طراحی سیستمهای دیجیتال

گزارش نهایی پروژهی سوم

مهبد مجید مجید ۹۵۱۰۹۳۷۲ سبحان محمدپور ۹۵۱۰۶۶۰۷ کیمیا حمیدیه وژین نوبهاری ۹۵۱۰۵۲۳۸ کوشا جافریان ۹۵۱۰۵۴۵۴

۲۰ تیر ۱۳۹۷

توصيف اوليه

مقدمه

امروزه با توجه به کاربرد گسترده Java و بالطبع JVM ، در صنعت و جهان مدرن امروزی منطقی به نظر می رسد که فرآیند اجرای کدهای جاوا را سریع تر کنیم. یکی از راههای خوب برای رسیدن به این مهم، می تواند پیاده سازی سخت افزاری JVM که در واقع هسته ی جاواست باشد.

اهداف

در این پروژه میخواهیم برای پردازنده ARM-7 (صبای ۲) یک شتاب دهنده این سختافزاری JVM را دریافت بسازیم. نحوه یک کار این شتاب دهنده به این شکل است که پردازنده JVM را دریافت میکند و به شتاب دهنده می دهد و شتاب دهنده دستورات معادل پردازنده را تولید میکند.

مراحل انجام پروژه

به طور کلی با توجه به اهداف پروژه ما باید ۳ کار را برای انجام پروژه انجامدهیم:


- یادگیری کار با ماشین JVM
- یادگیری کار با ماشین 7-ARM
- ساخت مبدل برای تبدیل دستورات میان این دو

 $^{^{1}}$ accelerator

تقسیمبندی پروژه

انتخاب opcodeها

ابتدا لیست opcodeهای JVM را پیداکردیم. از آنجایی که قرار بود این پروژه برای ۵ تیم باشد، نیاز بود تا تعدادی از آپکدها را جداکنیم که پروژه برای ۴ تیم مناسب شود. برای جداکردن تعدادی از این موروت عدا Jazelle الگو می گیریم. Jazelle به این صورت عمل می کند که JVM دستوراتش را به Jazelle می فرستد و اگر Bazelle از آنها پشتیبانی کرد، آنها را اجرا می کند، و اگر هم پشتیبانی نمی کرد آنها را به JyM باز می گرداند تا آنها را به دستوراتی که Jazelle از آنها پشتیبانی می کند تبدیل کند.



شكل ١: روند اجراى كار jazelle

ما نیز به این صورت عمل میکنیم که عدهای از opcodeها که پیادهسازی نرمافزاریشان سادهتر است را جدا میکنیم و الباقی opcodeها را در پیادهسازیمان میآوریم.

تقسیمبندی opcodeها

برای افزایش بازدهی گروهها opcodeهای انتخابی به شانزده بستهی ۱۰ تایی تقسیمبندی شدند و با یک کد R که به صورت رندوم این ۱۶ بسته را به گروهها تخصیص میداد، تقسیمبندی کردیم.(سید را هم با حضور اعضای سایر گروهها تعیینکردیم.)

کد

```
library(dplyr)
set.seed(1919)
s = sample(seq(from = 1, to = 16), replace = F)
c("jaferian", "asadi", "hoseini", "ghafarloo") %%
cbind(t(apply(matrix(s, nrow = 4), 1, sort)))
```

خروجی کد

Group Name				
jaferian	4	6	7	8
asadi	3	9	10	12
hoseini	1	5	11	14
ghafarloo	2	13	15	16

ليست دستورات

لیست دستورات را می توانید در صفحه گسترده ی ۱ و ۲ مشاهده کنید.

برخی مd[اژولهای پیادهسازی شده با verilog

فایل memory.v

در این فایل دو ماژول حافظه طراحی شده است. ماژول اول $memory_{-}$ است که به عنوان ورودی سیگنالهای کلاک $^{\gamma}$ ، ریست $^{\gamma}$ ، شروع † و آدرس $^{\circ}$ را میگیرد. در ضمن دو سیگنال خروجی داده ی مورد نظر $^{\circ}$ و آماده بودن رم و جواب $^{\gamma}$ را هم داریم. حال در این ماژول، با فعال شدن سیگنال شروع، منتظر میمانیم تا سینگال $^{\gamma}$ ready حافظه فعال شود. در اصل وجود $^{\gamma}$ و $^{\gamma}$ از آدرس مورد نظر، محتوا را برای پیاده سازی تاخیر حافظه بوده است. به محض فعال شدن $^{\gamma}$ سازی تاخیر حافظه بوده است. به محض فعال شدن $^{\gamma}$ سازی نوشتن در خوانده و در $^{\gamma}$ می دهیم. ماژول دوم نیز $^{\gamma}$ سازی نوشتن در حافظه استفاده می شود. توجه کنید که در این جا دیگر لازم نیست $^{\gamma}$ ما معل فعال شود و به محض معنال مغال شدن $^{\gamma}$ $^{\gamma}$ مورد نظر محتوای مربوطه را می نویسیم. توجه کنید که تنها تفاوت اساسی با فعال شدن $^{\gamma}$ محتوایی که به جای خروجی $^{\gamma}$ $^{\gamma}$

inext_byte_gen.v فایل

همان طور که می دانیم؛ در پردازنده های واقعی JVM، هنگام خواندن و نوشتن در حافظه، با بایت سر و کار نداریم؛ بلکه برای مثال موقع خواندن یک word ۴ بایتی از حافظه خوانده می شود. در بسیاری از مواقع این word، شامل چندین بایت است که برای دسترسی به مواردی مانند offset یا opcode باید این بایت است که برای دسترسی به مواردی مانند mord یا بده است که یک این بایتها را جداجدا بخوانیم. برای این منظور ما ژول mext_byte_gen طراحی شده است که یک memory_r را instantiate کرده و در صورتی که هر دو سیگنال ready و ready فعال باشند؛ PC که برابر واحد اضافه می کند که معادل یک بایت جلورفتن بار برابر PC قرار و در صورت فعال بودن و reset نیز، مقداری پیش فرض را برابر PC قرار خواهد داد.

 $^{^{2}}$ clk

 $^{^{3}\}mathrm{reset}$

 $^{^{4}}$ start

 $^{^5}$ address

 $^{^6 {\}rm data_out}$

 $^{^7}$ ready

instruction_ram.v فایل

این ماژول نیز کار پیچیدهای انجام نمی دهد و تنها یک word ۴ بایتی را از ورودی دریافت کرده و درون یک حافظه ی نوشتنی (memory_w) می نویسد. برای این کار کافیست تا هنگام instantiate کردن این حافظه درون ماژول، data_in آن را برابر word خوانده شده از ورودی قرار دهیم. بدیهی است که سایر پارامترها نیز باید به درستی تنظیم شوند.

فایلهای مربوط به Decoder

دیکُدر طراحی شده در این پروژه به صورت چند ماژول Read Only Memory(ROM) طراحی شدهاست. این ROMها عبارتند از:

Address ROM

این ROM یک آدرس به عنوان ورودی گرفته و آدرس بعدی که پس از این آدرس باید به آن برویم را برمیگرداند.

Convert ROM

این ROM یک آدرس را به عنوان ورودی گرفته و به عنوان خروجی ID دستور مربوطه را به ما تحویل میدهد.

Instruction ROM

این ROM، ID دستور را گرفته و خود دستور را به ما می دهد. منظور از خروجی دادن خود دستور، پیاده سازی آن به صورت و د درون ROM است. توجه کنید که برای پیاده سازی این ،ROM ابتدا دستورات پردازنده را با زبان اسمبلی ARM نوشتیم و سپس به کمک یک قطعه کد پایتون به صورت خودکار آنها را به فرمت کدشده و د ۷ که باید درون این ROM نوشته شود؛ در می آوریم.

توضيحي درباره توالى آدرسها

توجه کنید که هنگامی که یک دستور را می خوانیم؛ ابتدا در آدرس مربوط به Opcode آن دستور قرار داریم، اما پس از آن با موارد تعیین شده در Address ROM، به صورت زنجیرهای (مانند یک لیست پیوندی) جلورفته و به ترتیب مجموعه عملیات مشخصی را انجام خواهیم داد. (توجه کنید که ممکن است یک دستور JVM به چندین دستور ARM تبدیل شود بنابراین باید زنجیرهای از دستورات را به ترتیب اجرا کنیم!) توجه کنید که Convert ROM نیز ورودی آدرس را گرفته و یک ID را تحویل ROM وظیفه اجرای دستور را خواهد داشت.

فایل Count ROM


این ROM برای این پیادهسازی شده است که مشخص کند پس از خواندن Opcode یک دستور، چند بایت آینده مربوط به ادامه این دستور خواهد بود. توجه کنید که برخی از دستورات ممکن است تنها از یک بایت که همان Opcode است تشکیل شده باشند مثلا Pop ولی بسیاری از دستورات هستند که مواردی مانند یک Offset بایتی یا مشابه آن دارند. بنابراین Count ROM با گرفتن Opcode مشخص میکند که دستور مربوطه چند بایت اضافی دارد. توجه کنید که در فاز اول پروژه که شامل ۴۰٪ کار

میشود؛ مواردی که شامل حداکثر ۲ بایت اضافه باشد را Handle کردهایم و تمامی موارد در فاز نهایی پروژه پیادهسازی خواهند شد.

راتوجه مهم همانطور که ذکر شد؛ دستورات ممکن است پس از Opcode تعدادی immediate داشته باشند که پارامترهایی مانند varnum ،index یا offset را مشخص کنند. برای راحتی کار، در پیادهسازی خود، این پارامترها را درون یکی از ثباتهای پردازنده ARM میریزیم و به درون استک ARM میکنیم. این کار سبب می شود که دیگر نیازی به انجام تغییر در استک Instruction ROM نیادهسازی ما به مراتب راحت تر خواهد شد.

ماشین حالت ^

حالات ماشین حالت را می توانید در شکل زیر مشاهده نمایید:



شكل ٢: ماشين حالت

۱ تستبنچهای مربوط به ماژولهای ساختهشده پیادهسازی دستورات پردازنده به کمک اسمبلی ARM

در این مرحله تمامی دستورات پردازنده را با کمک زبان اسمبلی ARM پیادهسازی کردیم. این دستورات شامل موارد زیر میشوند:

⁸State Machine

دستورات ستون دوم شامل کار با استک و اعداد صحیح

برای پیادهسازی دستورات dup و مشابه آنها تنها از دو دستور push و pop استفاده شدهاست. به این شکل که بهترتیب ذکرشده در مراجع، موارد مربوطه را push و pop میکنیم.

دستورات pop pop و pop نیز با استفاده از یک خط دستور pop قابل پیادهسازی هستند و برای دستور swap نیز مشابه دستورات قبلی عمل میکنیم.

دستورات سه ستون دیگر شامل دستورات کار با float و double

برای کار با اعداد floating point در اسمبلی ARM دستورات مشخصی وجود دارد اما این دستورات توسط coprocessor اجرا می شوند. برای این که به coprocessor متصل شویم، از چند خط کد در ابتدای فایل s. ارسالی استفاده کردهایم. این خطوط شامل فعال کردن مواردی مانند s0 و اتصال به coprocessor می شود.

چالشهای اجرای کدهای اسمبلی نیازمند fpu

در ابتدا میخواستیم شبیهسازی دستورات اسمبلی را به کمک Keil انجام دهیم، اما پس از اندکی تلاش مشاهده کردیم که پردازنده های دارای fpu، از خانواده ی cortex-m هستند که تنها دستورات Thumb مشاهده کردیم که پردازنده های دارای fpu، از خانواده ی ARM در این پروژه بهره ببریم. . بنابراین را پشتیبانی می کنند اما می خواستیم که از دستورات ۳۲ بیتی DS-5 در این پروژه بهره ببریم. . بنابراین تصمیم گرفتیم که در این بخش از نرمافزار 5-DS استفاده کنیم. پس از نصب نرمافزار 5-Fast Model استفاده کنیم و با جست وجو میان Fast Model ها متوجه شدیم که باید از پردازنده های خانواده ی Cortex-A استفاده کنیم و در بین این پردازنده ها ، پردازنده هم دارای fpu است و هم از دستورات کبردای ARM هستیبانی می کند.

در کامپایلر مربوطه، تنظیمات را به گونهای انجام دادیم تا به جای استفاده از عملیات اعشاری soft-fp استفادهکند که در اینجا، به این مشکل برخوردیم که کد ما وارد Trap های CPU همی شد.

بنابراین پس از کمی جست وجو در منابع مختلف، متوجه شدیم که ابتدا باید fpu را فعالکنیم و بعد در ادامه به سراغ کدهای مربوطه برویم زیرا در غیر این صورت دچار مشکل خواهیم شد. لذا در ابتدای کدهای اسمبلی، کدی نوشتیم که fpu را فعالکند و به کمک آن کد، می توانستیم که دستورات مربوط به fp را اجرا کنیم.

حال در هر مرحله پس از اجرای هر قطعه کد مربوطه، برای بررسی درستی آن، ثباتها را pop میکردیم و مشاهده میکردیم که آیا نتیجه دلخواه در درون آنها ذخیرهشدهاست یا خیر.

پیادهسازی دستورات

حال به نحوهی پیادهسازی دستورات این بخش میپردازیم:

• دستورات fconst و dconst

برای پیادهسازی این دستورات تنها کافیست عدد مربوطه را به درون یک ثبات mov کرده و آن را به درون استک push کنیم. توجه کنید که برای دستورات floating point پیش از هر دستور باید کاراکتر v را قرار دهیم و برای اعداد float از float. و برای اعداد oduble از float و برای اعداد عاد اون استفاده کنیم. نکته دیگر پیادهسازی این دستورات این است که مقدار صفر را نمی توانیم به درون یک ثبات مشخص mov کنیم و برای این کار از عملیات sub و کم کردن مقدار یک ثبات از خودش برای تولید عدد صفر استفاده کرده ایم.

• دستورات ضرب و جمع و تفریق و تقسیم

برای چنین عملیاتی در دستوراتی مانند dsub یا fdiv، ابتدا دو مقدار را از استک pop کرده و سپس عملیات مربوطه را انجام میدهیم و حاصل را به درون استک push میکنیم. این دستورات نکته خاصی ندارند و تمامی عملیات ضرب، جمع، تفریق یا تقسیم توسط coprocessor انجام می شوند.

• دستورات مربوط به compare

برای ۴ دستور مربوط به compare ابتدا دو عدد را با vpop از استک pop کرده و با floating point متصل مقایسه میکنیم. توجه کنید که باید به مقایسه کننده مخصوص دستورات floating point متصل شویم و برای این کار از یک خط دستور زیر استفاده می شود.

VMRS APSR_nzcv, FPSCR

پس از آن از سه بلوک مختلف استفاده میکنیم: بلوک eq، بلوک gt و بلوک lt که هر یک شامل دو خط کد است و عملکرد برنامه را در صورت تساوی، بزرگتر یا کوچکتر بودن مقایسه تعیین خواهد کرد.

• دستورات load و store

در دستورات daload و daload ابتدا دو عدد از استک میخوانیم که تعیینکننده محل خواندن از حافظه است. یکی از آنها را بهعنوان مبدا گرفته و دیگری را در ۴ ضرب کرده و به آن می افزاییم تا محل خواندن عدد مربوطه بهدست آید. سپس از محل بهدست آمده در حافظه یکی از ثباتها را محل خواندن عدد مربوطه بهدست آید. سپس از محل به دستورات store نیز کار مشابه است با این تفاوت که عددی که باید ذخیره شود را در ابتدا از استک خوانده و پس از آن دو عدد دیگر میخوانیم که به شکل ذکرشده در بالا، محل ذخیره سازی در حافظه را مشخص میکنند. در نهایت عددی که در ابتدای کار خوانده شد را در حافظه ذخیره میکنیم.

• دستورات frem و fneg

دستور fneg بسیار ساده است. یک عدد را از درون استک pop کرده و با دستور fneg بسیار ساده است. یک عدد را از درون استک frem کرده و در نهایت به درون استک push می کنیم. دستور frem نیز طبق فرمول ذکرشده در مراجع پیاده سازی شده است اما توجه کنید که هنگام انجام تقسیم اول که مربوط به اعداد vcvt باید حاصل را به یک integer تبدیل کنیم. برای این امر از دستور point استفاده می کنیم که بعد از آن باید فرمت مبدا و فرمت مقصد را بنویسیم. برای مثال برای تبدیل حاصل floating point تقسیم به عدد صحیح از دستور زیر بهره می گیریم که 32 نشان دهنده فرمت مبدا خواهد بود.

vcvt.s32.f32 s2,s2

• دستورات convert ساده

دستوراتی مانند d2f و d2f و d2i دستورات d2i مستورات تنها کافی ست از استک عدد مورد نظر را بخوانیم، به کمک دستور d2i توضیح داده شده در بالا آن را به فرمت مورد نظر تبدیل کرده و در نهایت حاصل را به درون استک d2i کنیم.

• دو دستور پیچیده تر convert

برای پیادهسازی دو دستور d2l و d2l به این شکل عمل میکنیم که از دو خط کد آماده یافتشده در اینترنت برای انجام این تبدیل استفاده میکنیم که این دو خط کد به شکل زیر خواهد بود:

import __aeabi_d2lz
bl __aeabi_d2lz

بدیهی است که در دستورات مربوط به float به جای d از d استفاده می شود. سایر خطوط کد نیز نکته جدیدی ندارد.

• دستورات fload

برای پیادهسازی دستور fload)، ابتدا یک عدد را از استک میخوانیم و به کمک شیفت چپ آن را در \mathfrak{F} ضرب می کنیم. سپس حاصل را با frame pointer یا همان \mathfrak{p} جمع کرده تا محل خواندن از حافظه به دست آید. سپس از محل مربوطه در حافظه خوانده و در یک ثبات ذخیره می کنیم و در نهایت حاصل را به درون استک، push می کنیم.

برای دستورات fload_n نیز فرمت کلی زیر را داریم:

vldr.f32 s0,[fp, #n*4] vpush.f32 {s0}

که به این معناست که از fp به اندازه f برابر f جلو میرویم و محتوا را از محل حافظه میخوانیم و در نهایت محتوای خوانده شده را به درون استک f به در نهایت محتوای خوانده شده را به درون استک f

اضافه کردن کدهای اسمبلی به Instruction ROM

حال دستورات پیادهسازی شده را هر یک به فرمت زیر مینویسیم:

;#<instr_name> <ARM Code>

و هدف این است که دستورات نوشته شده با این فرمت را به کد پایتونی که در بالا ذکر شد بدهیم تا Instruction ROM را به صورت خودکار برای ما تولید کند.

مراجع

• داک JVM در سایت ORACLE موجود در

JSR-000924 Java® Virtual Machine Specification