Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Кафедра ЭВМ

Отчёт по лабораторной работе №2 "Программирование контроллера прерываний"

Проверил: к.т.н., доцент Одинец Дмитрий Николаевич Выполнил: студент гр.150501 Кипятков В. И.

Задача

Написать резидентную программу выполняющую перенос всех векторов аппаратных прерываний ведущего и ведомого контроллера на пользовательские прерывания. При этом необходимо написать обработчики аппаратных прерываний, которые будут установлены на используемые пользовательские прерывания и будут выполнять функции вывода на экран контроллеров прерываний:

Алгоритм

- 1. Выводить на экран в двоичной форме следующие регистры контроллеров прерывания (как ведущего, так и ведомого):
 - регистр запросов на прерывания;
 - регистр обслуживаемых прерываний;
 - регистр масок.
- 2. При этом значения регистров должны выводиться всегда в одно и то же место экрана. Осуществлять переход на стандартные обработчики аппаратных прерываний, для обеспечения нормальной работы компьютера.

Листинг программы

```
#include <dos.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define COLOR COUNT 7
struct VIDEO
      unsigned char symbol;
      unsigned char attribute;
};
unsigned char colors[COLOR COUNT] =
{ 0x71,0x62,0x43,0x54,0x35,0x26,0x17 };
char color = 0x89;
void changeColor()
      color = colors[rand() % COLOR_COUNT];
      return;
void print()
      char temp;
```


```
int i, val;
VIDEO far* screen = (VIDEO far*)MK FP(0xB800, 0);
val = inp(0x21);
                               // get mask Master registor
for (i = 0; i < 8; i++)
      temp = val % 2;
      val = val >> 1;
      screen->symbol = temp + '0';
      screen->attribute = color;
      screen++;
}
screen++;
val = inp(0xA1);
                             // get mask Slave registor
for (i = 0; i < 8; i++)
{
      temp = val \% 2;
      val = val >> 1;
      screen->symbol = temp + '0';
      screen->attribute = color;
      screen++;
}
screen += 63;
outp(0x20, 0x0A);
val = inp(0x20);
                                     // get Master's request register
for (i = 0; i < 8; i++)
{
      temp = val \% 2;
      val = val >> 1;
      screen->symbol = temp + '0';
      screen->attribute = color;
      screen++;
}
screen++;
outp(0xA0, 0x0A);
val = inp(0xA0);
                                     // get Slave's request register
for (i = 0; i < 8; i++)
{
      temp = val \% 2;
      val = val >> 1;
      screen->symbol = temp + '0';
      screen->attribute = color;
      screen++;
}
screen += 63;
outp(0x20, 0x0B);
val = inp(0x20);
                                      // get Master's service register
for (i = 0; i < 8; i++)
      temp = val \% 2;
      val = val >> 1;
      screen->symbol = temp + '0';
```

```
screen->attribute = color;
            screen++;
      }
      screen++;
      outp(0xA0, 0x0B);
      val = inp(0xA0);
                                            // get Slave's service register
      for (i = 0; i < 8; i++)
      {
           temp = val % 2;
           val = val >> 1;
            screen->symbol = temp + '0';
            screen->attribute = color;
            screen++:
      }
}
// IRQ 0-7
                                         // IRQ 0 - interrupt of timer
void interrupt(*oldint8) (...);
(18,2 times per second)
void interrupt(*oldint9) (...);
                                         // IRQ 1 - interrupt of keypad
(press and release key)
void interrupt(*oldint10) (...);
                                         // IRQ 2 - interrupt for cascade
interruptions in AT machines
void interrupt(*oldint11) (...);
                                         // IRQ 3 - interrupt of async port
COM 2
void interrupt(*oldint12) (...);
                                         // IRO 4 - interrupt of async port
void interrupt(*oldint13) (...);
                                         // IRQ 5 - interrupt of hard disk
controller (for XT)
void interrupt(*oldint14) (...);
                                        // IRQ 6 - interrupt of floppy
disk controller (when finish operation with floppy disk)
void interrupt(*oldint15) (...);
                                        // IRQ 7 - interrupt of printer
(when printer is ready to work)
// IRQ 8-15
void interrupt(*oldint70) (...);
                                         // IRO 8 - interrupt of real time
clock
void interrupt(*oldint71) (...);
                                         // IRQ 9 - interrupt of EGA
controller
void interrupt(*oldint72) (...);
                                         // IRQ 10 - reserved interrupt
                                         // IRQ 11 - reserved interrupt
void interrupt(*oldint73) (...);
void interrupt(*oldint74) (...);
                                         // IRQ 12 - reserved interrupt
void interrupt(*oldint75) (...);
                                         // IRQ 13 - interrupt of mathematic
soprocessor
void interrupt(*oldint76) (...);
                                        // IRQ 14 - interrupt of hard disk
                                        // IRQ 15 - reserved interrupt
void interrupt(*oldint77) (...);
void interrupt newint08(...) { print(); oldint8(); }
void interrupt newint09(...) { changeColor(); print(); oldint9(); }
void interrupt newint0A(...) { changeColor(); print(); oldint10(); }
void interrupt newint0B(...) { changeColor(); print(); oldint11(); }
void interrupt newintOC(...) { changeColor(); print(); oldint12(); }
```

```
void interrupt newint0D(...) { changeColor(); print(); oldint13(); }
void interrupt newint0E(...) { changeColor(); print(); oldint14(); }
void interrupt newint0F(...) { changeColor(); print(); oldint15(); }
                newint78(...) { changeColor(); print(); oldint70(); }
void interrupt
void interrupt newint79(...) { changeColor(); print(); oldint71(); }
void interrupt newint7A(...) { changeColor(); print(); oldint72(); }
void interrupt newint7B(...) { changeColor(); print(); oldint73(); }
void interrupt newint7C(...) { changeColor(); print(); oldint74(); }
               newint7D(...) { changeColor(); print(); oldint75(); }
void interrupt
void interrupt newint7E(...) { changeColor(); print(); oldint76(); }
void interrupt
                newint7F(...) { changeColor(); print(); oldint77(); }
void initialize()
      oldint8 = getvect(0x08);
      oldint9 = getvect(0x09);
      oldint10 = getvect(0x0A);
      oldint11 = getvect(0x0B);
      oldint12 = getvect(0x0C);
      oldint13 = getvect(0x0D);
      oldint14 = getvect(0x0E);
      oldint15 = getvect(0x0F);
      oldint70 = getvect(0x70);
      oldint71 = getvect(0x71);
      oldint72 = getvect(0x72);
      oldint73 = getvect(0x73);
      oldint74 = getvect(0x74);
      oldint75 = getvect(0x75);
      oldint76 = getvect(0x76);
      oldint77 = getvect(0x77);
      //set new handlers for IRQ 0-7
      setvect(0xA8, newint08);
      setvect(0xA9, newint09);
      setvect(0xAA, newint0A);
      setvect(0xAB, newint0B);
      setvect(0xAC, newint0C);
      setvect(0xAD, newint0D);
      setvect(0xAE, newint0E);
      setvect(0xAF, newint0F);
      //set new handlers for IRO8-15
      setvect(0x08, newint78);
      setvect(0x09, newint79);
      setvect(0x0A, newint7A);
      setvect(0x0B, newint7B);
      setvect(0x0C, newint7C);
      setvect(0x0D, newint7D);
      setvect(0x0E, newint7E);
      setvect(0x0F, newint7F);
      disable(); // CLI
```

```
// interrupt initializtion for Master
      outp(0x20, 0x11); //ICW1 - initialize master
      outp(0x21, 0xA8); //ICW2 - base vector for master
      outp(0x21, 0x04); //ICW3 - the port bit of Slave (in binary format)
      outp(0x21, 0x01); //ICW4 - default
      // interrupt initialization for Slave
      outp(0xA0, 0x11); //ICW1 - initialize Slave
      outp(0xA1, 0x08); //ICW2 - base vector for slave
      outp(0xA1, 0x02); //ICW3 - the port number of connected port on Master
      outp(0xA1, 0x01); //ICW4 - default
     _enable(); // STI
}
int main()
      unsigned far* fp;
      initialize();
      system("cls");
      printf("
                                 - mask\n");
      printf("
                                 - prepare\n");
      printf("
                                 - service\n");
      printf("Master Slave\n");
      FP SEG(fp) = psp;
      FP OFF(fp) = 0x2c;
      _dos_freemem(*fp);
      _{dos_{keep}(0, (_{DS} - _{CS}) + (_{SP} / 16) + 1);}
     return 0;
}
```

Тест



Заключение

В ходе лабораторной удалось запрограммировать контроллер прерываний через последовательный порт с использованием различных механизмов.