学号: 202010311229



《计算机硬件课程设计》报告

学院: 信息工程学院

专 业 名 称: 计算机科学与技术

班 级: 计算机 203

姓 名: 孙思进

指导教师: 张琳

2021年12月23日

摘 要

为研究设计智能寻迹避障小车的控制部分, 文中通过研究超声波模块, 红外线模块完成小车的控制。首先通过 Arduino 平台以及 Arduino IDE 软件进行程序编程来控制小车的行驶。

寻迹小车由 MSP430 单片机模块、升压模块、电机驱动模块、红外光电传感器等部分组成。小车能够沿着地面上的长宽为 1 cm 的黑白相间方格行驶,并且可以根据方格路径实现小车的自动寻迹功能,小车在转弯处可自动减慢速度,以避免由于速度过快而偏离给定路线。当红外光电传感器阵列遇到长度为 5 cm,宽度为 1 cm 的黑色条纹的时候,小车停车。

经过实验测试,该自动寻迹小车能够较好的实现寻迹功能,可被用在货物运输、实验教学和玩具中。

关键词: 寻迹小车; 红外线; 单片机

Key words: Trace trolley; Infrared; Microcontroller

目 录

摘	要		I
1	任争	务安排	1
2	相乡	、 矣硬件说明	2
	2.1	Arduino 单片机	2
		2.1.1 Arduino Uno 介绍	2
		2.1.2 引脚介绍	2
		2.1.3 端口介绍	3
		2.1.4 供电方式介绍	4
	2.2	红外收发模块	4
		2.2.1 模数转换	4
		2.2.2 数字端口介绍	5
	2.3	L298N 介绍	5
3	小ヹ	车结构与系统模块设计	7
	3.1	小车结构	7
	3.2	系统模块	7
	3 .2	3,7,20,5,7	,
4	硬件	牛电路设计	8
	4.1	电源	8
	4.2	红外收发模块	8
	4.3	直流步进电机驱动模块	8
5	工化	作原理 作原理	9
	5.1	···· — 控制直流电机转动 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
	5.2		10
	5.3		11
		5.3.1 红外线检测状态	
			11
		5.3.3 向左转	

《计算机硬件》课程设计报告

		5.3.4	向右	转														12
		5.3.5	停止															12
	5.4	程序流																13
6	测词	式																14
	6.1	调试和	装配															14
	6.2	软件修	复 .															14
	6.3	测试总	结 .															14
7	困火	能及解 》	決方:	案														16

1 任务安排

表 1.1 人员任务安排

任务安排	人员								
核心代码	孙思进、肖茗怡								
图片视频	肖茗怡								
代码优化	涂枭								
文档编写	杨怡林、涂枭								

2 相关硬件说明

2.1 Arduino 单片机

2.1.1 Arduino Uno 介绍

我们小组的 Arduino 的版本使用的是 Uno, Arduino Uno 是 ArduinoUSB 接口系列的最新版本,作为 Arduino 平台的参考标准模板。UNO 的处理器核心是ATmega328,同时具有 14 路数字输入/输出口(其中 6 路可作为 PWM 输出), 6 路模拟输入,一个 16MHz 晶体振荡器,一个 USB 口,一个电源插座,一个 ICSPheader和一个复位按钮。




图 2.1 Arduino Uno 开发板

2.1.2 引脚介绍

- Power 引脚: 开发板可提供 3.3V 和 5V 电压输出。
- Vin 引脚: 可用于从外部电源为开发板供电。
- Analog In 引脚: 模拟输入引脚, 开发板可读取外部模拟信号, A0 A5 为模拟输入引脚。
- Digital 引脚: UNO R3 拥有 14 个数字 I/O 引脚, 其中 6 个可用于 PWM(脉宽调制) 输出。

- TX 和 RX 引脚:标有 TX(发送)和 RX(接收)的两个引脚用于串口通讯。其中标有 TX 和 RX 的 LED 灯连接相应引脚,在串口通讯时会以不同速度闪烁。
- 13 引脚: 开发板标记第 13 引脚,连接板载 LED 灯,可通过控制 13 引脚来控制 LED 灯亮灭。一般拿到开发板上电板载灯都会闪烁,可辅助检测开发板是 否正常。
- GND: 在该项目中 GND 即为电源的负极,同时要保证 Arduino 开发板,驱动模块等所有模块的 GND 连在一起才可以正常工作。




图 2.2 Arduino Uno 引脚分配图

2.1.3 端口介绍

Arduino Uno 有 6 个模拟引脚,它们作为 ADC (模数转换器) 使用。这些引脚用作模拟输入,但也可用作数字输入或数字输出。




图 2.3 Arduino Uno 引脚分配 - 模拟输入

2.1.4 供电方式介绍

Arduino Uno 开发板可以使用三种方式供电,直流电源插孔、VIN 引脚以及 USB 电缆。在这里我们使用的是直流电源插孔的方式对其进行供电。

电源插孔通常连接到一个适配器,开发板的供电范围可以是 5-20V,但制造商建议将其保持在 7-12V 之间。高于 12V 时,稳压芯片可能会过热,低于 7V 可能会供电不足。这里我们使用老师提供的电池即可满足要求。




图 2.4 Arduino Uno 引脚分配 - 电源

2.2 红外收发模块

我们小组使用的是知道老师提供的 TCRT5000 红外传感器, TCRT5000 传感器 的红外发射二极管不断发射红外线, 当发射出的红外线没有被反射回来或被反射 回来但强度不够大时, 红外接收管一直处于关断状态。

此时模块的输出端为低电平,指示二极管一直处于熄灭状态,被检测物体出现在检测范围内时,红外线被反射回来且强度足够大,红外接收管饱和,此时模块的输出端为高电平,指示二极管被点亮。

2.2.1 模数转换

Arduino Uno 有 6 个模拟引脚,它们作为 ADC (模数转换器) 使用。这些引脚用作模拟输入,但也可用作数字输入或数字输出。

ADC 表示模拟到数字转换器。ADC 是用于将模拟信号转换为数字信号的电子电路。模拟信号的这种数字表示允许处理器(其是数字设备)测量模拟信号并在其操作中使用它。Arduino 引脚 A0-A5 能够读取模拟电压。



图 2.5 Arduino Uno 引脚分配 - 模拟输入

2.2.2 数字端口介绍

Arduino Uno 的引脚 0-13 用作数字输入/输出引脚。其中,引脚 13 连接到板载 的 LED 指示灯; 引脚 3、5、6、9、10、11 具有 PWM 功能。

脉宽调制 (PWM) 是一种调制技术,用于将消息编码为脉冲信号。PWM 由两 个关键部分组成:频率和占空比。PWM 频率决定了完成单个周期(周期)所需的 时间以及信号从高到低的波动速度。占空比决定信号在总时间段内保持高电平的 时间。占空比以百分比表示。在 Arduino 中, 支持 PWM 的引脚产生约 500Hz 的恒 定频率,而占空比根据用户设置的参数而变化。PWM 信号用于直流电机的速度控 制,调光LED等。




图 2.6 电机驱动

图 2.7 电机相连示意 图 2.8 L298N 的原理图

2.3 L298N 介绍

L298N 是一款接受高电压的电机驱动器,直流电机和步进电机都可以驱动,其 芯片工作电压: DC 4.5 5.5V, 电机驱动电源电压 DC 5-35V。一片驱动芯片可同时 控制两个直流减速电机做不同动作,在 6V 到 46V 的电压范围内,提供 2 安培的电流,并且具有过热自断和反馈检测功能。电源输入输出正常时有 LED 灯指示。L298N 可对电机进行直接控制,通过主控芯片的 I/O 输入对其控制电平进行设定,就可为电机进行正转反转驱动,操作简单、稳定性好,可以满足直流电机的大电流驱动条件。

3 小车结构与系统模块设计

3.1 小车结构

如下图3.1所示,小车前方有三个红外收发模块用于检测路径;主体左部分上放有 L298N 直流步进电机驱动模块,用于调节直流电机的转速;主体右部分放有 Arduino Uno 作为主控。有 9V 锂电池和 4 节 1.5V 干电池作为电源。左右两边分别 有两个直流电机分别调节左轮与右轮的转速。




图 3.1 小车整体结构

图 3.2 系统模块

3.2 系统模块

如图3.2所示,Arduino Uno 通过数字端口接收三个红外收发模块的数据,通过分析传来的数据,输出 PWM 数字信号到直流步进电机驱动模块,来控制左右电机的转速。

4 硬件电路设计

4.1 电源

如图4.1所示,9v 充电电池接到直流步进电机的 9V 输入口,为直流电机供电,同时接入 Arduino Uno 的 DC 插头,为开发版供电;5 个红外收发模块的 VCC 输入口与电机的 +5V 输入口、ENA 输入口、ENB 输入口,接入到 Arduino Uno 的 +5V 输出口;5 个红外收发模块的 GND 输入口与电机的 GND 输入口接入到 Arduino Uno 的 GND 输出口上;两个直流电机的正负极分别接入到电机的马达 A 输出口与马达 B 输出口上。




图 4.1 电路原理图

4.2 红外收发模块

如图4.1所示,将五个红外收发模块的 OUTPUT 输出口接入到 Arduino Uno 数字输入口,向 Arduino Uno 实时传送检测到的数据。

4.3 直流步进电机驱动模块

如图4.1所示,将电机的输入口分别接入到 Arduino Uno 的带有 PWM 功能的数字输出口上。Arduino Uno 通过分析红外收发模块传来的数据,通过上述端口控制直流电机驱动模块,直流电机驱动模块再控制直流马达的转动。

5 工作原理

5.1 控制直流电机转动

Arduino 开发版的 5、6、10、9 号带有 PWM 功能的数字输出端口传递控制信号到 L298N 控制电机转动。

```
/*电机引脚定义*/
  #define motor LIN1 11
  #define motor LIN2 10
  #define motor RIN1 3
  #define motor RIN2 9
6
  /*引脚初始化*/
  void motor pin(){
      pinMode(motor LIN1,OUTPUT);
      pinMode(motor_LIN2,OUTPUT);
10
      pinMode(motor RIN1,OUTPUT);
11
      pinMode(motor_RIN2,OUTPUT);
12
13
  /*左大转弯*/
14
  void turn 1 left(){
15
       analogWrite (motor LIN1,0);
16
       analogWrite (motor LIN2,0);
17
       analogWrite(motor RIN1,100);
18
       analogWrite(motor RIN2,0);
19
20
  /*左小转弯*/
21
  void turn 2 left(){
22
       analogWrite (motor LIN1,0);
23
       analogWrite (motor LIN2,0);
24
       analogWrite (motor RIN1,60);
25
       analogWrite (motor RIN2,0);
26
  }
27
```

```
void turn left90(){
       analogWrite (motor LIN1,0);
29
       analogWrite (motor LIN2, 100);
30
       analogWrite (motor RIN1, 100);
31
       analogWrite (motor RIN2,0);
32
33
34
  /*右大转弯*/
35
  void turn 1 right(){
36
       analogWrite(motor_LIN1,100);
37
       analogWrite (motor LIN2,0);
38
       analogWrite (motor RIN1,0);
39
       analogWrite (motor RIN2,0);
40
41
42
  /*右小转弯*/
43
  void turn 2 right(){
44
       analogWrite (motor LIN1,60);
45
       analogWrite(motor_LIN2,0);
46
       analogWrite (motor RIN1,0);
47
       analogWrite (motor RIN2,0);
48
49
  void turn right90(){
50
       analogWrite(motor LIN1,100);
51
       analogWrite (motor LIN2,0);
52
       analogWrite(motor_RIN1,0);
53
       analogWrite (motor RIN2, 100);
54
55
```

motor 函数可直接控制左右两个直流电机的转动,如 motor(-240,120)代表左轮反转,右轮正转,240 经 PWM 后可调节左轮反转的速度,120 经 PWM 后可交接右轮正转速度。

5.2 读入红外收发模块信号

为了保证小车判断的稳定性,我们使用五个红外模块,以下是代码定义。

```
/*寻迹模块从左到右*/
```

```
#define sensor1 4
#define sensor2 5
#define sensor3 6
#define sensor4 7
#define sensor5 8
```

5.3 行驶

5.3.1 红外线检测状态

其中"1"表示检测到黑线,"0"代表没有检测到黑线。

Sensor1	Sensor2	Sensor3	Sensor4	Sensor5	小车状态
0	0	0	1	1	左转 90 度
1	1	0	0	0	右转 90 度
0	1	1	1	1	左大转弯
0	0	1	1	1	左大转弯补充状态
1	0	1	1	1	左小转弯
1	0	0	1	1	直行补充状态
1	1	0	1	1	直行
1	1	1	0	1	右小转弯
1	1	0	1	1	直行补充状态
1	1	1	1	0	右大转弯
1	1	1	0	0	右大转弯补充状态
0	0	0	0	0	停止

表 5.1 小车状态示意图

5.3.2 直行

如表5.1所示,当且仅当红外模块3检测到路径时小车直行。

```
/*直行*/
void forward() {
    analogWrite(motor_LIN1,100);
    analogWrite(motor_LIN2,0);
```

```
analogWrite(motor_RIN1,100);
analogWrite(motor_RIN2,0);
}
```




图 5.1 直行示意图

图 5.2 向左转示意图

图 5.3 向左转示意图

5.3.3 向左转

如图5.2所示,当只有红外模块 1 检测到路径时,小车向左调整直到红外模块 2 检测到路径。

```
else if ((data[0] == 0) && (data[1] == 1) && (data[2] == 1) && (data[3] == 1) && (data[4] == 1))
error = -2;
```

5.3.4 向右转

如图5.3所示,当红外模块 5 检测到路径时,小车向右调整直到红外模块 3 检测到路径。

```
else if ((data[0] == 1) && (data[1] == 1) && (data[2] == 1) && (data[3] == 1) && (data[4] == 0))
error = 2;
```

5.3.5 停止

当只有红外模块 1、2、3、4、5,同时检测到无路径时,小车会保持原状,如果同时检测到有路径时,会停止当前状态,表示到达终点。

```
else if ((data[0] == 0) && (data[1] == 0) && (data[2] == 0) && (data[3] == 0) && (data[4] == 0))
error = 5;
```

5.4 程序流




图 5.4 电路原理图

6 测试

6.1 调试和装配

- 1) 首先尝试用 PIC12F683 来控制小车的前进、后退、左右转向。结果试验成功, 小车能正常的跑动起来。成功检测小车的机械性能可以达到我们预期的目的。
- 2) 制作主板
- 3) 主板通电前检查: 电路安装完毕,我们首先直观检查电路各部分生产线是否正确,检查电源、地线、信号线、元器件引脚之间有无短路,器件有无接错。结果发现 L298N 芯片的 5 和 12 管脚没有接地,查看发现原来是原理图没注意改正才导致的。
- 4) 通电检查: 给电机通电,观察电机是否工作正常。电机正常工作时,后驱工作电流为320 mA,电压为5.4V;前驱电机工作电流为180mA,电压为5.41V。给主板通电,观察电路各部分器件有无异常现象。
- 5) 主板安装调试(主控芯片用 PIC16F886),在调试的过程中我们发现了原理图中有一个小小的错误。这个错误导致小车的稳压芯片过热。一起讨论之后决定,修改原理图,调换小车驱动芯片的位置。改动之后,小车电源稳压芯片过热现象消失。小车也能实现了基本的功能。(由于我们没能在制板之前发现这个问题,导致了主板在修整后变得不太美观了。)
- 6) 制作并调试小车循迹板, 传感器采用反射式红外传感器 ST178, 当 Vcc=5V 时, 工作电流为 17mA, VR1=3.83V, VD=1.17V, RD=68.8 欧。

6.2 软件修复

在调试的过程中却发现小车不循迹,经过了很长的努力,终于发现了问题的 所在,原来是代码控制逻辑写错了导致(错将判断条件为真当成为假使用的来用)。 改正后调试,终于实现了循迹功能。

6.3 测试总结

测试结果表明:本组智能小车能很好的完成了基本功能和循迹功能,跑道是由 黑色胶布在白色地面上拉线完成,小车可以从 O 型跑道的任何段为起点,跑完全 程。本组智能小车目前只能完成在没有任何交叉路口的跑道上,要想跑在有"十" 字路口的跑道上,还须要对循迹程序进行补充和修改。我们保留了各种硬件接口和软件子程序接口,方便以后的扩展和进一步的开发。

7 困难及解决方案

- 1) 小车走得过慢或者有的弯不能贴合指定路线。 烧入电机控制的小程序有的指令用的不正确,导致电路功能不能完全实现,另 外软件程序中的延时有的过长、有的过短。
- 2) 红外无法检测旁边的障碍物。 将小车舵机上的红外设置为八字形。首先八字形具有一定的美观效果,再者,可以避免设置成一字型撞到障碍物,最后就是可以使小车在行走的时候同时 也能检测旁边的障碍物。
- 3) 在十字路口或者岔路口前进的时候小车会失去方向。
 通过后续代码的优化,在十字路口或者岔路口时,小车会首先直走。