# Steckschwein Emulator && Unit-Tests

Wie wir ohne Hardware entwickeln.

### Warum?

- Michael Steil (pagetable.com) VCFB 2019
   "Wie könnt Ihr Software für das Steckschwein entwickeln ohne Emulator?"
- Debugging/Tracing
- IDE-Integration
- Produktivität

### Was braucht man?

- CPU-Emulator für 65(c)02
- Grafik (V9958)
- Memory-Logik aus dem CPLD
- I/O (VIA, SD-Card, Seriell, Joysticks)
- Sound (YM3812/OPL2)
- RTC (DC1306)

### 65(c)02 CPU-Emulator

- diverse Implementierungen verfügbar
- fake6502 (http://rubbermallet.org/fake6502.c)
  - "zyklengenau" clockticks api
  - callback api (hook)


### Grafik

- "Steil-Vorlage" aus X-16 Emulator (Michael Steil)
- SDL2 (simple direct media layer)
  - einfache API / Programmier-Modell Framebuffer
  - schnelle Umsetzung


### Grafik - V9938/V9958

- Emulation komplex und aufwändig
  - tiefgreifendes Verständnis der Logik vom V9958 nötig
  - Command-Engine Lines, Blitt-Commands
  - Diverse Text-/ Grafik-Modes zu implementieren
- BlueMSX (http://www.bluemsx.com/)
  - Emulator für diverse MSX1,2,2+ -Plattformen
  - SDL1 :/
  - not maintained anymore :/

### Memory-Logik aus dem CPLD



## Memory-Logik aus dem CPLD



# Memory-Logik aus dem CPLD

```
sig cs rom <= INT banktable(conv integer(CPU a(15 downto 14)))(5) AND NOT io select;
sig cs ram <= not(INT banktable(conv integer(CPU a(15 downto 14)))(5)) AND NOT io select;
void memory init() {
 ram = malloc(RAM SIZE);
 rom = malloc(ROM SIZE);
uint8 t *get address(uint16 t address, bool debugOn){
  uint8 t *p;
  uint32 t mem size;
  uint8 t req = (address >> BANK SIZE) & sizeof(ctrl port)-1;
  if((ctrl port[reg] \& 0x80) == 0){ // RAM/ROM?}
    p = ram;
    mem size = RAM SIZE;
  }else{
    p = rom:
   mem size = ROM SIZE;
  uint32 t extaddr = ((ctrl port[reg] & ((mem size >> BANK SIZE) -1)) << BANK SIZE) | (address & ((1<<BANK SIZE) -1));</pre>
```

### I/O - VIA, SD-Card, UART, Joysticks

- VIA
  - rudimentäre Implementierung
- SD-Card
  - init, block read/write
- UART (serial i/o)
  - aus QEMU Projekt
  - "serial loopback" (vgl. unix socat)
- Joysticks
  - SDL2 Joystick API

### Sound

- Sound (YM3812/OPL2)
  - MAME (multi-purpose emulation framework)

#### RTC

- RTC (DS1306)
  - Implementierung nutzt Systemzeit "geht immer richtig";)
  - nvram wird in "home" dir des Nutzers gesichert

# DEMO

### Ausblick

- IDE-Integration VSCode
  - Debugger Extension (Debug Adapter)
  - alchemy65 (https://github.com/AlchemicRaker/alchemy65)
- Steckschwein-Debugging
  - "im 6502 Code im Steckschwein-Emulator debuggen"
  - Video-Speicher
  - RAM, ROM, Banks etc.

- Warum?
  - steckOS ist "komplex" geworden
  - erfordert Modularisierung von Code
  - Produktivität
  - Test Driven Development
  - Regression Testing
  - Code Quality


- Vorraussetzungen, Was brauchen wir?
  - Entkopplung des Codes von konkreter Hardware
  - Test-API
  - Mocks

- assertA <expect> vgl. Akku mit <expect>
- assertX <expect> vgl. X-Reg mit <expect>
- assertY <expect> vgl. Y-Reg mit <expect>
- assert8, assert16, assert32 <expect> <address> vgl. Bytes an Adresse mit <expect> (big endian)
- assertCarry <0|1> vgl. Carry mit <expect>
- assertZero <0|1> vgl. Zero mit <expect>
- assertString <expect> <address> ...
- assertOut <expect> vgl. expect mit char output
- fail <message> fail mit Meldung

```
.include "asmunit.inc" ; unit test api
  hexout a binary number
                                            .import hexout ; uut
.export hexout -
                                               . code
.import char out
                                                 1da #$7e
hexout:
                                              -> jsr
                                                       hexout
     pha
     phx
                                                 assertOut "7E" ; assert outpuz
                                                 assert A is not destroyed
     tax
     lsr
     lsr
                                                       #$e7
                                                 1da
     lsr
                                                       hexout
                                                 jsr
     lsr
     jsr hexdigit
                                                 assertOut "E7" ; assert outpuz
     txa
     jsr hexdigit
                                                 assertA $e7 ; assert A is not destroyed
     plx
     pla
                                                 1da #$9f
     rts
                                                 jsr
                                                       hexout
hexdigit:
     and #$0f ;mask lsd for hex print
                                                 assertOut "9F"
     ora #'0' ;add "0"
                                                 assertA $9f
     cmp #'9'+1 ;is it a decimal digit?
     bcc _out ; yes! output it
                                                 brk
     adc #6 ;add offset for letter a-f
out:
                                               .segment "ASMUNIT"
     jmp char out
```

Was noch? - Nichtfunktionale Tests

- assertCycles <threshold> vgl. verbrauchte Zyklen mit <threshold>
- ein paar Macros für die Tests und Mocks…
  - cmp16, cmp32 vgl. 16/32 Bit-Wert an Adresse
  - set16, set32 setze 16/32 Bit Wert an Adresse



Q&A