

# UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di scienze ed ingegneria Anno accademico 2019/2020 Corso di laurea in Informatica

# ELABORATO #1

Progettazione centro di esportazione di truciolo

# LABORATORIO DI ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

A CURA DI

STEFANO CALDANA VR437143 ANDREA TOFFALETTI VR437535


# **INDICE**

# Si riporta l'indice del testo:

- 1. SPECIFICHE ELABORATO
- 2. <u>INTRODUZIONE</u>
- 3. <u>FSM-DATAPATH</u>
- 4. CONFRONTATORE 8BIT
- 5. <u>CONTATORE 4BIT</u>
- 6. <u>FSM</u>
- 7. STAMPA DEI RITARDI
- 8. OTTIMIZZAZIONE

## SPECIFICHE ELABORATO

Si progetti un dispositivo per la gestione di un centro di lavoro per asportazione di truciolo (fresa). Il sistema, rappresentato schematicamente in figura, è composto da una macchina utensile a controllo numerico (Milling Machine) e due unità di controllo qualità poste prima dell'ingresso e dopo l'uscita del pezzo dalla macchina.



Il dispositivo di controllo prende in ingresso una sequenza di 7 bit, che assumono significato diverso in funzione dello stato in cui si trova l'impianto.

Impianto Off	ON2	ON1	ON0	-	-	-	-
Check In	QI	VIN5	VIN4	VIN3	VIN2	VIN1	VINO
Milling Machine	EM	VOUT5	VOUT4	VOUT3	VOUT2	VOUT1	VOUT0
Check Out	QO	-	-	-	-	-	-

Il principio di funzionamento dell'impianto è espresso dalle seguenti fasi:

- 1. L'impianto è inizialmente spento (O/I=0). L'impianto si accende quando il comando di accensione (ON) di 3 bit è composto dalla sequenza 111 (ON=111). L'impianto si accende (O/I=1) e inizia a lavorare aprendo il gate A (GA=1) e permettendo il caricamento di un pezzo grezzo nell'unità di controllo in ingresso. Il dispositivo deve inoltre incrementare un contatore dei pezzi in ingresso (NA);
- 2. 2. Nel modulo di ispezione prodotti in ingresso viene controllata la qualità del pezzo grezzo (QI, 1=buono, 0=scarto) e ne viene misurato il volume (Vin) espresso in 6 bit;
  - a. Se il pezzo risulta scarto (QI=0), il dispositivo deve aprire il gate B (GB=1) mandando il pezzo in un deposito di scarti e aumentare il contatore dei pezzi scartati in ingresso (NB). Al ciclo successivo il dispositivo ricomincia il ciclo aprendo il gate A;
  - b. Se il pezzo risulta buono (**QI**=1) si apre il gate C (**GC**=1) ed il pezzo può passare alla fresa incrementando il contatore **NC**;
- 3. Nella macchina il pezzo grezzo viene fresato per ottenere un pezzo lavorato; la macchina fornisce un valore binario EM che indica la riuscita o meno della lavorazione, ed il volume del pezzo lavorato (**Vout**) espresso in 6 bit;
  - a. se la macchina ha generato un errore (**EM**=0) l'impianto deve spegnersi generando il codice di errore **ERR**=001.
  - b. Se la lavorazione è andata a buon fine (**EM**=1), il pezzo viene scaricato attraverso il gate D (**GD**=1) e passa al controllo qualità in uscita. La differenza tra il volume del

pezzo grezzo **Vin** e quello del pezzo lavorato **Vout** è scarto che va a finire nel serbatoio della macchina. Quando la quantità di scarto nella macchina supera il valore 200 l'impianto deve spegnersi generando il codice di errore **ERR**=010.

- 4. Il prodotto lavorato entra nel modulo di ispezione in uscita che restituisce l'indicatore di qualità del pezzo lavorato (**QO**, 1=buono, 0=scarto).
  - a. Se il pezzo risulta buono (**QO**=1), il dispositivo apre il gate F (**GF**=1) per mandare il pezzo a magazzino, incrementando il contatore dei pezzi lavorati correttamente (**NF**).
  - b. Se il pezzo risulta scarto (**QO**=0), il dispositivo apre il gate E (**GE**=1) per mandare il pezzo in un deposito scarti lavorati ed aumenta il contatore relativo (**NE**).
- 5. In entrambi i casi al ciclo successivo la macchina riprende il ciclo aprendo il gate A.

Tutti i contatori dei pezzi (NA, NB, NC, NE e NF) sono espressi in 4 bit. Nel caso in cui il numero di pezzi nel deposito degli scarti in ingresso (NB) generi un overload l'impianto deve spegnersi con codice di errore ERR=101. Analogamente per quanto riguarda il deposito degli scarti in uscita (NE), generando il codice ERR=110.

Ad ogni ciclo di clock il dispositivo deve restituire una sequenza di 30 bit indicativi delle seguenti variabili (nell'ordine di seguito indicato!!!):

#### O/I ERR GA GB GC GD GE GF NA NB NC NE NF

NB: ad ogni ciclo di clock può essere aperto al massimo un gate!

## **INTRODUZIONE**


Questa relazione è seguita dai file contenuti nella cartella ./blif/.

La relazione espone le principali componenti e le principali caratteristiche della macchina, ovvero l'*fsm*, il *data-path* e le sue componenti, la stampa dei ritardi ottenuti e i risultati ottenuti nell'ottimizzazione.

All'interno si trovano due file legati all'*fsmd* prodotta:

- 1. Fsmd\_beforeop.blif: è il file contenente la fsm prima che la stessa venisse ottimizzata;
- 2. Fsm.blif: è il file contenente la fsm dopo l'ottimizzazione e la mappatura.

## **FSM - DATAPATH**




#### **DESCRIZIONE**

È la componente principale di tutto il sistema. È dedita al coordinamento della macchina (compito legato all'fsm) ed all'elaborazione dei dati (compito legato al data-path).

#### Il data-path è composto da:

- 1. *Contatori* a 4 bit: relativi ai Gate A, B, C, E, F. Sono circuiti operanti a 4bit dediti al conteggio dei pezzi passati dai vari gate;
- 2. Componente di confronto a 8 bit: circuito di confronto dei volumi di scarto a 8bit.
- 3. Unita logica OR: dedita alla gestione dei segnali di overflow.

# **COMPONENTE DI CONFRONTO A 8 BIT**



La componente viene utilizzata per il confronto dei volumi di scarto *pre* e *post* lavorazione. I valori vengono ricavati dal *data-path*.

In caso di superamento della soglia massima del serbatoio, la componente manderà un segnale all'*fsm* che, a sua volta, produrrà un corrispondente segnale d'errore.

Il controllo del circuito viene effettuato dall'fsm, mediante i segnali loadin, loadout e resgen.

I primi due servono a selezionare i valori di *Vn* relativi ai volumi d'ingresso o d'uscita.

Il segnale *resgen*, invece, viene utilizzato per controllare i *registri*, quando viene posto a 0, essi vengono azzerati.

#### Il componente è formato da:

- 3 mux;
- 2 registri;
- 3 sommatori;
- 1 modulo "maggiore di";
- 1 not:
- 1 or.

#### Riceve come segnali di ingresso:

- Reset:
- Loadin;
- Loadout.
- Vn: volumi in ingresso (si noti che a sinistra viene effettuato un padding per giungere a 8bit).


#### Espelle come segnali di uscita:

• Sover.

Se il segnale in uscita *Sover* risulta 1 la macchina si fermerà generando l'errore 010.

# **COMPONENTE CONTATORE A 4 BIT**

La componente viene utilizzata per il conteggio delle aperture dei gate, è resettata mediante il segnale *resgen* prodotto dall'*fsm*.



## Il componente è formato da:

- 1 mux;
- 1 sommatore;
- 1 registro.


## Riceve come segnali di ingresso:

- Reset;
- G (segnale corrispondente a ogni clock a uno specifico gate, scelto dall'fsm).

Si specifica che l'overflow viene utilizzato solamente nel caso dei contatori legai al GATE B e al GATE E (segnati nella *fsmd* come CONT B WOF e CONT E WOF)(WOF=With *overflow*).

Questi producono il segnale di *overflow* quando superano il valore massimo in modulo legato al contatore (ovvero 15).

Se un segnale di *overflow* viene generato, esso viene sommato agli altri segnali di *overflow* mediante un OR e poi il risultato viene condotto all' *fsm*.



#### **DESCRIZIONE**

L'*fsm* è quella componente che si occupa di coordinare e controllare i risultati ottenuti dal *data-path*. Essa aprirà e chiuderà i GATE nella sequenza corretta, controllerà la capienza ottenuta nel serbatoio a ogni passaggio di scarti da parte della macchina e, in fine, nelle fasi di CHECK IN e CHECK OUT valuterà l'idoneità del pezzo.

Se necessario, inoltre, genera i segnali di errore nelle eventualità in cui il *data-path* segnali un *overflow* (i segnali di overflow NB NE e Sover sono collegati ad un OR).

In caso di ricezione di tali segnali l'*fsm* genera un errore opportuno in base allo stato in cui si trova.

## STAMPA DEI RITARDI

Mediante il comando *printf\_delay* sono stati selezionati i 30 ritardi legati ai 30 bit in uscita:

```
sis> print_delay
... using library delay model
                 \{oi\}: arrival = (15.60 \ 15.60)
                 \{err2\} : arrival = (6.60 6.60)
                 {err1}
                         : arrival = (9.00 9.00)
                 {err0}
                         : arrival = (7.60 7.60)
                          : arrival = (12.60 \ 12.60)
                 {ga}
                 {gb}
                          : arrival = (9.00 9.00)
                          : arrival = (12.20 \ 12.20)
                 {gc}
                 {gd}
                          : arrival = (6.00 6.00)
                          : arrival = (8.60 8.60)
                 {ge}
                 {gf}
                          : arrival = (9.00 9.00)
                 {na3}
                         : arrival = (32.40 \ 32.40)
                 {na2}
                         : arrival = (29.80 \ 29.80)
                         : arrival = (24.20 \ 24.20)
                 {na1}
                 {na0}
                         : arrival = (25.60 \ 25.60)
                 {nb3}
                         : arrival = (24.20 \ 24.20)
                 \{nb2\} : arrival = (26.80 \ 26.80)
                 \{nb1\} : arrival = (24.00 \ 24.00)
                 {nb0}
                         : arrival = (24.20 \ 24.20)
                 \{nc3\} : arrival = (29.80 \ 29.80)
                 {nc2}
                         : arrival = (27.20 \ 27.20)
                 {nc1}
                         : arrival = (24.20 \ 24.20)
                         : arrival = (24.20 \ 24.20)
                 {nc0}
                         : arrival = (24.20 \ 24.20)
                 {ne3}
                 {ne2}
                         : arrival = (26.80 \ 26.80)
                 \{ne1\} : arrival = (24.00 \ 24.00)
                         : arrival = (24.20 \ 24.20)
                 {ne0}
                 {nf3}
                         : arrival = (29.80 \ 29.80)
                 \{nf2\} : arrival = (27.20\ 27.20)
                 {nf1}
                         : arrival = (24.20 \ 24.20)
                 {nf0}
                         : arrival = (24.20 \ 24.20)
```

# **OTTIMIZZAZIONE**

Lo script *script.rugged* è specifico per l'ottimizzazione. Esso utilizza diversi comandi, come: *sweep*, *eliminate*, *resub*, *fx*, *simplify* e *full\_simplify*.

			0.1.1					
			Originale					
fsmd	pi = 7	po = 30	nodes = 220	latches = 40	lits(sop) = 1074			
			—— —— —— —— Minimizzazio					
fsmd	<i>pi</i> = 7	po = 30	nodes = 118	latches = 40	lits(sop) = 506			
C 1	. 7	20			1. ( ) (00			
fsma	<i>pi</i> = 7	po = 30	nodes = 304	latches = 40	lits(sop) = 699			
fsmd	pi = 7	po = 30	nodes=123	latches = 40	lits(sop) = 504			
Mapping n° 2								
fsmd	pi = 7	po = 30	nodes = 298	latches = 40	lits(sop) = 695			

Si possono ricavare le seguenti differenze tra la macchina *non ottimizzata* e quella *ottimizzata*:

#### **ORIGINALE**

PI	PO	NODI	LATCH	LETTERALI
7	30	220	40	1074

#### MAPPING n°2

PI	PO	NODI	LATCH	LETTERALI
7	30	298	40	695

#### **DIFFERENZE**

PI	PO	NODI	LATCH	LETTERALI
/	/	<del>+78</del>	/	<del>-3</del> 79

Riducendo il numero di letterali di 379 si è ridotto il tempo di propagazione del segnale e si è, quindi, incrementata l'efficienza.