# 마이크로프로세서 속도제어 보고서 (LPF factor, PI Gain)

자동차IT융합학과 20183376

박선재

```
#include "MPC5604P M26V.h"
#include "freemaster.h"
#include "init base.h"
/*************** Macro *************/
#define LPF(out, in, fct) out = out-in>0 ? fct*(out-in)+ in :-fct*(in-out)+ in
#define FILFCT(wc, fct, ts) fct = ts/(wc+ts)
#define bound(in,lim) ((in > (lim)) ? (lim) : ((in < -(lim)) ? -(lim) : in));
#define abs(x) ((x > 0) ? x : -x)
#define rad2rpm 9.54929
#define TWO PI 6.28316
/*************** Variables *************/
volatile int i = 0, temp10ms=0;
volatile int i = 0;
int Reset = 1, DSPRUN = 0, SpdCon = 0;
float IdcPre=0.0f, IdcErr=0.0f, IdcRef=0.0f, IdcFdb=0.0f, IdcOffset=0.0f;
float VdcRef=0.0f, VdcPterm=0.0f, VdcPiterm=0.0f, VdcIterm=0.0f;
float VdcFil=0.0f, VdcPre=0.0f, vRefUlim=0.0f, PWM_Scale=0.0f;
float Kpc=0.0f, Kic=0.0f;
int PWM_B=0, PWM_Peak=0; uint8_t ErrReset = 0;
long int delta_m=0, mold=0, mnew = 0;
float rpm = 0., rpmFil = 0., wrTemp = 0., wr = 0., wrFil = 0., rpmRef = 0., rpmErr
=0.;
float spdPterm = 0., spdPiterm = 0., spdPiUlim = 3000., spdPiOut =
0.;
float kpSpd = 0., kiSpd = 0.;
float iScale=0.0f, VdcScale=0.0f, FadcScale=0.0f, FvdcHwScale=0.0f, FiHwScale=0.0f,
SpeedScale=0.0f, EncoderScale=0.0f, MotorEncPulse=4.0f;
unsigned int offsetTimer=0, OFF_SW=1, ErrCode=0;
char Err1 = 0, Err2 = 0;
float OverCurrent = 0.0f, OverSpeed = 0.0f;
float VdcFdbLpfFct=0.0f, IdcOffsetLpfFct=0.0f, rpmFilLpfFct=0.0f;
int encodercnt=0;
int speedconcnt=0;
int temp100ms = 0;
```

```
float IadcDATA = 0;
float Motor_R = 0.0f;
float Motor_L = 0.0f;
unsigned int Wcc = 0;
float absIdcFdb=0.0;
float VdcCmd = 0.0f;
/**************** Funtion *************/
void init_Variable(void);
void init_PIN(void);
void init_ADC(void);
void init_FlexPWM0_sub1(void);
void PWMISR(void);
void ADC_Read(void);
void Errdetect(void);
void H_BridgeRun(void);
void adc_offset_cal(void);
void init_PIT(void);
void init_eTimerO(void);
void ISR_PIT_100ms(void);
void EncoderFdb(void);
void SpeedCon(void);
int main(void)
   initModesAndClock();
   disableWatchdog();
   enableIrq();
   initOutputClock();
   FMSTR_Init();
   init_INTC();
   init_Linflex0();
   init_PIN();
   init_ADC();
   init_FlexPWM0_sub1();
   init_Variable();
   init_PIT();
   init_eTimer0();
```

INTC\_InstallINTCInterruptHandler(PWMISR,183,6);

```
INTC_InstallINTCInterruptHandler(ISR_PIT_100ms,59,5);
  /* Loop forever */
  for (;;)
     FMSTR_Recorder();
     FMSTR_Poll();
     i++;
  }
}
void init_Variable(void)
  SIU.GPDO[40].B.PDO = 1; // RESET에 1 (active low임)
  SIU.GPDO[61].B.PDO = 1; // SR
  SIU.GPDO[58].B.PDO = 1; //Gate High 1을 이 핀에 내려보냄
  SIU.GPDO[59].B.PDO = 1; //Gate Low
  PWM_Peak = 1600;
  PWM_Scale = PWM_Peak/12;
  FILFCT(100., VdcFdbLpfFct, 10000.);
  FILFCT(10. , IdcOffsetLpfFct , 100.);
  kpSpd = 0.00001; //먼저 전류제어를 통해 속도 검출이 제대로 되는지 확인하고 실시
  kiSpd = 0.00001;
  spdPiUlim=5.0;
                    //전류 제한
  EncoderScale = (float)(6.28316/4.0);
  FILFCT(2.,rpmFilLpfFct, 10.);
}
//-----
      MPC5604P Device Configuration
//----
void init_PIN(void)
  SIU.PCR[62].R = 0x0600; // FlexPWM_0 B[1]->PHASE
  SIU.PCR[58].R = 0x0300; // GateIC PWMH
  SIU.PCR[59].R = 0x0300; // GateIC PWML
  SIU.PCR[61].R = 0x0300; // GateIC SR
  SIU.PCR[40].R = 0x0300; // GateIC Reset
  SIU.PCR[29].R = 0x0100; // GateIC Err2
```

```
SIU.PCR[30].R = 0x0100; // GateOC Err1
  SIU.PCR[23].R = 0x2000; // ADC0 AN[0] VBAT
  SIU.PCR[34].R = 0x2000; // ADC0 AN[3] IDC
  SIU.PCR[0].R = 0x0500;
  SIU.PCR[1].R = 0x0500;
}
void init_ADC(void) // 0번 모듈 , 0번 채널 , 3번 채널
  ADC_0.MCR.B.ABORT = 1; //진행중인 변환 중단
  ADC_0.MCR.B.PWDN = 0; //POWER DOWN MODE OFF
  ADC_0.CTR[0].R = 0x00008208;
  ADC_0.NCMR[0].R = 0x00000009; //0번채널, 3번채널 ENABLE
  ADC_0.CDR[1].R = 0x000000000; //데이터 받아오는 레지스터 초기화
  ADC_0.CDR[3].R = 0x000000000; //데이터 받아오는 레지스터 초기화
}
void init_FlexPWM0_sub1(void)
  FLEXPWM_0.OUTEN.B.PWMB_EN = 0b0010;
  FLEXPWM_0.MCTRL.B.LDOK = 0b0010;
  FLEXPWM_0.MCTRL.B.RUN = 0b0010;
  // complementary PWM pair 안함. 독립적으로 씀
  FLEXPWM_0.SUB[1].CTRL2.B.INDEP = 1;
  FLEXPWM_0.SUB[1].INIT.R = -3200;
  FLEXPWM_0.SUB[1].VAL[0].R = 0;
  FLEXPWM_0.SUB[1].VAL[1].R = 3200;
  //compare interrupt val0, val1, val2, val3 enable CMPIE REG
  FLEXPWM_0.SUB[1].INTEN.R = 0x0001;
  FLEXPWM_0.SUB[1].DISMAP.B.DISB = 0: // PWM B Fault Mask : Turn on
  FLEXPWM_0.MCTRL.B.LDOK = 0b0010; //1번모듈 ldok
  FLEXPWM_0.OUTEN.B.PWMB_EN = 0b0010;
}
void PWMISR(void)
```

```
j++;
   ADC_Read();
   H_BridgeRun();
  //PWM 1번 모듈에서 발생한 CMPI FLAG 전부 OFF
  FLEXPWM_0.SUB[1].STS.R = 0x0001;
}
void init_PIT(void)
   PIT.PITMCR.R = 0;
   PIT.CH[0].LDVAL.R=6400000; //100ms
   PIT.CH[0].TCTRL.B.TIE=0x1;
   PIT.CH[0].TCTRL.B.TEN=0x1;
}
void init_eTimerO(void)
   ETIMER_0.ENBL.R=0x0000;
   ETIMER_0.CHANNEL[0].CNTR.R=0x0000;
   ETIMER_0.CHANNEL[0].CTRL.B.CNTMODE=0b100;
   ETIMER_0.CHANNEL[0].CTRL.B.PRISRC=0b0000;
   ETIMER_0.CHANNEL[0].CTRL.B.SECSRC=0b0001;
   ETIMER_0.ENBL.R=0x0001;
}
void ISR_PIT_100ms(void)
   temp100ms++;
   EncoderFdb();
   SpeedCon();
   PIT.CH[0].TFLG.B.TIF = 1;
}
void EncoderFdb(void)
   encodercnt++;
   mold=mnew;
```

```
mnew=ETIMER_0.CHANNEL[0].CNTR.R;
  delta_m = ((mold-mnew) << 16) >> 16;
  wr=(float)(delta_m)*(EncoderScale/0.1);
  LPF(wrFil,wr,rpmFilLpfFct);
  rpmFil = (float)(wrFil*9.54929);
}
void SpeedCon(void)
  speedconcnt++;
  if((SpdCon==1)&&(DSPRUN==1))
     rpmErr = rpmRef - rpmFil;
     spdPterm = kpSpd * rpmErr;
     spdPiterm = spdPterm + kiSpd * rpmErr + spdIterm;
     spdPiOut = bound(spdIterm, spdPiUlim);
     spdIterm += kiSpd * rpmErr;
     spdIterm = bound(spdIterm, spdPiUlim);
     IdcRef = spdPiOut;
  }
  else
     rpmRef = 0.;
     rpmErr= 0.;
     spdPterm = 0.;
     spdIterm = 0.;
     spdPiterm = 0.;
     spdPiOut = 0.;
  }
}
void ADC_Read(void)// 0번 모듈 사용, 3번채널은 전류 , 0번채널은 전압
  ADC_0.MCR.B.NSTART = 1; // Module 0 Conversion Start
  while(ADC_0.MCR.B.NSTART) asm("nop");
  if(ADC_0.CDR[0].B.VALID == 1)
```

```
ladcDATA = (float)ADC_0.CDR[3].B.CDATA;
     IdcPre = -((float) ADC_0.CDR[3].B.CDATA - 512.0f) * (5.0f/1023.0f) * 10.0f;
     //VdcPre = (float) ADC_0.CDR[0].B.CDATA * VdcScale; //VBAT값 보정
  IdcFdb = IdcPre - IdcOffset;
}
void Errdetect(void)
{
  Err1 = SIU.GPDI[30].B.PDI; //PB 14 값을 읽어오겠다
  Err2 = SIU.GPDI[29].B.PDI; //PB 13 값을 읽어오겠다
  if(Err1 && !Err2) ErrCode = 100: //Error : Over Temperature or Voltage
  else if(Err1 && Err2) ErrCode = 111; //Error : Under Voltage
  absIdcFdb = abs(IdcFdb);
  if((!OFF_SW) && ((abs(IdcFdb) > OverCurrent)))
     ErrCode = 1;
                                  //Error : Over Current
  if(!OFF_SW && ((rpmFil > OverSpeed) || (rpmFil < -OverSpeed)))</pre>
     ErrCode = 10;
                                   //Error : Over Speed
  //숫자를 논리값으로 볼 때는 0이아니면 무조건 참, 0이어야 false
  if(ErrCode) DSPRUN = 0;
}
void H_BridgeRun(void)
  if(DSPRUN)
     IdcErr = IdcRef - IdcFdb;
     VdcPterm = Kpc * IdcErr;
     VdcPiterm = VdcPterm + Kic *IdcErr + VdcIterm;
     VdcRef = bound(VdcPiterm, vRefUlim);
     VdcIterm += Kic * IdcErr;
     VdcIterm = bound(VdcIterm, vRefUlim);
```

```
PWM_B = (int16_t)(VdcRef*PWM_Scale) + PWM_Peak;
     FLEXPWM_0.SUB[1].VAL[4].R = (unsigned short)-PWM_B;
     FLEXPWM_0.SUB[1].VAL[5].R = (unsigned short) PWM_B;
     FLEXPWM_0.MCTRL.B.LDOK |= 0x02; //1번모듈 ldok
     FLEXPWM_0.OUTEN.B.PWMB_EN = 0b0010;
     SIU.GPDO[40].B.PDO = 1; //PWM reset
     SIU.GPDO[58].B.PDO = 1; //EPWM1A(PWMH)
     SIU.GPDO[59].B.PDO = 1; //EPWM1B(PWML)
     SIU.GPDO[61].B.PDO = 1; //PHASE
  }
  else
  {
     SIU.GPDO[40].B.PDO = 0; //PWM reset
     SIU.GPDO[58].B.PDO = 0; //EPWM1A(PWMH)
     SIU.GPDO[59].B.PDO = 0; //EPWM1B(PWML)
     SIU.GPDO[61].B.PDO = 0; //PHASE
     FLEXPWM_0.OUTEN.B.PWMA_EN = 0x0;
  }
void adc_offset_cal(void)
  offsetTimer++;
  if(offsetTimer > 10000)
     OFF_SW = 0;
     offsetTimer = 10001;
  }
  else
  {
     DSPRUN = 0;
     OFF_SW = 1;
     ErrCode=0;
     LPF(IdcOffset, IdcPre, IdcOffsetLpfFct);
  }
```

}

}

#### ① 비례(Proportional, P) 제어기

비례 제어기는 현재 오차 e(t) (= r(t) - y(t))에 비례한 제어 입력 값 u(t)를 출력한다. 따라서 오차가 크면 제어 입력 값이 커지고, 작으면 제어 입력 값이 작게 된다. 그 정도는 비례 이득(Gain)  $K_v$ 에 의해 다음과 같이 결정된다.

$$u(t) = K_p e(t) \tag{2-19}$$

## ② 적분(Integral, I) 제어기

적분 제어기는 4(2-20)과 같이 오차 e(t)를 적분하여 제어 입력 값 u(t)를 결정한다. 이것은 현재의 제어 입력 값을 결정하는 데에 현재 오차뿐 만아니라 과거의 오차들까지도 반영된다는 것을 의미한다. 적분 제어기에서는 오차가 영이 될 때까지 제어 입력 값이 계속 변동되고 오차가 영이 되면 그 값이 유지된다.

$$u(t) = K_i \int e(t) dt = \frac{K_p}{T_c} \int e(t) dt \qquad (2-20)$$

## ③ 비례 적분(Proportional-Integral, PI) 제어기

비례 제어기와 적분 제어기를 결합하여 빠른 응답 특성을 보이면서 정상상태 오차를 제거할 수 있도록 하는 비례적분 제어기의 구조가 그림 2,23에 보인다.





그림 2.23 비례적분 제어기

=> 비례 제어기와 적분 제어기를 함께 사용하여 빠른 응답의 특성과 정상상태의 오차를 제거 함으로써 효율적인 제어기를 구성할 수 있습니다.



=> 비례적분의 이득이 큰 경우 지령값까지 도달은 빠르게 할 수 있으나, 오버 슛이 발생하며 안정화까지 오랜 시간이 걸리게 됩니다. 반면에 비례적분의 이 득이 작은 경우 지령값까지 도달하는데 걸리는 시간이 오랜 시간이 걸리게 되며, 오버슛이 발생하지 않으며 안정적입니다. 따라서 적절한 이득을 찾는 것이 중요합니다.




그림 2.38 속도 제어기를 갖는 구동시스템의 구조

- => 최종 속도 제어기를 갖는 구동시스템은 다음과 같이 구성됩니다.
- => 관성이 있을 시 속도제어기 이득을 튜닝한다. 출력은 토크로 발생하며, 전류 제어가 이상 적이면 바로 시스템에 입력되게 되지만, 일반적으로 이상적이지 않기 때문에 전류제어 시스템 을 한 번 더 거쳐서 토크를 발생하게 됩니다. 속도 제어 관점에서 전류제어기는 완벽합니다. 전류지령을 속도로 만듭니다.

#### - 변환 과정

ło	Variable	dec	bin
	mnew2	3	060000/0000/0000/0011
2	mnew2Old	250	060000/0000/1111/1010
3	mnew2-mnew2Old	-247	061111/1111/0000/1001
4	mnew2-mnew2Old << 8	2304	060000/1001/0000/0000
5	(mnew2-mnew2Old<<8)>>8)	9	060000/0000/0000/1001

※ 8bit 변수의 최대값: 256 old값과 new값의 자이 = 256+(mnew2-mnew2Old)


- 음수 비트 변환 : 절대 값에서 2의 보수를 취힘

247	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
보수	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
+1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1


=> 엔코더의 값은 비트의 제한이 있어 값이 넘어가면 음수의 값이 넘어가 버릴 수 있기 때문에 변수 표현형의 최대 값이 되면 다음 값은 0으로 초기화 해준다.

- LPF는 특정 주파수 이하의 신호를 전달하고, 그 이상의 주파수는 차단합니다. 이는 신호의 저역 통과를 의미합니다. LPF는 일정 주파수 이하의 신호를 통과시키기 위해 설계됩니다. 이를 위해 LPF는 일정 주파수 이상의 부분을 차단하거나 감쇠시키는 데 중점을 둡니다.
- ftc: LPF의 가장 중요한 매개변수 중 컷오프 주파수입니다. 이는 LPF에서 통과되는 주파수의 상한을 나타냅니다. ftc 이하의 주파수는 통과되고, ftc 이상의 주파수는 차단됩니다.
- 아날로그 LPF에서는 저항(Resistor)과 캐패시터(Capacitor) 또는 인덕터(Inductor) 등을 사용하여 신호의 주파수 특성을 결정하며, 디지털 LPF에서는 주로 디지털 신호 처리 알고리 즘을 사용하여 주파수 특성을 제어합니다.
- 캐패시터는 주파수와 관계가 있습니다. 필터가 강해지면 응답이 느려지고 리플이 작아지고 파형을 안정적으로 만들어줍니다. 반대로 필터가 약해지면 응답이 빨라지지만 리플이 커지고 파형이 불안정해질 수 있습니다.


$$\begin{aligned} &-|V_{out}| = |V_{in}| \times \frac{1}{\sqrt{1 + w^2 R^2 C^2}} \\ &z_c = \frac{1}{Jwc} = \frac{1}{Sc} \\ &r_0 = \frac{z_c}{z_R + z_c} = \frac{1}{JwR_c + 1} = \frac{1}{\alpha s + 1} v_{in} \\ &(z^{-1} = \frac{1}{\alpha s + 1}) \end{aligned}$$




=> LPF를 약하게 했을 경우 응답은 느려지지만 리플이 작아지고 파형이 안정적인 모습




=> LPF를 강하게 했을 경우 응답은 빨라지지만 리플이 커지고 파형이 불안정적인 모습




=> i gain을 0으로 주었을 경우 과거의 오차를 반영하지 않아 지령값에 최종적으로 도달하지 못함.




=> i gain을 0인 상태에서 p gain을 조절하여 반응성을 높임




=> i gain을 미세 조정하여 지령값까지 도달하게 함. 약간의 진동성과 오버슛이 생겼으므로 i gain을 더 낮춰야 함.



=> i gain을 미세 조정하여 지령값까지 도달하게 함. 약간의 진동성과 오버슛이 위의 경우보다 많이 완화됨.



=> i gain을 미세 조정하여 지령값까지 도달하게 함. 너무 낮추게 되어 지령값까지 도달하지 못하는 결과를 확인함.



=> i gain을 미세 조정하여 지령값까지 도달하게 함. 적절한 값을 찾아 지령값깍지 비교적 빠르게 수렴하며 오버슛이 최소화 되었으며, 진동이 크게 일어나지 않고 안정적인 모습을 확인할 수 있음.