마이크로프로세서 응용 보고서 (SPI)

자동차IT융합학과 20183376


```
박선재
```

*주석으로 설명 대체

```
#define SPImode 0
                             // 1: Master로 사용할지, 0 : Slave로 사용
void RegisterO_set(void); void LED_ctrl(void); void init_DSPI_1(void);
void MasterDSPI1(void); void SlaveDSPI1(void); void init_ADC1(void);
void ADCRead_1(void); int MasterCnt = 0; int SlaveCnt = 0; uint16_t Send_Data = 0;
uint16_t Read_Data = 0; int R_adc = 0; int LED_dis = 0;
char LED[4] = {1, 1, 1, 1}; //LED uint32_t Pit1cnt = 0;
int main(void)
       init_PIT(); init_DSPI_1(); init_ADC1();
       // Timer 1의 interrupt가 발생하면 PIT1ISR function으로 이동함
       // 6 : priority level, 60 : Vector number
       // priority level이 더 큰 것이 우선 동작, 우선 순위가 같으면 Vector Number가
덛 큰 것이 우선 동작
       INTC_InstallINTCInterruptHandler(PIT1ISR, 60, 6);
       RegisterO_set();
       /* Loop forever */
       for (;;)
       {
              LED_ctrl(); ADCRead_1();
       }
void RegisterO_set(void)
{
       // LED를 Output으로 사용하도록 세팅
       // .B => Register의 특정 비트의 특정 위치
       // .R => Register all
       // Pad Configuration Registers(Port D)의 OBE bit를 enable하여 output으로 사
용하도록 설정
       SIU.PCR[52].R = 0x0200; // LED1 // Register 전체 중 OBE bit만 따로 enable
       SIU.PCR[53].R = 0x0200; // LED2
       SIU.PCR[54].R = 0x0200; // LED3
       SIU.PCR[55].B.OBE = 0b1; // LED4 // OBE bit만 따로 불러와 enable
void LED_ctrl(void)
       //LED Output (Pad data output)
```

```
SIU.GPDO[52].B.PDO = LED[0]; // LED1
       SIU.GPDO[53].B.PDO = LED[1]; // LED2
       SIU.GPDO[54].B.PDO = LED[2]; // LED3
       SIU.GPDO[55].B.PDO = LED[3]; // LED4
void init_PIT(void)
       //Enable PIT and Config Stop in debug mode
       PIT.PITMCR.R = 0x00000001;
       // Register에 설정 된 value에서 system clock의 주기로 0까지 count
       // Timeout = (6.4M) x 1sec / 64M sysclks = 100ms
       PIT.CH[1].LDVAL.R = 6400000;
       //Enable PIT1 Interrupt Enabled & Start, PIT counting
       PIT.CH[1].TCTRL.R = 0x00000003;
}
//Interrupt service routine
void PIT1ISR(void)
       Pit1cnt++; //Interrupt 발생 시 +1씩 연산
       //추가하지 않으면 interrput가 계속 살아 있어서 통신 interrupt를 받지 못함
       PIT.CH[1].TFLG.B.TIF = 1;
       MasterDSPI1();
                           //통신도 clock으로 PIT사용하기 때문에 여기서 호출
}
void init_ADC1(void)
                           //가변저항 초기화
       ADC_1.MCR.B.ABORT = 1;
       ADC_1.MCR.B.OWREN = 0; //disable overwritting
       ADC_1.MCR.B.WLSIDE = 0;
       ADC_1.MCR.B.MODE = 0;
       ADC_1.MCR.B.CTUEN = 0;
       ADC_1.MCR.B.ADCLKSEL = 0;
       ADC_1.MCR.B.ACK0 = 0;
       ADC_1.MCR.B.PWDN = 0;
       ADC_1.CTR[0].R = 0x00008208;
       ADC_1.NCMR[0].R = 0x00000020;
       ADC_1.CDR[0].R = 0x000000000;
       ADC_1.MCR.B.ABORT = 0; //Exit Abort ADC_1
void ADCRead_1(void)
                    //가변저항값 읽기
```

```
ADC 1.MCR.B.NSTART = 1;
       asm("nop");
                            //읽기 전까지 대기
       while(ADC_1.MCR.B.NSTART) asm("nop");
       R_adc = ADC_1.CDR[5].B.CDATA;
void init_DSPI_1(void) //SPI : 모토롤라가 개발한 단순하고 신뢰성 높은 직렬 통신
        // Clock을 사용하여 동기화된 통신을 하고 대역폭은 낮으나 신호 간섭이 적음
#if SPImode
             //MASTER 초기화
       DSPI_1.MCR.R = 0x80010001;
                                          // Configure DSPI_0 as master
                                          // Configure CTAR0
       DSPI_1.CTAR[0].R = 0x7A0A7727;
       DSPI_1.MCR.B.HALT = 0x0;
                                   //Exit HALT mode
       SIU.PCR[5].R = 0x0604;
                                   //Config pad as DSPI_1 CS0 output
       SIU.PCR[6].R = 0x0604;
                                   //Config pad as DSPI_1 SCK output
       SIU.PCR[7].R = 0x0604;
                                   //Config pad as DSPI_1 SOUT output
       SIU.PCR[8].R = 0x0103;
                                   //Config pad as DSPI_1 SIN input
#else
              //SLAVE 초기화
       DSPI_1.MCR.R = 0x00010001;
                                          // Configure DSPI_0 as slave
       DSPI_1.CTAR[0].R = 0x7A000000;
                                          // Configure CTAR0
       DSPI_1.RSER.B.RFDFRE = 1;
                                   // Recieve FIFO drain request enable
       DSPI_1.MCR.B.HALT = 0x0;
                                   //Exit HALT mode
       SIU.PCR[5].R = 0x0504;
                                   //Config pad as DSPI_1 CS0 input
                                   //Config pad as DSPI_1 SCK input
       SIU.PCR[6].R = 0x0504;
                                   //Config pad as DSPI_1 SOUT output
       SIU.PCR[7].R = 0x0504;
       SIU.PCR[8].R = 0x0103;
                                   //Config pad as DSPI_1 SIN output
       INTC_InstallINTCInterruptHandler(SlaveDSPI1, 98, 5); //수신 시 인터럽트로
떠서 받기 위해
#endif
void MasterDSPI1(void) //Master 통신에서 값 보내기
{
  MasterCnt++;
  Send_Data = R_adc; //Send할 값 (가변저항)
  DSPI_1.PUSHR.R = (0x00010000 | Send_Data);
  Read_Data = (uint16_t)(DSPI_1.POPR.R&0xffff);
  DSPI_1.SR.R = 0x80020000; //Clear TCF, RDRF flags by writing 1 to them
void SlaveDSPI1(void) //Slave 통신에서 값 보내기
{
       SlaveCnt++;
       DSPI_1.PUSHR.R = Send_Data; //Read data received by SPI
       Read_Data = (uint16_t)(DSPI_1.POPR.R&0xffff); //Recieve할 값
```




LED_dis = Read_Data>>6; //LED enable

 $LED[0] = !(LED_dis\&0x08);$

 $LED[1] = !(LED_dis\&0x04);$

 $LED[2] = !(LED_dis\&0x02);$

 $LED[3] = !(LED_dis\&0x01);$



에지에서 데이터가 전송된다. 클록의 하강 에지에서 데이터가 샘플링 되고 상 에지에서 데이터가 전송된다. 클록의 하강 에지에서 데이터가 샘플링 되고 상성 에지에서 데이터가 전송된다. 물록의 상승 에지에서 데이터가 샘플링 되고

- CPOL과 CPHA

- SPI에서의 사용신호

DSPI Module Configuration Registers(DSPIx_MCR)

}

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
R W	MSTR	MONT_ SCKE	DCOM	VF[0:1]	FRZ	MTFE	PCSSE	ROOE	PCSIS7	PCSIS6	PCSIS5	PCSIS4	PCSIS3	PCSIS2	PCSIS1	PCSISC
set	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
R	0	MDIS	DIS_		CLR_TXF	CLR_RXF		PT[0:1]	0	0	0	0	0	0	0	HALT
W		MIDIS	TXF	RXF	w1c	w1c	SIMPL	P1[0.1]								HALI
set	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Field	Description						
MSTR	Master/slave mode select DSPI모듈을 master/slave 모드 선택	1 : Master 모드 0 : Slave 모드					
PCSISx	Peripheral chip select inactive state CS의 비활성화 상태 결정	1 : CSO_x가 high일 택 비활성화 0 : CSO_x가 low일 때 비활성화					
HALT	Halt DSP의 전송을 start/stop (Register 설정 시 stop 후 설정)	1 : Stop 0 : Start					





Field		Description
FMSZ	Frame Size 통신 data size 설정	데이터 크기 = FMSZ+1(FMSZ>3)

A[5]	PCR(5)	ALTO ALT1 ALT2 ALT3	GPIO(5) CS0 ETC(5) CS7 EIRQ(5)	SIUL DSPI_1 eTimer_1 DSPI_0 SIUL	1/O 1/O 1/O 0	Slow	Medium	8	14
A[6]	PCR(6)	ALTO ALT1 ALT2 ALT3	GPIO[6] SCK — — EIRQ[6]	SIUL DSPI_1 — — SIUL	1/O 1/O —	Slow	Medium	2	2
A[7]	PCR(7)	ALTO ALT1 ALT2 ALT3	GPIO[7] SOUT — — EIRO[7]	SIUL DSPI_1 — — SIUL	10 0 - -	Slow	Medium	4	10
A[8]	PCR(8)	ALTO ALT1 ALT2 ALT3	GPIO[8]	SIUL — — — — DSPI_1 SIUL	04	Slow	Medium	6	12

		DS	PI1	
94	0x0978	DSPI_SR[TFUF] DSPI_SR[RFOF]	DSPI 1	
95	0x097C	DSPI_SR[EOQF]	DSPI 1	
96	0x0980	DSPI_SR[TFFF]	DSPI 1	
97	0x0984	DSPI_SR[TCF]	DSPI 1	
98	0x0988	DSPI_SR[RFDF]	DSPI 1	

Figure 21-13. DSPI start and stop

Transition #	Current State	Next State	Description
0	RESET	STOPPED	Generic power-on-reset transition
1	STOPPED	RUNNING	The DSPI starts (transitions from STOPPED to RUNNING) when all of the following conditions are true: • EOQF bit is clear • HALT bit is clear
2	RUNNING	STOPPED	The DSPI stops (transitions from RUNNING to STOPPED) after the current frame for any one of the following conditions: EOQF bit is set - Bobug mode is selected and the FRZ bit is set - HALT bit is set

- 데이터 송신의 상태천이도





- Master의 가변저항(1023)에서 Master

- PAD, 인터럽트 벡터 세팅




- Master의 가변저항(0)에서 Master





- Master와 Slave 연결

- Master와 Slave 연결



- Master의 가변저항(1023)에서 Slave



- Master의 가변저항(1023)에서 Slave LED - Master의 가변저항(0)에서 Slave LED

- Master에서 가변저항(0)에서 Slave

