基于 S3C2410 的串口设计及其在 Linux 下编程

杨永金 (厦门海洋职业技术学院 福建厦门 361012)

要:结合设计出来的 \$3C2410 的串口通信电路,介绍了嵌入式系统在 Linux 下进行串口通信程序的开发,实现了嵌入式系统和 PC 机 的串口通信。该程序利用 Linux 系统调用, 开发简单、可移植性强、有利于大型程序的开发。

关键词:嵌入式 串口 Linux

中图分类号:TN91

文献标识码: A

文章编号: 1674-098X(2008)08(c)-0042-02

1 前言

嵌入式系统广泛地应用于工业控制、 数据采集、数控、自动化生产设备、汽车 电子、智能仪表、通讯等领域。随着国内 各种嵌入式产品的进一步开发和推广, 嵌 入式系统应用技术和人们的生活结合越来 越紧密。由于嵌入式系统软件不像微机软 件那样可以直接在本机上开发与调试,而 是在微机上建立一个嵌入式的交叉编译环 境, 在此基础上进行软件的开发与调试, 在 编译调试过程中常使用串口通信的方式进 行。而在实际应用中,有时需要借助微机 的强大的数据处理能力和丰富的软件资 源,使得组成的系统更为强大。为了提升 应用系统的整体性能,必须实现PC 机和嵌 入式系统的通信。由于串行通信相对于并 行通讯有连接线数量少、抗干扰性能好等 优点, 一般在实现 P C 机和嵌入式系统的通 信中都使用串行通信方式。故嵌入式系统 与本地 P C 机通信的主要方式, 串口通信是 必不可少的。本文将介绍 S3C2410 嵌入式系 统上串行通信模块的设计及在移植了Linux 的嵌入式系统上进行串口应用的开发。

2 系统硬件结构

2.1 系统框架

S3C2410 芯片有3 个UART (用于串行 接收和传送)接口,这些接口用于支持串行

异步通信。利用 \$3C2410 上的这些 UART 接口,可以自己设计串行通信接口与其它 设备进行通信。这里我们以嵌入式与PC 机串行通信为例来介绍。

在嵌入式系统开发中,采用的是宿主 机与目标机之间进行的远程调试, 通常将 运行目标程序的计算机系统称为目标机。 由于嵌入式环境的目标机常常没有完善的 人机接口,因此,需要另外一台通用计算机 来辅助进行调试,这台运行高度环境的通 用计算机通常称为宿主机。在目标机和宿 主机之间需要通过一定的信通进行通信, 完成调试信息的传递。一个常规的嵌入式 系统的高度系统包括: 宿主机、目标机、通 信信道三部分。通信信道可以是并行接 口、串行接口或以太网接口。采用串行接 口通信的系统框架如图 1。





图 1 系统框图

2.2 RS-232接口电路



嵌入式系统中, RS-232 接口是广泛使 用的串行通信接口。因为, RS-232C标准 中表示逻辑 0、1 状态的电平, 与嵌入式微 处理器表示逻辑 0、1 状态的电平不同。因 此为了使嵌入式微处理器能与RS-232C 接口的设备连接,必须在嵌入式系统的 RS-232C 接口中设计电平转换电路。实现 这种转换的集成电路芯片有多种,目前较 广泛使用的芯片有 MC1488、SN75150 芯 片(实现TTL电平到EIA电平的转换), MC1489、SN75154 芯片(实现 EIA 电平到 TTL 电平的转换), MAX232 芯片(实现 TTL 与EIA 双向电平转换)。这里我们要实现全 双工方式的串行通信, 故采用 MAX3232 芯 片。具体电路如图2。

S3C2410 芯片的 UARTO 相关引脚(即 TXDO、RXDO、nRTSO、nCTSO) 经过 MAX3232 电平转换后连接到 DB9 型的插 座上。这样就可以使用 S3C2410 芯片内部 的 UARTO 部件来控制符合 RS-232 标准的 串行通信。对于近距离的 RS-232 通信接 口来说,通常不需要数据通信设备(即调制 解调器),因此其接口只需要连接TXD和 RXD 信号线, nRTS 和 nCTS 信号线可以不 连接。但应注意, 若使用近距离 RS-232 通 信时,2 台数据终端设备之间的通信电缆插 座应交叉连接, 即一端的 R X D 通过电缆与 另一端的 T X D 连接, 两端的"地"通过电 缆连接在一起。

3 软件设计流程

由于在嵌入式系统上已经已经移植了 Linux 操作系统, 对串口的编程工作就省去 了用汇编语言或 C 5 1 自己编写设备的初始 化以及读写访问程序这样复杂的工作,且 这样也不利于大规模的开发和设计。

Linux 操作系统把串口及其他外设都 当成普通文件进行操作,读写方便,因此进 行相应的开发可以大大提高系统编程效 率、简化调试的复杂程度。在 Linux 中, 所 有的设备文件一般都位于"/dev"下,其 中串口一、串口二对应的设备名次依次为 "/dev/ttyS0"、"/dev/ttyS1",可以查看在 "/dev"下的文件以确认,在这里S3C2410 使用UARTO, 其对应的文件为"/dev/ ttyS0 ",由于在Linux下对设备的操作方法 与对文件的操作方法是一样的, 因此, 对串 口的读写可以使用简单的 "read", "write" 函数来完成,所不同的只是需要对串口的 其他参数另做配置,串口读/写程序流程 图如图3。




图 3 串口程序流程

(1)打开串口

打开串口和打开普通文件一样,使用的函数同打开普通文件一样,都是 open 函数。如下所示:

Fd=open(" /dev/ttyS0 ",O_RDWR|O_ NOCTTY|O_NDELAY);

(2) 串口详细配置

使用串口之前必须设置相关配置,包括:波特率、数据位、校验位、停止位等。 串口设置由下面结构体实现:

Struct termios {

tcflag_t c_oflag; /* output

flags*/
tcflag_t c_cflag; /*control

flags */

tcflag_t c_cc[NCSS]; /* control
characters */

该结构中 c_cflag 最为重要,可设置波特率、数据位、校验位、停止位。在设置波特率时需在数字前加上'B',如 B9600、B19200。使用其需通过"与""或"操作方式。

输入模式 c_iflag 成员控制端口接收端的字符输入处理。

常用串口控制函数如表1 所示。

串口配置流程如下:

A.保存原先串口配置,使用tcgetattr (fd,&oldtio)函数

struct termios newtio, oldtio;

tcgetattr(fd,&oldtio);

B. 激活选项有 CLOCAL 和 CREAD, 用于本地连接和接收使能。

newtio.c_cflag |=CLOCAL | CREAD; C.设置波特率,使用函数 cfsetispeed、 cfsetospeed

表 1 串口控制函数

Togetattr	取属性(termios 结构)	Cfsetispeed	设置输入速度
Tesetattr	设置属性(termios 结构)	Cfsetospeed	设置输出速度
Cfgetispeed	得到输入速度	Tedrain	得到前台进程组 ID
Cfgetospeed	得到输出速度	Tesendbreak	设置前台进程组 ID

cfsetispeed(&newtio,B115200);
cfsetospeed(&newtio,B115200);

D. 设置数据位,需使用掩码设置。 newtio.c_cflag &=~CSIZE;

newtio.c_cflag |=CS8;

E.设置奇偶校验位,使用c_cflag和c_iflag。

设置奇校验:

newtio.c_cflag |=PARENB;

newtio.c_cflag |=PARODD;

newtio.c_iflag |=(INPCK | ISTRIP); 设置偶校验:

newtio.c_iflag |=(INPCK | ISTRIP);
newtio.c_cflag |=PARENB;

newtio.c_cflag &= ~ PARODD;

F.设置停止位,通过激活 c_cflag 中的 CSTOPB 实现。若停止位为 1,则清除 CSTOPB,若停止位为 2,则激活 CSTOPB。

newtio.c_cflag &= ~ CSTOPB;

G.设置最少字符和等待时间,对于接收字符和等待时间没有特别要求时,可设为0.

newtio.c_cc[VTIME]=0; newtio.c_cc[VMIN]=0;

H. 处理要写入的引用对象

tcflush函数刷清(抛弃)输入缓存(终端驱动程序已接收到,但用户程序尚未读)或输出缓存(用户程序已经写,但尚未发送)。

 $int\ tcflush(int\ filedes,int\ queue\)$

queue 数应当是下列三个常数之一: TCIFLUSH 刷清输入队列。

TCOFLUSH 刷清输出队列。

TCIOFLUSH 刷清输入、输出队列。 如:tcflush(fd,TCIFLUSH);

I. 激活配置。在完成配置后,需激活配置使其生效。使用tsettattr()函数。原型:

int tcgetattr(int filedes,struct termios
* termptr);

int tcsetattr(int filedes,int opt,const
struct termios * termptr);

tcsetattr的参数opt使我们可以指定在什么时候新的终端属性才起作用。opt可以指定为下列常数中的一个:

TCSANOW 更改立即发生。

TCSADRAIN 发送了所有输出后更改才发生。若更改输出参数则应使用此选择项。

TCSAFLUSH 发送了所有输出后更改 才发生。更进一步,在更改发生时未读的 所有输入数据都被删除(刷清)使用如: tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio)

(3)读写串口

串口的读写与普通文件一样,使用read,write函数。

read(fd,buff,8);

write(fd,buff,8);

程序写好之后,将该程序进行交叉编译,得到目标机的可执行文件,然后将其下载或烧写到目标机上执行,就可以和目标机上的外围设备进行串行通信了。这里我们与宿主机进行通信发现程序运行稳定可靠。此时的宿主机可以运行是Linux下用相同方法编写的串口通信程序,也可以是运行Windows下串口调试程序。

4 结语

本文介绍了S3C2410 嵌入式系统的串口通信电路的设计及在Linux下串口程序的开发。其中电路及软件都在实验中顺利的完成调试。串口通信程序的开发是通过Linux的系统调用完成的,所以该程序也可以运行在其它Linux操作系统下的嵌入式系统及PC机上。也可以被其它程序调用来完成相应的功能,有利于大型程序的开发。

参考文献

- [1] 孙琼.嵌入式 Linux 应用程序开发详解 [M].人发邮电出版社.
- [2] 符意德,陆阳.嵌入式系统原理及接口技术[M].清华大学出版社.
- [3] 杜春雷.ARM体系结构与编程[M].清华大学出版社.