פרויקט גמר י"ב

רובוט משדר תמונה ונתונים לאחור בטכנולוגית IOT



4	נושא
5	תרשים מלבנים סופי
8	ורכיבי פרויקט וחומרה
8	- L293d דוחף זרם
9	עיקרון הפעולה
9	מבנה פנימי של הרכיב
10	-Direct Current Motor - DC מנוע
12	PWM
14	חיישן טמפרטורה – 18b20 לא נכנס בדגם הסופי
16	בקר – ESP32
18	עקרון פעולה
18	מבנה פנימי
20	פרוטוקולים- ESP32
21	מייצב מתח של ה(ESP (Voltage Regulator
22	ESP32 - CAM
22	עקרון פעולה
23	Altera
23	FPGA-Field-Programmable Gate Array
24	עקרון פעולה
24	מבנה פנימי
24	תקן תקשורת RS232
27	LM75 – Digital Temperature Sensor
30	Firebase – Google
30	uln2803 – דוחף זרם
31	מבנה פנימי
32	נורת להט (הוחלף בלד של ESP32CAM)
33	Servo – MG90S מנוע
35	מעגלים חשמליים
35	DC Motor to L293D
36	ALTERA to ESP – TX to RX
37	ESP32 – CAM to Firebase to Java App
38	LM75 TEMP SENSOR to ALTERA And ESP32
39	Servo motor to Altera
40	
41	מייצב מתח של הESP.
42	מעגל שלם של כל הפרויקט
48	תוכניות VHDL

74
74C שפת
76 ESP32 – קוד בקר ה
79 ESP32 – CAM קוד
שפת תוויות XML שפת תוויות
90 Python
90 פוד עיבוד תמונה של ESP32 – CAM
93
94 Esp32CameraFragment - קוד
118
120
123activity_main xml - קוד
123 Settings gradle - קוד
123colors xml – קוד
123 strings xml - קוד
124
124 arrays xml - קוד
תיעוד תקלות ותיקון
אבולוציית הפרויקט
ביבליוגרפיה

סמל מוסד - 261065

עבודת גמר

פרוייקט בהיקף של 5 יחידות

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

בהתמחות: מחשוב ובקרה.

הנושא: רובוט משדר תמונה ונתונים לאחור בטכנולוגית IOT.

מנחה הפרויקט: חברבר אייל.

מגישים:

תעודת זהות	שם	
328412261	אור-ים ביבי רובי	
21567059	עידן קורזיק	

תאריך הגשה: תשפ"ג

הצעת נושא

שם הנושא:

רובוט משדר תמונה ונתונים לאחור בטכנולוגית IOT.

: תיאור הפרויקט ואופן פעולתו

רכב נשלט מרחוק עייי ממשק שאנו מפתחים באנדרואיד סטודיו בשפת JAVA בשימוש בתקשורת Wi-Fi המבוססת על Wi-Fi.

הרכב מצויד עם מצלמה (ESP CAM 32) המשדרת מידע לאחור לאפליקציה לצורך סריקת הרכב מצויד עם מצלמה (בנוסף על כך יש חיישן טמפרטורה כדי לבדוק את תנאי השטח.

: יעוד \ צורך ובעיות שהוא פותר

מטרות הרכב להחליף כוח אדם ולהיכנס למקומות מסורבלים ולא נוחים לבני אדם, לאסוף מידע מהשטח ולהחזירו למשתמש לצורך בקרה.

שפות תכנות:

VHDL לתכנות הרכיב בר תכנות של חברת אלטרה.


. המשמשים מידע למשתמש esp המשמשים לתכנות רכיבי $\mathrm{C}++$

אבליקציה. לתכנות הממשק של האפליקציה.

: רשימת רכיבים

ESPCAM מצלמה אלחוטית	דוחף זרם למנועים 1293d	DC מנועי
FPGA MAX10 ALTERA	בקר להעברת מידע ESP32	חיישן טמפרטורה 18b20
	ברשת	

תרשים מלבנים סופי



.153,600MHz- מחלק תדר ל –<u>BOUD_RATE</u>

מוודא שהמערכת עובדת בכך שנדלק כל שניה. $-\operatorname{\underline{Led}}$

.DC יוצר תדר של 10KHz איוצר תדר של $-\underline{PWM_Motor}$

. מחלק את הסיביות של הקולט (RX) מחלק את הסיביות של הסיביות של - Data_Spliter

ומעביר אותו לבינארי אינטגיר. FIREBASE קולט את המידע – $\underline{Fb2bin}$

המנועים (קדימה Fb2bin - מקבל את הסיביות מה - Motor_Ctrl ומחלק אותם לכניסות של המנועים (קדימה - PWM Motor - אחורה) ועובד לפי תדר ה

- מקבל שעון מה - BOUD_RATE ומידע בגודל של 8 סיביות מהמשדר (TX) של ה $-\frac{Rx}{SP32}$

מקבל מידע מקבילי בגודל 8 סיביות ומשדר אותו בתקן RS232 בטורי, מקבל את אותו $-\underline{Tx}$ השעון כמו הקולט לסנכרון.

. מוך ו 7..4 בשביל מפענח תצוגה מידע מקבילי למ..3 מוך ו - Spliter מחלק את הסיביות מידע מקבילי

ומוציאה את בדת על חיישן טמפרטורה בחכנית שעובדת את – $\underline{Pmod_temp_sensor_tcn75a}$ ומוציאה את המידע הנחוץ לחיישן (scl,sda).

-8 מעביר את המידע של החיישן טמפרטורה מ - 9 סיביות ל – 8 מעביר את המידע של - Bit 9 to 8



ורכיבי פרויקט וחומרה

1293d – דוחף זרם

דוחף זרם שמספק הנעה של זרמים דו – כיוונים עד ל $A-600 \, \mathrm{mA}$ במתחים מA-6.5 וולט, רכיב זה נועד להניע עומסים אינדוקטיביים כגון ממסרים, סולונואידים, מנוע סטפר.

אנו צריכים רכיב זה על מנת לספק זרם למנועי גלגלי הרכב.

: לרכיב יש 16 רגלים

2,7 רגל 1- רגל זו מאפשרת החלפה על כניסת המידע הרצויה ברגלים

1 כניסת מספר – כניסת

(1) מנוע אחת ליציאה מספר (מחוברת ישירות ליציאה אחת של מנוע -

(GND) רגל 4 – אדמה

(GND) רגל – 5 אדמה

רגל 6 – יציאה מספר 2 (מחוברת ליציאה שניה של מנוע 1)

(בניסה מספר 2, שולטת ישירות על יציאה מספר 2 (נשלט על ידי מעגליים דיגיטליים) רגל 7

(וולט) אמתח מתח להנעת המנוע (Vcc2(Vs) - 8 וולט) אורט Vcc2(Vs) - 8

רגל 9 - רגל זו מאפשרת החלפה על כניסת המידע הרצויה ברגלים 10,15

רגל 10 – כניסה מספר 3 שולטת ישירות על יציאה מספר 3 (נשלט על ידי מעגליים דיגיטליים) – רגל

(מחוברת ליציאה אחת ליציאה מספר 3 (מחוברת ישירות ליציאה אחת של מנוע - 11 רגל

(GND) רגל – 12 אדמה

(GND) רגל – 13 אדמה

(2 ממוע שניה שניה ליציאה מספר (מחוברת ישירות ליציאה שניה של מנוע - 14 רגל


רגל 15 – כניסה מספר 4 שולטת ישירות על יציאה מספר 4 (נשלט על ידי מעגליים דיגיטליים)

(מיקרוצייפ) IC חוברת ל- +5 וולט כדי לאפשר פונקציית Vcc2(Vss) - 16 רגל



<u>עיקרון הפעולה</u>

ה-IC L293D מקבל אותות מהמיקרו-מעבד ומשדר את האות היחסי למנועים. יש לו שני פיני בתח וב משמש למשיכת זרם לעבודה של ה-L293D והשני משמש להפעלת מתח על המנועים. על המנועים.



מבנה פנימי של הרכיב

בנפרד. DC בנוי משני גשרי H המאפשרים לסובב שני מנועי L293D

גשר H - גשר H הוא מעגל אלקטרוני שהופך את הקוטביות של המתח המופעל על העומס. DC מעגלים אלה נמצאים בשימוש נפוץ ברובוטיקה וביישומים אחרים להנעת מנועי DC בכיוון קדימה או אחורה. השם בא מהעיצוב הנפוץ בו האלמנטים הגמישים מסודרים כמו ענפי האות H' והסורגים מחוברים כמו צלב.

<u>טרנזיסטור דארלינגטון</u> - דארלינגטון הוא מעגל המורכב מטרנזיסטורים דו-קוטביים, הפלט של טרנזיסטור אחד מחובר לבסיס הטרנזיסטור השני כך שהזרם המוגבר על ידי הטרנזיסטור השני, הם מחוברים. לתצורה זו יש רווח זרם גבוה יותר מכל טרנזיסטור השני, ולעתים קרובות הוא ארוז כיחידה אחת.

ההספק – 136 – 4.5 וולט, ההספק – הרכיב יכול לספק עד לA – 600mA המירבי הוא 21.6 וואט.

- אם עוברים את מגבלת הזרם של ה- אם עוברים את מגלת הזרם של ה

<u>חוק לנץ</u> - חוק לנץ הוא חוק פיזיקלי בתחום המגנטיות, לקביעת כיוון הכא״מ (כמות אנרגיה ליחידת מטען, נקרא גם ״כוח אלקטרו-מניע״) והזרם החשמלי המושרים על ידי שינוי בשטף המגנטי. השדה המגנטי המושרה על ידי זרם ״שואף״ לבטל את השינוי בשטף המגנטי היוצר אותו. למעשה, חוק לנץ הוא הסימן השלילי בחוק פאראדיי, אשר קובע את כיוון הכא״מ המושרה:

חוק זה נובע מחוק שימור האנרגיה: אילו הכא״מ המושרה היה גורם להגדלת השינוי בשטף המגנטי, אז השטף המגנטי היה גדל עוד יותר (בגלל הגידול בזרם), ויוצר בכך גידול נוסף בזרם, וכן המגנטי, אז השטף המגנטי בכריכה גדל נוצר בכריכה הלאה עד אינסוף, תוך ביצוע עבודה אינסופית. כאשר השטף המגנטי בכריכה קטן נוצר שדה מגנטי ההפוך בכיוונו לשדה בו נמצאת הכריכה. כאשר השטף המגנטי בכריכה קטן נוצר בכריכה שדה מגנטי השווה בכיוונו לשדה בו נמצאת הכריכה.



Direct Current Motor - DC- מנוע

מנועי DC מופעלים על ידי זרם ומתח ישרים, שליטתם מתבצעת על ידי שינוי זרם ומתח האספקה אליהם. בדרך כלל משתמשים במנועים מהסוג הזה במערכות בעלות אורך חיים קצר או עם כמות הפעלה קטנה הוא עובד בכך שהוא מנוע הממיר את הזרם הישר לעבודה המכנית. זה עובד על העיקרון של חוק לורנץ, הקובע כי "המוליך נושא הזרם המוצב בשדה מגנטי וחשמלי חווה כוח". והכוח הזה הוא כוח לורנץ.

: ישנם שתי חיבורים DC למנוע

חיבור VCC - 1 כניסת המתח

חיבור 2 GND – אדמה


מנוע זרם ישר (DC) הוא מכונה חשמלית הממירה אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכנית. מנוע זה מבוסס על עקרון האלקטרומגנטיות שמאפשר יצירת שדה במגנטי על ידי העברת זרם חשמלי דרך סליל.

. מנוע חוצר את הזרם המתקבל פיר הפלט באמצעות שדה מגנטי שיוצר את הזרם המתקבל ${
m DC}$


<u>סטטור</u> – סדרה של סלילים סביב ליבה פרו-מגנטית מוצקה. הסטטור יכול להיות מורכב גם משני מגנטים חזקים. המגנטים ממוקמים מול הרוטור כך שהקטבים שלהם (צפוני ודרום) מנוגדים.

<u>רוטור</u> - ציר שעובר בתוך הסטטור ויש עליו מגנטים, או סלילים. ציר זה מסתובב בחופשיות. כאשר זרם זורם דרך סלילי הרוטור (או הסטטור), הוא יוצר שדה מגנטי סביב עצמו (דרך הליבה). שדה מגנטי זה מפעיל כוח על המוט כשהוא עובר דרכו, וגורם לו להסתובב בהשפעת מומנט סיבובי (כוח סיבוב). בקרת קטע נוכחית משלבת תנועות זוויתיות קטנות עם סיבוב מלא.


בתמונה הזאת הסליל הכחול ממוגנט כקוטב צפוני במקרה הזה, לכן הוא נדחה על ידי המגנט הצפוני. והסליל האדום ממוגנט כקוטב דרומי ונדחה על ידי הקוטב הדרומי וכך הרוטור מסתובב בכיוון השעון.




בתמונה הזאת הסלילים נמשכים על ידי כוח מגנטי לצבע הנוגד להם, כלומר הסליל הכחול נדחה מהמגנט הכחול ונמשך למגנט האדום וכך גם לסליל האדום. אפשר גם לראות את חיבור הזרם למנוע.



בתמונה זו הסלילים קרובים לקטבים ההפוכים להם במגנטיות והכוח נחלש, אבל במקום לעצור מתחלפים כיווני אספקת החשמל, והסלילים מחליפים את המגנטיות שלהם.



אופן הפעולה של מנוע DC הוא שבעזרת הזרם בעובר בסלילי הרוטור מכוון כך שהסלילים שמסתובבים מייצרים שדה אלקטרומגנטי עם קוטביות משתנה וכך אותו הקוטב מכוון למגנטים בסטטור. במצב הזה אחד מהמגנטים דוחה את הסליל שקרוב אליו והשני מושך את הסליל הקרוב אליו.



עקרון הפעולה של המנוע הינו אסינכרוני כלומר המנוע מסתובב במהירות שלא מסונכרנת לתדר שהוא מקבל. כאשר הוא נשמר בשדה מגנטי, מוליך נושא זרם צובר מומנט ומפתח נטייה לזוז. בקיצור, כאשר שדות חשמליים ושדות מגנטיים מתקשרים, נוצר כוח מכני. זהו העיקרון שעל פיו פועלים מנועי ה-DC

מנוע DC שאנחנו נעבוד איתו עובד עם 5V, צורך 1.42A ומספק 18000 סל"ד. על ככל שיש יותר עומס על המנוע כך ירד הסל"ד כדי להתנהל עם העומס הנוצר.

ציר אנכי – RPM, זה הוא סיבובים לדקה.

מהירות (N) - כחול

נמדד בסיבובים לדקה (סלייד), קו ישר זה בשיפוע כלפי מטה מראה את הקשר בין מומנט ומהירות על פני כל פס הכוח (ראה קו כחול בדוגמה למעלה). מכיוון שהמהירות והמומנט הם פרופורציונליים בעקיפין זה לזה, קו זה יקטן באופן ליניארי ככל שהמומנט יגדל עד לנקודת העצירה, שבה המהירות תהיה 0 סלייד. למהירות ולמומנט יש קשר הפוך. המהירות היא הגבוהה ביותר כאשר המנוע מייצר את המומנט הנמוך ביותר, וכאשר המומנט הוא הגבוה ביותר המנוע בקושי מסתובב.

יעילות (ח) - אדום

יעילות היא קשר בין הספק המבוא להספק המוצא, נתון באחוזים (%). קו זה הוא פחות או יותר פרבולי עם הקודקוד יותר לכיוון ערכי המומנט הנמוכים יותר (ראה קו ורוד בדוגמה למעלה). זה בדרך כלל צריך מוקדם בטווח המומנט ואז יורד באיטיות ככל שהמנוע מתקרב למומנט העצירה שלו.

שימוש במנוע קרוב לשיא היעילות שלו מבטיח חיי מנוע אופטימליים וצריכת חשמל. עדיף להשתמש במנוע בשיא היעילות שלו או בסמוך לו. ככל שמנוע מתרחק מיעילות מרבית, הביצועים שלו הופכים לפחות אמינים.

מומנט (Torque) - ציר אופקי

מנוע או מנוע או המוצא שציר המוצא או מנוע או מנוע או מנוע או מנוע או וb-in, בין אם נמדד בקייג-סיימ, חשומנט הוא מומנט הוא מנוע או מנוע זיר בעקומת ביצועים של מנוע בדרך כלל או בדרך בעל או די ציר או מנוע DC . המומנט מיוצג בדרך כלל או די ציר או או מנוע ביצועים של מנוע מיוצג בדרך בעקומת ביצועים של מנוע או מנוע בדרך כלל או הייצוע מיוצג בדרך כלל או מנוע או מנוע מיוצג בדרך כלל או מיוצג בדרך מיוצג בדר

המפגש בין קו המהירות (N) וציר ה-X הוא נקודת מומנט העצירה (T). זה המקום שבו המנוע מייצר את המומנט המרבי שלו ואינו יכול יותר להסתובב. וודאו שהכוח הדרוש מהמנוע קטן בהרבה מיכולת המומנט הכוללת (מומנט עצור), אחרת המנוע לא יעבוד כמתוכנן ויהיה לו סיכון גבוה להינזק.

זרם (I) - שחור

מיוצג על ידי הקו הישר העולה (ראה קו צהבהב בדוגמה לעיל), זה משקף את יציאת הזרם ממצבי חוסר עומס לתנאי עצור. קו זה מראה את הקשר הישיר בין זרם ומומנט. אם המערכת מודעת לכוח זה יהיה השיטה הטובה ביותר להפעיל את המנוע ביעילות שיא. זה מפיק את הביצועים המאוזנים ביותר מהמנוע תוך דרישה לכמות סבירה של זרם.


כוח פלט (P) - ירוק

אולי המספר הפשוט ביותר בגרף כולו, Power Output מראה כמה כוח (בוואט) יכול מנוע לספק (בוואט יכול מנוע לספק ראה קו ירוק בדוגמה למעלה).

אלקטרומגנטיות - סוג של אינטראקציה פיזיקלית המתרחשת בין חלקיקים טעונים במטען חשמלי. הכוח האלקטרומגנטי המיוצר על ידי שדות אלקטרומגנטיים מורכב משדות חשמליים ושדות מגנטיים, ואחראי לקרינה אלקטרומגנטית כמו אור. זהו אחד מארבעת הכוחות הבסיסיים (המכונים לעתים קרובות כוחות) בטבע, יחד עם ההשפעה החזקה, ההשפעה החלשה וכוח המשיכה. באנרגיות גבוהות יותר, הכוח החלש והכוח האלקטרומגנטי משולבים לכוח אלקטרומגנטי אחד.

PWM

PWM או אפנון רוחב דופק היא טכניקה המאפשרת לנו להתאים את הערך הממוצע של המתח שעובר למכשיר האלקטרוני על ידי הפעלה וכיבוי של המתח בקצב מהיר. המתח הממוצע תלוי במחזור העבודה, או משך הזמן שהאות מופעל לעומת משך הזמן שהאות כבוי בפרק זמן בודד.



H-Bridge

מצד שני, כדי לשלוט בכיוון הסיבוב, אנחנו רק צריכים להפוך את כיוון זרימת הזרם דרך המנוע, והשיטה הנפוצה ביותר לעשות זאת היא באמצעות H-Bridge.

מעגל H-Bridge מכיל ארבעה רכיבי מיתוג, טרנזיסטורים או H-Bridge מעגל ארבעה רכיבי מיתוג, טרנזיסטורים או H-Bridge מיצור את כיוון זרימת יוצר תצורה דמוית H. על ידי הפעלת שני מתגים מסוימים בו זמנית נוכל לשנות את כיוון זרימת הזרם, ובכך לשנות את כיוון הסיבוב של המנוע.


אז אם נשלב את שתי השיטות הללו, ה-PWM וה-H-Bridge, נוכל לקבל שליטה על מנוע ה-DC. שליטה מלאה על מנוע ה-

חוק לורנץ

כוח לורנץ, הכוח המופעל על חלקיק טעון q שנע במהירות v דרך שדה חשמלי E ושדה מגנטי v כל הכוח האלקטרומגנטי v על החלקיק הטעון נקרא כוח לורנץ.

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E} + q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$$
 : משוואה

זה אומר שהכוח האלקטרומגנטי על מטען q הוא שילוב של כוח בכיוון השדה החשמלי E פרופורציונלי לגודל השדה וכמות המטען, וכוח בזווית ישרה לשדה המגנטי R וה- מהירות v של המטען, פרופורציונלית לגודל השדה, המטען והמהירות.






<u>חיישן טמפרטורה – 18b20 לא נכנס בדגם הסופי</u>

מד החום הדיגיטלי 18b20 מספק קריאות טמפרטורה של 9 עד 12 סיביות המציינות את הטמפרטורה של המכשיר. המידע נשלח מהחיישן באמצעות ממשק Wire-1, כך שצריך לחבר רק חוט אחד (ואדמה) ממעבד מרכזי ל-18b20. ניתן להפיק כוח לקריאה, כתיבה וביצוע המרות טמפרטורה מקו הנתונים עצמו ללא צורך במקור מתח חיצוני.

: לחיישן יש 3 רגלים

- רגל 1 מקבלת מתח בין 3 5.5 וולט.
- .Wire איברת מידע בתקשורת -2 רגל -2
 - רגל 3 אדמה (GND).

התמונה מציגה דיאגרמת בלוקים של החיישן, הM-M של 84 סיביות מאחסן את הקוד הסידורי הייחודי של המכשיר. הזיכרון מכיל את 2 אוגרי הטמפרטורה שמאחסנים בתוכם את הפלט הדיגיטלי מחיישן הטמפרטורה.



לוח ה – scratchpad מספק גישה לאוגרי אזעקה עליונים ותחתונים של בית אחד (TL - ITH) ואוגר התצורה של בית אחד. אוגר התצורה מאפשר למשתמש להגדיר את הרזולוציה של המרת טמפרטורה לדיגיטל בין 9 ל – 12 סיביות.

האוגרים (TL,TH, והקונפיג) אינם נדיפים בעלי שבב EEPROM, כך שהם שומרים נתונים גם כשהחיישן מושבת.

<u> Wire -1 – פרוטוקול</u>

הבסיס של טכנולוגיית Wire-1 הוא תקשורת טורית המשתמש בקו נתונים בודד בתוספת הפניה לקרקע לתקשורת.

אחד או יותר באפיק אוור שולט בתקשורת עם התקני ה-Wire-1 SLAVE אחד או יותר באפיק אוור שולט בתקשורת עם התקני ה-Wire-1 (BUS).

לכל התקן עבד Wire-1 יש מספר זיהוי ייחודי, בלתי ניתן לשינוי, מתוכנת במפעל, 64 סיביות (ID), המשמש ככתובת התקן באפיק (BUS).

הקוד המשפחתי של 8 סיביות, קבוצת משנה של מזהה 64 סיביות, מזהה את סוג ההתקן ואת הקוד המשפחתי של 8 סיביות, מדרך כלל, התקני עבד Wire-1 פועלים על פני ארבעת טווחי המתח הבאים:

- (מקסימום) עד V1.89 (מקסימום) (מינימום) V1.71
- (מקסימום) עד V3.63 (מקסימום) V1.71
- (מקסימום) עד V3.63 (מקסימום) V2.97 •
- (מקסימום) עד V5.25 (מקסימום) V2.8 •

לרוב התקני Wire-1 אין פינים עבור ספק כוח. הם לוקחים את האנרגיה שלהם מהאפיק (BUS) לרוב התקני Wire-1 (ספק כוח טפילי).

BUS - אפיק

דרכו אפשר גם להוציא נתונים וגם להכניס נתונים. יש לו שימוש בתכנות עם זיכרון וכוי.

<u>UART- Universal Asynchronous Receiver-Transmitter</u>

. הוא אחד מפרוטוקולי התקשורת בין התקן למכשיר הנפוצים ביותר UART

כאשר מוגדר כהלכה, UART יכול לעבוד עם סוגים רבים ושונים של פרוטוקולים טוריים הכוללים שידור וקבלה של נתונים טוריים.

בתקשורת טורית, נתונים מועברים סיבית אחר סיבית באמצעות קו בודד או חוט. בתקשורת דו-כיוונית, אנו משתמשים בשני חוטים להעברת נתונים טורית מוצלחת.

בהתאם ליישום ולדרישות המערכת, תקשורת טורית זקוקה לפחות מעגלים וחוטים, מה שמפחית את עלות ההטמעה.



<u>בקר – ESP32</u>

הוא שם השבב שפותח על ידי ESP32. dual mode Bluetooth ובדגמים מסוימים Wi-Fi שבב זה משתמש ב- למכשירים מסוימים למכשירים משובצים.

לשבב ה-ESP32 יש מעבד Tensilica Xtensa LX6 בווריאציות כפולות ליבה ויחידות, עם קצב שעון של מעל 240 מגה-הרץ. ישנם כעת מספר דגמי שבבים שונים זמינים, כולל:

- (ESP32DoWD-1) ESP32-DoWDQ6
 - ESP32-D2WD •
 - ESP32-SoWD •


והמערכת בחבילה ESP32-PICO-D4) והמערכת

.Wi-Fi משולבת, או רק Bluetooth ו-Wi-Fi משולבת, או

ה-ESP32 מתוכנן לרוב עבור מכשירים ניידים, טכנולוגיה לבישה ויישומי IoT - כגון Nabto. יתרה מכך, עם הצגת מערכת ההפעלה Mongoose ESP32 IoT Starter Kit, ה-ESP32 צבר מוניטין של השבב או המודול האולטימטיבי עבור חובבים ומפתחי IoT.

אמנם המוניטין הזה אינו מוצדק, אבל המכשיר הזול יכול לשמש גם במספר מערכות ייצור שונות, והיכולות והמשאבים שלו גדלו בצורה מרשימה בארבע השנים האחרונות.

<u>תפקידי הדקים</u>







- בטוח לשימוש

ההתנהגות שלהם יכולה להיות בלתי צפויה, בעיקר במהלך האתחול. אל תשתמש בהם אלא שם כן אתה בהחלט צריך.

לא מומלץ $-\mathbf{X}$


תפקיד	בטוח לשימוש	מספר הרגל – GPIO	שם הרגל
Enable- pin מופעל ב - HIGH	-	-	EN
ניתן להשתמש בפין VIN כדי לספק	-	-	VIN
בחשמל ישירות את ה-ESP32			
פין V3.3 הוא הפלט של וסת מתח על	-	-	3.3V
הלוח.			
יכול לשמש לאספקת חשמל לרכיבים			
חיצוניים			
חייב להיות HIGH במהלך האתחול ו-	<u>a</u>	0	Do
LOW לתכנות			
משמש להבהוב וניפוי באגים	X	1	TX0
חייב להיות LOW במהלך האתחול	\overline{a}	2	D2
וגם מחובר לנורת ה-LED המובנית			
משמש להבחוב וניפוי באגים	X	3	RX0
פין לשימוש חופשי	٨	4	D4
חייב להיות HIGH במהלך האתחול	a	5	D5
מחובר לזיכרון פלאש	X	6	D6
מחובר לזיכרון פלאש	X	7	D7
מחובר לזיכרון פלאש	X	8	D8
מחובר לזיכרון פלאש	X	9	D9
מחובר לזיכרון פלאש	X	10	D10
מחובר לזיכרון פלאש	X	11	D11
חייב להיות LOW במהלך האתחול	<u>a</u>	12	D12
פין לשימוש חופשי	^	13	D13
פין לשימוש חופשי	٨	14	D14
חייב להיות HIGH במהלך האתחול,	a	15	D15
LOW אם נמשך startup log מונע			
פין לשימוש חופשי	٨	16	RX2
פין לשימוש חופשי	٨	17	TX2
פין לשימוש חופשי	٨	18	D18
פין לשימוש חופשי	٨	19	D19
פין לשימוש חופשי	٨	20	D20
פין לשימוש חופשי	٨	21	D21
פין לשימוש חופשי	٨	22	D22
פין לשימוש חופשי	٨	23	D23
פין לשימוש חופשי	٨	24	D24
פין לשימוש חופשי	٨	25	D25
פין לשימוש חופשי	٨	26	D26
פין לשימוש חופשי	٨	27	D27
פין לשימוש חופשי	٨	28	D28
פין לשימוש חופשי	٨	29	D29
פין לשימוש חופשי	٨	30	D30
פין לשימוש חופשי	٨	31	D31
פין לשימוש חופשי	٨	32	D32
פין לשימוש חופשי	٨	33	D33
קלט בלבד, לא ניתן להגדיר כפלט	<u>a</u>	34	D34
קלט בלבד, לא ניתן להגדיר כפלט	<u>a</u>	35	D35
קלט בלבד, לא ניתן להגדיר כפלט	<u>a</u>	36	Sensor_VP
אדמה		38	GND
קלט בלבד, לא ניתן להגדיר כפלט	<u>a</u>	39	Sensor_VN

עקרון פעולה

עקרון הפעולה של הESP32 הוא שאפשר להשתמש בו למערכות בעלות מספר רב של פינים, רכיב בר תכנות (חומר ביד היוצר), ניתן להתחבר לאינטרנט. לבקר יש מעבד חזק בעל תקשורת טורית.

 $\kappa = \mathrm{ESP}$ צורך כמות נמוכה של חשמל ויש לו זיכרון פנימי, הוא פועל בצורה מבוקרת ומוגדרת בשביל לספק מינימום אנרגיה שצריך.

מבנה פנימי



רדיו

לשבב SoC יש חיבור WiFi, תואם ל-802.11 בפס ESP32 SoC יש חיבור WiFi, תואם ל-Bluetooth עד הוא פס Bluetooth י- Bluetooth עד 150. איז ווא כולל אם תקשורת Bluetooth י- Bluetooth י- Low Energy (BLE).

בלוק הרדיו קשור קשר הדוק למודול התקשורת האלחוטית. למעשה, זהו זה שבעצם משדר ומקבל את המידע.

כלומר, הוא לוקח את הנתונים הדיגיטליים ממודולי ה-Bluetooth וממיר אותם כלומר, הוא לוקח את הנתונים הדיגיטליים ממודולי ה-שורי לאותות אלקטרומגנטיים שעוברים באוויר כדי לתקשר עם הטלפון הנייד או הנתב שלך.

הוא גם מבצע את הפעולה ההפוכה: מתרגם את הגלים האלקטרומגנטיים שנוצרים על ידי מכשירים אחרים לנתונים דיגיטליים שמודול ה-WiFi וה-Bluetooth מסוגלים לפרש.

ליבה

. בעלי עוצמה נמוכה כפולה Tensilica Xtensa 32-bit LX6 יש מעבדי ESP32-bit LX6 יש מעבדי

כפי שניתן לראות מתמונת בלוק הליבה, יש לו מעבד משותף בעל הספק נמוך במיוחד המשמש לביצוע המרות אנלוגיות-דיגיטליות ופעולות אחרות בזמן שהמכשיר פועל במצב שינה עמוקה עם צריכת חשמל נמוכה. בדרך זו מושגת צריכה נמוכה מאוד על ידי ה-SoC.

חשוב לציין שמעבדים אלה מציעים יתרונות אופייניים גדולים של מעבד אותות דיגיטלי:

- תדר הפעלה: 240 מגה-הרץ (מבצע הוראות פי 15 מהר יותר מלוח Arduino UNO)
- הוא מאפשר לבצע פעולות עם מספרים ממשיים (מספרים עם פסיקים) ביעילות רבה.
 - מאפשר לך להכפיל מספרים גדולים באופן מיידי.

זיכרון

ברוב המיקרו-בקרים המבוססים על Arduino, ישנם שלושה סוגים של זיכרונות:

זיכרון תוכנית: לאחסון הסקיצה.

זיכרון SRAM: לאחסון המשתנים המשמשים בקוד.

זיכרון EEPROM : לאחסון משתנים שאינם מאבדים את ערכם גם כשהמכשיר כבוי.

ב-ESP32 זה לא קורה, למעשה ישנם סוגים נוספים של זיכרונות שבדרך כלל מסווגים לתוך פנימי וחיצוני.

הזיכרונות הפנימיים הם אלה שכבר כלולים ב-SoC, והחיצוניים הם אלה שניתן להוסיף כדי להרחיב את הקיבולת של המערכת.

לוחות פיתוח רבים מבוססי ESP32 מוסיפים זיכרון חיצוני למערכת בעלת ביצועים טובים יותר.

: זיכרונות פנימיים ותפקידיהם ESP32

זיכרון (ROM (448 KiB) זיכרון זה הוא לכתיבה בלבד, כלומר, לא ניתן לתכנת אותו מחדש. זה ROM (448 KiB) בקרת השכבה הפיזית של ה-המקום שבו מאוחסנים הקודים המטפלים בערימת ה-Bluetooth, בקרת השכבה הפיזית של ה-Wi-Fi, כמה שגרות למטרות כלליות ומטען האתחול להפעלת הקוד מזיכרון חיצוני.

זיכרון את המעבד לאחסון נתונים והוראות. היתרון זיכרון זיכרון איכרון אייניין איכרון איכרון איכרון איכרון איכרון איכרון איכרון איכרון אי

ינרון זה משמש את המעבד המשותף כאשר ההתקן פועל במצב שינה (RTC SRAM (16 KiB) איכרון זה משמש את המעבד המשותף כאשר ההתקן פועל במצב שינה עמוקה.

1) Efuse קילוביט): 256 סיביות מזיכרון זה משמשות את המערכת עצמה ו-768 הסיביות הנותרות שמורות ליישומים אחרים.

לנו שלנו (Embedded flash) הזיכרון הזה הוא המקום שבו קוד היישום שלנו: Flash Embedded (Embedded flash) מאוחסן. כמות הזיכרון משתנה בהתאם לשבב המשמש:

(ESP32-DoWDQ6, ESP32-DoWD, ESP32-SoWD שבבים) MB 0

(ESP32-D2WD שבב) MB 2

(ESP32-PICO-D4 שבב MB 4

עבור ESP32s שאין להם זיכרון מוטבע או פשוט כאשר הזיכרון אינו מספיק עבור היישום שלך, אפשר להוסיף יותר זיכרון חיצוני:

ניתן להוסיף עד MB 16 של זיכרון פלאש חיצוני. כך תוכלו לפתח אפליקציות מורכבות יותר.

הוא תומך גם בעד MB8 של זיכרון

מאיצי חומרת הצפנה

אחד הגורמים החשובים ביותר בכל מערכת הוא אבטחה. לכן ל-ESP32 יש מאיצי אלגוריתמים המכוונים להצפנה:

- AES (FIPS PUB 197)
- SHA (FIPS PUB 180-4)
 - RSA •
 - ETC •

מאיצים אלו מאפשרים להגביר את מהירות הפעולה ולהפחית את מורכבות התוכנה המאפשרים הצפנה ופענוח דינמי. באופן זה המערכת מוגנת מפני התקפות פריצה אפשריות המבקשות להשיג את הקוד המאוחסן.

ערכים חשמליים

- יכול לקבל בין 5 2.2 יכול לקבל בין ESP32 ה
 - זרם של 500mA •
 - 40MHz − תדר מתנד

פרוטוקולים- ESP32

WI-F

המשמעות היא Wi-Fi Direct ו- TCP/IP,full 802.11 b/g/n/e/i WLAN MAC. המשמעות היא שה-22 איישם WiFi בחוץ באבר משתמשים במצב תחנה. כמו כן, הוא שה-32 לדבר עם רוב נתבי ה- WiFi מלא. מסוגל ליצור נקודת גישה עם $\mathrm{b/g/n/e/i}$ 802.11 מלא.

peer to peer (p2p) היא אפשרות טובה לחיבור (Wi-Fi Direct. Wifi-Direct תומך גם ב-ESP32 היא אפשרות טובה לחיבור (Wifi-Direct קלא צורך בנקודת גישה. ה-Wifi-Direct קל יותר להגדרה ומהירויות העברת הנתונים טובות בהרבה מ-Bluetooth. זה יכול לשמש פוטנציאל להגדרת פרויקטים מבוססי Bluetooth מטלפון/טאבלט התומך ב-WiFi ישיר. למימוש ESP-IDF WiFi יש את התכונות הבאות בפיתוח:

- softAP מצב P2P מצב BSS Station תשתית מצב שתית מצב של השתית מצב
- P2P Power Management-י P2P Group Client בעלים, P2P Discovery, P2P Group
 - שPA/WPA2-Enterprise מנהל התקן
 - TSN-ו מוקדם ו-i802.11 כגון אימות מוקדם ו-TSN
 - אלגוריתם החזרה של קצב הסתגלות מגדיר את קצב השידור וההספק האופטימלי על packet loss) סמך יחס רעשי אותות בפועל (SNR) ומידע על אובדן מנות מידע
- שידור חוזר ותגובה אוטומטיים ב-MAC כדי למנוע השלכת מנות בסביבת מארח איטית •

Bluetooth Low Energy(BLE)

לא רק תומך ב-BLE Bluetooth 4.2 העדכני ביותר, הוא תומך גם ב-Bluetooth קלאסי. מותר, הוא תומך ב-Bluetooth איכול העדמה אותר שהוא יכול לדבר עם טלפונים/טבלאות Bluetooth ישנים וחדשים. זו יכולה להיות אחת התכונות הטובות ביותר, במיוחד אם אתה מעצב מכשיר שצריך לעבוד עם טלפונים/טאבלטים קיימים כמו חדשים בשוק. רדיו ו-Baseband ESP32 Bluetooth תומכים בתכונות הבאות:

- dB30 ו- Class-3 משדרות הספקי מוצא ומעל טווח בקרה דינמי של Class-3 (Class-2
 - DPSK 8-1 π/4 DQPSK אפנון
 - dB אם טווח דינמי של מעל 98 NZIF ביצועים גבוהים ברגישות למקלט
 - חיצוני PA פעולה Class-1 ללא
- פנימי מאפשר העברת נתונים במהירות מלאה, קול ונתונים מעורבים ופעולת פיקונט מלאה
 - לוגיקה לתיקון שגיאות קדימה, בקרת שגיאות כותרת, מתאם קוד גישה, CRC, מודולציה, יצירת זרם סיביות בהצפנה, הלבנה ועיצוב דופק שידור
 - AFH-1 ACL, SCO, eSCO
 - PCM אודיו דיגיטלי CODEC ו-A-law, μ-law
 - CODEC אודיו SBC •
 - ניהול צריכת חשמל עבור יישומים בהספק נמוך
 - עם AE עם SMP •

ESP - NOW

ESP-NOW הוא מעין פרוטוקול תקשורת Wi-Fi ללא חיבור המוגדר על ידי ESP-NOW. ב-ESP-NOW, נתוני האפליקציה מובלעים במסגרת פעולה ספציפית לספק ולאחר מכן מועברים במסגרת לספק ולאחר מכן מועברים CBC-MAC (CCMP) אחד לאחר ללא חיבור. CTR עם פרוטוקול (Wi-Fi ממכשיר מסגרת הפעולה לצורך אבטחה. ESP-NOW נמצא בשימוש נרחב בתאורה חכמה, שליטה מרחוק, חיישן וכו׳.


I2C BUS


I2C הוא פרוטוקול תקשורת טורי, סינכרוני, חצי דופלקס המאפשר קיום משותף של מספר מאסטרים ועבדים על אותו I2C BUS .BUS מורכב משני קווים : קו נתונים טורי (SDA) ושעון טורי (SCL). שני הקווים דורשים נגדי משיכה.

עם יתרונות כמו פשטות ועלות ייצור נמוכה, I2C משמש בעיקר לתקשורת של התקנים היקפיים במהירות נמוכה למרחקים קצרים (בתוך רגל אחת).

I2C בקר I2C והמכונה ב-I2C האחראי לטיפול בתקשורת ב-I2C בקרי בער המכונה גם יציאה), האחראי לטיפול בתקשורת ב-I2C בקרי יחיד יכול לפעול כמאסטר או כעבד.

(Voltage Regulator) ESP מייצב מתח של ה





מייצבי מתח הם מווסתים שמקבלים מתחים גבוהים מהרצוי ומוציאים את המתח הרצוי. סוג המתח שמייצב המתח מוציא נקבע לפי שתי הספרות האחרונות של הרכיב.

.cap לכן הוא מוציא v5. בפרויקט הרכיב כבר בנוי בתוך ה-7805. במריקט הרכיב כבר בנוי בתוך ה-

לפי המעגל בתמונה יש רגל כניסה של המתח המסופק (Vin),רגל של יציאת המתח הרצוי (Vout) המתח שיוצא ורגל המחוברת לאדמה.

בנוסף יש שני קבלים מנתקים ("decoupling capacitor"), אחד בין יציאת המתח ואחד בין מתח הכניסה בגדלים של 0.1pF-0.2pF. ללא שני הקבלים הללו מתח היציאה עלול להיות לא מדויק ולהוציא את ערך גדול או קטן מידי.

קבל הניתוק השמאלי באמצע בין המייצב לבין המתח המסופק ומפריד ביניהם. קבל הניתוק הימני משמש כמוצא קטן לעומס.

. מייצב המתח $\rm LM7805$ יכול לקחת את מתח הכניסה מ-V35 ל-V35. אבל מומלץ להשתמש במתח הכניסה עד V15 בלבד. עם עלייה במתח, יש יותר פיזור חום שדורש גוף קירור גדול יותר. במתח הכניסה עד V15 בלבד. עם עלייה במתח, של $\rm CND$ ו-GND מחובר ל-GND. לפיכך אתה יכול להפעיל את המודול באמצעות מתאם $\rm V/12V\,DC9$ או באמצעות סוללה של V9.




ESP32 - CAM

מצלמה זו מחוברת אל הבקר ESP32 היא יכולה לשדר בזמן אמת תמונות וסרטונים. אפשר לשים את הבקר בכל מקום ובכל פרויקט שיש בו צורך למצלמה כל יסופק אינטרנט.

תפקידי הדקים

תפקיד	שם רגל
TX משמש כ - משדר	GPIO1
RX משמש כ- מקלט	GPIO3
אדמה	GND
אדמה	GND
יציאת מתח	Vcc
מספקת 5 וולט	5v
מספקת 3.3v	3.3V
פין מידע 0	GPIO2
1 פין מידע	GPIO4
2 פין מידע	GPIO12
פין מידע 3	GPIO13
כניסת שעון (CLK)	GPIO14
רגל בקרה	GPIO15



עקרון פעולה

מצלמת אינטרנט המשדרת לאחור מידע (תמונות וסרטונים) בתקשורת WIFI בזמן אמת, הבקר שולח מידע דרך שרת LAN שפותח באמצעות WIFI וניתן לגשת למידע הנשלח על ידי כתובת שהבקר מספק לאחר הרצת קוד פשוט.

ערכים חשמליים

- מתח מקסימלי 5 וולט
- זרם מקסימלי 310mA
 - 80-240MHz תדר •



Altera

Altera Corporation הייתה יצרנית של התקני לוגיקה ניתנים לתכנות Altera Corporation, קווי המוצרים העיקריים מבית Altera היו סדרת הדגל Stratix, סדרת Arria בטווח הביניים, ומערכת סדרת Cyclone בעלות נמוכה יותר על מערכי שערים הניתנים לתכנות בשדה שבב (FPGAs).

חתקן לוגי מורכב מתכנות מסדרת MAX ו-PGAs לא נדיפים תוכנת תכנון פתרונות מסדרת Enpirion PowerSoC DC-DC מתח של


בתוך האלטרה יש רכיב שנקרא FPGA.

Field-Programmable Gate Array-FPGA

FPGA או מערכי שער הניתנים לתכנות שדה הם התקני מוליכים למחצה המבוססים על מטריצה FPGA של בלוקים לוגיים ניתנים להגדרה (CLBs) המחוברים באמצעות חיבורים ניתנים להגדרה

ניתן לתכנת מחדש רכיבי FPGA לדרישות היישום או הפונקציונליות הרצויות לאחר הייצור. תכונה זו מבדילה בין רכיבי FPGA לבין מעגלים משולבים ליישום ספציפי (ASIC), המיוצרים בהתאמה אישית עבור משימות עיצוב ספציפיות.

תפקיד הדקים



אלה הם extension pins בשביל חיבור רכיבים לבחירה.



<u>עקרון פעולה</u>

הבקר פועל לפי תכנות שפת תיאור חומרה (VHDL) או על ידי הזנת תרשים לוגי, הוא מורכב מיחידות לוגיות הניתנות לתכנות ומרשת של אמצעים לחיבור וניתוק בין היחידות.\

הרכיב מבוסס על זיכרון מסוג flex בבקר האלטרה כלומר רכיב זה אינו זוכר את התוכן לאחר כיבוי/ניתוק של המתח ולכן יש לצרוב את התוכנית עליו לאחר הכיבוי.

מבנה פנימי




Figure 1-4 Board Block Diagram

ברכיב בנוי כדי לספק גמישות מרבית למשתמש, כל החיבורים נעשים באמצעות התקן 10 MAX אברכיב בנוי כדי לספק גמישות מרבית למשתמש, כל FPGA ליישם כל עיצוב מערכת.

ערכים חשמליים

הרכיב מקבל 5 או 0 וולט.

תקן תקשורת RS232

Universal Asynchronous Receiver Transmitter-UART

משדר מקלט אסינכרוני אוניברסלי.

תקן תקשורת זה מתקשר תקשורת טורית ולא מקבילית, מכיוון שהעברת מידע מקבילי צורכת חוט לכל סיבית וזהו חיסרון ותקשורת טורית מספקת לנו מהירות מהירה מספיק. משתמשים בדרך כלל במידע מקבילי רק בין רכיבים ומערכות שצמודים פיזית כמו המחשב.

בהעברת מידע טורי יש חוט אחד לכל הסיביות ואפשר לחתוך את החוט ולשים משדר בכל צד ולהעביר מידע בין מערכות שפיזית רחוקות אחת מהשנייה, כלומר תקשורת אלחוטית.

- בכבל). שימוש תקן - - באורה מידע ממקור ליעד בצורה טורית בכל מרחק (בכבל).

ביחד כלומר מערכות ושתיהן מסונכרנות ביחד כלומר במקביל לשתי מערכות הוא ביחד. ביחד כלומר התזמון הוא ביחד.

אסינכרוניות שבמערכות שאין להן את אותה כניסת clk פיזית, יכול להיות שבמערכות אסינכרוניות התזמון לא היה מתוזמן טוב.

בגלל שתקן זה עובד באסינכרוניות צריך פרוטוקול, שהוא מוודא שהמערכת ששולחת יהיו כללים בדיוק כמו המערכת שקולטת ומטפל בכל הבעיות האפשריות במערכות אסינכרוניות רחוקות.

- שליחת מידע שאומר שהמערכת ששולחת מתחילה לשלוח מידע.
- שליחת מידע בסדר מסוים שהמערכת שקולטת יודעת מהו הסדר.
- שליחת מידע שאומר שהיא מסיימת לשלוח את המידע והמערכת שקולטת צריכה
 "לארוז" את המידע ולהתחיל לעשות איתו דברים.
 - שליחת מידע נוסף בשביל בדיקת המידע שנקלט אם הוא תקין או לא.

<u>קצב עבודה</u> – מספר סיביות המידע שנשלחות בשנייה.

ישנם הרבה קצבים, וקצב העבודה הנמוך ביותר הוא 1200bps וזה נקרא גם-1200 baud rate


- מספר סיביות המידע שנשלחות בשנייה. <u>Baud Rate</u>

עוד קצבי עבודה הם: 38400bps, 19200bps, 9600bps, 4800bps, 2400bps וכו׳. הם מוכרים בכל העולם, ואנו נשתמש בקצב עבודה 9600bps שהוא הנפוץ ביותר בעולם, והוא אינו גבוה מידי ואינו נמוך מידי לכן הוא הנפוץ ביותר.

תסבר פעולת תקן RS232

Data = 8bit (0 - 255) in decimal

(0 - FF) in hex



m LSB- שליחת המידע תמיד תתחיל מה

סיביות בקרה

בתקן RS232 יש 8 סיביות מידע שתמיד עוטפות אותן סיביות הבקרה האלו:

Start bit = '0'

Stop bit = '1'


זמן מחזור של כל סיבית בתקן RS232 הוא 16 זמני מחזור שעון

סיביות אלו אינן חלק מהמידע, הן רק משמשות כאותות להתחלה וסיום. אם נשלח מידע שאינו עטוף בסיביות אלו (כשבהתחלה יש 0' ובסוף יש 1') אז ישנה תקלת תקשורת, והמערכת יודעת להתעלם מהמידע שנשלח עם הסיביות בקרה האלו.

כל עוד לא התחלנו לשלוח מידע יהיה מצב שנקרא idle שזה אומר שיש 1' לוגי על החוט של התקשורת כי הוא stop bit. מערכת שקולטת יודעת לזהות stop bit, כלומר היא יכולה לזהות סיבית של 1' לוגי שיש לה זמן מחזור ארוד יותר מ1 זמני מחזור שעון ולדעת שה1 י0' לוגי


שלימה את מספר האחדות שבמידע לזוגי. – Parity bit – משלימה את מספר

ישנה בעיית תקשורת שהיא דגימת המידע בזמן לא נכון, כלומר המערכת הקולטת הייתה מוכנה לקלוט מידע אבל היא לא הצליחה לקלוט אותו כמו שצריך. לכן נרצה לתפוס את הסיבית באמצע זמן המחזור של הסיבית כלומר חצי זמן מחזור של סיבית. במקרה שלנו זה 8 זמני מחזור שעון (ראה סרטוט).




- clk

דוגמה לתהליך זה בתקן RS232:



כל סיבית נשלחת למשך 16 זמני מחזור שעון כדי להידגם אחרי 8 (לבדוק באמצע).



LM75 – Digital Temperature Sensor

LM75 הוא חיישן טמפרטורה דיגיטלי הכולל ממיר דלתא-סיגמה אנלוגי לדיגיטלי, וגלאי טמפרטורת יתר דיגיטלי. המארח יכול לקבוע את ה-LM75 דרך ממשק ה -I2C שלו לקריאת טמפרטורת יתר (OS) שוקע את הזרם כאשר חריגה טמפרטורה בכל עת. פלט Open - drain של טמפרטורת יתר (LM75) שוקע את הזרם כאשר חריגה ממגבלת הטמפרטורה הניתנת לתכנות. הכתובת של LM75 מוגדרת עם שלושה פינים כדי לאפשר מספר מכשירים לעבוד על אותו BUS.

Open drain - כאשר התקן הפלט כבוי, הפין נותר צף (פתוח, או hi-z). דוגמה נפוצה היא טרנזיסטור n-channel אשר מושך את האות לאדמה כאשר הטרנזיסטור דולק או משאיר אותו פתוח כאשר הטרנזיסטור כבוי.

: שימושים


- ניהול מערכת תרמית
 - הגנה תרמית
 - בדיקת ציוד
- מחשבים ואלקטרוניקה משרדית

תכונות:

- חבילות (SOP) ו-ISO (SOP) חבילות
 - I2C ממשק אפיק •
- הניקוז פתוח פלט של טמפרטורת יתר שפועל ככניסת פסיקה או השוואת/תרמוסטט
 - יכולת קריאה חוזרת של אוגר
 - ברירות מחדל להפעלה מאפשרות פעולה עצמאית בתור תרמוסטט
 - עד V3.0 עד V5.5 מתח אספקה של
 - זרם אספקת הפעלה נמוך MA1 (מקסימום)
 - שבריכה ממזער את הספק הצריכה 4μΑ ●
 - בודד בודד לאוטובוס לאונה LM75 פיתן לחבר עד שמונה ullet

תפקידי הדקים


תפקיד	שם	הדק
קו קלט/פלט טורי-נתונים. Open drain. חבר את SDA לנגד משיכה	SDA	1
קלט שעון טורי. Open drain. חבר את SCL לנגד משיכה.	SCL	2
פלט כיבוי בטמפרטורת יתר. Open drain. חבר את מערכת ההפעלה לנגד משיכה.	OS	3
אדמה	GND	4
קלט כתובת ממשק דו-חוטי. חבר את $A2$ ל-GND או $VS+$ כדי להגדיר את כתובת	A2	5
ה - BUS הרצויה של I2C.		
אל תשאיר לא מחובר		
קלט כתובת ממשק דו-חוטי. חבר את A1 ל-GND או $+$ VS כדי להגדיר את כתובת	A1	6
ה - BUS הרצויה של I2C.		
אל תשאיר לא מחובר		
קלט כתובת ממשק דו-חוטי. חבר את A0 ל-GND או $+$ VS כדי להגדיר את כתובת	A0	7
ה - BUS הרצויה של I2C.		
אל תשאיר לא מחובר		
בניסת מתח אספקה חיובית. עוקף ל-GND עם קבל עוקף .μF0.1	+Vs	8



<u>עקרון פעולה</u>

חיישן הטמפרטורה באמצעות מודד טמפרטורה וממיר את הנתונים לצורה דיגיטלית באמצעות סוג מיישן הטמפרטורה bandgap וממיר דלתא-סיגמה (אנלוגי לדיגיטלי) של 9 סיביות.

קמבנה פנימי




אוגר המצביע של LM75 בוחר בין ארבעה נתונים רגיסטרים. בהפעלה, המצביע הוא מוגדר לקרוא את אוגר הטמפרטורה. אוגר המצביע (pointer) תופס את המיקום האחרון שאליו זה נקבע. כל הרשמים נקראים וכותבים, מלבד מאוגר טמפרטורה, הנקרא בלבד. כתיבה לאוגר ה-Configuration על ידי כתיבת כתובת בייט (a data pointer byte) ובייט מידע. אם 2 הבייטים מידע נכתבים, בייט הנתונים השני מחליף את הראשון.

אחד ו-2 בייט מידע. אם (pointer) אוגרי דורשים בייט כתובת בייט מתובת דורשים בייט מידע. אחד ו-1 THYST ו-TOS אוגרי נכתב רק בייט מידע אחד, זה נשמר בסיביות 20האוגר המתאים. אם יותר מ-2 בייטים של מידע נכתבים, רק 2 הבייטים הראשונים מזוהים בעוד שהבייטים הנותרים מתעלמים.

קריאה מה-LM75 באחת משתי דרכים. אם המיקום נעול ב-Pointer register מוגדר מהקריאה הקודמת, הקריאה החדשה מורכבת מבייט כתובת, ואחריו על ידי שליפת המספר התואם של בתים של נתונים. אם יש להגדיר את אוגר המצביע לכתובת חדשה, בצע פעולת קריאה על ידי

כתיבת בייט כתובת, בייט מצביע (pointer) תחזור על ההתחלה ובייט כתובת נוסף. קריאה בשוגג של 8 סיביות מאוגר של 16 סיביות, עם ה- ${
m D7}$ נמוך, יכול לגרום להתקן לעצור במצב שבו קו ${
m SDA}$ נשמר נמוך. בדרך כלל, זה ימנע כל תקשורת אוטובוס נוספת עד שהמאסטר ישלח תשעה מחזורי שעון נוספים או ${
m SDA}$ עולה גבוה. בזה זמן, מצב עצירה מאפס את המכשיר. אם הנוסף מחזורי שעון אינם נוצרים על ידי המאסטר, ה- ${
m BUS}$ של ה – ${
m LM75}$ מתאפס ונפתח לאחר תקופת הזמן הקצוב של ה – ${
m BUS}$

גרפים ואופניים



מושגים נלווים

נגד משיכה - במעגלים לוגיים אלקטרוניים, נגד משיכה (Pullup) או נגד משיכה לוגיים אלקטרוניים, נגד משיכה (Pulldown) הוא נגד המשמש להבטחת מצב ידוע לאות. הוא משמש בדרך כלל בשילוב עם רכיבים כגון מתגים וטרנזיסטורים, אשר קוטעים פיזית את החיבור של רכיבים עוקבים לאדמה או ל-VCC. סגירת המתג יוצרת חיבור ישיר לאדמה או ל-VCC, אך כאשר המתג פתוח, שאר המעגל יישאר צף (כלומר, יהיה לו מתח בלתי מוגדר).

קבל מעקף (bypass capacitor) - קבלים מעקפים משמשים לשמירה על עכבת אספקת חשמל נמוכה בנקודת העומס. התנגדות טפילית והשראות בקווי אספקה אומרות שעכבת אספקת החשמל יכולה להיות גבוהה למדי. ככל שהתדר עולה, הטפיל האינדוקטיבי הופך לבעייתי במיוחד.

Bandgap temp sensor - חיישן הטמפרטורה לסיליקון הוא צורה נפוצה ביותר של חיישן טמפרטורה (מדחום) המשמש בציוד אלקטרוני. היתרון העיקרי שלו הוא שניתן לכלול אותו במעגל משולב סיליקון בעלות נמוכה מאוד. העיקרון של החיישן הוא שהמתח קדימה של דיודת סיליקון, שעשוי להיות צומת הבסיס-פולט של טרנזיסטור צומת דו-קוטבי (BJT), תלוי בטמפרטורה.

פרוטוקולים

I2C BUS

I2C הוא פרוטוקול תקשורת טורי, סינכרוני, חצי דופלקס המאפשר קיום משותף של מספר מאסטרים ועבדים על אותו I2C BUS .BUS מורכב משני קווים : קו נתונים טורי (SDA) ושעון טורי (SCL). שני הקווים דורשים נגדי משיכה.

עם יתרונות כמו פשטות ועלות ייצור נמוכה, I2C משמש בעיקר לתקשורת של התקנים היקפיים במהירות נמוכה למרחקים קצרים (בתוך רגל אחת).

Firebase – Google

הוא קבוצה של שירותי אירוח (hosting services) עבור כל סוג של יישום (אנדרואיד, אירוח הוא קבוצה של שירותי אירוח (אנדרואיד אירוח בזמן אמת אירוח בזמן אירותים, תוכן, אימות חברתי (גוגל, פייסבוק, טוויטר ו-Github), והודעות, או שירותים, כגון שרת תקשורת בזמן אמת.

או יילא-רלציונלייי) מספק NoSQL מסד נתונים של NoSQL (הכוונה במקור ליילא-NoSQL) מסד נתונים של מנגנון לאחסון ושליפה של נתונים המעוצבים באמצעים אחרים מלבד היחסים הטבלאיים המשמשים במסדי נתונים יחסיים.

uln2803 – דוחף זרם

שמונת הטרנזיסטורים המחוברים NPN Darlington במשפחת מערכים זו מתאימים באופן אידיאלי לממשק בין מעגלים דיגיטליים ברמה לוגית נמוכה (כגון TTL, CMOS) או PMOS/NMOS) לבין דרישות הזרם/מתח הגבוהות יותר של מנורות, ממסרים, פטישי מדפסת או עומסים דומים אחרים. מגוון יישומי מחשב, תעשייה וצרכנים. כל המכשירים כוללים יציאות אספן פתוחות ודיודות מהדקים מגלגלים חופשיים לדיכוי ארעיות. ה-ULN2803 תוכנן להיות תואם למשפחות TTL סטנדרטיות בעוד שה-PMOS או CMOS ברמה גבוהה.



2B 🗌

3B 3

4B 🗌 4

8B 🗌 8

GND 🗌 9

Pins

<u>הדקים</u>

- פין 1 הוא הבסיס של הטרנזיסטור הראשון.
 - פין 2 הוא הבסיס של הטרנזיסטור השני.
- פין 3 הוא הבסיס של הטרנזיסטור השלישי.
- פין 4 הוא הבסיס של הטרנזיסטור הרביעי.
- פין 5 הוא הבסיס של הטרנזיסטור החמישי.

פין 6 הוא הבסיס של הטרנזיסטור השישי.

- פיו 7 הוא הבסיס של הטרנזיסטור השביעי.
- פין 8 הוא הבסיס של הטרנזיסטור השמיני.
- פין 9 הוא הפולט כמו גם הארקה של כל הטרנזיסטורים.
- Fly -פין 10 ידוע בתור פין משותף כלומר צומת של קתודה משותפת המשמשת לדיודות ה- Back
 - פין 11 הוא האספן של הטרנזיסטור השמיני.
 - פין 12 הוא האספן של הטרנזיסטור השביעי.
 - . פין 13 הוא האספן של הטרנזיסטור השישי
 - . פין 14 הוא האספן של הטרנזיסטור החמישי.
 - פין 15 הוא האספן של הטרנזיסטור הרביעי.פין 16 הוא האספן של הטרנזיסטור השלישי.
 - פין 17 הוא האספן של הטרנזיסטור השני.
 - פין 18 הוא האספן של הטרנזיסטור הראשון.

דיודת fly – back דיודת פליבק היא כל דיודה המחוברת על פני משרן המשמשת לביטול פליבק, שהוא זינוק המתח הפתאומי הנראה על פני עומס אינדוקטיבי כאשר זרם האספקה שלה מצטמצם לפתע או מופרע. הוא משמש במעגלים שבהם עומסים אינדוקטיביים נשלטים על ידי מתגים, ובמיתוג ספקי כוח וממירים.

17 🗌 2C

16 3C

15 4C

14 5C 13 6C

12 **7C**

11 8C

10 COM

Output Pins

ORDERING INFORMATION


	Characteristics		
Device	Input Compatibility	V _{CE} (Max)/I _C (Max)	Operating Temperature Range
ULN2803A ULN2804A	TTL, 5.0 V CMOS 6 to 15 V CMOS, PMOS	50 V/500 mA	T _A = 0 to + 70°C

המפרטים, כמו גם התכונות של ULN2803, הם:


- . המתח המרבי המותר בין פולט לאספן עבור כל טרנזיסטור דרלינגטון הוא 50 וולט.
 - mA הזרם המרבי המותר לזרום דרך האספן של כל זוג דרלינגטון הוא 500.
 - בין הפולט לבסיס של צמד דארלינגטון, המתח המרבי המותר הוא 30 וולט.
- בכל זוג דרלינגטון, קיימת דיודת זבוב והזרם המרבי המותר לעבור דרכו הוא 500 mA.
 - .ns אמן העלייה הוא 130 •
 - בדרך כלל, זמן הנפילה הוא 20 מיקרו-שניות.
 - עלויוס -65 150 טמפרטורת הפעולה של ULN של של ULN2803 של טמפרטורת הפעולה של
 - על מנת להפעיל את השבב הזה, אין צורך בכוח נוסף.

מבנה פנימי

השבב ULN2803 מורכב מ-8 זוגות דרלינגטון הפועלים כשמונה מתגים בודדים. מתוך שמונה זוג טרנזיסטורים של דרלינגטון, אם נסתכל על זוג בודד, נוכל לקבל משהו כזה:



ניתן להציג את צמד דרלינגטון הפשוט להלן:




מהנתונים שלעיל, ניתן לראות בבירור שכל זוג של דרלינגטון יכול לשמש כטרנזיסטור כוח יחיד. לפיכך, אנו יכולים לומר שב-ULN2803, שמונה טרנזיסטורי כוח מוטמעים. להבנה טובה יותר, בואו נסתכל לעבר דיאגרמת מעגלים אחרת כדי לייצג דברים בצורה מקיפה יותר. <u>טרנזיסטור דארלינגטון</u> - דארלינגטון הוא מעגל המורכב מטרנזיסטורים דו-קוטביים, הפלט של טרנזיסטור אחד מחובר לבסיס הטרנזיסטור השני כך שהזרם המוגבר על ידי הטרנזיסטור השני, הם מחוברים. לתצורה זו יש רווח זרם גבוה יותר מכל טרנזיסטור הוא פועל כמו טרנזיסטור ולעתים קרובות הוא ארוז כיחידה אחת.

נורת להט (הוחלף בלד של ESP32CAM)

נורת ליבון, מנורת ליבון או גלובוס אור ליבון היא אור חשמלי עם חוט מחומם עד שהוא זוהר. החוט מוקף בנורת זכוכית עם ואקום או גז אינרטי כדי להגן על החוט מפני חמצון. זרם מסופק לחוט הלהט על ידי מסופים או חוטים המוטבעים בזכוכית. שקע נורה מספק תמיכה מכנית וחיבורים חשמליים.

לנורה יש שני פינים של אדמה ו – 5 וולט.





Servo – MG90S מנוע

מנוע סרוו הוא סוג של מנוע חשמלי המשמש לשליטה מדויקת של מיקום זוויתי, מהירות ותאוצה. הוא מורכב ממנוע, מפחית, מעגל בקרה ומערכת משוב.

המנוע הוא בדרך כלל מנוע חשמלי DC, אך הוא יכול להיות גם מנוע צעד או מנוע סינכרוני AC. המפחית הוא רכבת הילוכים המפחיתה את מהירות המנוע ומגבירה את המומנט שלו, ומאפשרת למנוע הסרוו לייצר תנועות מדויקות וחזקות.

מעגל הבקרה מקבל אותות כניסה מבקר, כגון מחשב או מיקרו-בקר, ושולח אותות חשמליים למנוע כדי לשלוט בסיבובו. מערכת המשוב, המורכבת בדרך כלל מקודד או פוטנציומטר, מודדת את המיקום האמיתי של המנוע ושולחת מידע זה בחזרה למעגל הבקרה כדי להבטיח שהמנוע זז כמתוכנו.

מנועי סרוו נמצאים בשימוש נפוץ ברובוטיקה, ייצור ויישומים אחרים שבהם נדרשת שליטה מדויקת בתנועה. הם משמשים לעתים קרובות גם בתחביבים RC (מבוקרי רדיו), כמו מזלייטים, מטוסים ומכוניות.

כמה יתרונות של מנועי סרוו כוללים דיוק גבוה, זמן תגובה מהיר ויכולת לפעול במגוון רחב של טמפרטורות וסביבות. הם גם נוטים להיות יעילים יותר באנרגיה מאשר סוגים אחרים של מנועים, מכיוון שהם צורכים חשמל רק כשהם נעים באופן פעיל. סרוו יכול להסתובב בערך 180 מעלות (90 לכל כיוון), ועובד בדיוק כמו סוגים סטנדרטיים אך קטנים יותר.

אתה יכול להשתמש בכל קוד סרוו, חומרה או ספריה כדי לשלוט בסרוו. הסרוו מגיע עם 3 צופרים (זרועות) וחומרה.

:יישומים

- משמש כמפעילים ברובוטים רבים כמו רובוט דו-פעמי, Hexapod, זרוע רובוטית וכוי.
 - RC משמש נפוץ למערכת היגוי בצעצועים
 - רובוטים שבהם נדרשת בקרת מיקום ללא משוב
 - פחות משקל ומכאן בשימוש ברובוטים מרובי DOF כמו רובוטים דמויי אדם

תכונות:


- משקל: 13.4 גרם
- kgf ·cm (4.8V) 1.8 : מומנט עצירה
 - סיבוב: °0-°180 €
- מהירות פעולה: 0.1 שניות/60 מעלות
 - מתח הפעלה: 4.8 וולט
 - µs 5 : רוחב פס מת
 - ירם (סרק) mA10 (אופייני) •
- 120 -250mA (אופייני בזמן תנועה) נוכחי (דוכן)

הוא יחידה מטרית של מומנט (נקראת גם kgf \cdot cm) הוא יחידה מטרית של מומנט (נקראת גם "מומנט" או "רגע הכוח"). סנטימטר אחד של כוח קילוגרם שווה למומנט הנובע מכוח של כוח של קילוגרם אחד המופעל בניצב על זרוע מומנט באורך סנטימטר אחד.

<u>הדקים</u>

המנוע מגיע עם שלושה הדקים המחוברים למנוע בצבעים קבועים:

• כתום – PWM




- אדום 5v
- GND − ann •

<u>עקרון פעולה</u>

שליטה של מיקום זוויתי ודיוק מירבי ומהיר לפי קבלת ה – PWM הרצוי.


מבנה פנימי




מנועי סרוו מורכבים לרוב ממנועי DC המשתמשים במנגנוני משוב כדי לנוע בדיוק רב ממיקום אחד לאחר כפי שניתן לראות בתמונה. מנועי סרוו מכילים סדרה של גלגלי שיניים שמאיצים או מאטים ומחליקים את התנועה של מנוע ה-DC. לבסוף, מנועי סרוו משתמשים במעגל כדי לשלוט ולשלוח מידע משוב לבקר נתון.

גרפים ואופיינים

מהתמונה אנו יכולים להבין כי לאות ה-PWM המופק צריך להיות תדר של 50Hz כלומר, תקופת ה-PWM צריכה להיות 20ms. מתוכם זמן ההפעלה יכול לנוע בין 1ms ל-2ms. אז כאשר זמן PWM- בריכה להיות 1ms מתוכם זמן ההפעלה הוא 1ms המנוע יהיה ב-0° וכאשר 1.5ms המנוע יהיה ב-180° לכיתן לשלוט במנוע מ-0° ל-180° הוא יהיה 180°. לכן, על ידי שינוי זמן ההפעלה מ-1ms ל-2ms ניתן לשלוט במנוע מ-0° ל-180°.



DC Motor to L293D




חיבור כניסות מתח ל - $\,^2$ וולט (1,16), חיבורי המנועים אדמה בESP וולט (1,16) וכניסת מתח ל - $\,^2$ וולט ו $\,^2$ יולט ו enable2 בדוחף זרם. חיבור כניסת מידע ל010 (2,7,10,15). חיבור $\,^2$ וולט ו $\,^2$ וולט ו $\,^2$ וולט.

המנועים מחוברים לדחוף זרם ברגלים 3,6,11,14 ומקבלים מתח של 9 וולט ישיר מהסוללה (הלחמנו חוט ישיר במקום שהמתח יועבר במייצב מתח ויקטן), לדוחף זרם יש 4 כניסות מידע שמחוברות לאלטרה ואומרות לדוחף זרם מתי להזרים זרם למנועים לפי הסיביות מידע שמקבלים מהמשתמש ששולח אותן דרך האפליקציה בפרוטוקול WIFI לפיירבייס ומשם לבקר ESP32 דרך פרוטוקול WIFI ואז לFPGA דרך FPGA.

למנועים יש תוכנית של PWM_CTRL שנמצאת בתוך ה - FPGA שהיא אומרת לדוחף זרם לאן למנועים יש תוכנית של D.C = D.C של 80% . לפי תדר של D.C = D.C של D.C של D.C של D.C המטרה שלו לדחוף זרם מתאים למנועים בתדר של D.C עם D.C של 80% ברגע שהוא מקבל את הסיביות המתאימות מהאלטרה.


ALTERA to ESP – TX to RX



.ESP32 – ל DE10 חיבור Tx & Rx חיבור


המטרה של הבקר ESP32 הינו לשמש כמטווח בין האלטרה לאפליקציה. מהאפליקציה נשלחות 8 המטרה של הבקר צרוטוקול WIFI סיביות מידע דרך פרוטוקול WIFI לפיירבייס ומהפיירבייס לבקר גם דרך פרוטוקול RX,TX לאחר שהאלטרה קולטת את הסיביות, הן מתחלקות לתוכניות המתאימות שלהן בתכנון ההיררכי של האלטרה לפי I/O ב – PIN PLANNER.

ESP32 – CAM to Firebase to Java App



המצלמה מתחברת לWIFI וכך מתקשרת עם השרת רשת, כאשר רוצים להדליק את הפנס שלה נשלחת פקודה דרך שרת הרשת להדלקתה אל המצלמה דרך WIFI. המצלמה משדרת את התמונה דרך פרוטוקול WIFI וה־IP שלה. באפליקציה התמונה מעובדת ואם רוצים אפשר להפעיל עיבוד/זיהוי תמונה.


LM75 TEMP SENSOR to ALTERA And ESP32



(1,2) ואדמה ל- ESP32 כניסות מידע לאלטרה Vcc חיבור


המטרה של רכיב זה היא להעביר את הטמפרטורה שהוא קולט בשטח דרך האלטרה בעזרת פרוטוקול I2C אל הVI2C בעזרת I3C יש לו שני כניסות מידע שמחוברות לאלטרה אליה הוא שולח את הטמפרטורה דרך תוכנית VHDL בתשע סיביות ובאלטרה גם מומר לVIEC סיביות וממנו אל הפיירבייס דרך פרוטוקול VIEC ואל האפליקציה דרך VIEC שם יש המרה מפרנהייט לצלסיוס. יש לו כניסת אדמה וכניסת מתח בין 5.5- 2.7 וולט. כניסת ה-VIEC אינה משומשת ומראה מתי הרכיב הגיע למקסימום טמפרטורה.

Servo motor to Altera




מנוע הסרבו מחובר לאלטרה ומקבל ממנה 5 ואת הPWM שלו, כאשר רוצים להזיזו מהאפליקציה בעזרת פרוטוקול WIFI נשלחות 8 סיביות כאשר 5 מהן משומשות לסרבו לשמונה מצבים מ-"000" עד "111" כלומר כל הזזה הינה 22.5 מעלות. שלושת הסיביות נכנסות לתוכנית מצבים מ-"000" עד "111" כלומר כל הזזה הינה 1.5 של הסרבו בתדר של 1.5 בתדר 1.5 בתדר של 1.5 יש זמן בגבוה בין 1.5 1 = 1.5 לדוגמה כאשר זמן התדר הוא 1.5 הסרבו יהיה ב 1.5 שמשפיע על 1.5 שמשפיע על כיוון הלייזר.

Uln to laser to altera




1 או שמספק לו את כניסת המידע אם להדליק אותו או לא (0) או שמספק לו את כניסת המידע אם להדליק אותו או לא (0) אום לוגי) ובנוסף מחובר לנגד של 270 אום לוסת את הזרם שהלייזר לא ישרף. כאשר האלטרה מקבלת סיבית מידע מהאפליקציה בעזרת פרוטוקול WIFI והESP היא עוברת בתכנון ההיררכי של האלטרה ומותאמת למוצא המתאים ב(0)

ESPמייצב מתח של ה



וסת המתח בול לקחת את מתח הכניסה מ-V7 ל-V35. אבל מומלץ להשתמש במתח הכניסה עד M7805 IC יותר. הפלט במתח, יש יותר פיזור חום שדורש גוף קירור גדול יותר. הפלט הכניסה עד V15 בלבד. עם עלייה במתח, יש יותר פיזור חום שדורש גוף קירור גדול יותר. הפלט מווסת המתח מחובר לפין Vin של Vin של SP32 ו-CND או באמצעות סוללה של V9.



תהליך הפעלת הפרויקט מתחיל באפליקציה בכל פעולה, דרך האפליקציה המשתמש מקבל נתונים מהשטח ושולח פקודות אל השטח.

בשביל להניע את המנועים אם המשתמש לוחץ על אחד המצבים (קדימה, אחורה, ימין שמאלה) המידע עובר בפרוטוקול WIFI אל שרת הרשת ומשם אל הבקר ESP32, הבקר מקבל את הנתונים שמשמעותם מספר בטווח 0-255. הבקר שולח אותם אל האלטרה בתקן תקשורת RS232, האלטרה מחלקת את 8 הסיביות שהתקבלו לחלקים של מידע שמחולקים להזזת המנועים, קביעת מהירות ודברים אחרים.

לאחר פירוק המידע היא שולחת את הסיביות לתוכניות המתאימות לכן בתכנון ההיררכי המורכב בתוך ה-FPGA, ומשם לצרכנים שאותם החלטנו להפעיל במקרה הזה המנועים.

אם החלטנו על נסיעה קדימה התוכנית המתאימה באלטרה תקבל "ודוחף הזרם- חזרם- PWM מקבל PWM שתפקידו לקבוע את מהירות המנועים על ידי D.C משתנה בתדר קבוע של 10KHz מקבל שני גשרי H שתפקידם לספק הספק גבוה למנועים שהבקר אינו יכול לספק, וגם L293D אם כן זה אינו מקובל שהבקר שתפקידו לחשוב יעשה זאת, ללא דוחף הזרם לא היינו יכולים אם כן זה אינו מקובל הזרם המתאים עובר דרך גשרי הH לכל מנוע יש גשר H ועובר דרך המנועים בכיוון המתאים לכיוון הנסיעה שבחרנו.

במידה ונרצה להפעיל את הלייזר, המידע ששלחנו מהאפליקציה בגודל 8 סיביות שמתפרק של הבילות של סיביות עובר לתוכניות המתאימות בתכנון ההיררכי של ה ${\rm FPGA}$ וממנו אל ה – הבילות של סיביות עובר לתוכניות המתאימות בתכנון ההיררכי של בזרם מאוד נמוך הטרנזיסטור uln2803 שתפקידו למשוך זרם ללייזר ${\rm Vec}$, יעבור את האנודה אל הקתודה של הלד דרך נגד בגודל 275K Ω שתפקידו לווסת את הזרם בצורה נכונה כך שהלד לא יישרף, ויזרום אל האדמה של המעגל. אם האלטרה תיתן 0 וולט הטרנזיסטור יהיה בקטעון ויהיה נתק.

מנוע הסרבו מקבל תדר של 50MHz שבתוכו זמן בגבוה בין 1ms – 2ms מנוע הסרבו של 50MHz מנוע הסרבו מקבל תדר של 1.5ms הוא 1.5ms הסרבו יהיה ב - 90°, שמשפיע על זווית הסרבו שמשפיע על כיוון הלייזר.

המצלמה נותנת לנו אפשרות לראות כל מקום שיש בוא אינטרנט את מה שיש בשטח שהיא נמצאת בו. אנו מבצעים גם פעולת עיבוד וזיהוי תמונה שתפקידה לאסוף נתונים בשטח ולשלוח אותם למשתמש ובנוסף נותנת אפשרות לרכב להגות אוטומטית כלפי חפץ שנבחר.

I2C הינו חיישן טמפרטורה שמשדר את טמפרטורת הסביבה של הרכב בעזרת פרוטוקול בEM75 אל הEPGA, התוכנית המתאימה בEPGA קולטת את הטמפרטורה שנוגע בפרוטוקול בEPGA המידע מומר לESP3 היביות. לאחר מכן הטמפרטורה נשלחת בפרנהייט דרך המשדר של האלטרה אל הקולט של הESP32 ומשם שולח את הטמפרטורה אל שרת הרשת בעזרת פרוטוקול WIFI, ומשם אל האפליקציה שם הטמפרטורה מומרת לצלסיוס. תהליך זה בכיוון ההפוך מכיוון שהמידע מגיע מהשטח אל השרת רשת ומשם לאפליקציה ולא ההפך.

<u>מדידות</u>

תוכניות VHDL

חיסרון משמעותי במעבדים של אינטל הוא שהמעבד יכול לבצע רק פעולה אחת.

- אפשר לעשות אינסוף פעולות VHDL היום בזכות רכיבים המתוכנתים ב

המתרחשות במקביל.

עוד יתרון זה שהכל נמצא על צייפ אחד לעומת מעבד רגיל של אינטל שצריך עזרה מלוח האם, בנוסף לכך ספיקת הכוח של הצייפ גם הרבה יותר נמוכה ויעילה בהשוואה לספיקת הכוח של מעבד רגיל.

VHDL

V - stands for VHSIC which stands for – Very High Speed – רכיבים בעלי תכנות מהירים מאוד Integrated Circuit

שפת תיאור -**HDL** – stands for – Hardware Description Language חומרה

תמצית רקע יתרונות ושימושים של השפה:

רקע

תחילת שנות ה – 80

דרישה של גופי פיתוח בעולם וה – DOD

יכולות גבוהות וחדשות של תכנות חומרה

יתרונות

-תכנות התנהגותי של תוכנה - הפיכת קוד ב- VHDL למערכת שערים לוגים.

אוניברסליות – אפשר להעביר דרך האינטרנט קבצים למקומות שונים בעולם ולפתוח אותם בכל שפת פיתוח.

יכולות תיקון ושדרוג מהירים – אם רוצים לשנות רכיב כלשהו או משהו בתוך הרכיב כמו מספר כניסות או יציאות במקום לבנות ולממש אותו מחדש, הולכים לקוד של VHDL ומשנים שם.

יכולת עבודת צוות בתכנון היררכי – לקחת מערכת עם תפקיד כלשהו, לפרק אותה לחלקים קטנים, כל חלק קטן במערכת נפרק לעוד חלקים קטנים ובסוף נרכיב את כל החלקים ונקבל את המוח שעושה את הפעולה השלמה.

שימוש במיתולוגיות:

TOP DOWN – לקחת את המערכת השלמה והתפקיד, ולפרק אותו לחלקים ולבנות אותם אחד אחד.

:TOP DOWN -דוגמה ל

מחלקים מוח של תוכנית לתוכניות קטנות ואז , תחום האחריות של כל תוכנית נורא קטן אז יוצא שכל מתכנת צריך לעשות תוכנית מאוד קטנה ופשוטה וזה יתרון מאוד גדול כי קשה לטעות בה אפשר לבדוק מהר אם היא טובה וגם אפשר שכל מי שעובד יהיה בכל מקום בעולם (Outsourcing)

BOTTOM UP – לקחת את החלקים ולחבר אותם ולהגיע למערכת שלמה.

פעם בשביל ליצור מוח כלשהו לתפקיד מסוים היו יוצרים קובץ **אחד** ארוך מאוד ועליו לתכנת את המוח, וזה חיסרון גדול מאוד מכיוון שקשה לעבוד עם קובץ אחד ארוך, קשה למצוא טעויות, ומקסימום אנשים שיכולים לעבוד עליו הוא אולי 2 והם צריכים להיות מסונכרנים לשינויים שהם עושים שזה עוד יותר מסובך. לכן מחלקים

אותו לחלקים.

סימולציית חומרה על מסך מחשב - בשביל להגיש תוכניות שבוודאות עובדות ישנן 2 2 דרכים :

בדיקה בדיאגרמת זמן (Waveform)

Test bench

שבודקת את התוכנית ב- VHDL – לכתוב תוכנית שבנינו ב- VHDL – לכתוב עוכנית שבנינו ב

שם לתוכנית ב VHDL - שם לתוכנית ב-Design under test - **DUT** (מושג בתכנות של VHDL)

 VHDL שם לתוכנית ב - VHDL (מושג בתכנות של -Unit under test UUT

Test התוכנית שבנינו היא תוכנית לסינטזה כלומר לצריבה על מכשיר, המטרה של bench היא להתקיל את תוכנית הסינטזה ובמקום לראות תוצאות ב bench העראות. לדוגמה - ייתגיד לי אם B השתנה כש A השתנה זמן Waveform נקבל התראות. לדוגמה - ייתגיד לי הם (ns = nano seconds). כלומר כותב ב Test כזה או כזה אחרי 20ns שאני לא רוצה שיקרה כמו bench.

חסרונות ב - VHDL

ישנו חיסרון אחד ב – VHDL והוא שאי אפשר לתכנת רכיבי כוח (נגד, דיודה, מגבר). היום יש טכנולוגיה שעדיין בפיתוח שנקראת ASIC שמאפשרת לתכנת קצת פעולות אנלוגיות (כוח) ולא רק דיגיטליות.

VHDL שימושים של

ניצול יכולת פעולה מקבילית של אותות להתניות – תכנות רכיבים שיכולים לבצע אינסוף פעולות במקביל. החלפת כרטיסים גדולים ומסורבלים ברכיב אחד – במקום לזרוק את הרכיב ולהחליף הכל ברכיב אחד, נשתמש ברכיב שמתוכנת ב – VHDL.

שימוש מהיר וקל במיקור חוץ לדרכי פיתוח – אפשר להשתמש במיקור חוץ (Outsourcing) בשביל לבנות רכיבים שונים גם אם האנשים לא חלק המחברה.

Outsourcing מיקור חוץ – לא כל האנשים חייבים להיות בחברה ובאותו מקום בשביל לתכנת רכיב, כלומר אפשר לחפש כותבי VHDL מנוסים ולפי ניסיונם לשכור אותם ולתת להם משימה לכתוב רכיב כלשהו, וכך אפשר גם לחסוך בכוח אדם.

Tx – Transmitter – משדר

תפקיד התוכנית - לקבל מידע מקבילי בגודל 8 סיביות ולהוציאו למידע טורי בתקן RS232.

16 סיביותא 10

מחזורי מחזור של כל סיבית

<u> עקרון כתיבת – Tx</u>

- 1. נגדיר משתנה פנימי cnt שיספור עד 160 מחזורי.
- 2. נגדיר משתנה פנימי clr לאיפוס בסוף שליחת מידע.

ישנם 10 סיביות בגלל שזה בתקן RS232 ויש 8 סיביות מידע ו-2 סיביות בקרה.

```
my_tx

clk so
di[7..0]
inst
```

:סמל הרכיב

: קוד התוכנית

```
library ieee;
use_ieee.std_logic_1164.all;
                                                                                                   library ieee;
∃entity my_tx is
∃port (clk: in bit;
| di : in bit_vector(7 downto 0);
|- so : out bit);
                                                                                                   use ieee.std logic 1164.all;
                                                                                                   entity my tx is
                                                                                                   port (clk: in bit;
                                                                                                        di:in bit_vector(7 downto 0);
 end;
                                                                                                        so : out bit);
∃architecture behave of my_tx is
signal cnt : integer range 0 to 160; signal clr : bit;
                                                                                                   end;
                                                                                                   architecture behave of my_tx is
∃begin
                                                                                                   signal cnt: integer range 0 to 160;
∃process (clk)
                                                                                                   signal clr: bit;
 begin
| begin

∃if clr='1' then cnt<=0; so<='1';

∃elsif clk'event and clk='1' then

| if cnt<160 then cnt<=cnt+1; else cnt<=0; end if;

∃if cnt<16 then so<='0'; -- start bit


∃elsif cnt<32 then so<=di(0); -- LSB

∃elsif cnt<48 then so<=di(1);

∃elsif cnt<80 then so<=di(2);

∃elsif cnt<80 then so<=di(3);
                                                                                                   begin
                                                                                                   process (clk)
                                                                                                   begin
                                                                                                   if clr='1' then cnt<=0; so<='1';
                                                                                                   elsif clk'event and clk='1' then
                                                                                                   if cnt<160 then cnt<=cnt+1; else cnt<=0; end if;
                                                                                                   if cnt<16 then so<='0'; -- start bit
∃elsif cnt<96 then so<=di(4)
∃elsif cnt<112 then so<=di(5
                                                                                                   elsif cnt<32 then so<=di(0); -- LSB
                                                                                                   elsif cnt<48 then so<=di(1);
∃elsif cnt<128 then so<=di(6);
∃elsif cnt<144 then so<=di(7); -- MSB
∃elsif cnt<160 then so<='1'; -- stop bit
                                                                                                   elsif cnt<64 then so<=di(2);
                                                                                                   elsif cnt<80 then so<=di(3);
 end if;
end if;
                                                                                                   elsif cnt<96 then so<=di(4);
                                                                                                   elsif cnt<112 then so<=di(5);
 end process;
-clr <='1' when cnt=160 else '0';
                                                                                                   elsif cnt<128 then so<=di(6);
                                                                                                   elsif cnt<144 then so<=di(7); -- MSB
  end behave;
                                                                                                   elsif cnt<160 then so<='1'; -- stop bit
                                                                                                   end if;
                                                                                                   end if;
                                                                                                   end process;
                                                                                                   clr <='1' when cnt=160 else '0';
                                                                                                   end behave;
```

דיאגרמות:



Rx – Receiver – קולט

תפקיד התוכנית – לקבל מידע טורי בתקן RS232 ולהוציא מידע מקבילי בתנאי שתקין. שתקין.


<u>עקרון כתיבת התוכנית Rx</u>

סמל הרכיב:

- stop bit אשון ממעבר איסי בכניסת si בכניסת יו' ל-'י0' בידר אשון לזיהוי ירידת יו' ל- start bit ל- start bit נעלה דגל (משתנה מסוג סיגנל)
 - שני נספור בכל עליית שעון עד 160 מחזורי ונדגום באמצע זמן שליחת כל ב $\overline{2}$. ב process פיבית את המידע
- בתנאי שהדגל סיבית את המידע START = '1' בתנאי שהדגל לקראת סוף קבלת המידע לתוך משתנה פנימי Temp, נבדוק תקינות ורק אם תקין נעביר Temp למוצא Do.

אפשר אוירידה אפס ואי si' event מכיוון שצריך מכיוון שני אפס שני אפס ואי אפשר אוהי תוכנית אפשר אפריד אפיט אוירידה לאפס אחד. events לבצע שני event לבצע שני

.stop bit = '0' – ו start bit = '0' מידע שעוטף אותו - מידע שעוטף מידע מידע מידע שעוטף



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
Entity rx is
Eport (clk ,si : in bit;
data : out bit_vector(7 downto 0));
                                                                                  library ieee;
                                                                                  use ieee.std_logic_1164.all;
                                                                                  entity rx is
port (clk, si: in bit;
                                                                                      data: out bit_vector(7 downto 0); (
                                                                                  architecture behave of rx is
                                                                                  signal cnt: integer range 0 to 160; -- 16X10
| Degin

□if clr='1' then start<='0';


□elsif si'event and si='0' then start<='1'; --- checking start bit

-end if;


-end process;
                                                                                  signal clr,start_bit,stop_bit : bit;
                                                                                  signal tmp: bit_vector(7 downto 0);
                                                                                  begin
                                                                                  process (clr, si)
begin
                                                                                  if clr='1' then start<='0;'
                                                                                  end if;
                                                                                  end process;
                                                                                  process (clr,clk)
                                                                                  begin
                                                                                  if clr='1' then cnt<=0;
                                                                                  elsif clk'event and clk='1' then
                                                                                  if start='1' then
                                                                                  if cnt=8 then start_bit<=si;
                                                                                  elsif cnt=24 then tmp(0)<=si; -- LSB
                                                                                  elsif cnt=40 then tmp(1)<=si;
 end process;
clr<='1' when cnt=160 else '0';
end behave;
                                                                                  elsif cnt=56 then tmp(2)<=si;
                                                                                  elsif cnt=72 then tmp(3) <= si;
                                                                                  elsif cnt=88 then tmp(4) <= si;
                                                                                  elsif cnt=104 then tmp(5)<=si;
                                                                                  elsif cnt=120 then tmp(6) <= si;
                                                                                  elsif cnt=136 then tmp(7) <= si;
                                                                                  elsif cnt=152 then stop_bit<=si;
```

```
signal start : bit; -- flag fpr starting recieving --
elsif si'event and si='0' then start<='1'; --- checking start bit
if cnt<160 then cnt<=cnt+1; else cnt<=0; end if;
elsif cnt=155 and start_bit='0' and stop_bit='1' then data<=tmp;
end if;
end if;
end if;
end process;
clr<='1' when cnt=160 else '0;'
end behave;
```

דיאגרמות:



בזום אין:



אפשר si = '1' כמו בקוד התוכנית כשכניסת cnt = 24 – כאן אפשר לראות שדגמנו בt=24 – ואכן אפשר לראות שהתווסף '1' לוגי במשתנה Temp ואכן יש עליית שעון.

elsif cnt=24 then temp(0)<=si; -- LSB : קוד התוכנית שמבצע את הפעולה

<u>BaudRate – מחלק תדר</u>

153,600Hz ולהוציא תדר של 50MHz תדר של

: עיקרון התוכנית

$$\frac{1}{\frac{153,000}{50 \mathrm{M}}}$$
 ארוצים חצי זמן מחזור מכיוון כלומר מכיוון א שרוצים של $0.8 = 40000$ כלומר כלומר שרוצים חצי זמן מחזור מכיוון כלומר מכיוון א סיי


אנו צריכים תדר גבוה פי 16 מקצב קבלה/שליחת מידע למחשב שהוא 9600BPS.

 $9600 \times 16 = 153,600$

בחרנו בקצב זה מכיוון שזהו הקצב הנפוץ ביותר לעבודה עם תקן RS232.

BPS = Bits Per Second

שמל רכיב: - BaudRate





```
: קוד התוכנית
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
lentity BOUD_RATE is
port (clk : in bit;
    fout : buffer bit);
end;
larchitecture behave of BOUD_RATE is
signal cnt : integer range 0 to 162;
Ibegin
iprocess (clk)
 begin
lif clk'event and clk='1' then
    if cnt<162 then --
        cnt<=cnt+1;
     else
        cnt<=0:
        fout<=not fout;
    end if:
end if;
end process;
 end behave;
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity BOUD_KATE is
port (clk: in bit;
          fout: buffer bit);
end:
architecture behave of BOUD_RATE is
signal cnt: integer range 0 to 162; --
begin
process (clk)
begin
if clk'event and clk='1' then
          if cnt<162 then --
                    cnt<=cnt+1;
                    cnt<=0;
                    fout<=not fout;
          end if:
end if;
end process;
end behave;
```

: דיאגרמות





אפשר לראות שברגע שמשתנה cnt ספר עד 82 במוצא יש אחד וככה כל פעם הוא מחליף מצב קודם, ויוצא תדר של 153,600.

מחלק מפענח תצוגה – Splitter

תפקיד התוכנית - לחלק את מפענח התצוגה לחצי, ככה שחצי אחד מראה מספרים מאפס עד 3 תפקיד התוכנית - לחלק את מפענח התצוגה (high, low). בערכה שאנו עובדים איתה יש 2 מפענחי תצוגות, לכן יש את המחלק שמפענח אחד יציג מספר בהקס נמוך ואחד יציג מספר בהקס גבוה.

:סמל הרכיב

```
SPLITER

din[7..0] high[3..0]

10w[3..0]
```

: קוד התוכנית

```
library ieee;
                                                            library ieee;
                                                            use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std logic 1164.all;
                                                            entity spliter is
entity spliter is
                                                            port ( din: in bit_vector(7 downto 0);
port (
           din : in bit vector(7 downto 0);
                                                               high,low: out bit_vector(3 downto
         high, low: out bit vector(3 downto 0));
end;
                                                            end;
architecture behave of spliter is
                                                            architecture behave of spliter is
                                                            begin
begin
                                                            high<=din(7 downto 4);
high<=din(7 downto 4);
                                                            low<=din(3 downto 0);
low<=din(3 downto 0);
                                                            end behave;
```

end behave;

:דיאגרמה

Ref: 134.0ns	+ +	Time: 0.0ns Interval: -134.0ns	
Name:	_Value:	Ļ	100 _. 0ns
ii din	HF4		F4
igh high	HF		F
low	H 4		4
	1 1		


: בבינארי



אפשר לראות שכשיש F4 ב – \dim כלומר 11110100 בבינארי, זה מחולק לשני חצאים, high מקבל את המספר הגבוה לראות שכשיש \dim ב – \dim טובר לומר \dim ב – \dim ו – \dim טובר את המספר הנמוך כלומר 1111 שזה \dim בהקס (\dim).

(bin2hex) 7 Segment Decoder – מפענח תצוגה

תפקיד התוכנית – לקבל מספר בבינארי בכל ירידת שעון (כלומר כשיש י0י לוגי) ולפי זה להפעיל פסי תצוגה בשביל להציג את התצוגה. לכל פס יש שם – abcdefg. אם המספר שהתקבל הוא 4 אז רק הפסים - f,g,b,c יודלקו וככה יוצג המספר 4.



```
library ieee;
                                                           use ieee.std_logic_1164.all;
                                                           entity bin2hex is
 library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
                                                           port (number : in integer range 0 to 15;
                                                                  seg : out bit_vector ( 6 downto 0 ) );
]entity bin2hex is
                                                           end:
port ( number : in integer range 0 to 15;
                                                           architecture behave of bin2hex is
        seg : out bit_vector ( 6 downto 0 ) );
                                                           signal temp : bit_vector ( 6 downto 0 );
                                                           begin
]architecture behave of bin2hex is
                                                           with number select
#signal temp : bit_vector ( 6 downto 0 );
                                                           temp <= "1111110" when 0,
]begin
                                                                       "0110000" when 1,
 with number select
                                                                       "1101101" when 2,
 temp <= "1111110" when 0,
                                                                       "1111001" when 3,
         "0110000"
                    when 1,
                                                                       "0110011" when 4,
        "1101101"
                     when 2,
                                                                       "1011011" when 5.
         "1111001"
                     when 3,
                                                                       "1011111" when 6.
        "0110011"
                                                                       "1110000" when 7,
        "1011011"
                                                                       "1111111" when 8,
         "1011111" when 6,
                                                                       "1111011" when 9,
         "1110000" when
                                                                       "1110111" when 10,
         "1111111"
                                                                       "0011111" when 11,
        "1111011"
                                                                       "1001110" when 12,
        "1110111"
                                                                       "0111101" when 13,
         "0011111"
                                                                       "1001111" when 14,
         "1001110"
                                                                       "1000111" when 15;
        "0111101"
        "1001111" when 14,
                                                           seg<= not temp;
        "1000111" when 15;
                                                           end behave;
 seg<= not temp;</pre>
-end behave;
```

: דיאגרמה



אפשר לראות בדיאגרמה שלפי הקוד כל פעם שרוצים להציג מספר אז במוצא seg אפשר לראות בשביל פעם שרוצים לחציג עובדים בשביל להציג את המספר (הפסים עובדים ב- י0' לוגי). לדוגמה ב- 0 אפשר לראות במוצא- 2000000. כלומר כל פסי התצוגה עובדים חוץ מ+ 1, וזה יוצר 0.

באלל שאי אפשר להציג מספרים דו – ספרתיים במפענח תצוגה יחיד נשתמש בסיס hex בשביל להציג אותם.


$$A = 10$$
, $B = 11$, $C = 12$, $D = 13$, $E = 13$, $F = 15$

כלומר נציג את האותיות האלו על המפענח תצוגה.

<u> LED - נשימה</u>


סמל הרכיב:


תפקיד התוכנית - להראות שהמערכת עובדת לפי הבהוב של LED על האלטרה כל שניה על ידי הוצאת תדר של 1 ${
m Hz}$. מקבל שעון של 50 ${
m MHz}$.



: קוד התוכנית

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
                                                                    library ieee;
                                                                    use ieee.std_logic_1164.all;
entity led is
port(clk : in bit;
                                                                    entity led is
       ledout : out STD_LOGIC);
                                                                    port(clk : in bit;
                                                                       ledOUT : out STD_LOGIC);
end;
                                                                    end;
architecture behave of led is
  signal pulse : STD_LOGIC := '0';
signal count : integer range 0 to 50000000 := 0;
                                                                    architecture behave of led is
                                                                      signal pulse : STD_LOGIC := '0';
                                                                      signal count : integer range 0 to 50000000 := 0;
begin
  process (clk)
                                                                    begin
begin
   if clk'event and clk = '1' then
                                                                      process (clk)
     if(count = 49999999) then
                                                                    begin
         count <= 0;
                                                                     if clk'event and clk = '1' then
         pulse <= not pulse;
                                                                       if(count = 49999999) then
     else
                                                                        count <= 0;
     count <= count + 1;
                                                                        pulse <= not pulse;
     end if;
                                                                       else
  end if;
                                                                      count <= count + 1;
end process;
                                                                      end if;
ledout <= pulse;</pre>
                                                                      end if;
                                                                    end process;
end behave;
                                                                    ledOUT <= pulse;</pre>
                                                                    end behave;
```






:סמל הרכיב

: קוד התוכנית

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
lentity PWM_Motor is
lport ( clk: in bit;
pout : out STD_LOGIC);
                                                                            library ieee;
                                                                            use ieee.std_logic_1164.all;
                                                                            entity PWM_Motor is
                                                                            port (clk: in bit;
                                                                                 pOut : out STD_LOGIC);
larchitecture RTL of PWM_Motor is
    signal pulse : STD_LOGIC := '1';
    signal count : integer range 1 to 50000 := 1;
                                                                            end;
                                                                            architecture RTL of PWM_Motor is
                                                                              signal pulse : STD_LOGIC : = '1';
                                                                              signal count : integer range 1 to 50000 := 1;
   process (clk)
 begin
                                                                            begin
    if clk'event and clk = '1' then
                                                                              process (clk)
                                                                            begin
    count <= count + 1;
                                                                              if clk'event and clk = '1' then
       if(count < 40000) then
  pulse <= '1';
  end if;</pre>
]
                                                                              count <= count + 1;
       if(count > 40000) then
pulse <= '0';
end if;</pre>
                                                                               if(count < 40000) then
                                                                                pulse <= '1';
                                                                                                 end if:
      if(count = 50000) then
  count <= 1;</pre>
          end if;
                                                                                       if(count > 40000) then
    end if;
                                                                                                 pulse <= '0';
    pout <= pulse;
                                                                                                 end if;
 end process;
                                                                                       if(count = 50000) then
                                                                                                 count <= 1;
                                                                                                 end if;
 end RTL;
                                                                              end if;
                                                                              pOut <= pulse;
                                                                            end process;
                                                                            end RTL;
```

: דיאגרמה




תפקיד התוכנית – להכניס את התדר של PWM_Motor לגלגלים לפי פקודה מהאפליקציה ולהזיז את הרכב.

:קוד התוכנית

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Motor_Ctrl is
port(PWM_Motor_1KHz: in bit;
           Motor_Bits: in bit_vector (3 downto 0);
           LwheelB: buffer bit;
           LwheelF: buffer bit:
           RwheelB: buffer bit:
           RwheelF: buffer bit);
end:
architecture behave of Motor Ctrl is
begin
                   ----- Both wheels
process(PWM_Motor_1KHz,Motor_Bits)
----- no movement
if Motor_Bits = "0000" then LwheelB <= '0'; LwheelF <= '0'; RwheelB <= '0'; RwheelF <= '0'; end if;
------ forward
if Motor_Bits = "0101" then LwheelB <= '0'; LwheelF <= PWM_Motor_1KHz; RwheelB <= '0'; RwheelF <=
PWM_Motor_1KHz; end if;
 ------ backward
if Motor_Bits = "1010" then LwheelB <= PWM_Motor_1KHz; LwheelF <= '0'; RwheelB <=
PWM_Motor_1KHz; RwheelF <= '0'; end if;
if Motor_Bits = "0110" then LwheelB <= '0'; LwheelF <= PWM_Motor_1KHz; RwheelB <=
PWM_Motor_1KHz; RwheelF <= '0'; end if;
   ------ left
if Motor Bits = "1001" then LwheelB <= PWM Motor 1KHz; LwheelF <= '0'; RwheelB <= '0'; RwheelF <=
PWM Motor 1KHz; end if;
 ----- no movement
if Motor_Bits = "1111" then LwheelB <= '0'; LwheelF <= '0'; RwheelB <= '0'; RwheelF <= '0'; end if;
end process;
end behave;
```

:דיאגרמה



FB2Bin - פיירבייס לבינארי לבינארי

תפקיד התוכנית - לחבר בין המידע המקבילי של הפיירבייס למידע שנכנס לתוכנית - PWM Ctrl .

```
פמל הרכיב : : טמל הרכיב

CLK Ma0 mumber[7..0] Ma1 mb0 Mb0 mb1
```

```
library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
                                                                       library ieee;
                                                                       use ieee.std_logic_1164.all;
                                                                                                                  קוד התוכנית:
⊟entity fb2bin is
⊟port ( CLK: IN BIT;
                                                                       entity fb2bin is
                                                                       port (CLK: IN BIT;
          number : in bit_vector (7 downto 0);
                                                                                        number: in bit_vector (7 downto 0);
          MaO: buffer bit;
                                                                                 Mao: buffer bit;
          Ma1: buffer bit;
          Mb0: buffer bit
                                                                                        Ma1: buffer bit;
                                                                                        Mbo: buffer bit;
          Mb1: buffer bit);
                                                                                        Mb1: buffer bit);
  end:
                                                                       end;
□architecture behave of fb2bin is¬
SIGNAL DATA : bit_vector (7 downto 0);
                                                                       architecture behave of fb2bin is 7
                                                                       SIGNAL DATA: bit_vector (7 downto 0);
⊟begin
                                                                       begin
PROCESS (CLK)
                                                                       PROCESS (CLK)
BEGIN
☐ IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
                                                                       BEGIN
                                                                       IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
  DATA<=NUMBER;
                                                                       DATA<=NUMBER;
  END IF;
  END PROCESS:
                                                                       END IF;
                                                                       END PROCESS;
                                                                                process (CLK) begin
0-00-0-0
      process (CLK)
                                                                                IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
      begin
                                                                                 IF DATA="00000000" THEN
      IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
IF DATA="00000000" THEN
                                                                                                 MA0 < ='0'; MA1 < ='0'; MB0 < ='0';
                                                                       MB1<='0';
        MAO<='0'; MA1<='0'; MBO<='0'; MB1<='0';

ELSIF DATA="00000001" THEN

MAO<='0'; MA1<='1'; MBO<='0'; MB1<='1';

ELSIF DATA="00000010" THEN
                                                                                 ELSIF DATA="00000001" THEN
                                                                                                 MA0 <= '0'; MA1 <= '1'; MB0 <= '0';
                                                                       MB1<='1';
                                                                          ELSIF DATA="00000010" THEN
        MAO<='1'; MA1<='0'; MBO<='1'; MB1<='0';
ELSIF DATA="00000011" THEN
MAO<='1'; MA1<='0'; MBO<='0'; MB1<='1';
ELSIF DATA="00000100" THEN
                                                                                                 MA0 < ='1'; MA1 < ='0'; MB0 < ='1';
                                                                       MB1<='0';
                                                                                 ELSIF DATA="00000011" THEN
                                                                                                 MA0 <= '1'; MA1 <= '0'; MB0 <= '0';
              MAO<='0'; MA1<='1'; MBO<='1'; MB1<='0';
                                                                       MB1<='1';
                                                                                 ELSIF DATA="00000100" THEN
                                                                                                 MA0 <= '0'; MA1 <= '1'; MB0 <= '1';
      END IF;
                                                                       MB1<='0';
      END IF;
                                                                                END IF:
                                                                                END IF;
   end process;
                                                                        end process;
  end behave;
                                                                       end behave;
```

pmod_temp_sensor_tcn75a

:סמל הרכיב

תפקיד התוכנית - לשלוח נתונים בני 9 סיביות בשביל להציג טמפרטורה הנקלטת על ידי חיישן הטמפרטורה LM75.



Parameter	Value	Туре
sys_clk_freq	50000000	Signed Integer
resolution	9	Signed Integer
temp_sensor_addr	1001000	Unsigned Binary

--הקוד לקוח מאתר בשם DIGIKEY

: קוד התוכנית

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

ENTITY pmod_temp_sensor_tcn75a IS --של החיישון בדיאגרמת בלוקים GENERIC(

sys_clk_freq : INTEGER : = 50_000_000; כניסת שעון מערכת--

: INTEGER : = 9; resolution רזולוציה רצויה של הטמפרטורה בביט--

temp_sensor_addr : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) := "1001000"); --- של החיישן I2Cכתובת ה---

PORT(

clk : IN STD_LOGIC; שעון מערכת--

reset_n : IN STD_LOGIC; מאפס את החיישן שיהיה לו הפסקה מידי פעם, בגבוה החיישן ימדוד --

בנמוך החיישן לא פעיל

: INOUT STD_LOGIC; --I2C serial clock : INOUT STD_LOGIC; --I2C serial data sda

i2c_ack_err : OUT STD_LOGIC; ---מודיע כשיש שגיאה בחיישן משמש כדגל-- temperature : OUT STD_LOGIC_VECTOR(resolution-1 DOWNTO 0)); מידע הטמפרטורה בסיבית--END pmod_temp_sensor_tcn75a;

ARCHITECTURE behavior OF pmod_temp_sensor_tcn75a IS

TYPE machine IS(start, set_resolution, set_reg_pointer, read_data, output_result); מצבים של החיישן--

מכונת מצבים--: machine; SIGNAL state

: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --ערך כדי להגדיר את רישום תצורת החיישן SIGNAL config

SIGNAL i2c_ena : STD_LOGIC; --i2c משתמש עזר להפעלה SIGNAL i2c_addr : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); --i2c משתמש עזר לכתובת החיישן

SIGNAL i2c_rw : STD_LOGIC; משתמש עזר לפקודה של קריאה וכתיבה --i2c

SIGNAL i2c_data_wr : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --i2c כותב מידע SIGNAL i2c_data_rd : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --i2c קורא מידע

SIGNAL i2c_busy : STD_LOGIC; --i2c משתמש עזר כשהקו תפוס

SIGNAL busy_prev : STD_LOGIC; --- ארך קודם כאשר הקו תפוס בתקשורת --- I2C SIGNAL temp_data : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0); --- חוצץ מידע הטמפרטורה---

```
COMPONENT i2c_master IS
 GENERIC(
  input_clk: INTEGER; --מידע כניסת השעון
  bus_clk : INTEGER); -- מהירות בה רגל- SCL מהירות
 PORT
             STD_LOGIC;
  clk
        : IN
                                     שעון מערכת--
  reset n: IN STD LOGIC;
                                       ריסט בקצב נמוך כדי לא להעמיס על החיישן--
       : IN STD_LOGIC;
                                      מאפשר פעולת החיישן--
              STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); -- כתובת העבד של החיישן
  addr : IN
        : IN STD LOGIC;
                                      זה כותב יוי זה קורא י0י--
  rw
  data_wr : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- מידע לרשום לעבד מידע לרשום לעבד
  busy : OUT STD_LOGIC;
                                         מודיע על העברת מידע בפעולתה--
  data rd : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- פריאת מידע מהעבד מהעבד מרעם קריאת מידע מהעבד
  ack_error : BUFFER STD_LOGIC;
                                             --דגל מידע שגוי מהחיישן\עבד
        : INOUT STD_LOGIC;
                                         --ישן בתקשורת מידע סדרתי מהחיישן בתקשורת I2C
        : INOUT STD LOGIC);
                                         -- יציאת שעון סדרתי מהחיישו בתקשורת I2C
END COMPONENT;
BEGIN
-- מאתחל את התוכנית I2C_MASTER
i2c master 0: i2c master
 GENERIC MAP(input_clk => sys_clk_freq, bus_clk => 400_000)
 PORT MAP(clk => clk, reset_n => reset_n, ena => i2c_ena, addr => i2c_addr,
      rw => i2c_rw, data_wr => i2c_data_wr, busy => i2c_busy,
      data_rd => i2c_data_rd, ack_error => i2c_ack_err, sda => sda,
      scl => scl);
מגדיר את סיביות הרזולוציה עבור ערך רישום תצורת החיישן--
 WITH resolution SELECT
 config <= "001000000" WHEN 10, --10 סיביות
      יי010000000" WHEN 11, --11 סיביות
                             סיביות 22--
      "01100000" WHEN 12,
      יי00000000 WHEN OTHERS; --9 סיביות(ברירת מחדל)
PROCESS(clk, reset_n)
  VARIABLE busy_cnt : INTEGER RANGE 0 TO 2 := 0;
                                                             סופר את מעברי האות התפוסים במהלך --
  VARIABLE counter : INTEGER RANGE o TO sys_clk_freq/10 := 0; --100 לחכות לפני
תקשורת
BEGIN
 IF(reset n = '0') THEN
                              --מופעל reset n מופעל
  counter := 0;
                          מאפס את המונה של העצירה--
  i2c_ena <= '0';
                           --מאפס i2c enable
  busy\_cnt := 0;
                           --טאפס busy counter
  temperature <= (OTHERS => '0');
                                    מאפס את המידע של הטמפרטורה--
  state <= start;
                          מאפס את מכונת המצבים--
 בודק אם השעון בגבוה-- THEN (יוי = ELSIF(clk'EVENT AND clk - יוי)
  CASE state IS
                           מכונת מצבים--
   להפעלה לפני התקשורת ms לחיישן טמפי
    WHEN start =>
    IF(counter < sys clk freg/10) THEN --100ms עוד לא ספר
     counter := counter + 1;
                                  מוסיף למונה--
    ELSE
                           --100ms הגיע ל
     counter := 0;
                             מאפס מונה--
     state <= set_resolution;
                                  ממשיך לקביעת הרזולוציה של החיישן--
    END IF;
```

```
קביעת הרזולוציה של החיישו--
WHEN set_resolution =>
busy_prev <= i2c_busy;
                                   --bu לוכד את הערך של האות התפוס הקודם של--i2c
IF(busy_prev = '0' AND i2c_busy = '1') THEN --i2c busy עבר לגבוה
  busy_cnt := busy_cnt + 1;
                                     הפך מנמוך לגבוה במהלך ההעברה busy סופר את הפעמים--
END IF:
 CASE busy cnt IS
                                 --busy cnt עוקב אחר איזו פקודה אנחנו נמצאים
  WHEN 0 =>
                                אין שום פקודה נועחלת כרגע--
  i2c_ena <= '1';
                                התחל את העברה--
   i2c_addr <= temp_sensor_addr;
                                         יקביעת הכתובת של החיישן טפמ--
  i2c_rw \le 0';
                                הפקודה י1י זה כתיבה--
  i2c data wr \le "00000001";
                                       --- הגדר את מצביע הרשמה ל--- Register Configuration
  WHEN 1 =>
                                -- קודם busy 2 גבוה אחר כך פקודה 1 ננעלת ואפשר להמשיך לפקודה
                                     -- כתוב את ערך התצורה החדש ל--Configuration Register
  i2c_data_wr <= config;
  WHEN 2 \Rightarrow
                                --גבוה ולכן פקודה 2 ננעלת busy עכשיו
                                -- כאשר deassert 2 מופעל ניתן להפסיק את העברה לאחר פקודה
  i2c_ena <= '0';
   IF(i2c\_busy = '0') THEN
                                     העברה הושלמה--
   busy_cnt := 0;
                                  --אפס את busy cnt מאפס את
   state <= set_reg_pointer;
                                      ממשיך להגדרת מצביע הרשמה לקריאות נתונים--
   END IF;
  WHEN OTHERS => NULL;
END CASE;
--הגדר את מצביע האוגר למאגר טמפרטורת הסביבה
WHEN set_reg_pointer =>
busy_prev <= i2c_busy;
                                   -- ללכוד את הערך של busy הקודם i2c
IF(busy_prev = '0' AND i2c_busy = '1') THEN --i2c busy עלה לגבוה
  busy_cnt := busy_cnt + 1;
                                    --ש סופר את הפעמים ש-- busy הפך מנמוך לגבוה במהלך ההעברה
END IF;
 CASE busy_cnt IS
                                 --busy_cnt עוקב אחר איזו פקודה אנחנו נמצאים
  WHEN 0 =>
                                אין פקודה נעולה כרגע--
  i2c_ena <= '1';
                                התחלת העברת המידע--
   i2c_addr <= temp_sensor_addr;
                                         הגדרת הכתובת של החיישן--
  i2c_rw \le '0';
                                פקודה יוי זה כתיבה--
  i2c_data_wr <= "00000000";
                                       --- את מצביע ה--Ambient Temperature Register
  WHEN 1 =>
                                --1st busy גבוה: פקודה אחת נעולה
   i2c ena <= '0';
                                --deassert ו אפשר לעצור את ההעברה לאחר פקודה
   IF(i2c busy = '0') THEN
                                     --העברה הושלמה
   busy_cnt := 0;
                                 --אפס את-busy_cnt מאפס את
   state <= read_data;
                                   ממשיך לקריאת מידע--
   END IF;
  WHEN OTHERS => NULL;
```

END CASE;

```
--קורא את הטמפי של הסביבה
    WHEN read data =>
     busy_prev <= i2c_busy;
                                       -- לכוד את הערך של busy הקודם של i2c
     IF(busy_prev = '0' AND i2c_busy = '1') THEN --i2c busy עלה לגבוה
     busy cnt := busy cnt + 1;
                                        --ש הפעמים את הפעמים busy הפך מנמוך לגבוה במהלך ההעברה
     END IF:
     CASE busy cnt IS
                                     --busy cnt עוקב אחר איזו פקודה אנחנו נמצאים
      WHEN 0 =>
                                    אין פקודה נעולה כרגע-- --
      i2c ena <= '1';
                                    התחלת העברת המידע----
      i2c_addr <= temp_sensor_addr;</pre>
                                            הגדרת הכתובת של החיישן----
      i2c rw <= '1':
                                   פקודה יני זה קריאה--
      WHEN 1 =>
                                    --סודם busy : 2 אחר כך פקודה 1 נגעלת, ניתן להוציא את פקודה
      IF(i2c busy = '0') THEN
                                        --מודיע שמידע הנקרא בפקודה 1 זמין
       temp_data(15 DOWNTO 8) <= i2c_data_rd;
                                                   מפקודה 1 MSB מחזיר את--
      END IF:
      WHEN 2 \Rightarrow
                                    -- גבוה, פקודה 2 ננעלת busy 2 קודם
      i2c ena <= '0':
                                    --deassert 2 אפשר לעצור אץ ההעברה לאחר פקודה
      IF(i2c busy = '0') THEN
                                        מודיע שהמידע בפקודה 2 זמין--
        temp_data(7 DOWNTO 0) <= i2c_data_rd;
                                                   מפקודה 2 LSB מחזיר את--
        busy cnt := 0;
                                     לפקודה הבאה busy cnt מאפס את--
       state <= output_result;</pre>
                                        ממשיך להוצאת הטמפ, לאחר כל התהליך--
       END IF;
     WHEN OTHERS => NULL;
     END CASE;
    --הוצאת מידע הטמפ,
    WHEN output result =>
     temperature <= temp_data(15 DOWNTO 16-resolution); -- רושם את הטמפ, למוצא
     state <= read data;
                                       מחזיר את המידע הבא מהשלב הקודם של קריאת המידע--
    חוזר להתחלה ומאפס הכל--
    WHEN OTHERS =>
    state <= start;
  END CASE:
 END IF;
 END PROCESS:
END behavior;
```

<u>8 - ממיר 9 סיביות ל Bit_9_to_8</u>

<u>תפקיד התוכנית –</u> לקבל ולהמיר 9 סיביות ל8 סיביות בלי לאבד מידע להצגת טמפרטורה.

סמל הרכיב:

```
bit_9_to_8
temperature[8..0] tout[7..0]
inst20
```

קוד התוכנית:

```
library ieee;
use_ieee.std_logic_1164.all;
                                                                              library ieee;
                                                                              use ieee.std_logic_1164.all;
entity bit_9_to_8 is
                                                                              port(temperature : in STD_LOGIC_VECTOR(8
                                                                              DOWNTO 0);
 end;
                                                                                               tout: buffer
larchitecture behave of bit_9_to_8 is
                                                                              STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
lbegin
                                                                              end;
process(temperature)
 begin
                                                                              architecture behave of bit_9_to_8 is
 tout(0) <= temperature(0);
 tout(1) <= temperature(1);
tout(2) <= temperature(2);
tout(3) <= temperature(3);
tout(4) <= temperature(4);</pre>
                                                                              process(temperature)
                                                                              begin
                                                                              tout(0) <= temperature(0);
 tout(4) <= temperature(4);
tout(5) <= temperature(5);
tout(6) <= temperature(6);
tout(7) <= temperature(7);
                                                                              tout(1) <= temperature(1);</pre>
                                                                              tout(2) <= temperature(2);
                                                                              tout(3) <= temperature(3);
                                                                              tout(4) <= temperature(4);
-end process;
                                                                              tout(5) <= temperature(5);
-end behave;
                                                                              tout(6) <= temperature(6);
                                                                              tout(7) <= temperature(7);
                                                                              end process;
                                                                              end behave;
```

: דיאגרמת זמן

	Name	Value at 0 ps) _. 0 ns	29	90.0 ns	30	00.0 ns	310	0 ns	320	.0 ns	33	30.0 ns	s :	340 _. 0 n	s	350.0 ns	3	60 _. 0 ns	:
-	> Temo	в 000000000	X =	000011100	X	000011101	X	000011110		000011111	00	0100000	$\supset \! \subset$	000100001	$\supset \!\! \subset$	000100010	=X $=$	000100011	$\supset \!\! \subset$	000100100
*	> Tout	B 00000000	\times	00011100	X	00011101	X	00011110		00011111	oc	0100000		00100001		00100010		00100011	\propto	00100100

PIN PLANNER

Pin Planner הוא כלי מפתח בחבילת התוכנה של Quartus המאפשרת למעצבים לנהל את הקצאות הפינים של העיצוב שלהם. הוא מספק ממשק גרפי המאפשר למשתמשים להקצות אותות לפינים של מכשיר היעד, להציג ולשנות את הקצאות הפינים ולפתור כל התנגשות שעלולה להתעורר במהלד התהליך.

מתכנן הפינים שימושי במיוחד עבור עיצובי FPGA ו-ASIC, שבהם הקצאות פינים הן קריטיות מתכנן הפינים שימושי במיוחד עבור עיצובי Pin Planner, מעצבים יכולים להגדיר בקלות את הקישוריות בין הכניסות והיציאות של העיצוב שלהם לבין העולם החיצוני, שהוא חיוני להתממשקות נכונה ושילוב של המכשיר במערכת הגדולה יותר.

בסך הכל, Pin Planner הוא כלי חיוני המפשט את תהליך הקצאת הסיכות ומסייע למעצבים לייעל את הביצועים והאמינות של העיצובים שלהם.

שפת C

היא שפת תכנות מחשב לשימוש כללי. הוא נוצר בשנות ה-70 על ידי דניס ריציי, ונשאר בשימוש נרחב ובעל השפעה. לפי התכנון, התכונות של C משקפות בצורה נקייה את היכולות של המעבדים הממוקדים. זה מצא שימוש מתמשך במערכות הפעלה, מנהלי התקנים, ערימות פרוטוקולים, אם כי הולך ופוחת עבור תוכנות יישומים. C משמש בדרך כלל בארכיטקטורות מחשבים הנעות ממחשבי העל הגדולים ביותר ועד למיקרו-בקרים הקטנים ביותר ולמערכות משובצות.

יורש של שפת התכנות B, C פותחה במקור ב-Bell Labs על ידי ריציי בין 1972 ל-1973 כדי לבנות כלי עזר הפועלים על יוניקס. הוא הוחל ליישום מחדש של הליבה של מערכת ההפעלה יוניקס. כלי עזר הפועלים על יוניקס. הוא הוחל ליישום מחדש של הליבה של מערכת התכנות הנפוצות במהלך שנות ה-80, C צברה פופולריות בהדרגה. היא הפכה לאחת משפות התכנות הנפוצות ביותר, כאשר מהדרים C זמינים כמעט לכל ארכיטקטורות המחשב ומערכות ההפעלה המודרניות. C תוקן על ידי ANSI מאז (ANSI C) ועל ידי ארגון התקינה הבינלאומי (ISO).

C היא שפה פרוצדורלית הכרחית התומכת בתכנות מובנה, היקף משתנה לקסיקלי ורקורסיה, עם מערכת סטטית. הוא תוכנן להידור כדי לספק גישה ברמה נמוכה לזיכרון ולמבנה שפה הממפה ביעילות להוראות מכונה, והכל עם תמיכה מינימלית בזמן ריצה. למרות היכולות הנמוכות שלה, השפה תוכננה כדי לעודד תכנות בין פלטפורמות. ניתן להרכיב תוכנית C תואמת תקנים שנכתבה תוך מחשבה על ניידות עבור מגוון רחב של פלטפורמות מחשב ומערכות הפעלה עם מעט שינויים בקוד המקור שלה.

שפת C מציגה גם את המאפיינים הבאים:

- לשפה יש מספר קטן וקבוע של מילות מפתח, כולל קבוצה מלאה של פרימיטיביות של זרימת בקרה: if/else, for, do/while, while. שמות המוגדרים על ידי משתמש אינם מובחנים ממילות מפתח בשום סוג של סימן.
 - יש לו מספר רב של אופרטורים אריתמטיים, סיביים ולוגיים: +,+=+,+,... וכוי.
 - ניתן לבצע יותר ממטלה אחת בהצהרה אחת.
 - פונקציות:
 - . ניתן להתעלם מערכי החזרת פונקציות, כאשר אין צורך.
 - מצביעי פונקציות ונתונים מאפשרים פולימורפיזם בזמן ריצה אד-הוק.
 - לא ניתן להגדיר פונקציות בטווח המילוני של פונקציות אחרות.
 - ניתן להגדיר משתנים בתוך פונקציה, עם היקף.
 - פונקציה עשויה לקרוא לעצמה, ולכן רקורסיה נתמכת.

- הקלדת הנתונים היא סטטית, אך נאכפת בצורה חלשה; לכל הנתונים יש סוג, אבל המרות מרומזות אפשריות.
 - ניתן להגדיר על ידי משתמש (typedef) וסוגים מורכבים.
- סוגי נתונים מצטברים הטרוגניים (struct) מאפשרים לגשת לרכיבי נתונים קשורים ולהקצות אותם כיחידה.
 - איחוד הוא מבנה עם חברים חופפים; רק החבר האחרון המאוחסן חוקי.
- אינדקס מערך הוא סימון משני, המוגדר במונחים של אריתמטיקה מצביע. בניגוד למבנים, מערכים אינם אובייקטים ממדרגה ראשונה: לא ניתן להקצות אותם או להשוות אותם באמצעות אופרטורים מובנים בודדים. אין מילת מפתח "מערך" בשימוש או בהגדרה; במקום זאת, סוגריים מרובעים מציינים מערכים באופן תחבירי, למשל חודש.
 - סוגים מסופרים אפשריים עם מילת המפתח enum. הם ניתנים להמרה הדדית באופן חופשי עם מספרים שלמים.
 - מחרוזות אינן סוג נתונים מובחן, אלא מיושמות באופן קונבנציונלי כמערכי תווים עם סיומת אפס.
 - גישה ברמה נמוכה לזיכרון המחשב אפשרית על ידי המרת כתובות מכונה למצביעים.
 - נהלים (תתי שגרות שאינן מחזירות ערכים) הם מקרה מיוחד של פונקציה, עם ריק מסוג החזרה לא מודפס.
 - ניתן להקצות זיכרון לתוכנית עם שיחות לשגרה לספרייה.
 - מעבד קדם מבצע הגדרת מאקרו, הכללת קובץ קוד מקור והידור מותנה.
 - ישנה צורה בסיסית של מודולריות: ניתן להרכיב קבצים בנפרד ולקשר אותם יחד, עם שליטה באילו פונקציות ואובייקטי נתונים גלויים לקבצים אחרים באמצעות תכונות סטטיות וחיצוניות.
 - פונקציונליות מורכבת כגון קלט/פלט, מניפולציה של מחרוזות ופונקציות מתמטיות מואצלות באופן עקבי לשגרות של ספרייה.
 - לקוד שנוצר לאחר הקומפילציה יש צרכים פשוטים יחסית בפלטפורמה הבסיסית, מה שהופך אותו למתאים ליצירת מערכות הפעלה ולשימוש במערכות משובצות.

Unix, שפות רבות מאוחרות יותר שאלו ישירות או בעקיפין מ-C, כולל C, מעטפת C, מעטפת C, מעטפת C, שפות רבות מאוחרות יותר שאלו ישירות או בעקיפין מ-C, פולל טרנספילרים), C, Go, Java, JavaScript (כולל טרנספילרים). SystemVerilog ו-Python, Ruby, Rust, Swift, Verilog שאבו רבים ממבני השליטה שלהן ותכונות בסיסיות אחרות מ-C. רובן (פייתון הוא חריג דרמטי) מבטאות גם תחביר דומה מאוד ל-C, והן נוטות לשלב את הביטוי וההצהרה המוכרים של C עם הסוג הבסיסי. מערכות, מודלים של נתונים וסמנטיקה שיכולים להיות שונים בתכלית.

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <FirebaseESP32.h>
#include <WiFiMulti.h>
// Change to your Firebase RTDB project ID e.g.
Your_Project_ID.firebaseio.com
#define FIREBASE HOST "alteratutorial-default-rtdb.europe-
west1.firebasedatabase.app"
// Change to your Firebase RTDB secret password
#define FIREBASE_AUTH "9U5cGGnuLfcHWckDeVCA5hvMSf1Ki55yUN1VU6BQ"
// legs of ESP that we receive and transmit
#define RXD2 16
#define TXD2 17
#define ledpin 2
// Define WifiMulti Variable
// Define Firebase Data objects
int rx0;
// integers of the firebase
int motors, temperature, leds, packet, ServoMotors;
//Boolean which allows the LED to "breath"
bool a = false;
// function that shows the system working by flickering the LED of ESP
void blink();
void setup() {
  //Serial - used for printing data, speed of reading from terminal
 Serial.begin(115200);
    //Serial2 - sending and recieving data variable (bps, type of data,
RX, TX)
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
  //define the leg of output on the LED
  pinMode(ledpin, OUTPUT);
  //define the wifi networks to search for and use
  wifiMulti.addAP("Ams 2.4GHz", "0523993253A");
  wifiMulti.addAP("ORYAM", "12345678");
  wifiMulti.addAP("upstairs", "10203040");
```

```
// WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
  int n = WiFi.scanNetworks();
  Serial.println("scan done");
  if (n == 0) {
      Serial.println("no networks found");
 else {
   Serial.print(n);
   Serial.println(" networks found");
   for (int i = 0; i < n; ++i) {
      // Print SSID and RSSI for each network found
      Serial.print(i + 1);
      Serial.print(": ");
      Serial.print(WiFi.SSID(i));
      Serial.print(" (");
      Serial.print(WiFi.RSSI(i));
      Serial.print(")");
      Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == WIFI_AUTH_OPEN)?"
      delay(10);
 if(wifiMulti.run() != WL CONNECTED) {
 Serial.println("WiFi not connected!");
 delay(1000);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
   Serial.print(".");
 Serial.println("");
 Serial.print("Connecting To: " );
 Serial.print(WiFi.SSID());
 Serial.println("");
 Serial.print("Connected! IP address: ");
 String ipAddress = WiFi.localIP().toString();;
 Serial.println(ipAddress);
  //connects with Firebase, basically stores Firebase's legacy
authentication credentials
 Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
  Serial.println("Firebase Connected");
```

```
//reconnects WIFI if the connection is lost
 Firebase.reconnectWiFi(true);
// Always runs when the system is on
void loop() {
 while (Serial2.available()) {
    temperature = Serial2.read();
 // When firebase is ready to receive data
 if (Firebase.ready()) {
      //Firebase reads the integer in the firebase database(the
realtime console) and then fbdo = firebase data object
    Firebase.setInt(fbdo, "kar98Info/temperature", temperature);
   if (Firebase.getInt(fbdo, "kar98Info/carControl")) {
     packet = fbdo.intData();
 //delay for the ESP so its not getting seizure (overload)
 delay(10);
 // gets the stored bytes from the serial port that are available for
reading
 if (Serial2.available()) {
   //Serial.Write() Prints data to the serial port as human-readable
ASCII text and this converts FromFB to binary
   Serial2.write(packet);
   delay(10);
 fbdo.clear();
 //LED blink to check if the loop worked
 blink();
// if a is false then a is changed to true and them runs a loop once
and turns back to false and that causes the LED to "breath" or turn on
and off a lot
void blink() {
 if (a)
   digitalWrite(ledpin, HIGH);
 else
   digitalWrite(ledpin, LOW);
```

```
#include <WebSocketsServer.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "camera wrap.h"
#include <vector>
#include <WiFiMulti.h>
// #define DEBUG
// #define SAVE IMG
enum TRACK{
  TRACK NONE = 0,
  TRACK FW,
 TRACK_LEFT,
  TRACK RIGHT,
 TRACK STOP
// const char* ssid = "Ams_2.4GHz"; // <<< change this as yours</pre>
// const char* password = "0523993253A"; // <<< change this as yours</pre>
//holds the current upload
int cameraInitState = -1;
uint8 t* jpgBuff = new uint8 t[68123];
size t jpgLength = 0;
uint8 t camNo=0;
bool clientConnected = false;
//Creating UDP Listener Object.
unsigned int portRemote;
unsigned int UDPPort = 6868;
const int RECVLENGTH = 16;
byte packetBuffer[RECVLENGTH];
WebSocketsServer webSocket = WebSocketsServer(86);
const int LED_BUILT_IN
                             = 4;
const uint8_t TRACK_DUTY = 100;
const int PIN_SERVO_PITCH = 12;
                             = 100:
// const int PIN_SERVO_YAW
                              = 2;
```

```
const int PINDC LEFT BACK = 13;
const int PINDC LEFT FORWARD = 15;
const int PINDC RIGHT BACK
const int PINDC RIGHT FORWARD = 2;
const int LEFT CHANNEL
const int RIGHT CHANNEL
const int SERVO PITCH CHANNEL = 4;
const int SERVO_YAW_CHANNEL = 5;
const int SERVO RESOLUTION
                            = 16;
unsigned long previousMillisServo = 0;
const unsigned long intervalServo = 10;
bool servoUp = false;
bool servoDown = false;
bool servoRotateLeft = false;
bool servoRotateRight = false;
int posServo = 75;
int PWMTrackHIGH = 138;
int PWMTrackLOW = 138;
void servoWrite(uint8_t channel, uint8_t angle) {
  // regarding the datasheet of sg90 servo, pwm period is 20 ms and
duty is 1->2ms
  uint32_t maxDuty = (pow(2,SERVO_RESOLUTION)-1)/10;
 uint32_t minDuty = (pow(2,SERVO_RESOLUTION)-1)/20;
 uint32 t duty = (maxDuty-minDuty)*angle/180 + minDuty;
  ledcWrite(channel, duty);
void controlServo(){
 if(servoUp){
   if(posServo>2){
      posServo -= 2;
 if(servoDown){
   if(posServo<180){</pre>
     posServo += 2;
 servoWrite(SERVO_PITCH_CHANNEL,posServo);
void controlDC(int left0, int left1, int right0, int right1){
  digitalWrite(PINDC_LEFT_BACK, left0);
 if(left1 == HIGH){
   ledcWrite(LEFT_CHANNEL, 255);
  }else{
    ledcWrite(LEFT_CHANNEL, 0);
```

```
digitalWrite(PINDC RIGHT BACK, right0);
  if(right1 == HIGH){
   ledcWrite(RIGHT_CHANNEL, 255);
  }else{
    ledcWrite(RIGHT CHANNEL, 0);
void controlDCTrack(int left, int right){
 digitalWrite(PINDC_LEFT_BACK, 0);
 ledcWrite(LEFT CHANNEL, left);
 digitalWrite(PINDC RIGHT BACK, 0);
 ledcWrite(RIGHT_CHANNEL, right);
void webSocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t * payload,
size_t length) {
 switch(type) {
      case WStype_DISCONNECTED:
          Serial.printf("[%u] Disconnected!\n", num);
          clientConnected = false;
          break;
      case WStype CONNECTED:
          Serial.printf("[%u] Connected!\n", num);
          clientConnected = true;
         break;
      case WStype TEXT:
      case WStype BIN:
     case WStype ERROR:
      case WStype_FRAGMENT_TEXT_START:
     case WStype FRAGMENT_BIN_START:
     case WStype_FRAGMENT:
      case WStype_FRAGMENT_FIN:
          Serial.println(type);
          break;
std::vector<String> splitString(String data, String delimiter){
   // initialize first part (string, delimiter)
    char* ptr = strtok((char*)data.c_str(), delimiter.c_str());
   while(ptr != NULL) {
       ret.push_back(String(ptr));
```

```
// create next part
        ptr = strtok(NULL, delimiter.c str());
    return ret;
void processUDPData(){
  int cb = UDPServer.parsePacket();
  if (cb) {
      UDPServer.read(packetBuffer, RECVLENGTH);
      addrRemote = UDPServer.remoteIP();
      portRemote = UDPServer.remotePort();
      String strPackage = String((const char*)packetBuffer);
  #ifdef DEBUG
      Serial.print("receive: ");
      // for (int y = 0; y < RECVLENGTH; y++){
           Serial.print(packetBuffer[y]);
      //
           Serial.print("\n");
      // }
      Serial.print(strPackage);
      Serial.print(" from: ");
      Serial.print(addrRemote);
      Serial.print(":");
      Serial.println(portRemote);
  #endif
      if(strPackage.equals("whoami")){
          UDPServer.beginPacket(addrRemote, portRemote-1);
          String res = "ESP32-CAM";
          UDPServer.write((const uint8_t*)res.c_str(),res.length());
          UDPServer.endPacket();
          Serial.println("response");
      }else if(strPackage.equals("forward")){
        controlDC(LOW, HIGH, LOW, HIGH);
      }else if(strPackage.equals("backward")){
        controlDC(HIGH, LOW, HIGH, LOW);
      }else if(strPackage.equals("left")){
        controlDC(LOW,LOW,LOW,HIGH);
      }else if(strPackage.equals("right")){
        controlDC(LOW,HIGH,LOW,LOW);
      }else if(strPackage.equals("stop")){
        controlDC(LOW, LOW, LOW, LOW);
      }else if(strPackage.equals("camup")){
        servoUp = true;
      }else if(strPackage.equals("camdown")){
        servoDown = true;
      }else if(strPackage.equals("camstill")){
```

```
servoUp = false;
        servoDown = false;
      }else if(strPackage.equals("ledon")){
        digitalWrite(LED_BUILT_IN, HIGH);
      }else if(strPackage.equals("ledoff")){
        digitalWrite(LED_BUILT_IN, LOW);
      }else if(strPackage.equals("lefttrack")){
        controlDCTrack(0, PWMTrackHIGH);
      }else if(strPackage.equals("righttrack")){
        controlDCTrack(PWMTrackHIGH, 0);
      }else if(strPackage.equals("fwtrack")){
        controlDCTrack(PWMTrackLOW, PWMTrackLOW);
     memset(packetBuffer, 0, RECVLENGTH);
void setup(void) {
 Serial.begin(115200);
 Serial.print("\n");
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 #ifdef DEBUG
 Serial.setDebugOutput(true);
  #endif
 wifiMulti.addAP("Ams_2.4GHz", "0523993253A");
  wifiMulti.addAP("ORYAM", "12345678");
 wifiMulti.addAP("upstairs", "10203040");
  pinMode(LED_BUILT_IN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILT_IN, LOW);
  pinMode(PINDC_LEFT_BACK, OUTPUT);
  ledcSetup(LEFT CHANNEL, 100, 8);//channel, freq, resolution
  ledcAttachPin(PINDC_LEFT_FORWARD, LEFT_CHANNEL);
  pinMode(PINDC_RIGHT_BACK, OUTPUT);
  ledcSetup(RIGHT_CHANNEL, 100, 8);//channel, freq, resolution
  ledcAttachPin(PINDC_RIGHT_FORWARD, RIGHT_CHANNEL);
 controlDC(LOW, LOW, LOW, LOW);
 // 1. 50hz ==> period = 20ms (sg90 servo require 20ms pulse, duty
cycle is 1->2ms: -90=>90degree)
  // 2. resolution = 16, maximum value is 2^16-1=65535
```

```
// From 1 and 2 => -90=>90 degree or 0=>180degree ~ 3276=>6553
ledcSetup(SERVO PITCH CHANNEL, 50, 16);//channel, freq, resolution
ledcAttachPin(PIN SERVO PITCH, SERVO PITCH CHANNEL);// pin, channel
servoWrite(SERVO_PITCH_CHANNEL, posServo);
// ledcSetup(SERVO YAW CHANNEL, 50, 16);//channel, freq, resolution
// ledcAttachPin(PIN_SERVO_YAW, SERVO_YAW_CHANNEL);// pin, channel
// servoWrite(SERVO_YAW_CHANNEL, posServo);
cameraInitState = initCamera();
Serial.printf("camera init state %d\n", cameraInitState);
if(cameraInitState != 0){
 return;
// WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
int n = WiFi.scanNetworks();
Serial.println("scan done");
if (n == 0) {
    Serial.println("no networks found");
else {
 Serial.print(n);
 Serial.println(" networks found");
 for (int i = 0; i < n; ++i) {
    // Print SSID and RSSI for each network found
    Serial.print(i + 1);
    Serial.print(": ");
    Serial.print(WiFi.SSID(i));
    Serial.print(" (");
    Serial.print(WiFi.RSSI(i));
    Serial.print(")");
    Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == WIFI_AUTH_OPEN)?"
   delay(10);
if(wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("WiFi not connected!");
delay(1000);
```

```
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connecting To: " );
  Serial.print(WiFi.SSID());
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected! IP address: ");
  String ipAddress = WiFi.localIP().toString();;
 Serial.println(ipAddress);
 webSocket.begin();
 webSocket.onEvent(webSocketEvent);
 UDPServer.begin(UDPPort);
void loop(void) {
 webSocket.loop();
 if(clientConnected == true){
    grabImage(jpgLength, jpgBuff);
   webSocket.sendBIN(camNo, jpgBuff, jpgLength);
   // Serial.print("send img: ");
   // Serial.println(jpgLength);
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillisServo >= intervalServo) {
    processUDPData();
   controlServo();
 #ifdef DEBUG
  if (Serial.available()) {
   String data = Serial.readString();
    Serial.println(data);
    std::vector<String> vposVals = splitString(data, ",");
   if(vposVals.size() != 4){
     return;
   int left0 = vposVals[0].toInt();
    int left1 = vposVals[1].toInt();
   int left2 = vposVals[2].toInt();
    int left3 = vposVals[3].toInt();
    controlDC(left0, left1, left2, left3);
```

```
}
#endif
```

שפת – JAVA

Java היא שפת תכנות ברמה גבוהה, מבוססת object oriented ,class, שתוכננה לכמה שפחות תלות ביישום. זוהי שפת תכנות למטרות כלליות שנועדה לאפשר למתכנתים לכתוב פעם אחת, תלות ביישום. זוהי שפת תכנות למטרות כלליות שנועדה לאפשר למתכנתים ב-Java ללא לרוץ בכל מקום, כלומר, קוד ג'אווה מהידור יכול לרוץ בכל הפלטפורמות התומכות ב-Java לא צורד בהידור מחדש.

יישומי Java מורכבים בדרך כלל לקוד ביטים שיכול לפעול בכל מכונה וירטואלית של Java מורכבים בדרך כלל לקוד ביטים שיכול לפעול בכל מכונה וירטואלית של ++C. ו-++C, אך יש ללא קשר לארכיטקטורת המחשב הבסיסית. התחביר של Java מספק יכולות דינמיות לו פחות מתקנים ברמה נמוכה מאשר כל אחד מהם. זמן הריצה של Java מספר יכולות דינמיות (כגון השתקפות ושינוי קוד זמן ריצה) שבדרך כלל אינן זמינות בשפות הידור מסורתיות.

נכון לשנת 2019, Java הייתה אחת משפות התכנות הפופולריות ביותר בשימוש לפי GitHub נכון לשנת 2019, במיוחד עבור יישומי אינטרנט של שרת-לקוח, עם דיווח של 9 מיליון מפתחים.

Java פותחה במקור על ידי גייימס גוסלינג ב-Sun Microsystems. הוא שוחרר במאי 1995 כמרכיב ליבה של פלטפורמת Java של Java של Sun Microsystems. מהדרים, מכונות וירטואליות וספריות מחלקות המקוריות והיישומיות של Java שוחררו במקור על ידי Sun תחת רישיונות קנייניים. החל ממאי 2007,

בהתאם למפרטים של תהליך הקהילה של Java, Sun העניקה רישיון מחדש לרוב טכנולוגיות ה-HotSpot Java Virtual Machine בלבד. אורקל מציעה GPL-2.0 שלה תחת הרישיון 3.0 GPL-2.0 בלבד. אורקל מציעה שלה, אולם יישום ההתייחסות הרשמי הוא OpenJDK JVM שהיא תוכנת קוד פתוח חינמית המשמשת את רוב המפתחים והיא ברירת המחדל של JVM עבור כמעט כל ההפצות של לינוקס.

עקרונות

:Java היו חמש מטרות עיקריות ביצירת שפת

- זה חייב להיות פשוט, מונחה עצמים ומוכר.
 - זה חייב להיות חזק ומאובטח.
 - זה חייב להיות ניטרלי אדריכלי ונייד.
 - זה חייב לפעול בביצועים גבוהים.
 - יש לפרש אותו, לשרשר ולדינמי.

JVM – Java Virtual Machine

לכל שפת התכנות יש מהדרים משלהם כדי להדר את קוד המקור בזמן הביצוע. גם מהדר Java עושה את אותו הדבר. מהדר Java מתרגם את קוד המקור לקוד Byte עבור מכונה כלשהי שאינה קיימת ומכונה זו נקראת Java Virtual Machine.

מכונה וירטואלית של (Java (JVM) היא מכונה וירטואלית המאפשרת למחשב להריץ תוכניות ג'אווה וכן תוכניות הכתובות בשפות אחרות, אשר מורכבות גם הן לקוד בייט של ג'אווה. ה-JVM מפורט על ידי מפרט המתאר באופן רשמי את הנדרש ביישום JVM.

קיום מפרט מבטיח יכולת פעולה הדדית של תוכניות Java על פני יישומים שונים, כך שמחברי תוכניות המשתמשים בערכת הפיתוח של (Java (JDK) לא צריכים לדאוג לגבי אידיוסינקרטיות של פלטפורמת החומרה הבסיסית.

JIT פותחה על ידי פרויקט OpenJDK פותחה על ידי פרויקט JVM הטמעת התייחסות אייחסות פותחה על ידי פרויקט Java הנתמכות מ-HotSpot מהדורות של Java הנתמכות מסחרית הזמינות מ-OpenJDK של OpenJDK . Eclipse OpenJy נוסף בקוד פתוח עבור

<u>OpenJDK</u>

Java, ערכת פיתוח ג'אווה פתוחה) היא מימוש חינמי וקוד פתוח של פלטפורמת ŌpenJDK (ערכת פיתוח ג'אווה פתוחה). Standard Edition (Java SE). היא תוצאה של מאמץ שהחלה

היישום מורשה תחת GPL-2.0 בלבד עם חריג קישור. אלמלא חריג הקישור של GPL, רכיבים היישום מורשה לחתות של Java הייו כפופים לתנאי רישיון GPL . OpenJDK המקושרים לספריית מחלקות Java SE מאז גרסה Tava .

JDK

ערכת הפיתוח של (JDK) היא הפצה של טכנולוגיית Java על ידי Java (JDK) אוא Java Virtual Machine Specification (JLS) מיישם את Java Language Specification (JLS) ומספק את המהדורה הטטנדרטית (SE) של Interface (API).

זה נגזרת של OpenJDK המונע על ידי הקהילה שאורקל מנהלת. הוא מספק תוכנה לעבודה עם ישומי Java הוגמאות לתוכנות כלולות הן המכונה הוירטואלית, מהדר, כלים לניטור ביצועים, מאתר באגים וכלי עזר אחרים ש-Oracle מחשיבה כשימושיים עבור מתכנת

שפת תוויות XML

(extensible Markup Language) היא שפת סימון המשמשת לקידוד מסמכים בפורמט XML (extensible Markup Language) הניתן לקריאה אנושית וגם למכונה. הוא משמש למבנה, אחסון והובלה של נתונים, ולעתים קרובות משמש להחלפת נתונים דרך האינטרנט.

XML מבוסס על שפת סימון כללית (SGML) וחולקת רבות מהתכונות שלה. הבדל מרכזי אחד בין שתי השפות הוא ש-XML גמיש וניתן להרחבה יותר מ-SGML, מה שמאפשר למשתמשים להגדיר תגים ותכונות משלהם.

ל-XML יש מערכת כללים להגדרת אלמנטים ותכונות שניתן להשתמש בהם כדי לייצג נתונים בצורה מובנית. יש לו גם מערכת כללים לציון כיצד יש לארגן את האלמנטים והתכונות בתוך מסמך. ניתן לקנן אותם בתוך תגים אחרים כדי ליצור היררכיה של מידע.

XML נמצא בשימוש נרחב במגוון יישומים, כולל פיתוח אתרים, אחסון ושידור נתונים וניהול מסמכים. זהו כלי חשוב לארגון והחלפת נתונים בפורמט סטנדרטי. XML גם נתמך באופן נרחב על ידי שפות תכנות ויישומי תוכנה רבים ושונים, מה שהופך אותו לבחירה פופולרית לאחסון והחלפת נתונים.

אחד היתרונות המרכזיים של XML הוא שהוא מתאר את עצמו, מה שאומר שמבנה הנתונים מוגדר במפורש בתוך המסמך עצמו. זה מקל על מערכות שונות לפרש ולעבד את הנתונים, שכן המבנה מוגדר בבירור.

שפת Python

Python היא שפת תכנות פופולרית ברמה גבוהה הידועה בפשטות, בקריאות ובגמישות שלה. זוהי שפה מפורשת, כלומר היא מבוצעת על ידי מתורגמן במקום להיות קומפילציה לקוד מכונה שיכול לפעול על מחשב. זה הופך אותה לשפה אידיאלית למתחילים ללמוד, כמו גם למתכנתים מנוסים שרוצים ליצור אבטיפוס במהירות ולפתח יישומים.

לפייתון יש קהילה גדולה ופעילה של משתמשים ומפתחים, והיא נמצאת בשימוש במגוון רחב של תחומים, לרבות מחשוב מדעי, ניתוח נתונים, בינה מלאכותית ופיתוח אתרים. יש לו ספרייה סטנדרטית גדולה המספקת תמיכה למשימות תכנות נפוצות רבות, ויש גם ספריות רבות של צד שלישי זמינות המרחיבות את יכולותיה.

אחת התכונות המרכזיות של Python היא התמיכה שלה בתכנות מונחה עצמים, שהיא פרדיגמת תכנות המאפשרת יצירת קוד לשימוש חוזר באמצעות שימוש במחלקות ואובייקטים. לפייתון יש גם תמיכה חזקה בתכנות פונקציונלי, שהיא פרדיגמת תכנות המתמקדת בשימוש בפונקציות כדי לפעול על נתונים.

בנוסף לשימוש בתכנות למטרות כלליות, Python נמצא בשימוש נרחב גם במחשוב מדעי וניתוח נתונים. יש לו מספר ספריות, כגון NumPy ו-Pandas, שתוכננו במיוחד עבור משימות אלו ומקלות על העבודה עם מערכי נתונים גדולים ולבצע חישובים מורכבים.


Python היא שפה רב-תכליתית וניתן להשתמש בה למגוון רחב של משימות, כולל פיתוח אתרים, יישומי שולחן עבודה ואפילו פיתוח אפליקציות לנייד. יש לו תחביר פשוט וספרייה סטנדרטית גדולה, מה שמקל על הלמידה והשימוש, והתמיכה החזקה שלו בתכנות מונחה עצמים ופונקציונלי הופכת אותו לכלי רב עוצמה לבניית קוד מורכב וניתן לשימוש חוזר.

ESP32 - CAM קוד עיבוד תמונה של

```
import cv2
thres = 0.6# Threshold to detect object
classNames = []
classFile = "coco.names"
with open(classFile,'rt') as f:
    classNames=[line.rstrip() for line in f]
configPath = "ssd mobilenet v3 large coco_2020_01_14.pbtxt"
weightsPath = "frozen inference graph.pb"
net = cv2.dnn DetectionModel(weightsPath, configPath)
net.setInputSize(320, 240)
net.setInputScale(1.0 / 127.5)
net.setInputMean((127.5, 127.5, 127.5))
net.setInputSwapRB(True)
def getObjects(img, draw=True, objects=[]):
        classIds, confs, bbox = net.detect(img, confThreshold=thres,
nmsThreshold=0.3)
        #print(classIds, bbox)
        objectInfo=[]
        if(len(objects) == 0): objects = classNames
        if len(classIds) != 0:
             for classId, confidence, box in zip(classIds.flatten(),
confs.flatten(), bbox):
                 className = classNames[classId - 1]
                 if className in objects:
                     objectInfo.append([box, className])
```

```
if (draw):
                           cv2.rectangle(img, box, color=(0, 255, 0),
thickness=2)
                           cv2.putText(img, className.upper(), (box[0]
+ 10, box[1] + 30),
                           cv2.FONT HERSHEY COMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)
                           cv2.putText(img, str(round(confidence * 100,
2)), (box[0] + 200, box[1] + 30),
                          cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)
        return img, objectInfo
if __name__ == "__main__":
    cap = cv2.VideoCapture("http://192.168.1.34:81/stream")
    #cap.set(3, 1280)
#cap.set(4, 720)
#cap.set(10, 70)
    while True:
       success, img = cap.read()
        result,objectInfo = getObjects(img, True)
        cv2.imshow("Detection Window", img)
        cv2.waitKey(1)
```

האפליקציה צילומי מסך



```
package com.p4f.esp32camai;
import android.app.AlertDialog;
import android.app.Dialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.res.AssetManager;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Matrix;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Rect;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.text.InputType;
import android.util.Log;
import android.util.Pair;
import android.util.Size;
import android.view.Gravity;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.FrameLayout;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import com.google.android.material.slider.Slider;
import com.google.firebase.database.DataSnapshot;
import com.google.firebase.database.DatabaseError;
import com.google.firebase.database.DatabaseReference;
import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;
import com.google.firebase.database.ValueEventListener;
import com.p4f.esp32camai.tflite.Classifier;
import com.p4f.esp32camai.tflite.TFLiteObjectDetectionSSDAPIModel;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.net.InetAddress;
import java.net.SocketAddress;
import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import android.graphics.Point;
```

```
import org.java websocket.client.WebSocketClient;
import org.java websocket.handshake.ServerHandshake;
import org.opencv.android.OpenCVLoader;
import org.opencv.android.Utils;
import org.opencv.core.CvException;
import org.opencv.core.Mat;
import org.opencv.core.Scalar;
import org.opencv.imgproc.Imgproc;
import org.opencv.tracking.Tracker;
import org.opencv.tracking.TrackerCSRT;
import org.opencv.tracking.TrackerKCF;
import org.opencv.tracking.TrackerMIL;
import org.opencv.tracking.TrackerMOSSE;
import org.opencv.tracking.TrackerMedianFlow;
import org.opencv.tracking.TrackerTLD;
import io.github.controlwear.virtual.joystick.android.JoystickView;
public class Esp32CameraFragment extends Fragment{
    public enum STATE {
        STOP,
        RUN,
        PAUSE
    };
    enum Drawing{
       DRAWING.
        TRACKING,
        CLEAR,
    final String TAG = "ExCameraFragment";
   private UDPSocket mUdpClient;
   private String mServerAddressBroadCast = "255.255.255.255";
    InetAddress mServerAddr;
    int mServerPort = 6868;
    final byte[] mRequestConnect
                                      = new
byte[]{'w','h','o','a','m','i'};
    final byte[] mRequestForward
                                      = new
byte[]{'f','o','r','w','a','r','d'};
    final byte[] mRequestForwardTrack = new
byte[]{'f', w', 't', 'r', 'a', 'c', 'k'};
    final byte[] mRequestBackward = new
byte[]{'b', 'a', 'c', 'k', 'w', 'a', 'r', 'd'};
    final byte[] mRequestLeft
                                     = new byte[]{'l','e','f','t'};
    final byte[] mRequestLeftTrack = new
byte[]{'l','e','f','t','t','r','a','c','k'};
    final byte[] mRequestRight
byte[]{'r','i','g','h','t'};
    final byte[] mRequestRightTrack = new
byte[]{'r','i','g','h','t','t','r','a','c','k'};
                                   = new byte[]{'s','t','o','p'};
    final byte[] mRequestStop
    final byte[] mRequestCamUp
                                     = new
byte[]{'c','a','m','u','p'};
    final byte[] mRequestCamDown
                                   = new
byte[]{'c', 'a', 'm', 'd', 'o', 'w', 'n'};
    final byte[] mRequestCamLeft
                                     = new
byte[]{'c', 'a', 'm', 'l', 'e', 'f', 't'};
    final byte[] mRequestCamRight
```

```
byte[]{'c','a','m','r','i','g','h','t'};
    final byte[] mRequestCamStill
byte[]{'c','a','m','s','t','i','l','l'};
   final byte[] mLedOn = new byte[]{'l','e','d','o','n'};
    final byte[] mLaserOn = new byte[]{'s','p','e','e','d','o','n'};
    final byte[] mLaserOff = new
byte[]{'s', 'p', 'e', 'e', 'd', 'o', 'f', 'f'};
   final byte[] mLedOff = new byte[]{'l','e','d','o','f','f'};
    private Handler handler = new Handler();
    private Bitmap mBitmap;
    ImageView mServerImageView;
    Handler mHandler = new Handler();
    private WebSocketClient mWebSocketClient;
    private String mServerExactAddress;
    private boolean mInitStream = false;
   private boolean mInitTrackObj = false;
   private boolean mStream = false;
   private boolean mObjDet = false;
   private boolean mLed = false;
   private boolean mLaser = false;
   private Classifier detectorSSD;
   private List<TFLiteObjectDetectionSSDAPIModel.Recognition>
detectorSSDResult = new ArrayList<>();
   private final Size CamResolution = new Size(640, 480);
   private OverlayView mTrackingOverlay;
   private Bitmap mBitmapDebug;
   private boolean mProcessing = false;
   private Point[] mPoints = new Point[4];
   private Point mPointCircle = new Point();
   private int mRadiusCircle = 0;
   private Drawing mDrawing = Drawing.CLEAR;
   private boolean mTargetLocked = false;
   private Bitmap mBitmapGrab = null;
   private String mSelectedTracker = "None";
   private String mSelectedTrackerPre = "None";
   private Tracker mTracker;
   private Mat mMatGrabInit;
   private Mat mMatGrab;
   private org.opencv.core.Rect2d mInitRectangle = null;
   private int mBinaryThreshold = 80;
   private int mRadioIndex = 0;
   int packet, motors, servo, speed, laser;
    TextView tempText;
   Slider servoSlider:
    private Bitmap mBitmapLaneTracking = null;
         final String[] mRadioBtnNames = {
              "None",
              "TrackerMedianFlow",
              "TrackerCSRT",
              "TrackerKCF",
              "TrackerMOSSE",
```

```
"TrackerTLD",
              "TrackerMIL",
              "LaneTracking"
    final String[] mRadioBtnNames = {
            "None",
            "ObjectTracking",
            "LaneTracking"
    };
    public void onWindowFocusChanged() {
        int testW = mTrackingOverlay.getWidth();
        int testH = mTrackingOverlay.getHeight();
         mTrackingOverlay.setLayoutParams(new
FrameLayout.LayoutParams(testW,
CamResolution.getWidth()/CamResolution.getHeight()*testW));
         mServerImageView.setLayoutParams(new
FrameLayout.LayoutParams(testW,
CamResolution.getWidth()/CamResolution.getHeight()*testW));
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        mUdpClient = new UDPSocket(12345);
        mUdpClient.runUdpServer();
        try {
           mServerAddr =
InetAddress.getByName(mServerAddressBroadCast);
        }catch (Exception e) {
        AssetManager assetManager = qetActivity().qetAssets();
        if (MyConstants.DEBUG) {
            try {
                InputStream istr = assetManager.open("image1.jpg");
                Bitmap tmpBitmap = BitmapFactory.decodeStream(istr);
                mBitmapDebug = Bitmap.createScaledBitmap(tmpBitmap,
CamResolution.getWidth(), CamResolution.getHeight(), false);
            } catch (IOException e) {
                // handle exception
        if (!OpenCVLoader.initDebug()) {
            Log.d(TAG, "Internal OpenCV library not found. Using
OpenCV Manager for initialization");
            OpenCVLoader.initAsync(OpenCVLoader.OPENCV VERSION 3 4 0,
getActivity(), null);
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
parent, Bundle savedInstanceState) {
       View rootView = inflater.inflate(R.layout.fragment camera,
parent, false);
```

```
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance();
        DatabaseReference dbRef = database.getReference("kar98Info");
        tempText = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tempView);
        servoSlider = (Slider)
rootView.findViewById(R.id.servoSlider);
        JoystickView joystick = (JoystickView)
rootView.findViewById(R.id.joystick);
        joystick.setAutoReCenterButton(true);
        joystick.setOnMoveListener(new JoystickView.OnMoveListener()
            public void onMove(int angle, int strength) {
                CompilePacket(dbRef);
                if(strength < 30){ //stop car when no input</pre>
                    motors = 0;
                    speed = 0;
                    return;
                CompilePacket(dbRef);
                if (strength > 90) {
                    speed = 1;
                    CompilePacket(dbRef);
                if(angle < 135 && angle > 45) //forward
                    motors = 2;
                CompilePacket(dbRef);
                if(angle < 315 && angle > 225)//backward
                    motors = 1;
                CompilePacket(dbRef);
                if (angle < 45 && angle > 0 || angle > 315 && angle <
360)
                    //right
                    motors =4;
                CompilePacket(dbRef);
                if(angle < 180 && angle > 135 || angle > 180 && angle
< 225)
                    //left
                    motors =3;
                CompilePacket(dbRef);
        });
        mServerImageView =
(ImageView) rootView.findViewById(R.id.imageView);
        Button streamBtn = (Button)
rootView.findViewById(R.id.streamBtn);
        streamBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            public void onClick(View v) {
                if (!mStream) {
```

```
try {
                        mServerAddr =
InetAddress.getByName(mServerAddressBroadCast);
                    }catch (Exception e) {
                    mUdpClient.sendBytes(mServerAddr, mServerPort,
mRequestConnect);
                    Pair<SocketAddress, String> res =
mUdpClient.getResponse();
                    int cnt = 3;
                    while (res.first == null && cnt > 0) {
                        res = mUdpClient.getResponse();
                        cnt--;
                    if (res.first != null) {
                        Log.d(TAG, res.first.toString() + ":" +
res.second);
                        mServerExactAddress =
res.first.toString().split(""")[0].replace("/","");
                        mStream = true;
                        connectWebSocket();
getActivity().findViewById(R.id.streamBtn)).setBackgroundResource(R.d
rawable.my button bg 2);
getActivity().findViewById(R.id.streamBtn)).setTextColor(Color.rgb(0,
0,255));
                        try {
                            mServerAddr =
InetAddress.getByName(mServerExactAddress);
                        }catch (Exception e) {
                    }else{
                        Toast toast =
                                         getActivity(), "Cannot
connect to ESP32 Camera", Toast. LENGTH LONG);
                        toast.setGravity(Gravity.CENTER, 0, 0);
                        toast.show();
                } else {
                    mStream = false;
                    mWebSocketClient.close();
getActivity().findViewById(R.id.streamBtn)).setBackgroundResource(R.d
rawable.my button bg);
getActivity().findViewById(R.id.streamBtn)).setTextColor(Color.rgb(25
5, 255, 255));
        });
        Button ledBtn = (Button) rootView.findViewById(R.id.ledBtn);
        ledBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                if (!mLed) {
                    mLed = true;
```

```
getActivity().findViewById(R.id.ledBtn)).setBackgroundResource(R.draw
able.my button bg 2);
getActivity().findViewById(R.id.ledBtn)).setTextColor(Color.rgb(0,0,2
55));
                    dbRef.child("led").setValue(1);
                    mUdpClient.sendBytes(mServerAddr, mServerPort,
mLedOn);
                }else{
                    mLed = false;
getActivity().findViewById(R.id.ledBtn)).setBackgroundResource(R.draw
able.my button bg);
qetActivity().findViewById(R.id.ledBtn)).setTextColor(Color.rgb(255,2
55,255));
                    dbRef.child("led").setValue(0);
                    mUdpClient.sendBytes(mServerAddr, mServerPort,
mLedOff);
        });
        ImageButton ShootBtn = (ImageButton)
rootView.findViewById(R.id.shootBtn);
        ImageButton.OnTouchListener listener = new
            @Override
            public boolean onTouch(View arg0, MotionEvent event) {
                    if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION DOWN)
                        if (((ImageButton) arg0).getId() ==
R.id.shootBtn);
                            mLaser = true;
getActivity().findViewById(R.id.shootBtn)).setBackgroundResource(R.dr
awable.my button bg 2);
                            laser = 1;
                            CompilePacket(dbRef);
                        return true;
                        else if(event.getAction() ==
MotionEvent.ACTION UP) {
                            if (((ImageButton) arg0).getId() ==
R.id.shootBtn) {
                                mLaser = false;
getActivity().findViewById(R.id.shootBtn)).setBackgroundResource(R.dr
awable.my button bg);
                                laser =0;
                                CompilePacket(dbRef);
                            return true;
                        return true;
        };
```

```
ShootBtn.setOnTouchListener(listener);
        servoSlider.addOnChangeListener(new Slider.OnChangeListener()
            public void onValueChange (@NonNull Slider slider, float
value, boolean fromUser) {
                switch((int)value) {
                    case 0:
                        servo=7;
                        CompilePacket(dbRef);
                        break;
                    case 10:
                        servo=6;
                        CompilePacket(dbRef);
                        break;
                    case 20:
                        servo=5;
                        CompilePacket(dbRef);
                        break;
                    case 30:
                        servo=4;
                        CompilePacket(dbRef);
                        break;
                    case 40:
                        servo=3;
                        CompilePacket(dbRef);
                        break;
                    case 50:
                        servo=2;
                        CompilePacket(dbRef);
                        break;
                    case 60:
                        servo=1;
                        CompilePacket(dbRef);
                        break;
                    case 70:
                        servo=0;
                        CompilePacket(dbRef);
                        break;
                    default:
                        servo=0;
                        CompilePacket(dbRef);
                        break;
        });
        dbRef.addValueEventListener(new ValueEventListener() {
            @Override
            public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
                String temp =
dataSnapshot.child("temperature").getValue().toString();
tempText.setText(CalculateCel(Integer.parseInt(temp)));
            @Override
            public void onCancelled(DatabaseError error) {
                // Failed to read value
                Log.w("Firebase", "Failed to read value.",
```

```
error.toException());
        });
        Button objDetBtn = (Button)
rootView.findViewById(R.id.objDetBtn);
        objDetBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                if (!mObjDet) {
getActivity().findViewById(R.id.objDetBtn)).setBackgroundResource(R.d
rawable.my button bg 2);
qetActivity().findViewById(R.id.objDetBtn)).setTextColor(Color.rqb(0,
0,255));
                } else {
getActivity().findViewById(R.id.objDetBtn)).setBackgroundResource(R.d
rawable.my button bg);
getActivity().findViewById(R.id.objDetBtn)).setTextColor(Color.rgb(25)
5, 255, 255));
                mObjDet = !mObjDet;
        });
        try {
            detectorSSD =
                            getActivity().getAssets(),
                             "ssdlite mobilenet v2 quantized.tflite",
                            11 11
                             300,
                             Classifier.Device.CPU,
                            MyConstants.MODEL TYPE.UINT8,
                            0.5f,
                            1,
                            CamResolution.getWidth(),
                            CamResolution.getHeight()
            detectorSSD.startThread();
        } catch (final IOException e) {
            Log.e(TAG, "Exception initializing classifier!");
            Toast toast =
                             getActivity(), "Classifier could not be
initialized", Toast.LENGTH SHORT);
            toast.show();
        for (int i=0; i<mPoints.length;i++) {</pre>
            mPoints[i] = new Point(0,0);
```

```
mTrackingOverlay = (OverlayView)
rootView.findViewById(R.id.tracking overlay);
        assert (mTrackingOverlay != null);
        mTrackingOverlay.addCallback(
                new OverlayView.DrawCallback() {
                    @Override
                    public void drawCallback(Canvas canvas) {
                        if (MyConstants.DEBUG) {
                            Rect dstRectForRender = new Rect(0, 0,
mTrackingOverlay.getWidth(), mTrackingOverlay.getHeight());
                            Matrix matrix = new Matrix();
                            matrix.postRotate(90);
Bitmap.createScaledBitmap(mBitmapDebug, mTrackingOverlay.getWidth(),
mTrackingOverlay.getHeight(), false);
                            Bitmap rotatedBitmap =
Bitmap.createBitmap(scaleBitmap, 0, 0, mTrackingOverlay.getWidth(),
mTrackingOverlay.getHeight(), matrix, true);
                            canvas.drawBitmap(rotatedBitmap, null,
dstRectForRender, null);
                        if (detectorSSD != null && mObjDet) {
                            int overlayWidth =
mTrackingOverlay.getWidth();
                            int overlayHeight =
mTrackingOverlay.getHeight();
                            int imgWidth = mBitmapGrab.getWidth();
                            int imgHeight = mBitmapGrab.getHeight();
detectorSSD) .getResult (detectorSSDResult);
                            Paint paint = new Paint();
                            Paint paintText = new Paint();
                            paint.setColor(Color.rgb(0, 255, 0));
                            Log.d(TAG, "Obj cnt: " +
detectorSSDResult.size());
                            for
detectorSSDResult) {
                                 Log.d(TAG, "processing: " + det);
                                 paint.setStrokeWidth(10);
                                 paint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
                                 float left = det.getLocation().left *
mTrackingOverlay.getWidth();
                                 if (left < 0) {
                                     left = 0;
                                 } else if (left >
mTrackingOverlay.getWidth()) {
                                     left =
mTrackingOverlay.getWidth();
                                 float top = det.getLocation().top *
mTrackingOverlay.getHeight();
                                 if (top < 0) {
                                     top = 0;
                                 } else if (top >
mTrackingOverlay.getHeight()) {
                                     top =
```

```
mTrackingOverlay.getHeight();
                                 float right = det.getLocation().right
* mTrackingOverlay.getWidth();
                                 if (right < 0) {
                                     right = 0;
                                 } else if (right >
mTrackingOverlay.getWidth()) {
                                     right =
mTrackingOverlay.getWidth();
                                 float bottom =
det.getLocation().bottom * mTrackingOverlay.getHeight();
                                 if (bottom < 0) {</pre>
                                     bottom = 0;
                                 } else if (bottom >
mTrackingOverlay.getHeight()) {
                                     bottom =
mTrackingOverlay.getHeight();
                                 paintText.setColor(Color.BLUE);
                                 paintText.setStrokeWidth(2);
                                 paintText.setStyle(Paint.Style.FILL);
                                 paintText.setTextSize(50);
                                 canvas.drawRect(left, top, right,
bottom, paint);
                                 paint.setStyle(Paint.Style.FILL);
                                 String txt = det.getTitle();// + "("
+ String.format("%.2f", det.getConfidence()) + ")";
                                 canvas.drawRect(left, top, left-60,
top+txt.length()*30+50, paint);
                                 canvas.save();
                                 canvas.rotate(90, left-50, top + 50);
                                 canvas.drawText(txt, left - 50, top +
50, paintText);
                                 canvas.restore();
                         if (mSelectedTracker.equals("ObjectTracking")
&& mStream) {
                             if (!mInitTrackObj) {
                                 String msg1 = "Object is selected by
1 touch and drag following by a";
                                 String msg2 = "rectangle, make double
touch with another finger to lock";
                                 String msg3 = "the object, double
touch again to release the tracking object";
                                 Paint paintText = new Paint();
                                 paintText.setColor(Color.YELLOW);
                                 paintText.setStrokeWidth(2);
                                 paintText.setStyle(Paint.Style.FILL);
paintText.setTextSize(mTrackingOverlay.getWidth()/23);
                                 canvas.save();
                                 canvas.rotate(90,
mTrackingOverlay.getWidth()*10/12, mTrackingOverlay.getHeight()/8);
                                 canvas.drawText (msg1,
```

```
mTrackingOverlay.getWidth()*5/6, mTrackingOverlay.getHeight()/8,
paintText);
                                 canvas.restore();
                                 canvas.save();
                                 canvas.rotate(90,
mTrackingOverlay.getWidth()*9/12, mTrackingOverlay.getHeight()/8);
                                 canvas.drawText (msg2,
mTrackingOverlay.getWidth()*9/12, mTrackingOverlay.getHeight()/8,
paintText);
                                 canvas.restore();
                                 canvas.save();
                                 canvas.rotate(90,
mTrackingOverlay.getWidth()*8/12, mTrackingOverlay.getHeight()/8);
                                 canvas.drawText (msq3,
mTrackingOverlay.getWidth()*8/12, mTrackingOverlay.getHeight()/8,
paintText);
                                canvas.restore();
                                canvas.save();
                            if (mDrawing != Drawing.CLEAR) {
                                 Paint paint = new Paint();
                                 paint.setColor(Color.rgb(0, 0, 255));
                                 paint.setStrokeWidth(10);
                                 paint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
                                 canvas.drawRect(mPoints[0].x,
mPoints[0].y, mPoints[1].x, mPoints[1].y, paint);
                                if (mDrawing == Drawing.TRACKING) {
                                     paint.setColor(Color.rgb(0, 255,
0));
                                     canvas.drawLine((mPoints[0].x +
mPoints[1].x) / 2,
                                             0,
                                             (mPoints[0].x +
mPoints[1].x) / 2,
mTrackingOverlay.getHeight(),
                                             paint);
                                     canvas.drawLine(0,
                                             (mPoints[0].y +
mPoints[1].y) / 2,
mTrackingOverlay.getWidth(),
                                             (mPoints[0].y +
mPoints[1].y) / 2,
                                             paint);
                                     paint.setColor(Color.YELLOW);
                                     paint.setStrokeWidth(2);
                                     paint.setStyle(Paint.Style.FILL);
                                     paint.setTextSize(30);
                                     String strX =
Integer.toString((mPoints[0].x + mPoints[1].x) / 2) + "/" +
Integer.toString(mTrackingOverlay.getWidth());
                                     String strY =
Integer.toString((mPoints[0].y + mPoints[1].y) / 2) + "/" +
Integer.toString(mTrackingOverlay.getHeight());
                                     canvas.drawText(strX,
(mPoints[0].x + mPoints[1].x) / 4, (mPoints[0].y + mPoints[1].y) / 2
- 10, paint);
                                     canvas.save();
                                     canvas.rotate(90, (mPoints[0].x +
mPoints[1].x) / 2 + 10, (mPoints[0].y + mPoints[1].y) / 4);
```

```
canvas.drawText(strY,
(mPoints[0].x + mPoints[1].x) / 2 + 10, (mPoints[0].y + mPoints[1].y)
/ 4, paint);
                                     canvas.restore();
                        }else
if (mSelectedTracker.equals("LaneTracking") && mStream) {
                            Rect dstRectForRender = new Rect(0, 0,
mTrackingOverlay.getWidth(), mTrackingOverlay.getHeight());
                            Matrix matrix = new Matrix();
                            matrix.postRotate(90);
                            Bitmap scaleBitmap =
Bitmap.createScaledBitmap(mBitmapLaneTracking,
mTrackingOverlay.getWidth(), mTrackingOverlay.getHeight(), false);
                            Bitmap rotatedBitmap =
Bitmap.createBitmap(scaleBitmap, 0, 0, mTrackingOverlay.getWidth(),
mTrackingOverlay.getHeight(), matrix, true);
                            Paint alphaPaint = new Paint();
                            alphaPaint.setAlpha(42);
                            canvas.drawBitmap(rotatedBitmap, null,
dstRectForRender, alphaPaint);
                        }else
if (mSelectedTracker.equals("ColorTracking") && mStream) {
                            Paint paint = new Paint();
                            paint.setColor(Color.argb(50,0, 0, 255));
                            paint.setStrokeWidth(10);
                            paint.setStyle(Paint.Style.FILL);
                            canvas.drawCircle(mPointCircle.x,
mPointCircle.y, mRadiusCircle, paint);
                        }else if (mSelectedTracker.equals("None") &&
mStream) {
                            mInitTrackObj = false;
                            if(!mInitStream){
                                canvas.save();
                                canvas.rotate(90,
mTrackingOverlay.getWidth()*5/6, mTrackingOverlay.getHeight()/8);
                                canvas.restore();
                                 canvas.save();
                                canvas.rotate(90,
mTrackingOverlay.getWidth()/6, mTrackingOverlay.getHeight()/8);
                                 canvas.restore();
        ) ;
        mTrackingOverlay.setOnTouchListener(new
View.OnTouchListener() {
            @Override
            public boolean onTouch(View view, MotionEvent event) {
                final int X = (int) event.getX();
                final int Y = (int) event.getY();
                Log.d(TAG, ":" + Integer.toString(X) + "" +
Integer.toString(Y) );
                mInitStream = true;
                mInitTrackObj = true;
                switch (event.getAction() & MotionEvent.ACTION MASK)
```

```
case MotionEvent.ACTION UP:
                              Log.d(TAG, ": " +
"MotionEvent.ACTION UP" );
                        if (mSelectedTracker.equals("None")) {
                            mUdpClient.sendBytes(mServerAddr,
mServerPort, mRequestCamStill);
                        if(!mTargetLocked) {
                            mDrawing = Drawing. CLEAR;
                            mTrackingOverlay.postInvalidate();
                        break;
                    case MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN:
                              Log.d(TAG, ": " +
"MotionEvent.ACTION POINTER DOWN" );
if (mSelectedTracker.equals("ObjectTracking") == false) {
                            break;
                        if (mTargetLocked == false) {
                            if ((mPoints[0].x-mPoints[1].x != 0) &&
(mPoints[0].y-mPoints[1].y != 0)) {
                                mTargetLocked = true;
                                mMatGrab = new Mat();
                                Toast toast =
Toast.makeText(getActivity(), "Target is LOCKED!",
Toast.LENGTH LONG);
                                toast.setGravity(Gravity.TOP |
Gravity.CENTER, 0, 0);
                                toast.show();
                             }else{
                                mTargetLocked = false;
                         }else{
                            mTargetLocked = false;
                            Toast toast =
Toast.makeText(getActivity(), "Target is UNLOCKED !",
Toast. LENGTH LONG);
                             toast.setGravity(Gravity.TOP |
Gravity. CENTER, 0, 0);
                            toast.show();
                        mDrawing = Drawing. DRAWING;
                        mTrackingOverlay.postInvalidate();
                        break;
                    case MotionEvent.ACTION POINTER UP:
                              Log.d(TAG, ": " +
"MotionEvent.ACTION POINTER UP" );
                        break;
                    case MotionEvent.ACTION DOWN:
                          Log.d(TAG, ": " +
"MotionEvent.ACTION DOWN" );
                        if (mSelectedTracker.equals("None")) {
                            if (X < mTrackingOverlay.getWidth() / 2)</pre>
                                mUdpClient.sendBytes(mServerAddr,
mServerPort, mRequestCamDown);
                             } else {
                                mUdpClient.sendBytes(mServerAddr,
mServerPort, mRequestCamUp);
```

```
break;
                         if(!mTargetLocked &&
mSelectedTracker.equals("ObjectTracking")) {
                            mDrawing = Drawing. DRAWING;
                            mPoints[0].x = X;
                            mPoints[0].y = Y;
                            mPoints[1].x = X;
                            mPoints[1].y = Y;
                            mTrackingOverlay.postInvalidate();
                        break;
                    case MotionEvent.ACTION MOVE:
                              Log.d(TAG, ": " +
"MotionEvent.ACTION MOVE" );
                        if(!mTargetLocked &&
mSelectedTracker.equals("ObjectTracking")) {
                            mPoints[1].x = X;
                            mPoints[1].y = Y;
                            mTrackingOverlay.postInvalidate();
                        break;
                  if (mTargetLocked==true) {
//
getView().findViewById(R.id.objTrackBtn).setEnabled(false);
//
                  }else{
//
getView().findViewById(R.id.objTrackBtn).setEnabled(true);
                return true;
        });
        return rootView;
    private void connectWebSocket() {
        URI uri;
        try {
            uri = new URI("ws://"+mServerExactAddress+":86/");
        } catch (URISyntaxException e) {
            e.printStackTrace();
            return;
        mWebSocketClient = new WebSocketClient(uri) {
            @Override
            public void onOpen(ServerHandshake serverHandshake) {
                Log.d("Websocket", "Open");
            @Override
            public void onClose(int i, String s, boolean b) {
                Log.d("Websocket", "Closed " + s);
            public void onMessage(String message) {
                Log.d("Websocket", "Receive");
```

```
@Override
            public void onMessage (ByteBuffer message) {
                  Log.d("Websocket", "Receive");
                getActivity().runOnUiThread(new Runnable() {
                    public void run() {
                        byte[] imageBytes= new
byte[message.remaining()];
                        message.get(imageBytes);
                        final Bitmap
bmp=BitmapFactory.decodeByteArray(imageBytes,0,imageBytes.length);
                        if (bmp == null)
                            return;
                        int viewWidth = mServerImageView.getWidth();
                        Matrix matrix = new Matrix();
                        matrix.postRotate(90);
                        final Bitmap bmp traspose =
Bitmap.createBitmap(bmp, 0, 0, bmp.getWidth(), bmp.getHeight(),
matrix, true );
                        float imagRatio =
(float) bmp traspose.getHeight() / (float) bmp traspose.getWidth();
                        int dispViewH = (int) (viewWidth*imagRatio);
mServerImageView.setImageBitmap(Bitmap.createScaledBitmap(bmp traspos
e, viewWidth, dispViewH, false));
                        mBitmapGrab = bmp;
                        mProcessing = detectorSSD.IsProcessing;
                        if (!mProcessing) {
                            processing();
                });
            public void onError(Exception e) {
                Log.d("Websocket", "Error " + e.getMessage());
        };
        mWebSocketClient.connect();
    private void trackingDlg(){
        AlertDialog.Builder builder = new
AlertDialog.Builder(getActivity());
        builder.setTitle("Tracker Selection");
        final RadioButton[] rb = new
RadioButton[mRadioBtnNames.length];
        RadioGroup rg = new RadioGroup(getActivity()); //create the
RadioGroup
        rg.setOrientation(RadioGroup.VERTICAL);
        for(int i=0; i < mRadioBtnNames.length; i++) {</pre>
            rb[i] = new RadioButton(getActivity());
            rb[i].setText(" " + mRadioBtnNames[i]);
```

```
rb[i].setId(i + 100);
            rg.addView(rb[i]);
            if (mRadioBtnNames[i].equals(mSelectedTracker)) {
                rb[i].setChecked(true);
        // This overrides the radiogroup onCheckListener
        rg.setOnCheckedChangeListener(new
RadioGroup.OnCheckedChangeListener()
            public void onCheckedChanged (RadioGroup group, int
                // This will get the radiobutton that has changed in
its check state
                RadioButton checkedRadioButton =
(RadioButton) group.findViewById (checkedId);
                // This puts the value (true/false) into the variable
                boolean isChecked = checkedRadioButton.isChecked();
                if (isChecked)
                    // Changes the textview's text to "Checked:
example radiobutton text"
                    int i = 0;
                    for( i = 0; i < mRadioBtnNames.length; i++) {</pre>
if(checkedRadioButton.getText().toString().replace(" ",
"").equals(mRadioBtnNames[i])){
                    mRadioIndex = i;
        });
        LinearLayout lay = new LinearLayout(getActivity());
        lay.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
        lay.setPadding(0,30,0,0);
        lay.setGravity(Gravity.CENTER HORIZONTAL);
        lay.addView(rg);
        final TextView labelThresh = new TextView(getActivity());
        labelThresh.setText("Binary Threshold:");
        // Set up the input
        final EditText binThresh = new EditText(getActivity());
        binThresh.setBackground(null);
        // Specify the type of input expected; this, for example,
sets the input as a password, and will mask the text
        binThresh.setInputType(InputType.TYPE CLASS NUMBER);
        binThresh.setText(Integer.toString(mBinaryThreshold));
        lay.addView(labelThresh);
        lay.addView(binThresh);
        builder.setView(lay);
        // Set up the buttons
         builder.setPositiveButton("OK", new
DialogInterface.OnClickListener() {
              @Override
//
              public void onClick(DialogInterface dialog, int which)
```

```
mSelectedTrackerPre = mSelectedTracker;
                  mSelectedTracker = mRadioBtnNames[mRadioIndex];
                  if (!mSelectedTracker.equals("None")) {
                      ((Button)
getActivity().findViewById(R.id.shootBtn)).setBackgroundResource(R.dr
awable.my button bg 2);
                      ((Button)
getActivity().findViewById(R.id.shootBtn)).setTextColor(Color.rgb(0,0)
,255));
                  } else {
                      ((Button)
getActivity().findViewById(R.id.shootBtn)).setBackgroundResource(R.dr
awable.my button bg);
                      ((Button)
getActivity().findViewById(R.id.shootBtn)).setTextColor(Color.rgb(255
,255,255));
//
                  mBinaryThreshold =
Integer.parseInt(binThresh.getText().toString());
         }
//
          });
        builder.setCancelable(false);
        Dialog dialog = builder.show();
    private void processing() {
        int overlayWidth = mTrackingOverlay.getWidth();
        int overlayHeight = mTrackingOverlay.getHeight();
        mRadiusCircle = 0;
        if (mObjDet) {
            if (MyConstants.DEBUG) {
                detectorSSD.setBitmap(mBitmapDebug);
                detectorSSD.setBitmap(mBitmapGrab);
        if (mSelectedTracker.equals("LaneTracking")) {
            if (mMatGrab==null) {
                mMatGrab = new Mat();
            Utils.bitmapToMat(mBitmapGrab, mMatGrab);
            org.opencv.imgproc.Imgproc.resize(mMatGrab, mMatGrab, new
org.opencv.core.Size(320,240));
            Mat gray = new Mat();
            Mat binary = new Mat();
            org.opencv.imgproc.Imgproc.cvtColor(mMatGrab, gray,
Imgproc.COLOR RGBA2GRAY);
            org.opencv.imgproc.Imgproc.threshold(gray, binary,
mBinaryThreshold, 255, 0 );
            int y = binary.rows()*2/3;
            int x0 = -1;
            for (int x = 0; x < binary.cols(); ++x) {
                if(binary.get(y,x)[0] < 125){
                    x0 = x;
```

```
break;
            if(x0 < 0) {
                mUdpClient.sendBytes(mServerAddr,mServerPort,
mRequestForwardTrack);
            }else if (x0 < binary.width()/2) {
               mUdpClient.sendBytes (mServerAddr, mServerPort,
mRequestRightTrack);
            }else if (x0 > binary.width()/2) {
               mUdpClient.sendBytes(mServerAddr,mServerPort,
mRequestLeftTrack);
            Mat tmp = new Mat();
            try {
                Imgproc.cvtColor(binary, tmp,
Imgproc.COLOR GRAY2BGRA);
               mBitmapLaneTracking = Bitmap.createBitmap(tmp.cols(),
tmp.rows(), Bitmap.Config.ARGB 8888);
               Utils.matToBitmap(tmp, mBitmapLaneTracking);
            catch (CvException e) {
               Log.d("Exception", e.getMessage());
        }else if (mSelectedTracker.equals("ColorTracking")) {
            if (mMatGrab==null) {
               mMatGrab = new Mat();
            Utils.bitmapToMat(mBitmapGrab, mMatGrab);
            org.opencv.imgproc.Imgproc.resize(mMatGrab, mMatGrab, new
org.opencv.core.Size(320,240));
            Mat gray = new Mat();
            org.opencv.imgproc.Imgproc.cvtColor(mMatGrab, gray,
Imgproc.COLOR RGBA2GRAY);
            Mat circles = new Mat();
            org.opencv.imgproc.Imgproc.HoughCircles(gray, circles,
Imgproc.CV HOUGH GRADIENT, 2, gray.rows()/4, 200, 120, 10, 80);
            for (int i = 0; i < circles.cols(); i++) {</pre>
                double[] vCircle = circles.get(0, i);
                org.opencv.core.Point pt = new
org.opencv.core.Point((int)Math.round(vCircle[0]),
(int)Math.round(vCircle[1]));
                int radius = (int)Math.round(vCircle[2]);
                org.opencv.imgproc.Imgproc.circle(gray, pt, radius,
new Scalar(255, 0, 0), 2);
                mPointCircle.x = (int) (overlayWidth-
pt.y*overlayWidth/gray.rows());
                mPointCircle.y =
(int) (pt.x*overlayHeight/gray.cols());
                mRadiusCircle = radius*overlayWidth/gray.rows();
            Bitmap bmp = null;
            Mat tmp = new Mat();
            try {
                Imgproc.cvtColor(gray, tmp, Imgproc.COLOR GRAY2BGRA);
```

```
bmp = Bitmap.createBitmap(tmp.cols(), tmp.rows(),
Bitmap.Config.ARGB 8888);
                Utils.matToBitmap(tmp, bmp);
            catch (CvException e) {
                Log.d("Exception", e.getMessage());
        }else if(mTargetLocked &&
mSelectedTracker.equals("ObjectTracking")) {
            Utils.bitmapToMat(mBitmapGrab, mMatGrab);
            org.opencv.imgproc.Imgproc.resize(mMatGrab, mMatGrab, new
org.opencv.core.Size(320,240));
            org.opencv.imgproc.Imgproc.cvtColor(mMatGrab, mMatGrab,
Imgproc.COLOR RGBA2BGR);
            if (mDrawing==Drawing.DRAWING) {
                int imgWidth = mMatGrab.cols();
                int imgHeight = mMatGrab.rows();
                int x0 = mPoints[0].y;
                int y0 = overlayWidth - mPoints[0].x;
                int x1 = mPoints[1].y;
                int y1 = overlayWidth - mPoints[1].x;
                int minX = (int)((float)Math.min(x0,
x1)/overlayHeight*mMatGrab.cols());
                int minY = (int) ((float) Math.min(y0,
y1)/overlayWidth*mMatGrab.rows());
                int maxX = (int)((float)Math.max(x0,
x1)/overlayHeight*mMatGrab.cols());
                int maxY = (int) ((float) Math.max(y0,
y1) / overlayWidth*mMatGrab.rows());
                mInitRectangle = new org.opencv.core.Rect2d(minX,
minY, maxX-minX, maxY-minY);
                mMatGrabInit = new Mat();
                mMatGrab.copyTo(mMatGrabInit);
                if (mSelectedTracker.equals("TrackerMedianFlow")) {
                    mTracker = TrackerMedianFlow.create();
                }else
if (mSelectedTracker.equals("TrackerCSRT")||mSelectedTracker.equals("O
bjectTracking")) {
                    mTracker = TrackerCSRT.create();
                }else if (mSelectedTracker.equals("TrackerKCF")) {
                    mTracker = TrackerKCF.create();
                }else if (mSelectedTracker.equals("TrackerMOSSE")) {
                    mTracker = TrackerMOSSE.create();
                }else if (mSelectedTracker.equals("TrackerTLD")) {
                    mTracker = TrackerTLD.create();
                }else if(mSelectedTracker.equals("TrackerMIL")) {
                    mTracker = TrackerMIL.create();
                mTracker.init(mMatGrabInit, mInitRectangle);
                mDrawing = Drawing.TRACKING;
                  org.opencv.core.Rect testRect = new
org.opencv.core.Rect(minX, minY, maxX-minX, maxY-minY);
```

```
Mat roi = new Mat(mMatGrab, testRect);
//
                  Bitmap bmp = null;
                  Mat tmp = new Mat (roi.rows(), roi.cols(),
CvType.CV 8U, new Scalar(4));
                  try {
                      Imgproc.cvtColor(roi, tmp,
Imgproc.COLOR RGB2BGRA);
                      bmp = Bitmap.createBitmap(tmp.cols(),
tmp.rows(), Bitmap.Config.ARGB 8888);
                      Utils.matToBitmap(tmp, bmp);
//
//
                  catch (CvException e) {
//
                     Log.d("Exception", e.getMessage());
//
            }else{
                org.opencv.core.Rect2d trackingRectangle = new
org.opencv.core.Rect2d(0, 0, 1,1);
                mTracker.update(mMatGrab, trackingRectangle);
//
                  //TODO: DEBUG
                  org.opencv.core.Rect testRect = new
org.opencv.core.Rect((int)trackingRectangle.x,
(int) tracking Rectangle.y,
(int) tracking Rectangle. width,
(int)trackingRectangle.height);
                  Mat roi = new Mat(mMatGrab, testRect);
//
                  Bitmap bmp = null;
//
                  Mat tmp = new Mat (roi.rows(), roi.cols(),
CvType.CV 8U, new Scalar(4));
                  try {
//
                      Imgproc.cvtColor(roi, tmp,
Imgproc.COLOR RGB2BGRA);
                      bmp = Bitmap.createBitmap(tmp.cols(),
tmp.rows(), Bitmap.Config.ARGB 8888);
//
                      Utils.matToBitmap(tmp, bmp);
//
                  }
//
                  catch (CvException e) {
                      Log.d("Exception", e.getMessage());
//
//
                      mTargetLocked = false;
//
                      mDrawing = Drawing.DRAWING;
//
                  }
                mPoints[1].x = overlayWidth -
(int) (trackingRectangle.y*(float) overlayWidth/(float) mMatGrab.rows())
                mPoints[0].y =
(int) (trackingRectangle.x*(float)mTrackingOverlay.getHeight()/(float)
mMatGrab.cols());
                mPoints[0].x = mPoints[1].x -
(int) (trackingRectangle.height*(float)mTrackingOverlay.getWidth()/(fl
oat) mMatGrab.rows());
                mPoints[1].y = mPoints[0].y
+(int)(trackingRectangle.width*(float)mTrackingOverlay.getHeight()/(f
loat) mMatGrab.cols());
                int centerX = (mPoints[0].x+mPoints[1].x)/2;
                int centerY = (mPoints[0].y+mPoints[1].y)/2;
```

```
if (centerX-mTrackingOverlay.getWidth()/2 > 150) {
                    mUdpClient.sendBytes(mServerAddr, mServerPort,
mRequestCamUp);
                }else if(centerX-mTrackingOverlay.getWidth()/2 < -</pre>
150) {
                    mUdpClient.sendBytes(mServerAddr, mServerPort,
mRequestCamDown);
                }else{
                    mUdpClient.sendBytes(mServerAddr, mServerPort,
mRequestCamStill);
                  if(centerY-mTrackingOverlay.getHeight()/2 > 200){
                      Log.d(TAG, ": " + (centerY-
mTrackingOverlay.getHeight()/2) );
                      mUdpClient.sendBytes(mServerAddr, mServerPort,
mRequestRightTrack);
                  }else if(centerY-mTrackingOverlay.getHeight()/2 < -</pre>
200) {
                      Log.d(TAG, ": " + (centerY-
mTrackingOverlay.getHeight()/2) );
                      mUdpClient.sendBytes(mServerAddr, mServerPort,
mRequestLeftTrack);
                mTrackingOverlay.postInvalidate();
        }else{
            if (mSelectedTrackerPre != "None") {
                mUdpClient.sendBytes(mServerAddr, mServerPort,
mRequestStop);
            if (mTracker != null) {
                mTracker.clear();
                mTracker = null;
        mSelectedTrackerPre = mSelectedTracker;
        mTrackingOverlay.invalidate();
    public void onDestroy() {
        Log.e(TAG, "onDestroy");
        detectorSSD.requestStop();
        detectorSSD.waitForExit();
        mWebSocketClient.close();
        super.onDestroy();
    public String CalculateCel(int tempInC) {
        tempInC -= 32;
        tempInC /= 1.8000;
        return String.valueOf(Math.abs(tempInC));
    public void CompilePacket(DatabaseReference dbRef) {
        packet = laser * 128 + servo * 16 + speed * 8 + motors;
        dbRef.child("carControl").setValue(packet);
```

```
package com.p4f.esp32camai;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.appcompat.widget.Toolbar;
import androidx.fragment.app.FragmentManager;
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
FragmentManager.OnBackStackChangedListener{
   private static final String TAG = "MainActivity";
   private String mSelectedCam = "";
   private String mSelectedCamPre = "";
   Bundle mSavedInstanceState;
   boolean mConnected = false;
    private Esp32CameraFragment mFragmentCam = null;
    private Menu mMenu = null;
    Esp32CameraFragment cameraFragment;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity main);
        mSavedInstanceState = savedInstanceState;
getSupportFragmentManager().addOnBackStackChangedListener(this);
        cameraFragment = new Esp32CameraFragment();
        if (savedInstanceState == null)
getSupportFragmentManager().beginTransaction().add(R.id.fragment,
cameraFragment, "camera").commit();
        else
           onBackStackChanged();
    @Override
    public void onWindowFocusChanged(boolean hasFocus) {
        super.onWindowFocusChanged(hasFocus);
        cameraFragment.onWindowFocusChanged();
    @Override
    public void onBackStackChanged() {
getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(getSupportFragmentMan
ager().getBackStackEntryCount()>0);
    @Override
    public boolean onSupportNavigateUp() {
       onBackPressed();
       return true;
     @Override
     public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
         // Inflate the menu; this adds items to the action bar if
it is present.
```

```
// getMenuInflater().inflate(R.layout.menu_main, menu);
// mMenu = menu;
// return true;
// }
}
```

fragment_camera xml - קוד

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout</pre>
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/linearLayout"
    android:layout width="match parent"
    android: layout height="match parent"
    android:background="#a6dfdfdf"
    android:orientation="vertical"
    android:weightSum="10">
        android:id="@+id/imageView"
        android:layout width="match parent"
        android:layout height="wrap content"
        android:layout marginBottom="256dp"
        android:gravity="center|center vertical"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/tracking_overlay"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.138"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
    <com.p4f.esp32camai.OverlayView</pre>
        android:id="@+id/tracking overlay"
        android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center vertical"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.686"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout constraintVertical bias="0.109" />
    <io.github.controlwear.virtual.joystick.android.JoystickView</pre>
        android:id="@+id/joystick"
        android:layout_width="234dp"
        android:layout height="229dp"
        app: JV backgroundColor="#000000"
        app:JV borderColor="#454545"
        app:JV_borderWidth="4dp"
        app:JV_buttonColor="#FFFFFF"
        app:JV_buttonSizeRatio="15%"
        app:JV fixedCenter="false"
        app:layout constraintBottom toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintStart toStartOf="parent" />
        android:id="@+id/objDetBtn"
        android:layout width="68dp"
        android:layout height="87dp"
        android:background="@drawable/my button bg"
        android:minHeight="80dip"
        android:text="Object Detection"
        android:textColor="#ffffff"
        app:layout constraintBottom toBottomOf="parent"
        app:layout constraintEnd toEndOf="@+id/tracking overlay"
        app:layout constraintHorizontal bias="0.688"
```

```
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical bias="0.981" />
        android:id="@+id/streamBtn"
        android:layout_width="68dp"
        android:layout_height="87dp"
        android:background="@drawable/my button bg"
        android:minHeight="80dip"
        android:text="Stream"
        android:textColor="#ffffff"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal bias="0.906"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical bias="0.838" />
        android:id="@+id/ledBtn"
        android:layout_width="68dp"
        android:layout_height="87dp"
        android:background="@drawable/my button bg"
        android:minHeight="80dip"
        android:text="LED"
        android:textColor="#ffffff"
        app:layout constraintBottom toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal bias="0.688"
        app:layout_constraintStart toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop toTopOf="parent"
        app:layout constraintVertical bias="0.838" />
<!--
        <com.p4f.esp32camai.VerticalButton-->
<!--
            android:id="@+id/shootBtn"-->
<!--
            android:layout width="68dp"-->
<!--
            android:layout height="87dp"-->
<!--
            android:background="@drawable/my_button_bg"-->
           android:minHeight="80dip"-->
<!--
           android:text="Shoot"-->
<!--
           android:textColor="#ffffff"-->
<!--
<!--
           app:layout constraintBottom toBottomOf="parent"-->
<!--
           app:layout constraintEnd toEndOf="parent"-->
<!--
           app:layout constraintHorizontal bias="0.906"-->
<!--
           app:layout constraintStart toStartOf="parent"-->
<!--
            app:layout constraintTop toTopOf="parent"-->
<!--
            app:layout constraintVertical bias="0.981" />-->
        android:id="@+id/tempView"
        android:layout_width="73dp"
android:layout_height="66dp"
        android:rotation="90"
        android:text="@string/ 255"
        android:textColor="@android:color/black"
        android:textSize="24sp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.976"
        app:layout constraintStart toStartOf="parent"
```

```
app:layout constraintTop toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical bias="0.021" />
        android:id="@+id/shootBtn"
        android:layout_width="68dp"
android:layout_height="87dp"
        android:contentDescription="Shoot button"
        android:tooltipText="Shoot"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal bias="0.906"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical bias="0.981"
        app:srcCompat="@android:drawable/ic menu compass" />
        android:id="@+id/servoSlider"
        android:layout_width="304dp"
        android:layout_height="48dp"
        android:layout marginEnd="232dp"
        android:contentDescription="@string/sliderservo"
        android:rotation="90"
        android:stepSize="10"
        android:value="0"
        android:valueFrom="0"
        android:valueTo="70"
        app:haloColor="@android:color/white"
        app:labelBehavior="floating"
app:layout_constraintBottom toBottomOf="@+id/tracking overlay"
        app:layout constraintEnd toEndOf="parent"
        app:layout constraintTop toTopOf="@+id/tracking overlay"
        app:layout constraintVertical bias="0.254"
        app:thumbColor="@color/colorAccent"
        app:thumbRadius="11dp"
        app:tickColor="@android:color/white"
        app:tickVisible="false"
        app:trackColor="@color/colorAccent"
        app:trackHeight="9dp" />
```

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

activity_main xml - קוד

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout</pre>
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout width="match parent"
    android: layout height="match parent"
    tools:context=".MainActivity">
       android:id="@+id/fragment"
       android:layout width="match parent"
       android:layout height="match parent"
        app:layout behavior="@string/appbar scrolling view behavior">
</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
                                                   Settings gradle - קוד
include ':ESP32CamAI'
rootProject.name='ESP32CamAI'
include ':openCVLibrary348'
                                                      colors xml – קוד
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   <color name="colorPrimary">#000080</color>
    <color name="colorPrimaryDark">#228b22</color>
    <color name="colorAccent">#228b22</color>
    <color name="colorRecieveText">#00FF00</color>
    <color name="colorSendText">#82CAFF</color>
    <color name="colorStatusText">#FFDB58</color>
                                                      strings xml - קוד
   <string name="app name">ESP32 AI Camera
   <string name="camera permission title">Camera permission
   <string name="camera permission message">This app uses camera
only for object detection and segmentation, the information from your
camera is not sent or collected anywhere else</string>
    <string name="sliderservo">sliderservo</string>
    <string name="SliderServo">SliderServo</string>
    <string name=" 255">255</string>
```

תיעוד תקלות ותיקון

תקלת ESP32 בזמן שניסינו לצרוב על הבקר קיבלנו הודעת שגיאה לאחר מכן הבנו שצריך למחוק את הזיכרון פלאש של הבקר וניסינו בעזרת VSCODE אבל זה לא עבד, לבסוף החלפנו לבקר ESP32 חדש.

תקלת מנועי DC וההדקים – בתוכנית PWM_ctrl יש יציאות של קדימה ואחורה של כל מנוע, פיזית לא ידענו איזה יציאות זה אחורה או קדימה, זה כל פעם חיברנו בדרך אחת וניסינו לראות עם כל הסיביות עוברות כמו שצריך והרכב זז כפי שרצינו, ואם לא פשוט חיברנו את ההדקים בדרך שונה עד שחיברנו להדקים הנכונים.

תקלת חוטים – החוטים שהשתמשנו בהם לפעמים היו רופפים והיינו צריכים להחליף אותם, גם בשביל לחבר את הכניסות של המנועים למסרקים של האלטרה וה – ESP 32 היינו צריכים להלחים אותם.

<u>תקלת מתג הריגה</u> – המתג שקיבלנו בשביל להפעיל ולכבות את המערכת היה נורא קטן ,צפוף ושביר לכן כשהלחמנו עליו את הכבלים הנחוצים למערכת הם התנתקו יותר מידי פעמים וזה הגיע למצב שאחד מאיתנו החזיק את הכבלים שיהיו במגע והשני מפעיל את המערכת.

<u>תיעוד תהליך עבודה</u>

תאריך 8.9.2022: יצירת תופס פרויקט למשרד החינוך.

תאריך 11.9.2022: סיום סיכום רכיבים ופרוטוקולים.

.EASYEDA: יצירת מעגלים חשמליים ב18.9.2022 תאריך

תאריך 20.9.2022: בניית תכנון היררכי לתקשורת בין אלטרה ל- ESP32 והוספת קוד העברת

.esp32 ב- WIFI מידע והתחברות ל-

code Studio - של גוגל בכללי וגם דוד FIREBASE איצירת פאריך 29.9.2022: יצירת אוגל בכללי וגם בתוך ה-GIREBASE ונוכל - FIREBASE ונוכל לקשר בין דגם הרובוט ל-FIREBASE ונוכל לשלוט עליו כבר דרך העגן של גוגל והאפליקציה.

Esp32 + קבלת אלטרה + **8.10.2022:** וחיבור תקשורת ביניהם.

תאריך 5.12.2022: קבלת דגם הרכב עם מנועי DC והרכבתו

תאריכים 8.1.2022 – 8.10.2022 בניית תוכניות VHDL בתכנון ההיררכי בשביל הוספת טמפרטורה, מנועים, וסוללה, ובנוסף התחלת בניית האפליקציה ומבנה הרכב.

תאריך 23.1.2022: הוספת מנוע סרבו עם לייזר מודבק עליו ובניית תוכניות VHDL מתאימות.

תאריך 15.3.2022: שינוי קוד ה esp32 לקוד שעובד עם הפיירבייס ללא דיליי.



WITCH VIEW

בניית הדגם

יצירת פלטפורמה מעץ שמודבק עם דבק וסיכות בשביל הדגם עם ריפוד מבפנים.


> חיבור הפלטפורמה מעץ למנועים ובדיקת חלל בשביל אלטרה ובקר ESP.



הדבקת קירות מחומר אקרילי שקוף בשביל לראות עיצוב מבפנים וקדיחת חורים בשביל חוטים של המנועים.



סידור כבלים עם שרינקים לפני ואחרי:



צביעת הדגם בשחור והדגם עם האפליקציה:

רפלקציה

עידן

אחד ההיבטים המאתגרים בפרויקט זה הוא בניית הרכיבים המכניים של המכונית. תכנון והרכבת רכב שיכול לנהוג בצורה חלקה וזו משימה מורכבת הדורשת תשומת לב לפרטים ודיוק. בנוסף, חשוב לוודא שהרכיבים החשמליים והאלקטרוניים של המכונית משולבים כראוי ומוגנים מפני נזק.

היבט מאתגר נוסף הוא תכנות המכונית לשליחת נתונים לאפליקציה. זה דורש הבנה טובה של שפות קוד ויכולת לעבוד עם חיישנים, מנועים ורכיבים אלקטרוניים אחרים. הנתונים המועברים מהמכונית לאפליקציה עשויים לכלול מידע על טמפרטורת הסביבה ומצלמה שניתן לראות איתה. לוודא שהנתונים האלה מדויקים ומועברים בצורה מהימנה יכולה להיות משימה לא פשוטה.

בסך הכל, עבודה על פרויקט אלקטרוניקה כמו בניית מכונית שיכולה לנהוג ולשלוח נתונים לאפליקציה יכולה להיות מאתגרת ומתגמלת כאחד. הפרויקט דורש שילוב של מיומנויות מכניות, אלקטרוניות ותכנות, והשלמה מוצלחת יכולה לספק תחושת סיפוק עמוקה. עם מסירות, התמדה ותשומת לב לפרטים, כל אחד יכול לקחת על עצמו פרויקט כזה ולהצליח.

אור-ים

תהליך יצור הפרויקט היה מהנה ברובו, נהניתי לעשות עבודת צוות עם השותף, החלק שהכי זרם לנו היה העבודה הפיזית ולא התיעוד, אם הייתי משנה משהו בפרויקט הזה זה רק התכנון שלו חוץ מזה הכל היה כיף, מהיר וחוויתי.

ביבליוגרפיה

: L293D - דוחף זרם

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/89353/TI/L293D.html

<u>: 18B20 – חיישן טמפרטורה</u>

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/58559/DALLAS/18B20.html

: HC385MG-301 - DC מנוע

https://disti-assets.s3.amazonaws.com/testco-inc/files/datasheets/25281.pdf

:ESP32 – בקר

https://espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.p df

:ESP32-CAM

https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/DFRobot%20PDFs/DFR0602_ Web.pdf

/https://nugroho.xyz/mendeteksi-sentuhan-dengan-esp32-cam

:בידע L293D

https://components101.com/ics/l293d-pinout-features-datasheet

<u>:ESP32 מידע על הדקים ופעולות</u>

https://www.circuitschools.com/what-is-esp32-how-it-works-and-what-you-can-do-with-esp32/#Peripheral_Features

:LM75-חיישן טמפרטורה

https://datashee_ts.m_aximintegrated.com/en/ds/LM75.pdf

<u>:ULN2803 – דוחף זרם</u>

https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/12687/ONSEMI/ULN2803.html

תקלת עיבוד תמונה:

https://stackoverflow.com/questions/67448987/indexerror-list-index-out-of-range-object-detection

קוד עיבוד תמונה

https://www.computervision.zone/topic/nms-code/

מנוע סרבו

https://components101.com/motors/mg90s-metal-gear-servo-motor

https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG90S_Tower-Pro.pdf