

Hot pot

תמר שושנה הולצר

325984011

דרכי חנה אלעד

מבוא

אוכל הוא דבר בסיסי בחיינו ש"אם אין קמח אין תורה", מחקרים סטטיסטיים מראים כי אנו מבלים כמות נכבדת מחיינו הבוגרים מול הכיריים לצורך הכנת ארוחות בין אם הארוחות בשבילנו ובין אם הן בשביל כל המשפחה. פוסטים ומאמרים רבים נכתבו על ידי שפים ומדריכים לניהול זמן כיצד לנצל את זמן הבישול לדברים נוספים וזאת מכיוון שמצד אחד זמן הבישול עלול להיות ארוך אך מצד שני הסיר כובל אותנו אליו ואנו חוששים במהלך כל הבישול שמא האוכל ירתח מידי והאוכל יגלוש או לחילופין נשכח את הסיר על האש הוא יתבשל יתר על המידה והאוכל יחמיץ או יישרף.

את הבעיה הזאת החלטתי לפתור במסגרת פרויקט הגמר במערכות משובצות מחשב.


החלטתי לבנות סיר חשמלי, כזה שהמשתמש יבחר על המסך את הטמפרטורה הרצויה ואת משך הזמן שהסיר יפעל. לאחר שהוא יפעיל את הסיר- הסיר ישמור על הטמפרטורה הרצויה יוודא שהתבשיל אינו גולש ולאחר הזמן הרצוי יכבה את הלהבות.

תיאור פעולת המערכת

לסיר החשמלי יהיה מסך מגע אשר שבו המשתמש שרוצה לבשל יבחר את הטמפרטורה הרצויה, במשך הבישול מכשיר יזהה מצב שבו הטמפרטורה עולה על הטמפרטורה הרצויה או יורד ממנה וישנה את צבעי הלהבה בהתאם לשינויי הטמפרטורה וכן יזהה מקרים של בעבוע ועליית מפלס התבשיל גבוה מידי סיכון לגלישה וינמיך את הלהבות בהתאם.

בנוסף לכך המשתמש יבחר במסך את הזמן הקצוב לעמידת התבשיל על האש ולאחר פרק הזמן הרצוי הלהבות יכבו.

תרשים מלבנים



מפרט טכני

- Arduino Uno •
- ריישן טמפרטורה LM75 חיישן
 - חיישן רמת מים
 - בר לדים עגול
 - RTC שעון

טכנולוגיות

חיישן טמפרטורה LM75

הוא חיישן טמפרטורה דיגיטלי הפועל בפרוטוקול 12C בתדר עבודה של עד 400 KHz הוא חיישן טמפרטורה דיגיטלי הפועל בפרוטוקול מערכת הממירה את הטמפרטורה ממתח אנלוגי למידע דיגיטלי בגודל 11 סיביות עם סימן.

(Inter-Integrated Circuit) – i2c תקשורת טורית


הרכיב מתקשר אל מעבד בתקשורת I2C. על BUS פס תקשורת I2C יכולים להתחבר מספר רכיבים שונים (זיכרונות , ממירים, שעוני זמן אמת וכו'). הרכיב המנהל את תהליך התקשורת (המעבד) נקרא MASTER והרכיבים המתחברים אליו נקראים SLAVES . בתקשורת זו ישנם שני קווים.

קו הנתונים הטורי - SDA - שהוא דו כיווני

וקו השעון הטורי - SCLK שהוא חד כיווני ומופעל על ידי ה SCLK.

בנוסף, ה MASTER שולט על הגישה לפס ויוצר את מצבי ה -START (סיום). (התחלה) וה- STOP (סיום).


חיבור התקשורת טורית סינכרונית בין התקן Master לבין התקני



איור 5 מתאר מספר רכיבים המתחברים על קו התקשורת 12C

MASTER אל SLAVE איור 5 א' - חיבור של מספר רכיבי

באיור 5 א' ניתן לראות 3 רכיבי SLAVE המתחברים אל MASTER. באיור 5 ב' יש פרוט של נגדי ה Pullup וכיצד נראית דרגת היציאה והכניסה של רכיב המתחבר בתקשורת I2C .



איור 5 ב' - קו תקשורת 12C מפורט

ניתן לראות שעל 2 הקווים SDA (קו הנתון) ו SCL (קו השעון) יכולים להתחבר מספר רכיבים . לכל רכיב יש כתובת ייחודית משלו. לרכיב 1307DS הכתובת היא D1 (D1H או D0H).

באיור רואים 2 רכיבים המתחברים על הקווים. בחלק התחתון של האיור רואים מבנה פנימי של רכיב ורואים שהרכיב מתחבר בעזרת חוצץ (מתואר על ידי המשולש) המקבל נתון מהקו. מעל החוצץ יש טרנזיסטור בחיבור קולט פתוח (Open Collector) או טרנזיסטור תופעת שדה - FET - בחיבור מפק פתוח (Open Collector) שיכול לכתוב לקו נתון.

לטרנזיסטור יש לחבר נגד חיצוני בין 2 קילו אוהם ל 10 קילו אוהם .הערכים נבחרים כך שמצד אחד הנגדים לא יהיו קטנים מידי כדי שלא יזרום זרם גדול דרך הקווים ודרך הרכיב (במצב שהרכיב מוציא 0) ומצד שני שהנגד לא יהיה גדול מידי כי הוא קובע את זמן הטעינה והפריקה במעברים בין 0 ל 1 ולהפך ונגד גדול מידי יגביל את קצב התקשורת.

כללים והגדרות בתקשורת I2C

העברה יכולה להתחיל רק כאשר הקו לא עסוק - NOT BUSY .

• בזמן העברת נתון, קו הנתון חייב להישאר יציב כאשר קו השעון במצב גבוה. שינוי בקו הנתון כאשר קו השעון הוא גבוה יתפרש כאותות בקרה.

מגדירים את מצבי הפס הבאים:

פס לא עסוק- Bus Not Busy

גם קו הנתון וגם קו השעון בגבוה.

- התחל העברת נתון - START DATA TRANSFER

שינוי במצב קו הנתון מגבוה לנמוך כאשר השעון נמצא בגבוה מוגדר כמצב START שינוי במצב

עצור העברת נתון - STOP DATA TRANSFER

שינוי במצב קו הנתון מנמוך לגבוה כאשר השעון במצב גבוה מוגדר כמצב STOP .

__DATA VALID - תקפות נתון__

מצב קו הנתון מייצג תקפות נתון כאשר לאחר מצב START , קו הנתון יציב למשך זמן הגבוה של אות השעון. הנתון בקו חייב להשתנות רק בזמן מצב נמוך של אות השעון. יש פולס שעון אחד עבור כל ביט של נתון.

כל העברת נתונים מתחילה עם מצב START ומסתיימת עם מצב STOP . כמות הבתים המועברת בין START ל STOP לא מוגבלת ונקבעת על ידי רכיב ה MASTER . האינפורמציה מועברת ביית אחרי ביית וכל מקלט מאשר קבלת הבית עם ביט תשיעי של ACKNOWLEDGE .


בהגדרות של 12C יש תקן של קצב ב 100KHz בהגדרות של 12C בהגדרות של DS1307 עובד בקצב של $100~\mathrm{KHz}$ בלבד.

אישור – ACKNOWLEDGE

כל רכיב קולט חייב בסיום קליטת ביית, שהועבר אליו, ליצור ביט ACKNOLEDGE . רכיב הMASTER יוצר פולס שעון נוסף הקשור לביט זה.

רכיב היוצר ACKNOLEDGE חייב להוריד את קו הנתון הטורי – SDA – ל 0 בזמן פולס השעון ,כלומר שקו הנתון יהיה יציב בנמוך בזמן שקו השעון בגבוה. רכיב ה MASTER מסמן ל SLAVE על סיום התקשורת על ידי אי יצירת ביט ה ACKNOLEDGE כאשר הוא קלט את הביית האחרון מה SLAVE . במקרה כזה על ה SLAVE להשאיר את קו הנתון בגבוה כדי לאפשר ל MASTER ליצור מצב stop.

באיור 6 ניתן לראות העברה של נתון טורי.



איור 6 - העברת נתון בקו תקשורת טורית 12C

את הקו SCL (הקו התחתון בשרטוט) יוצר תמיד ה MASTER. כדאי לשים לב שמצב START קורה כאשר קו התחתון בשרטוט) יוצר תמיד ה MASTER הוריד את קו הנתון ל 0. לאחר מכן ה SCL בגבוה ואז ה MASTER הוריד את קו הנתון ל 0. לאחר מכן ה SCL ביטים הם כתובת הרכיב יוצר 8 פולסי שעון ואז הוא שולח בקו הנתון - SDA - 8 ביטים . 7 ביטים הם כתובת הרכיב והביט ה 8 אומר האם הוא רוצה לכתוב אל הרכיב או לקרא ממנו (0 - כתיבה ,2 – קריאה). לאחר מכן ה MASTER יוצר פולס 9 נוסף שבו ה SLAVE צריך להחזיר ACKNOWLEDGE יוצר פולס 9 נוסף והבתים נשלחים אחד אחרי השני כאשר הצד הקולט נותן לאחר מכן אין צורך ב START נוסף והבתים נשלחים אחד אחרי השני כאשר הצד ימין של איור 6. הוא נוצר כאשר קו השעון ב 1 ואז בקו הנתון יש מעבר מ 0 ל 1. מצב START חוזר משורטט בקו מקווקו ובו רואים שבזמן שקו השעון ב 1 יורד קו הנתון ל 0.

העברת נתון בתקשורת I2C

שתי אפשרויות העברת נתונים קיימות בקו תקשורת I2C

א. MASTER משרד וה- SLAVE קולט- אופן הכתיבה- MASTER

במקרה זה הביית הראשון המשודר על ידי ה MASTER הוא הכתובת של ה DOH - 1101000X הכתובת היא DS1307 - TOH במקרה של כתיבה לרכיב או D1H אם קוראים מהרכיב(. לאחר מכן

יבואו מספר בתים של נתונים. ה SLAVE מחזיר ACKNOLEDGE בסיום כל ביית נתונים שקלט. הנתון מועבר עם ביט ה MSB ראשון !!

ב. byte משודר מה SLAVE אל ה MASTER - אופן קריאה byte ב.

במקרה זה ה byte הראשון שנשלח הוא על ידי ה MASTER השולח את כתובת ה SLAVE שמחזיר מצדו את bit ה שחזיר מצדו את SLAVE שמחזיר מצדו את SLAVE מחזיר ביט ACKNOLEDGE שולח מספר בתי נתונים. ה MASTER מחזיר ביט ACKNOLEDGE אחרי כל קליטת ביית נתון חוץ מהביית האחרון שהוא איננו מחזיר ACNOWLEDGE או אפשר להגיד שהוא מחזיר Not ACKNOWLEDGE .

אופן כתיבה – ה MASTER משדר אל אחד מה

	<slave addres<="" th=""><th>SS SS SS SS</th><th></th><th><word< th=""><th>Address (n)</th><th>></th><th><data(n)></data(n)></th><th></th><th><data(n+1)></data(n+1)></th><th></th><th><data(n+x)></data(n+x)></th><th></th><th></th></word<></th></slave>	SS SS SS SS		<word< th=""><th>Address (n)</th><th>></th><th><data(n)></data(n)></th><th></th><th><data(n+1)></data(n+1)></th><th></th><th><data(n+x)></data(n+x)></th><th></th><th></th></word<>	Address (n)	>	<data(n)></data(n)>		<data(n+1)></data(n+1)>		<data(n+x)></data(n+x)>		
S	1101000	0	Α	XXX	XXXXX	Α	XXXXXXXXX	Α	XXXXXXXXX	Α	XXXXXXXXX	Α	Р
S - S A - A P - S	Acknowledge (A	ICK)			Master to s			(X+	DATA TRANSFEI 1 BYTES + ACKNO		9E)		

איור 7 - אופן כתיבת נתון מה- MASTER כשה- SLAVE הוא המקלט.

באיור 7 מתואר מצב שבו ה MASTER כותב אל ה SLAVE המשמש כמקלט. החלק הכהה שבאיור הוא מה ששולח ה MASTER. החלק הבהיר הוא מה ששולח המקלט – ה SLAVE.

ה- MASTER יוצר מצב START (מסומן ב S). לאחר מכן הוא שולח 7 ביטים של כתובת הרכיב – DOH במקרה של הרכיב – DS1300 - והביט ה B הוא 0 המציין שהוא הכותב וה- SLAVE הוא המקלט. על ה SLAVE לענות במציין שהוא הכותב וה- A. לאחר מכן ה- MASTER שולח ביית נוסף ב- A. לאחר מכן ה- MASTER שולח ביית נוסף הטוען את מצביע (אוגר) הכתובות בתוך הרכיב. הנתון הבא נכתב לכתובת זו ומצביע הכתובות גדל אוטומטית ב 1. כל נתון נכתב בכתובת שבמצביע הכתובות ומצביע הכתובות מתקדם ב 1. אחרי כל ביית שנקלט על ידי ה הכתובות ומצביע הכתובות שקלט – ACKNOELEDGE מסיים את התקשורת בעזרת מצב STOP (מופיע בצד ימין עם האות P.


MASTER -אופן קריאה - ה-SLAVE משדר אל ה

גם מצב זה מתחיל תמיד במצב שבו ה- MASTER משדר אל ה- SLAVE אבל כאן הוא אומר שהוא רוצה לקרא ממנו. הבית הראשון שה MASTER משדר נקלט על ידי ה SLAVE כמו שתואר בפסקה הקודמת, כלומר ה SLAVE ייצור מצב START , יישלח את 7 הביטים של הכתובת 10110001 אבל הביט השמיני יהיה 1 שבו הוא אומר שהוא רוצה לקרא. מכאן ה SLAVE משדר את הנתונים וה MASTER עונה עם ביט ACKNOLEDGE . בביית האחרון , כשה

חוצה בסיום התקשורת , הוא איננו מגיב בביט ה 9 ולא שולח MASTER . STOP מסומן באיור ב ($\hat{\mathbf{A}}$) וגם שולח ביט עשירי של ACKNOLEDGE

הנתונים המשודרים מה SLAVE מתחילים מהכתובת האחרונה שבה נמצא מצביע הכתובות. כל נתון שה SLAVE שולח הוא מקדם את מצביע הכתובות לכתובת הבאה – אוטומטית.


איור 8 מתאר מצב תקשורת זה .גם כאן הצבע הכהה הוא של ה MASTER והבהיר של ה SLAVE .



איור 8 - אופן קריאה – ה MASTER הוא המקלט

בדרך כלל תהליך התקשורת יהיה הבא: ה MASTER יכתוב 2 בתים אל הרכיב. בבית הראשון הוא אומר לרכיב שהוא פונה אליו לכתיבה. בבית השני הוא יציין את הכתובת הרצויה. מיד לאחר מכן יישלח STOP (או START חוזר) ואז יבצע תקשורת חדשה שבו הוא ייפנה לרכיב לקריאה מהכתובת ששלח אליו בפעולת הכתיבה.

> איור 9 מתאר פעולת כתיבה וקריאה מהכתובת הרצויה. גם כאן הצבע הכהה הוא של ה MASTER והבהיר של ה SLAVE .



איור 9 – פעולה משולבת של כתיבה ל SLAVE כדי לציין כתובת רצויה וקריאה מה SLAVE

מהאיור רואים שה MASTER שלח 2 בתים אל ה SLAVE . מיד לאחר מכן יצר מצב START חוזר (מסומן ב Sr), שלח בית נוסף שבו יש את כתובת הרכיב 10110001 (הביט השמיני הוא של קריאה) ומרגע זה ה SLAVE משדר וה-MASTER מגיב ב ACKNOLEDGE . בסיום התקשורת ה MASTER לא נותן ACKNOLEDGE (מסומן ב Â) ולאחר מכן נותן מצב STOP .

תקשורת SPI

תקשורת טורית סינכרונית, (Serial Peripheral Interface) בין שני התקנים

מספק CLK כאשר ה- Master -כת, Mater-Slave

וה -Slave שולח/מקבל מידע לפי שעון זה.

מערכת ה SPI - היא מערכת דופלקס מלאה (Full Duplex) כלומר, שליחת מידע וקבלת מידע (דרך 2 חוטים) בו זמנית.

 $^{\prime}$ על מנת להשתמש בתקשורת $^{\prime}$ SPI יש צורך בארבעה קווים , $^{\prime}$ 2 קווי מידע


.Slave אל ה-Master out Slave In) -MOSI

. Master In Slave Out) - מידע נשלח מה- (Master In Slave Out) - MISO

.Slave- שעון טורי- קובע את תזמון העברת המידע בין ה- SCLK -שעון טורי


Slave - קו זה פעיל בנמוך ומספק בקרה להתחלת פעולת התקשורת עם ה-Slave... חיבור פיסי

בתקשורת זו יש אפשרות לחבר מספר התקני Slave במקביל, כאשר ה- Master מוריד את Slave בתקשורת זו יש אפשרות לחבר מספר התקני Slave בלבד .




פרוטוקול תקשורת

המידע מועבר בו זמנית בשני הכיוונים בכל עליית שעון באמצעות אוגרי הזזה . בדוגמה הבאה: לאחר 8 מחזורי שעון מידע מוחלף בין ה- Master ל-Slave.



שליחת מילת בקרה של 8 סיביות.




בתחילת התקשורת, הדק SS יורדת ל-0. לאחר מכן מועבר המידע מה-Master דרך הדק MISO את המידע מה-MISO דרך הדק MISO מסיום התקשורת הדק SS חוזרת ל-1 לוגי.

- זמן מחזור של השעון.

חיישן רמת מים (Water Level Sensor) בדרך כלל פועל במצב מתג (Switch) , הוא אינו משתמש בפרוטוקול תקשורת מסוים אלא מפיק אות דיגיטלי בהתאם לגובה המים.

תמונה של הפרויקט


שרטוט חשמלי



פרוט על מרכיבי הפרויקט

בקר Arduino Uno -






המאפיינים העיקריים של הרכיב Atmega328p הם:

- .16MHZ תדר שעון
- . מתח עבודה 5v (אספקת מתח לכרטיס 7v-12v).
 - זרם בהדקי O/ו עד 40mA.
 - זיכרון תוכנית (flash) בגודל 32k.
 - יכרון נתונים (ram) בגודל •

- 14 כניסות ויציאות דיגיטאליות.
 - .PWM איציאות •
- 6 כניסות אנאלוגיות ברזולוציה של 10 סיביות.
 - תקשורת טורית (rs232 , i2c ,spi).
 - 2 פסיקות חיצוניות.

מסך צבעוני-





גרפי צבעוני, ברזולוציה של 240x320 פיקסלים RGB, כל פיקסל מקבל ערך של 16bit או 18bit ארפי צבעוני, ברזולוציה של

שליחת המידע היא באמצעות תקשורת טורית SPI המורכב מ-4 הדקים: MISO, MISO, ניתן לחבר 2 מערכות: צג, מסך מגע).

ועוד שני רגלי בקרה: הדק RS לקביעת נתון או בקרה ו-RESET לאיפוס.

תפקיד הפינים:

-Reset מאתחל את מעבד התצוגה.

RS=0 (כתובת פיקסל) -AD/RS

או קובע אם נשלח מידע של הצבע RS=1.

MOSI/SDI- קו כניסת נתונים טורי.

-MISO/SDO קו יציאת נתונים טורי.


-SCK קו שעון ששולח המעבד החיצוני.

-OS הדק אפשור תקשורת. כאשר מתחילה תקשורת, ההדק יורד ל-OS

קביעת צבע לכל פיקסל

ניתן לשלוח מידע על צבע הפיקסל לפי 16bit ואז שולחים מידע של שני בתים המכילים מידע על צבע ירוק, אדום או כחול.

בתוך המילה המשודרת של 16Bit יש את כל הצבעים לפי התיאור הבא:



5 ביטים- מרכיב של צבע אדום.

6 ביטים- מרכיב של צבע ירוק.

5 ביטים- מרכיב של צבע כחול.

בעזרת שילוב של כל הצבעים ניתן לקבל 65K צבעים, כדי להגיע לכל פיקסל יש צורך לכתוב קודם את הכתובת ואחר כך את המידע.

לפי התרשים רואים שבהתחלת התקשורת CS=0 ולאחר מכן משדורים 16 ביטים בצורה טורית.


כל עליית שעון מועבר ביט אחד לפי הפרוטוקול.

כדי לקבוע אם שידור הנתונים יהיה כתובת או מידע נשנה את המצב הלוגי של RS.

דOUCH מסך



עקרון הפעולה



משטח מצופה התנגדות מכוסה בזכוכית דקה (כפי שמתואר באיור), בזמן נגיע במסך למעשה מתבצעת חלוקה של המסך לשני נגדים R1, R2 בציר Y. על מנת ליצור חלוקה גם בציר X, הכניסו משטח נוסף כך שמתבצעת חלוקה לשני נגדים גם בציר זה .

חלוקה לשני נגדים בכל נקודת מגע מאפשרת חלוקת מתח, המתח תמיד יהיה יחסי לנגיעה. באמצעות ממיר ADC ברזולוציה של 12 סיביות דו ערוצי (Y,X)הנמצא על המסך אני ממירים את המתח למידע דיגיטלי הנשלח החוצה למעבד בתקשורת טורית SPI .

כעת נותר רק להתאים את התוצאות המתקבלות לכמות הפיקסלים על המסך.

T_IRQ , SPI הרגלים המסומנות ב- T הן האחראיות לתקשורת הטורית , t מהן בפרוטוקול t המסך.

למעשה באמצעות תקשורת זאת אנו קוראים את ערכי הממיר לצירים X,Y מהמסך.

LCD Touch – הסבר פונקציות

תיאור	שם הפונקציה
אתחול התצוגה	void begin()

		צובעת את כל המסך	void fillScreen(uint16_t color)
#define #define	BLACK GRAY	0x0000 0x8410	פירוט: פונקציה מקבלת color – צבע
#define	BLUE	0x001F	5bit RED, 6bit) המסך לפי
<pre>#define #define</pre>	RED GREEN	0xF800 0x07E0	, ,
#define	CYAN	0x07E0	(Green, 5bit Blue
#define	MAGENTA	0xF81F	או שם באותיות גדולות של הצבע.
#define	PURPLE	0x7194	

#define YELLOW 0x	FE00 FFE0 FFFF	חלק מהצבעים:
LcdTouch.fillScreen (RED); // = 0xF800	דוגמה RED	
ת המסך ל- 4 כוונים	מסובבת א	void setRotation(uint8_t m)
קבלת – ערך 0 עד 3	פונקציה מ	
. גודל הגופן		void setTextSize(uint8_t fontSize)
קבלת –ערך של גודל פונט 1		
רירית מחדל 2)	ומעלה (בו	
בת מוכום על במכב	100	usid satCursor (viot1C t vuint1C t v
רת מיקום על המסך . – ערכי X, Y	בווי וונקציה מקבלת:	void setCursor (uint16_t x,uint16_t y)
,	' '	
וטקסט.	ושנה את צבע ר	void setTextColor(uint16_t color)
color – צבע המסך לפי 16 סיביות	ונקציה מקבלת	
זט ורקע הטקסט (הרקע מוחק	בעת צבע הטקכ	void setTextColor(uint16_t color,
	וֹסט קודם)	บบ uint16_t background)
צבע הטקסט וצבע הרקע של -	- קציה מקבלת:	פונ
	וקסט.	הכ
	מה	דוג
setText(Color(BLACK,RE	D);
Sociona		"

פונקציה המדפיסה את ערכו המספרי של המשתנה.	void print (int num)
	νοία βιτίτ (ιπετιατή)
פונקציה מקבלת – משתנה בגודל 16 סיביות	
print (x) דוגמה המדפיסה את ערכו של	
;	
×	
המדפיסה מחרוזת.	void print (char *str)
מקבלת –מחרוזת.	פונקציה נ
print ("Press Keyboard	Tikan ot l
return");	
פונקציה המדפיסה את ערכו המספרי של המשתנה	void println (int num)
ויורדת שורה.	
פונקציה מקבלת – משתנה בגודל 16 סיביות	
פונקציה המדפיסה מחרוזת ויורדת שורה.	void println (char *str)
פונקציה מקבלת – מחרוזת.	
5	
תיאור – כתיבת הודעה על המסך עם קביעת המיקום,	void print(uint16_t x, uint16_t y,
דניאוו – כוניבונדווו עדו על דונוסן עם קביעונדונויקום, גודל הפונט, צבע ההודעה.	char *str, uint16_t fontSize,
פונקציה מקבלת –מיקום ההודעה x y מחרוזת, גודל	uint16_t fColor)
הפונט, צבע ההודעה.	
print(40, 20, "hello", דוגמה	
2,RED);	

void print(uint16_t x, uint16_t y, char *str, uint16_t fontSize, uint16_t fColor, uint16_t bColor)

כתיבת הודעה על המסך עם קביעת המיקום, גודל הפונט, צבע ורקע ההודעה. פונקציה מקבלת –מיקום ההודעה x y , מחרוזת, גודל הפונט, צבע ההודעה, צבע הרקע. דוגמה ,"print(40, 20, "hello

2,RED,BLACK);

	פונקציה המקבלת מחרוזת תווים להצגה על המסך	void printheb(char *str)
	. בעברית	
	פונקציה מקבלת –מחרוזת בעברית	
);	"printheb("שלום"	
	דוגמה	

void printhebln(char *str)	פונקציה המדפיסה הודעה בעברית על המסך ויורדת
	שורה.
	פונקציה מקבלת –מחרוזת בעברית

כתיבת הודעה בעברית על המסך עם קביעת המיקום, גודל	void printheb(uint16_t x,
הפונט, צבע ההודעה.	uint16_t y, char *str,
פונקציה מקבלת –מיקום ההודעה x y מחרוזת להצגה, גודל	uint16_t fontSize, uint16_t
הפונט, צבע ההודעה.	fColor)
,2,RED); printheb(10,20,	
דוגמה	

מסך עם קביעת המיקום,	תיאור – כתיבת הודעה בעברית על הנ	void printheb(uint16_t x,
	גודל הפונט, צבע ההודעה והרקע.	uint16_t y, char *str,
x , מחרוזת להצגה, גודל	y פונקציה מקבלת – מיקום ההודעה	uint16_t fontSize,
	הפונט, צבע ההודעה, צבע הרקע.	uint16_t fColor, uint16_t
,2,RED,BLACK);	"printheb(10,20,	bColor)
	דוגמה	

תיאור – צובעת פיקסל אחד.	void drawPixel (int16_t x,int16_t y, uint16_t color)
פונקציה מקבלת –מיקום	
הפיקסל x y, צבע הפיקסל.	
דוגמה	
drawPixel (100 ,150 ,	
GREEN);	

void drawHLine (int16_t x,int16_t y, int16_t w	תיאור – שרטוט קו אופקי
uint16_t color	פונקציה מקבלת –מיקום תחילת
	. אורך הקו, צבע הקו , x y
	דוגמה
	drawHLine (20,40, 100, ORANG)
	;

void drawVLine (int16_t x,int16_t y, int16_t	תיאור – שרטוט קו אנכי
uint16_t colo	x פונקציה מקבלת – מיקום תחילת הקו
1	, אובה הקו, צבע הקו.
	drawVLine (30,50, 100, BLUE)
.,	
	דוגמה

void drawLine(int16_t x0, int16_t y0, int16_t x1,	תיאור – ציור קו
int16_t y1, uint16_t color)	פונקציה מקבלת –ערכי התחלת הקו
	א , צבע הקו. x1 y1 אבע הקו. x0 y0

עיסid drawRect (int16_t x, int16_t y, int16_t w, ooid drawRect (int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, uint16_t color)

עליונה משמאל של המלבן, אורך ורוחב , צבע המסגרת.

drawLine(10, 10, 100, 100, BLACK);

דוגמה

עם עיגול void drawRoundRect(int16_t x, int16_t ק, int16_t y, int16_t t w,int16_t h, int16_t r, uint16_t color)

מיאור – שרטוט מסגרת משולש.

מיאור – שרטוט מסגרת משולש.

פונקציה מקבלת – ערכי y x y של צלעות פונקציה מקבלת – ערכי y א של צלעות המשולש.

מסגרת המשולש.

מסגרת המשולש.

RED);

עיאור – שרטוט מסגרת עיגול.
void drawCircle(int16_t x0,
int16_t y0, int16_t r, uint16_t
color)

drawCircle(100, 100, 20,

BLACK);

עליונה משמאל של המלבן, אורך ורוחב , void fillRect(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, uint16_t color)

אורך ורוחב , עליונה משמאל של המלבן, אורך ורוחב , צבע המלבן.

דוגמה

fillRect (10, 10, 100, 100, BLACK) ;

עיגול הפינות ריגול הפינות void fillRoundRect(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, int16_t r, uint16_t elegate a graph of the set of the

void fillTriangle (int16_t x0, int16_t y0, int16_t x1,

נבחר.

int16_t y1, int16_t x2, int16_t y2, uint16_t color)

x y ערכי y א לעות המשולש, צבע .

drawTriangle(10, 100, 100, 100, 100, 20, RED)

void fillCircle(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r,

נבחר.

uint16_t color)

פונקציה מקבלת – – מקבלת מיקום
מרכז המעגל, רדיוס המעגל, צבע.

void drawButton(int8_t | numButton, int16_t | x, int16_t | y, וורב – אי, עיגול הפינה – ז, צבע הפקד, צבע הטקסט, ווt16_t | w, int16_t | t, int16_t | color, uint16_t | textcolor, char *label, int8_t | g0, 50, 10, RED, WHITE, "EXAM1", 2)

void drawButton(int8_t | NumButton, int16_t | x, int16_

int8_t ButtonTouch(int16_t x, x, y פונקציה מקבלת – מיקום הלחיצה x, y פונקציה מקבלת – מיקום הלחיצה int16_t y)

פונקציה מחזירה – מספר הפקד
דוגמה

int ButtonNum =

LcdTouch.ButtonTouch(LcdTouch.xTouch,

LcdTouch.yTouch);

שתיאור – בודקת אם יש לחיצה bool touched() פונקציה מחזירה – לחוץ או לא

void readTouch()

yTouch ,xTouch : המחלקה:

דוגמה


LcdTouch.readTouch();

x = LcdTouch.xTouch;

y = LcdTouch.yTouch;

-בר לדים Neo Pixel





בר הלדים מורכב ממספר לדים מסוג RGB, לכל לד שלושה צבעים שניתן להדליק כל צבע בנפרד או שילוב שלהם. ניתן לקבע באיזו עוצמה נרצה כל צבע כאשר 0 היא העוצמה הנמוכה ביותר (הצבע לא יידלק) ו 255 היא העוצמה הגבוהה ביותר.

לבר הלדים מספר חיבורים:

GND-נחבר לאדמה

VCC- נחבר ל VCC

-Di PIN 6 נחבר אל אחד הפורטים הדיגיטליים של הארדואינו, בדוגמה זו אל

-Do משמש על מנת לשרשר בר לדים נוסף. (בו לא נשתמש בפרויקט הנוכחי).

Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(10, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

10 - מספר הלדים אותם אנו רוצים להדליק

PIN- הפורט אליו ה Vin מחובר.

NEO_GRB + NEO_KHZ800 - סוג בר הלדים (ירוק, אדום, כחול)+קצב הסיביות

strip.begin(); בפונקציה setup להוצאת מידע. PIN 6 להוצאת מידע

strip.show(); אתחול כל הפיקסלים למצב כבוי.

הפונקציה colorWipe מדליקה את הלדים אחד אחרי השני בצבע זהה,

היא מקבלת שני פרמטרים:

C הקובע את עוצמת כל אחד מהצבעים ו wait הקובע את ההשהיה בין הדלקות הלדים. דוגמה לשליחה לפו' colorWipe:

```
colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
                                       תוכנית המפעילה את מעגל הלדים ומריצה בו צבעים:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 6
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
// NEO KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
// NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
// NEO_GRB
                Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
               Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
// NEO_RGB
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(16, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
 strip.begin();
 strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
}
void loop() {
 // Some example procedures showing how to display to the pixels:
 colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
 colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
 colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
 // Send a theater pixel chase in...
 theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
 theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // Red
 theaterChase(strip.Color(0, 0, 127), 50); // Blue
 rainbow(20);
 rainbowCycle(20);
 theaterChaseRainbow(50);
}
// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32 t c, uint8 t wait) {
 for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {</pre>
    strip.setPixelColor(i, c);
    strip.show();
    delay(wait);
 }
}
```

```
void rainbow(uint8_t wait) {
 uint16_t i, j;
 for(j=0; j<256; j++) {
  for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {</pre>
    strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
  }
   strip.show();
  delay(wait);
 }
}
// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
 uint16_t i, j;
 for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
  for(i=0; i < strip.numPixels(); i++) {</pre>
    strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
   strip.show();
   delay(wait);
 }
}
//Theatre-style crawling lights.
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
 for (int j=0; j<10; j++) { //do 10 cycles of chasing
   for (int q=0; q < 3; q++) {
    for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
     strip.setPixelColor(i+q, c); //turn every third pixel on
    }
    strip.show();
    delay(wait);
    for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
     strip.setPixelColor(i+q, 0);
                                   //turn every third pixel off
    }
  }
 }
                     בר הלדים העגול נבחר על ידי כדי לייצג להבות של הכיריים שתחת הסיר.
```

חיישן רמת מים:



חיישן מפלס המים Arduino הוא מכשיר המשמש למדידת מפלס המים בכלי או במיכל.

חיישן זה בעל שימושים רבים, כגון גילוי רמת משקעים, רמת הצפה, דליפות נוזל, מערכות אוטומציה ביתית, מערכות השקייה אוטומטיות, ניקוי תוצרים, מדידות איכות המים ועוד.

החיישן מורכב בעיקרו משלושה חלקים: מחבר אלקטרוני, נגד 1 M ומספר קווים מקבילים של חוטים מוליכים חשופים. חוטים מוליכים חשופים מחוברים לאדמה וביניהם שלובים דרכי החישה. נגד-UP PULL בערך של M1 גורם לחיישן לערך גבוה. כיוון שמים מוליכים חשמל בקלות, נפילת טיפת מים מקצרת את החיישן למוליכי האדמה וגורמת לו לערך נמוך.

לחיישן זה יש 3 רגליים:

רגל אחת של החיישן (-) הולכת לאדמה (GND-),

רגל שנייה של החיישן (+) הולכת ל- V5,

רגל שלישית (S) מספקת לנו את התוצאה, ולכן נחבר אותה לפין הכניסה האנלוגי A0-A6 או לפין הכניסה הדיגיטלי D1-D13 בארדואינו.

הפלט מתקבל על-ידי הכנסת החיישן לנוזל ומזהה את גובה המים בהתבסס על מוליכות או קיבול.

סוג הפלט הינו אנלוגי המספק טווח רציף של ערכים התואם למפלס המים.

שטח אזור חישה הינו 40 מ"מ – 16 מ"מ.

החיישן פולט ערכים בין 400 ל-800 בערך בהתאם למפלס המים.

פרוטוקולים: בדרך כלל פועל במצב מתג (Switch), הוא אינו משתמש בפרוטוקול תקשורת מסוים אלא מפיק אות דיגיטלי בהתאם לגובה המים.

דוגמא לקוד שמשתמש בחיישן זה והסבר לפקודות

```
// Sensor pins
#define sensorPower 7
#define sensorPin A0

// Value for storing water level //שיה מפלס המים/
int val = 0;

void setup() {
    // Set D7 as an OUTPUT //D7 - פלט ב- פלט ב- pinMode(sensorPower, OUTPUT);

    // Set to LOW so no power flows through the sensor
    // הגדר ל COW כך שלא יזרום כוח דרך החיישון
```

```
digitalWrite(sensorPower, LOW);
        Serial.begin(9600);
void loop() {
        //get the reading from the function below and print it
        קבל את הקריאה מהפונקציה למטה והדפיס אותה//
        int level = readSensor();
        Serial.print("Water level: ");
        Serial.println(level);
        delay(1000);
}
//This is a function used to get the reading
זוהי פונקציה המשמשת לקבלת הקלט//
int readSensor() {
        digitalWrite(sensorPower, HIGH);// Turn the sensor ON
                                 // wait 10 milliseconds
        delay(10);
      val = analogRead(sensorPin);
                                        // Read the analog value form
sensor
      digitalWrite(sensorPower, LOW); // Turn the sensor OFF
                                          // send current reading
      return val;
}
                                                          חיישן טמפרטורה LM75
                                                 ספריה Wire לשימוש בחיישן)
                                                              שונקציהWire.begin
                               זוהי פונקציה אשר באמצעותה מאתחלים את יחידת.I2C\TWI
                                            ()Wire.beginTransmissionaddressפונקציה
       יזוהי פונקציה אשר באמצעותה מתחילים את התקשורת בין המיקרו-בקר עם רכיב ה.Slave
                                                    ()Wire.endTransmissionפונקציה
       ב- ורכיב ה- Master ) באמצעות פונקציה זו עוצרים את התקשורת בין המיקרו-בקר) המשמש כ
                                                                        .Slave
                                                       ) Write(Parameters פונקציה
                            - Slave.באמצעות פונקציה זו כותבים מהמיקרו-בקר אל לרכיב ה
                                                             דוגמה לשליחת נתון
            להלן דוגמה לשליחת הערך של המשתנה לרכיב Slave בכתובת 8. ערך המשתנה גדל
```


```
#include <Wire.h> // library i2c
void setup() {
  Wire.begin();
  // join i2c bus
}
byte val
```

```
= 0;
ב-1 כל שנייה.
void loop() {
Wire.beginTransmission(8); //transmit to device 8
Wire.write(val);
Wire.endTransmission();
// sends data byte
// stop transmitting
val++; // increment value
delay(1000);
                                                                   Wire.requestFromפונקציה
        באמצעות פונקציה זו ניתן לקרוא נתון או נתונים מרכיב ה Slave -והיא מקבלת שני פרמטרים:
       הפרמטר הראשון מציין את כתובת רכיב ה Slave -שעמו רוצים לתקשר. והפרמטר השני קובע
                                                  את מספר הנתונים בגודל Byte שרוצים לקרוא.
                                                                       Wire.availableפונקציה
                                            - Slave מחזירה את מספר הנתונים שנקראו מרכיב
                                                                          שונקציה Wire.read
                                - Slave. מרכיב הByte באמצעות פונקציה זו ניתן לקרוא נתון בגודל
                                                                          דוגמה לקריאת נתון
```

להלן תוכנית לקריאת נתון מתקשורת i20 מרכיב Slave בכתובת 8 והצגתו על גבי מסך

```
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin(8);
Serial.begin(9600);
...
...
// slave device #8
// start serial for output
void loop() {
while (Wire.available())
{
char c = Wire.read(); // receive a byte as character
Serial.print(c);
// print the character
}
delay(500);
```





המודול הנ"ל כולל את חיישן הטמפרטורה . LM75 נגדי Pullup המחוברים להדקי התקשורת קבל סינון ופסים להלחמה לקביעת כתובת הרכיב.

הוא חיישן טמפרטורה דיגיטלי הפועל בפרוטוקול C בתדר עבודה של עד KHz400 הוא חיישן טמפרטורה דיגיטלי הפועל בפרוטוקול מערכת הממירה את הטמפרטורה ממתח אנלוגי למידע דיגיטלי בגודל 11 סיביות עם סימן.

-5C- 55° אותחום מדידת הטמפרטורה נע בין "C, 0.125° אותחום מדידת הטמפרטורה נע בין "C- 55° +125°C. .

הדקי הרכיב

- − VCC מתח אספקה בין 2.8 Vל- 5.5.
 - אדמה GND -
- i2c.אדק מידע ספרתי דו כיווני של פרוטוקול התקשורת הטורית.SDA
 - i2c. אדק כניסת שעון של פרוטוקול התקשורת הטורית. SCL –
- אנקבע. סpen drain הפעילה סאשר הטמפרטורה פעילה open drain הפעילה OS A2, A1, A0

_

קווי כתובת של הרכיב המאפשר חיבור של עד 8 רכיבים במקביל לקוי התקשורת.

פרוטוקל התקשורת:

I2C

תוכנית דוגמה לקריאת הטמפרטורה מרכיבLM75 הערה: תוכנית עבור ערכי טמפרטורה חיובים בלבד, כדי לקבל את הטמפרטורה ללא נקודה עשרונית נגדיר את into TEMP -

```
#include <Wire.h>
ax + 0x48;
const int LM75 addr=0x48; //1001000 12c address of the LM75
float TEMP;
void setup() {
Wire.begin();
820
Wire.beginTransmission (LM75_addr);
Wire.write(0x00); // Temperature register (Temp)
Wire.endTransmission (true);
Serial.begin(9600);
void loop() {
Wire.beginTransmission (LM75_addr);
Wire.requestFrom (LM75_addr, 2, true); // request 2 registers
TEMP ((Wire.read() << 8 Wire.read()) >> 5) 0.125;
Serial.print (TEMP);
Serial.println(" OC");
delay(1000);
```

תיעוד הפרויקט

שלב א'- מציאתי רעיון לפרויקט וחקרתי את החיישנים שלו.

שלב ב' - חיבור הרכיבים לכרטיס ה ARDUINO -התאמתי תושבות לרכיבים שבהם אני משתמשת: חיישן מפלס מים, חיישן טמפרטורה , מסך מגע, בר לדים .הלחמתח אותם לכרטיס, והרכבתי עליהם את הרכיבים.

לאחר מכן, הייתי צריכה להלחים את הרכיבים בעזרת בדיל ומלחם על התושבות שעל גבי כרטיס הארדואינו .

שלב ב' / חיווט על ידי ה wrap wire -חיווטתי את כל הרכיבים לרגליים המתאימות להם בכרטיס הארדואינו, זאת על פי השרטוט החשמלי .באופן כללי, השתמשתי בצבעים המקובלים לחיווט: חוט אדום למקור המתח(vcc) חוט שחור לאדמה (GND) את שאר הצבעים בחרתי שרירותית .גם בשלב זה השתדלתי שהמראה יהיה אסתטי והחוטים מתוחים דיים, על מנת שאוכל לאחר מכן, במקרה של תקלה, לוודא שהחוטים אכן מחוברים לרגליים הנכונות . בשלב הבא התחלתי בחיבור הרכיבים עצמם כדלהלן :א. חיישן טמפרטורה :רגל אחת ל VCC בשלב שניה ל GND רגל שלישית ל שO A ב. חיישן מפלס מים :חיברתי רגל אחת ל VCC רגל שניה ל GND רגל שלישית מחוברת לרגל דיגיטלית מס 2

שלב ג' - תוכנה לאחר שבניתי תרשים זרימה של התוכנה, התחלתי לעבוד על פיו ולכתוב את התוכנית עצמה. תחילה כתבתי בתכנת הארדואינו תוכנית מתאימה עבור כל רכיב ,לאחר מכן וידאנו כי הרכיב פועל כראוי ולבסוף חיברנו את כל קטעי התכנית לתכנית אחת על פי סדר פעולות הפרויקט.

תמונות:



תקלות:

- הכרטיס ארדואינו באחת מהפעמים שישבתי על הפרויקט התחמם בצורה לא רגילה ורק לאחת מספר ניסיונות ובדיקות גיליתי שחיברתי אותו לתושבת הפוך והרגלים לא עמדו במקומות המתאימים להם. כמובן שהפכתי אותו והכל בא על מקומו בשלום.
- החיישן טמפרטורה לא נתן לי תוצאה נכונה. ניסיתי להחליף חיישנים שמא החיישן תקול,
 ניסיתי קטעי קודים שונים ולאחר מספר ימים התברר לי שאני צריכה להלחים את פסי
 ה A0, A1, A2 שמצויים על החיישן לאדמה על ידי הלחמה. הלחמתי את החיישן הוא החל לפעול בלי תקלות.
- כאשר העלתי את המונה שעל מסך המגע מעל 10 או מעל 100 כאשר לחצתי להורדת המונה למספר ספרות קטן מזה נוספה הסיפרה 0 מצד ימין של המספר ושינה את ערכו. לאחר בדיקות והרצות חוזרות ונשנות מצאתי שהערך המספרי של המשתנה אינו שונה מהנחוץ אך הערך שמוצג על המסך מעוות והספרה הנוספת הינה בתצוגה בלבד ואינה משפיעה על הקוד ולכן הוספתי בדיקה האם הערך שווה ל 10 או ל100 ומשתמש לוחץ על הפחתת המונה אז תציג את הערך שהתקבל לי על המסך מתחילה.

תרשים זרימה



קוד תכנות

```
using namespace std;
#include "SPI.h"
#include "TFT9341.h"
#include "touch.h"
unsigned int x,y;
unsigned int counter=0;
int temp=100;
void setup } ()
  lcd.begin;()
  lcdtouch.begin ;()
  lcdtouch.InitTypeTouch(2);//0,1,2
  lcd.setRotation(0);//0,1,2,3
  lcd.clrscr;()
  lcd.fillRoundRect (80,160,30, 40, 10 ,BLACK);
  lcd.fillRoundRect (220,160,30, 40, 10 ,BLACK);
·// ",•,",", ×,"//心,,?
  lcd.setColor(WHITE);
  lcd.setFont)2;(
  lcd.gotoxy) 90, 170; (
  lcd.print ; ("-")
·// "' × · · · ¢ · "//回 · · ?
  lcd.setColor(WHITE);
  lcd.setFont) 3; (
  lcd.gotoxy) 230, 170; (
  lcd.print; ("+")
/// "/7"/回//7•/"/"/"/ /"/ /\-//×/"/
  lcd.setColor(BLACK);
  lcd.setFont)3;(
  lcd.gotoxy)150,170;(
  lcd.print(counter);
'// >'•//x'"'x'
  lcd.gotoxy)80,115 ;(
  lcd.print("Temperature");
// lcd.gotoxy)70,137;(
 // lcd.print; ("----")
```

```
//{ End of setup function
void loop} ()
while(digitalRead(2) == 1);
  lcdtouch.readxy; ()
  x = lcdtouch.readx;()
  y = lcdtouch.ready; ()
', '\ \ \ TM//'
  if (x > 50 \&\& x<130 \&\& y> 160 \&\& y< 200)
    if(counter==0)
         counter=0;
   else}
     counter ;--
        ''>'"''TM ' ''©'TM'|'TM'' ' ×''"'"'D';''TM ;'D'' '¢' '
///
if(counter == 99 || counter == 9)}
       lcd.gotoxy) 150, 170; (
       lcd.print;("
       lcd.gotoxy)150,170;(
       lcd.print(counter) ;
       Serial.println(counter);
 {
{
    Serial.println(counter);
{
,,// ,,\\,\\,\
  if (x > 200 \&\& x < 280 \&\& y > 160 \&\& y < 200)
    if (counter==255)
      counter=255;
    else
      counter ;++
    Serial.println(counter);
{
  if(temp != counter) }
    lcd.gotoxy) 150,80; (
    lcd.print;("
    lcd.gotoxy) 150, 170; (
    lcd.print(counter) ;
     analogWrite(5,counter);
     temp=counter ;
  {
{
using namespace std;
#include "SPI.h"
#include "TFT9341.h"
```

```
#include "touch.h"
unsigned int x,y;
unsigned int counter=0;
int temp=100;
void setup } ()
  lcd.begin; ()
  lcdtouch.begin ;()
  lcdtouch.InitTypeTouch(2);//0,1,2
  lcd.setRotation(0);//0,1,2,3
  lcd.clrscr;()
  lcd.fillRoundRect (80,160,30, 40, 10 ,BLACK);
  lcd.fillRoundRect (220,160,30, 40, 10 ,BLACK);
·// "',•,",", ×,"//心,,?
  lcd.setColor(WHITE);
  lcd.setFont) 2; (
  lcd.gotoxy) 90, 170; (
  lcd.print ;("-")
·// "', ×,,,¢,"//回,,7
  lcd.setColor(WHITE);
  lcd.setFont)3;(
  lcd.gotoxy) 230, 170; (
  lcd.print; ("+")
·// "'', 7"', 同', '7 • ', "', "', '"', ', ', '—//×', "',
  lcd.setColor(BLACK);
  lcd.setFont)3;(
  lcd.gotoxy) 150, 170; (
  lcd.print(counter);
'// >'•//×'"'×'
  lcd.gotoxy)80,115 ;(
  lcd.print("Temperature");
// lcd.gotoxy)70,137;(
 // lcd.print; ("----")
//{ End of setup function
void loop} ()
'§''// '' ×'' '"''-'™'|'" ' '¢'"//';''
  while(digitalRead(2) == 1);
  lcdtouch.readxy; ()
  x = lcdtouch.readx;()
  y = lcdtouch.ready; ()
,75,1// TM//,
  if (x > 50 \&\& x<130 \&\& y> 160 \&\& y< 200)}
```

```
if(counter==0)
         counter=0;
   else}
     counter ;--
       if(counter == 99 || counter == 9)}
       lcd.gotoxy)150,170;(
       lcd.print;(" ")
       lcd.gotoxy)150,170;(
       lcd.print(counter) ;
       Serial.println(counter);
 {
{
   Serial.println(counter);
{
,,// ,,w,<sub>TM</sub>//,
  if (x > 200 \&\& x < 280 \&\& y > 160 \&\& y < 200)
   if(counter==255)
      counter=255;
    else
      counter ;++
    Serial.println(counter);
{
  if(temp != counter) }
    lcd.gotoxy) 150,80; (
    lcd.print;("
    lcd.gotoxy) 150, 170; (
    lcd.print(counter) ;
     analogWrite(5,counter);
     temp=counter ;
  {
{
int waterSensorPin = A0 ;
void setup} ()
  Serial.begin)9600;(
void loop} ()
  int sensorValue = analogRead(waterSensorPin);
   if(sensorValue > 0)}
     Serial.println(sensorValue);
{
   else
```

```
Serial.println("no water");
{
```