



La méthode Shifted Boundary pour un problème d'ondes linéaire avec zones de congestion

Rapport de stage

Pannetier Valentin sous la direction de MR MARIO RICCHIUTO.

Table des matières

1	Con	isidérations théoriques pour la surface libre	3		
	1.1	Les lois de conservation	3		
		1.1.1 La dérivée particulaire ou matérielle	3		
		1.1.2 La conservation de la masse (équation de continuité)	3		
		1.1.3 La conservation de la quantité de mouvement	4		
		1.1.4 La conservation de l'énergie	5		
		1.1.5 Les équations d'Euler	6		
	1.2	L'équation des ondes linéaire	7		
		1.2.1 Présentation du problème	7		
		1.2.2 Équation de la masse moyennée sur la verticale	Ö		
		1.2.3 La conservation de la quantité de mouvement moyennée sur la verticale	10		
		1.2.4 Système intermédiaire	11		
		1.2.5 Adimensionnement et linéarisation	11		
		1.2.6 La conservation de l'énergie	15		
		1.2.7 Vers l'équation des ondes	16		
	1.3	Couplage des domaines	16		
		1.3.1 L'équation de conservation de la masse	17		
		1.3.2 La continuité de la pression hydrostatique totale	17		
		1.3.3 L'équation de conservation de la quantité de mouvement	17		
		1.3.4 Conditions de couplage retenues	18		
2	Con	sidérations théoriques pour le flotteur	19		
	2.1	Définitions propres au flotteur	19		
	2.2	Inertie et rotations	20		
		2.2.1 Condition d'imperméabilité du flotteur	21		
	2.3	La masse du flotteur	21		
	2.4	Notion de masse et d'inertie ajoutée	22		
3	Modèle de résolution				
	3.1	Solutions progressives et analytiques de l'équation des ondes	24		
	3.2	La méthode <i>Shifted Boundary</i>	25		
		3.2.1 Définitions	26		
		3.2.2 Formulation variationnelle	26		
4	Rés	sultats numériques	28		
5	Waf	flow : Wa(ter)Flow	29		
			30		
	Table des figures				
Bibliographie					

TABLE DES MATIÈRES RAPPORT DE STAGE

A Aide-mémoire		33	
	A.1	Opérateurs et coordonnées	33
	A.2	Quantités physique	35

Chapitre 1

Considérations théoriques pour la surface libre

1.1 Les lois de conservation

Les équations d'Euler sont issues des lois de conservations de certaines quantités physiques importantes, et elles permettent, par exemple, l'étude de la dynamique des gaz ou dans le cas présent l'étude d'écoulement de fluide. Ainsi, dans la suite, nous détaillerons les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie totale.

1.1.1 La dérivée particulaire ou matérielle

Selon [15], si nous considérons un champ scalaire ϕ dépendant de l'espace et du temps, les variations temporelles de ϕ peuvent être obtenues en regardant les variations par rapport à la vitesse du fluide \overrightarrow{u} . Nous obtenons la relation suivante :

$$\frac{D\phi}{Dt} = \partial_t \phi + \overrightarrow{u} \cdot \nabla \phi \tag{1.1}$$

La quantité $\frac{D\phi}{Dt}$ désigne la dérivée particulaire de ϕ par rapport au temps t. Notons que cette relation peut être étendue et appliquée à n'importe quel champ vectoriel \vec{w} . Posons maintenant

$$\psi(t) := \iiint_V \phi(x, y, z, t) dV \tag{1.2}$$

avec ψ un champ scalaire et un volume d'intégration V dont la surface A est considérée lipschitzienne au moins par morceaux. Et la dérivée particulaire (ou matérielle) de cette fonction est

$$\frac{D\psi}{Dt} = \iiint_{V} \partial_{t}\phi dV + \iint_{A} (\vec{n} \cdot \phi \vec{u}) dA, \tag{1.3}$$

avec $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$ le vecteur normal sortant. Cette relation est l'extension de (1.1) à un champ vectoriel $\vec{\psi}(x, y, z, t)$. Nous rappelons aussi en annexe la formule de Green (A.2).

1.1.2 La conservation de la masse (équation de continuité)

La loi de conservation de la masse peut maintenant être établie, et la masse m(t) dans un volume V peut être exprimée comme

$$m(t) = \iiint_{V} \rho \, dV. \tag{1.4}$$

où ρ est la masse volumique du fluide. La conservation de la masse implique que

$$\frac{Dm}{Dt} = 0$$

et donc par (1.3) que

$$\frac{Dm}{Dt} = \iiint_{V} \partial_{t} \rho \, dV + \iint_{A} \vec{\mathbf{n}} \cdot \rho \, \vec{\mathbf{u}} \, dA = 0 \tag{1.5}$$

ou encore par (A.2)

$$\iiint_{V} \left[\partial_{t} \rho + \operatorname{div} \left(\rho \overrightarrow{u} \right) \right] dV = 0.$$
(1.6)

Or le volume V est purement arbitraire et donc nous obtenons l'équation de conservation de la masse suivante

$$\partial_t \rho + \operatorname{div}\left(\rho \,\overrightarrow{u}\right) = 0 \tag{1.7}$$

avec ρ la masse volumique et \overrightarrow{u} la vitesse du fluide. Remarquons que si ρ est constante en temps et en espace alors cette équation est réduite à

$$\operatorname{div}\left(\overrightarrow{u}\right) = 0 \qquad \text{dans } \mathbb{R}^3. \tag{1.8}$$

Cette équation définit ce que nous appellerons la contrainte d'incompressibilité pour un fluide incompressible.

1.1.3 La conservation de la quantité de mouvement

Passons maintenant à la conservation de la quantité de mouvement \overrightarrow{p} . La quantité de mouvement est exactement

$$\overrightarrow{p} = \rho \overrightarrow{u}. \tag{1.9}$$

Cela nous conduit donc à poser la fonction suivante

$$\psi(t) = \iiint_{V} \rho \overrightarrow{u} \ dV.$$

D'après la loi de Newton

$$\frac{D\psi}{Dt} = \overrightarrow{f_S} + \overrightarrow{f_V},\tag{1.10}$$

où $\overrightarrow{f_S}$ et $\overrightarrow{f_V}$ désignent respectivement les forces surfaciques et volumiques en jeu. En pratique, selon Toro [15], nous avons

$$\overrightarrow{f_S} = \iint_A \overrightarrow{r} \cdot S \, dA \qquad \overrightarrow{f_V} = \iiint_V \rho \overrightarrow{g} \, dV. \tag{1.11}$$

avec $S = -P\mathcal{I} + \Psi$ (voir Toro [15] pour plus de détails) avec P un terme de pression et Ψ un terme de forces visqueuses.

Remarquons déjà que \overrightarrow{p} n'est plus un champ scalaire mais un champ vectoriel et cela nous conduit à utiliser la version généralisée de la dérivée particulaire (1.3). Ainsi par (1.10) et (1.3), nous avons

$$\iiint_{V} \partial_{t} \left(\rho \overrightarrow{\boldsymbol{u}} \right) dV + \iint_{A} \left(\overrightarrow{\boldsymbol{n}} \cdot \rho \overrightarrow{\boldsymbol{u}} \right) \overrightarrow{\boldsymbol{u}} dA = \overrightarrow{\boldsymbol{f}_{S}} + \overrightarrow{\boldsymbol{f}_{A}}$$
(1.12)

Par application directe de la formule de Green (A.2), en utilisant la relation (A.3), en remplaçant $f_S + f_V$ par la relation établie en (1.11) et comme nous intégrons sur un volume V arbitraire alors l'équation de conservation de la quantité de mouvement est

$$\partial_{t} \left(\rho \overrightarrow{\boldsymbol{u}} \right) + \nabla \cdot \left[\rho \overrightarrow{\boldsymbol{u}} \otimes \overrightarrow{\boldsymbol{u}} + P \mathcal{I} - \Psi \right] = \rho \overrightarrow{\boldsymbol{g}} \tag{1.13}$$

Cette relation forme les équations de Navier-Stokes pour les fluides compressibles (NSc). Dans le cas d'un fluide parfait incompressible non visqueux subissant uniquement des forces de

pression P, nous avons simplement

$$\partial_t \vec{u} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} + \frac{1}{\rho} \nabla P = \vec{g}. \tag{1.14}$$

Cette équation constitue l'équation de Navier-Stokes incompressible (NSi) sans viscosité et avec une masse volumique constante $\rho \neq 0$.

1.1.4 La conservation de l'énergie

La conservation de l'énergie totale (E_{tot}) au cours du temps peut aussi être exprimée, c'est-à-dire que nous pouvons définir

$$\psi(t) = \iiint_{V} E_{tot} \, dV. \tag{1.15}$$

Rappelons qu'une force \overrightarrow{f} produit un travail $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{f}$ homogène à une énergie (selon Toro [15]). Donc si nous référons aux forces établies à (1.11), et si nous rajoutons un effet thermique alors nous pouvons définir

• l'énergie issue des forces de pression et de viscosité :

$$E_{\text{surf}} = \iint_{A} P\left(\overrightarrow{\boldsymbol{u}} \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{n}}\right) dA + \iint_{A} \overrightarrow{\boldsymbol{u}} \cdot (\overrightarrow{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{\Psi}) dA, \tag{1.16a}$$

• l'énergie issue du poids :

$$E_{\text{volu}} = \iiint_{V} \rho \left(\overrightarrow{\boldsymbol{u}} \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{g}} \right) dV, \tag{1.16b}$$

ullet le flux d'énergie $ec{Q}$ (ici considéré comme un flux thermique) qui traverse la surface A :

$$E_{\text{infl}} = -\iint_{A} \vec{\boldsymbol{n}} \cdot \vec{\boldsymbol{Q}} \, dA. \tag{1.16c}$$

Nous avons donc, toujours par application de la loi de Newton,

$$\frac{D\psi}{Dt} = E_{\text{surf}} + E_{\text{volu}} + E_{\text{infl}}.$$
(1.17)

Sous forme détaillée, selon Toro [15], nous obtenons

$$\iiint_{V} \partial_{t} E_{tot} \, dV + \iint_{A} \vec{\mathbf{n}} \cdot E_{tot} \, \vec{\mathbf{u}} \, dA =$$

$$\iint_{A} P \left(\vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{n}} \right) \, dA + \iint_{A} \vec{\mathbf{u}} \cdot (\vec{\mathbf{n}} \cdot \Psi) \, dA + \iiint_{V} \rho \left(\vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{g}} \right) \, dV - \iint_{A} \vec{\mathbf{n}} \cdot \vec{\mathbf{Q}} \, dA. \tag{1.18}$$

Grâce à la formule de Green (A.2), et comme nous intégrons sur un volume V purement arbitraire, nous avons l'équation de conservation de l'énergie totale

$$\partial_t E_{tot} + \operatorname{div} \left((E_{tot} + P) \overrightarrow{u} - \overrightarrow{u} \cdot \Psi + Q \right) = \rho \left(\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{g} \right). \tag{1.19}$$

Dans le cas d'un fluide parfait incompressible sans viscosité subissant un échange adiabatique a nous avons simplement que

$$\partial_t E_{tot} + \operatorname{div}\left((E_{tot} + P)\overrightarrow{u}\right) = \rho\left(\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{g}\right).$$
 (1.20)

a. sans transfert thermique.

1.1.5 Les équations d'Euler

Fluide compressible

Les équations d'Euler pour un fluide compressible ne sont ni plus ni moins que le regroupement des équations de conservation de la masse (1.7), de la quantité de mouvement (NSc sans le terme de viscosité) (1.13) et de l'énergie totale (1.19) dans le cadre d'un fluide parfait compressible sans viscosité et qui subit une transformation adiabatique.

Nous pouvons donc les regrouper sous la forme d'un système comme suit

$$\begin{cases}
\partial_{t}\rho + \operatorname{div}\left(\rho\overrightarrow{u}\right) = 0, \\
\partial_{t}\left(\rho\overrightarrow{u}\right) + \operatorname{div}\left(\rho\overrightarrow{u}\otimes\overrightarrow{u} + P\mathcal{I}\right) = \rho\overrightarrow{g}, \\
\partial_{t}E_{tot} + \operatorname{div}\left((E_{tot} + P)\overrightarrow{u}\right) = \rho\left(\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{g}\right).
\end{cases}$$
(1.21a)

En notant $\vec{q} = (g_1, g_2, g_3)$, nous avons

$$\iff \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho w \\ E_{tot} \end{bmatrix}_{t} + \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^{2} + P \\ \rho u v \\ \rho u w \\ (E_{tot} + P) u \end{bmatrix}_{x} + \begin{bmatrix} \rho v \\ \rho u v \\ \rho v v \\ \rho v w \\ (E_{tot} + P) v \end{bmatrix}_{u} + \begin{bmatrix} \rho w \\ \rho u w \\ \rho v w \\ \rho w^{2} + P \\ (E_{tot} + P) w \end{bmatrix}_{z} = \begin{bmatrix} 0 \\ g_{1} \\ g_{2} \\ g_{3} \\ \rho (\overrightarrow{\boldsymbol{u}} \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{g}}) \end{bmatrix}$$
(1.21b)

Fluide incompressible

Les équations d'Euler incompressible (pour le même fluide mais cette fois-ci incompressible) sont quant à elles les équations de conservation citées ci-dessus mais avec une masse volumique $\rho \neq 0$ constante en temps et en espace. L'équation de la conservation de la quantité de mouvement est donc exactement (1.14).

Nous obtenons donc le système suivant

$$\begin{cases}
\operatorname{div}(\overrightarrow{u}) = 0, \\
\partial_t \overrightarrow{u} + (\overrightarrow{u} \cdot \nabla) \overrightarrow{u} + \frac{1}{\rho} \nabla P = \overrightarrow{g}, \\
\partial_t E_{tot} + \operatorname{div}((E_{tot} + P) \overrightarrow{u}) = \rho(\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{g}).
\end{cases}$$
(1.22a)

1.2 L'équation des ondes linéaire

1.2.1 Présentation du problème




FIGURE 1.1 – Modèle 1D bathymétrique avec flotteur.




FIGURE 1.2 – Modèle 2D bathymétrique avec flotteur.

L'étude de ce problème 3D, sur un domaine Ω_f est réduite à du 2D en intégrant les équations obtenues selon l'axe z, et le domaine doit être divisé en deux parties distinctes mais qui doivent être **couplées** :

- une surface libre référencée par w pour water sur un domaine $\Omega_w := \Omega_f \setminus \Omega_b$ définissant le domaine extérieur, et
- le flotteur, corps flottant sur la surface libre (fixé ou non), référencé par b pour body, et nous définissons le domaine intérieur Ω_b représentant la position de ce corps.
- La frontière partagée par Ω_b et Ω_w est dénotée Γ communément appelée *ligne de contact.*

Nous avons ainsi par décomposition du domaine

$$\Omega_f := \Omega_b \cup \Omega_w$$
.

Domaine surface libre

Dans Ω_w , nous notons aussi

- ζ_0 , \mathfrak{B}_0 et $h_0 = \zeta_0 \mathfrak{B}_0$ des constantes positives qui représentent la coordonnée z (axe z croissant) respectivement de la surface libre à un état stationnaire, du fond moyenné et de la hauteur d'eau moyenne dans un état stationnaire,
- ζ l'amplitude de la perturbation verticale de la surface libre par rapport à $z=\zeta_0$ (ζ étant par hypothèse négligeable devant ζ_0),
- \mathfrak{B} l'amplitude de la perturbation verticale du fond par rapport à \mathfrak{B}_0 (\mathfrak{B} étant par hypothèse négligeable devant \mathfrak{B}_0), et
- la hauteur totale h(x,t) de la surface libre dans Ω_w depuis le fond \mathfrak{B} , de sorte que

$$h(x, y, t) = h_0 + \zeta(x, y, t) - \mathfrak{B}(x, y)$$

Domaine flotteur

Dans Ω_b nous introduisons les quantités suivantes

- D_0 une constante positive qui représente le saut de hauteur caractéristique d'une colonne de fluide entre Ω_w et Ω_b , la constante complémentaire d_0 de hauteur caractéristique sous le flotteur telle que $d_0 = h_0 D_0$, et la constante ζ_0 liée à la bathymétrie telle que $\zeta_0 = d_0 + \mathfrak{B}_0$,
- ξ une fonction dépendant uniquement du temps qui représente la variation de hauteur moyenne du fluide sous la partie immergée du flotteur en fonction du temps t par rapport à $z = \zeta_0$,
- θ l'amplitude de la perturbation verticale de la hauteur du fluide sous le flotteur en coordonnées spatiales par rapport à $z=\xi$ à t fixé,
- $\zeta(x, y, t) := \xi(t) + \theta(x, y)$ l'amplitude de la perturbation verticale de la hauteur moyenne du fluide sous la partie immergée du flotteur par rapport à la hauteur d_0 (notation empruntée à Bosi [2]),
- la hauteur totale de h(x,t) de la colonne de fluide sous le flotteur dans Ω_b depuis le fond $\mathfrak B$ de sorte que

$$h(x, y, t) = d_0 + \zeta(x, y, t) - \mathfrak{B}(x, y)$$

Nous pouvons dès lors uniformiser la définition de la hauteur h dans les deux domaines telle que

$$h(x, y, t) = d_0 + \zeta(x, y, t) - \mathfrak{B}(x, y), \text{ avec } d_0 = h_0 - \mathbb{1}_{\Omega_h} D_0.$$
 (1.23)

La surface S est à

$$z = S(x, y, t) = \zeta_0 + \zeta(x, y, t), \tag{1.24}$$

et le fond \boldsymbol{B} est à

$$z = \mathbf{B}(x, y) = \mathfrak{B}_0 + \mathfrak{B}(x, y). \tag{1.25}$$

Faisons une remarque importante concernant la dérivée temporelle de h

$$h_t = \zeta_t \stackrel{\text{dans } \Omega_b}{=} \xi'. \tag{1.26}$$

Conditions au fond et à la surface

En premier lieu deux conditions d'imperméabilité essentielles aux bords sont à exhiber dans Ω_w et dans Ω_b , comme le rappelle Pons [13].

Pour cela rappelons que le vecteur vitesse \overrightarrow{u} dans le repère cartésien est formé respectivement de u, v, et w et que pour toute fonction ϕ ne dépendant pas de z nous avons $\partial_z \phi = 0$. La notation $\phi(z = \cdots)$ désignera dans la suite l'évaluation de ϕ en $z = \cdots$.

- En $z = S(x, y, t) = \zeta_0 + \zeta(x, y, t)$:
 - •• une particule en surface reste en surface. Ce qui correspond à une vitesse verticale nulle pour une particule de fluide en tout point de la surface :

$$\frac{D(S-z)}{Dt}\bigg|_{z=S} = \partial_t(S-z) + \overrightarrow{u} \cdot \nabla(S-z)\bigg|_{z=S} = 0$$

c'est-à-dire

$$w(z=S) = \zeta_t + u(z=S)\zeta_x + v(z=S)\zeta_u \tag{1.27}$$

•• La pression P à la surface dans Ω_w est normalement la pression atmosphérique P_{atm} , mais au prix d'une translation, nous pourrons aisément considérer que $P_{atm}=0$. Il suit donc, pour le moment, que

$$P(z = S) = P_{atm} := 0 \qquad \text{dans } \Omega_w. \tag{1.28}$$

•• La pression à la surface contre le flotteur dans Ω_b est une inconnue du système final : nous la notons $\rho\Pi_b$. Nous avons donc dans Ω_b

$$P(z = S) = \rho \Pi_b. \tag{1.29}$$

•• Nous formaliserons la pression à la surface S dans Ω_f comme

$$P(z = S) = \Pi = \begin{cases} 0 & \text{dans } \Omega_w, \\ \rho \Pi_b & \text{dans } \Omega_b. \end{cases}$$
 (1.30)

• En $z = B(x, y) = \mathfrak{B}_0 + \mathfrak{B}(x, y)$ qui correspond au fond, nous avons une condition d'imperméabilité de celui-ci (supposé ici non dépendant du temps)

$$\left. \frac{D(B-z)}{Dt} \right|_{z=B} = 0$$

c'est-à-dire

$$w(z = B) = u(z = B)\mathfrak{B}_x + v(z = B)\mathfrak{B}_u.$$
 (1.31)

qui est pratiquement la même formule que (1.27) bien que $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ ne dépende pas de la coordonnée temporelle.

1.2.2 Équation de la masse moyennée sur la verticale

Dans cette sous-section nous allons moyenner les équations obtenues précédemment sur la hauteur du fluide, pour cela nous définissons la moyenne d'une quantité f selon la hauteur d'eau h en tant que

$$\overline{f}(x,y,t) = \frac{1}{h} \int_{B}^{S} f(x,y,t) dz$$

et nous rappelons par ailleurs le théorème de Leibniz en annexe (formule (A.6)) qui permet entres autres de réécrire certaines intégrales de dérivée.

Un fluide incompressible est caractérisé par la relation (1.8) et nous avons donc une formulation simple de contrainte pour l'équation de conservation de la masse.

$$\operatorname{div}\left(\overrightarrow{u}\right) = u_x + v_y + w_z = 0 \qquad \text{dans } \mathbb{R}^3. \tag{1.32}$$

En intégrant cette équation selon la hauteur d'eau h, nous obtenons

$$\int_{B}^{S} u_{x} + v_{y} dz = -\int_{B}^{S} w_{z} dz = \underbrace{w(z = B)}_{\text{fond}} - \underbrace{w(z = S)}_{\text{surface}}$$
(1.33)

$$\stackrel{\text{(A.6) }\&\text{ (1.27) }\&\text{ (1.31)}}{\Longrightarrow} S_t + (h\overline{\nu})_{\chi} + (h\overline{\nu})_{\eta} = 0. \tag{1.34}$$

Ce qui nous permet d'obtenir l'équation de masse moyennée sur la verticale selon Pons [13] en remplaçant les variables génériques et en utilisant l'identité sur la dérivée temporelle (1.26)

$$h_t + (h\overline{u})_x + (h\overline{v})_y = 0. (1.35)$$

Rappelons que $\overline{\vec{u}}$ désigne la moyenne des vitesses horizontales selon la hauteur d'eau.

1.2.3 La conservation de la quantité de mouvement moyennée sur la verticale

L'équation de conservation de la masse demande quant à elle un peu plus de travail, reprenons (1.14)

$$\overrightarrow{u}_t + (\overrightarrow{u} \cdot \nabla) \overrightarrow{u} = \overrightarrow{g} - \frac{1}{\rho} \nabla P.$$

avec $\overrightarrow{g} = (0, 0, -g)$ où g est la constante d'accélération gravitationnelle.

Selon Pons [13], il est possible d'appliquer la même démarche ici, de sorte à exprimer l'équation de conservation de la quantité de mouvement moyennée selon h.

Selon l'axe x, l'équation (1.14) devient

$$\underbrace{\int_{b}^{s} u_{t} dz}_{=:I_{1}} + \underbrace{\int_{b}^{s} uu_{x} dz}_{=:I_{2}} + \underbrace{\int_{b}^{s} vu_{y} dz}_{=:I_{3}} + \underbrace{\int_{b}^{s} wu_{z} dz}_{=:I_{4}} = -\frac{1}{\rho} \underbrace{\int_{b}^{s} P_{x} dz}_{=:I_{5}}$$
(1.36)

Nous utiliserons dans la suite la définition de la moyenne d'une quantité selon la hauteur h, et les conditions d'imperméabilité de surface (1.27) et de fond (1.31).

Ainsi nous avons

$$I_1 \stackrel{\text{(A.6)}}{=} (h\overline{u})_t - u(z=S)S_t + \underbrace{u(z=B)B_t}_{=0}.$$

De plus, nous avons

$$I_{2} + I_{3} + I_{4} \stackrel{\text{IPP}}{=} [uv]_{B}^{S} + [uw]_{B}^{S} + 2 \int_{B}^{S} uu_{x} dz - \int_{B}^{S} u \underbrace{(u_{x} + v_{y} + w_{z})}_{=\text{div}(\overrightarrow{u}) = 0} dz$$

$$= [uv]_{B}^{S} + [uw]_{B}^{S} + \left(h\overline{u^{2}}\right)_{x} - u^{2}(z = S)S_{x} + u^{2}(z = B)B_{x},$$

$$(\text{cond. imp & (A.6)} \Rightarrow) = \left(h\overline{u^{2}}\right)_{x} + (h\overline{uv})_{y} + u(z = S)S_{t} - \underbrace{u(z = B)B_{t}}_{=0}$$

Finalement nous avons aussi

$$I_5 \stackrel{\text{(A.6)}}{=} (h\overline{P})_x - P(z=S)S_x + P(z=B)B_x$$

Ceci conduisant à

$$(h\overline{u})_t + \left(h\overline{u^2}\right)_x + (h\overline{uv})_y = -\frac{1}{\rho}\left(\left(h\overline{P}\right)_x - P(z=S)S_x + P(z=B)B_x\right)$$
(1.37)

Selon l'axe y, l'équation (1.14) devient

$$\int_{B}^{S} v_{t} dz + \int_{B}^{S} u v_{x} dz + \int_{B}^{S} v v_{y} dz + \int_{B}^{S} w v_{z} dz = -\frac{1}{\rho} \int_{B}^{S} P_{y} dz$$
 (1.38)

La démarche de calcul étant très similaire au point précédent, nous obtenons

$$(h\overline{v})_t + (h\overline{u}\overline{v})_x + \left(h\overline{v^2}\right)_y = -\frac{1}{\rho}\left(\left(h\overline{P}\right)_y - P(z=S)S_y + P(z=B)B_y\right)$$
(1.39)

Selon l'axe z, l'équation (1.14) devient

$$-P_z = \rho \left(g + w_t + uw_x + vw_y + ww_z \right) \tag{1.40}$$

ce qui, en intégrant jusqu'à la surface S, conduit à

$$P(z) = \rho g(S - z) + \rho \int_{z}^{S} w_{t} + uw_{x} + vw_{y} + ww_{z} dz + P(z = S).$$
 (1.41)

Système intermédiaire

Après remplacement des termes de pression grâce à (1.30) et en remplaçant les termes génériques de surface et de fond nous obtenons un système :

$$\int u_x + v_y + w_z = 0 ag{1.42a}$$

$$h_t + (h\overline{u})_x + (h\overline{v})_u = 0 ag{1.42b}$$

$$\partial_t (h\overline{u}) + \left(h\overline{u^2} + \frac{1}{\rho}h\overline{P}\right)_x + (h\overline{uv})_y = \frac{1}{\rho}\Pi\zeta_x - \frac{1}{\rho}P(z = \mathfrak{B}_0 + \mathfrak{B})\mathfrak{B}_x \tag{1.42c}$$

$$\partial_t (h\overline{u}) + (h\overline{u}\overline{v})_x + \left(h\overline{v^2} + \frac{1}{\rho}h\overline{P}\right)_y = \frac{1}{\rho}\Pi\zeta_y - \frac{1}{\rho}P(z = \mathfrak{B}_0 + \mathfrak{B})\mathfrak{B}_y \tag{1.42d}$$

$$\begin{cases} u_{x} + v_{y} + w_{z} = 0 \\ h_{t} + (h\overline{u})_{x} + (h\overline{v})_{y} = 0 \end{cases}$$

$$(1.42a)$$

$$\partial_{t} (h\overline{u}) + \left(h\overline{u^{2}} + \frac{1}{\rho}h\overline{P} \right)_{x} + (h\overline{u}\overline{v})_{y} = \frac{1}{\rho}\Pi\zeta_{x} - \frac{1}{\rho}P(z = \mathfrak{B}_{0} + \mathfrak{B})\mathfrak{B}_{x}$$

$$(1.42c)$$

$$\partial_{t} (h\overline{u}) + (h\overline{u}\overline{v})_{x} + \left(h\overline{v^{2}} + \frac{1}{\rho}h\overline{P} \right)_{y} = \frac{1}{\rho}\Pi\zeta_{y} - \frac{1}{\rho}P(z = \mathfrak{B}_{0} + \mathfrak{B})\mathfrak{B}_{y}$$

$$(1.42d)$$

$$P(z) = \rho g(\zeta_{0} + \zeta - z) + \rho \int_{z}^{\zeta_{0} + \zeta} w_{t} + uw_{x} + vw_{y} + ww_{z} dz + \Pi$$

$$(1.42e)$$

$$(1.42f)$$

(1.42f)

qui, selon (1.27) donne que Π est soit P_{atm} , soit une inconnue $\rho\Pi_b$. De plus il faut faire attention, car h dépend de d_0 qui dépend elle-même d'une indicatrice!

1.2.5 Adimensionnement et linéarisation

Comme dans la thèse de Pons [13], nous allons introduire maintenant une condition d'irrotationnalité du fluide à ajouter au système précédent. Nous avons donc

$$\overrightarrow{rot}\left(\overrightarrow{u}\right) = \begin{bmatrix} w_y - v_z \\ u_z - w_x \\ v_x - u_y \end{bmatrix} = \overrightarrow{0}$$
(1.43)

Cette condition empêche notamment la formation de tourbillon et comme il est précisé dans Pons [13] elle est peu restrictive en dehors des zones de déferlement ou à fort cisaillement.

En prévision de l'adimensionnement, nous considérons une onde plane se déplaçant le long de l'axe $\overrightarrow{x} + \overrightarrow{y}$.

Nous définissons plusieurs paramètres : dans le but d'uniformiser la linéarisation sur les deux domaines nous considérerons que $d_0 \propto h_0$.

• Le paramètre de dispersion μ

$$\mu = \kappa d_0$$
, avec $\kappa = \frac{1}{\lambda}$ et donc $\mu = \frac{d_0}{\lambda}$ (1.44)

avec λ la longueur d'onde et κ le nombre d'onde par unité de longueur. Selon Bosi [2] et Pons [13], pour les longues vagues le paramètre μ est petit.

ullet Le paramètre de non-linéarité arepsilon de la surface libre

$$\varepsilon = \frac{A}{d_0} \tag{1.45}$$

avec A l'amplitude de l'onde. Dans Bosi [2] il est aussi précisé que dans les modèles complètement non-linéaires $\varepsilon \approx 1$ et que nous avons un modèle faiblement non-linéaire sous l'hypothèse suivante

$$\varepsilon \approx \mu^2 < 1.$$
 (1.46)

• Et le paramètre de non-linéarité β de bathymétrie

$$\beta = \frac{\mathfrak{B}_0}{d_0}.\tag{1.47}$$

• La célérité caractéristique de l'écoulement

$$c_0 = \sqrt{g \, d_0}. \tag{1.48}$$

Nous définissons aussi les variables adimensionnelles (dénotées par ·*) suivantes

- La variable temporelle : $t = \frac{\lambda}{c_0} t^*$.
- Les variables d'espace : $x = \lambda x^*$, $y = \lambda y^*$ et $z = d_0 z^*$.
- Les vitesses : $u = c_0 \varepsilon u^*$, $v = c_0 \varepsilon v^*$ et $w = c_0 \varepsilon \mu w^*$.
- Les perturbations verticales : $\zeta = \varepsilon d_0 \zeta^*$ et $\mathfrak{B} = \beta d_0 \mathfrak{B}^*$
- Les hauteurs : $h = d_0 h^*$, $D_0 = d_0 D_0^*$ et $d_0 = d_0 d_0^*$
- Les pressions : $P = \varepsilon \rho c_0^2 P^*$ et $\Pi = \rho c_0^2 \Pi^*$
- Les positions : $S = d_0 S^*$ et $B = d_0 B^*$

Nous pouvons exhiber

$$d_0^* = 1, (1.49a)$$

$$S^* = 1 + \beta + \varepsilon \zeta^*, \tag{1.49b}$$

$$\mathbf{B}^* = \beta \left(1 + \mathfrak{B}^* \right),\tag{1.49c}$$

$$h^* = S^* - B^* = 1 + \varepsilon \zeta^* - \beta B^*. \tag{1.49d}$$

Nous pouvons aussi remarquer que

$$h^* \approx 1 + \mathcal{O}(\varepsilon, \beta)$$
, $S^* \approx 1 + \mathcal{O}(\varepsilon, \beta)$, et $B^* \approx \mathcal{O}(\beta)$.

Dans la suite nous noterons

$$P_{B}^{*} := P^{*}(z^{*} = B^{*}) = P^{*}(z^{*} = \beta(1 + \mathfrak{B}^{*})).$$
 (1.50)

Aussi nous retrouvons la translation évoquée à (1.30) telle que

$$P^*(z^* = S^*) = \Pi^* = 0$$
 dans Ω_w .

L'adimensionnement qui est fait en suivant est détaillé entièrement dans Pons [13] et dans Bosi [2]. Pour plus de lisibilité la notation ".*" est omise.

Réécriture des systèmes

• La contrainte d'irrotationnalité (1.43) :

$$\overrightarrow{rot}\left(\overrightarrow{u}\right) = \begin{bmatrix} \mu^2 w_y - v_z \\ u_z - \mu^2 w_x \\ v_x - u_y \end{bmatrix} = 0$$
 (1.51)

• La contrainte d'incompressibilité (1.42a) ne change pas :

$$u_x + v_y + w_z = 0$$

• L'équation de flux massique (1.42b) :

$$\varepsilon\mu\zeta_t + \varepsilon\mu(h\overline{u})_x + \varepsilon\mu(h\overline{v})_y = 0 \tag{1.52}$$

• L'équation de quantité de mouvement selon l'axe x (1.42c) :

$$\varepsilon\mu\left(h\overline{u}\right)_{t} + \varepsilon\mu\left(h\overline{P}\right)_{x} + \varepsilon\mu\beta P_{B}\mathfrak{B}_{x} - \varepsilon\mu\Pi\zeta_{x} = -\varepsilon^{2}\mu\left[\left(h\overline{u^{2}}\right)_{x} + (h\overline{u}\overline{v})_{y}\right] \tag{1.53}$$

• L'équation de quantité de mouvement selon l'axe y (1.42d) :

$$\varepsilon\mu(h\overline{v})_t + \varepsilon\mu\left(h\overline{P}\right)_y + \varepsilon\mu\beta P_{\mathcal{B}}\mathfrak{B}_y - \varepsilon\mu\Pi\zeta_y = -\varepsilon^2\mu\left[(h\overline{u}\overline{v})_x + \left(h\overline{v^2}\right)_y\right] \tag{1.54}$$

• La pression (1.42e) où la surface est formalisée à z=S (attention ce ne sont que des variables adimensionnelles) :

$$P(z) = \frac{1}{\varepsilon} (S - z) + \mu^2 \int_z^S w_t \, dz + \varepsilon \mu^2 \int_z^S u w_x + v w_y + w w_z \, dz + \frac{1}{\varepsilon} \Pi$$
 (1.55)

où le facteur $\varepsilon \rho c_0^2$ présent dans la pression adimensionnée est omis.

Supposons maintenant **le modèle non-dispersif**, c'est-à-dire que nous négligeons tous les termes en $\mathcal{O}(\mu^2)$. Ce qui implique notamment que la pression adimensionnée s'écrit comme

$$P(z) = \frac{1}{5}(S - z) + \frac{1}{5}\Pi$$
 (1.56)

et que les vitesses dérivées verticalement sont nulles $v_z = u_z = v_x - u_y = 0$ faisant disparaître du même coup la vitesse verticale w de toutes les équations. Nous prendrons donc $w \equiv 0$ à partir de maintenant.

Expression des vitesses horizontales

Pour la vitesse u selon l'axe x nous partons de l'identité $u_z=0$ qui intégrée entre le fond et une hauteur donnée z nous donne que

$$u(x, y, z, t) \approx u(x, y, z = \mathbf{B}, t) + \mathcal{O}\left(\mu^{2}\right). \tag{1.57}$$

Ce calcul est détaillé dans Pons [13] et Bosi [2] notamment.

Rappelons que nous voulons un modèle non-dispersif, ainsi la vitesse moyennée selon la verticale devient

$$\frac{1}{h} \int_{B}^{S} u \, dz = \overline{u}(x, y, z, t) \approx u(x, y, z = B, t) + \mathcal{O}\left(\mu^{2}\right). \tag{1.58}$$

Ainsi nous pouvons redéfinir la vitesse u comme une fonction dépendant uniquement de (x, y, t). Avec une procédure similaire il en va de même pour la vitesse v selon l'axe y. Nous avons à remplacer

$$\overline{u}(x, y, \cdot, t) = u(x, y, t) \quad \text{et} \quad \overline{v}(x, y, \cdot, t) = v(x, y, t) \tag{1.59}$$

Regardons maintenant de plus près les termes $\overline{u^2}$ et $\overline{v^2}$. Un procédure détaillée est disponible dans Pons [13] pour des modèles dispersifs plus généraux. Il suffit, entres autres, de calculer les intégrales en remplacant u et v par leurs expressions en z = B pour obtenir que

$$\overline{u^2} \approx \overline{u}^2 + \mathcal{O}\left(\mu^2\right), \quad \text{et} \quad \overline{v^2} \approx \overline{v}^2 + \mathcal{O}\left(\mu^2\right).$$
 (1.60)

Sous l'hypothèse d'un modèle non-dispersif, comme nous le souhaitons, il en va que ces quantités sont assimilées entre elles.

La pression adimensionnée moyennée selon la verticale

Comme nous avons négligé la vitesse verticalement, nous avons obtenu que la pression adimensionnée s'écrit comme

$$P(z) = \frac{1}{\varepsilon}(S - z) + \frac{1}{\varepsilon}\Pi.$$

Nous obtenons après calculs rapides

$$h\overline{P} = \frac{1}{2\varepsilon}h^2 + \frac{1}{\varepsilon}h\Pi. \tag{1.61}$$

Et nous avons

$$P_B = \frac{1}{\xi} h + \frac{1}{\xi} \Pi. \tag{1.62}$$

Réécriture de l'équation de la quantité de mouvement

De par les conclusions précédentes : la nouvelle formulation des vitesses verticales, la pression, la pression moyennée, l'équation de quantités de mouvement formée par (1.53) et (1.54), et sous l'hypothèse d'un modèle non-dispersif nous avons

$$\varepsilon\mu\left(h\overrightarrow{\boldsymbol{u}}\right)_{t} + \mu\nabla\left(\frac{1}{2}h^{2} + h\Pi\right) + \mu\beta\left(h + \Pi\right)\nabla\mathfrak{B} - \varepsilon\mu\Pi\nabla\zeta = -\varepsilon^{2}\mu\nabla\cdot\left(h\overrightarrow{\boldsymbol{u}}\otimes\overrightarrow{\boldsymbol{u}}\right) \tag{1.63}$$

qui, développé, peut être facilement réduit en revenant à la définition de h^* comme

$$\varepsilon\mu\left(h\overrightarrow{u}\right)_{t} + \mu h\nabla\left(\varepsilon\zeta\right) + \mu h\nabla\Pi = \mathcal{O}\left(\varepsilon^{2}\mu\right) \tag{1.64}$$

En développant les termes h (variable h^* en pratique), nous obtenons

$$\varepsilon\mu\left(h\,\overrightarrow{\boldsymbol{u}}\right)_{t} + \mu d_{0}\nabla\left(\varepsilon\zeta + \Pi\right) = \mathcal{O}\left(\varepsilon^{2}\mu, \varepsilon\mu\beta\right) \tag{1.65}$$

Comme nous souhaitons un modèle linéaire, à partir de maintenant nous négligerons les termes non-linéaires : c'est-à-dire tous ceux présents dans $\mathcal{O}(\varepsilon^{\alpha_1}\beta^{\alpha_2}) \quad \forall \alpha_1 + \alpha_2 > 1$.

Modèle non-dispersif linéaire

Nous obtenons ainsi le modèle linéaire non-dispersif adimensionné en 2D suivant

$$\int u_x + v_y = 0, (Cont. incompressible) (1.66a)$$

$$v_x - u_y = 0,$$
 (Cont. irrotationnel) (1.66b)

$$\varepsilon\mu\zeta_t + \varepsilon\mu\operatorname{div}\left(h\overrightarrow{u}\right) = 0,$$
 (Cons. de la masse) (1.66c)

$$\begin{cases} u_x + v_y = 0, & (Cont. \, incompressible) \\ v_x - u_y = 0, & (Cont. \, irrotationnel) \\ \varepsilon \mu \zeta_t + \varepsilon \mu \operatorname{div} \left(h \overrightarrow{u} \right) = 0, & (Cons. \, de \, la \, masse) \\ \varepsilon \mu \left(h \overrightarrow{u} \right)_t + \mu d_0 \nabla \left(\varepsilon \zeta + \Pi \right) = \overrightarrow{\mathbf{0}} . & (Cons. \, du \, flux \, de \, masse) \end{cases}$$
(1.66d)

où les " \cdot *" sont omis. Attention ici $d_0^* = 1$.

Ce système en variables dimensionnelles est

$$\int u_x + v_y = 0, (Cont. incompressible) (1.67a)$$

$$v_x - u_y = 0,$$
 (Cont. irrotationnel) (1.67b)

$$\left\{ \zeta_t + \operatorname{div}\left(\overrightarrow{q}\right) = 0, \right.$$
 (Cons. de la masse) (1.67c)

$$\begin{cases} u_{x} + v_{y} = 0, & (Cont. incompressible) \\ v_{x} - u_{y} = 0, & (Cont. irrotationnel) \\ \zeta_{t} + \operatorname{div}(\overrightarrow{q}) = 0, & (Cons. de \ la \ masse) \end{cases}$$
(1.67a)
$$\overrightarrow{q}_{t} + d_{0}\nabla\left(g\zeta + \frac{1}{\rho}\Pi\right) = \overrightarrow{\mathbf{0}}. \quad (Cons. \ du \ flux \ de \ masse)$$
(1.67d)

avec la notation $\overrightarrow{q} = h \overrightarrow{u}$.

Rappelons par ailleurs que $d_0 = h_0 - \mathbb{1}_{\Omega_b} D_0$ et que la pression hydrostatique totale \mathcal{P} est donnée par

$$\mathcal{P} = \rho g \zeta + \Pi. \tag{1.68}$$

Remarquons qu'en l'absence de flotteur ces équations forment les équations de Saint-Venant linéaires (valable ici dans Ω_w).

D'autre part, si nous avions pris en compte en plus les terme non-linéaires, alors nous aurions simplement en reprenant les calculs

$$\int h_t + \operatorname{div} \, \vec{q} = 0, \tag{1.69a}$$

$$\begin{cases} h_t + \operatorname{div} \vec{q} = 0, \\ \overrightarrow{q}_t + \operatorname{div} \left(\overrightarrow{q} \otimes \overrightarrow{u} \right) + h \frac{1}{\rho} \nabla P = \overrightarrow{0}. \end{cases}$$
 (1.69a)

qui forment les équations de Saint-Venant non-linéaires en l'absence de flotteur.

La conservation de l'énergie

Conformément à Bosi [2], multiplions le système formé par [(1.69a),(1.69b)] par le vecteur

$$V = \left[\rho g \zeta + \Pi - \frac{1}{2} \rho \overrightarrow{u}^2, \rho \overrightarrow{u} \cdot \right]$$
 (1.70)

et sommons les deux équations obtenues. Regardons dans un premier temps la somme des dérivées temporelles,

$$\left(\rho g \zeta + \Pi - \frac{1}{2} \rho \overrightarrow{\boldsymbol{u}}^{2}\right) h_{t} + \rho \overrightarrow{\boldsymbol{u}} \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{q}}_{t} \stackrel{\text{(1.26)}}{=} \rho g \zeta \zeta_{t} + \rho h \overrightarrow{\boldsymbol{u}} \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{u}}_{t} + \frac{1}{2} \rho \overrightarrow{\boldsymbol{u}}^{2} \zeta_{t} + \Pi \zeta_{t}$$

$$= \left(\frac{1}{2} \rho g \zeta^{2} + \frac{1}{2} h \rho \overrightarrow{\boldsymbol{u}}^{2}\right)_{t} + \Pi \zeta_{t}$$

Dans un second temps, regardons la somme des dérivées spatiales,

$$\left(\rho g \zeta + \Pi - \frac{1}{2} \rho \overrightarrow{u}^{2}\right) \operatorname{div}\left(\overrightarrow{q}\right) + \rho \overrightarrow{u} \cdot \operatorname{div}\left(\overrightarrow{q} \otimes \overrightarrow{u}\right) + \rho \overrightarrow{q} \cdot \nabla \left(\rho g \zeta + \Pi\right)$$

$$\begin{split} & \overset{\text{(A.4)}}{=} \operatorname{div} \left(\overrightarrow{\boldsymbol{q}} \left(\rho g \zeta + \Pi \right) \right) + \frac{1}{2} \rho \overrightarrow{\boldsymbol{u}}^2 \operatorname{div} \left(\overrightarrow{\boldsymbol{q}} \right) + \rho \overrightarrow{\boldsymbol{q}} \cdot \left(\overrightarrow{\boldsymbol{u}} \cdot \nabla \right) \overrightarrow{\boldsymbol{u}} \\ & \overset{\text{(A.5) & } (1.43)}{=} \operatorname{div} \left(\overrightarrow{\boldsymbol{q}} \left(\rho g \zeta + \Pi \right) \right) + \left(\frac{1}{2} \rho \overrightarrow{\boldsymbol{u}}^2 \right) \operatorname{div} \left(\overrightarrow{\boldsymbol{q}} \right) + \overrightarrow{\boldsymbol{q}} \cdot \nabla \left(\frac{1}{2} \rho \overrightarrow{\boldsymbol{u}}^2 \right) \\ & = \operatorname{div} \left(\overrightarrow{\boldsymbol{q}} \left(\rho g \zeta + \Pi + \frac{1}{2} \rho \overrightarrow{\boldsymbol{u}}^2 \right) \right) \end{aligned}$$

Ainsi nous obtenons l'équation de conservation de l'énergie

$$E_t + \operatorname{div}(F) = -\mathcal{W} \tag{1.71}$$

avec

$$\int E = \frac{1}{2}\rho g \zeta^2 + \frac{1}{2}\rho h \overrightarrow{u}^2 \tag{1.72a}$$

$$\begin{cases} E = \frac{1}{2}\rho g\zeta^2 + \frac{1}{2}\rho h\vec{u}^2 \\ F = \vec{q}\left(\rho g\zeta + \Pi + \frac{1}{2}\rho\vec{u}^2\right) \end{cases}$$
(1.72a)

$$W = \Pi \zeta_t \tag{1.72c}$$

Remarquons que $\frac{1}{2}\rho \vec{u}^2$ est l'énergie cinétique volumique tandis que le terme $\mathcal W$ désigne l'énergie échangée entre le fluide et le flotteur.

De plus, selon Bosi [2], lorsque Π et $\mathcal W$ sont nuls, nous retrouvons l'équation de conservation de l'énergie classique pour un problème de Shallow-Water dans Ω_w .

1.2.7 Vers l'équation des ondes

Par (1.67c) nous avons simplement que

$$\left(\operatorname{div}\left(\overrightarrow{q}\right)\right)_{t} = -\zeta_{tt} \tag{1.73}$$

De plus, en prenant la divergence de part et d'autre dans l'équation (1.67d) et comme le champ de vitesse \overrightarrow{u} est supposé continu en dehors de Γ (qui est de mesure nulle), alors nous avons

$$\zeta_{tt} - c_0^2 \Delta \zeta = \frac{d_0}{\rho} \Delta \Pi \tag{1.74}$$

avec $c_0 = \sqrt{gd_0}$ la vitesse d'écoulement caractéristique du fluide.

Remarquons que si ζ est fixe dans Ω_b alors nous avons simplement un système simple à résoudre

$$\begin{cases}
\zeta_{tt} - c_0^2 \Delta \zeta = 0 & \text{dans } \Omega_w, \\
d_0 \Delta \Pi_b = \zeta_{tt} - c_0^2 \Delta \zeta & \text{(ζ connue)} dans } \Omega_b.
\end{cases} \tag{1.75a}$$

1.3 Couplage des domaines

Cette section est basée sur la thèse Pons [13]. Premièrement nous définissons la notion de saut d'une quantité Q à travers une interface Г comme

$$[\![Q]\!]_b^{\Gamma} = Q_w - Q_b \text{ et } [\![Q]\!]_w^{\Gamma} = Q_b - Q_w$$
 (1.76)

où les quantités Q_b et Q_w sont définies telles que

$$Q_b = \lim_{\substack{\vec{x} \to \Omega_w \\ \vec{x} \in \Omega_b}} Q(\vec{x}) \qquad \text{et} \qquad Q_w = \lim_{\substack{\vec{x} \to \Omega_b \\ \vec{x} \in \Omega_w}} Q(\vec{x}). \tag{1.77}$$

Pour des quantités scalaires il est trivial que

$$[Q]_{W}^{\Gamma} + [Q]_{b}^{\Gamma} = 0. \tag{1.78}$$

Remarquons que nous attribuons une notation spécifique aux valeurs de $Q=\zeta$. En accord avec les figures 1.1 et 1.2, nous posons

$$\zeta_{in}(t) := \lim_{\substack{(x,y) \to \Omega_w \\ (x,y) \in \Omega_b}} \zeta(x,y,t) \qquad \text{et} \qquad \zeta_{out}(t) := \lim_{\substack{(x,y) \to \Omega_b \\ (x,y) \in \Omega_w}} \zeta(x,y,t). \tag{1.79}$$

Nous définissons donc les vecteurs sortants unitaires $\overrightarrow{\boldsymbol{n}}_b$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{n}}_w$ relatifs respectivement à Ω_b et à Ω_w de telle sorte que

$$\overrightarrow{\boldsymbol{n}}_b + \overrightarrow{\boldsymbol{n}}_w = \overrightarrow{\boldsymbol{0}}. \tag{1.80}$$

En conséquence nous définissons

$$[\![\overrightarrow{Q}\cdot\overrightarrow{\boldsymbol{n}}]\!]_{\Gamma} := \overrightarrow{Q}_{w}\cdot\overrightarrow{\boldsymbol{n}}_{w} + \overrightarrow{Q}_{b}\cdot\overrightarrow{\boldsymbol{n}}_{b}. \tag{1.81}$$

Nous chercherons à exhiber les conditions de couplage possible à partir des équations formant le système. Nous discuterons des quantités apparaissant dans le système formé par (1.67c), (1.67d) et par l'équation des ondes (1.74).

1.3.1 L'équation de conservation de la masse

La divergence dans l'équation (1.67c) peut être mise sous forme de saut nul comme

$$\|\overrightarrow{q} \cdot \overrightarrow{n}\|_{\Gamma} = 0. \tag{1.82}$$

Selon Bosi [2], ce saut du flux massique normal sortant est équivalent à la conservation de la masse totale, qui en pratique revient à

$$\vec{\mathbf{q}} \cdot \vec{\mathbf{n}} \vec{\mathbf{n}} = \vec{\mathbf{q}}_{w} \cdot \vec{\mathbf{n}}_{w} + \vec{\mathbf{q}}_{b} \cdot \vec{\mathbf{n}}_{b} = 0, \tag{1.83}$$

c'est-à-dire que

$$\overrightarrow{q}_{W} = \overrightarrow{q}_{b}. \tag{1.84}$$

1.3.2 La continuité de la pression hydrostatique totale

La pression hydrostatique totale \mathcal{P} telle que définie à partir de l'équation (1.68) est : $\rho g \zeta + \Pi$. Cette quantité doit être aussi continue en Γ c'est-à-dire que

$$[\mathcal{P}]_b^{\Gamma} = [\rho g \zeta + \Pi]_b^{\Gamma} = 0 \tag{1.85}$$

Autrement dit

$$\rho g \llbracket \zeta \rrbracket_b^{\Gamma} + \llbracket \Pi \rrbracket_b^{\Gamma} = 0 \tag{1.86}$$

$$\stackrel{\text{Déf. de }\Pi}{\Longrightarrow} \rho g \left(\zeta_{out} - \zeta_{in} \right) - \rho \Pi_b = 0 \tag{1.87}$$

Donc nous avons

$$g\zeta_{out} = g\zeta_{in} + \Pi_b \tag{1.88}$$

1.3.3 L'équation de conservation de la quantité de mouvement

La partie dérivée spatiale dans l'équation (1.67d) conduit à la continuité de la variation de la quantité de mouvement

$$[\![d_0 \nabla \left(g \zeta + \frac{1}{\rho} \Pi \right) \cdot \vec{\boldsymbol{n}}]\!]_{\Gamma} = 0. \tag{1.89}$$

c'est-à-dire

$$(d_0)_b \nabla \left(g \zeta_b + \frac{1}{\rho} \Pi_b \right) \vec{\boldsymbol{\eta}}_b + (d_0)_w \nabla \left(g \zeta_w + \frac{1}{\rho} \Pi_w \right) \vec{\boldsymbol{\eta}}_w = 0. \tag{1.90}$$

Sous la notation $\zeta_{in}=\zeta_b$ et $\zeta_{out}=\zeta_w$ et sous les définitions même de Π et de d_0 alors

$$(h_0 + D_0)\nabla (g\zeta_{in} + \Pi_b)\vec{n}_b + h_0g\nabla \zeta_{out}\vec{n}_w = 0.$$
 (1.91)

Par (1.88), nous obtenons

$$D_0 \nabla \left(g \zeta_{in} + \Pi_b \right) = \overrightarrow{\mathbf{0}} \,. \tag{1.92}$$

1.3.4 Conditions de couplage retenues

Nous retiendrons les deux conditions de couplage suivantes

$$\begin{cases}
\overrightarrow{\boldsymbol{q}}_{w} = \overrightarrow{\boldsymbol{q}}_{b} \\
g\zeta_{out} = g\zeta_{in} + \Pi_{b}
\end{cases}$$
(1.93a)
(1.93b)

Chapitre 2

Considérations théoriques pour le flotteur

2.1 Définitions propres au flotteur

Dans ce stage, nous n'avons regardé que des flotteurs indéformables, c'est-à-dire que les distances intérieures dans celui-ci sont conservées au cours du temps sous les différents déplacements. Pour plus de commodités nous donnons le schéma suivant :




FIGURE 2.1 – Modèle 2D – caractéristiques du flotteur.

Nous rappelons que nous avons défini Ω_b comme le domaine associé au flotteur, correspondant à la partie immergée du flotteur. En conséquence, nous définissons plusieurs variables associées à celui-ci :

• Le centre de masse $\mathcal{G}(t)=(x_{\mathcal{G}}(t),y_{\mathcal{G}}(t),z_{\mathcal{G}}(t))\in\mathbb{R}^3$ du flotteur. Point auquel nous assimilons le flotteur dans l'ensemble de ses mouvements. En particulier la vitesse axiale est donnée par

$$\overrightarrow{u}_{\mathcal{G}} = (\dot{x}_{\mathcal{G}}(t), \dot{y}_{\mathcal{G}}(t), \dot{z}_{\mathcal{G}}(t)) \in \mathbb{R}^3.$$
(2.1)

Et une accélaration

$$\overrightarrow{\boldsymbol{a}}_{\mathcal{G}} = \frac{d}{dt} \overrightarrow{\boldsymbol{u}}_{\mathcal{G}} = (\ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathcal{G}}(t), \ddot{\boldsymbol{y}}_{\mathcal{G}}(t), \ddot{\boldsymbol{z}}_{\mathcal{G}}(t)) \in \mathbb{R}^{3}. \tag{2.2}$$

• Nous notons l'extension naturelle à \mathbb{R}^3 des coordonnées positions $(x,y)^T \in \Omega_b \subset \mathbb{R}^2$ comme le point à la surface

$$\underline{\zeta}(x, y, t) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \zeta(x, y, t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$
 (2.3)

• Dans un premier temps, nous définissons la vitesse angulaire du flotteur, qui ne dépend pas du point où nous l'exprimons, comme

$$\overrightarrow{\boldsymbol{\omega}}(t) = \begin{bmatrix} \omega_{x}(t) \\ \omega_{y}(t) \\ \omega_{z}(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3}$$
(2.4)

• Dans un second temps, nous définissons la vitesse de translation du flotteur exprimé en un point de sa surface immergée (elle est également valable en n'importe quel point du flotteur en changeant la définition de ζ) comme

$$\overrightarrow{\boldsymbol{u}}_{b}(x,y,t) = \overrightarrow{\boldsymbol{u}}_{\mathcal{G}}(t) + \overrightarrow{\boldsymbol{\omega}}(t) \times \overrightarrow{\boldsymbol{\mathcal{G}}}\boldsymbol{\zeta}$$
 (2.5)

οù

$$\overrightarrow{\mathcal{G}}\underline{\zeta}(t) = \underline{\zeta}(x, y, t) - \mathcal{G}(t) = \begin{bmatrix} x - x_{\mathcal{G}}(t) \\ y - y_{\mathcal{G}}(t) \\ \zeta(x, y, t) - z_{\mathcal{G}}(t) \end{bmatrix}$$
(2.6)

qui est, en accord avec Lannes [8], l'expression standard pour déterminer le champ de vitesse d'un solide en mécanique des solides.

• Nous désignerons la masse du flotteur par $\mathfrak{m}_{\mathfrak{b}}$.

2.2 Inertie et rotations

La matrice d'inertie $\overline{\overline{\mathfrak{I}}}(t)$, aussi appelée tenseur d'inertie, est obtenue selon Lannes [8] comme

$$\overline{\overline{\mathfrak{I}}}(t) = \mathbf{\Theta}(t)\overline{\overline{\mathfrak{I}_0}}\mathbf{\Theta}^{\mathsf{T}}(t) \tag{2.7}$$

avec $\overline{\overline{\mathfrak{I}}}_0 = \overline{\overline{\mathfrak{I}}}(t=0)$ l'état initial et Θ une matrice de rotation 3D solution de l'EDO

$$\frac{d}{dt}\Theta = \overrightarrow{\omega} \times \Theta, \qquad \Theta_0 = \Theta(t=0) = \mathcal{I}_3.$$
 (2.8)

Nous noterons que

$$\mathbf{\Theta} = [\mathbf{\Theta}]_{1 < i, j < 3} \in O_3(\mathbb{R}), \text{ et } \qquad \overline{\overline{\mathfrak{I}}} = [\mathfrak{I}_{i,j}]_{1 < i, j < 3} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$$
 (2.9)

D'autre part, nous avons une équation de conservation sur la quantité de mouvement angulaire fournie par le théorème du moment cinétique appliqué au flotteur

$$\frac{d}{dt}\left(\overline{\overline{\mathfrak{I}}}\,\overrightarrow{\omega}\right) = \stackrel{\hookrightarrow}{\mathcal{M}}_{\mathcal{P}} \tag{2.10}$$

avec $\stackrel{\hookrightarrow}{\mathcal{M}_{\mathcal{P}}}$ le moment vectoriel de la force de pression \mathcal{P} calculé comme

$$\stackrel{\hookrightarrow}{\mathcal{M}}_{\mathcal{P}} = \iint_{\Omega_h} \mathcal{P} \left[\overrightarrow{\mathcal{G}\zeta} \times \overrightarrow{\mathfrak{n}} \right] dx dy \tag{2.11}$$

avec $\mathcal P$ la pression hydrostatique totale et $\overrightarrow{\mathfrak n}$ le vecteur normal sortant à la surface immergée du flotteur défini comme

$$\overrightarrow{\mathfrak{n}} \propto \begin{bmatrix} -\nabla \zeta \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.12}$$

Nous pouvons réécrire l'équation (2.10) comme

or

$$\dot{\overline{\overline{\Im}}}\overrightarrow{\boldsymbol{\omega}} = \frac{d}{dt} \left(\boldsymbol{\Theta} \boldsymbol{\Im}_0 \boldsymbol{\Theta}^T \right) \overrightarrow{\boldsymbol{\omega}} = \dot{\boldsymbol{\Theta}} \boldsymbol{\Im}_0 \boldsymbol{\Theta}^T \overrightarrow{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\Theta} \boldsymbol{\Im}_0 \dot{\boldsymbol{\Theta}}^T \overrightarrow{\boldsymbol{\omega}}. \tag{2.14}$$

Or $\mathbf{\Theta}^T \dot{\mathbf{\Theta}} \mathbf{\Theta}^T = \mathbf{\Theta}^T \mathbf{\Theta} \dot{\mathbf{\Theta}}^T = \mathcal{I} \dot{\mathbf{\Theta}}^T = \dot{\mathbf{\Theta}}^T$ donc

Mais $\dot{\Theta}\Theta^T \overrightarrow{\omega} = \overrightarrow{\omega} \times \Theta\Theta^T \overrightarrow{\omega} = \overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{\omega} = 0$ donc nous avons

$$\overline{\overline{\mathfrak{I}}} \overrightarrow{\omega} + \overrightarrow{\omega} \times \mathfrak{I} \overrightarrow{\omega} = \overset{\hookrightarrow}{\mathcal{M}}_{\mathcal{P}}, \tag{2.16}$$

ou encore

$$\overline{\overline{\mathfrak{I}}} \overset{\cdot}{\overrightarrow{\omega}} = \mathfrak{I} \overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{\omega} + \overset{\hookrightarrow}{\mathcal{M}}_{\mathcal{P}}. \tag{2.17}$$

Maintenant, reprenons la définition de la pression $\mathcal{P} = \rho q \zeta + \Pi$ (1.68) et insérons-la dans (2.11)

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_{P} = \rho g \iint_{\Omega_{b}} \zeta \left[\overrightarrow{\mathcal{G}} \underline{\overrightarrow{\zeta}} \times \overrightarrow{\mathbf{n}} \right] dx dy + \rho \iint_{\Omega_{b}} \Pi \left[\overrightarrow{\mathcal{G}} \underline{\overrightarrow{\zeta}} \times \overrightarrow{\mathbf{n}} \right] dx dy$$
(2.18)

ainsi

$$\overline{\overline{\mathfrak{I}}} \overrightarrow{\overrightarrow{\omega}} = \overline{\overline{\mathfrak{I}}} \overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{\omega} + \rho g \iint_{\Omega_h} \zeta \left[\overrightarrow{\mathcal{G}} \underline{\overrightarrow{\zeta}} \times \overrightarrow{\mathfrak{n}} \right] dx dy + \rho \iint_{\Omega_h} \Pi \left[\overrightarrow{\mathcal{G}} \underline{\overrightarrow{\zeta}} \times \overrightarrow{\mathfrak{n}} \right] dx dy$$
 (2.19)

2.2.1 Condition d'imperméabilité du flotteur

Par ailleurs, nous pouvons donner une condition d'imperméabilité différente dans Ω_b à la surface S (comparativement à (1.27))

$$\frac{D(S-z)}{Dt}\bigg|_{z=S} = (S-z)_t + \overrightarrow{u}_b \cdot \nabla (S-z)\bigg|_{z=S}$$
 (2.20)

conduisant à

$$\zeta_t + \left(\overrightarrow{u}_{\mathcal{G}} + \overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{\mathcal{G}}\underline{\zeta}\right) \cdot \begin{bmatrix} \nabla \zeta \\ -1 \end{bmatrix} = 0. \tag{2.21}$$

Donc (2.20) se réécrit comme

$$\zeta_t - \left(\overrightarrow{u}_{\mathcal{G}} + \overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{\mathcal{G}}\underline{\zeta}\right) \cdot \overrightarrow{\mathbf{n}} = 0. \tag{2.22}$$

2.3 La masse du flotteur

Premièrement, rappelons la seconde loi de Newton

$$\mathfrak{m}_{\mathfrak{b}} \overrightarrow{a}_{\mathcal{G}} = \sum_{i} \overrightarrow{F}_{i} \tag{2.23}$$

où $\mathfrak{m}_{\mathfrak{b}}$ désigne la masse du flotteur et $\sum_{i} \overrightarrow{F_{i}}$ la somme des forces extérieures subies par le corps. Dans notre cas, seuls le poids et les forces découlant de la pression entrent en jeu, c'est-à-dire que nous avons

$$\begin{cases}
\overrightarrow{F_1} = \mathfrak{m}_{\mathfrak{b}} \overrightarrow{g} = -g \mathfrak{m}_{\mathfrak{b}} \overrightarrow{e}_z & \text{(poids),} \\
\overrightarrow{F_2} = \iint_{\Omega_b} \mathcal{P} \overrightarrow{\mathfrak{n}} dx dy & \text{(force issue de la pression } \mathcal{P}\text{).}
\end{cases} (2.24a)$$

avec $\mathcal{P} = \rho g \zeta + \Pi$ définie à (1.68). Ainsi

$$\mathfrak{m}_{\mathfrak{b}} \overrightarrow{a}_{\mathcal{G}} = -g \mathfrak{m}_{\mathfrak{b}} \overrightarrow{e}_{z} + \rho g \iint_{\Omega_{b}} \zeta \overrightarrow{\mathfrak{n}} dx dy + \rho \iint_{\Omega_{b}} \Pi_{b} \overrightarrow{\mathfrak{n}} dx dy$$
 (2.25)

2.4 Notion de masse et d'inertie ajoutée

La mise en équation dans (2.19) et (2.25) a fait apparaître des intégrales dépendantes de

$$\overrightarrow{\mathfrak{n}}$$
 et $\overrightarrow{\mathcal{G}}\overrightarrow{\boldsymbol{\zeta}}\times\overrightarrow{\mathfrak{n}}$. (2.26)

Partant de là, nous pouvons appliquer la même stratégie que dans Lannes [8], c'est-à-dire définir des potentiels tels que

$$\begin{cases}
-\operatorname{div}\left(d_{0}\nabla\overrightarrow{\boldsymbol{\phi}}\right) = -d_{0}\Delta\overrightarrow{\boldsymbol{\phi}} = \overrightarrow{\boldsymbol{\mathfrak{n}}}(2.27a) \\
\overrightarrow{\boldsymbol{\phi}}\Big|_{\Gamma} = \overrightarrow{\boldsymbol{0}}.
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
-\operatorname{div}\left(d_{0}\nabla\overrightarrow{\boldsymbol{\psi}}\right) = -d_{0}\Delta\overrightarrow{\boldsymbol{\psi}} = \overrightarrow{\boldsymbol{\mathcal{G}}}\underline{\boldsymbol{\zeta}} \times \overrightarrow{\boldsymbol{\mathfrak{n}}}, (2.28a) \\
\overrightarrow{\boldsymbol{\psi}}\Big|_{\Gamma} = \overrightarrow{\boldsymbol{0}}.
\end{cases}$$
(2.28b)

Ce qui nous permet de réécrire les équations (2.19) et (2.25) comme

$$\overline{\overline{\mathfrak{J}}} \overrightarrow{\omega} = \overline{\overline{\mathfrak{J}}} \overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{\omega} - d_0 \rho g \iint_{\Omega_b} \zeta \Delta \overrightarrow{\Psi} dx dy - d_0 \rho \iint_{\Omega_b} \Pi_b \Delta \overrightarrow{\Psi} dx dy$$
 (2.29)

et

$$\mathfrak{m}_{\mathfrak{b}}\overrightarrow{\boldsymbol{a}}_{\mathcal{G}} = -g\mathfrak{m}_{\mathfrak{b}}\overrightarrow{\boldsymbol{e}}_{z} - d_{0}\rho g \iint_{\Omega_{b}} \zeta \Delta \overrightarrow{\boldsymbol{\phi}} \, dx dy - d_{0}\rho \iint_{\Omega_{b}} \Pi_{b} \Delta \overrightarrow{\boldsymbol{\phi}} \, dx dy$$
 (2.30)

en termes de laplaciens vectoriels. Grâce à la formule d'intégration dans \mathcal{H}^2 (A.8a), attention ici dans \mathbb{R}^3 , nous pouvons réécrire

$$\iint_{\Omega_b} \zeta \Delta \overrightarrow{\Psi} \, dx dy = \iint_{\Omega_b} \overrightarrow{\Psi} \, \Delta \zeta \, dx dy + \underbrace{\iint_{\Gamma = \partial \Omega_b} \left(\nabla \overrightarrow{\Psi} \cdot \overrightarrow{n} \right) \cdot \left(\nabla \zeta \cdot \overrightarrow{n} \right) \, dx dy}_{=0} \tag{2.31}$$

Par l'équation des ondes (1.74),

$$= \iint_{\Omega_b} \overrightarrow{\Psi} \frac{1}{c_0^2} \left(\zeta_{tt} - d_0 \Delta \Pi_b \right) \, dx dy \tag{2.32}$$

$$= \frac{1}{c_0^2} \iint_{\Omega_b} \overrightarrow{\Psi} \zeta_{tt} \, dx dy - \frac{1}{g} \iint_{\Omega_b} \overrightarrow{\Psi} \Delta \Pi_b \, dx dy. \tag{2.33}$$

De plus,

$$\iint_{\Omega_b} \Pi_b \, \Delta \overrightarrow{\Psi} \, dx dy = \iint_{\Omega_b} \overrightarrow{\Psi} \, \Delta \Pi_b \, dx dy + \underbrace{\iint_{\Gamma = \partial \Omega_b} \left(\nabla \overrightarrow{\Psi} \cdot \overrightarrow{\mathbf{n}} \right) \cdot \left(\nabla \Pi_b \cdot \overrightarrow{\mathbf{n}} \right) \, dx dy}_{=0}. \tag{2.34}$$

En remplaçant, nous avons ainsi

$$\overline{\overline{\mathfrak{J}}} \overrightarrow{\omega} = \overline{\overline{\mathfrak{J}}} \overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{\omega} - \rho \iint_{\Omega_t} \overrightarrow{\psi} \zeta_{tt} \, dx dy, \tag{2.35}$$

et

$$\mathfrak{m}_{\mathfrak{b}}\overrightarrow{a}_{\mathcal{G}} = -g\mathfrak{m}_{\mathfrak{b}}\overrightarrow{e}_{z} - \rho \iint_{\Omega_{b}} \Phi \zeta_{tt} \, dx dy. \tag{2.36}$$

Mais ζ_{tt} peut être exprimée à partir de la condition du surface (2.20) selon Lannes [8] comme

$$\zeta_{tt} = \left(\overrightarrow{a}_{\mathcal{G}} + \dot{\overrightarrow{\omega}} \times \overrightarrow{\mathcal{G}}\underline{\overrightarrow{\zeta}}\right) \cdot \overrightarrow{\mathfrak{n}}$$
 (2.37)

Ainsi, et comme \overrightarrow{a} et $\overset{\cdot}{\omega}$ ne dépendent pas de x ni de y,

$$\iint_{\Omega_{b}} \overrightarrow{\Psi} \zeta_{tt} \, dx dy = -d_{0} \iint_{\Omega_{b}} \left(\overrightarrow{\Psi} \otimes \Delta \overrightarrow{\Phi} \right) \, dx dy \, \overrightarrow{a}_{\mathcal{G}} - d_{0} \iint_{\Omega_{b}} \left(\overrightarrow{\Psi} \otimes \Delta \overrightarrow{\Psi} \right) \, dx dy \, \overrightarrow{\omega}$$
 (2.38)

$$\iint_{\Omega_{h}} \overrightarrow{\boldsymbol{\phi}} \zeta_{tt} \, dx dy = -d_{0} \iint_{\Omega_{h}} \left(\overrightarrow{\boldsymbol{\phi}} \otimes \Delta \overrightarrow{\boldsymbol{\phi}} \right) \, dx dy \, \overrightarrow{\boldsymbol{a}}_{\mathcal{G}} - d_{0} \iint_{\Omega_{h}} \left(\overrightarrow{\boldsymbol{\phi}} \otimes \Delta \overrightarrow{\boldsymbol{\psi}} \right) \, dx dy \, \overrightarrow{\boldsymbol{\omega}} \tag{2.39}$$

De plus $\forall \overrightarrow{\Lambda_1}, \overrightarrow{\Lambda_2} \in \left\{ \overrightarrow{\phi}, \overrightarrow{\Psi} \right\}$ et par (A.8b)

$$\iint_{\Omega_{b}} \left[\overrightarrow{\Lambda_{1}} \otimes \left(-d_{0} \Delta \overrightarrow{\Lambda_{2}} \right) \right] dxdy = \iint_{\Omega_{b}} \frac{1}{d_{0}} \left[\left(-d_{0} \nabla \overrightarrow{\Lambda_{1}} \right) \otimes \left(-d_{0} \nabla \overrightarrow{\Lambda_{2}} \right) \right] dxdy \\
+ \iint_{\Gamma = \partial \Omega_{b}} \left(\nabla \overrightarrow{\Lambda_{1}} \cdot \overrightarrow{\mathbf{n}} \right) \cdot \underbrace{\gamma_{0} \left(\overrightarrow{\Lambda_{2}} \right)}_{=0} dxdy.$$

Ainsi, nous pouvons réécrire (2.35) et (2.36) comme

avec

$$\mathbf{M}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{m}_{\mathfrak{b}} \mathcal{I}_3 & 0\\ 0 & \overline{\overline{\mathfrak{J}}}(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$$
 (2.41)

et sous la notation $\overrightarrow{\pi} = \left| \begin{array}{c} \overrightarrow{\phi} \\ \overrightarrow{\psi} \end{array} \right| \in \mathbb{R}^6$,

$$(\mathbf{M}_{add}(t))_{1 \le ij \le 6} = \rho \iint_{\Omega_b} \frac{1}{d_0} \left[\left(-d_0 \nabla \overrightarrow{\pi}_i \right) \cdot \left(-d_0 \nabla \overrightarrow{\pi}_j \right) \right] dx dy. \tag{2.42}$$

La matrice M(t) est une matrice de taille 6×6 qui représente la matrice de masse et d'inertie, tandis que $M_{add}(t)$ aussi de taille 6 \times 6, désigne la matrice de masse et d'inertie ajoutée.

Avec la notation : $\mathcal{N}_i = -d_0 \nabla \overrightarrow{\pi_i}$ nous avons

$$\int \operatorname{div}\left(\mathcal{N}_{i}\right) = \left(\overrightarrow{\mathfrak{n}}\right)_{i} \qquad \forall i = 1, 2, 3 \tag{2.43a}$$

$$\begin{cases} \operatorname{div}(\mathcal{N}_{i}) = (\overrightarrow{\mathbf{n}})_{i} & \forall i = 1, 2, 3 \\ \operatorname{div}(\mathcal{N}_{i}) = (\overrightarrow{\mathcal{G}} \times \overrightarrow{\mathbf{n}})_{i} & \forall i = 4, 5, 6 \end{cases}$$
 (2.43a)

ainsi

$$(\mathbf{M}_{add}(t))_{1 \le ij \le 6} = \frac{\rho}{d_0} \iint_{\Omega_h} \mathcal{N}_i \cdot \mathcal{N}_j \, dx dy. \tag{2.44}$$

Dans le cas où nous négligeons toutes les rotations, nous obtenons simplement

$$\overrightarrow{\omega} = \overrightarrow{0}$$
, $\overrightarrow{u}_b = \overrightarrow{u}_G$ et $\zeta_{tt} = \overrightarrow{a}_G \cdot \overrightarrow{\mathfrak{n}}$ (2.45)

et

$$(\mathfrak{m}_{\mathfrak{b}}\mathcal{I}_{3} + \mathbf{M}_{add}(t)) \overrightarrow{\mathbf{a}}_{\mathcal{G}} = -g\mathfrak{m}_{\mathfrak{b}} \overrightarrow{\mathbf{e}}_{z}$$
 (2.46)

avec

$$(\mathbf{M}_{add}(t))_{1 \le ij \le 3} = \frac{\rho}{d_0} \iint_{\Omega_b} \mathcal{N}_i \cdot \mathcal{N}_j \, dx dy. \tag{2.47}$$

Chapitre 3

Modèle de résolution

3.1 Solutions progressives et analytiques de l'équation des ondes

Cette section est inspirée d'un document que m'a transmis Mr Ricchiuto intitulé "Travelling solutions : linear shallow water equations".

Le système formé de (1.67c) et (1.67d) peut être réécrit de façon simple dans Ω_w (sans flotteur) :

$$\begin{cases}
\zeta_t + \nabla \cdot \overrightarrow{q} = 0, \\
\overrightarrow{q}_t + c_0^2 \nabla \zeta = \overrightarrow{0},
\end{cases}$$
(3.1a)

avec $c_0^2=gh_0$. La mise sous forme d'un système est relativement simple

$$W_t + \mathbf{M} A_0 W = \mathbf{0}, \qquad W = \begin{bmatrix} \zeta \\ \overrightarrow{q} \end{bmatrix}, \qquad A_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ c_0^2 & 0 \end{bmatrix}, \text{ et } \mathbf{M} = \begin{bmatrix} \nabla^T & 0 \\ 0 & \nabla \end{bmatrix}$$
 (3.2)

La matrice A_0 peut être diagonalisée comme suit

$$A_0 = P_0 D_0 P_0^{-1}, \qquad P_0 = \frac{1}{c_0} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ c_0 & c_0 \end{bmatrix}, \qquad D_0 = c_0 \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad P_0^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -c_0 & 1 \\ c_0 & 1 \end{bmatrix}$$
(3.3)

Introduisons maintenant les variables caractéristiques

$$\mathbf{N}_0 := \begin{bmatrix} \eta^- \\ \eta^+ \end{bmatrix} := P_0^{-1} W = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \overrightarrow{q} - c_0 \zeta \mathbb{1} \\ \overrightarrow{q} + c_0 \zeta \mathbb{1} \end{bmatrix}. \tag{3.4}$$

où $1 = (1, 1, 1)^T$.

(bon techniquement η^{\pm} sont de la même taille que \overrightarrow{q} ici... donc j'ai rajouté des vecteurs 1...)

Nous pouvons revenir à W comme

$$W = P_0 \mathbf{N}_0 := \begin{bmatrix} \frac{\zeta}{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \frac{1}{c_0} \begin{bmatrix} \eta_+ - \eta_- \\ c_0 \eta_- + c_0 \eta_+ \end{bmatrix}. \tag{3.5}$$

Si nous multiplions le système formé par P_0^{-1} nous obtenons

$$\begin{cases} \eta_t^- - c_0 \nabla \cdot \eta^- = 0 \\ \eta_t^+ + c_0 \nabla \cdot \eta^+ = 0 \end{cases}$$
 (3.6a)

Ce système d'équations découplées a pour solutions exactes

$$\begin{cases} \eta^{-}(x,y,t) = \eta_{0}^{-}(x+y+c_{0}t) \\ \eta^{+}(x,y,t) = \eta_{0}^{+}(x+y-c_{0}t) \end{cases}$$
(3.7a)

$$\eta^{+}(x,y,t) = \eta_{0}^{+}(x+y-c_{0}t)$$
(3.7b)

conduisant à

$$\begin{cases}
\zeta(x,y,t) = \frac{1}{c_0} \left(\eta_0^+(x+y-c_0t) - \eta_0^-(x+y+c_0t) \right), \\
\overrightarrow{q}(x,y,t) = \eta_0^-(x+y+c_0t) + \eta_0^+(x+y-c_0t).
\end{cases} (3.8a)$$

Si nous considérons une onde progressive alors η^+ représente une onde progressant dans la direction $\overrightarrow{x} + \overrightarrow{y}$ tandis que η^- représente une onde progressant dans la direction contraire.

lci, nous choisissons une onde se propageant dans une seule direction : c'est-à-dire que l'un des termes η_0^+ ou η_0^- est nul selon la direction choisie. Par exemple

$$\eta_0^- = \overrightarrow{\mathbf{0}} \implies \overrightarrow{\mathbf{q}} - c_0 \zeta \mathbb{1} = \overrightarrow{\mathbf{0}},$$
(3.9)

impliquant

$$\overrightarrow{q} = c_0 \zeta \mathbb{1} \tag{3.10}$$

et

$$\overrightarrow{q}_t = c_0 (\zeta \mathbb{1})_t, \quad \text{et} \quad \text{div} (\overrightarrow{q}) = c_0 \mathbb{1} \cdot \nabla \zeta = c_0 \nabla \cdot (\zeta \mathbb{1})$$
(3.11)

Ainsi, le système formé part (1.67c) et (1.67d) devient

$$\begin{cases}
\zeta_t + c_0 \nabla \cdot (\zeta \mathbb{1}) = 0 \\
c_0 (\zeta \mathbb{1})_t + d_0 \nabla \left(g\zeta + \frac{1}{\rho} \Pi \right) = \overrightarrow{\mathbf{0}}
\end{cases}$$
(3.12a)

3.2 La méthode Shifted Boundary

Cette section est inspirée de Main and Scovazzi [10, 11], de Burman [3] et de Nouveau et al. [12].

La méthode Shifted Boundary, abrégée (SB), est une méthode de déplacement de conditions de bords : la méthode se résume à introduire un bord $\widetilde{\Gamma}$ substitut au bord physique Γ dans l'objectif que les conditions de bord pourront être imposés sur des nœuds du maillage déjà présents. Comme le précise l'article Main and Scovazzi [10], il serait judicieux que ce déplacement de frontière ne réduise pas l'ordre de convergence de la méthode globale. Les conditions de bords seront donc modifiées et imposées dans la formulation variationnelle grâce à une méthode de pénalisation qui à fait ses preuves : la pénalisation de Nitsche ; c'est la méthode employée dans Nouveau et al. [12] pour le problème de Poisson notamment.

3.2.1 Définitions




FIGURE 3.1 – La méthode Shifted Boundary (SB).

Nous donnons donc plusieurs définitions

• Le domaine $\Omega_b \subset \Omega_f \subset \mathbb{R}^2$ est, rappelons-le, le domaine associé au flotteur. De plus, nous avons noté la frontière de Ω_b

$$\Gamma := \partial \Omega_b. \tag{3.13}$$

• Nous posons aussi le bord $\widetilde{\Gamma}$ défini comme le substitut au bord physique Γ , nous conduisant à définir le domaine substitut $\widetilde{\Omega}_b$ tel que

$$\widetilde{\Gamma} = \partial \widetilde{\Omega}_b, \quad \text{et} \quad \widetilde{\Omega}_b \subset \Omega_b.$$
 (3.14)

- \bullet Le vecteur sortant normal \overrightarrow{n} à Γ et le vecteur tangent associé \overrightarrow{t} .
- La carte $\mathbb{M} : \widetilde{\Gamma} \to \Gamma$ telle que $\mathbb{M}(\widetilde{x}) = x$. Celle-ci peut être construite de plusieurs manières comme le rappelle Main and Scovazzi [10] : analytiquement, via une fonction de *level-set* ou explicitement.
- Le vecteur distance $\overrightarrow{\mathtt{d}}$ tel que $\forall \widetilde{x} \in \widetilde{\Gamma}$

$$\overrightarrow{d}(\widetilde{x}) = x - \widetilde{x} = [\mathbb{M} - \mathcal{I}](\widetilde{x})$$
(3.15)

3.2.2 Formulation variationnelle

Pas fini et pas adapté encore...

Reprenons le système défini en 1.2.5 et l'équation des ondes de la section 1.2.7. Multiplions cette dernière par une fonction φ dans un espace fonctionnel à préciser et intégrons sur $\Omega_f = \Omega_w \cup \Omega_b$

Pour rappel:

$$\begin{cases} u_{x} + v_{y} = 0, & (Cont. incompressible) \\ v_{x} - u_{y} = 0, & (Cont. irrotationnel) \\ \zeta_{t} + \operatorname{div}\left(\overrightarrow{q}\right) = 0, & (Cons. de la masse) \\ \overrightarrow{q}_{t} + d_{0}\nabla\left(g\zeta + \frac{1}{\rho}\Pi\right) = \overrightarrow{\mathbf{0}}. & (Cons. du flux de masse) \end{cases}$$

avec la notation $\overrightarrow{q}=h\overrightarrow{u}$ et rappelons $d_0=h_0-\mathbb{1}_{\Omega_b}D_0$. Et

$$\zeta_{tt} - c_0^2 \Delta \zeta = d_0 \Delta \Pi$$

Nous utiliserons la notation produit scalaire sur ℓ^2 , les indices w, b et f font respectivement référence aux domaines Ω_w , Ω_b et Ω_f . Nous partons de l'équation des ondes (1.74),

$$\left\langle \zeta_{tt} - c_0^2 \Delta \zeta \mid \varphi \right\rangle_f = \left\langle d_0 \Delta \Pi \mid \varphi \right\rangle_f$$

$$\Rightarrow \qquad \left\langle \zeta_{tt} \mid \varphi \right\rangle_f - gh_0 \left\langle \Delta \zeta \mid \varphi \right\rangle_f + gD_0 \left\langle \Delta \zeta \mid \varphi \right\rangle_b = (h_0 - D_0) \left\langle \Delta \Pi \mid \varphi \right\rangle_b$$

$$\left\langle \zeta_{tt} \mid \varphi \right\rangle_f + gh_0 \left(\left\langle \nabla \zeta \mid \nabla \varphi \right\rangle_f - \left\langle \nabla \zeta \cdot \vec{\boldsymbol{n}} \mid \varphi \right\rangle_{\Gamma_{out}} \right) - gD_0 \left(\left\langle \nabla \zeta \mid \nabla \varphi \right\rangle_b - \left\langle \nabla \zeta \cdot \vec{\boldsymbol{n}} \mid \varphi \right\rangle_{\Gamma_{in}} \right)$$

$$= (D_0 - h_0) \left(\left\langle \nabla \Pi \mid \nabla \varphi \right\rangle_b - \left\langle \nabla \Pi \cdot \vec{\boldsymbol{n}} \mid \varphi \right\rangle_{\Gamma_{in}} \right)$$

Chapitre 4

Résultats numériques

Chapitre 5

Waflow: Wa(ter)Flow

Bocchi [1] Main and Scovazzi [10] Nouveau et al. [12] Song et al. [14] Bosi [2] LeVeque [9] Darrozès and Francois [7] Casulli and Walters [4] Chouly [5] Chouly et al. [6]

Table des figures

1.1	Modèle 1D bathymétrique avec flotteur	7
1.2	Modèle 2D bathymétrique avec flotteur	7
2.1	Modèle 2D – caractéristiques du flotteur.	19
3.1	La méthode Shifted Boundary (SB)	26

Bibliographie

- [1] Воссні, Edoardo: Compressible-incompressible transitions in fluid mechanics: waves-structures interaction and rotating fluids, Université de Bordeaux, PhD dissertation, 2019. URL https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02371058
- [2] Bosi, Umberto: A unified spectral/hp element depth-integrated Boussinesq model for nonlinear wavefloating body interaction, Université de Bordeaux, PhD dissertation, 2019. URL https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02297587
- [3] BURMAN, Erik: Ghost penalty. In: Comptes Rendus Mathematique 348 (2010), November, Nr. 21-22, S. 1217-1220. URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1631073X10002827. Zugriffsdatum: 2020-07-14. ISSN 1631073X
- [4] Casulli, Vincenzo; Walters, Roy A.: An unstructured grid, three-dimensional model based on the shallow water equations. In: *International journal for numerical methods in fluids* 32 (2000), Nr. 3, S. 331–348
- [5] Chouly, Franz: Contribution au traitement des conditions limites et d'interface dans le cadre de la Méthode des Éléments Finis, Université de Franche-Comté, Habilitation à diriger des recherches, December 2013. URL https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00981356
- [6] CHOULY, Franz; FABRE, Mathieu; HILD, Patrick; MLIKA, Rabii; POUSIN, Jérôme; RENARD, Yves: An Overview of Recent Results on Nitsche's Method for Contact Problems. In: BORDAS, Stéphane P. A. (Hrsg.); BURMAN, Erik (Hrsg.); LARSON, Mats G. (Hrsg.); OLSHANSKII, Maxim A. (Hrsg.): Geometrically Unfitted Finite Element Methods and Applications Bd. 121. Cham: Springer International Publishing, 2017, S. 93–141. URL http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-71431-8_4. Zugriffsdatum: 2020-06-18. ISBN 9783319714301 9783319714318
- [7] Darrozès, Jean-Sylvestre; Francois, Claude: *Mécanique des fluides incompressibles.* 1998. OCLC: 494019189. ISBN 9782722509009
- [8] LANNES, David: On the Dynamics of Floating Structures. In: Annals of PDE 3 (2017), June, Nr. 1, S. 11. URL http://link.springer.com/10.1007/s40818-017-0029-5. Zugriffsdatum: 2020-07-08. ISSN 2199-2576
- [9] LEVEQUE, Randall J.: *Numerical methods for conservation laws*. 2nd ed. Basel; Boston: Birkhauser Verlag, 1992 (Lectures in mathematics ETH Zurich). ISBN 9783764327231 9780817627232
- [10] Main, A.; Scovazzi, G.: The shifted boundary method for embedded domain computations. Part I: Poisson and Stokes problems. In: *Journal of Computational Physics* 372 (2018), November, S. 972–995. – ISSN 00219991
- [11] MAIN, A.; Scovazzi, G.: The shifted boundary method for embedded domain computations. Part II: Linear advection—diffusion and incompressible Navier—Stokes equations. In: Journal of Computational Physics 372 (2018), November, S. 996—1026. URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021999118300330. Zugriffsdatum: 2020-07-14. ISSN 00219991
- [12] Nouveau, L.; Ricchiuto, M.; Scovazzi, G.: High-order gradients with the shifted boundary method: An embedded enriched mixed formulation for elliptic PDEs. In: *Journal of Computational Physics* 398 (2019), December, S. 108898. ISSN 00219991

BIBLIOGRAPHIE RAPPORT DE STAGE

[13] Pons, Kévin : *Modélisation des tsunamis : propagation et impact*, Université de Toulon, PhD dissertation, 2018. – URL http://www.theses.fr/2018TOUL0014/document

- [14] Song, T.; Main, A.; Scovazzi, G.; Ricchiuto, M.: The shifted boundary method for hyperbolic systems: Embedded domain computations of linear waves and shallow water flows. In: *Journal of Computational Physics* 369 (2018), September, S. 45–79. ISSN 00219991
- [15] Toro, E. F.: Riemann solvers and numerical methods for fluid dynamics: a practical introduction. 3rd ed. Dordrecht; New York: Springer, 2009. OCLC: ocn401321914. ISBN 9783540252023 9783540498346

Annexe A

Aide-mémoire

A.1 Opérateurs et coordonnées

Dans ce rapport nous utiliserons un système de coordonnées cartésiennes (x, y, z) orthonormée sur \mathbb{R}^3 et une variable temporelle désignée par t. Les systèmes de coordonnées sphériques et cylindriques peuvent être obtenus par simple dérivation à l'aide de la formule de dérivées en chaîne :

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}.$$
 (A.1)

Soit la quantité ϕ qui dépend des coordonnées spatiales et temporelle dénotée

$$\phi(x, y, z, t)$$
.

Les équations qui gouvernent les phénomènes physiques peuvent faire apparaître des dérivées partielles $de \phi$ et en conséquence elles seront abrégées PDEs pour partial differential equations.

Nous utiliserons donc les notations suivantes

$$\phi_{\alpha} = \partial_{\alpha}\phi = \frac{\partial\phi}{\partial\alpha}$$
 et $\partial_{\alpha}^{2}\phi = \partial_{\alpha\alpha}\phi = \partial_{\alpha}\phi_{\alpha} = \frac{\partial^{2}\phi}{\partial\alpha^{2}}$ $\alpha = x, y, z, t$

Ainsi que de multiples opérateurs, tels que

• le **produit scalaire** entre $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ et $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = v_1 u_1 + v_2 u_2 + v_3 u_3$$

• le **produit vectoriel** entre \vec{v} et \vec{u}

$$\vec{v} \times \vec{u} = \begin{bmatrix} v_2 u_3 - v_3 u_2 \\ v_3 u_1 - v_1 u_3 \\ v_1 u_2 - v_2 u_1 \end{bmatrix},$$

• le **produit tensoriel** entre \vec{v} et \vec{u}

$$\vec{v} \otimes \vec{u} = \begin{bmatrix} v_1 u_1 & v_1 u_2 & v_1 u_3 \\ v_2 u_1 & v_2 u_2 & v_2 u_3 \\ v_3 u_1 & v_3 u_2 & v_3 u_3 \end{bmatrix}, \qquad \vec{v} \otimes \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1^2 & v_1 v_2 & v_1 v_3 \\ v_2 v_1 & v_2^2 & v_2 v_3 \\ v_3 v_1 & v_3 v_2 & v_3^2 \end{bmatrix}, \qquad \mathcal{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ullet l'opérateur **gradient** pour une quantité scalaire ϕ

grad
$$\phi = \nabla \phi = (\phi_x, \phi_y, \phi_z)$$
,

• l'opérateur de **divergence** appliqué à un vecteur $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$

$$\mathbf{div}\ \vec{v} = \nabla \cdot \vec{v} = \partial_x v_1 + \partial_u v_2 + \partial_z v_3,$$

• l'opérateur rotationnel appliqué à \vec{v}

$$\overrightarrow{\text{rot}} \ \overrightarrow{v} = \nabla \times \overrightarrow{v} = \begin{bmatrix} \partial_y v_3 - \partial_z v_2 \\ \partial_z v_1 - \partial_x v_3 \\ \partial_x v_2 - \partial_y v_1 \end{bmatrix},$$

• l'opérateur laplacien

$$\Delta \vec{v} = \partial_x^2 v_1 + \partial_y^2 v_2 + \partial_z^2 v_3.$$

l'opérateur d'advection

$$(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \partial_x v_1 + v_2 \partial_y v_1 + v_3 \partial_z v_1 \\ v_1 \partial_x v_2 + v_2 \partial_y v_2 + v_3 \partial_z v_2 \\ v_1 \partial_x v_3 + v_2 \partial_y v_3 + v_3 \partial_z v_3 \end{bmatrix}$$

Le théorème de Gauss (aussi appelé formule de Green), nous avons

$$\iint_{A} \vec{\mathbf{n}} \cdot \tilde{\psi} \, dA = \iiint_{V} \operatorname{div} \, \tilde{\psi} \, dV \tag{A.2}$$

où $\tilde{\psi}$ est un champ vectoriel et \overrightarrow{n} un vecteur normal sortant à la surface A. Décomposition grâce au produit tensoriel :

$$(\vec{n} \cdot \rho \overrightarrow{u}) \overrightarrow{u} = \vec{n} \cdot \rho \overrightarrow{u} \otimes \overrightarrow{u} \tag{A.3}$$

Divergence d'un produit tensoriel :

$$\operatorname{div}\left(\overrightarrow{v}\otimes\overrightarrow{u}\right) = \overrightarrow{u}\left(\operatorname{div}\overrightarrow{v}\right) + \left(\overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{\nabla}\right)\overrightarrow{u} \tag{A.4}$$

Décomposition de Lamb :

$$(\overrightarrow{u} \cdot \nabla) \overrightarrow{u} = \frac{1}{2} \nabla \overrightarrow{u}^2 + (\overrightarrow{rot} \overrightarrow{u}) \times \overrightarrow{u}$$
(A.5)

Théorème d'intégration de Leibniz avec f, $\partial_{x,y,z}f$ continues et $\alpha(x,y,t)$ et $\beta(x,y,t)$ des fonctions différentiables de x, y et z et donc à $\star = (x,y)$ fixé nous avons

$$\int_{\alpha(\star,t)}^{\beta(\star,t)} \partial_x f(\star,z,t) dz = \partial_x \left[\int_{\alpha(\star,t)}^{\beta(\star,t)} f(\star,z,t) dz \right] + f(\star,\alpha(\star,t)) \alpha_x(\star,t) - f(\star,\beta(\star,t),t) \beta_x(\star,t)$$
(A.6)

Formule de Green dans $u, v \in \mathcal{H}^1$

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_{k}} \cdot v \, d\overrightarrow{x} = - \iiint_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_{k}} \, d\overrightarrow{x} + \iint_{\Gamma = \partial\Omega} \gamma_{0}(u) \cdot \gamma_{0}(v) \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{n}}_{k} \, d\overrightarrow{\boldsymbol{\sigma}}, \qquad k = 1, \dots, N. \tag{A.7}$$

Formules de Green dans \mathcal{H}^2

• $u, v \in \mathcal{H}^2$

$$\iiint_{\Omega} \Delta u \cdot v \, d\overrightarrow{x} = \iiint_{\Omega} u \cdot \Delta v \, d\overrightarrow{x} + \iint_{\Gamma = \partial \Omega} \left[\frac{\partial u}{\partial \overrightarrow{n}} \cdot \frac{\partial v}{\partial \overrightarrow{n}} \right] d\overrightarrow{\sigma}. \tag{A.8a}$$

• $u \in \mathcal{H}^2$ et $v \in \mathcal{H}^1$

$$\iiint_{\Omega} \Delta u \cdot v \, d\overrightarrow{x} = - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\overrightarrow{x} + \iint_{\Gamma = \partial \Omega} \left[\frac{\partial u}{\partial \overrightarrow{n}} \cdot \gamma_0 (v) \right] \, d\overrightarrow{\sigma}. \tag{A.8b}$$

A.2 Quantités physique

Pour un fluide nous pouvons être amené à étudier différentes quantités physiques telles que

- sa masse notée *m*,
- la masse volumique ρ ,
- sa vitesse $\overrightarrow{u} = (u, v, w)$,
- la quantité de mouvement $\vec{p} = \rho \vec{u}$,
- la pression thermodynamique P,
- l'énergie total par unité de masse, notée E,
- l'énergie interne massique e,
- l'entropie s,
- l'enthalpie *h*,
- la température *T*, et
- l'accélération gravitationnelle terrestre q de 9.81 m/s^2 .

La pression P, le volume et la température T forment les **variables d'état** d'un système. Chacune de ces variables peut être extensive ou intensive, respectivement définie sur l'ensemble du système considéré ou considérée égale en tout point du système.

Les autres variables apparaissant dans le système peuvent toujours être exprimée à partir des variables d'état par une fonction d'état.