一、CDPR Matlab App 中的全局变量和类说明:

1.基本机械参数与不同模块的类

1.1 动锚点座类 CdprMovAnchor

CdprMovAnchor MovAnchor

MovAnchor.positon_origin_G: 3X8,global origin position,unit:m

MovAnchor.positon_G: 3X8矩阵,全局坐标中的锚点座实时位置(绝对形式),unit:m

MovAnchor.positon_L: 1X8矩阵, 锚点座局部一维坐标中的锚点座实时位置(增量形式), unit:m

MovAnchor.positon_LB: 8X2, local position boundary, unit:m

MovAnchor.dir_G: 3X8矩阵, 元素为0,1,-1, 每列分别对应锚点座的局部坐标相对全局坐标系移动的正

方向,unit:mm

%更新MovAnchor.positon_G的方式

MovAnchor.positon_G = MovAnchor.positon_G + MovAnchor.dir_G .*
MovAnchor.positon_L;

MovAnchor.AnRotz_G: 1X8,锚点座坐标系相对全局坐标系对应的Z轴转角(自定义), unit: rad

MovAnchor.PulRotz_L: 1X8,滑轮相对应锚点座坐标系的转角(逆时针为正), unit: rad

MovAnchor.PulCenter: 3X8,滑轮圆心在全局坐标系的坐标, unit: m

MovAnchor.caliPosition_L: 1X8, 锚点校准位置处的局部坐标(为其全局坐标中可变的坐标分量)
MovAnchor.endPosition_L: 1X8, 锚点极限位置处的局部坐标(为其全局坐标中可变的坐标分量)

MovAnchor.caliPosition_G: 3X8, 锚点校准位置处的全局坐标 MovAnchor.endPosition_G: 3X8, 锚点极限位置处的全局坐标

1.2 末端动平台类 CdprPlatform

CdprPlatform Platform

Platform.anchorPosition_P: 3X8, 平台锚点的局部坐标 Platform.anchorPosition_G: 3X8, 平台锚点的全局坐标

Platform.anchorDis: 1X28, 动平台上两两锚点间的距离, 访问索引:

$$index = (j-i) + rac{[(8-1)+(8-i+1)] imes(i-1)}{2} \; (j>i. \;\; ext{i.} \;\; ext{i.} \;\; 1=1,\ldots,7)$$

Platform.anchorunivec_P: 3X28, 动平台上两两锚点间的单位向量 (P坐标系) i->j且i< j, 访

问索引:
$$index = (j-i) + rac{[(8-1)+(8-i+1)] imes(i-1)}{2} \; (j>i, \; \mathit{l}\ i=1,\ldots,7)$$

Platform.pose_G: 6X1, 实时广义坐标 (中心点全局坐标+ZXY欧拉角)

Platform.boundary: 3X2, 动平台全局坐标xyz分量的最大最小值(运动边界)

Platform.poDistance:设有n个障碍物,数组大小为1Xn,表示动平台与障碍物边界框的最短距离

```
%索引表达式,索引第i根绳与第j根绳间距
```

index = (j-i) + (7+(9-i))*(i-1)/2;

1.3 绳缆类 CdprCable

CdprCable Cable

Cable.E: young's modulus, Pa Cable.A: 绳索横截面积, m^2

Cable.K: 绳索的实时刚度 (随长度变化) Cable.Length: 绳索的实时伸长长度

Cable.Univector:绳索实时拉力方向单位向量(G系)

Cable.Univector_P:绳索实时拉力方向单位向量(P系)

Cable.TanLinvector: 从动平台锚点到滑轮切点的向量(G系,带长度与方向)

Cable.TanLinvector_P: 从动平台锚点到滑轮切点的向量 (P系, 带长度与方向)

Cable.voronoi: 2X8元胞数组, 第i列表示第i个绳向量所在的voronoi region的类型和对应元素代号

Cable.cpDistance: 1X8数组,以绳索向量与其voronoi region最近元素的夹角正弦值定义距离,为

零则干涉,需要与安全距离比较,在点域时距离设为1 (最安全)

Cable.ccDistance: 1X28数组,记录绳两两之间的距离,访问索引:

$$index = (j-i) + rac{[(8-1)+(8-i+1)] imes(i-1)}{2} \; (j>i$$
. If $i=1,\dots,7$)

Cable.coDistance: 设有n个障碍物,数组大小为nX8,每列为对应绳索与n个障碍物的距离。

Cable.ccDis_min: 允许的最小绳索间距离

Cable.ccDis_Intersect: 若当前步的绳索间距离小于 ccDis_Intersect 则下一步对两绳索进行交叉

干涉检查

cable.cpDis_min: 允许的最小绳索与动平台间距离

Cable. tensionDistrib: %8X1, 绳实时张力分布

1.4 障碍物边界框类 ObsBB (AABB)

```
classdef ObsBB
```

% obstacle boundind box 障碍物边界框类

% Detailed explanation goes here

properties (Access = public)

vertices; %3x8, 存储顶点位置向量

origin; %3x1, 原点位置

RO; %包络球半径 Rs; %检测球半径

ds; %安全距离

d_min; %最小允许距离

end

1.5 其他机械参数

R_encoderPully:外置编码器连接滑轮的半径,m

R_anchorPully:锚点座出绳滑轮的半径, m

S_leadScrew: 轨道丝杆的导程, m

encoderAngle: 1X8 8个外置编码器的实时绝对转角, rad

railMotorAngle: 1X8 8个轨道驱动电机编码器实时绝对转角, rad

A_T: 6X8结构矩阵 (全局坐标系) structur

2.用于轨迹规划的类与变量

2.1 自定义参数

startPose: 6X1 开始位姿 endPose: 6X1 结束位姿 startTime: 开始时间 endTime: 结束时间

timeStep: 计算时间步长

trajPlanMode: 线性的规划模式选择

2.2 保存末端平台轨迹规划信息的类 PlatformTraj

platformTraj.maxVelBound: 规定的不许超出的最大速度(自定义)

platformTraj.maxAccelBound: 规定的不许超出的最大加速度 (自定义)

platformTraj.pos: 3XN, N个点的位置

platformTraj.eular: 3XN, N个点的ZXY欧拉角
platformTraj.vel: 3XN, N个点三个方向的速度
platformTraj.accel: 3XN, N个点三个方向的加速度
platformTraj.magVel: 1XN, N个点的速度大小(绝对值)
platformTraj.magAccel: 1XN, N个点的加速度大小(绝对值)

platformTraj.maxVel: 轨迹上的最大速度 platformTraj.maxAccel: 轨迹上的最大加速度

2.3 保存动锚点座轨迹规划信息的类 AnchorTraj

classdef AnchorTraj

% 保存动锚点单次轨迹规划信息的类

% Detailed explanation goes here

properties (Access = public)

optiFreq; %执行优化算法的频率 maxAverVelBound; %单步最大允许频率 maxStepBound; %单步最大允许长度

maxStep; %由允许量综合计算得到的最大单步长度

maxAverVel; %由允许量综合计算得到的最大单步平均速度

pos; %1x8, 轨迹上各锚点位置

avervel; %1x8,轨迹上各锚点平均速度

end

2.4 保存绳索轨迹规划点上信息的类 CableTraj

```
classdef CableTraj
% 保存绳索轨迹规划点上信息的类
% Detailed explanation goes here

properties (Access = public)
    cableLength; %8xn, 绳长
    cableTension; %8xn,绳拉力
end
```

2.5 CDPR总体轨迹规划信息类 CdprTrajInfo

trajInfo.platformTraj: 末端平台轨迹规划信息对象

trajInfo.anchorTraj: 动锚点轨迹规划信息对象

trajInfo.cableTraj:绳索在轨迹规划点上信息的对象

trajInfo.time: 1XN, 时间点序列 trajInfo.Numer: 规划点的数量

trajInfo.timeStep: 规划时间步

3.末端动平台凸包络拓扑信息

3.1 几何元素类

点

Vertex

```
classdef Vertex
    properties
        n_verticesId; %相邻点的index
        n_edgesId; %相邻边的index
        n_facesId; %相邻面的index
        localEdgeVector; %3x4,局部单元中边的单位向量
        coordinate; %坐标
        end
end
```

边

Edge

```
classdef Edge
    properties
    n_verticesId; %相邻点的index
    n_edgesId; %相邻边的index
    n_facesId; %相邻面的index
    v_facesId; %点连接面的index
    end
end
```

面

Face

```
classdef Face
    properties
        n_verticesId; %相邻点的index
        n_edgesId; %相邻边的index
        n_facesId; %相邻面的index
        v_edgesId; %点连接边的index
        v_facesId; %点连接面的index
        normal_vec; %平面外单位法向量
        end
end
```

3.2 局部单元的表示

信息储存在 vertex 结构体中邻边、邻点、邻面的排序中(三个数组——对应并按绕该点逆时针排列),并将该点

到各个邻点的单位向量存在 vertex.local Edge Vector 中

3.3 Voronoi Region的表示

Cable.voroRegion: 2X8元胞数组,第i列表示第i个绳向量所在的voronoi region的类型和对应元素代

类型: 'v'-点, 'f'-面, 'e'-边, C-干涉

```
Cable.voroRegion=2x8 cell array
{'class of voronoi region'} ... {'class of voronoi region'}
{'index of the corresponding element'} ... {'index of the corresponding element'}
```


4.用于设置外力条件与可行力的类WrenchSetting

```
classdef WrenchSetting
%设置外力条件与可行力的类
properties (Access = public)
wrench; %6X1, 外力与外力矩
feaspTensionRange; %8x2, 张力上下限,(i,1)为第i根绳张力下限,(i,2)为第i根绳张力上限
end
```

二、绳索与动平台包络之间的碰撞检测

2.1 定义局部单元

如下图所示:



2.2 判定向量 \vec{l}_i 所在的 $voronoi\ region$

2.2.1 在顶点域i(vertex region)的情况

$$ec{u}_i \cdot ec{e}_{ij} \leqslant 0 \, (i=1,\ldots,8j=1,\ldots,4)$$

2.2.2 在边域 \vec{e}_{ij} (edge region)的情况

$$\begin{cases} \vec{e}_{ij} \cdot \vec{u}_i > 0 \\ \vec{u}_i \cdot (\vec{e}_{ij} \times \vec{n}_{ij}) = [\vec{e}_{ij} \ \vec{n}_{ij} \ \vec{u}_i] \geqslant 0 \\ \vec{u}_i \cdot (\vec{e}_{ij} \times \vec{n}_{ij-1}) = [\vec{e}_{ij} \ \vec{n}_{ij-1} \ \vec{u}_i] \leqslant 0 \end{cases}$$

2.2.3 在面域 \vec{n}_{ij} (face region)的情况


$$\left\{ egin{aligned} ec{n}_{ij} \cdot ec{u}_i &> 0 \ ec{u}_i \cdot (ec{e}_{ij} imes ec{n}_{ij}) = [ec{e}_{ij} \ ec{n}_{ij} \ ec{u}_i] < 0 \ ec{u}_i \cdot (ec{e}_{ij+1} imes ec{n}_{ij}) = [ec{e}_{ij+1} \ ec{n}_{ij} \ ec{u}_i] > 0 \end{aligned}
ight.$$

2.3 计算向量与其所在域元素的夹角 (即距离)

设定安全角度 θ_s (0 < θ_s < 90°)

- (1) 若在点域,设角度 $\theta_s=90^\circ$
- (2) 若在边域, $\theta_i = \arccos\left(\vec{e}_{ij}\cdot^P\vec{u}_i\right)$
- (3) 若在面域, $\theta_i = 90^\circ \arccos\left(\vec{n}_{ij}\cdot^P\vec{u}_i\right)$

2.4 程序流程图





三、绳索之间的碰撞检测

绳索之间的碰撞检测包含距离计算、短距离大步长内的干涉检查(CGAL库实现)。

3.1 距离计算原理说明

对于正常计算两绳索的距离需要计算 $\mathbb{C}_8^2=28$ 次,这里程序采用CGAL库的函数计算两线段间的最短距离。为了减少执行次数,程序利用前面计算的voronoi region的信息以及绳索向量两起点间距离不变的性质进行优化,在一些情况中简化计算,其原理如下图所示。







充要条件: $\vec{u}_i \cdot \vec{u}_{ij} \leq 0$ && $\vec{u}_j \cdot \vec{u}_{ji} \leq 0$ 利用 $voronoi\ region$:

- (1)当i、j均在点域时 $ccDis = l_{ij}$
- (2)当i、j其中一个在点域时(假设i在点域),且另一个(j)在

不与i相邻的边域或面域,则判断 $a=\vec{u}_j\cdot\vec{u}_{ji}$,若a>0则 $ccDis=\sqrt{1-a^2}\,l_{ij}$ 否则 $ccDis=l_{ij}$

情形2: ccDis = ali





计算:
$$a_1 = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_{ij}; \ a_2 = \vec{u}_j \cdot \vec{u}_{ji}; \ \vec{u}_{ti} = a_1 \vec{u}_{ij}; \ \vec{u}_{tj} = a_2 \vec{u}_{ji};$$
 $\vec{u}_{ni} = \vec{u}_i - \vec{u}_{ti}; \ \vec{u}_{ni} = \vec{u}_j - \vec{u}_{tj};$


充分条件:

- $(1)a_1 \leq 0$ 且 $a_2 > 0$ 且 $|a_1| \geq |a_2|$ 或 $\vec{u}_{ni1} \cdot \vec{u}_{nj} \leq 0$ 且 $a_2 \geq a_1$ 时: $ccDis = l_{ij} \cdot |\vec{u}_{nj}|$
- $(2)a_2 \le 0$ 且 $a_1 > 0$ 且 $|a_2| > |a_1|$ 或 $\vec{u}_{ni} \cdot \vec{u}_{nj} \le 0$ 且 $a_1 > a_2$ 时: $ccDis = l_{ij} \cdot |\vec{u}_{ni}|$

3.2 程序流程图

3.2.1 距离计算程序流程图

距离计算程序流程图如下所示:




3.2.2 干涉检测程序

使用CGAL库,与MATLAB对接的MEX程序: doIntersect_CGAL.mexw64


四、绳索与障碍物之间的碰撞检测

4.1 原理说明

障碍物由AABB(aligned axis bounding box)包络,设定一个检测球区域以简化计算,设AABB的外包络球半径为 r_0 ,设定安全距离 d_s ,则检测球半径 $r_s=r_0+d_s$,当绳索在该检测球以外时则计算绳索与球心的距离(将该距离作为绳索到障碍物的距离),若该距离小于检测球半径(绳索在球内),则用CGAL库计算绳索到AABB的最短距离,设定一个允许的最小距离 $d_{min}(d_s>d_{min})$,可设 $d_s=(1.5\sim 2)d_{min}$ 。原理图如下:



4.2 程序流程图



五、静态避障 (末端轨迹已知)

5.1 程序说明

5.1.1 参数与变量

 $m{P}_{traj}$: 轨迹数据 timeSque: 轨迹时间序列 k_{op} : 优化频率, k_{op} 个时间步长执行一次优化算法

maxStep: 锚点轨迹 A_{traj} 上相邻两个点分量的最大间隔

anchorTrajId: 锚点轨迹点对应时间序列timeSque的索引信息

 $m{A}_{traj}$: 锚点轨迹点信息

5.2.2 优化目标与优化方案

目标1: 力分布均匀, 见附录1

方案1: 绳索构型与分布力同时优化

(1) 优化函数: $f_1 = \min rac{\sum_{i=1}^m \left(f_i - ar{f}
ight)^2}{m}$

(2) 优化变量: 8个动锚点步长+8个绳索力

方案2: 先优化绳索构型, 在力分布算法中再分配力

(1) 优化函数: $f_1 = \min \left\| \sum_{i=1}^8 ec{u}_i \right\|_2^2$


(2) 优化变量: 8个动锚点步长+8个绳索力

目标2: 离障碍物最远


优化函数: $f_2 = \min(-\|Cable.coDistance\|_2)$

5.2 程序流程图

5.2.1 基于优化算法的主程序部分




5.2.2 计算约束的部分




六、力分配算法

6.1 Improved Closed-Form solution

6.1.1 算法流程





6.1.2 引用

Pott A. Cable-driven Parallel Robots: Theory and Application[M]. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018: 94-95

附录

1.受力与结构矩阵分析

1.1 绳索拉力平衡方程

$$egin{bmatrix} \overrightarrow{u_1} & \overrightarrow{u_2} & \cdots & \overrightarrow{u_8} \ \overrightarrow{b_1} imes \overrightarrow{u_1} & \overrightarrow{b_2} imes \overrightarrow{u_2} & \cdots & \overrightarrow{b_8} imes \overrightarrow{u_8} \end{bmatrix} egin{bmatrix} \overrightarrow{f_1} \ \overrightarrow{f_2} \ dots \ \overrightarrow{f_8} \end{bmatrix} = - \vec{w}$$

其中定义结构矩阵
$$A^T = \begin{bmatrix} \overrightarrow{u_1} & \overrightarrow{u_2} & \cdots & \overrightarrow{u_8} \\ \overrightarrow{b_1} \times \overrightarrow{u_1} & \overrightarrow{b_2} \times \overrightarrow{u_2} & \cdots & \overrightarrow{b_8} \times \overrightarrow{u_8} \end{bmatrix}$$
,并令 $\vec{f} = \begin{bmatrix} \overrightarrow{f_1} & \overrightarrow{f_2} & \cdots & \overrightarrow{f_8} \end{bmatrix}^T$

求通解: $\exists \lambda_H, ec{f} = -A^{+T} ec{w} + H \lambda_H$

1.2 MATLAB计算绳拉力

```
%% 力分布情况计算
%构造结构矩阵(structure matrix)
A = zeros(6,8);
for i=1:8
    bi = Platform_Next.anchorPosition_G(:, i) - Platform_Next.pose_G(1:3);
    A(:, i) = [Cable.UniVector(:, i); cross(bi,Cable.UniVector(:, i))];
end
%A_psedoInv = psedoInverse_svd(A); %计算A的伪逆(svd法,稳定性更好,较慢)
A_psedoInv = A'*inv(A'*A); %计算A的伪逆(计算逆时需要保证A'A非奇异)
H = null(A); %计算A的零空间(核空间)中的一个基
W =wrenchSetting.wrench; %外力与力矩
tension = - A_psedoInv * W + H*lamda; %计算张力分布向量
```