串行IO接口程序设计

通信 2002 班 涂增基 U202013990

一、实验任务


利用 SPI IP 核, timer IP 核、GPIO IP 核以及 DA 模块, 控制 DA 模块输出周期可变锯齿波, 且锯齿波周期由 switch 控

提示: switch 输入的数据,控制定时计数器的定时时间,定时计数器定时时间到,输出一个新数据到 DA 转换器。


二、实验目的

- 理解 UART 串行通信协议以及接口设计
- 理解 SPI 串行通信协议
- 掌握 UART 串行接口设计
- 掌握 SPI 串行接口设计
- 掌握串行 DA 接口设计
- 掌握串行 AD 接口设计

三、硬件电路框图



四、软件流程图






图3 定时器中断服务程序流程

图4开关中断服务程序流程

五、软件源代码

```
#include "xil_io.h"
#include "xil_exception.h"
#include "xintc_l.h"
#include "xspi_l.h"
#include "xtmrctr_l.h"
#include "xgpio_l.h"
#include "xparameters.h"
int RESET_VALUE = 100000000/0xfff-2;
void My_ISR() __attribute__((interrupt_handler));
u16 volt=0;
void switchHandler();
                   //开关中断
void timerHandler();
                    //按键中断
int main()
    RESET_VALUE = 100000000/0xfff-2;
     //设定 SPI 接口的通信模式,设定 SPI 为主设备, CPOL=1,CPHA-0,时钟相位 180°,自动方式,高位优先传送
    Xil\_Out32(XPAR\_AXI\_QUAD\_SPI\_0\_BASEADDR+XSP\_CR\_OFFSET, XSP\_CR\_ENABLE\_MASK|XSP\_CR\_MASTER
_MODE_MASK|XSP_CR_CLK_POLARITY_MASK);
   //设定 SSR 寄存器
    Xil_Out32(XPAR_AXI_QUAD_SPI_0_BASEADDR+XSP_SSR_OFFSET,0xfffffffe);
     //开放 SPI 发送寄存器空中断
    Xil_Out32(XPAR_AXI_QUAD_SPI_0_BASEADDR+XSP_IIER_OFFSET,XSP_INTR_TX_EMPTY_MASK);//中断源为
```

SPI接口发送完数字信号则产生中断

Xil_Out32(XPAR_AXI_QUAD_SPI_0_BASEADDR+XSP_DGIER_OFFSET,XSP_GINTR_ENABLE_MASK); //开启 SPI 接口的中断输出

//GPIO 中断使能

Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET,0xffff);//开关 switch 设置为输入 Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_TRI2_OFFSET,0X0); //LED 设置为输出 Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_IER_OFFSET,XGPIO_IR_CH1_MASK);//GPIO_0 中断使能 Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_GIE_OFFSET,XGPIO_GIE_GINTR_ENABLE_MASK);//GPIO_0 全局中断使能

//定时器初始化

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET

,Xil_In32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET)&~XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK);//写 TCSR,停止定时器

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TLR_OFFSET,RESET_VALUE);//写 TLR,预置计数初值

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET

,XII_In32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET)[XTC_CSR_LOAD_MASK);

//装载计数初值

\

 $Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET$

,(Xil_ln32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET)&~XTC_CSR_LOAD_MASK)

//中断控制器 intr() 中断源使能

Xil_Out32(XPAR_INTC_0_BASEADDR+XIN_IER_OFFSET,

XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK|

XPAR_AXI_QUAD_SPI_1_IP2INTC_IRPT_MASK|

XPAR_AXI_GPIO_2_IP2INTC_IRPT_MASK); //开放定时器 TO 及 SPI 中断

Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_MER_OFFSET,XIN_INT_MASTER_ENABLE_MASK|XIN_INT_HAR DWARE_ENABLE_MASK);

//处理器中断使能

microblaze_enable_interrupts();

//启动传输,发送数据0

Xil_Out16(XPAR_AXI_QUAD_SPI_0_BASEADDR+XSP_DTR_OFFSET,0); //启动 SPI 传输,产生时钟和片选信号 //while(1);


```
return 0:
void My_ISR()
   int status;
   status=Xil_In32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_ISR_OFFSET); //读入中断状态
  \label{eq:continuous} \textbf{if}((status\&XPAR\_AXI\_GPIO\_0\_IP2INTC\_IRPT\_MASK) == XPAR\_AXI\_GPIO\_0\_IP2INTC\_IRPT\_MASK)
     switchHandler(); //如果开关产生了中断,则进入开关中断服务函数
   else if((status&XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK)==XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK)
    timerHandler(); //如果定时器产生了中断,则进入定时器中断服务函数
  Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_IAR_OFFSET, status);
void switchHandler() //开关中断服务程序
   int sw;
   sw = Xil_In16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET); //读入开关值
    Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,sw); //把开关的状态反映到 LED 上
    Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_ISR_OFFSET,0x01);
   int min=6000000; //最短时间 60ms
    RESET_VALUE=((sw&0x0000ffff)*1434+min)/0xfff-2; //步进值 1434=(最大时长 1000000000-最小时长
6000000) /2^16 (=65536) 每拨动一个开关加一个步进时长
    //读入的开关值 sw 一定要与上 0x0000ffff 保存低 16 位,否则会自动有符号数扩展,装载进去的值就会是个负的
    //主程序中的是定时器初始化, 此处开关改变了定时器的预置值, 故需要重新装载
    int status=Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET);
    Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,status&(~XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK));
    Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TLR_OFFSET,RESET_VALUE); //为定时器装载改变后的预置
值
    Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_T
CSR_OFFSET)|XTC_CSR_LOAD_MASK);
    status=(status&(~XTC_CSR_LOAD_MASK))|XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK;
    void timerHandler() //锯齿波形成
       volt++; //输出锯齿波,每中断一次,输出的数字信号+1
```


Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_T CSR_OFFSET));//清定时器中断,不然一直中断周期会不对


Xil_Out32(XPAR_INTC_0_BASEADDR+XIN_IAR_OFFSET,0x8); //普通中断模式,手动清中断 Xil_Out16(XPAR_SPI_0_BASEADDR+XSP_DTR_OFFSET,volt&0xfff);//启动SPI传输,产生时钟和片选信号, 发送数据,有效数据为低 12 位 }


六、实验结果

用 DA 转换器输出波形到示波器,得到如下测试结果: 拨动开关,可以输出不同周期的锯齿波。









七、心得体会

在本次实验中,由于理论课上对 UARTLite 和 SPI 都学的不是很透彻,一开始做这个实验的时候很是困难。对着实验书学习了很久,才开始写代码。

平台建立是遇到了一些问题的,一开始我跟着学习通上的视频建立平台,最终导出 bit 流文件总是出错,原来是引脚约束出了点问题。可能是版本不一样的问题,我用 2019.2 版本按照视频上的做法无法约束引脚,最后只好自己在 IOPort 里面进行引脚约束。

中断服务函数中,那个周期的设置并不简单,遇到了不少的问题, sw 的值一定要&上 0x0000ffff, 否则会自动有符号扩展。然后一定要记得清除中断! 本次实验中我在写计时器的时候,最后忘了清除中断,最终的周期就是错误的结果。

本次实验对中断和串行输入输出有了更深的理解,收获良多。