ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доц., канд. техн. наук

должность, уч. степень, звание
подпись, дата
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

РАБОТА С ТАЙМЕРАМИ. АППАРАТНЫЙ ШИМ

по курсу: ОСНОВЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ

 4711	подпись, дата Хасанов инициалы, ф	

Цель работы

Изучить работу с таймерами на примере аппаратного управления яркостью светодиодов на примере процессора STM32F407VG

1 Теоретические сведения

Модуляция — нелинейный электрический процесс, при котором параметры одного сигнала (несущего) изменяются при помощи другого сигнала (модулирующего, информационного). В связной технике широко применяется частотная, амплитудная, фазовая модуляция. В силовой электронике и микропроцессорной технике распространение получила широтно-импульсная модуляция.

При широтно-импульсной модуляции исходного сигнала неизменными остаются амплитуда, частота и фаза исходного сигнала. Изменению ПОД действием информационного сигнала подвергается (ширина) импульса. В длительность прямоугольного англоязычной технической литературе обозначается аббревиатурой PWM – pulse-width modulation.

Сигнал, промодулированный по ширине импульса, формируется двумя способами:

- аналоговым;
- цифровым.

При аналоговом способе создания ШИМ-сигнала несущая в виде пилообразного или треугольного сигнала подается на инвертирующий вход компаратора, а информационный — на неинвертирующий. Если мгновенный уровень несущей выше модулирующего сигнала, то на выходе компаратора ноль, если ниже — единица. На выходе получается дискретный сигнал с частотой, соответствующей частоте несущего треугольника или пилы, и длиной импульса, пропорциональной уровню модулирующего напряжения.

В качестве примера на рисунке 1 приведена модуляция по ширине импульса треугольного сигнала линейно-возрастающим. Длительность

выходных импульсов пропорциональна уровню выходного сигнала.




Рисунок 1 – ШИМ

Аналоговые ШИМ-контроллеры выпускаются и в виде готовых микросхем, внутри которых установлен компаратор и схема генерации несущей. Имеются входы для подключения внешних частотозадающих элементов и подачи информационного сигнала. С выхода снимается сигнал, управляющий мощными внешними ключами. Также имеются входы для обратной связи — они нужны для поддержания установленных параметров регулирования. Такова, например, микросхема ТL494. Для случаев, когда мощность потребителя относительно невелика, выпускаются ШИМ-контроллеры со встроенными ключами. На ток до 3 ампер рассчитан внутренний ключ микросхемы LM2596.

Цифровой способ осуществляется применением специализированных микросхем или микропроцессоров. Длина импульса регулируется внутренней программой. Во многих микроконтроллерах, включая популярные РІС и AVR, «на борту» имеется встроенный модуль для аппаратной реализации ШИМ, для получения РWМ-сигнала надо активировать модуль и задать параметры его работы. Если такой модуль отсутствует, то ШИМ можно организовать чисто программным методом, это несложно. Этот способ дает более широкие возможности и предоставляет больше свободы за счёт гибкого использования выходов, но задействует большее количество

2 Практическая часть

В рамках работы была написана программа с помощью библиотеки CMSIS

```
Файл "main.c"
#include "main.h"
int duty_cycle_counter;
int duty_cycles_array [NUMBER_OF_DUTY_CYCLES] = {0x2, 0x4, 0x8, 0x10,
0x20, 0x40, 0x80, 0xFF;
void Delay(volatile uint32_t nCount)
     while(nCount--) {}
}
int main(void){
     LEDs_ini();
     TIM4 ini();
 while(1)
           for
                 (duty cycle counter =
                                            0;
                                                  duty cycle counter
NUMBER OF DUTY CYCLES; duty cycle counter++){ // Итерация
коэффициентам заполнения
                // Установка скважности шим для всех 4-х диодов
                WRITE_REG(TIM4->CCR1,
duty_cycles_array[duty_cycle_counter]);
                WRITE_REG(TIM4->CCR2,
duty_cycles_array[duty_cycle_counter]);
                WRITE_REG(TIM4->CCR3,
duty_cycles_array[duty_cycle_counter]);
                WRITE_REG(TIM4->CCR4,
duty_cycles_array[duty_cycle_counter]);
                Delay(0xF0000); // Ожидание, чтобы можно было увидеть
текущую яркость
           }
}
```

```
Файл "main.h"
#include "init.h"
#define NUMBER OF DUTY CYCLES 8
#ifndef MAIN_H
#define MAIN H
//
#endif
    Файл "init.c"
#include "init.h"
void LEDs_ini(void)
     SET_BIT(RCC->AHB1ENR, RCC_AHB1ENR_GPIODEN);
     SET_BIT(GPIOD->MODER,
                                 GPIO MODER MODER12 1
GPIO MODER MODER13 1
                                  GPIO MODER MODER14 1
GPIO MODER MODER15_1);
    WRITE REG(GPIOD->AFR[1], 0x22220000); // Подключение вывода 4-
х каналов таймера 4 к 4-ом диодам
void TIM4 ini(void){
     SET BIT(RCC->APB1ENR, RCC APB1ENR TIM4EN);
     SET_BIT(TIM4->CCER, TIM_CCER_CC1E |
                                              TIM CCER CC2E
TIM_CCER_CC3E | TIM_CCER_CC4E); // Разрешение использовать порты
ввода-вывода к которым подключены каналы таймера для ШИМа
     WRITE_REG(TIM4->ARR, 0xFF); // Установка предела счёта таймера
    // Выставляем на всех каналах таймера 4 режим работы – ШИМ
     SET BIT(TIM4->CCMR1,
                                   TIM CCMR1 OC1M 1
TIM CCMR1 OC1M 2);
     SET BIT(TIM4->CCMR1,
                                   TIM CCMR1 OC2M 1
TIM CCMR1 OC2M 2);
    SET BIT(TIM4->CCMR2,
                                   TIM CCMR2 OC3M 1
TIM CCMR2 OC3M 2);
     SET BIT(TIM4->CCMR2,
                                   TIM CCMR2 OC4M 1
TIM CCMR2 OC4M 2);
    // Включаем таймер и заставляем его запоминать значение предела
счёта таймера
```

SET_BIT(TIM4->CR1, TIM_CR1_CEN | TIM_CR1_ARPE);

```
Файл "init.h"
#include "stm32f4xx.h"
void LEDs_ini(void);
void TIM4_ini(void);
```

3 Результаты работы программы.

Вывод компилятора показан на рисунке 2

Работу программы можно увидеть по ссылке

https://imgur.com/a/hAmdTCB

```
Build started: Project: lab6

*** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'lab6'
compiling init.c...
linking...
Program Size: Code=988 RO-data=424 RW-data=36 ZI-data=1636
FromELF: creating hex file...
".\Objects\lab6.axf" - O Error(s), O Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:03
```

Рисунок 2 – Компиляция программы (build output)

Вывод

В рамках данной лабораторной работы мной был написан код на языке С, с использованием библиотеки CMSIS, для stm32f4, который меняет яркость светодиодов. При присваивании регистру сравнения 4-ого таймера нового значения меняется уровень скважности ШИМ, что приводит к изменению яркости светодиода. Смена яркости реализована с помощью широтно-импульсной модуляции