ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ		
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ		
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия
ОТЧЕТ О	ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТІ	E № 7
РАБО	ТА С АКСЕЛЕРОМЕТРОМ	1
по курсу: ОСНОВЬ	Ы МИКРОПРОЦЕССОРНО	Й ТЕХНИКИ
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ		
СТУДЕНТ ГР. №	подпись, дата	инициалы, фамилия

Цель работы

Изучить работу акселерометра на примере управления акселерометром LIS302DL

1 Теоретические сведения

Акселерометр – это измерительный прибор позволяющий определить проекцию кажущегося ускорения. В простейшем исполнении он представляет собой грузик, закрепленный на упругом подвесе. При его отклонении от первоначального положения на упругом подвесе можно определить направление изменения положения, а также величину ускорения.

На плате stm32f4Discovery она подключена к выходам, показанным на рисунке 1




Рисунок 1 – Схема подключения портов STM32F407VG к LIS302DL

Сам акселерометр обладает следующими характеристиками:

- Напряжение питания 2.16 3.6 в.
- Измерение ускорения по трём осям
- Два диапазона измерения 2G/8G
- Два настраиваемых выхода для прерываний
- Самодиагностика
- Обнаружение кликов (постукиваний)
- Встроенный фильтр
- Kopnyc LGA14

Взаимодействие с акселерометром осуществляется через его

регистры, ознакомиться с ними можно в его даташите. Чтобы прочитать или что-то записать в них, нужно отправить через SPI посылку определённого формата. Рассмотрим способ записи данных в акселерометр, показанный на рисунке 2




Рисунок 2 – Запись данных в акселерометр

Где:

- **DO7**..**DO0** байт данных отправленный акселерометром в микроконтроллер
- **DI7..DI0** байт данных переданный микроконтроллером в акселерометр
- AD5..AD0 адрес записываемого/считываемого регистра
- **RW** если бит=0 то байт данных **DI7..DI0** будет записан в регистр по адресу **AD5..AD0**, в противном случае (RW=1) байт данных **DO7..DO0** будет прочитан из регистра по адресу **AD5..AD0**
- MS используется если мы хотим прочитать/записать несколько регистров подряд. Если бит сброшен, то после передачи адреса мы будем считывать/записывать один и тот же регистр вне зависимости от того, сколько раз будет предпринята попытка чтения/записи. Если же этот бит установлен, то адрес будет автоматически увеличиваться на единицу после каждой записи или чтения.

2 Практическая часть

В рамках работы была написана программа с помощью библиотеки CMSIS

```
Файл "main.c"
#include "main.h"
void Delay(volatile uint32_t nCount)
     while(nCount--) {}
}
int main(void){
     int8_t Accel_x, Accel_y;
     // Инициализируемуем требуемую перефирию
     LEDs ini();
     TIM4_ini();
     SPI1_ini();
     // Включаем отслеживание по осям у и х, а так же включаем сам
акселерометр
     SPI_Tx(CTRL_REG1,
                           CTRL_REG1_PD |
                                                 CTRL REG1 XEN
CTRL_REG1_YEN);
     while(1){
          // Считываем измеренные акселерометром параметры
          Accel x = SPI Rx(OUTX);
          Accel_y = SPI_Rx(OUTY);
          // В зависимости от полярности параметров меняем скважность
ШИМ
          if (Accel_x < -NOISE_LIMIT || Accel_x > NOISE_LIMIT){
                if (Accel_x < 0)
                     WRITE_REG(TIM4->CCR1, -Accel_x);
                     WRITE_REG(TIM4->CCR3, 0);
                }
                else{
                     WRITE_REG(TIM4->CCR3, Accel_x);
                     WRITE_REG(TIM4->CCR1, 0);
                }
          if (Accel_y < -NOISE_LIMIT || Accel_y > NOISE_LIMIT){
               if (Accel_y < 0)
                     WRITE REG(TIM4->CCR4, -Accel v);
                     WRITE_REG(TIM4->CCR2, 0);
                else{
```

```
WRITE_REG(TIM4->CCR2, Accel_y);
                    WRITE_REG(TIM4->CCR4, 0);
               }
          }
     }
}
     Файл "main.h"
#include "init.h"
#include "spi.h"
#define NOISE LIMIT 4
#ifndef MAIN H
#define MAIN_H
//
#endif
     Файл "init.c"
#include "init.h"
void LEDs_ini(void){
     SET_BIT(RCC->AHB1ENR, RCC_AHB1ENR_GPIODEN);
     SET_BIT(GPIOD->MODER,
                                  GPIO MODER MODER12 1
GPIO MODER MODER13 1
                                   GPIO MODER MODER14 1
GPIO_MODER_MODER15_1); // Установка портов в альтернативный режим
работы
     WRITE REG(GPIOD->AFR[1], 0x22220000); // Подключение вывода 4-
х каналов таймера 4 к 4-ом диодам
void TIM4 ini(void){
     SET_BIT(RCC->APB1ENR, RCC_APB1ENR_TIM4EN);
     SET BIT(TIM4->CCER,
                           TIM CCER CC1E |
                                                TIM CCER CC2E
TIM_CCER_CC3E | TIM_CCER_CC4E); // Разрешение использовать порты
ввода-вывода к которым подключены каналы таймера для ШИМа
     WRITE_REG(TIM4->ARR, 0xFF); // Установка предела счёта таймера
     // Выставляем на всех каналах таймера 4 режим работы – ШИМ
     SET_BIT(TIM4->CCMR1,
                                    TIM CCMR1 OC1M 1
TIM CCMR1 OC1M 2);
```

```
SET_BIT(TIM4->CCMR1,
                                   TIM CCMR1 OC2M 1
TIM CCMR1 OC2M 2);
    SET_BIT(TIM4->CCMR2,
                                   TIM CCMR2 OC3M 1
TIM CCMR2 OC3M 2);
    SET_BIT(TIM4->CCMR2,
                                   TIM CCMR2 OC4M 1
TIM CCMR2 OC4M 2);
     SET BIT(TIM4->CR1, TIM CR1 CEN | TIM CR1 ARPE ); // Включаем
таймер и заставляем его запоминать значение предела счёта таймера
void SPI1 ini(void){
     SET_BIT(RCC->AHB1ENR, RCC_AHB1ENR_GPIOAEN);
    SET BIT(RCC->AHB1ENR, RCC AHB1ENR GPIOEEN);
     SET BIT(GPIOA->MODER.
                                  GPIO MODER MODER5 1
GPIO_MODER_MODER6_1 | GPIO_MODER_MODER7_1); // Установка
портов в альтернативный режим работы
     SET BIT(GPIOA->AFR[0], 0x55500000); // Подключение выводов SPI
модуля к 3-м портам
    // Настройка порта отвечающего за сигнал о начале и окончании
передачи данных
     SET BIT(GPIOE->MODER, GPIO MODER MODER3 0);
     SET_BIT(GPIOE->PUPDR, GPIO_PUPDR_PUPDR3_0);
    // Сигнализируем, что передача данных не ведётся
     SET BIT(GPIOE->BSRRL, GPIO ODR ODR 3);
    SET BIT(RCC->APB2ENR, RCC APB2ENR SPI1EN);
    // Настройка SPI для работы с акселерометром
    WRITE_REG(SPI1->CR1,
                             SPI CR1 SSM
                                                 SPI CR1 SSI
SPI CR1 MSTR | SPI CR1 CPHA | SPI CR1 CPOL | SPI CR1 BR 1 |
SPI CR1 BR 2);
    // Включение SPI
    SET_BIT(SPI1->CR1, SPI_CR1_SPE);
}
    Файл "init.h"
#include "stm32f4xx.h"
#define PLL M
                             8
```

```
336
#define PLL_N
#define PLL_P
                                2
#define PLL Q
                                7
#define AHB_PRE
                                RCC CFGR HPRE DIV1
#define APB1 PRE
                          RCC CFGR PPRE1 DIV4
#define APB2_PRE
                          RCC_CFGR_PPRE2_DIV2
void LEDs ini(void);
void TIM4 ini(void);
void SPI1_ini(void);
     Файл "spi.c"
#include "spi.h"
void SPI Tx(uint8 t address, uint8 t data){
     // Сигнализируем о начале передачи
     SET_BIT(GPIOE->BSRRH, GPIO_ODR_ODR_3);
     // Ждём готовности передачи
     while (READ_BIT(SPI1->SR, SPI_SR_TXE) == 0);
     // Передаём адрес регистра в который будем записывать данные
     WRITE_REG(SPI1->DR, address);
     // Ждём ответа устройства
     while (READ_BIT(SPI1->SR, SPI_SR_RXNE) == 0);
     // Считываем мусор, чтобы была возможность послать следующее
сообщение
     READ REG(SPI1->DR);
     while (READ_BIT(SPI1->SR, SPI_SR_TXE) == 0);
     // Передаём данные, которые нужно записать
     WRITE_REG(SPI1->DR, data);
     while (READ_BIT(SPI1->SR, SPI_SR_RXNE) == 0);
     // Считываем мусор
     READ_REG(SPI1->DR);
     // Ждём окончания работы SPI
     while (READ_BIT(SPI1->SR, SPI_SR_BSY) == SPI_SR_BSY);
     // Сигнализируем об окончании передачи
     SET_BIT(GPIOE->BSRRL, GPIO_ODR_ODR_3);
}
uint8 t SPI Rx(uint8 t address){
     uint8 t recived byte;
     // Сигнализируем о начале передачи
     SET BIT(GPIOE->BSRRH, GPIO ODR ODR 3);
     // Ждём готовности передачи
```

```
while (READ_BIT(SPI1->SR, SPI_SR_TXE) == 0);
     // Передаём бит чтения данных и адрес регистра, который мы
собирамся прочесть
     WRITE_REG(SPI1->DR, address | TRANSMIT_RW);
     // Ждём ответа устройства
     while (READ_BIT(SPI1->SR, SPI_SR_RXNE) == 0);
     // Считываем мусор, чтобы была возможность принять новые данные
     recived byte = READ_REG(SPI1->DR);
     while (READ_BIT(SPI1->SR, SPI_SR_TXE) == 0);
     // Посылаем мусор, чтобы устройство послало нам запрашиваемые
данные
     WRITE_REG(SPI1->DR, 0x00);
     while (READ_BIT(SPI1->SR, SPI_SR_RXNE) == 0);
     // Наконец считаываем нужное нам
     recived byte = READ REG(SPI1->DR);
     // Ждём окончания работы SPI
     while (READ_BIT(SPI1->SR, SPI_SR_BSY) == SPI_SR_BSY);
     // Сигнализируем об окончании передачи
     SET BIT(GPIOE->BSRRL, GPIO_ODR_ODR_3);
     return recived_byte;
}
     Файл "spi.h"
#include "stm32f4xx.h"
#define CTRL REG1
                      ((uint8_t) 0x20)
#define OUTX
                                 ((uint8_t) 0x29)
#define OUTY
                                 ((uint8_t) 0x2B)
#define CTRL_REG1_XEN
                      ((uint8_t) 0x01)
#define CTRL_REG1_YEN
                      ((uint8_t) 0x02)
#define CTRL REG1 FS
                      ((uint8_t) 0x20)
#define CTRL REG1 PD
                      ((uint8_t) 0x40)
#define CTRL REG1 DR
                      ((uint8_t) 0x80)
```

#define TRANSMIT_RW

 $((uint8_t) 0x80)$

void SPI_Tx(uint8_t address, uint8_t data);
uint8_t SPI_Rx(uint8_t address);

3 Результаты работы программы.

Вывод компилятора показан на рисунке 3

Работу программы можно увидеть по ссылке

https://imgur.com/a/l9CDx8U

```
Rebuild started: Project: lab7

*** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Rebuild target 'lab7'
assembling startup_stm32f40xx.s...
compiling main.c...
compiling spi.c...
compiling system_stm32f4xx.c...
compiling init.c...
linking...
Program Size: Code=1344 RO-data=408 RW-data=0 ZI-data=1632
FromELF: creating hex file...
".\Objects\sample_project.axf" - O Error(s), O Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:01
```

Рисунок 3 – Компиляция программы (build output)

Вывод

В рамках данной лабораторной работы мной был написан код на языке С, с использованием библиотеки CMSIS, для stm32f4, который взаимодействует с акселерометром с помощью spi протокола, считывает значения по х и у осям акселерометра, которые становятся значением скважности диодов, отражая изменение значений.