## ГУАП

# КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ		
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ		
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ		
доц., канд. техн. наук		О.А. Кононов
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия
ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3		
по курсу: ОСНОВЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ		
	,	
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ		
PADOLY DBILIONININI		
СТУДЕНТ ГР. №4711		Хасанов Б.Р.
	подпись, дата	инициалы, фамилия

### Цель работы

Изучить управление светодиодами с помощью прерываний от таймера на примере процессора STM32F407VG и написать программу, которая будет поочерёдно, друг за другом включать и выключать светодиоды по прерыванию от таймера.

#### 1 Теоретические сведения

Таймер - очень важное периферийное устройство в наборе внутренней аппаратуры микроконтроллера: он используется для самых разных задач от управления двигателями до генерации периодических событий в приложениях. Спецификации таймера доступны во всех руководствах STM32, и информации по таймерам очень много из-за их широких функциональных возможностей.

Микроконтроллеры STM32 имеют несколько таймеров, которые используются для генерации отсчёта времени, подсчёта импульсов, измерения длительности импульсов и периодов сигналов, генерации сигналов ШИМ, переключения внешних устройств. Однако в отличие от большинства 8-битных микроконтроллеров, в которых есть 2/3 таймера с ограниченным функционалом, таймеры STM32 весьма изощрённые и сложные. Это объясняет тот факт, что описание модулей таймеров занимает примерно 25% даташита любого STM32.

Таймеры микроконтроллеров STM32 можно поделить на следующие категории:

- Продвинутые (Advanced Timers)
- Общего назначения (General Purpose Timers, сокращенно GP)
- Базовые (Basic Timers)

General purpose (GP) таймеры имеют все функции стандартного модуля таймера-счетчика, они почти такие же, как в большинстве 8-битных микроконтроллеров. GP-таймеры могут использоваться для любых связанных с отсчетом времени и подсчетом событий целей, в том числе и

генерация ШИМ и захват импульсов. Обычно в микроконтроллере STM32 больше всего именно таймеров GP, чем таймеров других классов. Изучение GP-таймеров позволяет лучше понять базовые концепции.

У базовых таймеров нет каналов ввода/вывода для захвата входных импульсов (событий) и генерации ШИМ, поэтому такие таймеры используются только для целей отсчета времени. Базовые таймеры доступны только в старших моделях STM32, и это самый простой класс таймеров.

Продвинутые таймеры в основном похожи на GP-таймеры, но имеют дополнительные возможности по генерации комплементарных сигналов ШИМ, а также формировать сигнал торможения и фазы ШИМ с "мертвым" интервалом, предотвращающим сквозные токи силового моста (dead-time). Эти функции полезны для приложений, связанных с управлением двигателями, с силовыми инверторами, системами SMPS и другими задачами, связанными с источниками питания электроники и управлением мощностью. В большинстве микроконтроллеров STM32 есть как минимум один такой таймер. В старших моделях STM32, продвинутых таймеров может быть два.

Каждый таймер в микроконтроллере STM32 не зависит от других, и поэтому не использует никакие общие ресурсы. Единственное, что общее между таймерами, это типы регистров, принципы именования регистров и общий принцип работы. С очень малыми исключениями модули таймеров более или менее совместимы по всем семействам микроконтроллеров STM32. Например, Вы не найдете значительных различий в аппаратуре таймеров при миграции проекта с серии STM32F1xx на серию STM32F4xx. Это может быть совсем не так для других аппаратных устройств - портов GPIO, ADC, и т. п.

2 Практическая часть

В рамках работы была написана программа с помощью библиотеки CMSIS

Файл "main.c"

#include "main.h"

int led\_switch\_count = 0;

void TIM7\_IRQHandler(void){ // Прерывание от 7-ого таймера

CLEAR\_BIT(TIM7->SR, TIM\_SR\_UIF); // Очищаем флаг прерывания 7-ого таймера

led\_switch\_count++;

switch(led\_switch\_count){ //На каждое нажатие зажигается свой диод

case 1:

CLEAR\_REG(GPIOD ightarrow ODR); //очищаем регистр выходных значений диодов

SET\_BIT(GPIOD->ODR, GPIO\_ODR\_ODR\_12);

//Зажигаем оранжевый диод

break;

case 2:

CLEAR\_REG(GPIOD->ODR);

SET\_BIT(GPIOD->ODR, GPIO\_ODR\_ODR\_13); //

Зажигаем красный диод

break;

case 3:

CLEAR\_REG(GPIOD->ODR);

SET\_BIT(GPIOD->ODR, GPIO\_ODR\_ODR\_14);

//

Зажигаем синий диод

```
break;
                case 4:
                      CLEAR_REG(GPIOD->ODR);
                      SET_BIT(GPIOD->ODR, GPIO_ODR_ODR_15);
                                                                        //
Зажигаем зелёный диод
                      led_switch_count = 0;
                      break;;
           }
     }
     int main(void){
           LEDs_ini(); // Инициализация диодов
           TIM7_ini(); // Инициализация 7-ого таймера
           while(1);
     }
     Файл "main.h"
     #include "init.h"
     #ifndef MAIN_H
     #define MAIN_H
     //
     #endif
     Файл "init.c"
     #include "init.h"
     void LEDs_ini(void)
```

```
{
         SET_BIT(RCC->AHB1ENR, RCC_AHB1ENR_GPIODEN);
         SET_BIT(GPIOD->MODER,
                                    GPIO_MODER_MODER12_0
GPIO_MODER_MODER13_0
                                   GPIO_MODER_MODER14_0
GPIO_MODER_MODER15_0);
     }
    void TIM7_ini(void){
         NVIC_EnableIRQ(TIM7_IRQn);
         SET_BIT(RCC->APB1ENR, RCC_APB1ENR_TIM7EN);
         WRITE_REG(TIM7->PSC, 10000);
         WRITE_REG(TIM7->ARR, 1000);
         WRITE REG(TIM7->DIER, TIM DIER UIE);
         SET_BIT(TIM7->CR1, TIM_CR1_CEN);
     }
    Файл "init.h"
    #include "stm32f4xx.h"
    void LEDs_ini(void);
    void TIM7_ini(void);
    3 Результаты работы программы.
    Вывод компилятора показан на рисунке 3.1
     Работу
               программы
                              ОНЖОМ
                                        увидеть
                                                    ПО
                                                           ссылке
```

https://imgur.com/a/9B6tORI

```
Build started: Project: lab3

*** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'lab3'
compiling main.c..
linking...
Program Size: Code=976 RO-data=424 RW-data=4 ZI-data=1636
FromEIF: creating hex file...
".\Objects\lab3.axf" - O Error(s), O Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:01
```

Рисунок 3.1 – Компиляция программы (build output)

# Вывод

В рамках данной работы ознакомился с работой базового таймера на stm32f4, написал программу, которая по кругу, друг за другом, переключает диоды по прерыванию от таймера