Разработка схемы компьютерного моделирования и отладка сквозного тракта передачи сигнала от входа до выхода

В рамках данного этапа нужно реализовать сквозную передачу сигнала. Это значит, что нужно подать сигнал на вход АЦП, провести его через МК и затем вывести из ЦАПа. На рисунке 1 схема соединённых вместе устройств.




Рисунок 1 – Схема сквозного тракта АЦП – ЦАП

Код составлен из частей 8-ого и 9-ого этапов, а значит мы не будем заострять на нём внимание. Его можно посмотреть в приложении 1.

Чтобы протестировать схему были поданы синусоидальный импульсный сигналы, объединённые \mathbf{C} постоянным сигналом, приподнять их над нулём(наш АЦП работает в униполярном режиме). Синусоидальный сигнал имеет период 300 Гц и изменяется в диапазоне от 0 до 10В. Импульсный сигнал имеет те же характеристики. На выходе получается слегка сдвинутый сигнал той же частоты изменяющийся в диапазоне от 0 до 5В.

Разница обусловлена диапазонами работы АЦП и ЦАП. Результат работы схемы с синусоидальным сигналом показан на рисунке 1, а на рисунке 2 – с импульсным.




Рисунок 2 — Результат работы схемы с синусоидальным сигналом. Жёлтый — входной, синий — выходной.




Рисунок 3 — Результат работы схемы с импульсным сигналом. Жёлтый — входной, синий — выходной.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

```
#include <at89c51xd2.h>
#define bit 12 8 P3 3
#define STS
                         P1 7
                         P3 4
#define CS
#define A0
                         P3 5
#define CE
                         P3_6
#define R C
                               P3 7
#define sync
                         P3_2
#define extract_first_byte(value) (value & 0xF) << 4
#define extract_second_byte(value) value >> 4
unsigned int reverse(unsigned int value)
{
      unsigned int result = 0;
      if (value & 0x200) result |= 0x001;
      if (value & 0x100) result |= 0x002;
      if (value & 0x080) result |= 0x004;
      if (value & 0x040) result |= 0x008;
      if (value & 0x020) result |= 0x010;
      if (value & 0x010) result |= 0x020;
      if (value & 0x008) result |= 0x040;
      if (value & 0x004) result |= 0x080;
      if (value & 0x002) result |= 0x100;
      if (value & 0x001) result |= 0x200;
      return result;
}
void shift_transmit(unsigned int data_to_transmit){
      char first byte;
      char second byte;
      data_to_transmit = reverse(data_to_transmit);
      first_byte = extract_first_byte(data_to_transmit);
      second byte = extract second byte(data to transmit);
      sync = 0;
      SBUF = first_byte;
      while(TI==0);
      TI = 0; TI = 0;
```

```
SBUF = second_byte;
      while(TI==0);
      TI = 0; TI = 0;
      sync = 1;
}
void Delay(int nCount){
      while(nCount--);
}
unsigned int ad1674_read(void){
      R_C = 0;
      while(STS==1);
      R_C = 1; R_C = 1;
      return P0 | ((P2 \& 0xF) << 8);
}
void main (void)
{
      unsigned int adc_data;
      bit_12_8 = 1; CS = 0; A0 = 0; CE = 1;
      while(1){
            adc_data = ad1674_read() >> 2;
            shift_transmit(adc_data);
      }
}
```