# Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

## Strażnik ksiażek

Dokumentacja projektowa

Imie i nazwisko: **Dominik Bukowicz** Nr indeksu: **268519** 

## Contents

T	Załozenia koncepcyjne i projektowe	2	
2	Schemat blokowy urzadzenia	3	
3	Opis działania urzadzenia	4	
4	Opis symulacji konwertera logicznego (Rx) 4.1 Odbiór danych z DFPlayera:	<b>5</b> 5	
5	Płyta PCB realizujaca funkcje sterujaca (4 warstwy)	7	
6	Schemat blokowy kodu	8	
7	Instrukcja użytkownika i uruchomienia	10	
8	Instrukcja serwisowa  8.1 Elementy wymagajace kontroli	12 12 12 13	
9	Widoki modelu 3D urzadzenia	14	
D	Dodatek A – Rysunki złożeniowe		
D	Oodatek B – Schemat elektroniczny układu		
D	Oodatek C – Widok poszczególnych wartsw płytki PCB		

## 1. Założenia koncepcyjne i projektowe

Projekt ma na celu stworzenie mechatronicznego trzymacza ksiażek opartego o mikrokontroler Arduino Nano, inspirowanego postacia Iron-Mana. Główne funkcjonalności to:

- Detekcja obecności użytkownika (PIR),
- Detekcja obecności ksiażek (fotorezystor),
- Detekcja światła dziennego (fotorezystor),
- Oświetlenie LED (16 diod WS2812),
- Ruchoma głowa (serwo MG90S),
- Odtwarzanie dźwieków (DFPlayer mini + głośnik),
- System dezaktywuje sie, gdy nie ma ksiażek lub jest jasno.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy całego systemu dobrano zasilanie 5V o wydajności pradowej do 2A poprzez złacze typu DC barrel. Szacunkowe zużycie pradu przez poszczególne komponenty przedstawia Tabela 1. Maksymalny pobór pradu przy jednoczesnym działaniu serwomechanizmu, odtwarzacza DFPlayer oraz listw LED może wynieść nawet do 1,5–1,7 A, dlatego wybrano zasilacz zapewniajacy odpowiedni zapas bezpieczeństwa. Zastosowany zasilacz (5V/2A) zapewnia stabilność pracy oraz możliwość dalszej rozbudowy systemu.

Table 1: Szacowany pobór pradu przez komponenty systemu

Komponent	Pobór pradu
Arduino Nano V3.0	do 200 mA
Serwo MG90S (w ruchu)	120–250 mA (maks. 700 mA)
2x listwa LED WS2812 (16 diod)	ok. 220 mA (maks. do 960 mA)
DFPlayer Mini + głośnik	do 200 mA
Czujnik PIR HC-SR505	< 0,1 mA
Fotorezystory (2 szt., przez dzielniki napiecia)	pomijalne $(\mu A)$
Lacznie (typowo)	$800-950~\mathrm{mA}$
Lacznie (szczytowo)	do ok. 1,7 A

## 2. Schemat blokowy urzadzenia




Figure 1: Schemat blokowy systemu

### 3. Opis działania urzadzenia

Urzadzenie rozpoczyna swoje działanie po wykryciu obecności użytkownika za pomoca czujnika ruchu PIR HC-SR505. Detekcja ruchu inicjuje sekwencje sprawdzania stanu otoczenia oraz warunków, w których aktywacja efektów ma sens i spełnia założenia projektowe.

Pierwszym etapem po detekcji ruchu jest weryfikacja obecności ksiażek – realizowana przy pomocy fotorezystora (GL5616) umieszczonego w pokrywie trzymacza. W przypadku braku ksiażek urzadzenie nie podejmuje dalszych działań.

Jeśli ksiażki sa obecne, system przechodzi do oceny warunków oświetleniowych – fotorezystor (GL5616) monitoruje poziom światła dziennego. Jeżeli oświetlenie otoczenia przekracza ustalony próg (np. w ciagu dnia), funkcje urzadzenia pozostaja nieaktywne, by uniknać niepotrzebnego działania.

#### W momencie, gdy spełnione sa dwa podstawowe warunki:

- Obecność ksiażek
- Brak światła dziennego

#### Nastepuje aktywacja urzadzenia:

- 1. Włacza sie podświetlenie LED listwa WS2812 w podstawie urzadzenia podświetla ksiażki efektownym, kolorowym światłem (pomarańczowym).
- 2. Mechanizm obrotowy wprawia w ruch głowe modelu Iron-Mana, wykonujac symboliczny gest interakcji.
- 3. DFPlayer Mini losowo wybiera i odtwarza jeden z wcześniej wgranych plików dźwiekowych w formacie MP3 kwestie głosowe inspirowane postacia Iron-Mana (jedna z 5 losowych kwestii).




Figure 2: Schemat blokowy systemu

## 4. Opis symulacji konwertera logicznego (Rx)

W celu zapewnienia poprawnej komunikacji pomiedzy Arduino Nano (pracujacym z logika 5 V) a modułem DFPlayer Mini (obsługujacym poziomy logiczne 3,3 V), konieczne było dopasowanie poziomów napieć dla linii transmisji UART.

W celu konwersji logiki 3,3 V na logike 5 V zastosowano klasyczny układ logicznego konwertera poziomów napieć oparty na tranzystorze BSS138, działajacy jako przełacznik typu open-drain. Umożliwia on komunikacje pomiedzy urzadzeniami pracujacymi na różnych poziomach logicznych, zapewniajac niezawodna i bezpieczna dwukierunkowa transmisje danych bez ryzyka uszkodzenia modułu DFPlayer Mini.

Dodatkowo, do jednostronnej konwersji (dla linii Tx Arduino  $\rightarrow$  Rx DFPlayer) wykorzystano dzielnik napiecia zbudowany z rezystorów, który redukował napiecie z 5 V do około 3,3 V.

#### 4.1. Odbiór danych z DFPlayera:

Moduł DFPlayer Mini, oprócz odbierania komend sterujacych, może również wysyłać dane zwrotne przez swoja linie Tx (czyli Rx Arduino). Przykładowe dane to informacje o rozpoczeciu lub zakończeniu odtwarzania, kody błedów (np. brak karty SD, nieprawidłowy format pliku), a także odpowiedzi na zapytania — np. aktualny poziom głośności, numer odtwarzanego utworu czy liczba dostepnych plików.

Odbieranie tych danych może być kluczowe podczas debugowania kodu. Pozwala to na weryfikacje poprawności komunikacji UART, sprawdzenie, czy komendy sa prawidłowo interpretowane przez moduł oraz szybkie diagnozowanie problemów zwiazanych z działaniem DFPlayera lub karta pamieci. Dzieki temu możliwe jest precyzyjniejsze dostosowanie logiki programu do realnych warunków pracy układu podczas debugownia kodu.

Poniżej znajduje sie schemat symulowanego układu w programie LTspice, a także wynik przeprowadzonej symulacji, potwierdzajacy poprawność działania konwertera poziomów logicznych.




Figure 3: Symulacja konwertera logicznego Rx




Figure 4: Wynik symulacji - napiecia  $\mathbf{R}\mathbf{x}$ 

## 5. Płyta PCB realizujaca funkcje sterujaca (4 warstwy)

W ramach integracji sygnałów z peryferiów oraz zapewnienia odpowiedniego reagowania systemu na zdarzenia zgodnie z założeniami projektowymi, zaprojektowano i wykonano czterowarstwowa płytke PCB. Jej zadaniem jest połaczenie wszystkich kluczowych elementów systemu, takich jak mikrokontroler, czujniki, moduły wykonawcze oraz komponenty zasilajace, w jeden spójny układ.

Cztery warstwy pozwoliły na rozdzielenie sygnałów, zasilania oraz masy, co znaczaco poprawiło integralność sygnału i zminimalizowało zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).

Zasilanie całego układu realizowane jest poprzez zewnetrzny zasilacz 5V o wydajności pradowej 2A, co zapewnia odpowiednia rezerwe mocy nawet przy równoczesnym zasilaniu elementów o wiekszym poborze pradu, takich jak serwomechanizm MG90S, listwy LED WS2812 czy moduł DFPlayer Mini. Na płytce zaprojektowano odpowiednie ścieżki i punkty rozdziału napiecia, a także uwzgledniono kondensatory filtrujace w celu stabilizacji pracy układu i redukcji zakłóceń.

Na płytce umieszczono złacza do podłaczenia serwomechanizmu, listwy LED, czujnika PIR, fotorezystorów, DFPlayera oraz innych komponentów. Uwzgledniono również możliwość programowania mikrokontrolera bez konieczności demontażu systemu oraz zaprojektowano płytke tak, by umożliwiała łatwy montaż mechaniczny wewnatrz obudowy urzadzenia.




Figure 5: Model 3D płytki obwodów drukowanych

## 6. Schemat blokowy kodu




Figure 6: Schemat blokowy kodu

#### Kod wykorzystuje biblioteki:

- Servo.h sterowanie serwem,
- Adafruit NeoPixel.h sterowanie LED WS2812,
- SoftwareSerial.h komunikacja z DFPlayer Mini,
- DFRobotDFPlayerMini.h wybór i odtwarzanie plików MP3.

#### Główne funkcje kodu:

- Odczyt z czujników (PIR, fotorezystory),
- Warunkowe właczanie LED, serwa i dźwieku,
- Komunikacja z odtwarzaczem MP3.

### 7. Instrukcja użytkownika i uruchomienia

Niniejsza instrukcja opisuje sposób poprawnego uruchomienia oraz użytkowania mechatronicznego trzymacza ksiażek w formie figurki Iron-Mana. Urzadzenie działa autonomicznie po prawidłowym zasileniu oraz spełnieniu warunków środowiskowych.

- 1. **Zasilanie:** Podłacz zasilacz 5V 2A do gniazda DC typu barrel znajdujacego sie z boku ścianki pionowej urzadzenia.
- 2. Karta microSD: Upewnij sie, że karta microSD została poprawnie włożona do gniazda DFPlayer Mini i zawiera poprawnie nazwane foldery:
  - Nazwy folderów: 01, 02, 03, ...
  - Pliki wewnatrz folderów: 001.mp3, 002.mp3, ...

Pliki dźwiekowe musza być zapisane w formacie MP3, WAV lub WMA.

- 3. **Pozycjonowanie ksiażek:** Umieść co najmniej jedna ksiażke na trzymaczu, zasłaniajac czujnik obecności ksiażek (fotorezystor umieszczony w ściance trzymacza).
- 4. **Uruchomienie systemu:** Podejdź do urzadzenia w odległości poniżej 1 m. Czujnik PIR wykryje ruch użytkownika i aktywuje system.
- 5. Przebieg działania po aktywacji:
  - Sprawdzany jest poziom światła dziennego jeżeli jest ciemno, załaczane sa diody LED do oświetlenia ksiażek.
  - Sprawdzana jest obecność ksiażek brak obecności dezaktywuje system.
  - Serwomechanizm obraca głowa Iron-Mana w kierunku użytkownika.
  - DFPlayer Mini odtwarza losowa kwestie Iron-Mana z dostępnych plików.
- 6. **Dezaktywacja:** Po wykryciu braku ruchu w otoczeniu (ok. 5 sekund bez sygnału z czujnika PIR), system automatycznie przechodzi w stan spoczynku:
  - Wyłaczane jest oświetlenie LED,
  - Serwomechanizm wraca do pozycji poczatkowej,
  - Odtwarzanie zostaje zakończone.
- 7. **Bezpieczne wyłaczenie:** Aby wyłaczyć system, należy odłaczyć zasilacz 5V DC. Nie należy wyłaczać urzadzenia przez odłaczanie pojedynczych przewodów ani przez gwałtowne ruchy.
- 8. **Uwaga:** Podczas aktualizacji oprogramowania (wgrywania kodu do Arduino Nano przez USB), zewnetrzne zasilanie 5V **musi być odłaczone**, aby uniknać uszkodzenia portu USB lub mikrokontrolera.

#### Zalecenia dla użytkownika:

• Nie należy narażać urzadzenia na działanie wilgoci ani wysokich temperatur.

- Nie należy manipulować przy czujnikach ani przewodach podczas działania systemu.
- Ruchome elementy (np. głowa figurki) powinny mieć zapewniona przestrzeń do swobodnego poruszania sie.
- System nie jest przystosowany do pracy ciagłej zaleca sie jego wyłaczenie na noc lub podczas dłuższej nieobecności.

## 8. Instrukcja serwisowa

Urzadzenie wymaga okresowej kontroli pod wzgledem poprawności działania oraz czystości połaczeń mechanicznych i elektrycznych. Poniżej przedstawiono zalecane czynności serwisowe oraz instrukcje aktualizacji lub debugowania kodu na mikrokontrolerze.

#### 8.1. Elementy wymagajace kontroli

- **Serwomechanizm MG90S** należy upewnić sie, że mechanicznie nie jest zablokowany oraz że obrót odbywa sie płynnie.
- Listwy LED WS2812 należy sprawdzić, czy wszystkie diody świeca sie prawidłowo. W przypadku losowego migania może być konieczne sprawdzenie rezystora szeregowego na linii danych (330  $\Omega$ ).
- **DFPlayer Mini** jeżeli nie odtwarza dźwieków, należy upewnić sie, że karta microSD jest poprawnie sformatowana (FAT32), zawiera odpowiednie pliki w odpowiednich folderach oraz że linie komunikacyjne TX/RX nie sa uszkodzone.
- Czujniki PIR i fotorezystory moga ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu mechanicznemu. Warto okresowo sprawdzić ich reakcje na zmiany w otoczeniu (ruch/światło).
- Połaczenia GND i 5V należy skontrolować, czy wszystkie przewody zasilajace i masy sa dobrze przylutowane lub pewnie umocowane w złaczach.
- Zasilanie 5V (2A) w przypadku niestabilnego działania układu (np. restart Arduino, niedziałajace diody LED) należy zmierzyć napiecie wyjściowe zasilacza oraz sprawdzić, czy jego wydajność pradowa jest wystarczajaca.
- Zasilanie należy sprawdzić czy wszystkie diody sygnalizujace napiecie zasilania świeca prawidłowo (5V, 5V Arduino, 3.3V).

### 8.2. Procedura ładowania lub debugowania kodu

Do wgrania nowego kodu na Arduino Nano lub jego debugowania należy:

- 1. Odłaczyć zewnetrzne zasilanie 5V DC!
- 2. Podłaczyć komputer do Arduino Nano za pomoca kabla USB (microUSB).
- 3. W środowisku Arduino IDE wybrać odpowiedni port COM oraz płytke (Arduino Nano, procesor ATmega328P, bootloader "Old Bootloader" jeśli wymagany).
- 4. Załadować kod klikajac Upload.
- 5. Po zakończeniu wgrywania odłaczyć kabel USB i dopiero wtedy ponownie podłaczyć zasilanie 5V DC.

**Uwaga:** Jednoczesne podłaczenie zasilania zewnetrznego oraz USB może prowadzić do uszkodzenia komputera lub płytki Arduino, ponieważ może dojść do konfliktu napieć na linii VCC.

## 8.3. Uwagi końcowe

W razie konieczności wymiany jakiegokolwiek elementu należy zachować szczególna ostrożność podczas lutowania oraz unikać zwarć przy ponownym montażu. Wszystkie naprawy należy wykonywać przy odłaczonym zasilaniu. Zaleca sie przeprowadzenie pełnego testu systemu po każdej naprawie lub aktualizacji oprogramowania.

#### 9. Widoki modelu 3D urzadzenia

Model 3D przedstawia figure Iron Mana o wysokości 25–30 cm, trzymajaca pionowa ścianke pełniaca funkcje podpórki na ksiażki. Postać ma wyciagnieta dłoń ustawiona pod katem około 90 stopni, co zapewnia stabilne podparcie konstrukcji. Wzdłuż ramienia został zaprojektowany tunel umożliwiajacy poprowadzenie przewodów zasilajacych i sterujacych do serwomechanizmu, ukrytego wewnatrz korpusu figury.

Głowa postaci jest ruchoma w zakresie 0–90 stopni dzieki zastosowaniu serwomechanizmu MG90S, zintegrowanego z korpusem. Wewnatrz głowy wydrażono gniazdo dopasowane do profilu zebatki serwa, co umożliwia bezpośrednie połaczenie z jego osia – bez potrzeby stosowania dodatkowych mocowań. Cały mechanizm został dyskretnie ukryty pod elementem imitujacym bark i szyje, co pozwala zachować spójność wizualna modelu i jednocześnie zapewnia precyzje oraz stabilność ruchu.

Pionowa ścianka wspierajaca ksiażki jest zintegrowana z podstawa, w której przewidziano miejsce na płytke PCB oraz inne komponenty elektroniczne. Pokrywa ścianki zawiera otwory na diody LED oraz czujnik obecności ksiażek, a całość zamyka estetyczna pokrywka mocowana za pomoca śrub. Projekt łaczy elementy dekoracyjne z praktycznymi rozwiazaniami technicznymi, tworzac zarówno funkcjonalny, jak i wizualnie atrakcyjny element wyposażenia.




Figure 7: Widok modelu 3D z objaśnieniem elementów projektu (1)




Figure 8: Widok modelu 3D z objaśnieniem elementów projektu  $\left(2\right)$ 



Figure 9: Widok modelu 3D z boku

## Załaczniki

- Plik BOM (.csv),
- Kod programu (.ino),
- Pliki 3D (.stl, .step),
- Schematy elektryczne (.sch, .brd),
- Biblioteki wykorzystanych elementów elektronicznych (.kicadsym, .pretty),
- Noty katalogowe kluczowych elementów (.pdf),
- Rysunki złożeniowe (.pdf).

## Dodatek A – Rysunki złożeniowe

Schemat montażowy układu został przedstawiony na ilustracji 10, bedacej wizualizacja modelu 3D płytki PCB. Na rysunku zaznaczono miejsca podłaczenia wszystkich głównych przewodów sygnałowych oraz zasilajacych. Czerwone kwadraty na modelu oznaczaja dedykowane punkty GND dla poszczególnych peryferiów.






Figure 10: Model 3D PCB z oznaczeniami wyprowadzeń

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie peryferiów oraz opis ich wymaganych wyprowadzeń:


Peryferium	Wyprowadzenia	
Serwo MG90S	PWM (D9), 5V, GND	
Listwy LED WS2812 (2x)	LED (D6), 5V, GND	
Czujnik PIR HC-SR505	PIR (D2), 5V, GND	
Głośnik 1W $8\Omega$	$SPK_1, SPK_2$	
Fotorezystor (ksiażki)	PoB, GND	
Fotorezystor (światło dzienne)	LIGHT, GND	


Table 2: Zestawienie wyprowadzeń dla peryferiów






# Dodatek B – Schemat elektroniczny układu







## ${\bf Dodatek}\;{\bf C}-{\bf Widok}\;{\bf poszczeg\'olnych}\;{\bf wartsw}\;{\bf plytki}\;{\bf PCB}$




Figure 11: Warstwa sygnałowa (top)




Figure 12: Warstwa zasilajaca 5V




Figure 13: Warstwa GND




Figure 14: Warstwa sygnałowa (bottom)