# Universidade Federal de Juiz de Fora

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica Mestrado em Engenharia Elétrica

# Segundo Trabalho

Aluno: Thiago Duque Saber de Lima

Juiz de Fora 13 de novembro de 2023

## Sumário

1	Introdução	2
2	Python	2
3	UART	3
4	PWM	4
5	TIMER	5
6	Filtro	5
7	Resultados	6
8	Análise sobre banda, resolução e frequência	7

### 1 Introdução

O segundo trabalho da disciplina tem como objetivo implementar um conversor digital analógico utilizando o modulo PWM do TIVA.

Para isso, serão considerados como pré-requisitos:

- Enviar um sinal a ser sintetizado pela porta serial via Python;
- Utilizar um filtro de reconstrução para remover harmônicas de alta ordem;
- Realizar uma discussão sobre banda, resolução e frequência do PWM, demonstrando resultados práticos;

Dessa maneira, foi estabelecido um sistema com o objetivo de receber do python um sinal a ser sintetizado. No TIVA, esse sinal foi recebido através do periférico de UART modulado através de uma onda PWM de frequência 32 kHz. Para isso, foi utilizado o periférico de PWM. Foi utilizado um periférico de timer para alterar o valor do PWM de acordo com a frequência do sinal enviado. Á saída desse sinal foi ligada a um filtro passa-baixa, sendo então conectada a um osciloscópio. Na Figura 1 está ilustrado o funcionamento do sistema.




Figura 1: Configuração para funcionamento do sistema.

### 2 Python

Para o programa em Python, foi modificado o arquivo do primeiro trabalho para somente fazer o envio dos dados. Dessa forma, é enviado somente um vetor com porcentagens de duty cycle, conforme visto em Código 1.

Código 1: Sinal enviado pelo Python										
my_signal =	[67,	68,	70,	72,	74,	76,	78,	79,	81,	82,
84,										
86,	87,	89,	90,	91,	93,	94,	95,	96,	96,	97,
98,	98,	99,	99,	99,	99,	100,	99,	99,	99,	99,
98,	98,	97,	96,	96,	95,	94,	93,	91,	90,	89,
87,	86,	84,	82,	81,	79,	78,	76,	74,	72,	70,
68,	67,	65,	62,	61,	59,	57,	55,	54,	52,	51,
48,	47,	46,	44,	43,	42,	40,	39,	38,	37,	36,
35,	35,	34,	34,	33,	33,	33,	33,	33,	33,	33,
34,	34,	35,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	42,	43,
44,	46,	47,	48,	51,	52,	54,	55,	57,	59,	61,
62,	65]									

100



Tal sinal tende a recriar uma senoide, conforme ilustrado na Figura 2.

40

Figura 2: Sinal enviado do python para o Tiva

60

**Amostras** 

80

O código completo em python pode ser visto nos Anexos.

20

#### 3 UART

0

Para a configuração do periférico de UART foi utilizado o código exposto em Código 2. Tal código habilita o periférico de UART e GPIO, configurando os pinos PA0 e PA1 como RX e TX, respectivamente. Além disso, esse código faz a configuração de baudrate, stop bit e bit de paridade.

Para fazer o recebimento do dados vindo do programa em python, foi utilizado o trecho de código exposto em Código 3, que tem como objetivo preencher um vetor com as porcentagens de duty cycle desejadas.

```
Código 3: Recebendo código do python
while(i < SIGNAL_LENGTH){
   if (UARTCharsAvail(UARTO_BASE)){
      duty[i] = UARTCharGet(UARTO_BASE);
      PWMPulseWidthSet(PWMO_BASE, PWM_OUT_1, ((SystemClockFreq/freq_pwm)*25*duty[i])/100);
      i = i+1;
   }
}</pre>
```

#### 4 PWM

Para a configuração do periférico de PWM foi utilizado o código exposto em Código 4. Tal código habilita o periférico de PWM, utilizando o gerador de PWM 0 e PWM1, saindo no pino PF1.

```
Código 4: Configuração do periferico de PWM
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOF));
GPIOPinConfigure(GPIO_PF1_MOPWM1);
GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM0);
while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_PWM0));
PWMGenConfigure(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, PWM_GEN_MODE_DOWN |
        PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);
PWMGenPeriodSet(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, 25*SystemClockFreq/freq_pwm );
uint32_t ui32MyDuty = 25*((SystemClockFreq/freq_pwm)*50.0) /(100.0);
PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_1, ui32MyDuty);
PWMGenEnable(PWM0_BASE, PWM_GEN_0);
PWMOutputState(PWM0_BASE, PWM_OUT_1_BIT, true);
```

Para fins de teste, foi utilizado gerado um PWM com frequência de 32 kHz e duty cycle de 50%. É possível verificar essa onda através da Figura 3, em que é possível comprovar o funcionamento correto.




Figura 3: Geração de onda PWM com 32 kHz e 50% de duty cycle.

#### 5 TIMER

Para fazer a mudança dos valores de duty cycle, foi configura um periferico de timer para chamar uma interrupção com um periodo de tempo pré-determinado, de acordo com a frequência do sinal enviado pelo python e número de amostras. A configuração do periferico de timer foi feita utilizando o código exposto em Código 5. Tal código configura o periférico de timer e de interrupção.

```
Código 5: Configuração do periferico de TIMER/Interrupção
uint16_t ui16SignalFreq = 500;
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMERO);
TimerConfigure(TIMERO_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
uint32_t ui32Period = SystemClockFreq/(ui16SignalFreq *
    SIGNAL_LENGTH);
TimerLoadSet(TIMERO_BASE, TIMER_A, ui32Period -1);
IntEnable(INT_TIMEROA);
TimerIntEnable(TIMERO_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
IntMasterEnable();
TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A);
```

#### 6 Filtro

Para esse trabalho, foi utilizado o mesmo filtro projetado no trabalho 1. Na Figura 4 está ilustrado o filtro passa-baixas projetado, sendo esse um filtro sallen-key de quarta ordem.




Figura 4: Filtro de quarta-ordem.

O sistema foi projetado para ter uma frequência de amostragem de  $12\,\mathrm{kHz}$ . Sendo assim, foi projetado um filtro para ter frequência de corte em  $3,3862\,\mathrm{kHz}$  com os componentes expostos na Tabela 1.

Componente	Valor	Unidade
$R_1$	4,7	$\mathrm{k}\Omega$
$R_2$	4, 7	kΩ
$C_1$	10	nF
$C_2$	10	nF

Tabela 1: Valores dos componentes selecionados.

#### 7 Resultados

Na Figura 5 está demonstrando a saída do pino PF1 com a razão cíclica variando, conforme o esperado.




Figura 5: PWM com razão cíclica variando.

Na Figura 6 está ilustrado o sinal pós saída do filtro. É possível reparar que o sinal possuí o shape desejado, porém não tem a frequência esperada, decorrente de possível erro de configuração do timer.




Figura 6: Saída do filtro.

### 8 Análise sobre banda, resolução e frequência

Para a geração do PWM, é utilizado um modulo timer de 16 bits de resolução. O PWM funciona a partir de um valor pré definido **LOAD**, que seria um valor máximo para um contador decrescente de ciclos de clock. O valor de *duty-cycle* é definido através do valor de um comparador (COMPA). Na Figura 7 está ilustrado como funciona a geração do PWM.




Figura 7: Geração do PWM.

Considerando que foi utilizado o clock interno de 120 MHz (ou seja, sem a utilização de

um pre-scaler), a frequência máxima do PWM é limitada através do valor máximo da variável LOAD. Utilizando um valor de LOAD da forma  $2^n$ , podemos calcular a frequência do PWM através da Equação 1, em que foi utilizado o valor de n = 16.

$$f_{max} = \frac{f_{clock}}{2^n} = \frac{120000000}{65536} = 1831,05 \,\text{Hz}$$
 (1)

Dessa forma, é possível perceber que o valor máximo de frequência alcançado pelo módulo PWM é definido pelo clock do sistema, pelo valor de *pre-scaler* e pelo valor da variável LOAD. Na Tabela 2 estão expostos os valores de frequência máxima para cada valor de resolução do modulo timer, utilizando o *pre-scaler* de 1.

Clock	Resolução	Frequência máxima	Clock	Resolução	Frequência Máxima
$120\mathrm{MHz}$	16	$1831{,}05\mathrm{Hz}$	$80\mathrm{MHz}$	16	$1220,70{ m Hz}$
$120\mathrm{MHz}$	15	$3662,\!10{ m Hz}$	80 MHz	15	2441,40 Hz
$120\mathrm{MHz}$	14	$7324,\!21\mathrm{Hz}$	80 MHz	14	4882,81 Hz
$120\mathrm{MHz}$	13	$14648,\!43\mathrm{Hz}$	80 MHz	13	$9765,\!625\mathrm{Hz}$
$120\mathrm{MHz}$	12	$29296,\!87\mathrm{Hz}$	80 MHz	12	19 531,25 Hz
$120\mathrm{MHz}$	10	$117187{,}50\mathrm{Hz}$	80 MHz	10	$78125,\!00\mathrm{Hz}$
$120\mathrm{MHz}$	8	$468750,\!00\mathrm{Hz}$	$80\mathrm{MHz}$	8	$312500,\!00\mathrm{Hz}$

Tabela 2: Frequência máxima para valores de clock e resolução.

Como dito anteriormente, a variável LOAD dita a frequência do PWM, sendo quanto maior a variável de LOAD, menor o valor de frequência que se pode obter do PWM. A variável de LOAD está diretamente ligada também aos níveis discretos de resolução do duty-cycle. Utilizando uma variável de LOAD de 16 bits (LOAD = 65536), o comparador COMPA pode possuir 65536 níveis discretos para o duty-cycle. Considerando um duty-cycle de 0 a 1, teríamos um valor de  $1.52 \cdot 10^{-5}$  por bit. Quando reduzimos o valor de LOAD, ou seja, aumentamos o valor de frequência, diminuímos os valores discretos que o duty-cycle pode assumir. Para um LOAD = 1024, o duty-cycle varia de  $9.76 \cdot 10^{-4}$  por bit.

Sendo assim, é possível perceber que a banda, resolução e frequência são variáveis amarradas. Para ser possível obter um maior valor de frequência mantendo o valor da variável LOAD é necessário aumentar a frequência do clock. Para aumentar os valores discretos possiveis para o duty-dycle é necessário ou aumentar a frequência do clock ou da variavel LOAD.

#### Anexos

```
Código 6: Arquivo microcontrolador
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_adc.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/timer.h"
  // Inclui a biblioteca de timer
#include "driverlib/interrupt.h"
  // Inclui a biblioteca de interrupt
#include "driverlib/adc.h"
  // Inclui a biblioteca de adc
#include "driverlib/uart.h"
  // Inclui a biblioteca de uart
#include "driverlib/udma.h"
  // Inclui a biblioteca de DMA
#include "driverlib/pwm.h"
  // Inclui a biblioteca de PWM
#define SIGNAL_LENGTH 112
uint32_t freq_pwm = 32000;
uint32_t SystemClockFreq;
float SystemClockPeriod;
uint8_t i = 0, flagChangeDuty = 0;
uint8_t duty[SIGNAL_LENGTH];
// Interrup para alterar o valor de pwm
void TimerOIntHandler(void)
{
    // Clear the timer interrupt
    TimerIntClear(TIMERO_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
    PWMPulseWidthSet(PWMO_BASE, PWM_OUT_1, ((SystemClockFreq/
       freq_pwm)*25*duty[i])/100);
```

```
i = i + 1;
     // Incrementa i
   i = i \% 112;
      // Faz o buffer circular
}
int main(void)
{
   uint32_t systemClock = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ
     | SYSCTL_OSC_MAIN
   | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480), 120000000);
      // Define o clock do sistema (clock interno, 120 MHz)
   SystemClockFreq = SysCtlClockGet();
      // Recebe a frequencia do clock interno
   SystemClockPeriod = 1/SystemClockFreq;
      // Calcula o periodo do clock
   // ----- Configura a
      UART -----
       SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UARTO);
       while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_UARTO)){ }
       SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
       while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOA)){ }
       GPIOPinConfigure(GPIO_PAO_UORX);
       GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_UOTX);
       GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1)
       SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);
       GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0 |
         GPIO_PIN_1);
       UARTConfigSetExpClk(
              UARTO_BASE, systemClock, 115200,
              (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
                 UART_CONFIG_PAR_NONE));
   // ----- CONFIGURA PWM
              SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
```

```
// Habilita o periferico de GPIOF
while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOF));
   Espera habilitar o GPIOF
GPIOPinConfigure(GPIO_PF1_MOPWM1);
  // Configura o pino PF1 para PWM1
GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1);
  // Configura o pino PF1 para PWM1
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM0);
  // Habilita o periferico de pwm
while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_PWM0));
  // Verifica e espera ate habilitar o PWM1
PWMGenConfigure(PWMO_BASE, PWM_GEN_O, PWM_GEN_MODE_DOWN |
  PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);
  Configura o modulo O, gerador de PWM O, para trabalhar no
  modo dowm
PWMGenPeriodSet(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, 25*SystemClockFreq/
  freq_pwm);
  Configura o periodo do PWM (LOAD = SystemClockFreq/
  freq_pwm)
uint32_t ui32MyDuty = 25*((SystemClockFreq/freq_pwm)*50.0)
  /(100.0);
PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_1, ui32MyDuty);
                                 // Coloca o DutyCycle de
  0.50/
PWMGenEnable(PWMO_BASE, PWM_GEN_0);
  // Habilita o Timer do gerador 0
PWMOutputState(PWMO_BASE, PWM_OUT_1_BIT, true);
  // Habilita a saida do pwm
// ----- RECEBE O SINAL
while(i < SIGNAL_LENGTH){</pre>
    if (UARTCharsAvail(UARTO_BASE)){
        duty[i] = UARTCharGet(UARTO_BASE);
        PWMPulseWidthSet(PWMO_BASE, PWM_OUT_1, ((
          SystemClockFreq/freq_pwm)*25*duty[i])/100);
        i = i+1;
```

```
}
   }
   i = 0;
         ----- CONFIGURA TIMER/
      INTERRUPT -----
   uint16_t ui16SignalFreq = 500;
      // Frequencia do sinal recebido
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMERO);
      // Habilita o periferico de timer
   TimerConfigure(TIMERO_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
      // Configura o timer como periodico
   uint32_t ui32Period = SystemClockFreq/(ui16SignalFreq *
      SIGNAL_LENGTH);
      Calculo do contador da interrupcao
   TimerLoadSet(TIMERO_BASE, TIMER_A, ui32Period -1);
      // Configura o contador da interrupcao
   IntEnable(INT_TIMEROA);
      //
   TimerIntEnable(TIMERO_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
      //
   IntMasterEnable();
      //
   TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A);
      //
   while(1){
   }
}
```

```
Código 7: Arquivo main.py

from realtimeplot import RealTimePlot
import matplotlib.pyplot as plt

freq = 2000
```

```
my_signal = [67,
                  68,
                        70,
                             72,
                                  74,
                                       76,
                                             78,
                                                  79,
                                                       81,
                                                             82,
  84,
        86,
                        90,
                             91,
                                       94,
                                                  96,
                                                       96,
             87,
                  89,
                                  93,
                                             95,
                                                             97,
                        99,
                                  99, 100,
                                                  99,
        98,
             98,
                  99,
                             99,
                                             99,
                                                       99,
                                                             99,
        98,
             98,
                  97,
                        96,
                             96,
                                  95,
                                       94,
                                             93,
                                                  91,
                                                       90,
                                                             89,
        87,
             86,
                  84,
                        82,
                             81,
                                  79,
                                       78,
                                             76,
                                                  74,
                                                       72,
                                                             70,
                  65,
                        62,
                                  59,
                                                  54,
        68,
             67,
                             61,
                                       57,
                                             55,
                                                       52,
                                                             51,
             47,
        48,
                  46,
                       44,
                             43,
                                  42,
                                       40,
                                             39,
                                                  38,
                                                       37,
                                                             36,
        35,
                  34,
                       34,
                             33,
                                  33,
                                       33,
                                             33,
                                                  33,
                                                       33,
             35,
                                                            33,
        34,
                                  37,
                                                  40,
             34,
                  35, 35,
                             36,
                                       38,
                                             39,
                                                       42,
                                                             43,
                                             55,
        44,
             46,
                  47, 48,
                                  52, 54,
                                                  57,
                                                       59,
                             51,
                                                             61,
        62,
             65]
port = 'COM14'
baudrate = 115200
print(len(my_signal))
comm = RealTimePlot(port = port, baudrate = baudrate, pong =
comm.getSignal(signal=my_signal)
comm.sendSignal()
```

### Código 8: Arquivo realtimeplot.py import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.animation import FuncAnimation import numpy as np from communicate import Communicate class RealTimePlot(): $_{fig\_width\_cm} = 18/2.4$ $_{fig}height_{cm} = 7/2.4$ $_SAMPLE_TIME = 8.333e-5$ $_{\rm WINDOW\_TIME} = 10e-3$ $_{-}i = 0$ def \_\_init\_\_(self, port: str, baudrate: int, pong = False): Classe para fazer o plot em tempo real. :param str port: porta de comunica o com o microcontrolador :param int baudrate: baudrate da comunica :param bool pong: configura o envio de um sinal para o microcontrolador

self.\_pong = pong

```
self._y = []
    self._t = np.arange(0, -self._WINDOW_TIME, -self.
       _SAMPLE_TIME)
    self._fig, self._axs = plt.subplots(figsize=(self.
      _fig_width_cm, self._fig_height_cm), nrows = 1, ncols
    self._communicate = Communicate(port=port, baudrate=
      baudrate)
def initAnimate(self) -> None:
    M todo para iniciar o plot em tempo real.
    print("teste")
    self._ani = FuncAnimation(self._fig, self._update,
       interval = 86)
    print("teste 2")
def getSignal(self, signal : list) -> None:
    , , ,
    M todo para pegar o sinal que deve ser reenviado.
    :param list signal: sinal que deve ser reenviado
    self._signal = signal
def sendSignal(self):
    for signal in self._signal:
        self._communicate.send_int_to_uart(signal)
def _update(self, fig) -> None:
    print("Teste 3")
    try:
        if self._pong == True:
            print(f'Enviando a amostra {self.__i}: {self.
               _signal[self.__i]}')
            self._communicate.send_int_to_uart(self._signal[
               self.__i])
            self.__i = (self.__i + 1) % len(self._signal)
        data = self._communicate.read_int_from_uart()
        self._updateData(data)
        self._updatePlot()
    except Exception as e:
        print(f"Erro: {e}")
def _updateData(self, y : int) -> None:
```

```
, , ,
    M todo que atualiza o vetor de dados recebidos.
    # self._y.insert(0, y)
    # print(self._y)
    self._y = np.concatenate((y, self._y))
    if len(self._y) > len(self._t):
        self._y = self._y[:len(self._t)]
    # print(f'y: {self._y}')
def _updatePlot(self) -> None:
    , , ,
    M todo que atualiza o gr fico em tempo real
    try:
        self._axs.cla()
        print(self._v)
        self._axs.plot(self._t[:len(self._y)], self._y,
           linewidth = 2, color = "tab:blue")
        self._axs.set_xlim([-self._WINDOW_TIME,0])
        # self._axs.set_ylim([60, 130])
        self._axs.grid()
        print("teste")
    except:
        print("Erro ao plotar gr fico")
```

#### Código 9: Arquivo communicate.py from realtimeplot import RealTimePlot import matplotlib.pyplot as plt freq = 2000 $my_signal = [67,$ 70, 72, 74, 76, 78, 68, 79, 81, 82, 84, 90, 91. 94. 95. 96. 86, 87. 89, 93. 96. 97. 99, 98, 98, 99, 99, 99, 100, 99, 99, 99, 99, 96, 98, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 91, 90, 89, 87, 86, 84, 82, 81, 79, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 67, 65, 62, 59, 57, 55, 54, 61, 52, 51, 47, 43, 48, 44, 42, 40, 38, 46, 39, 37, 36, 33, 35, 35, 34, 34, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 35, 35, 37, 38, 39, 40, 34, 34, 36, 42, 43, 48, 54, 44, 46, 47, 52, 55, 57, 59, 51, 61, 62, 65]

```
port = 'COM14'
baudrate = 115200
print(len(my_signal))
comm = RealTimePlot(port = port, baudrate = baudrate, pong =
    False)
comm.getSignal(signal=my_signal)
comm.sendSignal()
```