OBTENÇÃO DA CURVAS CARACTERÍSTICAS DOS SEMICONDUTORES DE FORMA AUTOMÁTICA UTILIZANDO O LTSPICE E PYTHON

TIARLES GUTERRES¹

SUMÁRIO

1 Objetivos		2			
1.1 Objetivos específicos					
2 Desenvolv	imento	3			
3 Resultados		4			
		7			
4.1 Ajust	es na simulação no LTSpice	7			
LISTA DE	FICUPAS				
LISIA DL	TTUUKAS				
Figura 1	Vista geral do esquema de teste para o Half-Bridge monofásico, com tensão pulsante				
	no comando dos transistores e corrente constante no braço.	2			
Figura 2	Visão geral do código a ser criado para o cálculo de perdas de comutação	2			
Figura 3	Esquemático utilizado para a obtenção das curvas. Em azul estão as configurações				
	de duas das fontes utilizadas, em vermelho as variáveis de ambiente configuráveis				
	da simulação SPICE, também chamadas de diretivas, em verde os parâmetros a				
	serem modificados pelo código em Python	3			
Figura 4	(a) Captura do explorador de arquivos com os esquemáticos gerados. Cada um				
-	com o modelo de transistor e corrente escolhidos e (b) o trecho de código que gera				
	os diferentes esquemáticos dependentes da especificação passada ao código	4			
Figura 5	Dois exemplos (a) e (b) de gráficos com diferentes modelos e valores de correntes				
	das ondas de potência instantânea com as regiões de interesse sombreadas dos				
	transistores S e S. A primeira região sombreada, de cada um dos <i>subplots</i> , é a que				
	liga S e desliga \overline{S} , a segunda desliga S e liga \overline{S}	5			
Figura 6	Resultado obtido simulando diferentes componentes com o código	6			
	-				

Grupo de Eletrônica de Potência e Controle (GEPOC), UFSM, Santa Maria, Brasil

OBJETIVOS

O objetivo principal é a partir de um modelo spice de um semicondutor obter as curvas características de consumo no chaveamento dos semicondutores presentes no circuito. A planta de testes escolhida é um half-bridge monofásico (Figura 1).




Figura 1: Vista geral do esquema de teste para o Half-Bridge monofásico, com tensão pulsante no comando dos transistores e corrente constante no braço.

Objetivos específicos

O plano de trabalho é a elaboração de um código (Figura 2) que tenha a capacidade de:

- 1. Alternar condições do circuito genérico presente no LTSpice (corrente passante e o tipo de semicondutor). Este circuito genérico possui alguns campos abertos para serem editados pelo código;
- 2. Realizar a análise de cada sinal deste circuito para a montagem das curvas (selecionar as ondas corretas e trechos delas para a experimentação das perdas em cada condição listada em 1);
- 3. Poder, de forma clara, comparar os diferentes comportamentos das ondas de perdas para diferentes tipos de semicondutores.




Figura 2: Visão geral do código a ser criado para o cálculo de perdas de comutação.

DESENVOLVIMENTO

As etapas do método de obtenção das curvas foram:

- 1. Carregamento do modelo genérico como o apresentado na Figura 3, definição dos modelos a serem utilizados e os valores de corrente testados (Tabelas 1 e 2).
- 2. Geração dos esquemáticos, um para cada modelo e valor de corrente (Figura 4).
- 3. Obtenção das curvas de tensão e corrente e determinação dos pontos de análise no entorno das comutações da fonte no comando do transistor, o cálculo da potência instantânea e a integral da área no entorno da comutação (Figura 5).
- 4. Lógica para separação das comutações que contabilizam a energia Eon e Eoff dos transistores e EDon e *Erec* dos diodos (Tabela 3).
- 5. Obtenção e geração gráfica dos polinômios de energia para cada um dos casos citados anteriormente (Figura 6).

Utilizando a ferramenta LTSpice pode-se visualizar o circuito da Figura 3. Consiste em uma planta de testes onde a tensão do barramento DC e a corrente passante pelo braço deste conversor é fixada. O passo de simulação foi ajustado para que todos os cenários criados conseguissem rodar com sucesso.




Figura 3: Esquemático utilizado para a obtenção das curvas. Em azul estão as configurações de duas das fontes utilizadas, em vermelho as variáveis de ambiente configuráveis da simulação SPICE, também chamadas de diretivas, em verde os parâmetros a serem modificados pelo código em Python.

Após a geração dos esquemáticos todos estes foram simulados e foram extraídas as suas ondas de V_{DS} (tensão dreno-fonte) e I_D (corrente no dreno) para o cálculo da potência instantânea. Essa métrica foi isolada em torno do momento de comutação dos comandos dos transistores para que se possa calcular a área da curva, classificar o tipo de perda (Tabela 3) e obter os polinômios para cada tipo de perda para cada um dos modelos SPICE de transistores testados (Figura 5).

Tabela 1: Valores de corrente utilizados na simulação.

							,
Correntes	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10
testadas	10	20	30	40	50	60	70

Tabela 2: Modelos de componentes utilizados na simulação.

		=	
Componentes	IRFH5207	SUP90No8-8m2P	FDB045AN08A0
utilizados	IRF1407	PSMN5R560YS	Si498oDY

Tabela 3: Tipos de perdas consideradas.

	Transistor		Diodo	
	On	Off	On	Off
Tipos de Perdas	$\epsilon_{ m on}$	$\epsilon_{ m off}$	€ _{d,on}	€rec

RESULTADOS

A Tabela 1 mostra os valores de corrente e a Tabela 2 os modelos utilizados para a geração dos esquemáticos do LTSpice. Os modelos utilizados são os disponibilizados pelo LTSpice 1 com equivalência de tensão *dreno-source* (V_{DS}) e resistência do canal (R_{DS}).

Na Figura 4a podemos ver os arquivos que foram gerados a partir do código da Figura 4b.

```
Abaixador_rv00_new_SUP90N08-8m2P_-70 18/11/2019 18:55
Abaixador_rv00_new_SUP90N08-8m2P_70 18/11/2019 18:55
                                                       LTspice Schematic
Abaixador rv00 new SUP90N08-8m2P -60 18/11/2019 18:55
                                                       LTspice Schematic
Abaixador_rv00_new_SUP90N08-8m2P_60 18/11/2019 18:55
                                                                              2 KB
                                                                                     dict_schematics = {}
                                                       LTspice Schematic
Abaixador_rv00_new_SUP90N08-8m2P_-50 18/11/2019 18:55
                                                       LTspice Schematic
Abaixador_rv00_new_SUP90N08-8m2P_50 18/11/2019 18:55
                                                                                     for model in models:
Abaixador_rv00_new_SUP90N08-8m2P_-40 18/11/2019 18:55
                                                       LTspice Schematic
                                                                                          dict_schematics[model] = {}
Abaixador rv00 new SUP90N08-8m2P 40 18/11/2019 18:55
                                                      LTspice Schematic
                                                                              2 KB
2 KB
Abaixador_rv00_new_SUP90N08-8m2P_-30 18/11/2019 18:55
                                                      LTspice Schematic
                                                                                          for current in currents:
Abaixador_rv00_new_SUP90N08-8m2P_30 18/11/2019 18:55
                                                                                               Abaixador_rv00_new_SUP90N08-8m2P_-20 18/11/2019 18:55
                                                       LTspice Schematic
Abaixador_rv00_new_SUP90N08-8m2P_20 18/11/2019 18:55
                                                      LTspice Schematic
                                                                                                              '{current}': current}
Abaixador rv00 new SUP90N08-8m2P -10 18/11/2019 18:55
                                                      LTspice Schematic
                                                                                               new sch = sch
Abaixador_rv00_new_SUP90N08-8m2P_10 18/11/2019 18:55
                                                      LTspice Schematic
                                                                                               for key, value in params.items():
                                                                                                    new_sch = new_sch.replace(key, str(value))
Abaixador_rv00_new_Si4980DY_70
Abaixador_rv00_new_Si4980DY_-60
                                                      LTspice Schematic
                                                                                               new_filename = (folder_schematics+simulation_dir+
Abaixador rv00 new Si4980DY 60
                                  18/11/2019 18:55
                                                      LTspice Schematic
                                                                                                                      schem_name[:-4]+'_new_'+model+'_'+
str(current)+'.asc')
Abaixador_rv00_new_Si4980DY_-50
                                                      LTspice Schematic
Abaixador_rv00_new_Si4980DY_50
                                                                                               dict_schematics[model][current] = new_filename
Abaixador_rv00_new_Si4980DY_-40
Abaixador ry00 new Si4980DY 40
                                                       LTspice Schematic
                                                                                                with open(new_filename, 'w') as fasc:
Abaixador_rv00_new_Si4980DY_-30
                                                       LTspice Schematic
                                                                                                print(new_sch, file=fasc)
Abaixador_rv00_new_Si4980DY_30
                                                       LTspice Schematic
Abaixador_rv00_new_Si4980DY_-20
                                                       LTspice Schematic
Abaixador_rv00_new_Si4980DY_20
                                                                                                                             (b)
 baixador rv00 new Si4980DY -10
                                  18/11/2019 18:55
```

Figura 4: (a) Captura do explorador de arquivos com os esquemáticos gerados. Cada um com o modelo de transistor e corrente escolhidos e (b) o trecho de código que gera os diferentes esquemáticos dependentes da especificação passada ao código.

Na Figura 5 podemos ver os gráficos de potência instantânea gerados a partir do código com a região sombreada, a qual foi considerada para o cálculo da integral e definição da perda de comutação na região. E, por fim, podemos ver as curvas de perdas para todos os modelos testados (Figura 6).

¹ Os modelos podem ser também baixados da internet e incluídos por meio de diretiva totalmente configurável no esquemático genérico e no código, ver também a Seção 4.1




Figura 5: Dois exemplos (a) e (b) de gráficos com diferentes modelos e valores de correntes das ondas de potência instantânea com as regiões de interesse sombreadas dos transistores S e S. A primeira região sombreada, de cada um dos *subplots*, é a que liga S e desliga \overline{S} , a segunda desliga S e liga \overline{S} .




Figura 6: Resultado obtido simulando diferentes componentes com o código.

APÊNDICES

Ajustes na simulação no LTSpice

Dependendo da complexabilidade da simulação podemos utilizar diretivas² com o comando .options <op₁> <op₂> ... <op_N> para que a simulação numérica possa ter uma folga maior para solução do circuito [1]. Estas opções podem mudar parâmetros como o valor mínimo de tolerância a correntes (Abstol), o valor de condutância adicionada a elementos não-lineares (Gmin), o número máximo de pontos em um plot (Limpts), o threshold relativo da seleção de pivôs quando fatorada a matriz Jacobiana (Pivrel), o valor mínimo de um pivô da matriz Jacobiana (Pivtol), o controle universal da acurácia (Reltol), o valor absoluto de tolerância a tensão (Vntol) semelhante ao Abstol entre outros.

REFERÊNCIAS

[1] Ken Kundert. The Designer's Guide to Spice and Spectre (Appendix A: Simulator Options). Springer, 1995.

² Parâmetros que setam os solvers do LTSpice