```
Fonctions Stirling.pv
ianv. 25. 13 15:55
                                                                                  Page 1/3
    # -*- coding: iso-8859-15 -*-
    import itertools as It.
    import numpy as np
5 import scipy.sparse as Sp
    from GVar Stirling import *
    from openopt import *
    def TT 2 TetaDT(TM.Tm) :
        " " fonction permettant de passer du formalisme TM,Tm à Teta,DT " " "
        teta=TM/Tm
        DT=TM-Tm
        return [teta,DT]
15
    def TetaDT 2 TT(teta,DT) :
        " " " fonction permettant de passer du formalisme Teta,DT à TM,Tm " " "
        TM=teta*DÎ/(teta-1.)
        Tm=DT/(teta-1.)
        return [TM.Tm]
    def ParseResults(P,R,Bool) :
        return [Sp.csr matrix(np.where(Bool,P,0.)),Sp.csr matrix(np.where(Bool,R,0.)
    )]
25
    def Pow_Eff(teta,DT,epsi,gama,alpha,Kh,Kc,Kl,Kreg,R,Tc,Th) :
        " " Calcul de la puissance et du rendement d'un moteur Stirling
     C'est une relation vectorielle et les variables :
        * teta et DT sont des vecteurs.
        * les autres parmètres sont des scalaires
     Exemple d'utilisation :
     [mat_P,mat_R]=Pow_Eff(vec_teta,vec_DT,epsi,gama,alpha,Kh,Kc,Kl,Kreg,R,Tc,Th)
        * mat_P et mat_R sont des matrices creuses " " "
        teta=np.atleast_1d(np.asarray(teta,dtype=float))
        DT=np.atleast_1d(np.asarray(DT,dtype=float))
        M T=np.tile(teta,(DT.size,1))
        M DT=np.transpose(np.tile(DT,(teta.size,1)))
        C1=(gama-1.)*(M_T-R)/(M_T-1.)*np.log(epsi)
        C2=np.log((M T-alpha*(M T-1.))*((1.+alpha*(M T-1.))/M T)**R)/(M T-1.)
        C3=(np.log(epsi)*(gama-1.)+(1.-alpha)*(M T-1))/(Kc*(M DT-Tc*(M T-1.)))
        C4=(M T*np.log(epsi)*(gama-1.)+(1.-alpha)*(M T-1))/(Kh*(Th*(M T-1.)-M T*M DT
   ))
        C5=2./Kreq/M DT
        A1=C1+C2
        A2=C3+C4+C5
        Pow=np.squeeze(A1/A2/1000.) # Puissance en kW
        Eff=np.squeeze(A1/(M_T/(M_T-1.)*(gama-1.)*np.log(epsi)+(1.-alpha)+K1*(Th-Tc)
    *A2))
        if np.size(Eff)==1 and np.size(Pow)==1:
            return [Pow.astype('float'), Eff.astype('float')]
        else :
             try:
50
                 return ParseResults(Pow.Eff.Bool)
             except :
                 print "cas 2"
                 print "recalcul du masque"
                 X,Y=np.meshgrid(teta,DT)
55
                 Bool1=(Y < Th * (X-1.)/X)
                 Bool2=Y>Tc*(X-1.)
                 Bool=Bool1*Bool2
                 return ParseResults(Pow, Eff, Bool)
60
    def Optim func(Mat) :
        ncase=np.size(Mat.0)
```

```
Fonctions Stirling.pv
ianv. 25. 13 15:55
                                                                    Page 2/3
       nList=np.size(Mat,1)
      Mat=np.c [Mat,np.zeros((ncase,12))]
      print ncase.nList.
       for nlig.case in It.izip(It.count(0).Mat[:.]):
          alpha.Kh.Kc.Kl.Kreg=case[:nList]
          Pref=(((Kc*Kh)/(Kc**0.5+Kh**0.5)**2)*(Th**0.5-Tc**0.5)**2)/1000.
          Rref=1.-(Tc/Th)**0.5
70
          # -----
          # On cherche à travailler sur la puissance Optimale
          # -----
          fopt_P=lambda x : Pref-Pow_Eff(x[0],x[1],epsi,gama,alpha,Kh,Kc,Kl,Kreq,R
   ,Tc,Th)[0]
          p = NLP(fopt_P,[2.5,300], iprint = -1, maxIter = 1e4,plot=False,name="Pu
   iss. Optimale ")
          p.c = lambda x: [Tc*(x[0]-1.)-x[1],x[0]*x[1]-Th*(x[0]-1.)]
          p.lb[0],p.ub[0] = teta_min,teta_max
          p.lb[1], p.ub[1] = DT_min, DT_max
          sol p = p.solve('ralg')
          T_DT_Popt=sol_p.xf
          Popt, R Popt=Pow Eff(T DT Popt[0], T DT Popt[1], epsi, gama, alpha, Kh, Kc, Kl, K
   req,R,Tc,Th)
          print " case N = %g / %g "%(nlig,ncase)
          print " Puissance Optimale %g" %(-sol_p.ff), " kW "
          TM, Tm=TetaDT 2 TT(sol p.xf[0], sol p.xf[1])
85
          print " -----
          # -----
          # On cherche à travailler sur le rendement Optimal
          fopt_R=lambda x : Rref-Pow_Eff(x[0],x[1],epsi,gama,alpha,Kh,Kc,Kl,Kreg,R
   ,Tc,Th)[1]
          r=NLP(fopt_R,T_DT_Popt, iprint = -1, maxIter = 1e4,plot=False,name="Rend.
   Optimal")
          r.c = lambda x: [Tc*(x[0]-1.)-x[1],x[0]*x[1]-Th*(x[0]-1.)]
          r.lb[0], r.ub[0] = teta min, teta max
          r.lb[1], r.ub[1] = DT min, DT max
          sol r= r.solve('ralg')
          T DT Ropt=sol r.xf
          P Ropt, Ropt=Pow Eff(T DT Ropt[0], T DT Ropt[1], epsi, gama, alpha, Kh, Kc, Kl, K
   req,R,Tc,Th)
          print " Rendement Optimal %g -" %(-sol r.ff)
          TM, Tm=TetaDT_2_TT(sol_r.xf[0],sol_r.xf[1])
          print "----
          # -----
          # On cherche à travailler sur un moyen terme
          # Distance minimale par rapport à Popt et Ropt
          #~ fopt PR=lambda x : sum((Pow Eff(x[0],x[1],epsi,gama,alpha,Kh,Kc,Kl,Kr
   eg,R,Tc,Th)\
              #~ /np.array([Popt,Ropt])-np.array([1.,1.]))**2)**0.5
110
          fopt PR=lambda x : sum((Pow Eff(x[0],x[1],epsi,gama,alpha,Kh,Kc,Kl,Kreq,
   R,Tc,Th)\
              /np.array([Pref,Rref])-np.array([1.,1.]))**2)**0.5
          first_guess=(sol_p.xf+sol_r.xf)*0.5
          pr=NLP(fopt_PR,first_guess, iprint = -1, maxIter = 1e4,plot=False,name="
   Pow. Rend. Moyens")
          pr.c = lambda x: [Tc*(x[0]-1.)-x[1],x[0]*x[1]-Th*(x[0]-1.)]
          pr.lb[0],pr.ub[0] = teta_min,teta_max
          pr.lb[1], pr.ub[1] = DT_min,DT_max
          sol pr= pr.solve('ralg')
          T DT PRmov=sol pr.xf
```

```
Fonctions_Stirling.py
janv. 25, 13 15:55
                                                                              Page 3/3
            Pmoy, Rmoy=Pow_Eff(T_DT_PRmoy[0], T_DT_PRmoy[1], epsi, gama, alpha, Kh, Kc, Kl, K
   reg,R,Tc,Th)
            print " Puissance Rendement moyens %g kW : %g - " % (Pmoy, Rmoy)
            TM, Tm=TetaDT_2_TT(sol_pr.xf[0],sol_pr.xf[1])
            print " =========
            #~ stockage des resultats
125
            Mat[nlig,nList::]=np.r_[T_DT_Popt,Popt,R_Popt,T_DT_Ropt,P_Ropt,Ropt,T_DT
    _PRmoy,Pmoy,Rmoy]
        #~ renvoi des resultats
        return Mat
```