

# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Прикладная информатика

# РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

# по дисциплине «Микропроцессорные системы»

# **НА ТЕМУ:**

<u> Фильтр сетевого трафика</u>						
Студент	_ИУ6-73Б_		Т. Р. Ярулин			
	(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)			
Руководитель			И. Б. Трамов			
		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)			

# СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	3
введение	4
1 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ	5
1.1 Проектирование функциональной схемы	5
1.1.1 Базовое описание принципа работы устройства	5
1.1.2 Микроконтроллер ATmega164P	5
1.1.2.1 Используемы элементы	7
1.1.2.2 Распределение портов	
1.1.2.3 Описание работы интерфейса І2С	8
1.1.2.4 Описание работы интерфейса UART	10
1.1.3 Внешние компоненты	13
1.1.3.1 Модуль НС-05	13
1.1.3.2 Модуль DS3232	13
1.1.3.3 Устройство вывода звука МН-FMD	14
1.2 Построение функциональной схемы	14
1.3 Проектирование принципиальной схемы	14
1.3.1 Технические характеристики компонентов устройства	15
1.3.1.1 ATmega164P	15
1.3.1.2 HC-05	15
1.3.1.3 DS3232	16
1.3.1.4 MH-FMD	16
1.3.2 Подключение компонентов схемы	17
1.3.3 Оценка потребляемой мощности	19
1.4 Построение принципиальной схемы	20
1.5 Алгоритм работы	20
2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ	23
2.1 Настройка получение времени по DS3232	23
2.2 Настройка интерфейсов UART0 и UART1	25
2.3 Отладка	29
2.4 Тестирование устройства	30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	37
ПРИЛОЖЕНИЕ А	39
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	52
ПРИЛОЖЕНИЕ В	53

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МК Микроконтроллер

ПО Программное обеспечение

ПЭВМ Персональная электронно-вычислительная машина

UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

#### **ВВЕДЕНИЕ**

В данной работе производится разработка микроконтроллерной системы для фильтрации сетевого трафика на основе семейства AVR. Целью является реализация системы, способной в реальном времени обрабатывать сетевой трафик, выявлять запрещенные слова и осуществлять соответствующую реакцию.

В современном мире, где обмен данными играет ключевую роль, вопросы безопасности информации становятся особенно актуальными. Микропроцессорные системы находят широкое применение в задачах фильтрации и анализа данных, обеспечивая высокую точность, оперативность и гибкость управления.

Фильтрация трафика в сетях является одной из важных задач для предотвращения распространения запрещенного контента, защиты информационных систем и обеспечения соблюдения нормативных требований. Такие системы применяются как в корпоративных сетях для контроля сотрудников, так и в домашних условиях для обеспечения безопасного интернет-доступа.

В рамках данного проекта реализуется фильтрация сетевого трафика путем поиска запрещенных слов. Система будет получать список таких слов от внешних устройств, включая персональный компьютер и мобильный телефон. При обнаружении запрещенных данных планируется подача сигнала на звуковое устройство, а также отправка информации о нарушении на компьютер.

Кроме того, предусмотрена еженедельная передача статистики фильтрации трафика, что позволяет анализировать эффективность системы и оценивать её производительность. Особенностью данного проекта является реализация алгоритмов фильтрации на микроконтроллере AVR, а также отладка системы в симуляторе или на аппаратном макете.

Проект охватывает разработку схемы устройства, алгоритмов, программы управления, а также оценку энергопотребления системы. Такое комплексное решение предоставляет надежный инструмент для обработки и анализа данных в сетях различного масштаба.

#### 1 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

# 1.1 Проектирование функциональной схемы

В этом разделе приведено функциональное описание работы системы и проектирование функциональной схемы.

# 1.1.1 Базовое описание принципа работы устройства

Фильтр сетевого трафика — устройство безопасности, предназначенное для обработки передаваемых через него данных, на основе правил фильтрации, которые формирует оператор устройства.

В рамках данной работы разработано фильтр сетевого трафика со следующими функциональными возможностями:

- Обработка сетевого трафика, проходящего через микроконтроллер в режиме полного дуплекса;
- Фильтрация трафика по принципу поиска запрещенных слов;
- Передача списка запрещенных слов с ПЭВМ и мобильного телефона;
- Реакция системы при обнаружении запрещенных данных:
  - Подача сигнала на устройство вывода звука;
  - Отправка информации об инциденте на ПЭВМ.
- Передача на ПЭВМ статистики фильтрации трафика раз в неделю.

Для управления устройством, ПЭВМ оператора подключается по узлу UART. Оператор передает сообщения на мобильный телефон, настраивает правила фильтрации, просматривает еженедельную статистику срабатываний. Мобильный телефон пользователя подключается к фильтру сетевого трафика по протоколу Bluetooth. Пользователь отправляет сообщения и редактирует правила фильтрации.

Еженедельная отправка статистика осуществляется за счет синхронизации устройства с часами реального времени DS3232. Часы подключены к фильтру сетевого трафика по шине I2C.

#### 1.1.2 Микроконтроллер АТтеда164Р

Для выполнения поставленной задачи, в соответствии требованиям Т3, была выбрана микроконтроллерная интегральная схема ATmega164P от компании Microchip Technology.

Микроконтроллер ATmega164P представляет собой 8-битное устройство с архитектурой AVR, включающее процессорное ядро, а также богатый набор периферийных модулей. Это

позволяет эффективно решать задачи обработки данных и управления внешними устройствами. Основными критериями выбор ATmega164P явились:

- 1) Широкий набор периферийных устройств:
  - Два 8-битных и один 16-битный таймер/счетчик;
  - Два интерфейса UART: UART0 и UART1, интерфейсы SPI и I<sup>2</sup>C для работы с внешними устройствами, такими как ПК и мобильные телефоны.
- 2) Широкая доступность и документированность: ATmega164P широко используется в микроконтроллерных системах, что обеспечивает легкость разработки и отладки;
- 3) 32 универсальных программируемых ввода/вывода для подключения периферии.
   Структурная схема микроконтроллера ATmega164P приведена на Рисунок 1




Рисунок 1 – Структурная схема ATmega164P

Наличие двух интерфейсов UART обеспечивает надежную работу устройства, позволяя разделить физическую среду передачи данных на два домена коллизий. Это позволяет взаимодействовать устройствам, подключенным к фильтру сетевого трафика, не прерывая работу друг друга.

Наличие шины I2C обеспечивает точную и надежную синхронизацию времени. В случае выключения устройства, отчет недели не будет нарушен.

#### 1.1.2.1 Используемы элементы

Для разработки системы фильтрации сетевого трафика на основе микроконтроллера ATmega164P в проекте используются следующие элементы его архитектуры:

# • Порты ввода/вывода (Порты С, D):

Эти порты используются для подключения внешних устройств, таких как, устройства вывода звука и модули связи (например, HC-05 для Bluetooth-соединения). Порты обеспечивают передачу данных между микроконтроллером и внешними модулями;

#### • SRAM (статическая память):

В этой памяти хранятся переменные, которые используются во время работы программы. Микроконтроллер ATmega164P имеет достаточный объем SRAM для хранения данных, связанных с фильтрацией сетевого трафика и управления внешними модулями;

## • Регистры общего назначения:

Эти регистры используются для хранения операндов в процессе выполнения арифметико-логических операций и для хранения адресов ячеек памяти, что необходимо для обработки данных;

#### АЛУ:

Блок процессора, который выполняет арифметические и логические операции над данными. Это необходимо для выполнения фильтрации трафика на основе поиска запрещенных слов;

#### • SREG (регистр состояния):

Содержит флаги состояния, которые показывают текущее состояние работы микроконтроллера, такие как флаг переноса, флаг переполнения, флаг нуля и другие. Эти флаги важны для контроля выполнения операций;

#### • Программный счетчик:

Используется для указания следующей команды, которая должна быть выполнена в программе. Он контролирует последовательность выполнения инструкций;

#### Память Flash:

Память, в которой хранится загруженная программа. В этом блоке хранится весь код, отвечающий за фильтрацию сетевого трафика и взаимодействие с внешними устройствами;

#### • Таймеры/счетчики:

В проекте используется таймер для реализации периодической передачи статистики фильтрации или для работы с временными интервалами, связанными с обработкой данных;

#### • Прерывания:

Контроллер прерываний обрабатывает внешние прерывания и прерывания от периферийных устройств, таких как таймеры или порты ввода/вывода. Прерывания используются для управления обработкой входящих данных и сигналов от внешних устройств;

# Шина I2C:

Порт С на ATmega164P используется для работы с I2C интерфейсом. I2C — это двухпроводной протокол для связи микроконтроллера с внешними устройствами;

#### • Интерфейс UART:

Порт D используется для реализации UART. UART используется для последовательной передачи данных между микроконтроллером и внешним устройством, таким как персональный компьютер, через последовательный порт.

#### 1.1.2.2 Распределение портов

МК ATmega164P содержит следующие порты: A, B, C, D. Разработанное устройство функционирует на основе портов С и D.

Порт С используется для подключения часов реального времени DS3232 по шине I2C, пины PC0 и PC1 соответствуют SCL, SDA указанной шины и соединенны с пинами SCL, SDA DS3232.

Порт D используется для подключения ПЭВМ и HC-05 по UART0 и UART1 соответственно, а также для подключения устройства вывода звука. Пины PD0/RXD0 и PD1/TXD0 ATmega164P подключены к пинам TXD и RXD ПЭВМ. Пины PD2/RXD1 и PD2/TXD1 ATmega164P подключены к пинам TXD и RXD HC-05. Пин PD6 МК подключен к устройству вывода звука.

#### 1.1.2.3 Описание работы интерфейса I2C

Интерфейс I2C (Inter-Integrated Circuit) — это синхронный последовательный протокол связи, который используется для обмена данными между микроконтроллерами и периферийными устройствами. Основные принципы работы I2C:

#### 1. Архитектура "ведущий-ведомый"

В I2С-шине используется два типа устройств: ведущие (master) и ведомые (slave). Ведущий управляет процессом передачи данных, генерирует тактовые импульсы и инициирует обмен данными с ведомыми;

#### 2. Две линии связи

I2C использует две линии связи:

- SDA (Serial Data Line): передача данных;
- SCL (Serial Clock Line): синхронизация передачи данных.

Оба сигнала являются двунаправленными и подтягиваются к уровню питания через резисторы;

#### 3. Адресация устройств

Каждое ведомое устройство имеет уникальный 7-битный адрес. Передача данных начинается с отправки стартового условия (START), за которым следует адрес устройства и бит, указывающий операцию чтения или записи;

#### 4. Формат передачи данных

Передача данных организована в байтах. Каждый байт подтверждается битом ACK/NACK:

- ACK (Acknowledge): сигнал подтверждения успешного приема данных;
- NACK (Not Acknowledge): сигнал завершения передачи.

# 5. Работа с ведомыми устройствами

После адресации устройства ведущий может передать данные в ведомое или запросить данные от него. Завершение передачи данных сопровождается генерацией стоп-условия (STOP);

#### 6. Синхронизация и управление

Все устройства синхронизируются по линии SCL, а управление состоянием шины (старт/стоп) осуществляется ведущим.

Структурная схема интерфейса I2C приведена на *Рисунок 2*.




Рисунок 2 – Структурная схема интерфейса I2C

В фильтре сетевого трафика I2C используется для взаимодействия с модулем часов реального времени DS3232. Основные этапы:

- 1. Инициализация шины Подготовка микроконтроллера для работы с I2C, включая настройку скорости передачи данных;
- 2. Генерация стартового сигнала Начало передачи данных, которое устанавливает связь между ведущим устройством (микроконтроллером) и ведомым (DS3232);
- 3. Передача данных Ведущий отправляет адрес устройства, указывает требуемые регистры и передаёт необходимые данные, например, для установки времени;
- 4. Чтение данных Ведущий запрашивает и получает значения из регистров, например, текущие секунды, минуты и часы;
- 5. Завершение передачи Генерация стоп-сигнала для разрыва связи после завершения обмена.

Взаимодействие через I2C позволяет организовать надёжный и синхронизированный обмен данными с внешним модулем, обеспечивая как чтение текущего времени, так и его настройку.

# 1.1.2.4 Описание работы интерфейса UART

Интерфейс UART — это асинхронный последовательный протокол связи, используемый для обмена данными между микроконтроллерами, компьютерами и периферийными устройствами. Основные принципы работы UART:

#### 1. Асинхронная передача данных

UART не использует тактовый сигнал для синхронизации передачи данных. Все устройства, участвующие в обмене, должны работать с одинаковой скоростью передачи данных (бит/сек). Это упрощает подключение и настройку, но требует точности в настройке скорости передачи на обоих концах канала связи;

# 2. Два направления связи

UART включает два направления связи:

- ТХ (Transmit) линия передачи данных, по которой отправляются данные;
- RX (Receive) линия приема данных, по которой принимаются данные.

Каждое устройство, подключенное к UART, имеет свои линии TX и RX, что позволяет двусторонний обмен данными;

#### 3. Формат передачи данных

Передача данных организована в виде последовательности битов. Каждый передаваемый байт включает несколько частей:

- Стартовый бит: сигнализирует начало передачи;
- Данные: 5-9 бит данных (зависит от настроек);
- Бит четности (опционально): используется для проверки ошибок в передаваемых данных;
- Стоповые биты: один или два бита, обозначающие конец передачи данных;
- Скорость передачи данных (битрейт);
- Скорость передачи данных, или битрейт, должна быть одинаковой для всех устройств в системе. Обычно используется стандартные значения, такие как 9600, 115200 бит/с и другие.

## 4. Проверка на ошибки

UART поддерживает базовую проверку ошибок с помощью бита четности (если используется). Также могут быть использованы другие методы, такие как контрольная сумма или механизмы управления потоком;

#### 5. Работа с данными

Передача данных осуществляется в виде байтов. Когда устройство передает данные, оно делит их на пакеты (обычно байты), которые посылаются по линии ТХ. При получении данных устройство использует линию RX для принятия информации.

Структурная схема интерфейса UART приведена на Рисунок 3.




Рисунок 3 – Структурная схема интерфейса UART

В фильтре сетевого трафика UART используется для передачи данных между микроконтроллером и внешними устройствами: ПЭВМ и мобильный телефон. Основные этапы работы:

- 1. Инициализация UART Настройка скорости передачи данных, количества бит данных, стоп-битов и режима контроля четности. Эти параметры определяют протокол связи между микроконтроллером и внешним устройством;
- 2. Передача данных Микроконтроллер отправляет данные через UART, преобразуя их в последовательный поток битов. Данные передаются байт за байтом с использованием буфера передачи;
- 3. Прием данных Микроконтроллер принимает последовательный поток данных от внешнего устройства. Принятые данные преобразуются в байты и помещаются в буфер приема;
- 4. Обработка данных После приема данные могут быть проанализированы, обработаны или переданы в другие модули микроконтроллера для выполнения соответствующих задач. Например, данные могут использоваться для управления устройствами или записи в память;
- 5. Управление флагами передачи и приема Используются флаги состояния, чтобы отслеживать завершение передачи и готовность к приему новых данных;
- 6. Взаимодействие с периферийным устройством Через UART осуществляется обмен данными, необходимыми для настройки или мониторинга периферийного устройства. Например, могут передаваться команды для изменения настроек или запросы текущего состояния устройства.

Использование UART позволяет обеспечить надежную и эффективную связь между микроконтроллером и внешними устройствами, что важно для реализации функциональности устройства.

#### 1.1.3 Внешние компоненты

Для реализации поставленной задачи были выбраны два внешних компонента: модуль Bluetooth HC-05 и модуль реального времени DS3232. Подключение описано в разделе 1.1.2.2.

# 1.1.3.1 Модуль НС-05

Модуль НС-05 используется для беспроводной передачи данных между микроконтроллером и другими устройствами, такими как персональные компьютеры и мобильные телефоны. Этот модуль позволяет передавать список запрещенных слов с внешних устройств на микроконтроллер, используя стандартный Bluetooth-подключение. НС-05 поддерживает два режима работы: мастер и слейв, что позволяет ему как инициировать соединение, так и принимать запросы. Модуль предоставляет удобный интерфейс для обмена данными с микроконтроллером через последовательный порт (UART), что упрощает интеграцию в систему.

Структурная схема НС-05 приведена на Рисунок 4.




Рисунок 4 – Структурная схкма НС-05

## 1.1.3.2 Модуль DS3232

Модуль DS3232 используется для отслеживания времени и синхронизации системы. Это высокоточный модуль реального времени, который используется для отслеживания интервала времени для передачи статистики фильтрации трафика каждую неделю. Модуль позволяет точно отслеживать текущее время и поддерживает работу с батарейным питанием, что

гарантирует сохранение времени даже при отключении внешнего питания. Это очень важно для системы, которая должна передавать отчеты и статистику по времени.

Структурная схема DS3232 изображена на Рисунок 5.




Рисунок 5 – Структурная схема DS3232

#### 1.1.3.3 Устройство вывода звука МН-FMD

Устройство вывод звука MH-FMD используется устройством для индикации срабатывания запрещающего правила. Звуковой сигнал срабатывает, когда на пин Input приходит сигнал с пина PD6 MK ATmega164P.

# 1.2 Построение функциональной схемы

На основе раздела 1.1 была построена функциональная схема фильтра сетевого трафика. Указанная схема приведена в ПРИЛОЖЕНИЕ В настоящей расчетно-пояснительной записки.

# 1.3 Проектирование принципиальной схемы

На основе функциональной схемы проектировалась принципиальная схема. Принципиальная схема содержит всю информацию, необходимую для конструирования проектируемого устройства.

#### 1.3.1 Технические характеристики компонентов устройства

В данном подразделе описаны основные технические характеристики компонентов фильтра сетевого трафика.

# 1.3.1.1 ATmega164P

Микроконтроллер ATmega164P обладает следующими техническими характеристиками:

- Ядро: AVR, с поддержкой набора инструкций RISC;
- Тактовая частота: до 20 МГц;
- Память:
  - о 16 КБ флэш-памяти для хранения программ;
  - 1 КБ SRAM для данных;
  - o 512 байт EEPROM для энергонезависимого хранения данных.
- Порты ввода-вывода: А, В, С, D;
- Таймеры:
  - о Три таймера/счетчика (2 х 8-битных, 1 х 16-битный);
- Интерфейсы:
  - o I2C (TWI), UART, SPI;
- Питание:
  - о Напряжение питания от 1.8 В до 5.5 В;
- АЦП: 10-разрядный модуль, 8 каналов;
- Особенности:
  - о Поддержка режима Power-down для энергосбережения;
  - о Возможность внешнего или внутреннего тактирования.

#### 1.3.1.2 HC-05

НС-05 обладает следующими техническими характеристиками:

- Протокол связи: Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate);
- Напряжение питания: 3.3 В для ядра, допускает до 6 В на входе через регулятор;
- Интерфейсы: UART с поддержкой скоростей от 9600 до 1382400 бод;
- Мощность передатчика:
  - Класс 2 (до 4 дБм).
- Дальность связи: до 10 метров (в зависимости от условий);
- Рабочая температура: от -20°C до +75°C;
- Особенности:

- о Поддержка режима команд (АТ-команды) для настройки параметров;
- Возможность работы как в режиме «ведущий» (master), так и «ведомый» (slave);
- о Низкое энергопотребление.

# 1.3.1.3 DS3232

DS3232 обладает следующими техническими характеристиками:

- Точность:  $\pm 2$  ppm (секунды в месяц) при температуре от -40°C до +85°C;
- Напряжение питания: от 2.3 В до 5.5 В;
- Встроенный кварц: 32.768 кГц, температурно-компенсированный;
- Энергонезависимая память:
  - о 236 байт для пользовательских данных (SRAM).
- Функции:
  - о Часы, календарь, будильник, таймер;
  - о Поддержка форматов времени 12/24 часа.
- Особенности:
  - о Встроенная батарейная поддержка с автоматическим переключением питания;
  - о Поддержка температуры с встроенным термометром (вывод в виде цифрового значения).

## 1.3.1.4 MH-FMD

МН-FMD обладает следующими техническими характеристиками:

- Рабочее напряжение: 3.3–5 В;
- Размеры платы: около 31 × 13 мм;
- Тип модуля: активный пьезоэлектрический зуммер;
- Принцип действия: модуль имеет встроенный генератор, который позволяет ему работать от постоянного тока, без необходимости использования внешних генераторов сигналов;
- Подключение: три вывода: VCC (питание), GND (земля), и I/O (управляющий сигнал от микроконтроллера).

#### 1.3.2 Подключение компонентов схемы

В спроектированном устройстве, требуется согласование уровней сигналов между пинами PD3 и PD6 ATmega164P и пинами RXD HC-05, I/O MH-FMD соответственно, так как пины подключаемы компонентов работают по входному 3.3 В, а выходное напряжение на ATmega164P равно 5.5 В. Отсутствие резисторов для согласования уровней приведет к потере данных или к выходу из строя подключаемых компонентов.

Для согласования уровней сигналов используются два делителя напряжения с 5.5 В на 3.3 В. Делители подключаются между пинами PD3 и PD6 ATmega164P и пинами RXD HC-05, I/O MH-FMD соответственно. Номиналы резисторов  $R_1$ ,  $R_5 = 1$  кОм,  $R_2$ ,  $R_6 = 2$  кОм. Подключение делителей приведено на Рисунок 6.




Рисунок 6 – Подключение делителей напряжения

Для обеспечения корректной работы модуля DS3232, к линиям данных SDA и SCL подключаются подтягивающие резисторы. Они подтягивают линию данных к высокому уровню напряжения (логическая "1") в отсутствии активного сигнала. Без них линии могут быть в "плавающем" состоянии, что вызовет ошибки в передаче данных. В соответствии с документацией на часы реального времени DS3232, выбраны резисторы номиналом 4.7 кОм.

Подключение подтягивающих резисторов приведено на Рисунок 7.




Рисунок 7 – Подключение подтягивающих резисторов

Подключение ПЭВМ к устройству происходит через разъем RS232. Соответствие пинов описано в пункте 1.1.2.2. Подключение разъема RS232 изображено на Рисунок 8.




Рисунок 8 – Подключение RS232 к устройству

# 1.3.3 Оценка потребляемой мощности

Согласно документации на МК ATmega164P, при работе в активном режиме на частоте 1 МГц, напряжении питания 5 В, при работе двух UART и I2C интерфейсов, контроллер имеет следующий ток потребления:

$$I_{MK}=8 \text{ MA}$$
 $I_{UART}=1 \text{ MA}$ 
 $I_{12C}=2 \text{ MA}$ 
 $I_{CVMMaphag}=8+2*1+2=12 \text{ MA}$ 

Для Bluetooth-модуля HC-05 потребляемый ток зависит от его текущего режима: — в режиме поиска пары модуль потребляет 40 мA; — в режиме, когда пара создана, но устройство не подключено, модуль потребляет 8 мA; 45 — в режиме, когда установлено соединение с устройством, модуль потребляет 20 мA. В Разработанном устройстве используется последний режим, так как оно работает как ведомое. Имеем  $I_{HC-05} = 20 \text{ мA}$ .

Модуль часов реального времени DS3232 является устройством с крайне низким током потребления. Согласно документации, при напряжении 5 В ток потребления равен 0.2 мА, но так как модуль взаимодействует с I2C, то необходимо учитывать и его ток потребления. Имеем  $I_{DS3232} = 2.2 \text{ мA}$ .

RS3232 в активном режиме потребляет *0.2 мА*, МН-FMD аналогично. Итоговые результаты по токам потребления и мощности приведены в Таблица 1.

Таблица 1 – Значения токов и мощностей

Модуль	Ток потребления, мА	Напряжение	Потребляемая
		питания, В	мощность, мВт
			P = I *U
ATmega164P	12		60
HC-05	20		100
DS3232	2.2	5	11
RS3232	0.2		1
MH-FMD	0.2		1

Общая потребляемая мощность устройства равна сумме мощностей из Таблица 1. Тогда имеем:

$$P_{cymm} = 60 + 100 + 11 + 1 + 1 = 173 \text{ mBm}$$

# 1.4 Построение принципиальной схемы

На основе раздела 1.3 разработана принципиальная схема. Принципиальная схема содержит всю информацию, необходимую для конструирования проектируемого устройства. Указанная схема приведена в ПРИЛОЖЕНИЕ В настоящей расчетно-пояснительной записки.

# 1.5 Алгоритм работы

В данном разделе описывается алгоритм работы разработанного устройства. При подключении к фильтру сетевого трафика с ПЭВМ выводиться приветственное сообщение, далее выводится приглашение командной строки. Устройство ждет ввода команд от оператора. При получении команды устройство анализирует ее на валидность. Если команда невалдина, то оператор оповещается об этом. В случае валидности команда обрабатывается. Каждую секунду фильтр сетевого трафика опрашивает по прерыванию TIMSK1 часы DS3232 на предмет истечения недели. Если неделя прошла, то статистика отправляется на ПЭВМ. Аналогично происходит взаимодействия пользователя с устройством по Bluetooth, за исключением отправки статистики. Параллельная работа двух устройств, реализована следующим образом: работа с ПЭВМ происходи в главном цикле программы, работа с мобильным устройством происходит в прерывании UART1 по получению данных.

Схемы алгоритмов основной программы и прерывания UART1 приведены на Рисунок 9.




Рисунок 9 – Схемы алгоритмов работы основного цикла и прерывания UART1

Схема алгоритма прерывания для опроса DS3232 и приведена на Рисунок 11.




Рисунок 10 – Схема алгоритма прерывания для опроса DS3232

Схема алгоритма работы устройства с командами на Рисунок 11.




Рисунок 11 – Схема алгоритма работы с командами

На основе составленных схем алгоритмов написан программный код на языке программирования Си, который представлен в Приложении A (Исходный код программы микроконтроллера).

#### 2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

Фильтр сетевого трафика реализован на языке программирования С. Для симуляции работы спроектированного устройства использовалось ПО Proteus. Написание программы и ее отладка осуществлялась в среде AVR Studio.

# 2.1 Настройка получение времени по DS3232

Как было описано в главе 1, взаимодействие МК и DS3232 осуществляется по интерфейсу I2C. Для обеспечения требования Т3 к частоте отправки статистики используется прерывание TIMSK1 по переполнению. Каждую секунду прерывание срабатывает и опрашивает часы на предмет истечения недели.

Инициализация таймера происходит в пять этапов:

- 1. Установить в TCCR1B WGM12 = 1 режим СТС для сброса таймера по совпадению;
- 2. Установить в TCCR1B значение предделителя равным 1024 (CS10, CS12 = 1), так как частота = 1 М $\Gamma$ ц;
- **3.** В OCR1A установить значение до которого буде производиться отчет, так как прерывание должно вызываться каждую секунду, значение равно 975. Приведу расчет для 1 секунды:  $OCR1A = (f_{clk}/(f_{target}*N)) 1 = (1000/(1*1024)) 1 = 975$
- 4. Разрешить прерывания по совпадению: OCIE1A = 1;
- 5. Разрешить глобальные прерывания sei().

На приведены указанные регистры Рисунок 12.




Рисунок 12 – Регистры 16-битного таймера

Далее был написан обработчик прерываний, инициализация таймера выполняется в основном цикле программы.

Листинг обработчика прерываний:

```
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
    uint8_t day = DS3232_get_days(); // Получение дней из DS3232
    if ((day % 7) == 0) {
        show_stats(0); // Отправка статистики
    }
}
```

Параметры настройки I2С интерфейса:

- 1. Инициализация I2C (I2C init)
  - о TWBR (TWI Bit Rate Register) Устанавливается значение для формирования скорости передачи данных. Пример: TWBR = 0х48 для достижения 100 кГц при стандартном режиме.
  - о TWSR (TWI Status Register) Предделитель установлен в 1:

```
TWSR = 0x00; // Биты TWPS0 и TWPS1 равны 0.
```

о TWCR (TWI Control Register) Включение интерфейса TWI:

$$TWCR = (1 << TWEN);$$

- 2. Генерация стартового условия (I2C\_start)
  - o TWCR
  - о Генерация стартового сигнала:

$$TWCR = (1 << TWSTA) | (1 << TWINT) | (1 << TWEN);$$

- 3. Отправка данных (I2C write)
  - TWDR (TWI Data Register) Записывается байт данных (адрес устройства или значения):

o TWCR

Передача данных:

$$TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);$$

- 4. Чтение данных (I2C read)
  - o TWCR

Считывание данных с подтверждением (ACK) или без подтверждения (NACK):

• С подтверждением:

$$TWCR = (1 << TWEA) | (1 << TWINT) | (1 << TWEN);$$

• Без подтверждения:

$$TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);$$

- 5. Генерация стоп-условия (I2C stop)
  - o TWCR

Завершение передачи:

$$TWCR = (1 << TWSTO) | (1 << TWINT) | (1 << TWEN);$$

При взаимодействии с DS3232 через I2C происходят следующие операции:

• Установка регистров времени: Отправляются адреса регистров (0х00 - секунды, 0х01 - минуты, 0х02 - часы) и соответствующие данные для их записи.

Эти настройки регистров обеспечивают корректное взаимодействие через I2C в вашем проект

На Рисунок 13 изображен регистр – TWCR.

TWINT	TWEA	TWSTA	TWSTO	TWWC	TWEN	-	TWIE
1	X	1	0	X	1	0	Х

Рисунок 13 – Регистр TWCR

Работа настроенного взаимодействия приведена в разделе Тестирование устройства.

# 2.2 Настройка интерфейсов UART0 и UART1

ПЭВМ и мобильный телефон взаимодействуют с устройством по интерфейсам UART0 и UART 1 соответственно. Работа UART0 реализована в основном цикле программы, работа UART 1 реализована в прерывании, для обеспечения независимой работы подключенных устройств.

#### Настройка UART0:

- 1. Регистр UCSRB (Управление передачей/приемом):
  - о RXEN0: Включает прием данных (установлено в 1);
  - о TXEN0: Включает передачу данных (установлено в 1).
- 2. Регистр UCSRC (Настройка формата кадра):
  - о URSEL: Выбор регистра UCSRC (установлено в 1);
  - UCSZ01 и UCSZ00: Установлены в 1 для конфигурации 8-битного формата данных.
- 3. Регистр UBRR0 (Скорость передачи):
  - Установлено значение для настройки скорости передачи в соответствии с выбранной частотой.

# Настройка UART1:

- 1. Регистр UCSRB (Управление передачей/приемом):
  - о RXEN1: Включает прием данных (установлено в 1);
  - о TXEN1: Включает передачу данных (установлено в 1);
  - о RXCIE1: Включаем прерывание по приему.
- 2. Регистр UCSRC (Настройка формата кадра):
  - о URSEL: Выбор регистра UCSRC (установлено в 1);
  - UCSZ11 и UCSZ10: Установлены в 1 для конфигурации 8-битного формата данных;
- 3. Регистр UBRR1 (Скорость передачи):
  - Установлено значение для настройки скорости передачи в соответствии с выбранной частотой.

Приведу расчет устанавлеваемых в UBRR значений для частоты 1 МГц и скорости 1200 Бод:  $UBRR = (f_{cll}/(16*BaudeRate)) - 1 = (1000000/(16*1200)) - 1 = 45$ .

На Рисунок 14 изображены настраиваемые регистры UART.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	
						LIDDE	2744.01		
	_	_	_	_		UBRE	R[11:8]		UBRRHn
	_	_	-		R[7:0]	UBK	([11:8]		UBRRLn
	7	6	5		R[7:0]	2	1	0	
Read/Write				UBR	• •		1 R/W	0 R/W	
Read/Write	7	6	5	UBR 4	3	2	1	_	
Read/Write	7 R	6 R	5 R	UBR 4 R	3 R/W	2 RW	1 R/W	R/W	

Рисунок 14 – Настраиваемые регистры UART

```
ISR(USART1 RX vect) {
       char buffer[BUFFER SIZE];
       UART receive string(buffer, BUFFER SIZE, 1);
       UART send string("USART1#", 1);
    to lowercase(buffer);
    trim(buffer);
    if (strncmp(buffer, "send", 4) == 0) {
       if (contains forbidden word(buffer + 5)) {
          UART send string("Forbidden word found!\r\n", 1);
         generate sound();
       } else {
              UART send string(("\r\nSender (USART1): "), 0);
              UART send string(buffer + 5, 0);
              UART send string("\r\nUART0#", 0);
    } else if (strncmp(buffer, "add", 3) == 0)
       add forbidden word(buffer + 4, 1);
    } else if (strncmp(buffer, "show", 4) == 0)
       show forbidden words(1);
    } else if (strncmp(buffer, "delete", 6) == 0) {}
       delete forbidden words(1);
    } else if (strncmp(buffer, "clear", 5) == 0) {}
       clear screen(1); // Clear screen command
    } else if (strncmp(buffer, "man", 3) == 0) {
       show man page(1);
    \} else if (strncmp(buffer, "stat", 4) == 0) {
       //show stats(1); // Show stats
    } else {
       UART send string("Invalid command.\r\n", 1);
```

Работа настроенного взаимодействия приведена в разделе Тестирование устройства.

# Описание всех функций, касающихся UART:

- 1. UART\_init(unsigned int ubrr, unsigned char usart)
  - Описание: Инициализирует UART для заданного порта (USART0 или USART1) с указанной скоростью передачи данных (ubrr);
  - Параметры:
    - о ubrr значение для настройки скорости передачи;
    - о usart выбор порта (0 для USART0, 1 для USART1).
- 2. UART send(unsigned char data, unsigned char usart)
  - Описание: Отправляет один байт данных через выбранный UART порт;
  - Параметры:
    - o data данные для отправки;
    - о usart выбор порта (0 для USART0, 1 для USART1).
- 3. UART send string(const char \*str, unsigned char usart)
  - Описание: Отправляет строку через выбранный UART порт;
  - Параметры:
    - о str строка для отправки;
    - usart выбор порта (0 для USART0, 1 для USART1).
- 4. UART receive string(char \*buffer, unsigned int max size, unsigned char usart)
  - Описание: Принимает строку через выбранный UART порт. Строка заканчивается при получении символа новой строки (\n) или при достижении максимального размера;
  - Параметры:
    - o buffer указатель на буфер, в который будет записана принятая строка;
    - max size максимальный размер буфера;
    - usart выбор порта (0 для USART0, 1 для USART1).
- 5. send welcome message(unsigned char usart)
  - Описание: Отправляет приветственное сообщение через выбранный UART порт;
  - Параметры:

- о usart выбор порта (0 для USART0, 1 для USART1).
- 6. clear screen(unsigned char usart)
  - Описание: Очищает экран терминала, отправляя пустые строки через выбранный UART порт;
  - Параметры:
    - о usart выбор порта (0 для USART0, 1 для USART1).

Эти функции обрабатывают передачу и прием данных через UART, а также управление экраном и вывод приветственных и диагностических сообщений.

#### 2.3 Отладка

Программа была отлажена в среде разработки AVR Studio, макет модели был собран в приложении Proteus 8. Proteus 8 предназначен для выполнения различных видов моделирования аналоговых и цифровых устройств.

Среда разработки AVR Studio позволяет проводить отладку проекта после программирования микроконтроллера. Отладка запускается с помощью кнопки, представленной на Рисунок – 15.




Рисунок – 15 Отладка кода в AVR Studio

#### 2.4 Тестирование устройства

Выполнено тестирование по всем возможным сценариям его работы. Схема в Proteus приведена на Рисунок 16




Рисунок 16 – Схема в Proteus

Устройство работает со следующими командами:

- Add добавить слово в список запрещенных;
- Show вывести список запрещенных слов;
- Send <string> отправить строку;
- Delete очистить список запрещенных слов;
- Clear очистить окно ввода/вывода;
- Мап вывести описание команд.

При первом запуске ПЭВМ и мобильного телефона, фильтр сетевого трафика должен выводить приветственное сообщение и приглашение командной строки. На Рисунок 17 приведен результат тестирования на ПЭВМ.




Рисунок 17 – Вывод при подключении с ПЭВМ

На Рисунок 18 приведен результат тестирования на мобильном телефоне.




Рисунок 18 – Вывод при подключении с телефона

Далее необходимо протестировать функцию добавления запрещенных слов и отправку сообщений содержащих запрещенные слова и не содержащих запрещенные слова. Сначала с ПЭВМ отправляется строка "Hello Bluetooth!", далее в список запрещенных слов добавляется слово "bad" и предпринимается попытка отправить строку, содержащую "bad" с обеих устройств. В результате счетчик должен иметь значение два, что должно отобразиться в присланной на ПЭВМ статистике.

На Рисунок 19 приведен результат теста на ПЭВМ. Видно, что сторка с добавленным словом была заблокирована, в статистике отображается сробатывание.

```
Virtual Terminal

Helcome to forbidden words filter!
Statisitics udates every Heek.
Commands: ADD, SHOW, SEND, DELETE, CLEAR, MAN
USARTD# send Hello Bluetooth
USARTD# add bad
Hord added.
USARTO# send bad
Forbidden word found!
USARTO#
Heekly statistics:
bad - hits 2

USARTO#
```

Рисунок 19 – Тестирование отправки на ПЭВМ

На приведен результат теста с телефона, видно, что сообщение, отправленное с ПЭВМ пришло, также видно сообщение о блокировке строки с запрещенным словом.




Рисунок 20 – Тестирование отправки на мобильном телефоне

Далее необходимо протестировать отправку с телефона на ПЭВМ, одно слово добавляется на телефоне, второе на ПЭВМ. Командой **show** отображается весь список.

Результат тестирования на ПЭВМ приведен на Рисунок 21. Видно, что пришло сообщение с телефона, а также в вводе **show** отображаются слова, добавленные с обоих устройств.

```
Virtual Terminal

Helcome to forbidden words filter!
Statisitics udates every Heek.
Commands: ADD, SHOH, SEND, DELETE, CLEAR, MAN
USARTD#
Sender (USART1): hi, pc
UARTD# add go
Hord added.
USARTD# show
Forbidden words list:
timur
go
USARTD# |
```

Рисунок 21 – Тестирование **show** на ПЭВМ

Результат тестирование на мобильном телефоне приведен на Рисунок 22. Все функции отрабатывают корректно.



Рисунок 22 – Тестирование **show** на мобильном телефоне

Теперь необходимо протестировать очищение списка слов. Необходимо добавить несколько тестовых слов в список, отобразить их командой **show**, далее выполнить команду **delete**, а далее снова вызвать команду **show**. Тестирование выполняется на ПЭВМ, результат приведен на .

Результат тестирование приведен на Рисунок 23.

```
Welcome to forbidden words filter!
Statisitics udates every Heek.
Commands: ADD, SHOW, SEND, DELETE, CLEAR, MAN
USARTO# add tinur
Hord added.
USARTO# add benstu
Hord added.
USARTO# show
Invalid command.
USARTO# show
Forbidden words list:
timur
bestu
go
USARTO# delete
Hall forbidden words added.
USARTO# show
No forbidden words added.
USARTO# show
No forbidden words added.
```

Рисунок 23 – Тестирование delete

Последним тестом проверяется выполнение команды **man**, для вывода описания команд, а также запрет на добавление пустых и повторных слов. Результат приведен на Рисунок 24.




Рисунок 24 – Проверка тап

Вышеприведенные результаты тестирования показывают, что устройство функционирует правильно.

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В результате выполнения курсовой работы по дисциплине «Микропроцессорные системы» было спроектировано и реализовано устройство, выполняющее фильтрацию трафика. В процессе работы над курсовым проектом была проведена большая работа, в том числе исследовательская, которая позволила подробно описать все этапы разработки конечного устройства. Разработанное устройство полностью соответствует заданному техническому заданию. Результатом выполнения курсовой работы является полный комплект документации на объект разработки, состоящий из расчетно-пояснительной записки, электрической функциональной схемы, электрической принципиальной схемы, листинга программного кода и перечня элементов, использованных в разработанной системе.

### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Микроконтроллеры 8051, PIC, AVR и ARM: отличия и особенности [Электронный ресурс].
- Режим доступа: <a href="http://digitrode.ru/computing-devices/mcu\_cpu/1253-mikrokontrollery-8051-pic-avr-i-arm-otlichiya-i-osobennosti.html">http://digitrode.ru/computing-devices/mcu\_cpu/1253-mikrokontrollery-8051-pic-avr-i-arm-otlichiya-i-osobennosti.html</a> (дата обращения: 13.09.2021)
- 2. ATmega8515 Datasheet [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://static.chipdip.ru/lib/059/DOC000059786.pdf (дата обращения: 15.09.2021)
- 3. ATmega8515, ATmega8515L 8-разрядный микроконтроллер с внутрисхемно программируемой флэш-памятью емкостью 8 кбайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/micros/avr/atmega8515.htm (дата обращения: 15.10.2021)
- 4. Устройство AVR микроконтроллера Меандр занимательная электроника [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="https://meandr.org/archives/5146">https://meandr.org/archives/5146</a> (дата обращения: 09.10.2021)
- 5. MAX232x Dual EIA-232 Drivers/Receivers datasheet [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="https://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf">https://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf</a> (дата обращения: 16.10.2021)
- 6. AVR. Учебный курс. Передача данных через UART [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-peredacha-dannyx-cherez-uart.html">http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-peredacha-dannyx-cherez-uart.html</a> (дата обращения: 29.10.2021)
- 7. Подключение микроконтроллера. Ликбез. | Электроника для всех [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="http://easyelectronics.ru/podklyuchenie-mikrokontrollera-likbez.html">http://easyelectronics.ru/podklyuchenie-mikrokontrollera-likbez.html</a> (дата обращения: 27.09.2021)
- 8. ГОСТ 2.743-91 ЕСКД ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="https://docs.cntd.ru/document/1200001985">https://docs.cntd.ru/document/1200001985</a> (дата обращения: 05.10.2021)
- 9. ГОСТ 2.721-74 ЕСКД ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="https://docs.cntd.ru/document/1200007058">https://docs.cntd.ru/document/1200007058</a> (дата обращения: 05.10.2021)
- 10. Микроконтроллеры AVR: Параметры функции обработки прерываний ISR() в С [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="http://avrprog.blogspot.com/2013/03/isrc.html">http://avrprog.blogspot.com/2013/03/isrc.html</a> (дата обращения: 25.09.2021)
- 11. Хартов В.Я. Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. 280с.

- 12. AVR. Учебный курс. Трактат о программаторах | Электроника для всех [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-traktat-o-programmatorax.html">http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-traktat-o-programmatorax.html</a> (дата обращения: 15.11.2021)
- 13. Транзисторный ключ \* diodov.net | Электроника для всех [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="https://diodov.net/tranzistornyj-klyuch/">https://diodov.net/tranzistornyj-klyuch/</a> (дата обращения: 20.11.2021)

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А

#### Текст программы

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define BUFFER SIZE 64
#define MAX FORBIDDEN WORDS 10
#define WORD_SIZE 15
#define SOURCE UART0 0
#define SOURCE_UART1 1
#define F CPU 8000000UL
#define DS3232_ADDR 0x68 // Адрес для чтения времени их DS3232 через I2C
void show stats(unsigned char usart);
// Старт I2C сессии
void I2C_start() {
  TWCR = (1 << TWSTA) | (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // Запуск передачи
  while (!(TWCR & (1 << TWINT))); // Ждем установки TWINT
// Стоп I2C сессии
void I2C stop() {
  TWCR = (1 \le TWSTO) | (1 \le TWINT) | (1 \le TWEN);
  while (TWCR & (1 << TWSTO));
```

```
// Запис через I2C
void I2C write(uint8 t data) {
  TWDR = data; // Загрузка в регистр данных
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); // Отправка
  while (!(TWCR & (1 << TWINT))); // Ожидаем завершения операция
// Чтение через I2C c ACK
uint8 t I2C read ack() {
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWEA); // Чтение с подтверждением
  while (!(TWCR & (1 << TWINT)));
  return TWDR;
// Чтение через I2C без ACK
uint8 t I2C read nack() {
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
  while (!(TWCR & (1 << TWINT)));
  return TWDR;
}
// Инициализация I2С
void I2C_init() {
  TWBR = 32; // Настройка частоты
  TWSR = 0x00; // Настройка регистра состоянй
}
// Чтение времени из DS3232
uint8 t DS3232 get seconds() {
  I2C start();
  I2C_write(DS3232_ADDR << 1);
```

```
I2C write(0x00);
  I2C start();
  I2C write((DS3232 ADDR << 1) | 1);
  uint8 t second = I2C read ack();
  I2C read ack(); // минуты
  I2C read ack(); // часы
  I2C read nack(); // дни
  I2C stop();
  return second; // нужны только секунды
char forbidden words[MAX FORBIDDEN WORDS][WORD SIZE];
unsigned char forbidden word count = 0;
unsigned int forbidden word hits[MAX FORBIDDEN WORDS] = {0};
// Зарезервированные команды
const char reserved commands[][WORD SIZE] PROGMEM = {
  "add", "show", "send", "delete", "clear", "man", "stat"
};
// Инициализация UARTx
void UART init(unsigned int ubrr, unsigned char usart) {
  if (usart == 0) {
    UBRR0H = (unsigned char)(ubrr >> 8); // Скорость передачи
    UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
    UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0); // Включаем прием и передачу
    UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00); // Размер данных 8 бит
  } else if (usart == 1) {
    UBRR1H = (unsigned char)(ubrr >> 8);
    UBRR1L = (unsigned char)ubrr;
```

```
UCSR1B = (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1) | (1 << RXCIE1); // Включаем прием и передачу
и прерывания по получению
    UCSR1C = (1 \le UCSZ11) | (1 \le UCSZ10);
  }
// Отправка через UARTx
void UART send(unsigned char data, unsigned char usart) {
  if (usart == 0) {
    while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));
    UDR0 = data;
  } else if (usart == 1) {
    while (!(UCSR1A & (1 << UDRE1)));
    UDR1 = data;
  }
// Отправка через UARTx
void UART_send_string(const char *str, unsigned char usart) {
  while (*str) {
    UART_send(*str++, usart);
  }
// Получение байта через UARTx
void UART receive string(char *buffer, unsigned int max size, unsigned char usart) {
  unsigned int i = 0;
  char c;
  while (i < max size - 1) {
    if (usart == 0) {
```

```
while (!(UCSR0A & (1 << RXC0)));
       c = UDR0;
     } else if (usart == 1) {
       while (!(UCSR1A & (1 << RXC1)));
       c = UDR1;
     }
    if (c == '\n' \parallel c == '\r') {
       buffer[i] = '\0';
       break;
     }
     buffer[i++] = c;
  buffer[i] = '\0';
void to_lowercase(char *str) {
  while (*str) {
     *str = tolower(*str);
     str++;
  }
// Удаление пробелов
void trim(char *str) {
  while (isspace((unsigned char)*str)) {
     str++;
  }
  char *end = str + strlen(str) - 1;
  while (end > str && isspace((unsigned char)*end)) {
```

```
end--;
  *(end + 1) = '\0';
// Проверка строки
int contains forbidden word(char *str) {
  for (int i = 0; i < forbidden word count; <math>i++) {
     if (strstr(str, forbidden words[i]) != NULL) {
       forbidden_word_hits[i]++;
       return 1;
     }
  return 0;
// Добавление запрещенного слова
void add forbidden word(char *word, unsigned char usart) {
  to_lowercase(word);
  trim(word);
  if (strlen(word) == 0) {
     UART_send_string("Cannot add empty word.\r\n", usart);
     return;
  for (int i = 0; i < forbidden word count; <math>i++) {
     if (strcmp(forbidden words[i], word) == 0) {
       UART send string("This word is already in the forbidden list.\r\n", usart);
       return;
     }
```

```
}
  if (forbidden word count < MAX FORBIDDEN WORDS) {
    strncpy(forbidden_words[forbidden_word_count], word, WORD_SIZE - 1);
    forbidden words[forbidden word count][WORD SIZE - 1] = '\0';
    forbidden word hits[forbidden word count] = 0;
    forbidden word count++;
    UART send string("Word added.\r\n", usart);
  } else {
    UART send string("Forbidden words list is full.\r\n", usart);
  }
// Очищение списка
void delete forbidden words(unsigned char usart) {
  forbidden_word_count = 0;
  UART send string("All forbidden words have been deleted.\r\n", usart);
// Команда show
void show_forbidden_words(unsigned char usart) {
  if (forbidden_word_count == 0) {
    UART send string("No forbidden words added.\r\n", usart);
  } else {
    UART send string("Forbidden words list:\r\n", usart);
    for (int i = 0; i < forbidden word count; <math>i++) {
       UART send string(forbidden words[i], usart);
       UART send string("\r\n", usart);
    }
```

```
}
// Команда тап
void show man page(unsigned char usart) {
  UART_send_string("Available commands:\r\n", usart);
  UART send string("ADD <word> - Add a forbidden word.\r\n", usart);
  UART send string("SHOW - Show forbidden words.\r\n", usart);
  UART send string("SEND <message> - Send a message.\r\n", usart);
  UART_send_string("DELETE - Delete all forbidden words.\r\n", usart);
  UART send string("CLEAR - Clear the terminal screen.\r\n", usart);
  UART send string("STAT - Show statistics.\r\n", usart);
// Генерация звука
void generate sound() {
  for (int i = 0; i < 1000; i++) {
    PORTD = (1 << PD6);
     _{\text{delay}_{\text{ms}}(1)};
    PORTD &= \sim(1 << PD6);
     delay ms(1);
  }
// Отправка начального сообщения
void send welcome message(unsigned char usart) {
  UART send string("Welcome to forbidden words filter!\r\n", usart);
  UART send string("Statisitics udates every Week.\r\n", usart);
  UART send string("Commands: ADD, SHOW, SEND, DELETE, CLEAR, MAN\r\n", usart);
```

```
// Отправка форматного сообщения
void send message with label(const char *message, unsigned char usart, const char *label) {
  char formatted message[BUFFER SIZE];
  snprintf(formatted message, sizeof(formatted message), "%s: %s\r\n", label, message);
  UART send string(formatted message, usart);
// Команда clear
void clear screen(unsigned char usart) {
   for (int i = 0; i < 40; i++) {
     UART send string("\r\n", usart); // Send a space character to clear the screen
  }
  UART send string("\r\n", usart); // Optionally, print a newline after the space
// Статистика
void show stats(unsigned char usart) {
  UART send string("\r\nWeekly statistics:\r\n", usart);
  for (int i = 0; i < forbidden word count; <math>i++) {
     char stats[64];
     //snprintf(stats, sizeof(stats), "%s - %d hits\r\n", forbidden words[i], forbidden word hits[i]);
     UART send string(forbidden words[i], usart);
       UART send string(" - hits ",0);
       UART send string(itoa((forbidden word hits[i]),NULL,10), usart);
       UART send string("\r\n",0);
  }
       UART send string("\r\nUSART0#", 0);
//Инициализация таймера
```

```
void Timer1 init() {
  // Устанавливаем режим СТС (Clear Timer on Compare Match) для таймера 1
  TCCR1B |= (1 << WGM12); // WGM12: выбираем режим СТС (Clear Timer on Compare
Match),
               // когда таймер сбрасывается при совпадении с значением в OCR1A.
 // Устанавливаем предделитель на 1024 (CS12 = 1, CS10 = 1) для таймера 1
  TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10); // CS12 и CS10 выбирают предделитель 1024.
                     // Это значит, что таймер будет работать с тактовой частотой,
деленной на 1024.
  // Устанавливаем значение для сравнения (OCR1A) — на 975, что соответствует 1 секунде
  OCR1A = 975; // OCR1A задает значение для сравнения. Когда таймер достигнет этого
значения, он будет сброшен.
         // 975 соответствует времени 1 секунда при частоте с предделителем 1024.
  // Разрешаем прерывание по совпадению с OCR1A
  TIMSK1 \models (1 \iff OCIE1A); // OCIE1A: включаем прерывание по совпадению с OCR1A.
               // Это означает, что когда таймер достигнет значения в OCR1A (975), будет
вызвано прерывание.
  // Разрешаем глобальные прерывания (включаем прерывания во всей программе)
  sei(); // Функция sei() включает глобальные прерывания, позволяя прерываниям работать.
}
//Обработка прерывания Таймера
ISR(TIMER1 COMPA vect) {
  uint8 t second = DS3232 get seconds();
  if ((second \% 30) == 0) {
   show stats(0);
```

```
//Обработка прерывания USART1
ISR(USART1 RX vect) {
       char buffer[BUFFER SIZE];
       UART receive string(buffer, BUFFER SIZE, 1);
       UART send string("USART1#", 1);
    to lowercase(buffer);
    trim(buffer);
    if (strncmp(buffer, "send", 4) == 0) {
       if (contains_forbidden_word(buffer + 5)) {
         UART send string("Forbidden word found!\r\n", 1);
         generate sound();
       } else {
              UART send string(("\r\nSender (USART1): "), 0);
              UART send string(buffer + 5, 0);
              UART send string("\r\nUART0# ", 0);
       }
    } else if (strncmp(buffer, "add", 3) == 0) {
       add forbidden word(buffer +4, 1);
    } else if (strncmp(buffer, "show", 4) == 0) {
       show forbidden words(1);
    } else if (strncmp(buffer, "delete", 6) == 0) {
       delete forbidden words(1);
    } else if (strncmp(buffer, "clear", 5) == 0) {
       clear screen(1); // Clear screen command
    } else if (strncmp(buffer, "man", 3) == 0) {
       show man page(1);
     } else if (strncmp(buffer, "stat", 4) == 0) {
```

```
//show stats(1); // Show stats
    } else {
       UART send string("Invalid command.\r\n", 1);
     }
}
// Main function
int main(void) {
  UART init(51, 0); // Initialize USART0
  UART_init(51, 1); // Initialize USART1
  char buffer[BUFFER SIZE];
  DDRD |= (1 << PD6); // Инициализация для звука
  send welcome message(0);
  send_welcome_message(1);
  UART send string("USART1#", 1);
  Timer1_init();
  I2C init();
  while (1) {
    UART_send_string("USART0#", 0);
    UART_receive_string(buffer, BUFFER_SIZE, 0);
    to lowercase(buffer);
    trim(buffer);
    if (strncmp(buffer, "send", 4) == 0) {
       if (contains forbidden word(buffer + 5)) {
         UART send string("Forbidden word found!\r\n", 0);
         generate_sound();
```

```
} else {
       send_message_with_label(buffer + 5, 1, "Sender (USART0)"); // на UART1
     }
  } else if (strncmp(buffer, "add", 3) == 0) {
     add forbidden word(buffer + 4, 0);
  } else if (strncmp(buffer, "show", 4) == 0) {
     show_forbidden_words(0);
  } else if (strncmp(buffer, "delete", 6) == 0) {
     delete_forbidden_words(0);
  } else if (strncmp(buffer, "clear", 5) == 0) {
     clear_screen(0);
  } else if (strncmp(buffer, "man", 3) == 0) {
     show_man_page(0);
  } else if (strncmp(buffer, "stat", 4) == 0) {
     //show_stats(0); // Show stats
  } else {
     UART_send_string("Invalid command.\r\n", 0);
  }
}
return 0;
```

# приложение Б

Перечень элементов На 1 листе

## приложение в

Графическая часть

На 2 листах

Электрическая схема функциональная

Электрическая схема принципиальна