# 从 0 开始单片机 ROS 小车 TAOOOOAT

### 一、设计目的及系统功能

#### 1.1 研究背景

在现有的机器人应用中,常常采用上位机控制单片机,再由单片机控制一些外设(例如:电机、传感器等)的方式来实现整体的功能。采用以上方式有以下四个优点:

- 1. 分工和协作:上位机和单片机各自具有不同的功能和任务。上位机通常负责高级决策、图形界面、数据处理和用户交互等复杂任务,而单片机则负责实时控制和底层硬件交互。这样的分工可以将复杂的任务分解为更小的子任务,提高系统的灵活性和可维护性。
- 2. 处理能力和资源限制:上位机通常具有更强大的计算能力和更丰富的资源,例如更大的内存和处理器性能。这使得上位机可以处理更复杂的算法和任务,而单片机则更适合处理实时控制和低级硬件操作。通过将部分任务分配给单片机,可以充分利用资源,提高整个系统的性能。
- 3. 系统稳定性和可靠性:在机器人的应用中,往往需要实时响应和高稳定性,使用单片机进行硬件控制可以提供更可靠的实时性能。单片机通常采用硬实时系统设计,具有更低的延迟和更高的可靠性,适合处理对时间要求较高的任务,如传感器数据采集和执行器控制。
- 4. 硬件接口和兼容性:很多机器人系统需要与多个硬件设备进行交互,如传感器、执行器、摄像头等。单片机通常具有丰富的输入输出接口和通信接口,可以方便地连接和控制各种硬件设备。上位机通过与单片机进行通信,可以实现与多个硬件设备的交互和控制,提供更灵活的系统架构。

同时,在上位机中最常用的机器人操作系统为 ROS(Robot Operating System)。其是一个开源的、灵活的机器人操作系统。它提供了一套软件工具和库,用于帮助开发者创建、控制和部署机器人系统。以下是 ROS 优点:

1. 灵活性: ROS 的设计目标之一是提供灵活性,使开发者能够轻松构建各种类型

的机器人应用。ROS 采用了模块化的架构,将功能划分为独立的节点,这些节点可以独立运行、通信和组合,以实现复杂的机器人行为。

- 2. 开源和共享: ROS 是一个开源项目,具有活跃的社区支持。这意味着开发者可以访问大量的开源软件包和工具,以加速机器人应用的开发。同时,ROS 鼓励开发者共享他们的代码和解决方案,促进了知识的共享和合作。
- 3. 强大的工具和库: ROS 提供了丰富的工具和库,用于构建机器人应用。它包括了用于传感器数据处理、导航、机器人建模和仿真、图像处理等方面的库,使开发者能够快速实现各种功能。

总体而言,ROS 的目标是提供一个强大、灵活且易于使用的机器人操作系统,它的开源性、模块化设计和丰富的工具使得机器人开发变得更加高效和便捷。由于以上原因其常常被作为机器人的操作系统。

#### 1.2 研究目标

整体上采用上位机(树莓派,Raspberry)控制下位机(Tiva<sup>TM</sup> C Series TM4C123G LaunchPad),再通过下位机控制电机驱动模块(AT8236)和直流电机。最终实现网联、闭环控制小车,使其具备基础但是完整的轮式移动机器人整体架构。


在功能上可以实现联网远程键盘控制小车进行:前进后退、左右转、加减速和停止的功能。

在实现细节上主要有四个目标:

- 1. 使用 TM4C 控制电机驱动模块 (AT8236) 通过 PWM 驱动直流电机,并通过编码器读取电机实际转速,对电机实现 PID 闭环控制;
- 2. 实现上下位机之间的 UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)通信:
- 3. 在上位机部署 ROS 系统,并成功向下位机读取/发送信息;
- 4. 实现键盘控制节点。

## 二、总体设计

#### 2.1 智能小车总体结构




图片 1总体结构

如图 1 所示为小车的整体结构由三个模块组成:上位机、下位机与电机模块。在 PC 端通过 SSH 工具联网控制上位机,传输控制命令。

上位机上运行 ROS 系统,接收/发送来自用户的控制信息。通过调用中转节点通过 UART 与下位机进行通讯发出期望速度,并实时接收 MCU 发出的电机转速。

下位机接收电机驱动模块发出的编码器信号,并通过 PID 计算得出当前 PWM 的占空比,并发送给电机驱动模块。接收上位机的期望速度。向上位机实时发出电机转速信息。如下图为单片机的方框图。




图片 2

#### 电机模块中:

- 1. 电机驱动模块接收 PWM,通过 H 桥电路对电机输入电压进行控制。接受编码器发出的信号,并发送到 MCU。
- 2. 电机随着输入电压的变化转速改变,同时编码器发送脉冲信号。

#### 2.2 控制系统设计方案



如图 3 所示为整体的控制方案,采用增量式 PID 闭环反馈控制。其中速度作为被控对象,通过改变 PWM 占空比控制直流电机转速,编码器作为测量元件测量电机实际转速。

下式为增量式 PID,其中 $\Delta u(k)$ 为输出变化量, $K_p$ 为比例系数, $K_i$ 为积分系数  $K_d$ 为微分系数,e(k-1)为上一次的目标和实际的误差值,e(k)为这次的目标和实际的误差值。

$$\Delta u(k) = K_p \times e(k-1) + K_i \times e(k) + K_d \times (e(k) - 2e(k-1) + e(k-2))$$
 (1)   
三、硬件设计

#### 3.1 主要元件选型


- 1. 直流电机(2个,含编码器)
- 2. 有刷的电机驱动器件 AT8236(2个)组成 D107A 模块

- 3. 单片机: Tiva™ C Series TM4C123G LaunchPad
- 4. 上位机: Raspberry Pi 4

#### 3.2 主要元件工作原理

AT8236 是一款直流有刷的电机驱动器件,能够以高达 6A 的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入信号进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机的转速,同时具备低功耗休眠功能。芯片原理图如图 4 所示。


可以实现单通道 H 桥电机驱动,并且实现 PWM 接口控制。



图片 4 AT8236 芯片原理图

IN1	IN2	功能
PWM	0	正转 PWM,快衰竭
1	PWM	正转 PWM,慢衰竭
0	PWM	反转 PWM,快衰竭
PWM	1	反转 PWM,慢衰竭

表格 1 AT8236PWM 调速




图片 5 单极性模式

如表格 1 为 AT8236 PWM 调速时的输入表,图 5 为单极性模式下的原理图,当 PWM 为高电平时: MOS 管 Q1 和 Q4 导通, MOS 管 Q2 和 Q3 截止, 电流从电源 正 极 经 过 Q1 , 从 坐 到 右 流 过 电 机 , 然 后 经过 Q4 回到电源负极。

#### 3.3 电路设计与接线

Signal Name	MCU	AT8236
PWM1_PWM2 OutputA	PF0	AIN1
PWM1_PWM2 OutputB	PF1	AIN2
PWM1_PWM3 OutputA	PF2	BIN1
PWM1_PWM3 OutputB	PF3	BIN2
QEIO PhA	PD6	E1A
QEI0 PhB	PD7	E1B
QEI1 PhA	PC5	E2A
QEI1 PhB	PC6	E2B

表格 2 接线表




图片 6

如上表 2 和图 6 所示为实际的电路连接示意图

# 四、软件设计

#### 4.1 MCU 软件设计




图片 7 MCU 部分程序流程图

如图片7所示为单片机的程序流程图。

```
以下为 main.c 中的代码。
/**
/**
 * main.c
*/
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include "buct hal.h"
#include "pid.h"
#include <stdbool.h>
#include "uartstdio.h"
volatile int32_t DesierdSpeed1=50, DesierdSpeed2=50;
int32 t ActualSpeed1, ActualSpeed2;
volatile uint32 t Speed1 = 500;
volatile uint32_t Speed2 = 500;
float Velcity_Kp = 0.1, Velcity_Ki = 1.1, Velcity_Kd = 0;
int main()
{
   USART_Config();
   initQEI0();
                   // Initialize Quadrature Encoder Interface 0
                    // Initialize Quadrature Encoder Interface 1
   initQEI1();
                     // Initialize Car PWM signals
   initCarPWM();
   while (1)
   {
       ActualSpeed1 = getMotor1Velocity(); // Get the actual speed from QEI0
module
       ActualSpeed2 = getMotor2Velocity(); // Get the actual speed from QEI1
module
       Speed1 = Velocity FeedbackControl1(DesierdSpeed1, ActualSpeed1);
       Speed2 = Velocity FeedbackControl2(-1*DesierdSpeed2, ActualSpeed2);
       UARTprintf("%i,%i,%i\r\n",DesierdSpeed1,ActualSpeed1,-1*ActualSpeed2);
       setMotor1(Speed1); // Set the speed of Motor 1
       setMotor2(Speed2); // Set the speed of Motor 2
       waitQEI0Speed(); // Wait for the next velocity reading from QEI0 to
complete
       waitOEI1Speed(); // Wait for the next velocity reading from OEI1 to
complete
   }
}
```

其中主要以全局变量 DesierdSpeed1, DesierdSpeed2 作为全局变量来记录期望 速度。其将有可能在中断函数 void USART Config(void);中被修改。中断函数为: \* muart.c \*/ extern int32 t DesierdSpeed1; extern int32\_t DesierdSpeed2; void USART0\_IRQHandler(void) { uint8\_t i = 0; uint8 t num Arry[4]; uint32\_t re\_buf; // 读取中断状态 uint32\_t status = UARTIntStatus(UART0\_BASE, true); // 清除中断标志位 UARTIntClear(UART0\_BASE, status); // 判断UARTO有没有字符未读取 while (UARTCharsAvail(UART0 BASE)) { // 如果有字符为读取就取出,使用UARTCharGetNonBlocking防止等待 re\_buf = UARTCharGetNonBlocking(UART0\_BASE); // 将读取出的字符存入数组 num\_Arry[i] = (uint8\_t)re\_buf; i++; } DesierdSpeed1 = ArrayToVariable(num\_Arry, 2); /字符数组解码 DesierdSpeed2 = ArrayToVariable(num Arry + 2, 2); UARTprintf("%i, %i \n", DesierdSpeed1, DesierdSpeed2); } 该函数用于接受处理 UART 发出的目标速度,更行全局变量 DesierdSpeed1, DesierdSpeed2. 以下为PID 控制函数(此处之展示了左轮PID, 右轮同理): /\*\* \* pid.c \*/ #include "pid.h" // 外部变量 extern说明改变量已在其它文件定义 extern float Velcity\_Kp, Velcity\_Ki, Velcity\_Kd; // 相关速度PID参数 

```
函数功能:速度闭环PID控制(实际为PI控制)
入口参数:目标速度 当前速度
返回 值:速度控制值
根据增量式离散PID公式
ControlVelocity+=\underline{Kp}[e(k)-e(k-1)]+\underline{Ki}*e(k)+\underline{Kd}[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]
e(k)代表本次偏差
e(k-1)代表上一次的偏差
ControlVelocity代表增量输出
在我们的速度控制闭环系统里面,只使用PI控制
ControlVelocity+=\underline{Kp}[e(k)-e(k-1)]+\underline{Ki}*e(k)
int Velocity_FeedbackControl1(int TargetVelocity, int CurrentVelocity)
{
   int Bias;
                                               // 定义相关变量
   static int ControlVelocity1 = 500, Last_bias1;
   // 静态变量,函数调用结束后其值依然存在
                                              // 求速度偏差
   Bias = TargetVelocity - CurrentVelocity;
   ControlVelocity1 += Velcity_Kp * (Bias - Last_bias1) + Velcity_Ki * Bias;
  // 增量式PI控制器
  // Velcity_Kp*(Bias-Last_bias) 作用为限制加速度
   // Velcity_Ki*Bias 速度控制值由Bias不断积分得到 偏差越大加速度越大
   Last_bias1 = Bias;
   return ControlVelocity1; // 返回PWM控制值
}
```



图片 8 控制曲线

通过静态变量 ControlVelocity1,保存上一次 PWM 占空比,每次对其进行累加。完成代码后需要对参数进行调整,如图 8 所示通过串口绘图软件对目标速度(红线),左轮实际速度(紫线),右轮实际速度(绿线)进行绘制,最终使得控制稳定且调整速度块。

#### 4.2 下位机通信设计

整体上采用 UART 进行通信,其中帧格式采用以下三种方法:

- ▶ 数据位采用创新的方法,将在下文介绍;
- ➤ 采用偶校验;
- ▶ 采用两位停止位。

其中数据位的格式如图 9 所示,数据位由 4 个 Byte 组成,第一位和第三位为左右轮方向判断位 (0xff 为反转,0x00 为正转),第二位和第四位为左右轮转速的绝对值。如图所示的情况是原地向右快速旋转时的数据位格式。以下提供的代码为速度编码和解码的函数:


0xff 0x50 0x00 0x50

图片 9 数据位格式

```
/**
 * muart.c
*/
int32_t ArrayToVariable(uint8_t *Array, uint8_t Length)
{
   int64_t Variable = 0;
   if (Length == 2)
   {
       Variable = (uint16_t)Array[1];
       if ((uint16_t)Array[0] > 0x88)
          Variable *= -1;
   }
   // else if(Length == 4)
   // {
   //
          Variable = (((uint32_t)Array[0] << 24) + ((uint32_t)Array[1] << 16)
   //
                   + ((uint32_t)Array[2] << 8) + ((uint32_t)Array[3]));
   // }
   return Variable;
}
```

```
void VariableToArray(uint8_t *Array, int16_t a, int16_t b)
   if (a >= 0)
   {
       *(Array) = 0x00;
       *(Array + 1) = (uint8_t)(a);
   }
   else
   {
       *(Array) = 0xff;
       a = abs(a);
       *(Array + 1) = (uint8_t)(a\&0xff);
   }
   if (b >= 0)
   {
       *(Array + 2) = 0x00;
       *(Array + 3) = (uint8_t)(b);
   }
   else
   {
       *(Array + 2) = 0xff;
       b = abs(b);
       *(Array + 3) = (uint8_t)(b\&0xff);
   }
}
```

4.3 上位机通讯设计与 ROS



图片 10

如图 10 所示为 ROS 与 TM4C 进行通讯的结构。其中中转节点通过 termios.h 调用 Linux 的串行端口与 TM4C 进行 UART 通讯,由于基本原理与 MCU 端类似不再展示。

下面是中转节点的代码:

```
// listener.cpp
#include "ros/ros.h"
#include "std_msgs/String.h"
#include "std_msgs/UInt32.h"
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
using namespace std;
#include <iostream>
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
#include "c_uart.h"
#ifdef __cplusplus
#endif
void SpeedCallback(const std_msgs::UInt32::ConstPtr &msg)
  ROS_INFO("I heard: [%x]", msg->data);
  uartWrite(msg->data);
}
int main(int argc, char **argv)
```

```
{
  ros::init(argc, argv, "listener");
  if(!uartInit()) return 0;
  ROS_INFO("Start");
  ros::NodeHandle n;
  ros::Subscriber sub = n.subscribe("desire_speed", 5, SpeedCallback);
  // ros::Publisher pub = n.advertise<std_msgs::UInt32>("true_speed", 1000);
  ros::Rate loop_rate(10);
 while (ros::ok())
  {
   ros::spinOnce();
   // std_msgs::UInt32 t_speed;
   Speed s = uartRead();
   // ROS_INFO("True Speed is: [%i,%i]", s.Speed1, -1*s.Speed2);
   loop_rate.sleep();
  uartClose();
  return 0;
}
    其中 uartRead()和 uartWrite()分别为读取和发送 URAT 消息在 c_uart.c 中定义。
    下面为键盘节点的部分代码:
   # teleop_twist_keyboard.py
   # 读取按键循环
   while not rospy.is_shutdown():
       fd = sys.stdin.fileno()
       old_settings = termios.tcgetattr(fd)
       # 不产生回显效果
       old_settings[3] = old_settings[3] & ~termios.ICANON & ~termios.ECHO
       try:
           tty.setraw(fd)
           ch = sys.stdin.read(1)
       finally:
           termios.tcsetattr(fd, termios.TCSADRAIN, old_settings)
       if ch == 'w':
           v = speed
           turn = 0
           stop = 0
       elif ch == 's':
```

```
v = -1 * speed
    turn = 0
    stop = 0
elif ch == 'a':
    v = speed
    turn = 1
    stop=0
elif ch == 'd':
    v = speed
    turn = -1
    stop=0
elif ch == 'e':
    speed += 15
elif ch == 'c':
    speed -= 5
elif ch == 'z':
    exit()
elif ch == 'q':
    stop_robot()
    v = 0
    turn = 0
    speed = 20
    stop=1
else:
    pass
if speed > 50:
    speed = 50
if speed < 20:</pre>
    speed = 20
print("speed: %i ",speed)
print("turn: %i ",turn)
print("stop: %i ",stop)
if stop==1:
    speed = 0
if turn == 0:
    if v >= 0:
        cmd.data = (speed << 16) | (speed)</pre>
    else:
        cmd.data = 0xff00ff00 | ((speed << 16) | (speed))</pre>
elif turn == 1:
    if v >= 0:
```

```
cmd.data =0xff000000| (speed << 16) | (speed)
else:
    cmd.data = 0x00000ff00 | ((speed << 16) | (speed))
else:
    if v >= 0:
        cmd.data =0x00000ff00| (speed << 16) | (speed)
    else:
        cmd.data = 0xff000000 | ((speed << 16) | (speed))

# 发送消息
pub.publish(cmd)
rate.sleep()
```

本段代码中读取键盘的按键触发中断,将帧的数据位发送给中转节点。

### 五、设计结果及小结

总体上采用上位机(树莓派,Raspberry)控制下位机(Tiva™ C Series TM4C123G LaunchPad),再通过下位机控制电机驱动模块(AT8236)和直流电机。最终实现网联、闭环控制小车,使其具备基础但是完整的轮式移动机器人整体架构。最终达到了联网用键盘控制移动机器人的设计目标。

在单片机方面学习了 PWM 模块,UART 中断,编码器的使用和 UART 中断的使用。更全面完整的了解掌握了单片机对直流电机的闭环控制,同时深化了在单片机入门课程和自动控制原理中学到的内容。

另一方面,第一次独立实现上位机 ROS 系统与下位机的通讯,弥补了我三年以来 对软硬件结合和上下位机通讯的知识空白。为我以后的机器人学习打下了很好的基础。