Table of Contents

Funktionskopf	1
Parameter-Structs der Funktion anlegen	2
Inputparameter überprüfen & Parmeter-Struct füllen (Inputs/ Flags)	2
Zielverzeichnis & Dateiname des Plots	4
Konfiguration & Ausführung des Simulinkmodells sprung.mdl	5
LaTeX Outpung der Funktion und Plot der Simulation	6
Ende der Funktion und Pass bin	9
Beispiel 1 - Führungsübertragungsfunktion, annähernd aperiodisch	9
Beispiel 2 - Führungsübertragungsfunktion, sichtbares Überschwingen 1	10

Funktionskopf

```
: sprung plot.m
 File
           : Unterprogramm Typ: function
  Title
 Typ : Source
% | Version : HolyMoly-4.2 Kleborn/ Wulf
% | Drawn
           : 08.04.2014
 | Checked : 24.04.2014
% Released : 24.04.2014
% | Language : MATLAB Version R2012b
 +----
  Description: Initialisierung des Simulinkmodells sprung.mdl
                und ausführen. Ploten der Sprungantwort des Modells.
응
                Anlegen von Dokumentationselementen
응
  | Ausgabe : 1 Bin : 0 = Fehlerhafte Inputparameter
응
                      1 = Fehlerhafte Flageingabe
                      2 = Unbekanntes Flag oder Flagwert
                      3 = Zielpfad/ -datei nicht zugewiesen
                      4 = sprung.mdl nicht vorhanden
                      5 = sprung_ws.mat nicht vorhanden
                      6 = sprung.mdl konnte nicht konfiguriert werden
                      7 = sprung.mdl konnte nicht ausgeführt werden
                      8 = LaTeX-String nicht erstellet
                      9 = Plot fehlgeschlagen
                     10 = Fehlerfrei durchgelaufen
              2 Outputstruct mit Funktionsergebnissen
응
   Eingabe :
              1 Zählerpolynom des Modells als Zeilenvektor,
응
응
                Potenz abfallend
응
              2 Zählerpolynom des Modells als Zeilenvektor,
                Potenz abfallend
              4 Variable Argumente ['flag',wert,...,'flagn',wertn]
                Durchschaltkonstante flag = 'D' wert = double
                Modellzeitbasis
                                      flag = 'Tbase' wert = double
                1e-4 <= Auflösung < 1 flag = 'Res' wert = double
응
                Überschwingweite [%] flag = 'Delta' wert = double
```

function [bin, outputs] = sprung_plot(Z,N,varargin)

Parameter-Structs der Funktion anlegen

```
% Zähler der Ü-Fkt.
outputs.fcn.Z = 0;
outputs.fcn.N = 0;
                    % Nenner der Ü-Fkt.
outputs.fcn.D = 0;
                    % Durchsaltkonstante (optional)
outputs.mdl.Tbase = 10; % Zeitbasis für Modell, z.B. t_max der Über-
                    % schwingweite oder die dominante Zeitkonstante
                    % des charackteristischen Polynoms
% Simulation-Output-Objekt (t,u,y,dy/dt)
outputs.mdl.t = 0;
outputs.mdl.u = 0;
outputs.mdl.y = 0;
outputs.mdl.dy = 0;
outputs.plt.Delta = 0;
                  % Überschwingweite, Entscheidungshilfe für die
                    % Plotdarstellung
outputs.plt.latex = ''; % LaTeX-Code zur Darstellung der Ü-Fkt.
```

Inputparameter überprüfen & Parmeter-Struct füllen (Inputs/ Flags)

• Validierung der festen Inputparameter

```
try
  validateattributes(Z,{'double'},{'row','real'},'sprung_plot','Z',1);
  validateattributes(N,{'double'},{'row','real'},'sprung_plot','N',2);
  outputs.fcn.Z = Z;
```

```
catch inputException
    bin = 0;
    disp(inputException.getReport());
    return;
end
• Validierung der variablen Flag-Inputparameter (varargin)
if nargin > 2
    % Prüfung ob immer Flag und Flagwert übergeben worden sind
    try
        validateattributes(varargin, {'cell'}, {'row'}, 'sprung_plot', '', 3);
        if rem(length(varargin),2) ~= 0
            throw(MException('ValidFlags:UnbalancedFlag',...
                               'Flag ohne zugehörigen Wert eingegeben'));
        end
    catch flagException
        bin = 1;
        disp(flagException.getReport());
        return;
    end
    % Wandeln und Abspeichern der Flagwerte
    try
        for i=1:2:length(varargin)
            flag = cell2mat(varargin(i));
            wert = cell2mat(varargin(i+1));
            switch flag
                 case 'D'
                     if isscalar(wert)
                         outputs.fcn.D = wert;
                     else
                         throw(MException('ValidFlag:WrongFlagValue',...
                                           '"D" muss Scalar sein!'));
                     end
                 case 'Tbase'
                     if isscalar(wert)
                         outputs.mdl.Tbase = wert;
                     else
                         throw(MException('ValidFlag:WrongFlagValue',...
                                           '"TMax" muss Scalar sein!'));
                     end
                 case 'Res'
                     if isscalar(and(wert >= 1e-4, wert < 1))</pre>
                         outputs.mdl.Res = wert;
                     else
                         throw(MException('ValidFlag:WrongFlagValue',...
                                           'Ausßerhalb 1e-4 <= Res < 1 !'));
                     end
                 case 'Delta'
                     if isscalar(wert)
                         outputs.plt.Delta = wert;
                     else
                         throw(MException('ValidFlag:WrongFlagValue',...
```

outputs.fcn.N = N;

```
'"Delta" muss Scalar sein!'));
                    end
                case 'Typ'
                    if strcmp(wert, 'G S')
                         outputs.plt.Typ = wert;
                    elseif strcmp(wert, 'G_W')
                         outputs.plt.Typ = wert;
                    elseif strcmp(wert, 'G R')
                         outputs.plt.Typ = wert;
                    else
                         throw(MException('ValidFlag:WrongFlagValue',...
                                         ['Unbekannter Wert "',...
                                           wert,...
                                           'für Flag "Typ"!']));
                    end
                otherwise
                    throw(MException('ValidFlag:UnknownFlag',...
                                      'Unbekanntes Flag aufgetreten'));
            end
        end
    catch flagUnknownException
        bin = 2;
        disp(flagUnknownException.getReport());
        return;
    end
end
% Ende der Inputparametervalidierung
```

Zielverzeichnis & Dateiname des Plots

Aktuelles Datum & Zeit, Double gezählt vom Januar 00-00-0000 Datumausgabe im gewünschten Format z.B. Apr, 07 2014 - 13:15:34 Uhr Aktueller Arbeitsordner als String

```
date = now
          floor(now) % gibt Datum
          rem(now,1) % gibt Uhrzeit
          date = datestr(now,'mmm, dd yyyy - HH:MM:SS')
          path = pwd
          strcat(path,'\',date,' Uhr') %verbindet Strings
try
   outputs.plt.fpath = strcat(pwd, '\Plots-', datestr(floor(now),...
                                                  'yyyy-mmm-dd'));
    if exist(outputs.plt.fpath,'dir') ~= 7
       mkdir(outputs.plt.fpath);
   outputs.plt.fname = strcat(outputs.plt.Typ,'-',datestr(now,...
                                                  'yyyymmdd-HH-MM-SS'),'h');
catch outputsException
       disp(outputsException.getReport());
        return;
end
```

Konfiguration & Ausführung des Simulinkmodells sprung.mdl

Ein zum Teil vorkonfigurietes ConfigSet-Objekt befindet sich bereits im Modell sprung.mdl. Das Setup wird jetzt geladen, angepasst und mit den zusätzlich benötigten Variablen in sprung_ws abgespeichert. Damit ist im Modell-WS immer der letzte Durchlauf vorhanden. Das Vorgehen bietet somit auch schutz vor externen Aufrufen der sprung.mdl Datei, zudem bleibt der Base-Workspace sauber.

· Prüfen sprung.mdl im Arbeitsordner ist

Berechnen und laden der Modellparameter und -variablen

```
try
   % Benötiget Flagparameter in den Fkt.-WS zwischenspeichern
   % Zeitbasis
   Tbase = outputs.mdl.Tbase;
   Res = outputs.mdl.Res;
                              % Auflösung
   % Simulationsparameter aus Zeitbasis berechnen
   Tstart = 0.0;
                              % Startzeit
   % Simulationsschrittweite
   Smp = (Tstop - Tstart) / Ts; % N Abtastwerte == length(mdlOut)
   % Modell laden und ConfigSet anpassen
   mdl = 'sprung';
   load system(mdl);
   cs = getActiveConfigSet(mdl);
   mdl_cs = cs.copy;
   set_param(mdl_cs,'SolverMode','Auto',...
                   'Solver','ode4',...
                   'SolverType', 'Fixed-Step',...
                   'FixedStep', num2str(Ts),...
                   'StartTime', num2str(Tstart),...
                   'StopTime', num2str(Tstop),...
                   'Name', 'SprungConfig',...
                   'SaveTime','on',...
                   'TimeSaveName', 't',...
                   'SaveOutput','on',...
```

```
'OutputSaveName', 'uydy',...
                     'LimitDataPoints','on',...
                     'MaxDataPoints', num2str(Smp),...
                     'SaveFormat', 'Array',...
                     'Decimation','1');
    outputs.mdl.Config = mdl_cs.copy;
    % Modellvariablen in den Model-WS speichern und laden
   mdl_ws = get_param(mdl,'modelworkspace');
   mdl_ws.DataSource = 'MAT-File';
   mdl_ws.FileName = 'sprung_ws';
   mdl_ws.assignin('D',D);
   mdl ws.assignin('Z',Z);
   mdl_ws.assignin('N',N);
   mdl ws.assignin('Tbase',Tbase);
   mdl_ws.saveToSource;
   mdl ws.reload;
catch paramException
   bin = 6;
   disp(paramException.getReport());
    return;
end
```

• Ausführen der Simulation und Ergebnisse für den Plot speichern

```
try
    mdl_out = sim(mdl,mdl_cs);
    outputs.mdl.t = mdl_out.get('t');
    uydy = mdl_out.get('uydy');
    outputs.mdl.u = uydy(:,1);
    outputs.mdl.y = uydy(:,2);
    outputs.mdl.dy = uydy(:,3);
    close_system(mdl,1);

catch runModelException
    bin = 7;
    disp(runModelException.getReport());
    return;
end
% Ende der Konfiguration
```

LaTeX Outpung der Funktion und Plot der Simulation

• LaTex-String der Ü-Fkt. bauen

```
% symbolische Variable anlegen
% begrenzen des symbolischen Ausdrucks auf 6 Digits Dezimalzahlen ink.
% Vorzeichen und Punkt
syms('s');
sD = vpa(D,6);
```

```
sZ = vpa(poly2sym(Z,s),6);
    sN = vpa(poly2sym(N,s),6);
    f = vpa(sD + sZ / sN,6);
    % Digits für die Stringverarbeitung auf 6 begrenzen und danach wieder
    % auf 32 zurücksetzen
   d1 = digits(6);
    outputs.plt.latex = ['$',outputs.plt.Typ,'(s)=',latex(f),'$'];
   digits(d1);
catch latexParserException
   bin = 8;
    disp(latexParserException.getReport());
    return;
end
· Plot der Sprungantwort
try
    scrsz = get(0,'ScreenSize');
    shownFigure = figure('Position',...
        [1 scrsz(4)*0.2 scrsz(3)*0.8 scrsz(4)*0.6]);
   clf;
   hold on;
   plot(outputs.mdl.t,outputs.mdl.u,'b',... % Sprung
         axis([outputs.mdl.t(1), max(outputs.mdl.t),...
          min(outputs.mdl.y)-0.1,1.2*max(outputs.mdl.y)]);
   grid on;
    legend('u(t)','y(t)');
   ylabel('Sprungantwort','FontSize',14);
   xlabel('Zeit [sec]','FontSize',14);
   title(outputs.plt.latex,'interpreter','latex','FontSize',16);
    % Speichern
    saveas(shownFigure,[outputs.plt.fpath,'\',...
                        outputs.plt.fname,'.fig'],'fig');
   hold off;
catch plotException
   bin = 9;
   disp(plotException.getReport());
    return;
end
• Anlyse der Sprungantwort, für den Fall das Typ = 'G_W' ist.
if strcmp(outputs.plt.Typ,'G_W')
    % Bandgrenze des Systems
    [fg,n] = max(outputs.mdl.dy);
    outputs.fcn.fq = fq;
   Tg = 1 / fg;
    % Wendepunkt
    tWP = outputs.mdl.t(n);
   yWP = outputs.mdl.y(n);
    % Sprungmarke
    for n=1:Smp-1
        if(outputs.mdl.u(n+1) > 10*outputs.mdl.u(n))
            tSP = outputs.mdl.t(n);
```

```
end
% Verzugszeit
Tu = tWP - tSP - yWP / fq;
outputs.fcn.Tu = Tu;
% Plot der Wendetangent und Wendepunkt
shownFigure = figure('Position',...
    [1 scrsz(4)*0.2 scrsz(3)*0.8 scrsz(4)*0.6]);
clf;
hold on;
plot(outputs.mdl.t,outputs.mdl.u,'b',... % Sprung
     grid on;
legend('u(t)','y(t)');
ylabel('Sprungantwort','FontSize',14);
xlabel('Zeit [sec]','FontSize',14);
title('Ausschnitt 1 von $G_W(s)$','interpreter','latex','FontSize',16);
plot([tSP+Tu,tSP+Tu+Tg],[0,max(outputs.mdl.u)],'k');
plot(tWP,yWP,'q*');
text(tWP,yWP,['\leftarrow 1/T_g = ',num2str(fg),],...
    'FontSize',12);
text(tSP+Tu,0,['\leftarrow T_u = ',num2str(tSP+Tu),...
    ' - ',num2str(tSP),' = ',num2str(Tu)],...
    'FontSize',12);
% Zoomen
axis([tSP-Tu,tSP+Tg+2*Tu,-0.1,max(outputs.mdl.u)+0.1]);
% Speichern
saveas(shownFigure,[outputs.plt.fpath,'\',...
                   outputs.plt.fname,'-01.fig'],'fig');
hold off;
% Überschwingweite größer gleich 10[%], d.h. es gibt merklichen
% Unterschwinger und somit eine Einschwingperiode
if outputs.plt.Delta >= 10.0
    % Suche des 1. Sollwertdurchbruchs
    for n=1:Smp-1
        if outputs.mdl.y(n+1) >= max(outputs.mdl.u)
            tDP1 = outputs.mdl.t(n+1);
           break;
        end
    end
    % Ammplituden des ersten Über- Unterschwingers
    yf = outputs.mdl.y(n+1:Smp);
    A1 = max(yf); [A2,k] = min(yf);
    % Suche des 2. Sollwertdurchbruchs
    for n=n+k:Smp-1
        if outputs.mdl.y(n+1) >= max(outputs.mdl.u)
            tDP2 = outputs.mdl.t(n+1);
           break;
        end
    end
    % Überschwingerperiode
    Te = tDP2 - tDP1;
    outputs.fcn.Te = Te;
    % Plotten
```

end

```
shownFigure = figure('Position',...
           [1 scrsz(4)*0.2 scrsz(3)*0.8 scrsz(4)*0.6]);
       clf;
       hold on;
       clf;
       plot(outputs.mdl.t,outputs.mdl.u,'b',... % Sprung
            grid on;
       legend('u(t)','y(t)');
       ylabel('Sprungantwort','FontSize',14);
       xlabel('Zeit [sec]','FontSize',14);
       title('Ausschnitt 2 von $G_W(s)$',...
           'interpreter', 'latex', 'FontSize', 16);
       text((tDP1+tDP2)/2,A1,...
           ['T_e = ',num2str(Te)],'FontSize',12);
       axis([tDP1,tDP2,A2-0.1,A1+0.1]);
       % Speichern
       saveas(shownFigure,[outputs.plt.fpath,'\',...
                          outputs.plt.fname,'-02.fig'],'fig');
       hold off
   end
end
% Ende des Plotten
```

Ende der Funktion und Pass bin

· Pass-Bin setzen

```
bin = 10;
end
```

Beispiel 1 - Führungsübertragungsfunktion, annähernd aperiodisch

Beispiel 2 - Führungsübertragungsfunktion, sichtbares Überschwingen

```
t_max = 5;
Delta = 10.0;
Z S = 16;
N_S = [625 500 150 20 1];
pole = roots(N_S);
domP = min(abs(pole));
if domP \sim= 0.0
  domT = 1 / domP;
else
domT = 10.0
[bin, Result.G_S] = sprung_plot(Z_S,N_S,'Typ','G_S',...
                                         'Tbase', domT,...
                                         'Res', 1e-3)
Z W = [3.386];
N_W = [1 5.5271 10.1848 7.8258 3.386];
[bin, Result.G_W] = sprung_plot(Z_W,N_W,'Typ','G_W',...
                                         'Tbase',t_max,...
                                         'Delta',Delta,...
                                         'Res',1e-3)
DR = 132.25;
ZR = [-625.154 -1315.1998 -1030.7301 0.2116];
N_R = [1 5.5271 10.1848 7.8258 0];
[bin, Result.G_R] = sprung_plot(Z_R,N_R,'Res',1e-3,...
                                         'Tbase',t_max,...
                                         'Typ','G_R',...
                                         'D',D_R)
```

Published with MATLAB® R2013b