
08/01/2024

# Rapport

Programmation en temps réel



**ESIEA** 

# Table des matières

Introduction	3
Objectif	3
Préparation de l'environnement de travail	3
LINUX, IPC ET OUTILS DE SYNCHRONISATION	4
Objectif	4
Déroulement	4
Gestion par threads et processus	4
Partage de données et deadlock	5
Exclusion mutuelle	6
OS Temps Réel et programmation de tâches	9
Objectif	9
Introduction a « Zephyr »	9
Récupération des projets exemples	10
Comprendre "NoGUI"	11
Modifier "NoGUI"	12
Jouer avec le bouton de "NoGUI"	15
Explication du programme liée au bouton	15
Tests des différents scénarios	19
Algorithmes de partage de ressources	21
Objectif	21
L'algorithme Producteur/Consommateur avec des LEDs	21
Comprendre le projet "WithGUI"	25
L'algorithme Lecteur/Rédacteurs avec un écran	29
Ordonnancement Temps Réel	34
Définitions et jeu de tâches	34
Comprendre "PeriodicTasks" être produire l'exemple	35
Et si τ2 est plus contrainte ?	40
Et si en plus, τ3 est plus longue ?	42
Problèmes	43
Enoncé	43
Mise en place de l'expérience	43
Code	44

# Rapport

Résultat expérimental	47
Questionnements	48

# Introduction

# Objectif

L'objectif de ces travaux pratiques est la mise en œuvre d'applications simples basées sur un système d'exploitation temps réel. Les différents exercices auront pour objectif d'étudier l'importance de la gestion des priorités des différents threads d'un processus ainsi que l'intérêt de travailler "sous des interruptions". En particulier, nous découvrirons l'intérêt et les principes de programmation par tâches. <sup>1</sup>

#### Préparation de l'environnement de travail

Pour ces travaux pratique, nous allons prendre en main certains concepts en utilisant un environnement Linux, puis utiliser une carte de développement (STMicroelectronics 32F429I DISCOVERY).

Pour l'environnement de travail, nous utilisons une image de machine virtuelle sur Oracle VirtualBox trouvable sur Moodle d'ESIEA. Les accès sont :

Utilisateur : "user"Mot de passe : "user"

Nous utiliserons l'IDE VSCode et PlateformIO

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sources sur sujet du Travaux Pratique

## LINUX, IPC ET OUTILS DE SYNCHRONISATION

#### Objectif

Dans cette section, notre objectif principal est de mettre à l'épreuve la bibliothèque en ce qui concerne les threads. Pour ce faire, nous nous pencherons sur le code de trois fichiers spécifiques : « DataAndThread.c », « DataShare.c » et « Makefile ». Notre démarche consistera à rectifier les éventuelles erreurs dans ces codes et à identifier les problèmes liés à la protection ou à la non-protection de la manipulation des variables.

#### Déroulement

#### Gestion par threads et processus

Lors de l'exécution du programme par le fichier « Makefile », nous obtenons des erreurs multiples.

Après recherche, l'origine du problème provient sur l'utilisation de la mémoire lors de l'exécution du programme. Lors de l'exécution, les threads modifient la valeur des variables provocantes des problèmes lors de la manipulation des variables.

Pour résoudre ce problème, il faut protéger les variables lors de la manipulation, autant en écriture et lecture. Ainsi, nous utilisons la méthode Mutex pour protéger les variables. On bloque au début des calculs jusqu'à la lecture et comparaison pour éviter toute erreur. On laisse écrire sur « cpt » pour compter le nombre de threads qui utilise la fonction.

```
erreur a-b=6 (cpt=51401)
erreur a-b=0 (cpt=104139)
erreur a-b=2 (cpt=107481)
erreur a-b=0 (cpt=133741)
erreur a-b=2 (cpt=137044)
erreur a-b=0
             (cpt=163175)
erreur a-b=6 (cpt=166517)
erreur a-b=32980 (cpt=225448)
erreur a-b=2 (cpt=228752)
erreur a-b=0
             (cpt=270989)
erreur a-b=2 (cpt=274312)
erreur a-b=2 (cpt=281396)
erreur a-b=-2 (cpt=285083)
erreur a-b=2 (cpt=288727)
erreur a-b=2
             (cpt=292182)
erreur a-b=0
             (cpt=295593)
erreur a-b=0 (cpt=330640)
erreur a-b=0 (cpt=335795)
erreur a-b=-2 (cpt=339203)
erreur a-b=2 (cpt=342695)
erreur a-b=-4 (cpt=346089)
erreur a-b=0 (cpt=349468)
erreur a-b=2 (cpt=352846)
             (cpt=356253)
erreur a-b=2
erreur a-b=2 (cpt=359727)
cptThread1=268807 cptThread2=94382 error=25
```

Figure 1: Retour erreur

#### En voici le code:

```
void calc(void) {
    static long cpt=0; /*nombre total d'appels de la fonction */
    cpt++;

    pthread_mutex_lock(&ghMutex2);
    c=a+2;
    b=c;
    a=c;
    if (a!=b) {
        printf("erreur a-b=%d (cpt=%ld)\n", a-b,cpt);
        error++;
    }
    pthread_mutex_unlock(&ghMutex2);}
```

#### Partage de données et deadlock

Concernant le programme « DataShare », il existe un problème variable qui apparaît dans certains cas. Ce problème est celui d'un Deadlock. Dans certains cas, on a une situation où deux programmes se bloquent mutuellement, car chacun attend une réponse de l'autre ou la libération d'un verrou détenu par l'autre.

On voit dans ce code que les manipulations sur les variables sont fini, il passe dans un autre programme avant qu'il ne rende la clé Mutex pour d'autres threads puis traiter leurs tâches. Or, dans les deux programmes, il se passe la même démarche ce qui rend un deadlock.

```
void calc2(int p numThread) {
  pthread mutex lock(&ghMutex2);
  printf("2");
  myData2.a++;
  myData2.b--;
  if (p numThread==2)
     calc1(2);
  pthread mutex unlock(&ghMutex2);
void calc1(int p numThread) {
  pthread mutex lock(&ghMutex1);
  printf("1");
  myData1.a++;
  myData1.b--;
  if (p numThread==1) {
     calc2(1);
   }
  pthread mutex unlock(&ghMutex1);
}
```

#### Exclusion mutuelle

Voici un code qui devra contenir une zone mémoire de type SNOMBRE partagée entre 3 threads :

- Premier thread qui viendra écrire toutes les 10 secondes une valeur, par exemple (2, 2, 2),
- Second thread qui viendra écrire toutes les secondes unes autres valeurs, par exemple (10, 10, 10),
- Dernier thread qui viendra uniquement lire les valeurs et les affichera sur le terminal uniquement si au moins l'une des trois coordonnées a changé.

On mettra en évidence le fait que le thread lecteur peut afficher une donnée incohérente (par exemple, un mélange de 2 et de 10). On ajoute artificiellement des « sleep » dans le programme afin de simuler un code mal conçu.

Puis on modifiera à nouveau notre code pour garantir que, quoi qu'il arrive, la mémoire partagée ne pourra pas être écrite ou lue partiellement.<sup>2</sup>

Ainsi, on obtient le code suivant :

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
// On crée une structure snombre
typedef struct snombre {
   int x;
   int y;
   int z;
} SNOMBRE;
SNOMBRE coor = \{2, 2, 2\};
int nb erreur = 0;
// pthread mutex t mutex1; // mutex de coordonnées
void *writerThread1(void *p) {
   while (1) {
        sleep(10);
        // pthread_mutex_lock(&mutex1);
        coor.x = 2;
        coor.y = 2;
        coor.z = 2;
        // pthread mutex unlock(&mutex1);
   return NULL;
```

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> <u>Source sujet de Travaux Pratique</u>

```
void *writerThread2(void *p) {
   while (1) {
        sleep(1);
        // pthread mutex lock(&mutex1);
        coor.x = 10;
        // sleep(3); ajout error
        coor.y = 10;
        // sleep(3); ajout error
        coor.z = 10;
        // pthread mutex unlock(&mutex1);
    return NULL;
void *readerThread(void *p) {
   while (1) {
        //pthread mutex lock(&mutex1);
        int X = coor.x;
        int Y = coor.y;
        int Z = coor.z;
        //pthread mutex unlock(&mutex1);
        if((X != 2) || (Y != 2) || (Z != 2))
            if((X != 10) || (Y != 10) || (Z != 10))
                printf("x: %d, y: %d, z: %d \n", X, Y, Z);
                nb_erreur++;
            }
        }
        sleep(1);
   return NULL;
int main(int argc, char* argv[]) {
   pthread_t writer1, writer2, reader;
   pthread create(&writer1, NULL, writerThread1, NULL);
   pthread create(&writer2, NULL, writerThread2, NULL);
   pthread create(&reader, NULL, readerThread, NULL);
    sleep(20);
    // pthread mutex destroy(&mutex1);
```

```
printf("nb errors : %d \n", nb_erreur);
printf("END \n");
return 0;
}
```

Pour utiliser ce code, cela se fait en 3 étapes, on commence par le code avec toutes les modifications en commentaires afin de voir comment ce dernier répond :

```
    user@user-vm:~/Documents/Ressources complémentaires-20240108/TP1$ ./DataPointShare
nb errors : 0
END
```

On peut voir qu'il n'y a aucune erreur, car notre système va assez vite pour les éviter (mais elles peuvent arriver, mais ici, les threads font leur modification assez rapidement.).

Ensuite, on comment pour rajouté des tempo (on décommente les deux sleep(3) dans le thread writeThread2()), afin d'ajouter manuellement une erreurs, car un même élément est accédé et modifié par plusieurs threads en même temps.

```
user@user-vm:~/Documents/Ressources complémentaires-20240108/TP1$ ./DataPointShare
x: 10, y: 2, z: 2
x: 10, y: 2, z: 2
x: 10, y: 10, z: 2
x: 10, y: 10, z: 2
x: 10, y: 10, z: 2
x: 2, y: 10, z: 10
nb errors : 10
END
```

On peut voir ici qu'il y a eu 10 erreurs où les deux threads ont fait des modifications aux valeurs de la variable « coor ».

On ajoute un mutex afin de protéger en écriture notre variable « coor » et on peut clairement voir que plus aucun souci n'est présent peu importe le temps que met chaque thread a modifié la variable.

```
    user@user-vm:~/Documents/Ressources complémentaires-20240108/TP1$ ./DataPointShare nb errors : 0
    END
    user@user-vm:~/Documents/Ressources complémentaires-20240108/TP1$
```

L'ajout du mutex a pu permettre de protéger notre variable « coor » en écriture et en lecture. Cela implique que peu importe le temps mis à effectuer l'opération sur la variable protégé cette dernière ne peut la corrompre.

# OS Temps Réel et programmation de tâches

## Objectif

Dans cette section, nous explorons en détail le Système d'exploitation "Zephyr" afin d'acquérir une compréhension approfondie de son fonctionnement. Nous nous plongerons dans les principaux composants qui le constituent, examinant ses caractéristiques fondamentales et ses mécanismes essentiels. En comprenant mieux la structure et les fonctionnalités de Zephyr, nous visons à fournir un aperçu clair et informatif qui permettra aux utilisateurs et aux développeurs de tirer pleinement parti de ce système d'exploitation.

#### Introduction a « Zephyr »

Le système d'exploitation Zephyr est basé sur un noyau à faible encombrement conçu pour être utilisé sur des systèmes embarqués et à ressources limitées : des simples capteurs environnementaux embarqués et des LED portable aux contrôleurs embarqués sophistiqués, aux montres intelligentes et aux applications sans fil de l'Internet des objets.<sup>3</sup>

"Multi-threading Services for cooperative, priority-based, non-preemptive, and preemptive threads with optional round robin time-slicing. Includes POSIX pthreads compatible API support."

Le système d'exploitation Zephyr est également basé sur l'algorithme Round-robin (ou tourniquet en français). Le Round-robin est un algorithme d'ordonnancement courant dans les systèmes d'exploitation adapté aux systèmes travaillant en temps partagés.

Voici comment fonctionne l'algorithme Round Robin dans le contexte de Zephyr :

- 1. Chaque tâche dans le système a une priorité assignée.
- 2. Les tâches avec la même priorité sont placées dans une file d'attente circulaire.
- 3. À chaque cycle d'ordonnancement, la tâche en tête de la file d'attente est sélectionnée pour l'exécution.
- 4. Cette tâche est exécutée pendant un quantum de temps prédéfini ou jusqu'à ce qu'elle se bloque (par exemple, en attente d'une ressource).
- 5. Une fois que le quantum de temps est écoulé ou que la tâche se bloque, elle est replacée à la fin de la file d'attente.
- 6. La tâche suivante dans la file d'attente devient la nouvelle tâche en cours d'exécution.

La performance de round-robin dépend fortement du choix du quantum de base.4

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Documentation Zephyr

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wikipédia, cours et ChatGPT

"A thread's priority is an integer value, and can be either negative or nonnegative. Numerically lower priorities takes precedence over numerically higher values."

Ainsi, la tâche avec la valeur de priorité la plus faible est à la priorité la plus haute. Les intervalles de valeurs possibles attribuables par le gestionnaire de tâche sont codés en un interger en 32 bits signé donc [-65535 ; 65536].

"A cooperative thread has a negative priority value. Once it becomes the current thread, a cooperative thread remains the current thread until it performs an action that makes it unready."

"A preemptible thread has a non-negative priority value. Once it becomes the current thread, a preemptible thread may be supplanted at any time if a cooperative thread, or a preemptible thread of higher or equal priority, becomes ready."

La principale différence entre une tâche préemptée et une tâche coopérative réside dans la manière dont le contrôle est transféré entre les différentes tâches d'un système. Dans une tâche préemptée, le système d'exploitation peut interrompre une tâche en cours d'exécution pour donner la main à une autre tâche de priorité plus élevée. Cela se produit de manière automatique, sans la nécessité de la coopération explicite de la tâche en cours.

En revanche, une tâche coopérative nécessite une coopération explicite de la part de la tâche en cours d'exécution pour transférer le contrôle à une autre tâche. La tâche en cours doit volontairement libérer le processeur ou indiquer qu'elle est prête à céder la main. Les tâches coopératives sont généralement mises en œuvre de manière plus explicite par le programmeur, tandis que les tâches préemptées permettent au système d'exploitation de gérer automatiquement les priorités des tâches.

#### Récupération des projets exemples

Dans un terminal, on récupérer les projets exemple fourni par M. Pierre Courbin. En voici la commande et le lien : git clone <a href="https://github.com/pcourbin-teaching/Zephyr\_STM32">https://github.com/pcourbin-teaching/Zephyr\_STM32</a>.

Voici les projets dans ce git :

- NoGUI
- PeriodicTask
- Sample
- withGUI

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Documentation

Pour compiler et téléverser le code via l'environnement Zephyr dans la carte <u>STM32F429</u>, nous utilisons l'extension PlatformIO via VSCode.

PlatformIO est un outil professionnel multi-plateforme, multi-architecture et multi-cadres destiné aux ingénieurs en systèmes embarqués et aux développeurs de logiciels qui écrivent des applications pour les produits embarqués. PlatformIO est un outil indispensable pour les ingénieurs en systèmes embarqués qui développent des solutions sur plus d'une plate-forme spécifique.

De plus, on nous fournit un CJMCU-680 utilisant un BME680.

#### Comprendre "NoGUI"

On connecte la carte et lance le mode Debug sur VSCode. On cherche à analyser l'algorithme de gestion des deux leds par les deux threads (on ne parle pas ici du bouton.).

Après importation du projet NOGUI sur VSCODE, on commence par compiler ce dernier afin de vérifier qu'il est bien téléversé sur notre carte.

Figure 2: Build NOGUI

Figure 3: Upload NOGUI

On remarque que les temps des clignotements sont périodiques. En regardant le programme, on remarque qu'il y a 2 façons de créer une temporisation d'un état. Le premier est de créer une boucle avec N itérations dans lesquelles on attribue un état identique. Le second est d'utiliser la fonction k\_msleep() qui met en attente le programme pendant un certain temps en milliseconde.

Le problème dans la première solution, c'est le temps d'attente est variable en fonction du temps de calcul du processeur et de la gestion des priorités des threads, car on est dépendant de l'incrémentation de la variable « i ».

```
static void led1_task(void *p1, void *p2, void *p3)
{
    int i, nbIter = 200000;
    while (1)
    {
        for (i = 0; i < nbIter; i++)
        {
            update_leds(0, 1);
        }
        update_leds(0, 0);
        k_msleep(2000);
    }
}</pre>
```

#### Modifier "NoGUI"

Pourquoi ne pas utiliser la fonction delay()?

La fonction « k\_msleep() » prend en paramètre un entier qui représente un délai en milliseconde. En comparaison à la fonction « delay() » , on retrouve le même paramètre (un integer qui nous donne un nombre de millisecondes).

La différence entre ces deux tempos, la fonction « delay() » stop l'entièreté du programme alors que « k\_msleep() » mets uniquement en pause un thread ce qui signifie que le programme continue de fonctionner à côté.

En désactivant l'usage du bouton, on va écrire un programme qui crée trois tâches :

- De priorités différentes,
- De durées différentes (par exemple, une de 1 seconde, une autre de 2 secondes, etc.)
- Qui se partagent les leds tour à tour pour les allumer de manière différente. (Par exemple, une tâche
- Allume uniquement la LED verte, l'autre uniquement la LED rouge et la dernière les deux leds.).

On s'arrangera pour que l'utilisation des leds par une tâche ne soit pas perturbée par une autre.

```
* @file main.c
* @author P. COURBIN
* @version V2.0
* @date 08-12-2023
* @brief NoGUI version
***********************
* /
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/logging/log.h>
LOG MODULE REGISTER (app);
#define STACKSIZE (4096)
static K THREAD STACK DEFINE(led0 stack, STACKSIZE);
static K_THREAD_STACK_DEFINE(led1 stack, STACKSIZE);
static K THREAD STACK DEFINE(led2 stack, STACKSIZE);
//static K THREAD STACK DEFINE(sw0 stack, STACKSIZE);
/* The devicetree node identifier for the "led0" alias. */
#define LED0 NODE DT ALIAS(led0)
#define LED1 NODE DT ALIAS(led1)
#define SW0 NODE DT ALIAS(sw0)
static const struct gpio dt spec led0 = GPIO DT SPEC GET(LED0 NODE, gpios);
static const struct gpio dt spec led1 = GPIO DT SPEC GET(LED1 NODE, gpios);
//static const struct gpio dt spec sw0 = GPIO DT SPEC GET OR(SW0 NODE, gpios,
{ 0 } );
//static struct gpio callback sw0 cb data;
K MUTEX DEFINE (mutexLEDs);
//sint switchPushed = 0;
void update leds(uint8 t led0 val, uint8 t led1 val)
   if (k mutex lock(&mutexLEDs, K FOREVER) == 0)
       gpio pin set dt(&led0, led0 val);
       gpio_pin_set_dt(&led1, led1 val);
       k mutex unlock(&mutexLEDs);
   }
static void led0 task(void *p1, void *p2, void *p3)
```

```
int i, nbIter = 100000;
    while (1)
    {
        for (i = 0; i < nbIter; i++)</pre>
            update leds(1, 0);
        update_leds(0, 0);
       k msleep(1000);
    }
}
static void led1_task(void *p1, void *p2, void *p3)
    int i, nbIter = 200000;
   while (1)
        for (i = 0; i < nbIter; i++)</pre>
            update leds(0, 1);
        update_leds(0, 0);
       k msleep(2000);
   }
static void led2_task(void *p1, void *p2, void *p3)
   int i, nbIter = 500000;
    while (1)
        for (i = 0; i < nbIter; i++)</pre>
           update leds(1, 1);
        update leds(0, 0);
        k msleep(3000);
    }
uint8 t init leds()
   uint8 t returned = 0;
    if (!device is ready(led0.port) || !device is ready(led1.port))
       LOG ERR ("Error: LEDs devices are not ready (%s / %s)", led0.port-
>name, led1.port->name);
       returned = -1;
    }
         (gpio pin configure dt(&led0, GPIO OUTPUT ACTIVE) < 0
                                                                            gpio pin configure dt(&led1, GPIO OUTPUT ACTIVE) < 0)</pre>
```

```
LOG ERR("Error: LEDs config failed (%s / %s).", led0.port->name,
led1.port->name);
       returned = -2;
   return returned;
void main(void)
   struct k thread led0 t, led1 t, led2 t; // ,sw0 t;
   if (init leds() < 0) // || init switches() < 0)
       LOG ERR("Error: %s", "LED or Switch init failed");
       return;
    k thread create(&led0 t, led0 stack, K THREAD STACK SIZEOF(led0 stack),
                    led0 task, NULL, NULL, NULL,
                    1, 0, K NO WAIT);
    k_thread_create(&led1_t, led1 stack, K THREAD STACK SIZEOF(led1 stack),
                    led1 task, NULL, NULL, NULL,
                    2, 0, K_NO_WAIT);
    k thread create(&led2 t, led2 stack, K THREAD STACK SIZEOF(led2 stack),
                    led2_task, NULL, NULL, NULL,
                    3, 0, K NO WAIT);
```

Ici, nous avons commencé par retirer le code pour la gestion du bouton, car nous n'en avons pas l'utilité ici. Ensuite, on crée une nouvelle tâche en se basant sur les deux restants permettant de gérer chacune des LEDS.

Ce code nous permet de clairement voir l'effet de préemption, car nos 3 taches ont des priorités différents allant de 1 pour la tache led0\_t à 3 pour celle que l'on vient de créer.

Cet effet de préemption et donc visible, car on peut voir que la led0 allumer seul ne se fait jamais voler la main tant qu'elle n'a pas finis son temps a l'état haut (allumer) alors que l'allumage des deux leds en même temps (donc notre dernière tâche a la plus basse priorité.) se fait souvent interrompre et revient plus tard pour finir.

Jouer avec le bouton de "NoGUI"

#### Explication du programme liée au bouton

Dans cette partie, nous allons reprendre le code avant modification du projet « NoGUI », car nous voulons reprendre le code où nous avons la gestion du bouton.

Voici le code pressed callback :

```
void sw0_pressed_callback(const struct device *dev, struct gpio_callback *cb,
uint32_t pins)
{
    LOG_INF("Switch pressed at %d" PRIu32 "\n", k_cycle_get_32());
    if ((pins & (1 << sw0.pin)) != 0)
    {
        switchPushed = 1;
    }
}</pre>
```

Cette fonction permet d'ignorer un défaut mécanique du bouton. Le rebondissement des boutons est un phénomène physique qui se produit lorsque vous appuyez ou relâchez un bouton.

En raison de la nature mécanique des interrupteurs, les contacts peuvent rebondir plusieurs fois avant de se stabiliser. Cela peut entraîner des problèmes dans les systèmes qui réagissent aux changements d'état des boutons, car plusieurs transitions peuvent être détectées pour une seule action de l'utilisateur.

Voici le code d'initialisation du switch :

```
uint8 t init switches()
   uint8 t returned = 0;
   if (!device is ready(sw0.port))
       LOG ERR("Error: Switch device %s is not ready.", sw0.port->name);
       returned = -1;
   }
   if (!returned && gpio pin configure dt(&sw0, GPIO INPUT) != 0)
       LOG ERR("Error: failed to configure switch %s pin %d.", sw0.port-
>name, sw0.pin);
       returned = -2;
   }
                                  gpio pin interrupt configure dt(&sw0,
            (!returned &&
GPIO INT EDGE TO ACTIVE) != 0)
   {
       LOG ERR("Error: failed to configure interrupt on %s pin %d.",
sw0.port->name, sw0.pin);
       returned = -3;
   }
```

```
if (!returned)
{
        gpio_init_callback(&sw0_cb_data, sw0_pressed_callback,

BIT(sw0.pin));
        gpio_add_callback(sw0.port, &sw0_cb_data);
}

LOG_INF("Set up switch at %s pin %d", sw0.port->name, sw0.pin);
    return returned;
}
```

Cette partie du code permet d'initialiser le bouton sur la carte STM32. Aussi, on retrouve les retours d'erreur, utile lors d'erreur d'association.

Ici, le code de la tâche du bouton :

```
static void sw0_task(void *p1, void *p2, void *p3)
{
   int i, nbIter = 500000;
   while (1)
   {
      if (switchPushed == 1)
      {
        switchPushed = 0;
        for (i = 0; i < nbIter; i++)
      {
            update_leds(1, 1);
        }
        update_leds(0, 0);
    }
   k_yield();
}</pre>
```

La tâche est d'allumer les deux leds lors de l'appui du bouton.

Maintenant, que nous avons pu voir le fonctionnement en détails de ce code, nous allons utiliser un oscilloscope numérique (DIGILENT DISCOVERY 2) afin d'observer les Fonctionnement et le délai d'activation des LEDs. La première chose à faire est donc d'aller voir le pin mapping de notre carte (STM32F429) et d'en déduire les pins où l'on va pouvoir brancher notre oscilloscope afin d'observer les signaux des LEDS (LED1 et LED2) et de notre bouton.

#### Voici ci-dessous notre table de mapping :




Figure 4: Table des pins


#### De ce schéma, on peut en déduire que :

- Le signal de la LED1 se trouve sur la pin PG13,
- Le signal de la LED2 se trouver sur la pin PG14,
- Le signal du bouton SWO se trouver sur la pin PAO

#### Tests des différents scénarios

Dans cette étude, nous explorons divers scénarios d'attribution de priorité dans le contexte de notre système, en mettant en œuvre des tests pratiques sur la carte. Notre objectif est d'observer le fonctionnement de chaque scénario à travers des analyses à l'oscilloscope, en se concentrant particulièrement sur le temps d'activation des tâches associées aux boutons.


<u>Voici la capture d'écran sur un oscilloscope des tâches des deux LEDs (courbe orange LED2 et</u> courbe bleu LED1) :



On peut voir qu'un appui sur le bouton les deux LEDS s'allument bien en même temps.


Maintenant, on va chercher à observer le signal de notre bouton en modifiant le code afin de pouvoir observer le délai entre l'appui du bouton et le moment ou nos deux LEDS s'allument.

#### Voici Priorité du bouton à 3 :



# Rapport

# Priorité bouton 1 (jamais interrompu toujours en attente de l'appuie) :



# Algorithmes de partage de ressources

## Objectif

Dans cette partie, nous devons utiliser différents algorithmes d'accès à des ressources partagées, classique en communication inter-processus.

#### L'algorithme Producteur/Consommateur avec des LEDs

Dans notre contexte, l'incrémentation et la décrémentation unitaire jouent un rôle crucial dans la gestion de la production et de la consommation.

Production priorité > consommation priorité	Surproduction donc consommation peut agir quand elle veut	
Consommation priorité > production priorité	Attente de la production avant consommation	
Production prend plus de temps et consommation	À un moment la consommation attend la	
ne change pas	production	
Consommation prend moins de temps et	À un moment la consommation attend la	
production ne change pas	production	
Consommation prend plus de temps et production	Production supérieure a consommation	
ne change pas		
Production prend moins de temps et	Production supérieure a consommation	
consommation ne change pas		
Production = consommation	Alternance entre les deux leds car équilibre	

Lorsque la production a la priorité sur la consommation, cela peut conduire à une surproduction. Dans cette situation, la consommation a la flexibilité d'agir à tout moment.

En revanche, si la consommation a la priorité sur la production, elle doit attendre que la production soit prête avant de pouvoir intervenir. Si la production prend plus de temps que la consommation et que ce dernier reste constant, il en résulte un moment où la consommation attend la production.

De manière similaire, si la consommation prend moins de temps que la production et que ce dernier reste constant, la consommation attendra également la production à un certain moment.

Lorsque la consommation prend plus de temps que la production, cela crée une situation de surproduction, où la production excède la consommation. De même, si la production prend moins de temps que la consommation, on observe également une surproduction.

Lorsque la production équivaut à la consommation, cela entraîne une alternance entre les deux activités, symbolisée par l'allumage alternatif des LED, illustrant un équilibre entre la production et la consommation.

Pour mettre en pratique cela, on créer un programme qui va mettre en place un producteur et un consommateur qui accèdent tous les deux ont une variable partager et qui la modifie, il faudra également que l'on puisse inverser la priorité de ses deux tâches à l'aide d'un bouton.

```
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/logging/log.h>
LOG MODULE REGISTER (app);
#define STACKSIZE (4096)
static K_THREAD_STACK_DEFINE(product_stack, STACKSIZE);
static K_THREAD_STACK_DEFINE(conso_stack, STACKSIZE);
static K THREAD STACK DEFINE(sw0 stack, STACKSIZE);
/* The devicetree node identifier for the "led0" alias. */
#define LED0 NODE DT ALIAS(led0)
#define LED1 NODE DT ALIAS(led1)
#define SW0 NODE DT ALIAS(sw0)
static const struct gpio dt spec led0 = GPIO DT SPEC GET (LED0 NODE, gpios);
static const struct gpio dt spec led1 = GPIO DT SPEC GET(LED1 NODE, gpios);
static const struct gpio dt spec sw0 = GPIO DT SPEC GET OR(SW0 NODE, gpios,
static struct gpio callback sw0 cb data;
K MUTEX DEFINE(mutexLEDs);
K MUTEX DEFINE(mutexSupplies);
int switchPushed = 0;
int supplies = 20;
k tid t id product;
k_tid_t id conso;
void update leds(uint8 t led0 val, uint8 t led1 val)
   if (k mutex lock(&mutexLEDs, K FOREVER) == 0)
        gpio pin set dt(&led0, led0 val);
        gpio_pin_set_dt(&led1, led1 val);
        k mutex unlock(&mutexLEDs);
    }
static void product task(void *p1, void *p2, void *p3)
    int i, nbIter = 100000;
   while (1)
        for (i = 0; i < nbIter; i++)</pre>
            update leds(1, 0); // allumer LED rouge
        if (k mutex lock(&mutexSupplies, K FOREVER) == 0)
                supplies++;
                k_mutex_unlock(&mutexSupplies);
```

```
update leds(0, 0);
       k msleep(300);
   }
static void conso task(void *p1, void *p2, void *p3)
   int i, nbIter = 100000;
   while (1)
       for (i = 0; i < nbIter; i++)</pre>
            update leds(0, 1); // allumer LED rouge
       if (k mutex lock(&mutexSupplies, K FOREVER) == 0)
            if(supplies != 0)
                supplies--;
            k mutex unlock(&mutexSupplies);
       update leds(0, 0);
       k msleep(300);
   }
}
static void sw0 task(void *p1, void *p2, void *p3)
   while (1)
       if (switchPushed == 1)
            switchPushed = 0;
            int id tempo = k thread priority get(id product);
k thread priority set(id product,k thread priority get(id conso));
            k thread priority set(id conso,id tempo);
            printf("priorité conso : %d, priorité product : %d
\n", k_thread_priority_get(id_conso), k_thread_priority_get(id_product));
            //LOG INF("priorité conso : %d, priorité product
%d",k thread priority get(id conso),k thread priority get(id product));
       k yield();
   }
void sw0 pressed callback (const struct device *dev, struct gpio callback *cb,
uint32_t pins)
   LOG INF("Switch pressed at %d" PRIu32 "\n", k cycle get 32());
   if ((pins & (1 << sw0.pin)) != 0)</pre>
```

```
switchPushed = 1;
   }
uint8 t init leds()
   uint8_t returned = 0;
   if (!device is ready(led0.port) || !device is ready(led1.port))
       LOG ERR ("Error: LEDs devices are not ready (%s / %s)", led0.port-
>name, led1.port->name);
      returned = -1;
   }
   if (gpio_pin_configure_dt(&led0, GPIO OUTPUT ACTIVE) < 0 ||</pre>
gpio pin configure dt(&led1, GPIO OUTPUT ACTIVE) < 0)</pre>
       LOG ERR("Error: LEDs config failed (%s / %s).", led0.port->name,
led1.port->name);
       returned = -2;
   return returned;
uint8 t init switches()
   uint8_t returned = 0;
   if (!device is ready(sw0.port))
       LOG ERR("Error: Switch device %s is not ready.", sw0.port->name);
      returned = -1;
   if (!returned && gpio pin configure dt(&sw0, GPIO INPUT) != 0)
       LOG ERR ("Error: failed to configure switch %s pin %d.", sw0.port-
>name, sw0.pin);
      returned = -2;
   }
   if (!returned && gpio pin interrupt configure dt(&sw0,
GPIO INT EDGE TO ACTIVE) != 0)
       LOG ERR("Error: failed to configure interrupt on %s pin %d.",
sw0.port->name, sw0.pin);
      returned = -3;
   if (!returned)
       gpio init callback(&sw0 cb data,
                                                    sw0 pressed callback,
BIT(sw0.pin));
       gpio add callback(sw0.port, &sw0 cb data);
```

```
LOG INF("Set up switch at %s pin %d", sw0.port->name, sw0.pin);
   return returned;
void main(void)
   struct k thread product_t, conso_t, sw0_t;
   if (init leds() < 0 \mid \mid init switches() < 0)
       LOG ERR("Error: %s", "LED or Switch init failed");
       return;
   id product =
                           k thread create(&product_t, product stack,
K THREAD STACK SIZEOF (product stack),
                   product_task, NULL, NULL, NULL,
                   1, 0, K NO WAIT);
                              k_thread_create(&conso_t, conso_stack,
   id conso
K THREAD STACK SIZEOF (conso stack),
                   conso task, NULL, NULL, NULL,
                   2, 0, K NO WAIT);
   k thread create(&sw0 t, sw0 stack, K THREAD STACK SIZEOF(sw0 stack),
                   sw0 task, NULL, NULL, NULL,
                   3, 0, K NO WAIT);
```

Après test, le code fonctionne comme on l'entend avec chacun des threads qui allume une LEDs, celui à la priorité la plus haute allume la sienne le plus souvent et lorsque que l'on appuie sur le bouton, on peut voir l'inversion se faire et l'ordre des LEDs changer.

Les outils utilisaient dans ce code sont, un mutex afin que de pouvoir gérer la variable partagée entre nos deux threads, Les GPIO pour la gestion du bouton ainsi que des LEDs.

#### Comprendre le projet "WithGUI"

La carte STM32F429 possède un écran tactile qui nous permet d'afficher différentes informations et de créer par la même occasion une IHM basique pour cela, on teste avec un projet nommé WithGUI qui comme son nom l'indique, met en place une interface.

Ce capteur va être câblé via I2C, on commence par observer le fichier stm32f429i\_disc1.overlay pour savoir quelle PIN, nous allons utiliser.

```
&i2c3 {
    bme680: bme680@77 {
        compatible = "bosch,bme680";
        reg = <0x77>;
        label = "BME680";
    };
};
```

Code stm32f429i\_disc1.overlay (I2C3)

On peut donc déduire de ce code que l'12C utilisé pour le capteur d'humidité/température sur notre carte est l'12C3.

Avant de commencer à réaliser notre programme en C, il faut d'abord prévoir la manière dont nous allons gérer

```
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/logging/log.h>
LOG MODULE REGISTER (app);
#include "display.hpp"
#include "bme680.hpp"
//K MSGQ DEFINE(my msqq, sizeof(char[50]), 10, 1); // message queue
#define STACKSIZE (4096)
static K THREAD STACK DEFINE(display stack, STACKSIZE);
static K THREAD STACK DEFINE (bme680 stack, STACKSIZE);
static K THREAD STACK DEFINE(display esiea stack, STACKSIZE);
static K THREAD STACK DEFINE(hello stack, 2048);
#define PRIO DISPLAY TASK 1
#define PRIO BME680 TASK 2
#define PRIO DISPLAY ESIEA 3 // bug avec 2
#define PRIO DISPLAY HELLO 4
#define PERIOD DISPLAY TASK 1000
#define PERIOD BME680 TASK 500
myDisplay display;
myBME680 bme680;
struct k thread display esiea t;
k_tid_t display esiea;
char my msgq buffer[10 * sizeof(char[50])];
struct k msgq my msgq;
K MUTEX DEFINE (mutex msgq); // voir si devoir le mettre en place.
static void display task(void *p1, void *p2, void *p3)
       char name[10] = "DISPLAY";
       k tid t tid = k current get();
       int period = PERIOD DISPLAY TASK;
       char text[50] = {0};
       uint32_t start;
       struct k timer timer;
       k timer init(&timer, NULL, NULL);
```

```
k timer start(&timer, K MSEC(0), K MSEC(period));
       LOG INF("Run task DISPLAY - Priority %d - Period %d\n",
k_thread_priority_get(tid), period);
       while (1)
              k timer status sync(&timer);
              LOG INF("START task %s", name);
              start = k_uptime_get_32();
              display.task handler();
              display.chart add temperature(bme680.get temperature());
              display.chart add humidity(bme680.get humidity());
              // format the string
                                    "%d.%02d°C
               sprintf(text,
                                                                %d.%02d\%",
bme680.temperature.val1,
                                                                     10000,
                             bme680.temperature.val2
bme680.humidity.val1, bme680.humidity.val2 / 10000);
              k msgq put(&my msgq, &text, K NO WAIT);
              LOG INF("END task %s - %dms", name, k uptime get 32() -
start);
static void bme680 task(void *p1, void *p2, void *p3)
       char name[10] = "BME680";
       k_tid_t tid = k_current get();
       int period = PERIOD BME680 TASK;
       uint32 t start;
       struct k timer timer;
       k timer init(&timer, NULL, NULL);
       k timer start(&timer, K MSEC(0), K MSEC(period));
       LOG INF("Run task BME680 - Priority %d - Period %d\n",
k thread priority get(tid), period);
       while (1)
              k timer status sync(&timer);
              LOG INF("START task %s", name);
              start = k_uptime_get_32();
              bme680.update values();
              LOG INF("END task %s - %dms", name, k uptime get 32() -
start);
       }
static void display task esiea(void *p1, void *p2, void *p3)
       int period = PERIOD DISPLAY TASK;
       struct k timer timer;
       k timer init(&timer, NULL, NULL);
       k timer start(&timer, K MSEC(0), K MSEC(period));
```

```
while (1)
        {
               k_timer_status_sync(&timer);
               // tant que la message queue n'est pas vide
               char receive[50] = {0};
               while(k msgq get(&my msgq, &receive, K FOREVER) == 0)
                       display.text add(receive);
       }
static void display_task_hello(void *p1, void *p2, void *p3)
       int period = PERIOD DISPLAY TASK;
       struct k timer timer;
       k_timer_init(&timer, NULL, NULL);
       k timer start(&timer, K MSEC(0), K MSEC(period));
       while (1)
               k_timer_status_sync(&timer);
               char text[50] = "Hello!";
               k msgq put(&my msgq, &text, K NO WAIT);
        }
int main(void)
       struct k_thread display_t;
       struct k thread bme680_t;
       struct k thread hello_t;
       k msgq init(&my msgq, my msgq buffer, sizeof(char[50]), 10);
       display.init(true);
       bme680.init();
       k thread create(&display_t,
                                                               display stack,
K THREAD STACK SIZEOF(display_stack),
                                       display task, NULL, NULL, NULL,
                                       PRIO DISPLAY TASK, 0, K NO WAIT);
       k thread create(&bme680 t,
                                                                bme680 stack,
K THREAD STACK SIZEOF(bme680 stack),
                                       bme680 task, NULL, NULL, NULL,
                                       PRIO BME680 TASK, O, K NO WAIT);
       display esiea
                                            k thread create (&display esiea t,
display esiea stack, K THREAD STACK SIZEOF(display esiea stack),
                                       display task esiea, NULL, NULL, NULL,
                                       PRIO DISPLAY ESIEA, 0, K NO WAIT);
```

```
k_thread_create(&hello_t,
K_THREAD_STACK_SIZEOF(hello_stack),

display_task_hello, NULL, NULL,
PRIO_DISPLAY_HELLO, 0, K_NO_WAIT);
}
```

Code main.cpp projet "WithGUI"

Pour décrire un peu ce code EXPLICATION CODE,

#### L'algorithme Lecteur/Rédacteurs avec un écran

Dans cette partie, on cherche à programmer l'algorithme des lecteurs/rédacteurs avec un nombre de tâches "rédacteur de message" fixé au départ (Par exemple dans t\_nbWriters = 5;) et un seul "lecteur" pour l'affichage. Pour cela, on va reprendre le code.

```
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/logging/log.h>
LOG MODULE REGISTER (app);
#include "display.hpp"
#define DELAY START TIME MS 5000
int nbWriters = 5; //nb de thread a créer
#define STACKSIZE (4096)
static K THREAD STACK DEFINE(lecteur stack, STACKSIZE);
static K THREAD STACK ARRAY DEFINE(thread stacks, 10, STACKSIZE);
#define PERIOD DISPLAY TASK 1000
myDisplay display;
char my msgq buffer[10 * sizeof(char[50])];
struct k msgq my msgq;
struct k thread threads[10];
K MUTEX DEFINE (mutex msgq);
static void lecteur task(void *p1, void *p2, void *p3)
       int period = PERIOD DISPLAY TASK;
       struct k_timer timer;
       k timer init(&timer, NULL, NULL);
       k timer start(&timer, K MSEC(0), K MSEC(period));
       while (1)
               k timer_status_sync(&timer);
               char receive[50] = {0};
```

```
while(k msgq get(&my msgq, &receive, K FOREVER) == 0) // tant
que la message queue n'est pas vide
                       display.text add(receive);
       }
static void generic_redacteur_taks(void *p1, void *p2, void *p3)
       int period = PERIOD DISPLAY TASK;
       char text[50] = {0};
       int thread id = (int)p1;
       uint32 t start;
       struct k timer timer;
       k timer init(&timer, NULL, NULL);
       k timer start(&timer, K MSEC(0), K MSEC(period));
       while (1)
       {
               k_timer_status_sync(&timer);
               start = k uptime get 32();
               display.task handler();
               // format the string
       snprintf(text, sizeof(text), "redacteur nb:%d is running",
thread id);
               k msgq put(&my msgq, &text, K NO WAIT);
}
int main(void)
       struct k thread lecteur t;
       int i;
       k_msgq_init(\&my_msgq, my_msgq_buffer, sizeof(char[50]), 10);
       display.init(false); //mise a false pour ne pas avoir de graph
       //création thread lecteur
       k thread create(&lecteur_t,
                                                              lecteur stack,
K THREAD STACK SIZEOF(lecteur stack), lecteur task,
                                       NULL, NULL, NULL, 1, 0, K_NO_WAIT);
       // boucle creation thread
       for (int i = 0; i < nbWriters; i++) {</pre>
       k tid t thread id = k thread create(&threads[i],
                                           thread stacks[i],
```

Code Lecteur/Rédacteurs avec écran v1

La principale difficulté de ce code a été de rendre générique la création de threads. Pour cela, nous avons créé une fonction thread generic\_redacteur\_task() que l'on va réutiliser pour chacun de nos threads. On retrouve la boucle de création de nos threads « rédacteurs » dans notre main, cette boucle est un for qui dépend de la variable nbWriters.

Nous allons maintenant créer une deuxième version de ceux où cette fois-ci nous pouvons ajouter des tâches « rédacteurs » à l'aide du bouton-poussoir.

```
static K THREAD STACK DEFINE(sw0 stack, STACKSIZE);
#define SW0 NODE DT ALIAS(sw0)
static const struct gpio_dt_spec sw0 = GPIO_DT_SPEC GET OR(SW0 NODE, gpios,
static struct gpio callback sw0 cb data;
static void sw0 task(void *p1, void *p2, void *p3)
   while (1)
       if (switchPushed == 1)
          switchPushed = 0;
          nbWriters++;
      k yield();
}
uint8 t init switches()
   uint8 t returned = 0;
   if (!device is ready(sw0.port))
      LOG_ERR("Error: Switch device %s is not ready.", sw0.port->name);
      returned = -1;
   if (!returned && gpio pin configure dt(&sw0, GPIO INPUT) != 0)
      LOG ERR("Error: failed to configure switch %s pin %d.", sw0.port-
>name, sw0.pin);
      returned = -2;
   }
   if (!returned &&
                                gpio pin interrupt configure dt(&sw0,
GPIO INT EDGE TO ACTIVE) != 0)
      LOG ERR("Error: failed to configure interrupt on %s pin %d.",
sw0.port->name, sw0.pin);
      returned = -3;
   }
   if (!returned)
      BIT(sw0.pin));
      gpio add callback(sw0.port, &sw0 cb data);
   LOG INF("Set up switch at %s pin %d", sw0.port->name, sw0.pin);
   return returned;
```

Ajout code Lecteur/Rédacteurs avec écran v2

Ici, nous avons seulement ajouté la gestion du bouton, soit :

- Une fonction pour initialiser notre GPIO en tant que bouton (entrée).
- Une fonction de callback pour détecter nos appuies bouton.
- Une fonction thread qui va incrémenter la variable utilisée dans notre boucle qui créait les threads.

Il faut également savoir que dans ce cas nous sommes limités par 2 choses, l'attribution de taille de stack qui n'est pas infini ainsi que la taille de notre tableau de structure de thread.

# Ordonnancement Temps Réel

# Définitions et jeu de tâches

Reposons nos définitions. Nous considérons que :

- Un jeu de tâches τ composé de n tâches est défini comme :
  - $\quad \tau = \{\tau_1(O_1, C_1, T_1, D_1), \dots, \tau_n(O_n, C_n, T_n, D_n)\}$
- Une tâche  $\tau_i = \tau_i(O_i, C_i, T_i, D_i)$  est définie par ce 4-tuple avec :
  - $O_i$  est le premier instant d'arrivée de τi, i.e., l'instant de la première activation depuis le démarrage du système.
  - $C_i$  est le Worst Case Execution Time (WCET) de τi, i.e., le temps maximum d'exécution requis pour chacun de ses jobs (pour chacune de ses activations).
  - $T_i$  est la période (périodique) ou inter-arrivée (sporadique) de la τi, i.e., l'inter-arrivée exacte (périodique) ou minimum (sporadique) entre deux activations successives de la tâche.
  - D<sub>i</sub> est le deadline relatif de τi, i.e., le temps avant lequel le job courant doit se terminer relativement à sa date d'activation




Figure 5.1: Modèle de tâche séquentielle périodique.

Voici le tableau des paramètres des tâches :

5.2	Tâche Réveil (O <sub>i</sub> )	Durée (C <sub>i</sub> )	Période (Ti)	Deadline (Di)
$\tau_1$	1	2	10	10
τ2	0	1	6	6
τ <sub>3</sub>	2	8	15	15

#### Comprendre "PeriodicTasks" être produire l'exemple

Dans cette partie, nous allons utiliser un code qui va nous permettre de générer un jeu de tâches et d'en choisir les différents paramètres tel que, la période, le réveil ou encore la priorité.

```
typedef struct task_t
{
    char name[20];
    struct k_thread thread_p;
    struct z_thread_stack_element *thread_stack;
    int start;
    int period;
    int cpu;
    int priority;
    uint8_t led0;
    uint8_t led1;
} task;
```

main.c du projet "PeriodicTasks" (1)

La première partie importante de ce code est cette structure qui définit les paramètres que vont prendre chacun de nos différents threads, cela va nous permettre de les générer à l'aide d'une boucle et ainsi de pouvoir choisir le nombre de threads souhaité. Les paramètres sont les suivants :

- Le nom du thread (char[20]),
- La ligne de création d'un élément k\_thread pour créer un thread avec zéphyr,
- La taille du stack de notre thread,
- Le moment de réveil du thread (int),
- La période (int),
- L'utilisation du CPU (int),
- La priorité (int),
- Deux uint8\_t pour piloter les LEDs.

main.c du projet "PeriodicTasks" (2)

Ici, on crée un tableau qui va contenir la définition des différents threads que l'on veut créer. Pour ce faire, on reprend la structure vue précédemment. Dans notre exemple, deux threads sont créés l'un nommé T1 l'autre T2 :

- T1, est un thread qui commence à 0 ms (dès le départ) avec une période de 3000 ms et une priorité de 1
- T2, est un thread qui commence à 1000 ms avec une période de 3000 ms et une priorité de 1.

main.c du projet "PeriodicTasks" (3)

La première fonction ci-dessus permet de gérer l'utilisation du CPU par chacun des threads en fonction de la valeur que l'on a donné au paramètre CPU ci-dessus.

La seconde fonction calibre la fonction précédente burnCPU() pour ce faire elle lance cette dernière avec un temps de 1000 ms puis retiens le temps mis par la fonction burnCPU et calcul un une valeur cal afin d'être bien calibrer lors des prochaines utilisations de la fonction.

```
static void generic task entry(void *p1, void *p2, void *p3)
       char *name = ((task *)p1) ->name;
       uint16 t start = ((task *)p1)->start;
       uint16 t period = ((task *)p1)->period;
       uint16 t cpu = ((task *)p1)->cpu;
       uint8 t led0 = ((task *)p1) ->led0;
       uint8_t led1 = ((task *)p1) ->led1;
       struct k timer timer;
       k timer init(&timer, NULL, NULL);
       k timer start(&timer, K MSEC(start), K MSEC(period));
       LOG INF("Run task %s - Priority %d", name, ((task *)p1)->priority);
       while (1)
       {
               k timer status sync(&timer);
               LOG INF("START task %s", name);
               burnCPU(cpu, led0, led1);
               LOG INF("END task %s", name);
               update leds(0, 0);
       }
```

main.c du projet "PeriodicTasks" (4)

Ci-dessus, on retrouve la fonction que nous allons appeler pour pouvoir générer nos taches (celles définissent dans le tableau précédemment).

Cette fonction prend en paramètre l'adresse un pointeur p1 qui va nous permettre d'accéder aux informations que l'on veut utiliser pour définir les threads à créer. Cette fonction est cadencée par un timer avec une période qui dépends de la période du thread à l'adresse de p1.

```
void main(void)
       uint8_t i, nb task = sizeof(tasks) / sizeof(tasks[0]);
       if (init leds() < 0)
               LOG_ERR("Error: %s", "LED init failed");
               return;
       }
       calibrateBurnCPU();
       for (i = 0; i < nb task; i++)</pre>
               LOG INF("Prepare task %d\n\tstart %d\n\tperiod: %d\n\tcpu:
%d\n\tpriority: %d\n",
                                      i, tasks[i].start, tasks[i].period,
tasks[i].cpu, tasks[i].priority);
               k thread create(&tasks[i].thread p, tasks[i].thread stack,
STACKSIZE,
                                              generic_task_entry,
                                                                        (void
*)&tasks[i], NULL, NULL,
       K PRIO PREEMPT(tasks[i].priority), 0,
                                              K MSEC (DELAY START TIME MS
tasks[i].start));
       } s
```

main.c du projet "PeriodicTasks" (5)

La dernière partie importante de ce code est le fonction main, qui commence par qui utilise une division astucieuse entre la taille totale de tous les threads et la taille du premier thread afin d'obtenir le nombre de threads que nous allons devoir créer.

Ensuite,on initialise nos LEDs et on appelle la fonction calibrateBurnCPU() (décrite précédemment). Une boucle for (qui boucle en fonction de nb\_task) qui fait appel à la fonction k\_thread\_create() qui va elle-même utiliser le tableau de structure tasks[] afin d'obtenir les paramètres de chacun des threads que l'on veut créer.

On va prendre un le code précédent et le modifier avec les valeurs du tableau ci-dessous afin de tester ce code ainsi que notre jeu de tache :

Taches	Réveil (ms)	Durée (ms)	Période (ms)	Deadline (ms)
T1	1 000	2 000	10 000	10 000
T2	0	1 000	6 000	6 000
T3	2 000	8 000	15 000	15 000

Le paramètre que l'on va devoir déduire pour notre code est la priorité de chaque tâche. Ici, toutes nos deadlines sont égaux à nos périodes, on peut donc se baser sur l'algorithme RM qui nous dit que plus la période d'une tache est petite plus cette dernière aura une priorité élevée. Finalement

main.c modifié du projet "PeriodicTasks"

Après le lancement du code avec les paramètres ci-dessus, on peut voir à l'aide des LEDs de notre carte que les priorités ont bien été respectées. Nous allons utiliser un oscilloscope afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement de notre jeu de tache.

## Test d'ordonnabilité :

Est-ce ordonnançable avec EDF et RM?

On suppose que ce système est ordonnable avec Rate Monotonic (RM)Ainsi, l'ordre est  $\tau_2$ ,  $\tau_1$ ,  $\tau_3$ . Par le « Necessary and sufficient test » (NS-test) du « Worst Case Response Time » (WCRT), on obtient :

$$\tau_3 => WCRT^5 = 15 \le D_3 = 15$$

$$\tau_2 => WCRT^5 = 1 \le D_2 = 6$$


$$\tau_1 => WCRT^5 = 3 \le D_1 = 10$$

Donc,	ce système	est	ordonnançable	avec	RM	et	ainsi	que	EDF	(cas	solution
optima	ale).										

WCRT	$\tau_3$	$\tau_2$	$\tau_1$
1	8	1	2
2	12	1	3
3	14	1	3
4	15	1	3
5	15	1	3

# Rapport

Voici les graphes de EDF et RM:



# Et si $\tau$ 2 est plus contrainte ?


On fixe maintenant le deadline de la tâche  $\tau 2$  à 4 (au lieu de 6).

Est-ce ordonnançable avec EDF et DM?

5,3	Tâche Réveil (Oi)	Durée (Ci)	Période (Ti)	Deadline (Di)
τ1	1	2	10	10
τ2	0	1	6	4
τ3	2	8	15	15

En change le deadline relatif de  $\tau_2$  de 6 à 4, on observe qu'il n'y a pas de changement de priorité pour Deadline Monotonic(DM) par rapport à Rate Monotonic (RM) dans l'ordonnancement des tâches. Ainsi, les valeurs de WCRT ne changent pas. Donc, ce système reste ordonnançable dans le pire cas avec DM et donc EDF.

Voici les graphes de EDF et DM:



Pourquoi est-il plus cohérent d'utiliser DM que RM dans ce cas ?

Dans ce contexte, il est plus logique d'utiliser DM, car nous avons une contrainte de deadline pour  $\tau_2$ . Cela n'a donc pas d'impact sur nos priorités, car nos tache  $\tau_2$  avait déjà la haute priorité.

# Et si en plus, $\tau$ 3 est plus longue?


5,4	Tâche Réveil (Oi)	Durée (Ci)	Période (Ti)	Deadline (Di)
τ1	1	2	10	10
τ2	0	1	6	4
τ3	2	9	15	15

# Est-ce ordonnançable avec EDF et DM?

D'après de le NS-test, le système n'est pas ordonnançable dans la pire case de réponse temporelle. Il reste ainsi à savoir si dans notre cas spécifique le système est ordonnançable.

5,4	$\tau_1$	τ <sub>2</sub>	τ <sub>3</sub>
1	8	1	2
2	13	1	3
3	16	1	თ

Dans notre cas, il a l'air possiblement ordonnançable.



# Problèmes

Pour montrer notre compréhension des concepts vus en cours (et surtout pour mieux les appréhender), nous allons essayer de répondre à un "Problème ». Dans cette partie, nous allons essayer de répondre à un problème de A à Z.

### Enoncé

## Mise en place de l'expérience

Depuis le code GUI avec BME, les modifications des tâches pour répondre aux spécifications techniques sont :

- 1. Les dernières valeurs lues du capteur doivent, à chaque instant, dater de moins de 500 ms.
- 2. La dernière valeur visible par l'utilisateur sur le graphique doit dater d'au plus 2 secondes.
- 3. Ajouter une tâche qui permet de lire la valeur de distance d'un capteur infrarouge régulièrement.
- 4. Ajouter une tâche de contrôle qui, en fonction de la valeur de distance disponible (il ne demandera pas de nouvelle lecture au capteur) décide d'allumer une LED.
- 5. Fixer un seuil de distance et mesurer le temps entre le moment où la bonne distance est lue par le capteur, et le temps où la tâche de contrôle réagit. (Pour les tests, vous avez le droit d'ajouter du code dans la tâche de lecture pour qu'elle indique elle aussi quand le seuil est dépassé, par exemple sur une autre LED).

### Cahier des charges

Dans cette partie, nous allons lister les tâches à générer pour simuler notre système :

- Tâche acquérir valeurs infrarouge (remplacer par un potentiomètre pour les tests)
  - o Écrire la valeurs ADC et mettre dans le message queue.
- Tâche d'affichage graphique sur l'écran,
  - Lecture valeurs capteurs (« message queue ») puis affichage graphique (« get »). (Moins prioritaire)
- Tâche pour freiner (allumer LED).
  - Lecture valeur capteur (« message queue », « peak »).

La tâche de freinage et la tâche d'acquisition ont des valeurs infrarouges à une période identique, car la tache de freinage.

#### Code

```
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "display.hpp"
#include "adc.hpp"
#define LOG LEVEL CONFIG LOG DEFAULT LEVEL
#include <zephyr/logging/log.h>
LOG MODULE REGISTER (app);
myDisplay display;
myADC adc;
#define LED0 NODE DT ALIAS(led0)
#define LED1 NODE DT ALIAS(led1)
static const struct gpio dt spec led0 = GPIO DT SPEC GET(LED0 NODE, gpios);
static const struct gpio dt spec led1 = GPIO DT SPEC GET(LED1 NODE, gpios);
#define DELAY START TIME MS 5000
#define STACKSIZE (4096)
static K THREAD STACK DEFINE(freiner stack, STACKSIZE);
static K THREAD STACK DEFINE(affichage stack, STACKSIZE);
static K_THREAD_STACK_DEFINE(update_adc_stack, STACKSIZE);
#define PERIOD DISPLAY TASK 1000
#define PERIOD ACQUIS TASK 500
static void freiner_task (void *p1, void *p2, void *p3)
       char name[10] = "FREINER";
       k tid t tid = k current get();
       uint32_t start;
       int period = PERIOD ACQUIS TASK;
       struct k timer timer;
       k_timer_init(&timer, NULL, NULL);
       k timer start(&timer, K MSEC(0), K MSEC(period));
       while(1)
               k timer status sync(&timer);
               display.task_handler();
               gpio pin set dt(&led0, 0);
       gpio pin set dt(&led1, 0);
               if(adc.get value() > 30)
                       gpio pin set dt(&led0, 1);
               gpio pin set dt(&led1, 1);
```

```
}
       printf("END task %s - %dms", name, k_uptime_get_32() - start);
static void affichage task(void *p1, void *p2, void *p3)
       char name[10] = "AFFICHAGE";
       k_tid_t tid = k current get();
       uint32 t start;
       int period = PERIOD DISPLAY TASK;
       struct k timer timer;
       k timer init(&timer, NULL, NULL);
       k_timer_start(&timer, K_MSEC(0), K_MSEC(period));
       while (1)
               k timer status sync(&timer);
               display.task handler();
               char text[30] = {0};
               snprintf(text, sizeof(text), "valeur ADC : %d",
adc.get_value());
               display.text add(text);
       printf("END task %s - %dms", name, k uptime get 32() - start);
static void update adc task(void *p1, void *p2, void *p3)
       char name[10] = "UPDATE";
       k_tid_t tid = k current get();
       uint32_t start;
       int period = PERIOD ACQUIS TASK;
       struct k timer timer;
       k timer init(&timer, NULL, NULL);
       k timer start(&timer, K MSEC(0), K MSEC(period));
       while (1)
               k_timer_status_sync(&timer);
               adc.update value();
       printf("END task %s - %dms", name, k uptime get 32() - start);
uint8 t init leds()
   uint8_t returned = 0;
   if (!device is ready(led0.port) || !device is ready(led1.port))
       LOG ERR ("Error: LEDs devices are not ready (%s / %s)", led0.port-
>name, led1.port->name);
```

```
returned = -1;
    }
         (gpio pin configure dt(&led0, GPIO OUTPUT ACTIVE) < 0
                                                                        gpio pin configure dt(&led1, GPIO OUTPUT ACTIVE) < 0)</pre>
       LOG ERR("Error: LEDs config failed (%s / %s).", led0.port->name,
led1.port->name);
       returned = -2;
   return returned;
int main(void)
       struct k thread affichage_t, frieren_t, update_t;
       display.init(false);
       adc.init();
       display.task handler();
       init leds();
       //creation de nos tâches
       k thread create (&affichage t,
                                                            affichage stack,
K THREAD STACK SIZEOF(affichage_stack),
                                      affichage task, NULL, NULL, NULL, 1, 0,
K NO WAIT);
       k thread create (&frieren t,
                                                              freiner stack,
K THREAD STACK SIZEOF (freiner stack),
                                     freiner task, NULL, NULL, NULL, 2, 0,
K NO WAIT);
       k thread create (&update t,
                                                           update adc stack,
K THREAD STACK SIZEOF (update adc stack),
                                      update adc task, NULL, NULL, NULL, 1,
O, K NO WAIT);
```

Ce code reprend beaucoup des outils utilisés précédemment tel que les GPIO pour nos LEDs, les fonctions d'affichages de l'écran, etc. Ce code contient 3 threads :

- Freiner\_task(): cette tâche va vérifier la valeur de notre ADC (capteur infrarouge) puis en fonction de sa valeur allume des LEDs ou non (simulation d'activation du freinage). La période de ce thread est de 1000 ms.
- Affichage\_task(): pour pouvoir afficher nos valeurs ADC sur l'écran a l'aide de la fonction display.text\_add().
- Update\_adc\_task() : cette fonction update les valeurs de l'ADC toutes les 500 ms (période du thread).

# Rapport

Ce code devrait contenir un autre thread pour la gestion d'un graphique et d'un capteur de température et d'humidité que l'on peut retrouver dans les parties précédentes, mais nous avons préféré séparer ces parties.

# Résultat expérimental

Nous n'avons pas pu récupérer les valeurs expérimentales pour des raisons diverses. À la place, nous allons nous baser sur des ordres de grandeur temps d'exécution de thread que l'on peut trouver sur ChatGTP ou des forums en ligne.

Le problème de cette solution est la fiabilité de l'information sur notre situation, car les temps d'exécution dépendent de la carte utilisée, la fréquence utilisée. Par exemple pour l'ADC, elle dépend de la résolution de l'ADC, fréquence d'échantillonnage et etc. L'autre problème est l'optimisation de notre système. Ayant des valeurs très théoriques, nous ne pouvons pas optimiser les délais d'exécution des tâches.

Dans ce contexte, nous avons pris la valeur obtenue est multiplier par 2 leurs valeurs d'exécution. Ainsi, nous sommes sûr que dans le pire cas que le temps d'exécution sera dans l'intervalle de 0 à la valeur trouver. Voici le tableau de valeur :

	<b>O</b> i	<b>C</b> <sub>i</sub>	<b>T</b> <sub>i</sub>	<b>D</b> i
BME	X	10	500	500
Freinage	X	8	X	X
ADC	X	10	500	500
Display	X	33	2000	2000

Avec marge d'erreur, on obtient :

	Oi	Ci	<b>T</b> <sub>i</sub>	<b>D</b> i
BME	X	20	500	500
Freinage	Х	16	Х	X
ADC	Х	20	500	500
Display	Х	66	2000	2000

### Questionnements

En considérant qu'un système de freinage automatique, et que les freins sont parfaits (quand la LED de contrôle s'allume, le robot s'arrête) :

- 1. Quel est le pire temps de réponse de la tâche de contrôle ?
- 2. Quelle vitesse maximum conseillez-vous?
- 3. Quels sont les paramètres applicables à vos tâches pour augmenter la vitesse possible ?
- 4. Quels sont les paramètres d'affichage minimum possible pour voir les dernières données le plus souvent possible ?
- 5. Oh et... ils se passent quoi si on remplace le capteur de distance par un capteur ultrason?

Nous détaillerons, expliquerons, mesurerons et testerons nos différents scénarios.

## Analyse

D'après les résultats expérimentaux, nous pouvons utiliser le WCRT afin de déterminer l'ordonnabilité du système. Tout d'abord, l'ordonnanceur utilise un algorithme à priorité fixe. Il peut être DM ou RM.

Mais il reste quand même à déterminer la fréquence d'exécution. Tout d'abord, je pense que la fréquence d'activation de la fonction de frein devrait au minimum être 2 fois la fréquence de lecture de l'ADC, car en s'inspirant de la loi de Nyquist-Shannon, il faut au minimum 2 fois la fréquence pour pouvoir tester la valeur rafraîchie par le thread de l'ADC à la moins une fois.

On ajouter ensuite une marge d'erreur. De façon arbitraire, nous avons décidé de le multiplier par 2. Tout cela revient à 4 fois la fréquence du thread ADC.

#### On obtient ces valeurs:

Tâche	Oi	Ci	T <sub>i</sub>	Di	Priorité
BME	Χ	20	500	500	3
Freinage	Χ	16	125	125	1
ADC	Χ	20	500	500	2
Display	Χ	66	2000	2000	4

WCRT	вме	Freinage	ADC	Display
1	56	16	36	122
2	56	16	36	122
3	56	16	36	122

#### Une réponse au questionnement

Tout la chaîne d'information prend dans le pire cas la somme des temps des exécution + temps fréquence des tâches. Ce qui nous donne : 125 + 500 + 16 + 20 = 661

Sachant, que le temps de freinage est parfait donc délai nul, on peut se baser sur la valeur de temps d'exécution du thread et temps d'exécution du capteur. Dans notre cas, on peut supposer que le temps de parcours de la lumière pour le capteur est négligeable par rapport au pire temps de réactivité.

Ainsi, nous pouvons faire un tableau des distances parcouru avant arrêt par le robot en fonction de sa vitesse. Maintenant, il reste à savoir à quelle distance on souhaite s'arrêter pour déterminer la vitesse où l'on souhaite ce déplacé.

Pour augmenter la vitesse du robot, il faut diminuer le temps de réactivité du système. Donc, les paramètres à faire varier seraient par déduction serait la fréquence d'exécution des tâches sachant que ce sont les seules variables modifiables dans nos systèmes. Ainsi, la variable à modifier est la fréquence de lecture de capteur infrarouge, car il n'a pas beaucoup de sens d'augmenter la fréquence d'exécution du freinage si la valeur de

Vitesse(m/s)	Temps	Distance
	réaction(ms)	fait(m)
0	661	0,0
1	661	0,7
2	661	1,3
3	661	2,0
4	661	2,6
5	661	3,3
6	661	4,0
7	661	4,6
8	661	5,3
9	661	5,9
10	661	6,6
20	661	13,2
30	661	19,8

l'ADC ne change pas mis à part de diminuer le pire temps de réaction du robot.

Par exemple avec ces paramètres :

Tâche	Oi	Ci	Ti	Di	Priorité
BME	Χ	20	500	500	3
Freinage	Χ	16	23,75	23,8	1
ADC	Χ	20	95	95	2
Display	Χ	66	2000	2000	4

WCRT	вме	Freinage	ADC	Display
1	56	16	36	122
2	88	16	52	222
3	104	16	68	306
19	188	16	68	946
20	188	16	68	946

Vitesse	Temps réaction	Distance fait	
0	155	0,0	
1	155	0,2	
2	155	0,3	
3	155	0,5	
4	155	0,6	
5	155	0,8	
6	155	0,9	
7	155	1,1	
8	155	1,2	
9	155	1,4	
10	155	1,5	
20	155	3,1	

Sachant que notre thread qui met à jour les valeurs de l'ADC à une période de N ms, cela veut dire que pour voir les dernières données le plus souvent possible, la tâche d'affichage devrait elle aussi prendre une période de N/2ms, autant que le frein. Une période plus petite créerait des doublons dans l'affichage et plus grande réduirait la vitesse à laquelle une nouvelle valeur apparaît sur notre affichage.

Voici un résultat possible obtenues pour un système ordonnançable :

Tâche	Oi	Ci	$T_i$	Di	Priorité
ВМЕ	Χ	20	500	500	4
Freinage	Χ	16	67,5	67,5	1
ADC	Χ	20	270	270	2
Display	Χ	66	135	135	3

WCRT	BME	Freinage	ADC	Display
1	56	16	36	122
2	122	16	36	118
3	138	16	36	118
4	154	16	36	118
5	154	16	36	118

Vitesse	Temps	Distance
vitesse	réaction	fait
0	411	0,0
1	411	0,4
2	411	0,8
3	411	1,2
4	411	1,6
5	411	2,1
6	411	2,5
7	411	2,9
8	411	3,3
9	411	3,7
10	411	4,1
20	411	8,2
30	411	12,3

Si on remplace le capteur de distance par un capteur ultrason, on multiplie par 874 030,5 le temps de réponse du capteur. Ainsi, on ne peut pas supposer que le temps de parcours du son pour le capteur est négligeable par rapport au pire temps de réactivité. Elle impact directement réactivité, donc la vitesse maximale atteignable sans endommager le robot.

En voici un tableau pour se faire une idée :

Vitesse(m/s)	Temps réaction(ms)	Distance fait sans compter capteur(m)	Délais dernier info son(ms)	Délais dernier info lumière(ms)
0	374	0,0	0,0	0,00000
1	374	0,4	2,2	0,00000
2	374	0,7	4,4	0,00000
3	374	1,1	6,5	0,00001
4	374	1,5	8,7	0,00001
5	374	1,9	10,9	0,00001
6	374	2,2	13,1	0,00001
7	374	2,6	15,2	0,00002
8	374	3,0	17,4	0,00002
9	374	3,4	19,6	0,00002
10	374	3,7	21,8	0,00002
20	374	7,5	43,6	0,00005

Mais ces résultats sont faits pour 343 m/s pour le son dans l'air. On peut multiplier cette vitesse par 4 si notre robot est un aquatique (environ 1500 m/s) et diviser la vitesse de la lumière par  $\frac{4}{3}$  dans l'eau.

# Rapport

Cette idée fait juste poser que la solution de l'ultrason n'est pas forcément un mauvais. Cette idée peut-être plus viable de façon budgétaire ou technique en fonction de l'utilisation et de l'environnement d'activité. Par exemple, ce capteur ultrasons n'est pas du tout viable dans l'espace par manque d'un environnement sous pression.

#### Conclusion

Au final, il est préférable de prendre un capteur infrarouge à courte distance pour les robots terrestre pour optimiser le temps de réaction. Le temps de réactivité du frein va dépendre des autres tâches ajouter au système, car dans la liste de temps d'exécution ne sont que des exemples possibles si notre système de ne contient que ces tâches (ce qui peu probable). Donc, il peut varier en fonction des autres tâches pour que l'ensemble du système reste ordonnable.