RV32I Pipeline CPU Design Report

Author: 王嵘晟

ID: PB17111614

设计:

1.

NPC Generator: 对于输入的PC+4、Jal Target、Br Targent、Jalr Target,设置优先级Br>Jalr>Jal>PC+4完成对NPC Generator的更新

2.

Immediate Extend模块应该引进控制信号,达到对于立即数扩展方式的控制的目的。从Controller Decoder引出的控制信号直接通过数据通路送至Immediate Extend中。为了满足在ID阶段一个总的时钟周期内完成相关操作,需要让这两个模块的内部时钟频率高于总线时钟周期

3.

对于CSR指令的处理详见下面问题4,在现有结构的基础上增加CSRs寄存器以及数个选择器、段间寄存器以完成设计

4.

对于分支跳转指令,在分支预测时使用连续两次预测均失败则更改预测算法

问题:

1.描述执行一条ADDI 指令的过程 (数据通路、控制信号等)。

IF阶段: 首先NPC将当前指令地址传送给PC, PC将当前PC存储的地址分为两部分, 一部分送入PC自增ALU里做+4处理作为下一条指令的地址, 写回NPC。另一部分存入Instruction Cache中, 进而进入IR, 完成流水线的IF阶段。

ID阶段:对于寄存器堆,Inst[19: 15]寻址到RS1,作为源寄存器。Inst[11: 7]通过Addr寄存器作为Rd。Inst[31: 7]传入立即数扩展,立即数扩展根据指令译码得到的控制信号,来确认需要扩展的是Inst[31: 20]这12位,得到立即数源操作数。Inst[31: 0]传入控制信号译码来实现,其中通过Inst[6: 0]这7位opcode和Inst[14: 12]这3位func 3来产生相应的控制信号。由于ADDI是立即数加法,所以两个操作数一个被翻译成寄存器另一个完成了立即数扩展。对于控制信号的译码决定了传给ALU的控制信号为加法操作,OP2 src信号选择Imm,另外有一部分控制信号传入立即数扩展模块中。OP1和OP2两个段间寄存器分别把ALU的源操作数通过Reg1和Reg2OrImm端口送入。

EX阶段:将ALU的两个源操作数输入,然后根据控制信号ALU Func判断要执行加操作,运算结束后得到的结果从ALU out传出,进入二选一选择器,根据控制信号选出ALU out,存入Result寄存器。

M阶段:由于是立即数加法指令I-type,所以没有访问内存阶段,不执行任何操作

WB阶段: 首先由WB set控制将Rd的地址传入寄存器堆,然后将ALU out写入寄存器堆中对应Rd中。

2.描述执行一条JALR 指令的过程·(数据通路、控制信号等)。

IF阶段: 首先NPC将当前指令地址传送给PC, PC将当前PC存储的地址分为两部分, 一部分送入PC自增ALU里做+4处理作为下一条指令的地址, 另一部分存入Instruction Cache中, 进而进入IR, 完成流水线的IF阶段。

ID阶段:对于寄存器堆,Inst[19:15]寻址到RS1,作为源寄存器。Inst[31:0]做指令译码生成控制信号,其中过Inst[6:0]这7位opcode和Inst[14:12]这3位func3来产生相应的控制信号。Inst[11:7]通过Addr寄存器作为Rd。Inst[31:7]传入立即数扩展,并得到这里需要使用的立即数~1.立即数扩展根据指令译码得到的控制信号,来确认需要扩展的是Inst[31:20]这12位,得到立即数源操作数。对于译码得到的源寄存器和源操作数,根据控制信号:OP2 src信号选择Imm,将源寄存器和立即数存入段间寄存器,并送入Reg1和Reg2Orlmm这两个端口。

EX阶段: ALU读入两个源操作数,根据ALU func控制信号得出执行加操作,将RS1中的数据和扩展后的 imm相加得到ALU out输出.ALU out经由NPC load二选一选择器和result寄存器后传回到ALU src1寄存器,而ALU src2寄存器引入立即数~1,ALU func决定ALU执行逻辑与运算,然后ALU out沿着数据通路 Jalr Target直接传回NPC Generator,通过控制信号Jalr写入。IF阶段得到的PC+4做拓展成32位,从PCE传入二选一选择器,根据控制信号Load NPC决定将PCE选出存入Result寄存器。

M阶段:由于JALR是I-type不需要访问内存,所以M阶段不执行任何操作。

WB阶段: 首先Wb set控制将Rd地址传入寄存器堆,然后将PC+4的值写入寄存器堆中Rd对应的寄存器中。

3.描述执行一条LW 指令的过程 (数据通路、控制信号等)

IF阶段: 首先NPC将当前指令地址传送给PC, PC将当前PC存储的地址分为两部分, 一部分送入PC自增 ALU里做+4处理作为下一条指令的地址, 写回NPC。另一部分存入Instruction Cache中, 进而进入IR, 完成流水线的IF阶段。

ID阶段:对于寄存器堆,Inst[19: 15]寻址到RS1,作为源寄存器。Inst[31: 0]做指令译码生成控制信号,其中过Inst[6: 0]这7位opcode和Inst[14: 12]这3位func 3来产生相应的控制信号。Inst[11: 7]通过Addr寄存器作为Rd。Inst[31: 7]传入立即数扩展,立即数扩展根据指令译码得到的控制信号,来确认需要扩展的是Inst[31: 20]这12位,得到立即数源操作数,即寻址偏移量。对于译码得到的源寄存器和源操作数,根据控制信号:OP2 src信号选择Imm,将源寄存器和立即数存入段间寄存器,并送入Reg1和Reg2OrImm这两个端口。

EX阶段: ALU读入两个源操作数,根据ALU func控制信号得出执行加操作,将RS1中的数据和扩展后的 imm相加得到ALU out输出,即为LW寻址的相对地址。将ALU out写入二选一选择器,根据Load NPC控制信号,决定将ALU out写入Result寄存器。

M阶段:访问内存,找到相对地址为ALU out的那32位数据并取出,然后根据Load TypeM不需要做位扩展,所以访存结果直接写入到由WB set控制的二选一选择器中。

WB阶段: 首先WB set控制Rd通过,将Rd即目标寄存器地址写入到寄存器堆中,锁定目标寄存器。然后WB set控制访存结果通过,向寄存器堆中的Rd寄存器中写入访存结果,完成LW。

4.如果要实现CSR 指令(csrrw, csrrs, csrrc, csrrwi, csrrsi, csrrci),设计图中还需要增加什么部件和数据通路?给出详细说明。

数据通路部分: 首先增加寄存器: CSRs,从IR中出来的Inst[19:15]、Result寄存器返回的 ALU out 经过由 CSR src 控制信号决定的二选一选择器传入 CSRs 寄存器。CSRs寄存器传出的数据分为三部分,其中两个分别引入两个二选一选择器,分别与 Reg1 数据和从 Reg2 与 Imm 选择出的数据(这里只能是Imm)做二选一操作,然后通入 OP1 与 OP2 寄存器。另一个先存入一个新的段间寄存器,并在 Result寄存器前新加一个二选一选择器,二选一选择器的输入分别为 CSRs 的数据和前面 ALU out 的二选一选

择器输出的值。等待一个时钟周期后,这个二选一选择器的输出值再直接传入 Result 寄存器。Result 寄存器的数据在原来的二个通路基础上增加新的通路,直接传回到 CSRs 寄存器前的二选一选择器,经由控制信号选择传回 CSRs 寄存器。

控制信号部分: 做控制信号译码时需要额外多做更多的控制信号通路, 并增加更多的可以在段间存储控制信号的寄存器。

5.哪些指令分别采用了五类立即数(I-type,S-type,B-type,U-type,J-type 至少各举一例)?Verilog 如何将这些立即数拓展成 32 位的?

I-type: ADDI 将12位立即数符号扩展成32位,如果最高位为1则从13到32位都是1

S-type: SB Inst[31: 25]表示偏移量[11: 5], Inst[11: 7]表示偏移量[4: 0], 先将这12位偏移量做好合并, 然后符号扩展到32位, 方法同I-type

B-type: BEQ 首先Inst[31: 25]表示偏移量[12, 10: 5]而Inst[11: 7]表示偏移量[11, 4:1]做好合并,然后将12位偏移量做符号扩展成32位,方法同I-type

U-type: LUI 将20位立即数算数左移12位,得到32位立即数

J-type: JAL 首先Inst[31: 12]这20位立即数表示偏移量[20, 10: 1, 11, 19: 12],先还原成正常的20位偏移量,再做符号扩展城32位,方法同I-type

6.如何实现Data Cache 的非字对齐的Load 和Store?

对于非字对齐的 Load,首先指令译码产生控制信号时,产生Load TypeM,控制Data Extension模块做 Data Cache中传出的数据的位数扩展,对于LH,将16位的值直接符号扩展成32位。对于LHU,做0扩展 到32位,LB指令是将8位数据做符号扩展成32位,而LBU是将8位数据做0扩展到32位。根据四种处理非字对齐Load的方式,控制信号Load TypeM需要两位。

对于非字对齐的 Store,同样首先根据指令译码产生相应的控制信号,这里命名为Store TypeM,处理方式为:对于ALU out出来的待存储的地址数据,通过Reg2寄存器传入,表示存储在Data Cache里的地址,为x[rs1]+sign-extend(offset)。这里SB由于是存储8位数据,所以直接将x[rs1][7:0]存入对应的Data Cache单元中。而对于SH是存储16位数据,所以直接将x[rs1][15:0]存入对应的Data Cache单元中。

7.ALU 模块中,默认wire 变量是有符号数还是无符号数?

有符号数

8.哪条指令执行过程中会使得Load Npc == 1?

设计中认为对于这个二选一选择器来说,Load Npc = 1表示选择的是PCE,即对PC做了拓展后的结果。 所以可以产生控制信号Load Npc = 1的指令有:AUIPC JAL JALR 这些最后WB阶段会把PC+4做拓展后存 回寄存器文件的指令

9.NPC Generator 中对于不同跳转target 的选择有没有优先级?

优先级BR>JALR>JAL

10.Harzard 模块中,有哪几类冲突需要插入气泡?

数据相关冲突: RAW WAR WAW

资源相关冲突: 如前后两条指令都需要使用ALU时后面一条应该加入气泡等待

11.Harzard 模块中采用默认不跳转的策略,遇到branch 指令时,如何控制flush 和stall 信号?

由于默认不跳转,所以遇到branch时,不需要做flush处理,所有的flush信号都为0,而branch指令中例如BR等不需要5个周期就可以执行完,但为了解决可能的冲突需要加入stallF、stallE、stallW相应为1的信号来保证流水线可以正常没有冲突地运行

12. 0 号寄存器值始终为0,是否会对forward 的处理产生影响?

不会,0号寄存器只是为了当经常会遇到大量的跟0比较/赋值成0的场景时,设置一个寄存器,永远都是0,这样就不需要每次给一个寄存器赋值成0再跟另外一个寄存器比较了,提高效率,而且0号寄存器不允许写入,属于只读寄存器,所以不影响forward处理。