Programarea Aplicațiilor în Timp Real

Sem. 2, 2020-2021

Tema de casă

Echipa: Necula Leonard-Gabriel

e-mail: necula.leonard.gabriel@gmail.com

SISTEM DE ÎMBUTELIERE

1 Introducere - prezentarea problemei

Îmbutelierea sticlelor ce vin pe o bandă transportoare. Linia de automatizare a acestei operații conține două stații de lucru:

- \bullet o stație de umplere a sticlelor, umplerea unei sticle se face într-un timp $t_{umplere}$
- ullet o stație de adăugare a dopului, adăugarea dopului se face în timpul t_{dop}

Elemente sistem:

- 1. motor bandă transportoare
- 2. senzor detecție sticlă goală
- 3. senzor detecție sticlă fără dop

1.1 Pas 1. Definire problemă

Să se implementeze o aplicație de simulare a unui proces de îmbuteliere. Această aplicație conține următoarele taskuri:

- task 1 (umplere sticlă cu lichid)
- task 2 (adăugare dop)
- task 3 (pornire/oprire bandă transportoare)
- check status (verificare status bandă transportoare)

Condițiile impuse sunt următoarele:

- banda transportoare se oprește atunci când apare o sticlă simultan în fața senzorului de detecție sticlă goală și al senzorului de detecție sticlă fără dop;
- banda transportoare repornește atunci când taskurile de umplere cât și cel de adăugare dop și-au terminat execuția;
- procesul începe cu sticle prezente în fața ambelor stații de lucru

2 Analiza problemei

2.1 Exemplu: Pas 2. Analiza cerințelor

Evenimente posibile:

- detectarea unei sticle în dreptul stației de umplere
- detectarea unei sticle în dreptul stației de adăugare a dopului

Acțiuni posibile:

- pornire/oprire bandă transportoare la deteția sticle
- umplerea și adăugarea dopului

Situații imposibile:

- sticlele nu vin în același timp la cele 2 stații de lucru
- banda nu se oprește în momentul în care cei doi senzori detectează prezența sticlelor la cele 2 stații de lucr

3 Definirea structurii aplicației

3.1 Pas 3. Definirea taskurilor care compun aplicația

În cazul aplicației prezentate taskurile sunt:

- task 1 (umplere sticlă cu lichid)
- task 2 (adăugare dop)
- task 3 (pornire/oprire bandă transportoare)
- check status (verificare status bandă transportoare)

4 Definirea soluţiei în vederea implementării

Rezolvarea problemei propuse a fost făcută în Linux Xenomai utilizând limbajul C utilizând standardul de programare în timp real POSIX.

Mecanismele utilizate:

- excludere mutuală
- sincronizare pe condiție de timp
- sincronizare prin semnale

4.1 Pas 4. Soluție de implementare

Pentru problema prezentată avem nevoie de următoarele mecanisme de comunicare între taskuri semnafoare generalizate, mutex-uri, dar şi semnale. Pentru vizualizarea taskurilor şi a sincronizarilor vedeţi figura în Fig. 1.

- aleg 3 semafoare generalizate (e.g. counting semaphore) S_0 , S_1 , S_2 , cu valorile inițiale $S_0 = 0$, $S_1 = 0$ și $S_2 = 0$
- folosesc un mutex pentru excluderea mutuală a accesului la zona de memorie pentru statusul benzii transportoare (nu vreau ca operațiile de read și write să se poată executa concomitent)
- folosesc semnalul SIGUSR1 (cod 10 în lista semnalelor POSIX)




Figure 1: Soluţie implementare - organigrame taskuri

5 Implementarea soluției

5.1 Cod program

Detalii de implementare:

- pentru simularea prezenței sticlelor la începutul simulării utilizăm un fir de execuție ce rulează la începutul programului, urmând să ruleze ciclic la $t_{detectare}$ secunde
- rularea ciclică a taskului de control al benzii transportoare din $t_detectare$ în $t_detectare$ secunde am utilizat un timer
- pentru asigurarea accesului unui singur task la zona de memorie a statusului benzii transportoare folosim un mutex

Cod program:

```
#include <stdio.h>
3 #include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
5 #include <semaphore.h>
6 #include <string.h>
7 #include <unistd.h>
8 #include <signal.h>
9 #include <time.h>
11 sem_t Sem[3];
void task1(); // umplere sticla
void task2(); // adaugare dop
void task3(); // oprire banda transportoare
void (*tasks[])() = {task1, task2, task3};
void status_check(); // verificare status banda
20 // Constante de timp in [secunde]
21 int t_umplere = 2;
22 int t_dop = 5;
23 int t_detectare = 15;
25 // stare banda, 1 - banda pornita
_{26} // 0 - banda oprita
27 int banda = 1;
29 // Mecanism de excludere mutuala pentru accesarea
30 // zonei de memorie cu statusul benzii transportoare
31 pthread_mutex_t mutex;
int main(int argc, char **argv)
34 {
35
      pthread_t FIR[3];
                           // definire fire de executie
36
      pthread_attr_t attr; // definire atribute fire
37
38
      timer_t timerid;
                                 // definire timer
39
      struct sigevent sev; // definire ss
   struct itimerspec trigger; // definire structura timp
```

```
42
                                    // pentru timer
       struct sigaction act;
                                    // actiuni la aparitia semnalelor
43
       sigset_t set;
                                    // set de semnale tratate
44
45
       sigemptyset(&set);
                                   // golire set semnale
46
       sigaddset(&set, SIGUSR1); // adaugare semnal
47
48
       // Configurare actiune la aparitia unui semnal
       act.sa_flags = 0;
51
       act.sa_mask = set;
52
       act.sa_handler = &status_check;
       // Configurare actiune -> semnal
       sigaction(SIGUSR1, &act, NULL);
54
       memset(&sev, 0, sizeof(struct sigevent));
56
       memset(&trigger, 0, sizeof(struct itimerspec));
57
58
59
       // Setare task ciclic generat de timer
       sev.sigev_notify = SIGEV_THREAD;
60
       sev.sigev_notify_function = &task3;
61
62
63
       // Setare timer
64
       timer_create(CLOCK_REALTIME, &sev, &timerid);
65
       trigger.it_value.tv_sec = t_detectare;
       trigger.it_interval.tv_sec = t_detectare;
66
       timer_settime(timerid, 0, &trigger, NULL);
67
68
       if ((pthread_mutex_init(&mutex, NULL)))
69
70
           perror("pthread_mutex_init() failed");
           return EXIT_FAILURE;
72
       }
73
74
       int i;
75
76
       // Initializare semafoare generalizate
77
       for (i = 0; i < 3; i++)</pre>
78
79
           if (!sem_init(Sem + i, 1, 0))
80
           {
                ; // Nu facem nimic in cazul in care initializarea a fost
81
                  // facuta cu succes
           }
           else
84
               printf("Eroare la initializarea semaforului numarul %d \n", i + 1);
85
86
       // Creare fire de executie
87
       for (i = 0; i < 3; i++)
88
           if (pthread_create(FIR + i, &attr, (void *)(*(tasks + i)), NULL) != 0)
89
           {
90
                perror("pthread_create");
91
                return EXIT_FAILURE;
           }
       while (1)
95
96
97
       return 0;
98
99 }
100
void task1()
```

```
102 {
       while (1)
103
104
           sem_wait(Sem + 0); // P(S0)
           fflush(stdout);
106
           puts("Umplere sticla - START");
107
           sleep(t_umplere);
108
109
           puts("Umplere sticla - FINISH");
110
            sem_post(Sem + 2); // V(S2)
111
112 }
113
void task2()
115 {
       while (1)
116
117
           sem_wait(Sem + 1); // P(S1)
118
119
           fflush(stdout);
           puts("Adaugare dop - START");
120
           sleep(t_dop);
121
122
           puts("Adaugare dop - FINISH");
123
           sem_post(Sem + 2); // V(S2)
124
       }
125 }
126
void task3()
128 {
       pthread_mutex_lock(&mutex);
129
       banda = 0;
130
       pthread_mutex_unlock(&mutex);
131
       sem_post(Sem + 0); // V(S0)
       sem_post(Sem + 1); // V(S1)
       sem_wait(Sem + 2); // P(S2)
134
       sem_wait(Sem + 2); // P(S2)
135
       pthread_mutex_lock(&mutex);
136
       banda = 1;
137
       pthread_mutex_unlock(&mutex);
138
139 }
140
void status_check()
142 {
143
       fflush(stdout);
       pthread_mutex_lock(&mutex);
144
       printf("n###### Banda = %d #####n", banda);
145
       pthread_mutex_unlock(&mutex);
146
147 }
```

6 Testarea aplicației si validarea soluției propuse

Pentru rularea aplicației puteți utiliza comenzile din fisierul makefile atasat. Comenzile pe care le gasiți în acest fisier sunt:

- make build file = numefisiersursa rutină pentru generarea fisierului executabil
- make run rutină pentru rularea fisierului executabil
- make clean rutină pentru stergerea fisierului executabil

Observații:

- Atunci când scrieți numele fisierului pe care doriți să-l compilați **NU** scrieți și extensia, aceasta a fost deja setată!
- Pentru a transmite semnalul SIGUSR1 către proces, deschideți un terminal și scrieți comanda $pidof\ executabil_tema$ urmată de comanda $kill\ -10\ pid\ executabil_tema$, pid identificat cu ajutorul primei comenzi rulate

Mai jos aveți un exemplu de rulare a codului sub Xenomai:

```
Adaugare dop - START
Umplere sticla - START
Umplere sticla - FINISH
Adaugare dop - FINISH
Umplere sticla -
Adaugare dop - START
Umplere sticla - FINISH
Adaugare dop
               FINISH
###### Banda = 1
Adaugare dop - START
Umplere sticla - START
 ##### Banda = 0
Umplere sticla
###### Banda = 0
Adaugare dop - FINISH
       Banda =
```

Figure 2: Exemplu output