Compte-rendu TP "Linux Xenomai - Partie 2"

Mewen Michel et Sander Ricou - MI11 UTC

Pathfinder

Question 1 Expliquez le principe des fonctions create_and_start_rt_task, rt_task ainsi que de la structure task descriptor.

- create_and_start_rt_task:
 - création d'une tâche temps réel
 - passage de la tâche simple en tâche périodique
 - lancement de la tâche
- rt task: travail d'une tâche
 - · attente de la prochaine période,
 - o occupation de la ressource éventuelle,
 - calcul,
 - libération de la ressource
- task descriptor:

Question 2 Expliquez le principe de la fonction rt_task_name. Quelles autres informations sont stockées dans la structure RT TASK INFO?

La fonction rt_task_name récupère la tâche courante (par rt_task_inquire(NULL,&info);) afin de retourner son nom.

La structure RT TASK INFO contient :

```
typedef struct rt_task_info {
   int
               bprio
                             // Base priority.
   int
               cprio
                             // Current priority.
                              // Task's status.
   unsigned
               status
   RTIME
                              // Time of next release.
               relpoint
   char
               name [XNOBJECT NAME LEN] // Symbolic name assigned at
creation.
   RTIME
              exectime
                           // Execution time in primary mode in
nanoseconds.
               modeswitches // Number of primary->secondary mode switches.
   int
                            // Number of context switches.
   int
               ctxswitches
               pagefaults // Number of triggered page faults.
   int
} RT TASK INFO;
```

Question 3 Décrivez comment vous avez réalisé la fonction busy wait.

Question 4 Quel est le résultat ? Le timming est-il correct ?

Notre fonction rt task instrumentée avec time since start() est:

```
void rt_task(void *cookie) {
    struct task_descriptor* params=(struct task_descriptor*)cookie;

    rt_printf("started task %s, period %ims, duration %ims, use resource
%i\n",rt_task_name(),(int)(params->period/1000000),(int)(params->
>duration/10000000),params->use_resource);
    unsigned long brouette;

    while(1) {
        rt_task_wait_period(&brouette);
        if(params->use_resource) acquire_resource();

        rt_printf("Period wait %d\n", time_since_start());
        busy_wait(params->duration);
        rt_printf("Wait done %d\n", time_since_start());

        if(params->use_resource) release_resource();
    }
}
```

Cela nous donne le résultat suivant :

```
./pathfinder
started task ORDO_BUS, period 125ms, duration 25ms, use resource 0
Period done 125
Wait done 150
Period done 250
Wait done 275
Period done 375
Wait done 400
Period done 500
Wait done 525
...
```

Ce qui semble correct!

Question 5 Expliquez comment le sémaphore doit être initialisé. Commentez l'enchaînement des tâches pour les cas extrêmes du temps d'exécution de METEO.

Afin de gérer l'accès à la ressource du bus 1553, il faut initialiser le sémaphore à 1 : il ne peut y avoir qu'une tâche à y accéder à chaque instant.

Selon que la tâche METEO prenne 40 ms ou 60 ms à s'exécuter, nous obtenons le résultat suivant :

• 40ms:

```
doing METEO : 5226
doing ORDO BUS : 5250
doing ORDO BUS ok : 5275
doing RADIO : 5275
doing RADIO ok : 5300
doing CAMERA : 5300
doing CAMERA ok : 5325
doing METEO ok : 5325
doing DISTRIB DONNEES : 5325
doing DISTRIB DONNEES ok : 5350
doing PILOTAGE: 5350
doing ORDO BUS: 5375
doing ORDO BUS ok : 5400
doing PILOTAGE ok : 5400
doing DISTRIB DONNEES : 5401
doing DISTRIB DONNEES ok : 5426
doing ORDO BUS : 5500
doing ORDO BUS ok : 5525
```

• 60ms:

```
doing METEO : 5226
doing ORDO BUS : 5250
doing ORDO BUS ok : 5275
doing RADIO : 5275
doing RADIO ok : 5300
doing CAMERA: 5300
doing CAMERA ok : 5325
doing METEO ok : 5361
doing DISTRIB DONNEES : 5361
doing ORDO BUS: 5375
doing ORDO BUS ok : 5400
doing DISTRIB DONNEES ok : 5411
doing PILOTAGE : 5411
doing PILOTAGE ok : 5436
doing DISTRIB DONNEES : 5436
doing DISTRIB DONNEES ok : 5461
doing ORDO BUS : 5500
doing ORDO BUS ok : 5525
doing DISTRIB DONNEES : 5525
doing DISTRIB DONNEES ok : 5550
doing PILOTAGE : 5550
doing PILOTAGE ok : 5575
```

Question 6 Expliquez le fonctionnement de la solution retenue.

On utilise un second sémaphore pour observer si la tâche DISTRIB_DONNEES est en cours d'exécution. Si c'est le cas, ORDO_BUS va observer qu'il ne reste plus de jeton pour ce sémaphore :

```
RT_SEM_INFO sem_info;
rt_sem_inquire(&distrib_sem, &sem_info);
if(sem_info.count == 0){
    // DISTRIB_DONNEES est en cours de fonctionnement
}
```

Question 7 Testez votre programme pour les cas extrêmes du temps d'exécution de METEO. Qu'observez vous? Expliquez ce phénomène à l'aide de chronogrammes.

• Avec 40ms:


```
doing ORDO BUS : 5000
doing ORDO BUS ok : 5025
doing DISTRIB DONNEES : 5025
doing DISTRIB DONNEES ok : 5050
doing PILOTAGE : 5050
doing PILOTAGE ok : 5075
doing RADIO : 5076
doing RADIO ok : 5101
doing CAMERA : 5101
doing ORDO BUS : 5125
doing ORDO BUS ok : 5150
doing DISTRIB DONNEES : 5150
doing DISTRIB DONNEES ok : 5175
doing CAMERA ok : 5176
doing MESURES : 5176
doing MESURES ok : 5226
doing METEO : 5226
doing ORDO BUS : 5250
doing ORDO BUS ok : 5275
```

• 60ms:

```
doing ORDO BUS : 5001
doing ORDO BUS ok : 5026
doing DISTRIB DONNEES : 5026
doing DISTRIB DONNEES ok : 5051
doing PILOTAGE : 5051
doing PILOTAGE ok : 5076
doing RADIO : 5076
doing RADIO ok : 5101
doing CAMERA : 5101
doing ORDO BUS : 5125
doing ORDO BUS ok : 5151
doing DISTRIB DONNEES : 5151
doing DISTRIB DONNEES ok : 5176
doing CAMERA ok : 5176
doing MESURES : 5176
doing MESURES ok : 5226
doing METEO : 5226
doing ORDO BUS: 5250
doing ORDO BUS ok : 5276
doing RADIO : 5276
doing RADIO ok : 5301
doing CAMERA: 5301
doing CAMERA ok : 5326
doing METEO ok : 5361
doing DISTRIB DONNEES : 5361
doing ORDO BUS : 5375
reset
doing DISTRIB DONNEES ok : 5386
doing PILOTAGE : 5386
doing PILOTAGE ok : 5411
doing DISTRIB DONNEES : 5411
doing DISTRIB DONNEES ok : 5436
doing DISTRIB DONNEES : 5501
doing DISTRIB DONNEES ok : 5526
doing PILOTAGE : 5526
doing PILOTAGE ok : 5551
doing RADIO : 5551
doing RADIO ok : 5576
doing CAMERA : 5576
doing CAMERA ok : 5601
```

On voit que METEO (de priorité la plus basse) retarde DISTRIBDONNEES (de priorité supérieure). On a donc un cas d'**inversion de priorité** due à l'accès concurent au bus 1553, notre ressource.

Voici le chronogramme schématisant ce problème :



Question 8 Quelle solution proposez vous pour résoudre le problème ?

Pour résoudre l'inversion de priorité, il faut élever temporairement la priorité de METE0 au niveau de DISTRIBDONNEES. Il faut donc utiliser un mécanisme de synchronisation qui fait de l'héritage de priorité : le mutex. Celui-ci est utile pour les ressources partagées car il gère les priorités. Le sémaphore, lui, sert plutôt pour la synchronisation des tâches.

Question 9 Testez et commentez le résultat.

L'exécution de nos tâches avec un mutex sur la ressource et un temps de calcul de 60ms pour METE0 donne le résultat suivant :

```
doing ORDO BUS : 5000
doing ORDO BUS ok : 5025
doing DISTRIB DONNEES : 5025
doing DISTRIB DONNEES ok : 5050p
doing PILOTAGE : 5051
doing PILOTAGE ok : 5076 || bprio: 5, cprio: 5
doing RADIO : 5076
doing RADIO ok : 5101 || bprio: 4, cprio: 4
doing CAMERA : 5101
doing ORDO BUS : 5125
doing ORDO BUS ok : 5150
doing DISTRIB DONNEES : 5150
doing DISTRIB DONNEES ok : 5175
doing CAMERA ok : 5176 || bprio: 3, cprio: 3
doing MESURES : 5176
doing MESURES ok : 5226 || bprio: 2, cprio: 2
doing METEO : 5226
doing ORDO BUS : 5250
doing ORDO BUS ok : 5275
doing METEO ok : 5311 || bprio: 1, cprio: 6
doing DISTRIB DONNEES : 5311
doing DISTRIB DONNEES ok : 5336
doing PILOTAGE : 5336
doing PILOTAGE ok : 5361 || bprio: 5, cprio: 5
doing RADIO : 5361
doing ORDO BUS : 5375
doing ORDO BUS ok : 5400
doing DISTRIB DONNEES : 5400
doing DISTRIB DONNEES ok : 5425
```

On observe qu'il n'y a plus de reset de la part de ORDO_BUS mais on voit également que le mutex augmente la priorité de METEO à 6 pour qu'elle ne monopolise pas la ressource, finisse rapidement son exécution et permette à DISTRIB_DONNEES de s'exécuter. Normalement, DISTRIB_DONNEES devrait ici s'exécuter à 5275 (juste après ORDO_BUS) mais on termine plutôt l'exécution de METEO (commencée à 5226).

Voici le chronogramme schématisant cette exécution :

```
| ¤¤¤
PILOTAGE*
    RADIO
    | | ^
  - | - - -
CAMERA
  ______^
 MESURES*
  METE0*
    5100 5125 5150 5175 5200 5225 5250 5275 5300 5325 5350 5375
5400
```

On voit bien que la priorité de METE0 est augmentée pour libérer rapidement le bus nécessité par les tâches de priorité plus importante (*héritage de priorité*).

Question 10 Fournissez le code complet du programme, en prenant soin de le commenter.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <sys/mman.h>
```

```
#include <native/task.h>
#include <native/sem.h>
#include <native/mutex.h>
#include <native/timer.h>
#include <rtdk.h>
#define TASK MODE T JOINABLE
#define TASK STKSZ 0
//#define SEM
                             // compilation avec mutex, décommenter pour
compiler avec sémaphore
static RT SEM sem;
static RT MUTEX mutex;
static RT SEM distrib sem;
RTIME init time;
typedef struct task_descriptor{
                             // tâche temps réel
   RT TASK task;
   void (*task function)(void*); // pointeur sur la fonction de la tâche à
exécuter
                             // période d'exécution
   RTIME period;
                     // temps de calcul à chaque période
   RTIME duration;
                             // priorité de la tâche
   int priority;
   bool use_resource;
                             // défini si la tâche a besoin d'une
ressource
} task descriptor;
char* rt_task_name(void) {
   static RT TASK INFO info;
   rt task inquire(NULL,&info);
   return info.name;
}
int time_since_start(void) {
   return (rt timer read()-init time)/1000000;
// Acquisition de la ressource par un mutex ou un sémaphore (selon SEM)
void acquire_resource(void) {
#ifdef SEM
   rt sem p(&sem, TM INFINITE);
#else
   rt mutex acquire(&mutex, TM INFINITE);
#endif
}
```

```
void release_resource(void) {
#ifdef SEM
   rt sem v(&sem);
#else
   rt mutex release(&mutex);
#endif
}
// Attente active sur un certain TEMPS D'EXECUTION de la tache
void busy wait(RTIME time) {
   static RT TASK INFO info;
   rt task inquire(NULL,&info);
   // moment du compteur de temps d'exécution de la tâche courrante
   // auquel on va arrêter l'attente.
   // Insensible à l'éventuelle préamption de la tâche entre temps.
   RTIME time to end = info.exectime + time;
       rt task inquire(NULL,&info);
   } while (time to end > info.exectime);
// Tâche de surveillance du fonctionnement du bus de données
void rt_task_ordobus(void *cookie) {
   struct task descriptor* params=(struct task descriptor*)cookie;
   rt printf("started task %s, period %ims, duration %ims, use resource
%i\n",rt task name(),(int)(params->period/1000000),(int)(params-
>duration/1000000),params->use resource);
   unsigned long brouette;
   RT SEM INFO sem info;
   while(1) {
       rt task wait period(&brouette);
       rt sem inquire(&distrib sem, &sem info);
       if(sem info.count == 0){
          // Valeur actuelle du sémaphore = 0 ----> distribdonnees est en
cours de fonctionnement
          rt printf("reset\n");
          exit(1);
       }
       rt printf("doing %s : %d\n",rt task name(), time since start());
       busy wait(params->duration);
       rt printf("doing %s ok : %d\n",rt task name(), time since start());
   }
```

```
void rt_task_distribdonnes(void *cookie) {
   struct task_descriptor* params=(struct task_descriptor*)cookie;
   rt printf("started task %s, period %ims, duration %ims, use resource
%i\n",rt task name(),(int)(params->period/1000000),(int)(params-
>duration/1000000),params->use resource);
   unsigned long brouette;
   while(1) {
       rt task wait period(&brouette);
       if(params->use resource) acquire resource();
       rt sem p(&distrib sem, TM INFINITE);
       rt_printf("doing %s : %d\n",rt_task_name(), time_since_start());
       busy wait(params->duration);
       rt_printf("doing %s ok : %d\n",rt_task_name(), time since start());
       rt sem v(&distrib sem);
       if(params->use resource) release resource();
   }
}
void rt_task(void *cookie) {
   struct task_descriptor* params=(struct task_descriptor*)cookie;
   rt printf("started task %s, period %ims, duration %ims, use resource
%i\n",rt task name(),(int)(params->period/1000000),(int)(params-
>duration/1000000),params->use resource);
   unsigned long brouette;
   while(1) {
       rt task wait period(&brouette);
       if(params->use resource) acquire resource();
       rt printf("doing %s : %d\n",rt task name(), time since start());
       busy wait(params->duration);
       static RT TASK INFO info;
       rt task inquire(NULL,&info);
       rt printf("doing %s ok : %d || bprio: %d, cprio: %d \n",rt task name(),
time_since_start(), info.bprio, info.cprio);
       if(params->use resource) release resource();
   }
int create and start rt task(struct task descriptor* desc,char* name) {
   int status=rt task create(&desc->task,name,TASK STKSZ,desc-
>priority, TASK MODE);
       if(status!=0) {
              printf("error creating task %s\n",name);
              return status;
       }
```

```
status=rt task set periodic(&desc->task,TM NOW,desc->period);
   if(status!=0) {
               printf("error setting period on task %s\n",name);
               return status;
       }
       status=rt task start(&desc->task,desc->task function,desc);
   if(status!=0) {
               printf("error starting task %s\n",name);
       }
   return status;
int main(void) {
   /* Avoids memory swapping for this program */
   mlockall(MCL CURRENT|MCL FUTURE);
   rt print auto init(1);
   init time=rt timer read();
   // Création du sémaphore d'utilisation du bus 1553
   if (rt sem create(&sem, "wait port 1553", 1, S PRIO) == -1){
           printf("rt sem create: failed: %s\n", strerror(errno));
   }
   // Création du sémaphore d'exécution de la tâche distribdonnees
   if (rt sem create(&distrib sem, "distribdonnees running", 1, S PRIO) == -1)
{
           printf("rt sem create: failed: %s\n", strerror(errno));
   }
   // Création du mutex d'utilisation du bus 1553
   if (rt mutex create(&mutex, "mutex 1553") == -1){
           printf("rt mutex create: failed: %s\n", strerror(errno));
   }
   // Création des tâches définies dans le sujet
   struct task descriptor desc ordo bus;
   desc ordo bus.period = (RTIME)125000000;
   desc ordo bus.duration = (RTIME)25000000;
   desc ordo bus.priority = 7;
   desc ordo bus.use resource = false;
   desc ordo bus.task function = rt task ordobus;
   char* name ordo bus = "ORDO BUS";
   create and start rt task(&desc ordo bus, name ordo bus);
   struct task_descriptor desc_distrib_donnees;
```

```
desc distrib donnees.period = (RTIME)125000000;
desc distrib donnees.duration = (RTIME)25000000;
desc distrib donnees.priority = 6;
desc distrib donnees.use resource = true;
desc distrib donnees.task function = rt task distribdonnes;
char* name distrib donnees = "DISTRIB DONNEES";
create and start rt task(&desc distrib donnees, name distrib donnees);
struct task descriptor desc pilotage;
desc pilotage.period = (RTIME)250000000;
desc pilotage.duration = (RTIME)25000000;
desc pilotage.priority = 5;
desc pilotage.use resource = true;
desc_pilotage.task_function = rt_task;
char* name pilotage = "PILOTAGE";
create and start rt task(&desc pilotage, name pilotage);
struct task descriptor desc radio;
desc radio.period = (RTIME)250000000;
desc radio.duration = (RTIME)25000000;
desc radio.priority = 4;
desc radio.use resource = false;
desc radio.task function = rt task;
char* name radio = "RADIO";
create and start rt task(&desc radio, name radio);
struct task_descriptor desc_camera;
desc camera.period = (RTIME)250000000;
desc\_camera.duration = (RTIME)25000000;
desc camera.priority = 3;
desc camera.use resource = false;
desc camera.task function = rt task;
char* name_camera = "CAMERA";
create and start rt task(&desc camera, name camera);
struct task_descriptor desc_mesures;
desc mesures.period = (RTIME)50000000000;
desc mesures.duration = (RTIME)50000000;
desc_mesures.priority = 2;
desc mesures.use resource = true;
desc_mesures.task_function = rt_task;
char* name mesures = "MESURES";
create and start rt task(&desc mesures, name mesures);
struct task_descriptor desc_meteo;
desc meteo.period = (RTIME)50000000000;
desc meteo.duration = (RTIME)60000000;//40 à 60 ms
desc meteo.priority = 1;
desc meteo.use resource = true;
desc meteo.task function = rt task;
char* name meteo = "METEO";
create and start rt task(&desc meteo, name meteo);
```

```
getchar();
  return EXIT_SUCCESS;
}
```