Compte-rendu TP "Réalisation d'un mini noyau temps réel - Partie 1 et 2"

Mewen Michel et Sander Ricou - MI11 UTC

Le but de ce TP est de comprendre un noyau temps réel simple et de réaliser un ordonnanceur de tâches fonctionnant en harmonie avec le premier.

1ère partie : Ordonnanceur de tâches

Etudions le fichier noyaufil.c. Nous devons compléter les fonctions vides suivantes :

- file_init() : initialise la file de tâches
- ajoute(uint16 n) : ajoute la tâche n en fin de file
- suivant(): retourne la tâche à activer
- retire(uint16 n) : retire la tâche n de la file sans modifier l'ordre.

Dans le code, _queue est le numéro de la tâche actuellement active. _file[n] nous donne la tâche suivante de la tâche n.

```
void file_init( void )
{
    _queue = F_VIDE;
    for(int i = 0; i < MAX_TACHES; i++) {
     _file[i] = F_VIDE;
    }
}</pre>
```

Pour initialiser la file, on attribue à chaque case et à la _queue une valeur de tâche impossible, F_VIDE. Cela nous permettra par la suite de reconnaître cette valeur.

```
void    ajoute ( uint16_t n )
{
    if(_queue != F_VIDE) {
        uint16_t tmp = _file[_queue];
        _file[_queue] = n;
        _file[n] = tmp;
    } else {
        _file[n] = n;
    }
    _queue = n;
}
```

Deux cas se présentent quand on souhaite ajouter une tâche à la file actuelle : - soit la queue n'est pas initialisée : on ajoute donc la tâche au tableau en l'indiquant elle même en tant que tâche suivante et on fait pointer _queue sur n. - soit la queue est déjà initialisée : on garde tmp, la prochaine tâche à exécuter. La tâche qui suivra la tâche courante sera donc n (la nouvelle tâche) et la tâche qui suivra la tâche n est donc tmp. Finalement, on défini la tâche courante _queue à n pour que la tâche suivante soit correcte (ie. qu'on exécute bien tmp au prochain appel à suivant()).

```
uint16_t suivant( void )
{
    _queue = _file[_queue];
    return _queue;
}
```

On prend la valeur de la prochaine tâche à exécuter, on l'enregistre dans _queue et on la retourne.

```
void retire( uint16_t t )
{
   int tmp;
```

```
for(int i = 0; i < MAX_TACHES; i++) {</pre>
     if(_file[i] == t){
       tmp = i;
       break;
     }
    }
    _file[tmp] = _file[t];
    _file[t] = F_VIDE;
}
On trouve tmp, la tâche qui précède t et on lui donne pour tâche suivante la tâche suivant t. On oublie pas de
mettre la valeur de _file[t] à vide.
Les deux fonctions suivantes permettent d'afficher le contenu de la file afin de la débugger.
void affic_queue( void )
{
    printf("Tache active / queue = %d", _queue);
}
void affic_file( void )
    if(_queue == F_VIDE){
     print("File vide");
     return;
    int i = _queue;
    do {
     print("%d -> %d", i, _file[i]);
     i = _file[i];
    } while (i != _queue);
}
Nous avons donc écrit un programme de test, testfil.c, reprenant l'exemple du sujet :
#include <stdint.h>
#include "serialio.h"
#include "noyau.h"
void main() {
    file_init();
    ajoute (3);
    ajoute (5);
    ajoute (1);
    ajoute (0);
    ajoute (2);
    affic_file();
    affic_queue();
    suivant();
    affic_file();
```

affic_queue();

retire(0);

```
affic_file();
    affic_queue();
    ajoute(6);
    affic_file();
    affic_queue();
}
Qui nous donne le résultat -satisfaisant- suivant :
2 -> 3
3 -> 5
5 -> 1
1 -> 0
0 -> 2
Tache active / queue = 2
3 -> 5
5 -> 1
1 -> 0
0 -> 2
2 -> 3
Tache active / queue = 3
3 -> 5
5 -> 1
1 -> 2
2 -> 3
Tache active / queue = 3
6 -> 5
5 -> 1
1 -> 2
2 -> 3
3 -> 6
Tache active / queue = 6
```

2ème partie : gestion et commutation de tâches

Nous allons dans cette partie expliquer le fonctionnement du noyau temps réel simple de noyau.c.

```
void start( TACHE_ADR adr_tache )
{
 short j;
 register unsigned int sp asm("sp");
  struct imx_timer* tim1 = (struct imx_timer *) TIMER1_BASE;
 struct imx_aitc* aitc = (struct imx_aitc *) AITC_BASE;
 for (j=0; j<MAX_TACHES; j++)</pre>
                                    /* initialisation de l'etat des taches */
   _contexte[j].status = NCREE;
  _tache_c = 0;
                                    /* initialisation de la tache courante */
 file_init();
                                    /* initialisation de la file
                                    /* Haut de la pile des tâches */
  _{tos} = sp;
                                    /* Passer en mode IRQ */
  _set_arm_mode_(ARMMODE_IRQ);
                                    /* sp_irq initial */
 sp = _tos;
```

On appelle start() pour démarrer notre noyau avec une tâche départ. adr_tache est l'adresse à laquelle se trouve la fonction de la tâche de départ. Dans l'ordre, on va donc :

- récupérer le pointeur de pile
- pour chaque tâche dans la tableau contexte, initialiser leur etat à NCREE car aucune tâche n'est créée au départ
- initialiser la tâche courante à zéro : certains noyaux TR ont une tâche de fond mais ici il n'y en a pas... Ici, par défaut, la première tâche avec laquelle on active le noyau est positionnée en 0 des différents tableaux utilisés dans le code (_contexte, compteurs d'activations). De plus, quand on crée une tâche (voir la fonction cree() ci-dessous) l'identifiant généré tache commence bien à 0 puis est incrémenté de 1 à chaque nouvelle création.
- initialisation de notre file avec la fonction file_init() créée précédemment
- TODO: comprendre les 5 lignes suivantes
- initialiser le timer chargé des changements de contexte TODO : j'ai pas bien compris à quoi il servait en vrai, on dirait qu'il est branché à rien...
- finalement, on va créer et lancer la tâche de départ.

```
uint16_t cree( TACHE_ADR adr_tache )
{
                                 /* pointeur d'une case de _contexte */
  CONTEXTE *p;
         uint16 t tache = -1; /* contient numero dernier cree */
  static
  _lock_();
                                 /* debut section critique */
                                 /* numero de tache suivant */
  tache++;
                                 /* sortie si depassement */
  if (tache >= MAX_TACHES)
   noyau_exit();
 p = &_contexte[tache];
                                 /* contexte de la nouvelle tache */
                                 /* allocation d'une pile a la tache */
 p->sp_ini = _tos;
  tos -= PILE TACHE + PILE IRQ; /* decrementation du pointeur de pile pour*/
                                 /* la prochaine tache. */
  _unlock_();
                                 /* fin section critique */
 p->tache_adr = adr_tache;
                                 /* memorisation adresse debut de tache */
 p->status = CREE;
                                 /* mise a l'etat CREE */
 return(tache);
                                 /* tache est un uint16 t */
```

cree() affecte un numéro à chaque tâche entre 0 (initilisation à -1 et ++) et MAX_TACHES. Si on essaie de créer plus de tâches que possible, le noyau se met en erreur (noyau_exit()). TODO : comprendre ces histoires de

piles On enregistre évidement l'adresse à laquelle se trouve la fonction à réaliser par la tâches (p->tache_adr) et on met son statut à CREE (donc en attente d'activation, selon l'énoncé).

```
void active( uint16_t tache )
  CONTEXTE *p = &_contexte[tache]; /* acces au contexte tache */
  if (p->status == NCREE)
    noyau_exit();
                                  /* sortie du noyau */
                                  /* debut section critique */
  _lock_();
                                  /* n'active que si receptif */
  if (p->status == CREE)
    p->status = PRET;
                                  /* changement d'etat, mise a l'etat PRET */
    ajoute(tache);
                                  /* ajouter la tache dans la liste */
                              /* activation d'une tache prete */
    schedule();
                                   /* fin section critique */
  _unlock_();
void fin_tache(void)
{
  /* on interdit les interruptions */
  _irq_disable_();
  /* la tache est enlevee de la file des taches */
  _contexte[_tache_c].status = CREE;
  retire(_tache_c);
  schedule();
}
void schedule( void )
{
                                     /* Debut section critique */
  _lock_();
  /* On simule une exception irq pour forcer un appel correct à scheduler().*/
  _ack_timer = 0;
  _set_arm_mode_(ARMMODE_IRQ);
                                   /* Passer en mode IRQ */
  __asm__ __volatile__(
                                    /* Sauvegarder cpsr dans spsr */
      "mrs r0, cpsr\t\n"
      "msr spsr, r0\t\n"
      "add lr, pc, \#4\t\n"
                                   /* Sauvegarder pc dans lr et l'ajuster */
      "b
                                    /* Saut à scheduler */
            scheduler\t\n"
      );
  _set_arm_mode_(ARMMODE_SYS);
                                   /* Repasser en mode system */
                                     /* Fin section critique */
  _unlock_();
quand il n'y a plus de tâche courante à exécuter (_tache_courante = F_VIDE) et on sort du noyau avec noyau_exit().
void noyau_exit(void)
{
  int j;
                                   /* Dăsactiver les interruptions */
  _irq_disable_();
  printf("Sortie du noyau\n");
  for (j=0; j < MAX_TACHES; j++)</pre>
    printf("\nActivations tache %d : %d", j, compteurs[j]);
  for(;;);
                                   /* Terminer l'exàcution */
```

```
Notre programme de Test, NOYAUTES.C:
TACHE tacheA(void);
TACHE tacheB(void);
TACHE tacheC(void);
TACHE tacheD(void);
TACHE tacheA(void)
  puts("----> EXEC tache A");
  active(cree(tacheB));
  active(cree(tacheC));
  active(cree(tacheD));
  fin_tache();
TACHE tacheB(void)
  int i=0;
  long j;
  puts("----> DEBUT tache B");
  while (1) {
    for (j=0; j<30000L; j++);</pre>
    printf("=====> Dans tache B %d\n",i);
    i++;
}
TACHE tacheC(void)
  int i=0;
  long j;
  puts("----> DEBUT tache C");
  while (1) {
    for (j=0; j<60000L; j++);</pre>
    printf("=====> Dans tache C %d\n",i);
    i++;
  }
}
TACHE tacheD(void)
  int i=0;
  long j;
  puts("----> DEBUT tache D");
  while (1) {
    for (j=0; j<120000L; j++);</pre>
    printf("=====> Dans tache D d\n",i++);
    if (i==50) noyau_exit();
}
int main()
{
```

```
serial_init(115200);
 puts("Test noyau");
 puts("Noyau preemptif");
 start(tacheA);
 return(0);
}
Résultat
Test noyau
Noyau preemptif
----> EXEC tache A
----> DEBUT tache B
----> DEBUT tache C
=====> Dans tache B 0
----> DEBUT tache D
=====> Dans tache B 1
=====> Dans tache C 0
=====> Dans tache B 2
=====> Dans tache C 1
=====> Dans tache B 3
=====> Dans tache D 0
=====> Dans tache B 4
=====> Dans tache B 5
=====> Dans tache C 2
=====> Dans tache B 6
=====> Dans tache C 3
=====> Dans tache B 7
=====> Dans tache D 1
=====> Dans tache C 97
=====> Dans tache B 195
=====> Dans tache B 196
=====> Dans tache C 98
=====> Dans tache B 197
=====> Dans tache B 198
=====> Dans tache D 49
Sortie du noyau
Activations tache 0 : 4
Activations tache 1: 348
Activations tache 2: 347
Activations tache 3: 347
Activations tache 4:0
Activations tache 5 : 0
Activations tache 6:0
Activations tache 7:0
code NOYAUTES.C:
/* NOYAUTEST.C */
/*-----*
              Programme de tests
 *----*/
#include "serialio.h"
#include "noyau.h"
```

```
** Test du noyau preemptif. Lier noyautes.c avec noyau.c et noyaufil.c
TACHE
         tacheA(void);
TACHE
         tacheB(void);
TACHE
         tacheC(void);
TACHE
         tacheD(void);
TACHE
         tacheA(void)
  puts("----> EXEC tache A");
  active(cree(tacheB));
  active(cree(tacheC));
  active(cree(tacheD));
  fin_tache();
TACHE
         tacheB(void)
{
  int i=0;
  long j;
  puts("----> DEBUT tache B");
  while (1) {
    for (j=0; j<30000L; j++);</pre>
    printf("=====> Dans tache B %d\n",i);
    i++;
  }
}
TACHE
         tacheC(void)
  int i=0;
  long j;
  puts("----> DEBUT tache C");
  while (1) {
    for (j=0; j<60000L; j++);</pre>
    printf("=====> Dans tache C %d\n",i);
    i++;
 }
}
TACHE
         tacheD(void)
  int i=0;
  long j;
  puts("----> DEBUT tache D");
  while (1) {
    for (j=0; j<120000L; j++);</pre>
    printf("=====> Dans tache D %d\n",i++);
    if (i==50) noyau_exit();
  }
}
```

```
int main()
{
   serial_init(115200);
   puts("Test noyau");
   puts("Noyau preemptif");
   start(tacheA);
   return(0);
}
```