浙沙水



课程名称	电子电路系统设计与调试实践
任课教师	
论文题目	<u>太阳能景观灯控制器设计</u>
姓 名	
学 号	_
年级专业	
所在学院	信息与电子工程学院

目录

1	任务目	目标:	1
2	系统力	方案	1
	2.1	1 系统总体框图:	1
	2.2	2 方案比较与选择	1
	2.3	3 方案描述	2
3	理论分	分析与计算	3
	3.1	1 器件选取	3
	3.2	2 Multisim 关键电路仿真	3
	3.3	3 输出信号(单片机输入)理论值计算	4
4	电路与	与程序设计	6
	4.1	1 硬件电路设计	6
		4.1.1 各模块电路	6
		4.1.2 PCB 设计	10
	4.2	2 软件设计	11
		4.2.1 流程图	11
		4.2.2 模块核心代码	12
5	测试プ	方案与测试结果	22
	5.1	1 调试步骤:	22
	5.2	2 硬件调试具体方案及其结果	22
		5.2.1 电源调试:	22
		5.2.2 静态工作点调试:	22
		5.2.3 动态调试	23
	5.3	3 软硬件联合调试	23
		5.3.1 PWM 波生成测试	23
		5.3.2 测试基本要求 2: LED 用电控制测试	24
		5.3.3 测试基本要求 3: LED 恒流驱动测试	24
		5.3.4 测试发挥部分 2: 恒压限流充电测试	24
		5.3.5 测试发挥部分 3: LED 亮度调节测试	24
		5.3.6 测试发挥部分 4: 景观灯光控功能测试	24
		5.3.7 测试发挥部分 5: 其他功能测试	24
	5.4	4 数据处理及数据分析	25
		5.4.1 OLED 显示屏数据校准	25
		5.4.2 数据误差分析	26
6	小组分	分工及成绩分配	26
7	总结与	与收获	26

1 任务目标:

本实验旨在使用合适的外设器件与 STM32 单片机,实现太阳能景观灯控制器的设计,具体要求如下:

- •实现对电池的充电控制,电池电压达到 8.2V 时停止充电,电池电压低于 7.8V 时继续充电。
- •实现对 LED 灯的用电控制,当电池电压低于 6V 时,停止供电,电池电压高于 6.4V 时继续供电。
- •对 LED 进行恒流驱动,电流 300mA,控制精度小于 15mA。
- · 系统工作状态有显示(LCD 屏)。
- 当电池电压达到 8.2V 时,采用 PWM 方式控制进行恒压限流充电,当电流低于 100mA 时停止充电。
- 通过设定实现 LED 的亮度调节,调节步进小于 50mA。
- 实现景观灯的光控功能,有白天灭,夜间点亮。

除上述课程要求的功能之外,本小组设计的太阳能景观灯控制器外接了蓝牙模块,可以通过蓝牙远程遥控景观灯的亮灭以及景观灯时控等需求。

2 系统方案

2.1 系统总体框图:




图 1 系统总体框图

上述系统框图为景观灯控制器设计任务要求的解读。通过上述框图,我们可以基本了解到充电控制、供电控制、人机交互几大主要模块的工作流程。

2.2 方案比较与选择

在上述系统框图的基础上,小组同学进行了调研,结合理论知识,基本确定了4个ADC

信号采集端口,2个PWM输入控制端口。

在电流控制方面,为方便观测,本小组采用了采样电阻结合运放的观测方案,并合理添加滤波电容,旨在解决小信号易受噪声干扰的问题。与此同时,使用 PWM 信号结合 MOS 管对电流进行限流控制,从处理器到被控对象之间的所有信号都是数字形式的,无需再进行数模转换过程,对噪声的抗干扰能力大大增强。

在电压控制方面,为满足单片机输入电压的限制要求,本小组采用了电阻分压的电压采集方式,通过电阻分压采集,再经软件数据校准,我们可以通过单片机较为准确地采集与处理电压值,供后续控制过程使用。

在人机交互方面,本小组采用了 4 个按键控制系统,并选择使用蓝牙控制的方式使得太阳能景观灯可控性更强:夜间无人时段,可操控景观灯停止供电,系统消耗的能源更少,更加的绿色环保。

2.3 方案描述




图 2 电路方案描述

电路总体设计方案包括以下三个部分: 充电供电部分是主要部分,负责控制充放电状态 及其电流; 电压转换部分是基础部分,负责为不同器件的工作提供供电电压与驱动电压; 人 机交互部分则主要为使用者操纵提供方便。

在充电供电部分,我们先采集太阳能电池板两端的电压,判断其是否处于白天。若处于白天,则停止供电,检测电源电压,电源电压低于 7.8V 继续恒流充电,充电过程中充电电压达到 8.2V 时改为恒压限流充电,再利用采样电阻检测充电电流,电流小于 100mA 时停止充电。若处于黑夜,则停止充电开始供电,并检测电源电压,电压低于 6V 时停止供电,电压高于 6.4V 时重新恢复供电;在黑夜供电状态下,可使用蓝牙模块切换模式,强制其停止供电。这样就可以完整实现一个太阳能景观灯控制器系统。

3 理论分析与计算

3.1 器件选取

- •分压电阻:用于采样电压,为满足电压由 8V 降到 3.3V 以下的要求,选取的分压电阻阻值为 $100 \mathrm{k}\Omega$ 与 $47 \mathrm{k}\Omega$ 。
- · 采样电阻: 已提供 100mΩ的采样电阻
- •运放选择:采样充电与供电电流时,采样电阻两端电压较小,因此设置放大系数分别为 56 倍与 120 倍的双运放 LM358 进行放大。
- •太阳能电池板: 已提供,开路电压为 12V,恒流 0.5A.

3.2 Multisim 关键电路仿真

• PWM 信号控制仿真




图 3 PWM 控制仿真

通过构造 PWM 信号控制电流,修改 PWM 的占空比,可以观测主干电路的电流变化, 检验 PWM 信号对电流的控制作用。

• 采样电路仿真




图 4 采样电路

通过对构造的采样电路进行测试,可以验证运放的放大功能与电路的采样功能。

• 驱动电压转换仿真




图 5 驱动电压转换仿真

通过三极管的转换, 电路可以实现反相输出 0V 与 5V, 驱动 MOS 管。

• PWM 滤波仿真:




图 6 滤波器仿真

在低通滤波器的作用下, PWM 信号作用下, 电路电压稳定在最大值×占空比的位置。

3.3 输出信号(单片机输入)理论值计算

· ADC_VSL: 反映太阳能电池板两端电压

查询数据手册,二极管导通压降:

$$V_F = 0.6V$$

所以可得出太阳能电池板两端电压范围:

$$V_{SOLAR+} - V_{SOLAR-} = [8.4, 8.8]$$

根据如下公式可计算充电状态下太阳能电池板两端电压:

$$V_{ADC_VSL} = (V_{SOLAR+} - V_{SOLAR-}) \times \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$V_{ADC_VSL} = 2.75V$$

因此,可配置光控模式下停止供电的阈值电压为:

$$V_{ADC\ VSL} \approx 2V$$

• ADC_VBAT: 反映电池两端电压

根据如下公式,可计算并配置 PWM 控制电池充放电时的电压

$$V_{ADC_VBAT} = (V_{CC} - V_{BAT_}) \times \frac{R_7}{R_6 + R_7}$$

开启恒流充电时(≦7.8V):

$$V_{ADC\ VABT} \leq 2.49V$$

切换为恒压限流充电时(≧8.2V):

$$V_{ADC\ VABT} \geq 2.62V$$

停止供电时(≦6V):

$$V_{ADC_VABT} \le 1.92V$$

继续供电时(≥6.4V):

$$V_{ADC_VABT} \ge 2.05V$$

• ADC_ICHARGE: 通过采样电阻反映充电电流

$$V_{ADC_ICHARGE} = A_{CHARGE} \times I_{CHARGE} \times R_{SAMPLE}$$

恒压限流充电(≦100mA):

$$V_{ADC_CHARGE} \le 1.2V$$

• ADC_ILED:对 LED 进行恒流驱动

$$V_{ADC_ILED} = A_{LED} \times I_{LED} \times R_{SAMPLE}$$

恒流范围 (285mA≤I≤315mA):

$$1.596V \le V_{ADC\ ILED} == 1.68V \le 1.764V$$

4 电路与程序设计

4.1 硬件电路设计

4.1.1 各模块电路

• 充电电路模块




图 7 充电电路模块

充电电路模块利用太阳能电池板对电池进行充电,设计 ADC_VSL 与 ADC_VBAT 两个信号分别检测充电电压与电池电压,通过 ADC 接口引脚传回到单片机,便于单片机通过其传回的值做出相应的判断。

设计一个 MOS 管控制充电的开始与结束,充电时 MOS 管关断,太阳能板电压加到电池两端;反之则 MOS 管导通, 0.5A 电流在 MOS 管中恒定导通,此时 MOS 管漏源电压接近于 0。与此同时, MOS 管栅极采用 PWM 信号,通过调节信号的占空比,可以控制充放电电流的大小。

设计二极管 D1 作保护,在未充电状态下保护电池电压,避免电池两端电压流失。

设计采样电阻 R5 采集充电电流,两端使用 LM358 作差分放大,将采样电阻两端电压放大 120 倍数,并在信号出口作低通滤波,防止 PWM 方波信号的干扰使得 ADC 电压采集不稳定。

• 恒流 LED 模块 (供电模块)




图 8 恒流 LED 模块

恒流 LED 模块主要实现 LED 供电,电流恒定在 300mA 左右,LED 发光功率 1W 左右,因此设计 LED 限流保护电阻 R12 为 4Ω 左右。

设计一个 MOS 管控制 LED 灯的亮灭, 采用 PWM 信号控制, 通过调节 PWM 信号的占空比, 改变流过 LED 的电流, 从而改变 LED 的亮度。

设计采样电阻 R13(见图 3),通过运放 LM358,电压放大 56 倍,并通过低通滤波稳 定电压信号,传递给单片机作处理

• DC - DC 模块




图 9 VCC-5V 转换

利用 AMS1117 稳压芯片,将电池电压转换为稳定的 5V 电压,为单片机与运放供电。

• 负电压生成模块




图 10 负电压生成模块

通过电压转换芯片 ICL7660,可将 5V 电压转换为-5V 电压,用于给双运放 LM358 供电。

• 电压驱动模块




图 11 电压转换模块

由于单片机提供的电压最大值为 3.3V,而 MOS 管驱动电压 V_{TH} 在 4V 左右,为确保 MOS 管可以正常工作,需要利用三极管 8050 将 3.3V 电压转换为 5V,在此过程中需要注意,PWM ... OUT 是 PWM ...的反相。

• 按键控制模块




图 12 按键控制模块

设计四个按键,分别上拉接高电平,并采用 0.1uF 电容滤波。四个按键的功能分别为向上调节 LED 亮度、向下调节 LED 亮度、模式切换、OLED 显示切换。

• OLED 显示模块



• 蓝牙模块

实验附加功能,并未在原理图中画出,后期通过排针与杜邦线连接。

• 核心控制器部分与引脚配置




图 14 微处理器核心

在 STM32F103C8T6 中,PB6, PB7 属于 I2C 接口,可用于配置 ILED 模块; PA1~PA4 可进行 ADC 采样,用于接收 ADC 信号; PB4, PB5 连接定时器 3,可以输出 PWM 波; PA9, PA10 为串口通信部分,可用于蓝牙模块的连接; PB0, PB1, PB10, PB11 接口接按键,有正常 GPIO 功能即可。




图 15 引脚配置图

4.1.2 PCB 设计




图 16 PCB 平面图

在 PCB 设计的过程中,器件摆放遵循了模拟部分与数字部分分开,大信号与小信号分 开的原则,以确保电路之间尽可能地不受干扰。

在布线的过程中,充分考虑电流大小,电源相关的电线与恒流 LED 部分采用 40mil 线宽, 其余部分采用 20mil 线宽。与此同时,电路走线尽可能走水平线与垂直线,布线较为规整, 转弯处采用 45 度斜线连接,避免电流冲击问题。

在铺铜方面,绝大部分区域采用正反面铺铜接地,利于优化走线方式;稳压模块附近采用+5V铺铜,利于稳压模块散热。

在人机交互方面,电路所有器件的丝印标签都是正的,OLED 显示屏在上方居中,按键在右下角四个位置,方便使用者操作。




图 17 PCB 与实物安装图

4.2 软件设计

4.2.1 流程图

软件部分程序实现了对电池充电和放电的智能控制,通过 ADC 采样、PWM 控制、蓝牙通信、按键输入和定时器等功能,系统能够根据不同的输入和条件,自动调整充电和放电的状态,并通过 OLED 屏幕实时显示相关信息。整个系统具有高度的灵活性和可配置性,能够满足不同应用场景的需求。流程图如下:




图 18 软件设计流程图

对流程图各部分的功能解释如下:

- OLED 显示模块:负责显示电池电压、太阳能电压、LED 电流、充电电流以及当前工作状态等信息。
- ADC 采样模块:对电池电压、太阳能电压、LED 电流和充电电流进行采样,并将采样值用于后续的逻辑判断和控制。

- PWM 控制模块:通过 PWM 信号控制 LED 和充电器的亮度/电流。
- •.蓝牙通信模块:接收蓝牙信号,并根据信号内容调整系统状态。
- 按键输入模块: 通过按键输入改变 LED 电流、切换工作模式等。
- 定时器模块:用于控制 ADC 采样频率、OLED 刷新频率、按键扫描频率等。

4.2.2 模块核心代码

• 初始化系统

对系统的初始化主要包括以下几个方面:

- a. 初始化 OLED、ADC、PWM、Timer 和 Serial 等模块的功能,主要包括引脚配置、功能选择。
- b. 设置引脚 PC13 为开漏输出,方便使用板载 LED 用于调试
- c. 预先在 OLED 中显示静态字符串。
- d. 在无限循环中,根据系统状态进行不同的操作。

```
1.
      int main(void)
      {
2.
3.
       /*模块初始化*/
       OLED_Init(); //OLED 初始化
       AD Init();
                     //AD 初始化
       PWM_Init(); //PWM 初始化
6.
7.
       Timer_Init();
                     //TIME 初始化
       Serial_Init(); //Serial 初始化
8.
9.
       RCC APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); // 开启 GPIOB 的时钟
10.
       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
11.
12.
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
13.
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
14.
15.
       GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //将PC13 引脚初始化为开漏输出
       /*显示静态字符串*/
16.
       OLED_ShowString(1, 1, "VBAT:xxxxmV");
17.
       OLED_ShowString(2, 1, "VSL:xxxxmV");
18.
19.
       OLED_ShowString(3, 1, "MODE=");
20.
       while (1)
21.
22.
23.
24.
25.
      }
```

在无限循环中,代码将根据系统**当前状态**与**系统输入**做出一系列的响应,如调整 PWM、刷新 OLED、采集 ADC 数据等。

为了提升可读性,我们使用四个宏定义分别表示系统的四种工作状态:

```
    // main.h
    #define state_stop 0 // 持机模式
    #define state_V_charge 1 // 恒压充电模式
    #define state_I_charge 2 // 恒流充电模式
    #define state use charge 3 // 供电模式
```

并在主函数中变量 state 来表示当前系统状态。下面根据系统所处的状态,分别介绍核心代码的功能。

• 充放电逻辑设计

a. 状态设计

当处于充电模式下时,单片机需要将放电开关关断;当处于恒流放电模式下,单片机需要将放电开关打开,并将电流限制在一定范围内(10mA)。同时,太阳能天池板为电池的充电包括三个阶段:预充电、恒流充电、恒压充电,也需要单片机进行控制。

对充电、放电的控制使用脉宽调制信号(PWM)实现。我们使用变量 pwm_LED 和 pwm_CHARGE 分别表示施加在放电、充电开关上的 PWM 占空比(单位%)。在硬件电路的设计约束下,约定 pwm_LED 为 100 时表示放电开关完全打开,pwm_CHARGE=0 是表示充电开关完全打开。

b. 状态初始化

下面的代码根据当前状态的不同,对充电、放电开关设置不同的约束。

```
--不同状态初始化
2.
       switch (state)
3.
       case state_stop: // 停止充电,停止放电
4.
5.
        pwm_CHARGE = 0;
6.
        pwm_LED = 100;
7.
        break;
       case state_V_charge: // 停止放电,按电压充电
8.
9.
        pwm_CHARGE = 100;
10.
        pwm LED = 100;
11.
        break;
       case state_I_charge: // 停止放电,恒压限流充电
12.
13.
        pwm_LED = 100;
```

```
14.
         break;
15.
        case state use charge: // 停止充电,恒流放电
16.
         pwm CHARGE = 0;
17.
         break;
18.
        default:
19.
         break;
20.
        }
21.
        pwm_LED = (pwm_LED > 60) ? pwm_LED : 60;
22.
        PWM_LED_SetCompare2((uint16_t)pwm_LED);
23.
        PWM_CHARGE_SetCompare1((uint16_t)pwm_CHARGE);
```

c. 状态转换

根据要求,太阳能电池对蓄电池的充电分为恒压充电、恒流充电两部分。黑夜时,太阳能电池电压较小(小于 SL_limit,一般设置为电池板最大电压的一半,即 7V 左右),若蓄电池电压大于 6.4V 即可为 LED 供电;白天时,太阳能电池板可为蓄电池充电,当蓄电池电压小于 8.2V 时恒流快充,否则进行恒压充电以保护电池。

以下是状态转换部分的代码:

```
------ 状态转换处理
2.
       if (ADC VSL <= SL limit) // 采样到太阳能电压 <= 为电池供电的最低电压,应停止充
   #
3.
        if (state != state stop && state != state use charge) // 如果不是停止充电或
   放电状态
5.
                                     // 切换到放电状态。
        state = state_use_charge;
6.
        if (ADC_VBAT >= 6400)
                                   // 电池电压大于6.4V
7.
        state = state_use_charge;
                                     // 切换到放电状态
                                     // 电池电压小于6V
8.
        else if (ADC VBAT <= 6000)
9.
        state = state stop;
                                  // 切换到停止状态
10.
       }
       else // 采样到太阳能电压 > 为电池供电的最低电压, 应充电
11.
12.
13.
                                             // 如果是放电状态
        ` if (state == state_use_charge)
14.
        state = state stop;
                                     // 停止放电
15.
        if (ADC ICHARGE <= 100 && ADC VBAT >= 8200 && state == state I charge) //
    充电电流小于100mA, 电池电压大于8.2V, 且为恒流充电状态时, 应停止充电
16.
        state = state_stop;
```

```
17. else if (ADC_VBAT >= 8200 && state == state_V_charge) // 电池电压>=8.2V,且当前在恒压充电时,应转换为恒流充电

18. state = state_I_charge;

19. else if (ADC_VBAT <= 7800 && state == state_stop) // 电池电压小于7.8V,且为停止充电状态时,应恒压充电

20. state = state_V_charge;

21. }
```

为了更加贴合实际功能,我们还添加了系统总开关,使用变量 sys_flag 表示,便于启动、 关停整个系统。

```
    if (sys_flag == 0) // 系统总开关
    {
    state = state_stop;
    }
```

• 定时器中断回调函数 TIM2_IRQHandler:

每当 TIM2 定时器计数溢出,会发起更新,调用此函数。定时器设置中断间隔时间 1ms,每 10ms 触发一次按键扫描,每 500ms 刷新一次 OLED,每 10s 扫描一次太阳能电池板电压。

```
-----TIM2 中断回调函数
2.
      void TIM2_IRQHandler(void)
3.
       if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET)
4.
5.
        CountTimer++;
7.
        CountTimer10ms++;
8.
        CountTimer500ms++;
9.
        CountTimer30s++;
10.
11.
        if (CountTimer > Delayms_V) //"Delayms_V", ADC 采样标志
12.
13.
         CountTimer = ∅;
14.
         ADC_flag = 1;
16.
        if (CountTimer10ms > 9) // 10ms, 按键采样标志
17.
18.
19.
         CountTimer10ms = 0;
20.
         flag_KS = 1;
```

```
21.
22.
23.
        if (CountTimer500ms > 499) // 500ms, OLED 刷新标志
24.
        {
25.
         CountTimer500ms = 0;
26.
         OLEDFlash_flag = 1;
27.
         // 恒流充电即将结束时,逐渐减小充电电流
28.
         if (state == state_I_charge)
29.
30.
          if (ADC_ICHARGE > 200 && ADC_VBAT > 8220)
31.
           pwm CHARGE -= 0.1;
32.
         }
33.
34.
35.
        if (CountTimer30s > 29999) // 30s, 检测solar 电压
36.
        {
37.
         CountTimer30s = 0;
38.
         flag_test = 1;
39.
40.
41.
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
42.
       }
43.
```

• 太阳能电池电压显示

我们通过间接测量太阳能电池板电压的方法来监测外界光照情况。一般来说,光照强时,太阳能电池板开路电压大;光照弱时,太阳能电池板开路电压小。由于需要监测开路电压,又不能影响系统正常工作,我们设置每 30s 将太阳能电池板短暂开路,使用 ADC 监测电压。

```
1. if (flag_test)
2. {
3. flag_test = 0;
4.
5. PWM_CHARGE_SetCompare1(100); // 将太阳能电池板开路
6. Delay_ms(50);
7. // 太阳能电池板电压采样
8. ADC_VSL = (double)AD_GetValue(ADC_Channel_2) * 3300 / 4095 * 147 / 47;
9.
```

```
10. VSL[0] = ((ADC_VSL / 1000) % 10) + 0x30;

11. VSL[1] = '.';

12. VSL[2] = ((ADC_VSL / 100) % 10) + 0x30;

13. VSL[3] = ((ADC_VSL / 10) % 10) + 0x30;

14. VSL[4] = ((ADC_VSL) % 10) + 0x30;

15. }
```

根据硬件电路的设计,太阳能板实际电压与采样电压呈比例关系,因此附带了147/47的系数。

• ADC 采样

在系统中,我们需要实时监测太阳能电池板、蓄电池的电压以及充电、放电电流的大小。 实时性由定时器的定时中断实现,而采样则由硬件电路与单片机板载 ADC 实现。我们使用 多通道 ADC 分别对四个值进行采样,并将采样值显示在 OLED 屏上。

```
----AD 转换处理
2.
        if (ADC_flag)
         ADC flag = 0; // 启动ADC 转换
5.
         // VBAT 采样
         VBAT sum += (double)AD_GetValue(ADC_Channel_1) * 3300 / 4095; // 取一秒钟
7.
   内平均值
                                  // 保存采样次数
8.
         VBAT num++;
10.
         // 电池电压校准
11.
         ADC_VBAT = (double) VBAT_sum / VBAT_num * 8.2 / 8.12 * 147 / 47;
         if (ADC_VBAT > 7700)
12.
          ADC_VBAT = (double)ADC_VBAT * 1.0169 - 67.588;
13.
14.
         else if (ADC VBAT < 6800)
15.
          ADC_VBAT = (double)ADC_VBAT * 1.0111 - 29.543;
16.
         else
17.
          ADC VBAT += 55;
         if (state == state_V_charge || state == state_I_charge)
18.
19.
          ADC_VBAT -= 30;
20.
         if (VBAT num == 20)
21.
22.
          VBAT sum = 0;
23.
```

```
24.
          VBAT_num = 0;
25.
         // OLED 显示电池电压
26.
         VBAT[0] = ((ADC VBAT / 1000) \% 10) + 0x30;
27.
         VBAT[1] = '.';
28.
         VBAT[2] = ((ADC_VBAT / 100) \% 10) + 0x30;
29.
         VBAT[3] = ((ADC_VBAT / 10) \% 10) + 0x30;
30.
         VBAT[4] = ((ADC_VBAT) \% 10) + 0x30;
31.
32.
         // ILED 采样
33.
         ILED sum += (double)AD GetValue(ADC Channel 3) * 3300 / 4095;
34.
35.
         ILED_num++;
         ADC_ILED = ((((double)ILED_sum / ILED_num / 5.6) + 63) * 1.15954 - 33.815)
36.
     > 0 ? ((((double)ILED_sum / ILED_num / 5.6) + 63) * 1.15954 - 33.815) : 0; //
    线性校准
37.
          if (ILED num == 20)
38.
39.
          ILED_sum = 0;
          ILED_num = 0;
40.
41.
         ILED[0] = ((ADC_ILED / 1000) \% 10) + 0x30;
42.
43.
         ILED[1] = ((ADC_ILED / 100) \% 10) + 0x30;
         ILED[2] = ((ADC_ILED / 10) \% 10) + 0x30;
44.
45.
         ILED[3] = ((ADC_ILED) \% 10) + 0x30;
46.
         // ICHARGE 采样
47.
         ICHARGE_sum += (double)AD_GetValue(ADC_Channel_4) * 3300 / 4095;
48.
49.
         ICHARGE_num++;
50.
         ADC_ICHARGE = (((double)ICHARGE_sum / ICHARGE_num / 12) * 0.9281 + 23.96)
     * 1.1362 - 2.6482; // 线性校准
51.
         if (ICHARGE num == 20)
52.
53.
          ICHARGE_sum = 0;
54.
          ICHARGE_num = 0;
          ICHARGE[0] = ((ADC_ICHARGE / 1000) \% 10) + 0x30;
56.
          ICHARGE[1] = ((ADC_ICHARGE / 100) \% 10) + 0x30;
57.
```

```
58.
          ICHARGE[2] = ((ADC_ICHARGE / 10) \% 10) + 0x30;
          ICHARGE[3] = ((ADC_ICHARGE) \% 10) + 0x30;
59.
          // 实现 300mA 恒流控制
60.
          if (state == state use charge)
61.
62.
          if (ADC_ILED > chargeI + 15)
63.
           pwm LED += 0.3;
          else if (ADC_ILED > chargeI)
65.
           pwm_LED += 0.03;
66.
           else if (ADC ILED > chargeI - 15)
67.
           pwm LED -= 0.03;
68.
          else
69.
70.
            pwm LED -= 0.3;
71.
72.
        }
```

为了保证采样的精度,减少随机误差的干扰,我们对 1s 之内的采样值取平均处理。对充放电的限流控制与充电恒压的控制在与 ADC 采样同时进行,保证了系统的及时反馈。由于硬件电路的设计,ADC 采样电压与实际电压呈线性关系,需要进行线性校准。

• 蓝牙控制模块

单片机通过 UART1 串口接收蓝牙信息,从而控制整个系统的工作状态。

· OLED 显示处理模块

根据 OLEDFlash_flag 和 OLEDflag 标志,决定是否在 OLED 上显示信息、是否刷新显示。 定时器会定时置位两个标志。

```
5.
         OLED_ShowNum(1, 6, ADC_VBAT, 4); // 显示通道1的转换结果ADC_VBAT
         OLED_ShowNum(2, 5, ADC_VSL, 4); // 显示通道 2 的转换结果 ADC_VSL
6.
7.
         OLED_ShowString(4, 1, MODE[state]);
8.
        }
9.
        if (OLEDFlash flag && OLEDflag)
10.
11.
         OLEDFlash_flag = 0;
12.
         if (state == state_use_charge)
13.
          OLED_ShowNum(2, 1, ADC_ILED, 3);
14.
         else
15.
          OLED ShowNum(2, 1, 0, 3);
16.
         OLED_ShowNum(4, 1, ADC_ICHARGE, 3);
17.
```

• 按键处理:

当 flag_KS 标志在定时器的中断函数中被设置时,进入扫描按键状态。根据按键输入,执行相应的操作,按钮 S1 能够在一定范围内增加亮度、S2 减小亮度、S3 可以手动切换模式、S4 可以切换显示内容。

```
1.
                                                                   --接键处理
2.
        if (flag_KS)
3.
4.
         KeyV = Key_GetNum();
         switch (KeyV)
6.
7.
         case S1 PRES: // S1 增加亮度
8.
          if (state == state_use_charge)
9.
           chargeI = (chargeI > 300) ? 325 : chargeI + 25;
10.
          break;
11.
12.
         case S2_PRES: // S2 降低亮度
13.
          if (state == state_use_charge)
14.
           chargeI = (chargeI < 25) ? 0 : chargeI - 25;</pre>
15.
          break;
16.
17.
         case S3 PRES: // S3 手动切换模式
18.
          state++;
19.
          state %= 4;
```

```
20.
          break;
21.
22.
         case S4_PRES: // S4 切换显示内容
23.
          OLEDflag++;
24.
          OLEDflag %= 2;
25.
          OLED_Clear();
26.
          if (!OLEDflag) // 显示电压
27.
28.
           OLED_ShowString(1, 1, "VBAT:xxxxmV");
29.
           OLED_ShowString(2, 1, "VSL:xxxxmV");
30.
           OLED_ShowString(3, 1, "MODE=");
31.
32.
          else // 显示电流
33.
34.
           OLED_ShowString(1, 1, "ILED:");
35.
           OLED_ShowString(2, 1, "xxxmA");
36.
           OLED_ShowString(3, 1, "ICHARGE:");
37.
           OLED_ShowString(4, 1, "xxxmA");
38.
          }
39.
          break;
40.
         default:
41.
          break;
42.
43.
```

5 测试方案与测试结果

5.1 调试步骤:

- 电源调试
- 静态工作点调试
- 动态调试
- 软硬件联调

5.2 硬件调试具体方案及其结果

5.2.1 电源调试:

• ±5V 电压供电测试

SOLAR+与 SOLAR-接电源发生器 12V(CC 恒流模式),Battery 接电源发生器 7.2V 直流,使用万用表直接测量引脚输出电压。

在稳压芯片与电压转换芯片的作用下,供电电压稳定在 4.93V 左右。

5.2.2 静态工作点调试:

• 运放偏置电压测试

测试时,将采样电阻 R5 和 R13 的引脚保留,用来进行运放输入接地,输出测得的电压值即为偏置电压

• 运放增益测试

测量采样电阻两端电压,将其值与对应的单片机 ADC 采样电压值进行比较,其放大倍数即为运放的增益。

经测量,对于充电部分,运放增益为 **118** 倍左右;对于供电部分,运放增益为 **56** 倍左右。

- 三极管与 MOS 管工作情况测试
- 三极管驱动电压配置测试:

排针 PWM_CHARGE 与 PWM_LED 分别接 GND,万用表测量 PWM_CHARGE_OUT 与 PWM LED OUT 的输出电压值如下:




图 19 三极管驱动电压转换测试

MOS 管工作情况测试:

充电模式下,SOLAR+与 SOLAR-正常接太阳能电池板,在 PWM_CHARGE_OUT 高电平的情况下,用万用表测量 SOLAR+与 SOLAR-之间的电流,即可判断 Q1 是否导通;供电模式下,PWM_LED_OUT 输出高电平的情况下,使用外接限流电阻与 LED 灯,3.3V 驱动下,LED 灯灭表示 Q2 工作正常。

5.2.3 动态调试

• 滤波特性测试

对于小信号输出模块,通过配置低通滤波器,我们可以确保 ADC_ICHARGE 与 ADC_ILED 信号输入给单片机时,维持在一个几乎稳定的值附近




图 20 PWM 波特性测试

调试时,使用信号发生器输入 1000Hz 的方波信号,观察供电电源测量的电流值。调整不同的占空比,我们可以测得流过 LED 的电流,为后续软件控制景观灯亮度提供数据基础。

5.3 软硬件联合调试

5.3.1 PWM 波生成测试

下发代码,检验 PB4 或 PB5 引脚,可以输出正常的 PWM 方波波形




图 21 PWM 波产生

5.3.2 测试基本要求 2: LED 用电控制测试

- •测试目的:确保 LED 在电池电压低于 6V 时自动断电,而在电压高于 6.4V 时恢复供电。
- 调试方案:

使用 QJ3003SIII 直流稳压电源模拟电池电压。当电压设定为 6.5V 时,OLED 屏幕应正确显示电源电压和 useLED 状态,并保持 LED 点亮。随着电压降至 5.9V,LED 应自动熄灭,OLED 屏幕显示 stop 工作状态。当电压回升至 6.5V 时,LED 应重新点亮,OLED 屏幕恢复显示 useLED 状态。

5.3.3 测试基本要求 3: LED 恒流驱动测试

- •测试目的:实现 LED 的恒流驱动,确保电流维持在 300mA,控制精度不超过 15mA。
- 调试方案:

在本实验电路中,PWM_LED 为 0 意味着 LED 为电流最大状态,为了避免 LED 损坏,首先给 LED 设置 PWM 下限值为 70。然后,通过调整至 useLED 模式,监测 OLED 显示屏上的 ILED 电流值,并与万用表测量的限流电阻 R12 两端电压所换算的电流值进行比较,调整程序参数,确保电流控制的精确性。

5.3.4 测试发挥部分 2: 恒压限流充电测试

- •测试目的:在电池电压达到 8.2V 时,通过 PWM 控制实现恒压限流充电,并在电流降至 100mA 以下时自动停止充电。
- 调试方案:

首先校准 Icharge 数值,确保其能准确显示充电电流。然后,切换至 Icharge 恒压限流充电模式,观察 OLED 屏上 ILED 电流值的变化,验证系统是否能在电流低于 100mA 时自动切换至停止模式。

5.3.5 测试发挥部分 3: LED 亮度调节测试

- 测试目的: 通过设定实现 LED 亮度的精细调节,调节步进不大于 50mA。
- 调试方案:

通过按压按钮 SW1 和 SW2, 监测 OLED 屏上 ILED 电流值的变化,确保其符合设定的步进值 25mA,并观察 LED 灯的亮度变化是否符合预期。

5.3.6 测试发挥部分 4: 景观灯光控功能测试

- •测试目的:实现景观灯的光控功能,使其在白天熄灭,夜间点亮。
- 调试方案:

使用 QJ3003SIII 直流稳压电源模拟太阳能电池板。当电压值低于 6V 时,系统应自动切换至 useLED 或 stop 模式, LED 从熄灭变为点亮。当电压值高于 6V 时,系统应切换至 Vcharge、lcharge 或 stop 模式, LED 从点亮变为熄灭。

5.3.7 测试发挥部分 5: 其他功能测试

- •测试目的:实现其他功能,如时空控制等。
- 调试方案:

使用 QJ3003SIII 直流稳压电源模拟太阳能电池板,将电压值调整为 1V 以模拟黑夜模式。通过手机 APP 发送熄灯指令,观察 LED 是否能从点亮状态变为熄灭。

5.4 数据处理及数据分析

5.4.1 OLED 显示屏数据校准

由于小信号部分运放放大系数的误差,最终显示在 OLED 显示屏上的数据需要在理论计算结果的基础上,用最小二乘法对 Icharge 和 ILED 的显示值进行了线性回归处理,使其能够以更小的误差来显示充电电流和用电电流的数值,进行软件层面的拟合校准,具体校准结果如下:

• 充电电流校准

Icharge实际值	188	179	169	160	151	142	134	125
lcharge显示值	168	160	151	143	135	127	120	113
			充电	电流校	准			
200			5,523,53	- 0-7000 OT - T	507.1			,
190								
180				y = 1.1362x -	2 6482	-8	_	
170				y - 1.1302A	2.0402			
160				-				
150				-				
140								
130								
120								
110								
100								1
100	110	120	130	140	150	160	170 1	80
			_ 玄山山海	线性	上/玄山山流			
			一九电电机	50	[几七七机]	2		

图 22 充电电流校准

• 供电电流校准




图 23 供电电流校准

5.4.2 数据误差分析

• 恒流供电电流误差:

300mA 要求下,OLED 显示屏电流工作范围再 296—303mA 左右波动,误差为:

$$m = \frac{4}{300} \times 100\% = 1.33\%$$

• 电流 OLED 显示值与实际间接测量值误差:

当 OLED 显示屏为 300mA 时,3.4 Ω 限流电阻两端电压为 1.013V,误差计算如下:

$$I_m = \frac{1.013}{3.4} = 298mA$$

$$m = \frac{|I - I_m|}{I} \times 100\% = 0.67\%$$

6 小组分工及成绩分配

- 小组成员成绩分配方式: 成绩平均分配
- 小组成员具体分工:

姓名	工作内容				
	负责编程作业完成、软件程序设计、软硬件联调、报告撰写				
	负责原理图设计、焊接、硬件调试、软件程序设计、报告撰写				
	负责原理图设计、PCB 绘制、硬件调试、软硬件联调、报告撰写				

7 总结与收获