# ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA VẬT LÝ



# NHÓM 1

# ĐIỀU KHIỂN GÓC QUAY ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG THUẬT TOÁN PID

Tiểu luận môn học Học phần: Thực hành hệ thống nhúng (Lớp K66 - Kỹ thuật Điện tử và Tin học)

# ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA VẬT LÝ



# NHÓM 1

# ĐIỀU KHIỂN GÓC QUAY ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG THUẬT TOÁN PID

Tiểu luận môn học Học phần: Thực hành hệ thống nhúng (Lớp K66 - Kỹ thuật Điện tử và Tin học)

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Anh Tuấn

Hà Nội - 2024

# THÀNH VIÊN NHÓM 1

- 1. Lê Sơn Tùng 21002243
- 2. Lê Trung Kiên 21002214
- 3. Phạm Thu Thủy 21002240
- 4. Từ Văn Hoài Nam 21002220
- 5. Ngô Hoài Nam 21002219
- 6. Trần Tuấn Phong 21002223
- 7. Nguyễn Phan Ngọc Anh 21002188

# Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, nhóm chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Đỗ Anh Tuấn, trong suốt quá trình giảng dạy của môn học, thầy đã truyền tải những kiến thức và giải đáp những thắc mắc của chúng tôi trong môn lập trình nhúng AVR.

Nhóm xin được gửi lời cảm ơn tới các thầy Nguyễn Cảnh Việt và các thầy trong Bộ môn Tin học Vật lý đã luôn tạo điều kiện để chúng tôi được học tập và hoàn thành bài báo cáo này.

Lời cuối cùng, xin được cảm ơn tất cả các thành viên trong nhóm đã không ngại khó khăn, luôn đoàn kết cùng hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành đề tài này

# Mục lục

Lò	Lời cảm ơn			
Da	nh sá	ích hìnl	n vẽ	v
Da	nh sá	ích tên	viết tắt	vi
M	Ở ĐẦ	Ü		1
1	Tổ	NG QU	AN VỀ PID	2
	1.1	Giới th	niệu chung	2
	1.2	Cơ bải	n về vòng điều khiển	2
	1.3		úc của bộ điều khiển PID	3
		1.3.1	Thành phần tỉ lệ	3
		1.3.2	Thành phần tích phân	4
		1.3.3	Thành phần đạo hàm	5
	1.4	Một số	ố bộ điều khiển được xây dựng từ P, I và D	5
		1.4.1	Bộ điều khiển tỷ lệ tích phân	5
		1.4.2	Bộ điều khiển tỷ lệ đạo hàm	6
		1.4.3	Bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân - đạo hàm	6
	1.5	Các th	ành phần độ lợi của hệ thống	6
		1.5.1	Độ lợi tỷ lệ	7
		1.5.2	Độ lợi tích phân	8
		1.5.3	Độ lợi đạo hàm	9
	1.6	Một số	ố phương pháp điểu chỉnh thông số PID	9
		1.6.1	Phương pháp điều chỉnh thủ công	9
		1.6.2	Phương pháp Ziegler–Nichols 2	10
		1.6.3	Phương pháp sử dụng phần mềm chuyên dụng	12
2	THI	ÉT KÉ	HỆ THỐNG	13
	2.1	Giới th	niệu	13
	2.2	Điều k	chiển vị trí góc quay động cơ DC Encoder sử dụng thuật toán PID	13
		2.2.1	Tổng quan	13
		2.2.2	Lý thuyết	13
		2.2.3	Một số chức năng được sử dụng trong mô hình	14
			Ngắt ngoài - External Interrupt	14
			Tạo xung Fast PWM	15

			Analog to Digital Converter (ADC)	8
			Giao tiếp TWI	C
			Giao tiếp USART	C
		2.2.4	Ånh mô hình	2
		2.2.5	Sơ đồ linh kiện	3
		2.2.6	Thiết kế mạch in	4
		2.2.7	Thiết kế vỏ hộp	5
		2.2.8	Phương pháp tìm $K_p$ , $K_i$ , $K_d$	5
			Với bộ điều khiển PID	5
			Với bộ điều khiển PD	5
		2.2.9	Kết quả	6
			Với bộ điều khiển PD	6
			Với bộ điều khiển PID	7
3	TZ Â	C QUẢ	20	0
3	3.1		28 can change	
	3.1	3.1.1	in chung	
		3.1.1		
		3.1.2	Các mô hình thực tế sử dụng thuật toán PID2Các chức năng của vi điều khiển2	
	3.2			
	3.3		vấn đề còn tồn tại của đề tài	
	3.3	nuong	phat trieff cua de tai	9
Гà	i liệu	tham k	hảo 30	0
A	Các	chương	trình của đề tài	1
	<b>A.</b> 1	Chươn	g trình chính (main.c)	1
	A.2		ện ADCLib.h	3
	A.3	Thư vi	ện uart.h	3
	A.4	Thư vi	ện TWI.h	4
	A.5	Thư vi	ện TWI.c	7
	A.6	Thư vi	ện LCD I2C - hd44780pcf8574.h	9
	A.7	Thư vi	ện LCD I2C - hd44780pcf8574.c	1
В	Sơ đ	<b>ồ chân</b> 1	nối 4	8
	<b>B</b> .1	Sơ đồ ơ	chân nối mô hình điều khiển vị trí góc quay động cơ DC Encoder 4	8

# Danh sách hình vẽ

1.1	Câu trúc của bộ điều khiến PID	3
1.2	Đáp ứng khâu tỷ lệ của hệ thống với $Ki$ , $K_d$ không đổi	7
1.3	Đáp ứng khâu tích phân của hệ thống với $Ki$ , $K_d$ không đổi	8
1.4	Đáp ứng khâu đạo hàm của hệ thống với $Ki$ , $K_d$ không đổi	9
1.5	Mô tả đầu ra của hệ thống dao động với chu kỳ không đổi	10
1.6	Bång Ziegler-Nichols 2	11
1.7	Bảng hiệu chỉnh độ lợi bằng phần mềm Matlab	12
2.1	Sơ đồ khối hệ thống	13
2.2	Xác định chiều quay của động cơ DC Encoder	15
2.3	Tạo xung Fast PWM	15
2.4	Chế độ trong tạo xung Fast PWM	16
2.5	Module L298N	17
2.6	Sơ đồ khối ADC trên ATmega328p	18
2.7	Hoạt động của khối ADC	18
2.8	Sơ đồ khối USART	21
2.9	Mô mình điều khiển vị trí góc quay động cơ	22
2.10	Sơ đồ chân mô mình điều khiển vị trí góc quay động cơ	23
2.11	Thiết kế mạch in mô mình điều khiển vị trí góc quay động cơ DC Encoder	24
	Vỏ hộp của mô hình được vẽ 3D	25
	Hoạt động của hệ thống với bộ điều khiển PD (1)	26
	Hoạt động của hệ thống với bộ điều khiển PD (2)	26
	Hoạt động của hệ thống với bộ điều khiển PID (1)	27
2.16	Hoạt động của hệ thống với bộ điều khiển PID (2)	27
B.1	Sơ đồ chân nối mô hình điều khiển vi trí góc quay đông cơ DC Encoder	48

# Danh sách tên viết tắt

SP Set Point

PV Process Variable

MV Manipulated Variable

e erorr

P Proportional

I Integral

**D** Derivative

MỞ ĐẦU

Điều khiển tư đông là một lĩnh vực khoa học hiện đại. Hiện nay, ta có thể thấy điều

khiển tư đông xuất hiện trong nhiều lĩnh vực như: đời sống, công nghiệp, nông nghiệp,

năng lương, giao thông, quân sư... Rỗ ràng, điều khiển tư đông đóng vai trò quan trong

trong sư phát triển của đời sống cũng như trong cuộc sống thường ngày.

Thuật toán điều khiển hệ thống bắt đầu xuất hiện từ giữa thế kỷ XIX và phát triển

manh mẽ vào những năm 60 của thế kỷ XX với lý thuyết điều khiển nâng cao. Sư ra

đời của chúng giúp con người đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực. Một

trong những thuật toán điều khiển vẫn được sử dụng cho đến ngày này đó chính là bộ

điều khiển PID. Đây là hệ thống điều khiển phản hồi kiểu vòng kín phổ biến nhất hiện

nay với cấu trúc đơn giản, dễ thực hiện và tính hiểu quả cao.

Để làm rõ hơn về bô điều khiển PID, tiểu luân này sẽ tìm hiểu về thuật toán PID và

ứng dung của nó trong các mô hình thực tế. Nôi dung của tiểu luân sẽ được chia làm ba

chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về PID.

Chương 2: Thiết kế hệ thống và thực nghiệm.

Chương 3: Kết luân.

1

# Chương 1 TỔNG QUAN VỀ PID

#### 1.1 Giới thiệu chung

PID (Proportional Integral Derivative) là một cơ chế phản hồi vòng điều khiển được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển tự động. Bộ điều khiển PID sẽ tính toán sai số là hiệu giữa giá trị trả về của hệ thống và giá trị điểm đặt mong muốn, từ đó thực hiện giảm sai số về mức nhỏ nhất bằng cách điều chỉnh giá trị điều khiển đầu vào. Để hệ thống đạt được kết quả tốt nhất, các thông số PID sẽ được điều chỉnh theo tính chất, đặc trưng của hệ thống.

### 1.2 Cơ bản về vòng điều khiển


Xét ví dụ về một cánh tay robot có thể điều khiển chuyển động và xác định vị trí của nó. Động cơ điện được sử dụng sao cho khi cấp điện cho động cơ, cánh tay sẽ di chuyển nâng lên hoặc hạ xuống. Khi vận hành, cần điều khiển cánh tay đến một vị trí cụ thể, tuy nhiên việc cấp năng lượng đơn thuần không thể điều khiển cánh tay robot một cách chính xác bởi quán tính, trọng lực, ngoại lực tác động lên nó trong quá trình vận hành (dịch chuyển, nâng vật, hạ vật...). Chính vì thế, ta cần sử dụng một vòng điều khiển để có thể vân hành cánh tay robot với sai số nhỏ nhất có thể.

- PV (Process Variable): Biến quá trình vi trí của cánh tay robot.
- SP (Setpoint): Vị trí điều khiển mong muốn.
- e (error): Sai số hệ thống, là hiệu giữa SP và PV.
- MV (Manipulated Variable): Biến điều khiển, là đầu ra của bộ điều khiển PID.

Từ việc xác định vị trí hiện tại của động cơ (PV) so với vị trí điểm đặt mong muốn, hệ thống sẽ tính toán sai số, kết hợp với các thuật toán, bộ điều khiển sẽ cung cấp cho động cơ một dòng điên phù hợp để cánh tay robot đạt được vi trí mong muốn.

### 1.3 Cấu trúc của bộ điều khiển PID

Tiểu luận này trình bày dạng song của bộ điều khiển PID. Bộ điều khiển PID gồm ba thành phần: tỉ lệ, tích phân, vi phân.



Hình 1.1: Cấu trúc của bô điều khiển PID

Tổng của ba thành phần này chính là đầu ra của hệ thống(MV).

$$MV(t) = u(t) = P_{out} + I_{out} + D_{out}$$

$$(1.1)$$

$$= K_{p}.e(t) + K_{i}.\int_{0}^{t} e(t)dt + K_{d}.\frac{d}{dt}e(t)$$
 (1.2)

### 1.3.1 Thành phần tỉ lệ

Tỷ lệ (Proportional): Làm thay đổi giá trị đầu ra tỷ lệ với giá trị sai số hiện tại. Tuy nhiên trong thực tế, do sự sai lệch nên sẽ không bao giờ đặt được đến giá trị mong muốn. Để đáp ứng tỉ lệ cần nhân sai số với độ lợi  $K_p$ . Độ lợi tỷ lệ cao dẫn đến sự thay đổi lớn cho đầu ra. Nếu độ lợi tỷ lệ quá cao, hệ thống có thể trở nên không ổn định. Ngược lại, độ lợi nhỏ dẫn đến phản hồi đầu ra nhỏ và bộ điều khiển kém nhạy hơn. Tỷ lệ đóng góp phần lớn sự thay đổi đầu ra.

Thành phần tỉ lệ được cho bởi:

$$P_{out} = K_p.e(t) \tag{1.3}$$

#### Trong đó:

- Pout: Đầu ra của khâu tỉ lệ.
- $K_p$ : Độ lợi tỉ lệ(là một tham số điều chỉnh).
- e: sai số = SP PV.
- t: thời gian tức thời(hiện tại).

#### 1.3.2 Thành phần tích phân

Tích phân (Integral): Khâu này tỉ lệ với biên độ sai số và thời gian xảy ra sai số. Cộng dồn các sai số tức thời theo thời gian (tích phân sai số) cho ra tích lũy sai số. Tích lũy sai số sau đó được nhân với độ lợi tích phân  $K_p$ . Thuật ngữ tích phân tăng tốc độ di chuyển của hệ thống về phía điểm đặt và loại bỏ lỗi trạng thái ổn định còn lại xảy ra với bộ điều khiển chỉ sử dụng thành phần tỉ lệ. Tuy nhiên, việc cộng dồn các sai số tích lũy từ quá khứ của khâu tích phân có thể khiến giá trị hiện tại vượt quá giá trị điểm đặt.

Thành phần tích phân được cho bởi:

$$I_{out} = K_i \cdot \int_0^t e(t)dt \tag{1.4}$$

Trong đó:

- Pout: Đầu ra của khâu tích phân.
- $K_i$ : Độ lợi tích phân(là một tham số điều chỉnh).
- e: sai số = SP PV.
- t: thời gian tức thời(hiên tai).

#### 1.3.3 Thành phần đạo hàm

Đạo hàm (Derivative): Một thành phần khác được sử dụng trong bộ điều khiển PID là đạo hàm. Tốc độ thay đổi của sai số quá trình được tính toán bằng cách xác định độ dốc của sai số theo thời gian (tức là đạo hàm bậc một theo thời gian) và nhân với độ lợi  $K_p$ . Đạo hàm dự đoán hành vi của hệ thống từ đó cải thiện ổn định của hệ thống.

Thành phần đao hàm được cho bởi:

$$D_{out} = K_d \cdot \frac{d}{dt} e(t) \tag{1.5}$$

Trong đó:

- $D_{out}$ : Đầu ra của khâu tích phân.
- $K_d$ : Độ lợi(là một tham số điều chỉnh).
- e: sai số = SP PV.
- t: thời gian tức thời(hiện tại).

# 1.4 Một số bộ điều khiển được xây dựng từ P, I và D

Tùy vào đặc trưng của một số hệ thống và mục đích sử dụng, có thể kết hợp các thành phần: tỷ lệ (P), tích phân (I) và đạo hàm (D) để tạo nên một số bộ điều khiển.

### 1.4.1 Bộ điều khiển tỷ lệ tích phân

Bộ điều khiển tỷ lệ tích phân (PI) được xây dựng bằng việc kết hợp hai thành phần tỷ lệ (P), tích phân (I) và không sử dụng thành phần đạo hàm (D) của thuật toán PID. Hệ thống PI là một hình thức kiểm soát phản hồi. Nó cung cấp thời gian phản hồi nhanh hơn so với điều khiển chỉ sử dụng thành phần tích phân (I) do bổ sung thành phần tỷ lệ (P). Điều khiển PI ngăn hệ thống dao động và điều khiển hệ thống về điểm đặt (SP).

Đầu ra của bộ điều khiển PI:

$$MV(t) = P_{out} + I_{out} (1.6)$$

$$= K_p.e(t) + K_i. \int_0^t e(t)dt$$
 (1.7)

#### 1.4.2 Bộ điều khiển tỷ lệ đạo hàm

Một sự kết hợp khác của hệ thống PID là bộ điều khiển tỷ lệ đạo hàm (PD). Thành phần của bộ điều khiển gồm hai thành phần tỷ lệ (P) và đạo hàm (D), bỏ qua thành phần tích phân (I). Một hệ thống PD hoạt động trên quy trình hiện tại và dự đoán. Đầu ra điều khiển là sự kết hợp tuyến tính của tín hiệu lỗi và đạo hàm của nó.

Đầu ra của bộ điều khiển PD:

$$MV(t) = P_{out} + D_{out} (1.8)$$

$$=K_{p}.e(t)+K_{d}.\frac{d}{dt}e(t)$$
(1.9)

### 1.4.3 Bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân - đạo hàm

Như đã đề cập ở trên, bộ điều khiển PID là sự kết hợp của cả ba khâu: tỷ lệ, tích phân và đạo hàm. Hệ thống PID được sử dụng rộng rãi nhất bởi nó là sự kết hợp các ưu điểm của ba thành phần này. Mỗi thành phần có vai trò đặc trưng giúp cho hệ thống được tối ưu trong quá trình hoạt động và mang lại hiệu suất cao.


### 1.5 Các thành phần độ lợi của hệ thống

Với cấu trúc đơn giản và hiệu quả mang lại cao mà ngày nay điều khiển PID vẫn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Ba hằng số độ lợi: tỷ lệ  $(K_p)$ , tích phân  $(K_i)$  và đạo hàm  $(K_d)$  có ý nghĩa quan trọng trong một hệ thống PID. Việc thay đổi các hằng số này sẽ quyết định đến đầu ra của hệ thống. Chính vì thế, một bộ điều khiển PID được "tinh chỉnh tốt" có thể mang lai hiệu suất tuyệt vời. Từ "tinh chỉnh tốt" nhấn manh rằng hiệu

suất của bộ điều khiển PID chủ yếu phụ thuộc vào quá trình điều chỉnh [1]. Mỗi hệ thống cần có bộ số  $K_p$ ,  $K_i$ , Kd khác nhau sao cho phù hợp để hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo hiệu suất với bài toán đặt ra.

#### 1.5.1 Độ lợi tỷ lệ


Giá trị của độ lợi tỷ lệ  $(K_p)$  càng lớn thì hệ thống đáp ứng càng nhanh, tuy nhiên sai số sẽ càng lớn. Một giá trị  $K_p$  quá lớn sẽ làm cho hệ thống hoạt động bị sai lệch, thiếu sự ổn định và tin cậy. Ngược lại, nếu  $K_p$  quá nhỏ cũng khiến cho hệ thống hoạt động kém nhạy, dẫn đến mất tính ổn định cho toàn hệ thống.



Hình 1.2: Đáp ứng khâu tỷ lệ của hệ thống với Ki,  $K_d$  không đổi

#### 1.5.2 Độ lợi tích phân


Giá trị của độ lợi tích phân  $(K_i)$  càng lớn thì sai số ổn định bị triệt tiêu càng nhanh, đổi lại độ vọt lố của hệ thống càng lớn. Các giá trị sai số được tích phân trong quá trình đáp ứng của hệ thống cần phải được triệt tiêu bằng tích phân trước khi tiến tới trạng thái ổn định.



Hình 1.3: Đáp ứng khâu tích phân của hệ thống với  $Ki, K_d$  không đổi

#### 1.5.3 Độ lợi đạo hàm

Giá trị của độ lợi đạo hàm  $(K_d)$  càng lớn, độ vọt lố càng giảm nhưng lại làm chậm đáp ứng của hệ thống và có thể dẫn đến sự mất ổn định trong quá trình hoạt động của hệ thống.



Hình 1.4: Đáp ứng khâu đạo hàm của hệ thống với Ki,  $K_d$  không đổi

# 1.6 Một số phương pháp điểu chỉnh thông số PID

Một bộ điều khiển PID phụ thuộc rất nhiều vào ba thông số độ lợi. Nếu ba thông số  $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$  không được lựa chọn thích hợp, hệ thống sẽ hoạt động với độ tin cậy thấp, độ chính xác kém và dẫn đến sai lệch của hệ thống. Chính vì thế, cần xác định bộ số này sao cho phù hợp với hệ thống. Có nhiều phương pháp để điều chỉnh thông số PID cho một hệ thống.

### 1.6.1 Phương pháp điều chỉnh thủ công

Đây là phương pháp hiệu chỉnh đơn giản, dễ dàng đạt được một hệ thống có đáp ứng đầu ra như ý muốn và không cần thiết phải có mô hình chi tiết về toán học của hệ thống.


Tuy nhiên phương pháp này là mất nhiều thời gian và người hiệu chỉnh cần phải có nhiều kinh nghiệm. Các bước hiệu chỉnh:

- Đầu tiên chỉnh cả ba thông số  $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$  về 0.
- Tăng dần K<sub>p</sub> cho đến khi đầu ra của vòng điều khiển dao động, sau đó K<sub>p</sub> được đặt
   về xấp xỉ một nửa giá trị đó.
- Tiếp theo, tăng giá trị  $K_i$  đến giá trị phù hợp sao cho hệ thống đủ thời gian xử lý. Tuy nhiên, giá trị  $K_i$  quá lớn sẽ gây mất ổn định.
- Cuối cùng tăng  $K_d$  đến khi dao động của hệ thống bị loại bỏ.  $K_d$  quá lớn sẽ khiến đáp ứng dư và vọt lố.

#### 1.6.2 Phương pháp Ziegler-Nichols 2

Phương pháp Ziegler–Nichols được đưa ra bởi John G. Ziegler và Nathaniel B. Nichols vào những năm 1940. Các bước hiệu chỉnh bằng phương pháp này bao gồm:

- Chỉnh  $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$  về 0.
- Tăng dần độ lợi K<sub>p</sub> từ 0 cho đến khi đạt được độ lợi K<sub>cr</sub> mà tại đó đầu ra của của vòng điều khiển dao động với biên độ không đổi.



Hình 1.5: Mô tả đầu ra của hệ thống dao động với chu kỳ không đổi

• Sau khi hệ dao động tuần hoàn, tiến hành xác định chu kỳ dao động  $P_{cr}$  của hệ thống. Lưu ý rằng, đơn vị thời gian được lấy theo đơn vị của thời gian lấy mẫu trong hệ thống.

• Từ các giá trị  $K_{cr}$  và  $P_{cr}$  tìm được, có thể xác định được các giá trị  $T_i$  và  $T_d$  theo bảng:

Type of Controller	$K_p$	T <sub>i</sub>	$T_d$
P	$0.5K_{\rm cr}$	$\infty$	0
PI	0.45K <sub>cr</sub>	$\frac{1}{1.2} P_{\rm cr}$	0
PID	0.6K <sub>cr</sub>	0.5 <i>P</i> <sub>cr</sub>	$0.125P_{\rm cr}$

Hình 1.6: Bảng Ziegler-Nichols 2

• Dựa vào Ziegler-Nichols 2, các thông số  $K_i$  và  $K_d$  được xác định bởi:


$$K_i = K_p / T_i \tag{1.10}$$

$$K_d = K_p.T_d \tag{1.11}$$

#### 1.6.3 Phương pháp sử dụng phần mềm chuyên dụng

Đây là phương pháp điều chỉnh chắc chắn, chính xác. Đây là phương pháp giúp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, dễ dàng điều chỉnh và khả năng đáp ứng linh hoạt. Hạn chế của phương pháp này là tốn kém chi phí và cần hiểu rõ về chuyên môn cũng như hệ thống.

Dưới đây là mô tả phương pháp hiệu chỉnh độ lợi bằng cách sử dụng phần mềm Matlab Simulink. Đây là phương pháp mang lại độ tối ưu và tin cậy cao cho hệ thống. Tuy nhiên, để sử dụng phương pháp này thì cần phải đưa ra các phương trình toán học cho hệ thống, đây là một công việc đòi hỏi tính học thuật cao và khá khó khăn.



Hình 1.7: Bảng hiệu chỉnh độ lợi bằng phần mềm Matlab

# Chương 2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

#### 2.1 Giới thiệu

Dựa vào lý thuyết của thuật toán điều khiển PID, tiểu luận này đã xây dựng mô hình thực tế có sử dụng bộ điều khiển này đó là mô hình điều khiển vị trí góc quay động cơ DC Encoder.


#### 2.2 Điều khiển vị trí góc quay động cơ DC Encoder sử dụng thuật toán PID

#### 2.2.1 Tổng quan

Bằng việc sử dụng thuật toán điều khiển PID, có thể điều khiển vị trí của động cơ DC Encoder dựa vào đĩa Encoder được gắn sẵn trên trục động cơ.

#### 2.2.2 Lý thuyết

Sử dụng động cơ DC giảm tốc GA25 Encoder. Động cơ có gắn thêm phần Encoder là một đĩa Encoder 11 xung, hai kênh A và B để có thể trả xung về vi điều khiển. Dựa vào giá trị xung trả về, có thể biết được vị trí hiện tại của đĩa. Từ đó có thể dễ dàng xác định vị trí hoặc vận tốc của động cơ. Cùng với việc sử dụng thuật toán điều khiển PID, vị trí hay tốc độ của động cơ được điều khiển một cách chính xác.



Hình 2.1: Sơ đồ khối hệ thống

#### 2.2.3 Một số chức năng được sử dụng trong mô hình


#### Ngắt ngoài - External Interrupt

Ngắt (interrupt) là những lời gọi hàm tự động khi hệ thống sinh ra một sự kiện. Những sự kiện này được nhà sản xuất vi điều khiển thiết lập bằng phần cứng và được cấu hình trong phần mềm bằng những tên gọi cố định. Ngắt giúp chương trình gọn nhẹ và xử lý nhanh hơn. Ví dụ với việc kiểm tra một nút nhấn có được nhấn hay không, việc kiểm tra trạng thái nút nhấn trong vòng lặp while(1) của chương trình có thể gây ảnh hưởng tới chương trình chính. Với việc sử dụng ngắt, chỉ cần nối nút nhấn đến đúng chân có hỗ trợ ngắt, sau đó cài đặt ngắt sẽ sinh ra khi trạng thái nút chuyển từ HIGH->LOW. Thêm một tên hàm sẽ gọi khi ngắt sinh ra. Như vậy đoạn chương trình ngắt sẽ cho biết trạng thái nút nhấn.

Có bốn trạng thái của ngắt bao gồm:


- LOW: kích hoạt liên tục khi trạng thái chân digital có mức thấp
- HIGH: kích hoạt liên tục khi trạng thái chân digital có mức cao.
- RISING: kích hoạt khi trạng thái của chân digital chuyển từ mức điện áp thấp sang mức điện áp cao.
- FALLING: kích hoạt khi trạng thái của chân digital chuyển từ mức điện áp cao sang mức điện áp thấp.

Trong mô hình này việc xác định chiều quay của động cơ sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng ngắt INT0 (chân PD2) ở chế độ RISING, kênh A của Encoder được nối với chân PD2, kênh B được nối vào chân PD3. Như vậy mỗi khi ngắt được tạo ra, bằng cách đọc giá trị ở kênh B, có thể xác định được chiều quay của động cơ.



Hình 2.2: Xác định chiều quay của động cơ DC Encoder

#### **Tao xung Fast PWM**



Hình 2.3: Tạo xung Fast PWM

WGM2:0 = 0b011 hoặc 0b111.

Counter chạy từ 0x00 tới TOP rồi được reset lại về 0x00.

TOP = MAX khi WGM2:0 = 0b011; TOP = OCRxA nếu WGM2:0 = 0b111

Khi CTNTx = OCRxn, tạo ra phản ứng tại chân OCxn. Phản ứng tại chân OCxn tùy thuộc vào giá trị của bit COMxn1:0

Ngắt được tạo ra (nếu cho phép) khi CTNTx = TOP.

COM0A1	COM0A0	Description
0	0	Normal port operation, OC0A disconnected.
0	1	WGM02 = 0: Normal port operation, OC0A disconnected. WGM02 = 1: Toggle OC0A on compare match.
1	0	Clear OC0A on compare match, set OC0A at BOTTOM, (non-inverting mode).
1	1	Set OC0A on compare match, clear OC0A at BOTTOM, (inverting mode).

Hình 2.4: Chế độ tạo xung Fast PWM

Tần số PWM tại đầu ra OCxn chỉ phụ thuộc vào tần số clock đưa vào Timer.

Giá trị trên thanh ghi so sánh OCRxn quyết định mức năng lượng được kích hoạt trong mỗi chu kì.

Công thức tính chu kì xung PWM:

$$f_{OCxA} = \frac{f_{IO}}{2.d.MAX} \tag{2.1}$$


Trong đó:

• d : hệ số chia clock của timer

•  $f_{IO}$  : Tần số clock của IO

•  $f_{OCxA}$ : Tần số xung tại đầu ra so sánh OCxA

Như vậy, bằng việc tạo xung Fast PWM, có thể dễ dàng điều khiển tốc độ quay của động cơ thông qua module L298N.




Hình 2.5: Module L298N


Chiều quay của động cơ được thay đổi bằng việc thay đổi giá trị trên chân PD6 nối với IN3 của module và PD7 nối với INT4 của module.

#### **Analog to Digital Converter (ADC)**

Sơ đồ khối ADC



Hình 2.6: Sơ đồ khối ADC trên ATmega328p



Hình 2.7: Hoạt động của khối ADC

ADTS (ADC Trigger Select): Chọn nguồn đầu vào cho bộ ADC

ADSC (ADC Start Conversion): Bắt đầu chuyển đổi

SOURCE: Nguồn đầu vào analog, ADC0 đến ADC5, tương ứng với PC0 đến PC5

ADATE (ADC Auto Trigger Enable): Tự động chuyển đổi

ADC cần clock trong tầm 50kH tới 200 kHz để đảm bảo độ phân giải tối đa 10 bit. Trong trường hợp không yêu cầu độ phân giải cao, cần tăng tốc độ lấy mẫu, ADC clock có thể được cấu hình cao hơn 200 kHz.

Việc thay đổi tốc độ ADC clock dựa trên các bit ADPS[2:0] trên thanh ghi ADCSRA.

Thời gian cho 1 lần chuyển đổi thường là 13 ADC clock. Ngoại trừ lần chuyển đổi đầu tiên cần 25 ADC clock.

Một số thanh ghi quản lý ADC:

- Thanh ghi ADMUX (ADC multiplexer Selection) Là thanh ghi lựa chọn điện áp tham chiếu, căn lề thanh ghi kết quả và lựa chọn kênh đầu vào cho ADC.
- Thanh ghi ADCSRA (ADC Control and Status Register A) Cấu hình và lựa chọn tốc độ lấy mẫu.
- Thanh ghi ADCSRB (ADC Control and Status Register B) Lựa chọn nguồn kích hoạt chế độ lấy mẫu tự động (Auto Conversion).
- Thanh ghi DIDR0 (Digital Input Disable) Loại bỏ đầu vào số cho các Input.
- Thanh ghi ADCL và ADCH (ADC Data Register) Thanh ghi chứa kết quả của quá trình chuyển đổi.

Giá trị của ADC nằm trong khoảng từ 0 - 1023 sau đó được chuyển về từ 0 - 360 ứng với 360 độ của động cơ. Giá trị ADC này sau đó được chuyển đổi tiếp thành giá trị của đĩa encoder tương ứng với góc quay của động cơ.

#### Giao tiếp TWI

Nhằm thuận tiện cho quá trình theo dõi hoạt động của hệ thống, mô hình sử dụng màn hình LCD1602 được gắn module I2C PCF8574, giao tiếp TWI với vi điều khiển. Các thống số như SP, PV hay giá trị góc quay sẽ được hiển thị lên LCD.

Chuẩn giao tiếp TWI được nghiên cứu và phát triển bởi Atmel, thực chất chính là chuẩn I2C của Philips Semiconductor với cái tên khác. Đây là giao tiếp sử dụng 2 dây kết nối là SCK (Serial Clock) và SDA (Serial Data), là chuẩn giao tiếp không đồng bộ và bán song công (half-duplex). Hai dây SCK và SDA cần điện trở kéo lên (Pull up resistor). Chế độ làm việc theo mô hình Multi-Master với cơ chế phân xử xung đột thiết bị chủ. Tốc độ clock cao nhất đạt 400 kHz. Slave được định địa chỉ 7 bit bằng lập trình, hỗ trợ General Call.

Các chế độ là việc của giao tiếp TWI:

- Master: Là thiết bị khởi tạo và kết thúc giao tiếp. Master sẽ tạo ra xung clock trên đường SCL. Master sẽ gửi địa chỉ yêu cầu kết nối với slave trên bus.
- Slave: Thiết bị được master gửi địa chỉ yêu cầu kết nối trên bus.
- Transmitter (Bộ truyền): Là thiết bị gửi dữ liệu lên trên bus.
- Receiver (Bộ nhận): Là thiết bị đọc dữ liệu trên bus.
- Như vậy sẽ có 4 chế độ cho thiết bị TWI là Master-transmit, Master-receive, Slave-transmit và Slave-receive.

### Giao tiếp USART


USART (Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter): Là bộ truyền nhận thông tin nối tiếp, dữ liệu được truyền theo từng bit liên tục với nhau.

Có 2 chế độ: Đồng bộ và không đồng bộ

 Master: Không đồng bộ: Hai bên thu và nhận có nguồn clock riêng, dữ liệu được gửi theo từng byte (thêm bit start, stop và parity). Thường dung trong truyền dữ liêu giữa các thiết bi khác nhau.  Slave: Đồng bộ: Hai bên thu và nhận sử dụng chung 1 nguồn clock, dữ liệu được gửi liên tục không cần bit start, stop và parity. Thường dung trong truyền dữ liệu on board.

Giao thức hoạt động ở chế độ song công (Full duplex), hỗ trợ khung truyền tin 5,6,7,8 hoặc 9 bit dữ liệu, 1 hoặc 2 bit dừng (stop bit), hỗ trợ kiểm tra lỗi (Check parity). Có 3 ngắt: Ngắt TX, ngắt TX data Register empty và ngắt RX.

Sơ đồ khối USART:



Hình 2.8: Sơ đồ khối USART

Chia làm 3 khối chính: Clock Generator, Transmitter và Receiver.

Chân XCK (PD4) chỉ dung trong chế độ đồng bộ.

Chân TX (PD1) là chân truyền tín hiệu (Transmit).

Chân RX (PD0) là chân nhận tín hiệu (Receiver).

Giao tiếp USART được sử dụng nhằm phục vụ xử lý số liệu và vẽ đồ thị hoạt động của hệ thống.

### 2.2.4 Ånh mô hình


Vỏ hộp và các linh kiện được thiết kế và in 3D. Mô hình điều khiển vị trí góc động cơ. Có thể thay đổi giá trị SP bằng cách vặn chiết áp. Giá trị SP sau đó được hiển thị lên màn hình LCD1602, đồng thời động cơ cũng quay một góc có độ lớn đúng bằng độ lớn của giá trị SP. Mỗi vạch trên đĩa ứng với 10 độ, mũi trên trục động cơ sẽ giúp xác định góc quay của động cơ.



Hình 2.9: Mô mình điều khiển vị trí góc quay động cơ

# 2.2.5 Sơ đồ linh kiện


Mô hình được sử dụng một nguồn 12V cung cấp nguồn nuôi cho động cơ, hai chân ENA và ENB của L298N cần được nối với chân xung của vi điều khiển, chân GND cần được nối chung cho toàn mạch. Chi tiết sơ đồ chân nối được ghi ở phần phụ lục B



Hình 2.10: Sơ đồ chân mô mình điều khiển vị trí góc quay động cơ

# 2.2.6 Thiết kế mạch in


Mạch in của mô hình được thiết kế bằng phần mềm Altium.



Hình 2.11: Thiết kế mạch in mô mình điều khiển vị trí góc quay động cơ DC Encoder

#### 2.2.7 Thiết kế vỏ hộp

Vỏ hộp của mô hình được thiết kế bằng phần mềm Fusion360 sau đó được in 3D.



Hình 2.12: Vỏ hộp của mô hình được vẽ 3D

#### 2.2.8 Phương pháp tìm $K_p$ , $K_i$ , $K_d$

### Với bộ điều khiển PID

Sử dụng phương pháp Ziegler-Nichols 2 để tìm độ lợi cho hệ thống, cùng với đó là hiệu chỉnh thủ công và tiến hành khảo sát để tìm ra ba hằng số độ lợi cho mô hình. Ở mô hình này, ba hằng số độ lợi  $K_p$ ,  $K_i$  và  $K_d$  lần lượt là 6,75; 12,14 và 0,22.

# Với bộ điều khiển PD


Bằng cách lược bỏ khâu tích phân trong bộ điều khiển PID, bộ điều khiển PD được xây dựng cho mô hình điều khiển vị trí động cơ DC Encoder. Tiến hành tìm thông số  $K_p$ ,  $K_d$  cho hệ thống. Ở đây, hai giá trị  $K_p$  và  $K_d$  lần lượt được xác định bằng 6,7 và 0,2.

#### 2.2.9 Kết quả

Hệ thống hoạt động ổn định với các giá trị góc được đặt ra. Khi ta thay đổi setpoint bằng cách vặn chiết áp, giá trị này sẽ được hiển thị lên màn hình LCD, đồng thời động cơ cũng quay một góc bằng giá trị setpoint. Cụ thể trong từng bộ điều khiển PD và PID sẽ cho các kết quả như sau.


### Với bộ điều khiển PD

Khảo sát hoạt động của hệ thống với bộ điều khiển PD cho thấy hệ thống hoạt động tương đối chính xác, phản hồi nhanh.



Hình 2.13: Hoạt động của hệ thống với bộ điều khiển PD (1)

Tuy nhiên trong một số trường hợp giá trị PV khác giá trị SP thì hệ thống không thể tính toán để điều khiển giá trị PV = SP do bộ điều khiển không có thành phần tích phân.




Hình 2.14: Hoạt động của hệ thống với bộ điều khiển PD (2)

Đổi lại hệ thống hoạt động với độ ổn định cao, không xảy ra hiện tượng dao động.

# Với bộ điều khiển PID


Với bộ điều khiển PID, hệ thống cho thấy độ chính xác cao trong quá trình hoạt động.



Hình 2.15: Hoạt động của hệ thống với bộ điều khiển PID (1)

Trong trường hợp giá trị PV chưa bằng SP, thành phần tích phân sẽ tích lũy giá trị sai số và tiếp tục điều khiển động cơ sao cho hai giá trị này bằng nhau. Điều này sẽ giúp cho hệ thống hoạt động với độ chính xác cao.

Tuy vậy, việc tích lũy tích phân sai số cũng sẽ khiến hệ thống mất đi tính ổn định, trong một số trường hợp động cơ còn xảy ra hiện tượng dao động. Nguyên nhân là do ba hằng số độ lợi chưa hoàn toàn tối ưu với hệ thống.



Hình 2.16: Hoạt động của hệ thống với bộ điều khiển PID (2)

# Chương 3 KẾT QUẢ

# 3.1 Kết luận chung

Sau thời gian tìm hiểu về lý thuyết của bộ điều khiển PID cùng với ứng dụng của bộ điều khiển này vào mô hình điều khiển vị trí góc quay động cơ DC Encoder, báo cáo này đã đạt được một số kết quả.

#### 3.1.1 Bộ điều khiển PID

- Lịch sử hình thành, cơ cấu hoạt động của thuật toán điều khiển PID.
- Hiểu rõ về bộ điều khiển PID dạng song song, các thành phần và vai trò của chúng trong bộ điều khiển.
- Tìm hiểu về một số phương pháp tìm độ lợi  $K_p$   $K_i$   $K_d$  giúp tối ưu độ ổn định của các hệ thống trong quá trình hoạt động.
- Tính hiệu quả, độ tin cậy của bộ điều khiển PID, các ứng dụng của bộ điều khiển này trong đời sống con người.
- Xây dựng một số mô hình sử dụng thuật toán PID nhằm chứng minh cơ cấu hoạt động, tính hiệu quả của thuật toán.

# 3.1.2 Các mô hình thực tế sử dụng thuật toán PID

Mô hình sử dụng thuật toán PID đều hoạt động một cách ổn định. Phản hồi của hệ thống nhanh khi bị tác động bởi các yếu tố khách quan. Bộ điều khiển này đã chứng minh được tính ổn định và tối ưu của nó trong việc điều khiển một số hệ thống. Các hệ thống trong quá trình hoạt động đều đạt được tính ổn định cao, đồng thời cho thấy tính đơn giản và hiệu quả của thuật toán PID.

## 3.1.3 Các chức năng của vi điều khiển

- Học được kỹ năng đọc datasheet của linh kiện cần sử dụng.
- Hiểu về lập trình nhúng AVR, chức năng của các thanh ghi trong vi điều khiển ATmega328p.
- Thành thạo trong việc sử dụng các chức năng khác của Timer như: tạo xung PWM.
   Sử dụng ngắt để xử lý các tình huống trong lập trình vi điều khiển.
- Hiểu rõ và ứng dụng các giao thức được sử dụng phổ biến như TWI, USART...
- Học được cách viết chương trình nhằm tối ưu hóa hoạt động của vi điều khiển.

## 3.2 Một số vấn đề còn tồn tai của đề tài

Cùng với các kết quả đạt được, đề tài này còn tồn tại một số vấn đề. Mô hình và bộ điều khiển PID còn ở dạng đơn giản. Chưa mô hình hóa được hệ thống tổng thể và phương trình toán học cụ thể cho từng mô hình. Ngoài ra, chưa tìm hiểu và khảo sát các phương pháp tìm độ lợi khác.

## 3.3 Hướng phát triển của đề tài

Bên cạnh kết quả thu được và một số hạn chế, đề tài này vẫn có thể được phát triển hơn nữa trong tương lai. Nâng cấp các cảm biến đang sử dụng trong các mô hình, sử dụng các chip xử lí tốc độ cao nhằm tối ưu hơn nữa quá trình tính toán và các hệ thống. Tìm hiểu về một số phương thức truyền dữ liệu không dây để có thể xử lý hệ thống. Nghiên cứu sâu hơn về bộ điều khiển PID, các dạng khác của bộ điều khiển này như: Dạng Laplace, dạng nối tiếp/ tương hỗ... Có thể biểu diễn các mô hình dưới dạng phương trình toán học. Sử dụng thuật toán PID trong các mô hình lớn hơn như: điều khiển lò nhiệt, chế tao drone, xe segway...

## Tài liêu tham khảo

- [1] Karl Johan Åström and Tore Hägglund. "The future of PID control". In: *Control engineering practice* 9.11 (2001), pp. 1163–1175.
- [2] Karl Johan Aström. "Control system design lecture notes for me 155a". In: *Department of Mechanical and Environmental Engineering University of California Santa Barbara* 333 (2002).
- [3] Rakesh P Borase, DK Maghade, SY Sondkar, et al. "A review of PID control, tuning methods and applications". In: *International Journal of Dynamics and Control* 9 (2021), pp. 818–827.
- [4] Tan Kok Kiong, Wang Qing-Guo, Hang Chang Chieh, et al. *Advances in PID control*. Springer, 1999.
- [5] Feng Lin, Robert D Brandt, and George Saikalis. "Self-tuning of PID controllers by adaptive interaction". In: *Proceedings of the 2000 American Control Conference*. *ACC (IEEE Cat. No. 00CH36334)*. Vol. 5. IEEE. 2000, pp. 3676–3681.
- [6] Ramon Vilanova and Antonio Visioli. *PID control in the third millennium*. Vol. 75. 417. Springer, 2012.
- [7] Sara Zak Ardemis Boghossian James Brown. "P, I, D, PI, PD, and PID control". In: *University of Michigan* (). URL: https://eng.libretexts.org.
- [8] Prof. Bill Messner Prof. Dawn Tilbury. "Control Tutorials for MATLAB and Simulink". In: *University of Michigan, Carnegie Mellon* (). URL: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?aux=Home.

## Phụ lục A Các chương trình của đề tài

#### A.1 Chương trình chính (main.c)

```
2 * GccApplication1.c
4 * Created: 5/23/2024 3:04:35 PM
5 * Author : letung
7 #define F_CPU 1600000UL
8 #define deltaT 0.04
9 #include <avr/io.h>
10 #include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
12 #include <stdio.h>
13 #include <math.h>
#include <stdbool.h>
15 #include "uart.h"
16 #include "ADCLib.h"
17 #include "hd44780pcf8574.h"
19
20 char addr = PCF8574_ADDRESS; //0x27
21 float ADC_value = 0;
22 float setpoint = 0;
23 float pos = 0;
25 int b;
26 char str_sp[5];
27 char str_pv[5];
28 char str_angle[5];
29
30 long prevT = 0;
31 float eprev = 0;
32 float eintegral = 0;
33
34 bool Saturation = false;
35
36 // PID parameters
37 float kp = 6.75;
38 float ki = 12.14;
39 //float ki = 0;
40 float kd = 0.22;
41
42 ISR(INTO_vect) {
      b = PIND & (1 << PD3);
43
44
      if (b) pos++;
      else pos--;
45
46 }
47 void setMotor(int dir, int pwmVal) {
      OCROB = pwmVal;
48
49
      if (dir == 1) {
50
           PORTD |= (1 << PD7);
          PORTD &= ~(1 << PD6);
51
     } else if (dir == -1) {
52
          PORTD &= ~(1 << PD7);
53
          PORTD |= (1 << PD6);
      } else {
55
          PORTD &= ~(1 << PD7);
56
57
           PORTD &= ~(1 << PD6);
```

```
59
60 }
61 int main (void)
62
       HD44780_PCF8574_Init (addr);
63
        HD44780_PCF8574_DisplayClear(addr);
64
        HD44780_PCF8574_DisplayOn(addr);
65
       HD44780_PCF8574_DrawString(addr, "Embedded System");
66
67
        _delay_ms(1000);
        HD44780_PCF8574_DisplayClear(addr);
68
        HD44780_PCF8574_PositionXY(addr, 0, 0);
69
        HD44780_PCF8574_DrawString(addr, "SP:");
70
71
        HD44780_PCF8574_PositionXY(addr, 0, 1);
72
        HD44780_PCF8574_DrawString(addr, "PV:");
        //_delay_ms(100);
74
       uart_init(9600);
75
       ADC_init(0);
76
77
        DDRD |= (1 << PD5) | (1 << PD6) | (1 << PD7);
        TCCR0A |= (1 << WGM00) | (1 << WGM01) | (1 << COM0B1); // Fast PWM, non-
78
           inverting mode
        TCCR0B |= (1 << CS00) | (1 << CS01); // Prescaler 64
79
80
        EICRA=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (1<<ISC01) | (1<<ISC00);
81
        EIMSK=(0<<INT1) | (1<<INT0);
82
83
        EIFR=(0<<INTF1) | (1<<INTF0);
84
        sei();
85
86
87
88
        while (1)
89
90
91
            read_ADC();
            ADC_value = ADCW;
92
            ADC_value = 10*round(ADC_value*36/1023);
93
94
            setpoint = round((11 * 99.3 * ADC_value)/360);
95
            int e = setpoint - pos;
            float dedt = (e - eprev) / deltaT;
96
97
            if (!Saturation) {
                eintegral += (e + eprev) * deltaT / 2;
98
99
            // PID calculation
100
101
            float u = kp * e + ki * eintegral + kd * dedt;
102
            float pwr = fabs(u);
103
104
            if (pwr > 255) {
                pwr = 255;
105
106
                Saturation = true;
107
            } else {
                Saturation = false;
108
109
110
            // Motor direction
            int dir;
            if (u < 0) {
113
114
                dir = -1;
            } else {
115
116
                dir = 1;
117
118
            // Set motor
119
120
            setMotor(dir, pwr);
            // Store previous error
            eprev = e;
124
```

```
sprintf(str_angle, "%4.0f", ADC_value);
            sprintf(str_sp, "%4.0f", setpoint);
sprintf(str_pv, "%4.0f", pos);
126
            HD44780_PCF8574_PositionXY(addr, 4, 0);
128
            HD44780_PCF8574_DrawString(addr, str_angle);
129
            {\tt HD44780\_PCF8574\_PositionXY(addr,\ 10,\ 0);}
130
            HD44780_PCF8574_DrawString(addr, str_sp);
131
132
            HD44780_PCF8574_PositionXY(addr, 10, 1);
            HD44780_PCF8574_DrawString(addr, str_pv);
134
135
            uart_putstring("Setpoint:");
136
137
            uart_putstring(str_sp);
138
            uart_putstring(" ");
            uart_putstring(" PV:");
139
            uart_putstring(str_pv);
140
141
            uart_putstring("\n");
142
143 }
```

#### A.2 Thư viện ADCLib.h

```
#include <avr/io.h>
2
       #include <util/delay.h>
3
4
       #include <stdlib.h>
      #include <stdio.h>
      #include <avr/interrupt.h>
6
8
9
      void ADC_init(unsigned int pin) {
10
           ADMUX = 0b01000000 | pin;
           ADCSRA = 0b10000111;
12
           DIDR0 |= 0x01 << pin;
13
14
           _delay_ms(10);
15
      }
16
17
      int read_ADC(){
           ADCSRA |= 0b01000000;
18
           while((ADCSRA & 0b00010000) == 0);
19
20
           ADCSRA |= 0b00010000;
21
           return ADCW;
```

#### A.3 Thư viện uart.h

```
| #ifndef _UARTLIB_
2 #define _UARTLIB_
  #define fosc 16000000
4 #include <avr/io.h>
5 //#include <avr/interrupt.h>
6 #include <util/delay.h>
void uart_init(unsigned int BAUDRATE)
8 {
9
      //Config BAUD Rate
10
      unsigned int n = fosc/BAUDRATE/16 - 1;
      UBRR0H = n >> 8;
      UBRROL = n;
12
13
      //Config mode and data frame
      //Asynchronous mode, 8 data bit, 1 stop bit, no Parity
14
15
  UCSROC = 0b00000110;
```

```
//Enable transmiter and receiver, RX interupt
       UCSR0B = 0b10011000;
17
       sei();
18
19 }
20 void uart_putchar(unsigned char data)
21 {
       while (!(UCSROA & Ob00100000)); //wait for data register empty
22
23
       UDR0 = data;
24 }
void uart_putstring(char *str)
26 {
       while (*str)
27
28
29
           uart_putchar(*str);
           //if see the line feed, add carriage return
30
           if (*str == '\n')
31
           uart_putchar('\r');
33
           str++;
34
       }
35
36
  void uart_put_int(unsigned int value)
37 {
       unsigned char buf[8];
38
39
       int index = 0,i,j;
       j = value;
40
41
       do {
42
           buf[index] = j%10 + 48;//chuyen gia tri sang ki tu
43
           j = j/10;
44
           index +=1;
45
       } while(j);
46
47
       for (i = index; i>0; i--)
       uart_putchar(buf[i-1]);
48
49 }
50
51 #endif
```

#### A.4 Thư viện TWI.h

```
#include <stdio.h>
      #include <avr/io.h>
2
4
      #ifndef __TWI_H__
      #define __TWI_H__
5
6
       // define register for TWI communication
      #if defined(__AVR_ATmega16__) || defined(__AVR_ATmega328P__)
8
      #define TWI_TWAR TWAR // TWI (Slave) Address Register
10
      #define TWI_TWBR TWBR // TWI Bit Rate Register
      #define TWI_TWDR TWDR // TWI Data Register
      #define TWI_TWCR TWCR // TWI Control Register
12
      #define TWI_TWSR TWSR // TWI Status Register
13
      #endif
14
15
      // TWI status mask
16
17
      #define TWI_STATUS
                                             (TWI_TWSR & 0xF8)
      #define TWI_WRITE
                                             0
18
      #define TWI_READ
                                             1
19
20
      // TWI CLK frequency
      // @param TWBR
      // @param Prescaler
23
          TWPS1 TWPS0 - PRESCALER
24
      // 0 0 - 1
```

```
1 -
                   0
27
             7
                            16
                   1
                             64
28
      #define TWI FREQ(BIT RATE, PRESCALER) { TWI TWBR = BIT RATE; TWI TWSR |= (
29
         TWI_TWSR & 0x03) | PRESCALER; }
30
      // TWI start condition
      // (1 << TWEN) - TWI Enable
32
      // (1 << TWINT) - TWI Interrupt Flag - must be cleared by set
      // (1 << TWSTA) - TWI Start
34
                                           { TWI_TWCR = (1 << TWEN) | (1 << TWINT) |
      #define TWI_START()
35
         (1 << TWSTA); }
36
37
      // TWI MASTER enable with NACK
      // (1 << TWEN) - TWI Enable
38
      // (1 << TWINT) - TWI Interrupt Flag - must be cleared by set
39
      #define TWI_MSTR_ENABLE_NACK()
                                    { TWI_TWCR = (1 << TWEN) | (1 << TWINT); }
40
41
      // TWI MASTER enable with ACK
42
      // (1 << TWEN) - TWI Enable
43
        (1 << TWINT) - TWI Interrupt Flag - must be cleared by set
44
      // (1 << TWEA) - TWI Master Receiver will return ACK
45
      #define TWI_MSTR_ENABLE_ACK()
46
                                          { TWI_TWCR = (1 << TWEN) | (1 << TWINT) |
         (1 << TWEA); }
47
      // TWI stop condition
48
49
      // (1 << TWEN) - TWI Enable
      // (1 << TWINT) - TWI Interrupt Flag - must be cleared by set
50
      // (1 << TWSTO) - TWI Stop
51
      #define TWI_STOP()
                                           { TWI_TWCR = (1 << TWEN) | (1 << TWINT) |
52
         (1 << TWSTO); }
53
      // TWI test if TWINT Flag is set
54
      #define TWI_WAIT_TILL_TWINT_IS_SET() { while (!(TWI_TWCR & (1 << TWINT))); }</pre>
55
56
      // definitions
57
58
      #define TWI_STATUS_INIT
                                   0xFF
      #define TWI_SUCCESS
                                      0
59
      #define TWI_ERROR
                                      1
60
61
      #define TWI_ERROR_NONE
                                      n
62
      63
      //
      11
65
               MASTER MODE
      //
66
      67
      // Master Mode - Transmitter / Receiver
68
      #define TWI_START_ACK
                                  0x08 // A START condition has been transmitted
69
                                 0x10 // A repeated START condition has been
70
      #define TWI_REP_START_ACK
         transmitted
      #define TWI_FLAG_ARB_LOST
                                   0x38 // Arbitration lost in SLA+W or NOT ACK bit
      // Master Transmitter Mode
      #define TWI_MT_SLAW_ACK
                                   0x18 // SLA+W has been transmitted; ACK has been
73
         received
      #define TWI MT SLAW NACK
                                   0x20 // SLA+W has been transmitted; NOT ACK has
74
         been received
                                   0x28 // Data byte has been transmitted; ACK has
75
      #define TWI_MT_DATA_ACK
          been received
                                   0x30 // Data byte has been transmitted; NOT ACK
76
      #define TWI_MT_DATA_NACK
          has been received
      // Master Receiver Mode
                                   0x40 // SLA+R has been transmitted; ACK has been
78
      #define TWI_MR_SLAR_ACK
         received
      #define TWI_MR_SLAR_NACK
                                   0x48 // SLA+R has been transmitted; NOT ACK has
         been received
      #define TWI MR DATA ACK
                                   0x50 // Data byte has been received; ACK has been
         received
```

```
#define TWI_MR_DATA_NACK 0x58 // Data byte has been received; NOT ACK has
          been received
82
       83
84
       11
                 SLAVE MODE
85
86
       87
       // Slave Receiver Mode
88
                                  0x60 // Own Slave address has been received; ACK
89
       #define TWI SR SLAW ACK
          returned
       #define TWI_SR_ALMOA_ACK
                                  0x68 // Arbitration Lost in SLA+R/W as Master;
90
          Own Slave address has been received; ACK returned
91
       #define TWI_SR_GCALL_ACK
                                   0x70 // General call address has been received;
          ACK returned
                                   0x78 // Arbitration lost in SLA+R/W as Master;
       #define TWI SR ALMGA ACK
92
          General call address has been received; ACK returned
93
       #define TWI_SR_OA_DATA_ACK
                                   0x80 // Previously addressed with own SLA+W; data
           has been received; ACK returned
       #define TWI_SR_OA_DATA_NACK 0x88 // Previously addressed with own SLA+W; data
           has been received; NOT ACK returned
       #define TWI SR GC DATA ACK
                                   0x90 // Previously addressed with general call;
          data has been received; ACK returned
       #define TWI_SR_GC_DATA_NACK 0x98 // Previously addressed with general call;
96
          data has been received; NOT ACK returned
       #define TWI_SR_STOP_RSTART
                                   0xA0 // A STOP condition or repeated START
97
          condition has been received while still addressed as Slave
       // Slave Transmitter Mode
98
       #define TWI_ST_OA_ACK
                                   0xA8 // Own SLA+R has been received; ACK has been
99
           returned
       #define TWI_ST_ALMOA_ACK
100
                                  0xB0 // Arbitration lost in SLA+R/W as Master;
          own SLA+R has been received; ACK has been received
                                   0xB8 // Data byte in TWDR has been transmitted;
101
       #define TWI_ST_DATA_ACK
          ACK has been received
       #define TWI_ST_DATA_NACK
                                   0xC0 // Data byte in TWDR has been transmitted;
102
          NOT ACK has been received
       #define TWI_ST_DATA_LOST_ACK  0xC8 // Last data byte in TWDR has been
103
          transmitted (TWEA = '0'); ACK has been received
104
106
       extern char _twi_error_stat;
107
108
109
       void TWI_Init (void);
       void TWI_MT_Start (void);
114
115
       void TWI_Transmit_SLAW (char);
116
       void TWI_Transmit_SLAR (char);
118
119
120
       void TWI_Transmit_Byte (char);
122
       char TWI_Receive_Byte (void);
124
126
       void TWI_Stop (void);
127
128
       void TWI_Error (char, char);
129
130
       #endif
```

#### A.5 Thư viện TWI.c

```
#include "twi.h"
2
3
4
       /* @var error status */
      char _twi_error_stat = TWI_ERROR_NONE;
       * @desc
                  TWI init - initialize frequency
9
       * @param
10
                 void
11
       * @return void
12
13
       void TWI_Init(void)
14
15
           16
17
           // Calculation fclk:
18
           // fclk = (fcpu)/(16+2*TWBR*4^Prescaler)
19
           // -
20
21
           // Calculation TWBR:
23
           // TWBR = \{(fcpu/fclk) - 16\} / (2*4^Prescaler)
24
           // @16MHz
25
           // @param1 value of TWBR,
26
          // fclk = 400 kHz; TWBR = 3
// fclk = 200 kHz; TWBR = 8
27
28
           // fclk = 100 kHz; TWBR = 18
29
           // @8MHz
30
31
           // @param1 value of TWBR,
          // fclk = 200 kHz; TWBR = 3
// fclk = 100 kHz; TWBR = 8
32
33
           // @param2 value of Prescaler = 1
35
           TWI_FREQ(8, 1);
36
      }
37
38
       * @desc
                  TWI MT Start
39
40
       * @param void
41
42
43
       * @return void
44
       void TWI_MT_Start(void)
45
46
47
           // init status
48
           char status = TWI_STATUS_INIT;
           // START
49
50
           // request for bus
51
           TWI_START();
52
           // wait till flag set
53
           TWI_WAIT_TILL_TWINT_IS_SET();
54
           // status read
55
           status = TWI_STATUS;
56
57
           // test if start or repeated start acknowledged
           if ((status != TWI_START_ACK) && (status != TWI_REP_START_ACK)) {
58
               // error status
59
               TWI_Error(status, TWI_START_ACK);
61
           }
62
       }
63
64
```

```
* @desc TWI Send address + write
66
        * @param char
67
68
        * @return void
69
70
71
        void TWI_Transmit_SLAW(char address)
 72
73
            // init status
            char status = TWI_STATUS_INIT;
74
75
            // SLA+W
76
77
            TWI_TWDR = (address << 1);</pre>
78
            // enable
            TWI_MSTR_ENABLE_ACK();
79
            // wait till flag set
80
81
            TWI_WAIT_TILL_TWINT_IS_SET();
82
            // status read
            status = TWI_STATUS;
83
84
            // find
            if (status != TWI_MT_SLAW_ACK) {
85
                // error status
86
87
                TWI_Error(status, TWI_MT_SLAW_ACK);
88
            }
        }
89
90
91
        * @desc
                   TWI Send address + read
92
93
94
        * @param
                   char
95
        * @return void
96
97
        void TWI_Transmit_SLAR(char address)
98
99
            // init status
100
            char status = TWI_STATUS_INIT;
101
            // SLA+R
102
103
            TWI_TWDR = (address << 1) | TWI_READ;</pre>
104
105
            // enable
            TWI MSTR ENABLE ACK();
106
107
            // wait till flag set
108
            TWI_WAIT_TILL_TWINT_IS_SET();
            // status read
109
            status = TWI_STATUS;
110
            // find
            if (status != TWI_MR_SLAR_ACK) {
                // error status
113
                TWI_Error(status, TWI_MR_SLAR_ACK);
114
115
            }
116
        }
117
118
        * @desc
                   TWI Transmit data
119
120
        * @param
121
                   char
123
        * @return void
124
        void TWI_Transmit_Byte(char data)
125
126
127
            // init status
            char status = TWI_STATUS_INIT;
128
            // DATA SEND
129
130
            TWI_TWDR = data;
131
```

```
// enable
            TWI_MSTR_ENABLE_ACK();
            // wait till flag set
134
135
            TWI_WAIT_TILL_TWINT_IS_SET();
136
            // status read
            status = TWI_STATUS;
137
            // send with success
138
            if (status != TWI_MT_DATA_ACK) {
139
                // error status
140
                TWI_Error(status, TWI_MT_DATA_ACK);
141
142
            }
        }
143
144
145
        * @desc
                    TWI Receive 1 byte
146
147
148
        * @param
                    void
149
        * @return char
150
151
152
        char TWI_Receive_Byte(void)
153
            // init status
154
155
            char status = TWI_STATUS_INIT;
            // DATA RECEIVE
156
157
            // .
            // enable with NACK
158
            TWI_MSTR_ENABLE_NACK();
159
            // wait till flag set
160
            TWI_WAIT_TILL_TWINT_IS_SET();
161
162
            // status read
            status = TWI_STATUS;
163
            // send with success
164
            if (status != TWI_MR_DATA_NACK) {
165
                // error status
166
                TWI_Error(status, TWI_MR_DATA_NACK);
167
168
            // received data
169
170
            return TWI_TWDR;
171
173
174
        void TWI_Stop(void)
175
            // End TWI
176
177
            // send stop sequence
178
            TWI_STOP();
179
            // wait for TWINT flag is set
180
            // TWI_WAIT_TILL_TWINT_IS_SET();
181
        }
182
183
184
        void TWI_Error(char status, char expected)
185
186
        {
187
```

### A.6 Thư viện LCD I2C - hd44780pcf8574.h

```
#ifndef __HD44780PCF8574_H__

#define __HD44780PCF8574_H__

4
```

```
#include <avr/io.h>
       #include <avr/pgmspace.h>
6
7
       #define PCF8574_SUCCESS
                                         0
       #define PCF8574_ERROR
0
                                         1
       #define PCF8574 ADDRESS
                                      0x27
10
11
12
      #define PCF8574 PIN RS
                                      0x01
13
       #define PCF8574_PIN_RW
14
                                      0 \times 02
15
       #define PCF8574_PIN_E
                                      0x04
       #define PCF8574_PIN_P3
                                      0x08
16
       #define PCF8574_PIN_DB4
                                      0x10
17
18
       #define PCF8574_PIN_DB5
                                      0x20
       #define PCF8574_PIN_DB6
                                      0 \times 40
19
       #define PCF8574_PIN_DB7
                                      0x80
20
       #define HD44780_BUSY_FLAG
                                     HD44780_DB7
       #define HD44780_INIT_SEQ
23
                                      0x30
       #define HD44780_DISP_CLEAR
                                      0x01
24
25
       #define HD44780_DISP_OFF
                                      0 \times 08
      #define HD44780 DISP ON
                                      0x0C
26
       #define HD44780_CURSOR_ON
27
28
       #define HD44780_CURSOR_BLINK 0x0F
       #define HD44780_RETURN_HOME 0x02
29
30
       #define HD44780 ENTRY MODE
31
       #define HD44780_4BIT_MODE
                                      0x20
       #define HD44780 8BIT MODE
                                      0x30
32
       #define HD44780_2_ROWS
                                      0x08
33
       #define HD44780_FONT_5x8
                                      0x00
34
       #define HD44780_FONT_5x10
35
                                      0 \times 0.4
       #define HD44780_POSITION
                                     0x80
36
       #define HD44780_SHIFT
38
                                      0x10
39
       #define HD44780 CURSOR
                                      0x00
       #define HD44780_DISPLAY
40
                                      0x08
41
       #define HD44780_LEFT
                                      0x00
       #define HD44780_RIGHT
                                     0 \times 0.4
42.
43
44
       #define HD44780_ROWS
       #define HD44780_COLS
45
                                      16
46
47
       #define HD44780_ROW1_START
                                      0x00
48
       #define HD44780_ROW1_END
                                      HD44780_COLS
       #define HD44780 ROW2 START
                                      0x40
49
       #define HD44780_ROW2_END
                                      HD44780_COLS
50
51
       // set bit
52
       #define SETBIT(REG, BIT) { REG |= (1 << BIT); }</pre>
53
54
       // clear bit
       #define CLRBIT(REG, BIT) { REG &= ~(1 << BIT); }</pre>
55
56
       // set port / pin if bit is set
57
       #define SET_IF_BIT_IS_SET(REG, PORT, DATA, BIT) { if((DATA & BIT) > 0) { SETBIT(
           REG, PORT); } }
58
       char HD44780_PCF8574_Init (char);
59
60
       void HD44780_PCF8574_E_pulse (char);
61
62
       void HD44780_PCF8574_SendInstruction (char, char);
63
64
       void HD44780_PCF8574_SendData (char, char);
65
66
       void HD44780_PCF8574_CheckBF (char);
67
68
69
       void HD44780_PCF8574_Send_4bits_M4b_I (char);
70
```

```
void HD44780_PCF8574_Send_8bits_M4b_I (char, char, char);
73
       void HD44780_PCF8574_DisplayClear (char);
74
       void HD44780_PCF8574_DisplayOn (char);
75
76
       void HD44780_PCF8574_CursorOn (char);
77
78
79
       void HD44780_PCF8574_CursorBlink (char);
80
       void HD44780_PCF8574_DrawChar (char, char);
81
82
       void HD44780_PCF8574_DrawString (char, char *);
83
84
       char HD44780_PCF8574_PositionXY (char, char, char);
85
86
87
       char HD44780_PCF8574_Shift (char, char, char);
88
       #endif
89
```

#### A.7 Thư viên LCD I2C - hd44780pcf8574.c

```
#include <stdio.h>
2
      #include <util/delay.h>
3
      #include <avr/io.h>
4
      #include "twi.h"
      #include "hd44780pcf8574.h"
5
      // 1
                 Power on
      // | Wait for more than 15 ms |
                                        // 15 ms wait
9
10
      // | after VCC rises to 4.5 V |
11
      11
12
13
      // | RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4
14
      // / 0 0 0 0 1 1
15
                                        // Initial sequence 0x30
      // | Wait for more than 4.1 ms |
                                        // 4.1 ms us writing DATA into DDRAM or CGRAM
16
17
      //
18
19
      // | RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4
20
      // | 0 0 0 0 1 1 |
21
                                        // Initial sequence 0x30
      // | Wait for more than 0.1 ms |
                                        // 100 us writing DATA into DDRAM or CGRAM
22
23
24
                    - 1
      // +---
25
      // | RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4
                                       // Initial sequence 0x30
26
      // / 0 0 0 0 1 1
                                       // 37 us writing DATA into DDRAM or CGRAM 4
         us tadd - time after busy flag disapeared
      // | Wait for more than 45 us | // 37 us + 4 us = 41 us * (270/250) = 45us
28
29
      //
30
                                   --+ // 4bit mode 0x20 !!! MUST BE SET TIME, BF
31
         CHECK DOESN'T WORK CORRECTLY !!!
      // | RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 | //
32
      // | 0 0 0 0 1 0 | // 37 us writing DATA into DDRAM or CGRAM 4
33
         us tadd - time after busy flag disapeared
      // | Wait for more than 45 us | // !!! MUST BE SET DELAY TIME, BUSY FLAG
         CHECK DOESN'T WORK CORRECTLY !!!
35
36
      11
37
      // | RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 | // Display off 0x28
38
```

```
39
              0 0 0 0 1 0
              0 0 1 0 0 0
                                           11
       111
40
       1/1
               Wait for BF Cleared
                                           // Wait for 50us
41
42
       11
43
44
45
             RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4
                                           // Display clear 0x01
       111
                                           11
46
              0 0 0 0 0
                                 0
       111
                                           //
47
              0
                 0
                      0
                           0
                               0
                                  1
       111
               Wait for BF Cleared
                                           // Wait for 50us
48
       11 +
49
50
       //
                        1
51
52
       // | RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4
                                           // Entry mode set 0x06
       111
             0 0 0
                           0
                             0
                                   0
53
54
       111
             0 0
                      0
                                           // shift cursor to the left, without text
           shifting
       // | Wait for BF Cleared
                                           // Wait for 50us
55
56
57
58
59
       * @desc
                  LCD init - initialisation routine
60
61
       * @param
                  char
62
63
       * @return char
64
       char HD44780_PCF8574_Init (char addr)
65
66
           // delay > 15ms
67
68
           _delay_ms(16);
69
           // Init TWI
70
           TWI_Init();
71
73
           // TWI: start
74
           TWI_MT_Start();
75
76
77
           // TWI: send SLAW
78
79
           TWI_Transmit_SLAW(addr);
80
           // DB7 BD6 DB5 DB4 P3 E RW RS
81
           // DB4=1, DB5=1 / BF cannot be checked in these instructions
82
           // ---
83
           HD44780_PCF8574_Send_4bits_M4b_I (PCF8574_PIN_DB4 | PCF8574_PIN_DB5);
84
85
           // delay > 4.1ms
86
           _delay_ms(5);
87
           // DB4=1, DB5=1 / BF cannot be checked in these instructions
88
89
90
           HD44780_PCF8574_Send_4bits_M4b_I(PCF8574_PIN_DB4 | PCF8574_PIN_DB5);
           // delay > 100us
91
           _delay_us(110);
92
93
           // DB4=1, DB5=1 / BF cannot be checked in these instructions
94
95
           HD44780_PCF8574_Send_4bits_M4b_I(PCF8574_PIN_DB4 | PCF8574_PIN_DB5);
96
           // delay > 45us (=37+4 * 270/250)
97
           _delay_us(50);
98
99
100
           // DB5=1 / 4 bit mode 0x20 / BF cannot be checked in these instructions
           HD44780_PCF8574_Send_4bits_M4b_I(PCF8574_PIN_DB5);
102
103
           // delay > 45us (=37+4 * 270/250)
           _delay_us(50);
104
```

```
105
            // TWI Stop
106
107
            TWI_Stop();
108
            // 4 bit mode, 2 rows, font 5x8
109
            HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, HD44780_4BIT_MODE | HD44780_2_ROWS |
                HD44780_FONT_5x8);
            // display off 0x08 - send 8 bits in 4 bit mode
            HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, HD44780_DISP_OFF);
113
114
            // display clear 0x01 - send 8 bits in 4 bit mode
115
            HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, HD44780_DISP_CLEAR);
116
117
            // entry mode set 0x06 - send 8 bits in 4 bit mode
118
            HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, HD44780_ENTRY_MODE);
119
120
121
            // return success
            return PCF8574_SUCCESS;
123
        }
124
125
        * @desc
                   LCD E pulse
126
127
        * @param
128
                   char
129
130
        * @return void
        void HD44780_PCF8574_E_pulse (char data)
133
134
            // E pulse
            // ---
135
            TWI_Transmit_Byte(data | PCF8574_PIN_E);
136
137
            // PWeh delay time > 450ns
            _delay_us(0.5);
138
139
            // E down
            TWI_Transmit_Byte(data & ~PCF8574_PIN_E);
140
            // PWeh delay time > 450ns
141
            _delay_us(0.5);
142
143
        }
144
145
146
        * @desc
                   LCD send 4bits in 4 bit mode
147
        * @param
                   char
148
149
        * @return void
150
151
        void HD44780_PCF8574_Send_4bits_M4b_I (char data)
152
153
            // Send upper nibble, E up
154
155
156
            TWI_Transmit_Byte(data);
            // E pulse
157
            HD44780_PCF8574_E_pulse(data);
158
159
160
161
        * @desc
                   LCD send 8bits in 4 bit mode
162
163
        * @param
                   char
164
        * @param
                   char
165
166
        * @return void
167
168
169
        void HD44780_PCF8574_Send_8bits_M4b_I (char addr, char data, char annex)
170
```

```
171
            // upper nible with backlight
            char up_nibble = (data & 0xF0) | annex;
            // lower nibble with backlight
173
174
            char low_nibble = (data << 4) | annex;</pre>
175
            // TWI: start
176
177
            TWI_MT_Start();
178
179
            // TWI: send SLAW
180
            // --
181
            TWI_Transmit_SLAW(addr);
182
183
184
            // Send upper nibble, E up
185
186
            TWI_Transmit_Byte(up_nibble);
187
            // E pulse
            HD44780_PCF8574_E_pulse(up_nibble);
188
189
190
            // Send lower nibble, E up
191
            TWI_Transmit_Byte(low_nibble);
192
            // E pulse
193
            HD44780_PCF8574_E_pulse(low_nibble);
194
195
196
            // TWI Stop
197
            TWI_Stop();
        }
198
199
200
        /**
        * @desc
201
                   LCD check BF
202
203
        * @param
                   char
204
        * @return void
205
206
        void HD44780_PCF8574_CheckBF (char addr)
207
208
209
       }
210
        /**
        * @desc
                   LCD Send instruction 8 bits in 4 bits mode
213
        * @param
214
                   char
215
        * @param
                   char
216
        * @return void
217
218
        void HD44780_PCF8574_SendInstruction (char addr, char instruction)
219
220
            // send instruction
221
            HD44780_PCF8574_Send_8bits_M4b_I(addr, instruction, PCF8574_PIN_P3);
223
            // check BF
            //HD44780_PCF8574_CheckBF (addr);
224
225
            _delay_ms(50);
226
        }
228
229
        * @desc
                   LCD Send data 8 bits in 4 bits mode
230
        * @param
                   char
        * @param
                   char
233
        * @return void
234
235
        void HD44780_PCF8574_SendData (char addr, char data)
236
```

```
238
            // send data
            // data/command -> pin RS High
            // backlight -> pin P3
240
241
            HD44780_PCF8574_Send_8bits_M4b_I(addr, data, PCF8574_PIN_RS | PCF8574_PIN_P3
            // check BF
242
            //HD44780_PCF8574_CheckBF (addr);
243
244
            //_delay_ms(50);
245
       }
246
        /**
247
        * @desc
                   LCD Go to position x, y
248
249
250
        * @param
                   char
        * @param
251
                   char
252
        * @param
                   char
253
        * @return char
254
255
        char HD44780_PCF8574_PositionXY (char addr, char x, char y)
256
257
            if (x > HD44780_COLS || y > HD44780_ROWS) {
258
                // error
259
260
                return PCF8574_ERROR;
            }
261
262
            // check which row
263
            if (y == 0) {
                 // send instruction 1st row
264
                HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, (HD44780_POSITION | (
265
                    HD44780_ROW1_START + x)));
266
            } else if (y == 1) {
267
                // send instruction 2nd row
                HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, (HD44780_POSITION | (
268
                    HD44780_ROW2_START + x)));
269
            // success
270
            return PCF8574_SUCCESS;
271
        }
273
274
        * @desc
                   LCD display clear
276
277
        * @param
                   char
278
279
        * @return void
280
        void HD44780_PCF8574_DisplayClear (char addr)
281
282
            // Diplay clear
283
            HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, HD44780_DISP_CLEAR);
284
        }
285
286
287
        * @desc
                   LCD display on
288
289
290
        * @param
                   char
291
        * @return void
292
293
        void HD44780_PCF8574_DisplayOn (char addr)
294
295
            // send instruction - display on
296
            HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, HD44780_DISP_ON);
297
        }
298
299
300
        * @desc LCD cursor on, display on
301
```

```
302
        * @param
303
                   char
304
305
        * @return void
306
        void HD44780 PCF8574 CursorOn (char addr)
307
308
            // send instruction - cursor on
309
            HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, HD44780_CURSOR_ON);
311
        }
312
313
314
        * @desc
                   LCD cursor blink, cursor on, display on
315
        * @param
316
                   char
317
318
        * @return void
319
        void HD44780_PCF8574_CursorBlink (char addr)
320
321
            // send instruction - Cursor blink
323
            HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, HD44780_CURSOR_BLINK);
324
        }
325
326
        * @desc
                   LCD draw char
328
        * @param
                   char
329
        * @param
330
                   char
331
        * @return void
333
334
        void HD44780_PCF8574_DrawChar (char addr, char character)
335
336
            // Draw character
            HD44780_PCF8574_SendData(addr, character);
337
338
        }
339
340
        * @desc
341
                   LCD draw string
342
        * @param
343
                   char
344
        * @param
                   char *
345
        * @return void
346
347
        void HD44780_PCF8574_DrawString (char addr, char *str)
348
349
           unsigned short int i = 0;
350
351
            // loop through chars
            while (str[i] != '\0') {
352
353
                // draw individual chars
                HD44780_PCF8574_DrawChar(addr, str[i++]);
354
355
            }
        }
356
357
        /**
358
                   Shift cursor / display to left / right
        * @desc
359
360
        * @param
361
                   char addr
        * @param
                   char item {HD44780_CURSOR; HD44780_DISPLAY}
362
        * @param
                   char direction {HD44780_RIGHT; HD44780_LEFT}
363
364
        * @return char
365
366
367
        char HD44780_PCF8574_Shift (char addr, char item, char direction)
368
```

```
// check if item is cursor or display or direction is left or right
            if ((item != HD44780_DISPLAY) && (item != HD44780_CURSOR)) {
371
                // error
                return PCF8574_ERROR;
372
            // check if direction is left or right
374
375
            if ((direction != HD44780_RIGHT) && (direction != HD44780_LEFT)) {
                // error
376
377
                return PCF8574_ERROR;
378
            // cursor shift
379
            if (item == HD44780_CURSOR) {
380
381
                // right shift
                if (direction == HD44780_RIGHT) {
382
                    // shit cursor to right
383
                    HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, HD44780_SHIFT | HD44780_CURSOR
384
                          | HD44780_RIGHT);
                } else {
385
                    // shit cursor to left
386
387
                    HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, HD44780_SHIFT | HD44780_CURSOR
                          | HD44780_LEFT);
388
                // display shift
389
            } else {
390
                // right shift
391
392
                if (direction == HD44780_RIGHT) {
393
                     // shit display to right
                    HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, HD44780_SHIFT |
394
                        HD44780_DISPLAY | HD44780_RIGHT);
                } else {
395
396
                    // shit display to left
                    HD44780_PCF8574_SendInstruction(addr, HD44780_SHIFT |
397
                        HD44780_DISPLAY | HD44780_LEFT);
                }
398
399
            // success
400
            return PCF8574_SUCCESS;
401
402
```

# Phụ lục B Sơ đồ chân nối

# B.1 Sơ đồ chân nối mô hình điều khiển vị trí góc quay động cơ DC Encoder

ARDUINO NANO	DC ENCODER	L298N	LCD I2C	CHIẾT ÁP	NGUÖN 12V
2	Enc_A				
3	Enc_B				
5		ENB			
6		IN4			
7		IN3			
A0				OUTPUT	
A4			SDA		
A5			SCL		
Vin		5V	Vcc		
5V	Vcc			Vcc	
GND	GND		GND	GND	GND
		12V			12V
	Motor+	OUT3			
	Motor-	OUT4			

Hình B.1: Sơ đồ chân nối mô hình điều khiển vị trí góc quay động cơ DC Encoder