# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

## ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №8

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

**Тема:** Обработка вещественных чисел. Программирование математического сопроцессора.

Студент гр. 8383	 Ларин А.
Преподаватель	Ефремов М.А,

Санкт-Петербург

# Цель работы.

Научится обрабатывать вещественные числа при помощи математического сопроцессора на языке ассемблера. Научится рассчитывать математические функции из многих действий при помощи математического сопроцессора.

## Основные теоретические положения.

Важной частью архитектуры микропроцессоров Intel является наличие устройства для обработки числовых данных в формате с плавающей точкой, называемого математическим сопроцессором. Архитектура компьютеров на базе микропроцессоров вначале опиралась исключительно на целочисленную арифметику. С ростом мощи стали появляться устройства для обработки чисел с плавающей точкой. В архитектуре семейства микропроцессоров Intel 8086 устройство для обработки чисел с плавающей точкой появилось в составе компьютера на базе микропроцессора i8086/88 и получило название математический сопроцессор или просто сопроцессор. Выбор такого названия был обусловлен тем, что,

- во-первых, это устройство было предназначено для расширения вычислительных возможностей основного процессора;
- во-вторых, оно было реализовано в виде отдельной микросхемы, то есть его присутствие было необязательным. Микросхема сопроцессора для микропроцессора і8086/88 имела название і8087.

# Основные возможности математического сопроцессора:

- полная поддержка стандартов IEEE-754 и 854 на арифметику с плавающей точкой. Эти стандарты описывают как форматы данных, с которыми должен работать сопроцессор, так и набор реализуемых им функций;
- поддержка численных алгоритмов для вычисления значений тригонометрических функций, логарифмов и т. п.;

- обработка десятичных чисел с точностью до 18 разрядов, что позволяет сопроцессору выполнять арифметические операции без округления над целыми десятичными числами со значениями до  $10^{18}$ ;
- $\bullet$  обработка вещественных чисел из диапазона  $\pm 3.37 \mathrm{x} 10^{-4932} \dots 1.18 \mathrm{x} 10^{+4932}.$

Программная модель сопроцессора представляет собой совокупность регистров, каждый из которых имеет свое функциональное назначение. В программной модели сопроцессора можно выделить три группы регистров:

- Восемь регистров r0...r7, составляющих основу программной модели сопроцессора стек сопроцессора. Размерность каждого регистра 80 битов. Такая организация характерна для устройств, специализирующихся на обработке вычислительных алгоритмов.
  - Три служебных регистра:
- о регистр состояния сопроцессора swr (Status Word Register регистр слова состояния) отражает информацию о текущем состоянии сопроцессора;
- о управляющий регистр сопроцессора cwr (Control Word Register регистр слова управления) управляет режимами работы сопроцессора;
- о регистр тегов twr (Tags Word Register слово тегов) используется для контроля за состоянием каждого из регистров стека.
- Два регистра указателей данных dpr (Data Point Register) и команд ipr (Instruction Point Register). Они предназначены для запоминания информации об адресе команды, вызвавшей исключительную ситуацию и адресе ее операнда. Эти указатели используются при обработке исключительных ситуаций (но не для всех команд).

Все указанные регистры являются программно доступными. Однако к одним из них доступ получить достаточно легко, для этого в системе команд сопроцессора существуют специальные команды. К другим регистрам получить доступ сложнее, так как специальных команд для этого нет, поэтому необходимо выполнить дополнительные действия.

- Регистр состояния **swr** отражает текущее состояние сопроцессора после выполнения последней команды. В регистре swr содержатся поля, позволяющие определить: какой регистр является текущей вершиной стека сопроцессора, какие исключения возникли после выполнения последней команды, каковы особенности выполнения последней команды (некий аналог регистра флагов основного процессора).
- Регистр управления работой сопроцессора **cwr** определяет особенности обработки числовых данных. С помощью полей в регистре cwr можно регулировать точность выполнения численных вычислений, управлять округлением, маскировать исключения
- Регистр тегов **twr** представляет собой совокупность двухбитовых полей. Каждое поле соответствует определенному физическому регистру стека и характеризует его текущее состояние. Команды сопроцессора используют этот регистр, например, для того, чтобы определить возможность записи значений в эти регистры. Изменение состояния любого регистра стека отражается на содержимом соответствующего этому регистру 2-битового поля регистра тега.

Регистровый стек сопроцессора организован по принципу кольца. Среди восьми регистров, составляющих стек, нет такого, который является вершиной стека. Все регистры стека с функциональной точки зрения абсолютно одинаковы и равноправны. Вершина в кольцевом стеке сопроцессора является плавающей. Контроль текущей вершины осуществляется аппаратно с помощью 3-битового поля top регистра swr.

В поле top фиксируется номер регистра стека r0...r7, являющегося в данный момент текущей вершиной стека.

Команды сопроцессора оперируют не физическими номерами регистров стека r0...r7, а их логическими номерами st(0)...st(7). С помощью логических номеров реализуется относительная адресация регистров стека сопроцессора.

## Задание

Разработать подпрограмму на языке Ассемблера, обеспечивающую вычисление заданной математической функции с использованием математического сопроцессора. Подпрограмма должна вызываться из головной программы, разработанной на языке С. При этом должны быть обеспечены заданный способ вызова и обмен параметрами. Альтернативный вариант реализации: разработать на языке Ассемблера фрагмент программы, обеспечивающий вычисление заданной математической функции использованием математического сопроцессора, который включается по in-line в программу, разработанную на языке С. Проверить принципу корректность выполнения вычислений для нескольких наборов исходных данных.

#### ВАРИАНТ 6.

\* function

Name Acos - compute acos

Usage double Acos (double \*xP);

Prototype in math.h

Description Computes acos of the number pointed to by xP.

Arguments to acos must be in the range -1 to 1, acos returns a value in the range 0 to pi.

Use the trig identities  $a\cos(x) = a\tan(sqrt(1-x^2)/x) */$ 

#### Выполнение

Вариант 6

Фрагмент программы написан на языке ассемблера и включен в основную программу написанную на языке С по принципу in-line.

В головной программе происходит считывание аргумента x из стандартного потока ввода. С его помощью вычисляется эталонное значение функции при помощи стандартной библиотеки math.h, а затем аргумент передается в функцию Acos, написанную при помощи in-line вставки языка ассемблера.

double Acos(double \*xP)

Данная функция принимает на вход аргумент x, возвращает значение функции  $A\cos(x)$ .

В начале программы инициализируются переменные, которые будут использованы из языка ассемблера. Затем начинается in-line вставка.

В данной функции происходит вычисление значения функции:  $atan(sqrt(1-x^2)/x)$ .

Расчет начинается с глубины функции. В начале в стек сопроцессора дважды помещается аргумент x (в st(0) и st(1)) коммандой fld, затем перемножается командой, что дает нам значение  $x^2$  d на вершине стека(st(0)). Затем командой fld1 на вершину стека помещается единица, затем значения  $\operatorname{st}(0)$  и  $\operatorname{st}(1)$  меняются местами командой fxch что дает нам значение  $x^2$  на вершине стека и значение 1 сразу после. Далее командой fsub вычисляется значение  $1 - x^2$ и кладется на вершину стека. Затем командой fsqrt из этого значения берется корень(результат в st(0)), на вершину стека добавляется значение x (st(0) $\rightarrow$ st(1); $x\rightarrow$ st(0)) и командой fdiv происходит деление двух верхних значений в стеке. Имеем вычисленным значение  $\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$  в st(0). Осталась операция взятия арктангенса, однако для ее вычисление используется два значения со стек, то есть вычисляется значение atan  $\left(\frac{st(1)}{st(0)}\right)$ . По этому предварительно кладем на вершину стека значение 1, и производим вычисление командой fpatan. На вершине стека лежит значение atan(sqrt(1 $x^2$ ) / x), что соответствует значению acos(x). Командой fstp достаем значение из стека и кладем его в переменную у.

Однако данное равенство справедливо только для неотрицательных x. Потому в конце работы программы делаем проверку на знак числа x, и в случае, если он отрицателен добавляем к значению функции рі. Теперь функция справедлива и для отрицательных аргументов.

# Тестирование.

Значение Х	Эталонное значение	Рассчитанное значение
	acos(x)	Acos(x)
1	0	0
0.5	1.04198	1.04198
0	1.570796	1.570796
-0.42	2.004242	2.004242
-0.5	2.094395	2.094395
-1	3.141593	3.141593

## Выводы.

В результате работы были разобраны некоторые базовые концепции языка ассемблера. Была изучены методы работы с числами с плавающей точкой. Был изучен принцип работы математического сопроцессора, и с его использованием написана функция расчета математического выражения со значениями с плавающей точкой двойной точности.

# приложение

#### LR8.CPP

```
#define CRT SECURE NO WARNINGS
     #include <stdio.h>
     #include <math.h>
     double Acos(double *xP);
     /*function
     Name Acos - compute acos
     Usage double Acos(double *xP);
     Prototype in math.h
     Description Computes acos of the number pointed to by xP.
     Arguments to acos must be in the range - 1 to 1, acos returns a
value in the range 0 to pi.
     Use the trig identities acos(x) = atan(sqrt(1 - x ^ 2) / x) */
     int main()
       double x;
       printf("Enter x: ");
       scanf("%lf", &x);
       printf("x: \t\t%lf\n", x);
       if (x < -1 | | x>1) {
         printf("Argument should be within [-1;1] range!\n");
         return 0;
       }
       printf("math.h acos(x): %1f\n", acos(x));
       printf("asm Acos(x): \t%lf\n", Acos(&x));
       return 0;
     }
     double Acos(double *xP)
       double x = *xP;
       double y = -1;
       _asm {
         fld x; //x \rightarrow st(0);
         fld x; //x \rightarrow st(1)
         fmul; //x^2 -> st(0)
         fld1;
                 //1 -> st(0); x^2 -> st(1)
         fxch st(1); //x^2 \rightarrow st(0); 1 -> st(1);
         fsub; //1-x^2 -> st(0)
         fsqrt; //sqrt(1-x^2) -> st(0)
```

```
fld x;
                    //x -> st(0); sqrt(1-x^2) -> st(1)
          fdiv; //sqrt(1-x^2) / x -> st(0)
          fld1; //1 \rightarrow st(0); sqrt(1-x^2) / x \rightarrow st(1)
                     //atan(st(1)/st(0)) \rightarrow st(0) == atan(sqrt(1-x^2) /
          fpatan;
x) \rightarrow st(0)
          fstp y; //pop st(0) \rightarrow y
          fldz; //0 \rightarrow st(0); x \rightarrow st(1)
          fld x; //x \rightarrow st(0);
                    //cmp 0,x
          fcom;
          fstsw ax; //забираем результат из сопроцессора
          sahf //заносим в регистр флагов
          jae c_end; //if x >= 0
          fld y; //y \rightarrow st(0);
          fldpi; //pi -> st(0); y -> st(1);
          fadd; //pi + y \rightarrow st(0)
          fstp y;
                    //pop st(0) -> y
       c end:
       }
       return y;
      }
```