## Formato das instruções

ADDI = [[11:8] [7:4] [3:0]], onde do bit 11 ao 8 é o registrador destino, do bit 7 ao 4 é lugar do imediato, e do 3 ao 0 o opcode.

Para o ADD e as demais operações do tipo R = [[11:8] [7:4] [3:0]], onde o bit 11 ao 7 está o registrador destino que é o mesmo registrador que será feita a operação, do 7 ao 4 o segundo registrador da operação e do bit 3 ao bit 0, significa o opcode, ficando assim no formato rs1 = rs1 + rs2.

## Formato das instruções:

R-type: operação entre registradores

Campo	Bits
opcode	4
rs1	4
rs2	4
rd = rs1	4

I-type: imediato ou memória

Campo	Bits
opcode	4
rd = rs1	4
imm	4

J-type: salto

Campo	Bits
opcode	4
offset	8

## Instruções

NOT	R	not rs2	0000
AND	R	rs1 = rs1 and rs2	0001
OR	R	rs1 = rs1 or rs2	0010
ADD	R	rs1 = rs1 + rs2	0011
SUB	R	rs1 = rs1 - rs2	0100
MUL	R	rs1 = rs1 * rs2	0101
ADDI	1	rs1 = 0 + imm	0110
LW	1	rs1 = M [rs1 + imm][0:3]	0111
SW	I	M [rs1 + imm][0:3] = rs1	1000
BEQ	I	se rs1 == rs2 pc + imm	1001
BLT	I	se rs1 < rs2 pc + imm	1010
JAL	J	Salto com link	1011
J	J	pc + imm	1100

## Código para testes

addi r1, r0, 3  $\rightarrow$  0001 0011 0110  $\rightarrow$  136 addi r2, r0,  $5 \rightarrow 0010\ 0101\ 0110 \rightarrow 256$ add r2, r2, r1  $\rightarrow$  0010 0001 0011  $\rightarrow$  213 sub r2, r2, r1  $\rightarrow$  0010 0001 0100  $\rightarrow$  214 mul r2, r2, r1  $\rightarrow$  0010 0001 0101  $\rightarrow$  215 addi r4, r0,  $7 \rightarrow 0100\ 0111\ 0110 \rightarrow 476$ and r4, r4, r1  $\rightarrow$  0100 0001 0001  $\rightarrow$  411 or r4, r4, r1  $\rightarrow$  0100 0001 0010  $\rightarrow$  412 addi r3, r0,  $4 \rightarrow 0011\ 0100\ 0110 \rightarrow 346$ sw r3, r3,  $1 \rightarrow 0011\ 0001\ 1000 \rightarrow 318$ lw r4, r4,  $5 \rightarrow 0100\ 0101\ 0111 \rightarrow 457$ sub r3, r3, r4  $\rightarrow$  0011 0100 0100  $\rightarrow$  344 beq r0, r3,  $2 \rightarrow 0011\ 0010\ 1001 \rightarrow 329$ addi r1, r0,  $5 \rightarrow 0001\ 0101\ 0110 \rightarrow 156$ sub r1, r1, r3  $\rightarrow$  0001 0011 0100  $\rightarrow$  134 j r0,  $2 \rightarrow 00000010 \ 1100 \rightarrow 2c$ addi r1, r0,  $8 \rightarrow 0001\ 1000\ 0110 \rightarrow 186$ blt r0, r1, -4  $\rightarrow$  0001 0100 1010  $\rightarrow$