# Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт машиностроения, материалов и транспорта Высшая школа автоматизации и робототехники

# ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

Цисциплина: Техническое зрение Гема: Моделирование движения робота с использованием библиотеки OpenCV				
Студент гр. 3331506/70401	<nodnucь></nodnucь>	А.А. Ларионов		
Преподаватель	<подпись>	В.В. Варлашин		
	« <u></u> »	2020 г.		

Санкт-Петербург 2020

# ЗАДАНИЕ

Создать класс C++, позволяющий на изображении построить контур и промоделировать движения робота. Методы класса должны обеспечивать движение по прямой, в бок и поворот в пределах заданной рабочей плоскости. Для выполнения задания использовать библиотеку  $OpenCV\ 4.0$ .

#### РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАССА

Ключевым элементом работы является класс MyRobot (листинг 1), состоящий из заголовочного файла  $my\_robot.h$  и файла реализации  $my\_robot.cpp$ .

Свойства класса определяют следующие параметры:

- характерные размеры робота (длина и ширина корпуса, ширина средства передвижения),
- линейную и угловую скорость робота,
- рабочую плоскость,
- положение робота на плоскости (координаты центра и угловых точек, угол поворота локальной системы координат робота относительно мировой).

Методы класса можно разделить на три группы: задающие параметры, возвращающие параметры и осуществляющие движение и отрисовку. При этом размеры робота указываются только однажды, т.е. в конструкторе.

К методам, задающим параметры, относятся setSpeed, setAngularSpeed, setArea, setCenter, setAngle. Значения скоростей также можно определить в конструкторе. Задание размеров рабочей плоскости и координат центра возможно двумя способами: через конкретные величины или посредством передачи изображения. При указании координат центра положение угловых точек в мировой системе высчитывается в соответствии с размерами робота. При задании угла происходит перерасчет координат угловых точек аналогично методу rotate, о котором речь пойдет далее.

К методам, возвращающим параметры, относятся *getSpeed*, *getAngularSpeed*, *getCenter*, *getAngle*. Информация, полученная с помощью них, может использоваться для вывода значений параметров в командную строку или на изображение рабочей плоскости. В работе применяется последний вариант (Приложение 1).

К методам, осуществляющим движение и отрисовку, относятся *move*, *rotate* и *draw*. Рассмотрим каждый в отдельности.

```
class MyRobot
public:
    MyRobot();
    MyRobot(const float width, const float height, const float trackWidth, float speed,
float angularSpeed);
    ~MyRobot();
private:
    float m_width;
    float m height;
    float m trackWidth;
    float m speed;
    float m angularSpeed;
    Size2i m_area;
    Point2f m center;
    Point2f cornerDots[8];
    float m_angle;
public:
    void setSpeed(float speed);
    void setAngularSpeed(float angularSpeed);
    void setArea(const Size2i area);
    int setArea(const Mat image);
    int setCenter(Mat image);
    int setCenter(float x, float y);
    void setAngle(float angle);
    float getSpeed();
    float getAngularSpeed();
    Point2f getCenter();
    float getAngle();
    int move(int straight, int sideways);
    int rotate(bool clockDirection);
    int draw(Mat& iImage, Mat& oImage);
};
```

1) Метод *move* позволяет осуществлять движение робота по прямой (вдоль локальной оси y) или в бок (вдоль локальной оси x) с одинаковой скоростью, равной заданной линейной, путем перерасчета координат центра и угловых точек. Математически это описывается следующим выражением

$$X_i = X_{i-1} + RU,$$

$$\begin{pmatrix} x_{\scriptscriptstyle M} \\ y_{\scriptscriptstyle M} \\ 1 \end{pmatrix}_i = \begin{pmatrix} x_{\scriptscriptstyle M} \\ y_{\scriptscriptstyle M} \\ 1 \end{pmatrix}_{i-1} + \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ 1 \end{pmatrix},$$

где  $X_{i-1}$  и  $X_i$  — вектор однородных координат точки в мировой системе до и после перемещения соответственно, R — матрица поворота, U — вектор скорости в локальной системе координат робота,  $\alpha$  — угол поворота локальной системы относительно мировой, рад.

Наличие и знак составляющих скорости по осям *x* и *y* локальной системы определяются значением параметров метода *sideways* и *straight* соответственно. Нулевое значение параметра означает отсутствие составляющей, положительное или отрицательное значение — положительный или отрицательный знак. Положительный знак соответствует направлению по оси.

Учтено ограничение перемещения робота заданной плоскостью — центр робота не может пересечь границу. Это реализовано пропорцией — для вычисленного перемещения высчитывается значение, которое робот действительно может пройти до пересечения с одной из границ.

Из-за отличия системы координат в OpenCV от принятой мировой необходимо инвертировать координаты точек и движение по оси y. Системы координат, используемые в работе, показаны на рисунке 1.

Код метода приведен в листинге 2.




Рисунок 1 – Системы координат

```
int MyRobot::move(int straight, int sideways)
    Mat rSpeed = (Mat_<float>(3, 3) << cos(m_angle), -sin(m_angle), 0,</pre>
                                        sin(m_angle), cos(m_angle), 0,
                                        0, 0, 1);
    float signS = (float)(sideways > 0) - (float)(sideways < 0);</pre>
    float signF = (float)(straight > 0) - (float)(straight < 0);</pre>
   Mat vecSpeed = (Mat <float>(3, 3) << signS * m speed * (float)(sideways != 0), 0, 0,
                                          signF * m speed * (float)(straight != 0), 0, 0,
                                          1, 0, 0);
   Mat result:
    result = rSpeed * vecSpeed;
    float incrementX = result.at<float>(0, 0);
    float incrementY = (-1) * result.at<float>(1, 0);
    float previousX = incrementX;
    float previousY = incrementY;
    if ((m_center.x + incrementX) < 0)</pre>
    {
        incrementX -= (m_center.x + incrementX);
        incrementY = previousY * (incrementX / previousX);
    if ((m_center.x + incrementX) > m_area.width)
        incrementX -= (m_center.x + incrementX) - m_area.width;
        incrementY = previousY * (incrementX / previousX);
    }
    if ((m_center.y + incrementY) < 0)</pre>
        incrementY -= (m_center.y + incrementY);
        incrementX = previousX * (incrementY / previousY);
    if ((m center.y + incrementY) > m area.height)
        incrementY -= (m_center.y + incrementY) - m_area.height;
        incrementX = previousX * (incrementY / previousY);
    }
   m_center.x += incrementX;
   m_center.y += incrementY;
    . . .
}
```

2) Метод *rotate* позволяет роботу повернуться вокруг центра на произвольный угол с шагом, равным значению угловой скорости. Угловая скорость задана в радианах. Математически это описывается следующим выражением

$$X = Hx,$$

$$\begin{pmatrix} x_{\scriptscriptstyle M} \\ y_{\scriptscriptstyle M} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(-\alpha) & \sin(-\alpha) & r_{\scriptscriptstyle X} \\ \sin(-\alpha) & \cos(-\alpha) & r_{\scriptscriptstyle Y} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{\scriptscriptstyle \Pi} \\ y_{\scriptscriptstyle \Pi} \\ 1 \end{pmatrix},$$

где X — вектор однородных координат точки в мировой системе, x — вектор однородных координат точки в локальной системе, H — матрица перехода от локальной системы к мировой,  $r_x$  и  $r_y$  — координаты центра локальной системы в мировой.

Минус перед углом поворота необходим также из-за отличия системы координат в OpenCV.

Направление вращения задается параметром метода *isClockDirection*. При логической единице вращение происходит по часовой стрелке, при логическом нуле – против.

Код метода приведен в листинге 3.

#### Листинг 3 – Метод *rotate*

```
int MyRobot::rotate(bool isClockDirection)
    if (isClockDirection == true)
    {
        m_angle -= m_angularSpeed;
    else
    {
        m_angle += m_angularSpeed;
    }
    if (m angle > (float)CV 2PI)
        m_angle -= (float)CV_2PI;
    if (m_angle < (float)(-CV_2PI))</pre>
        m_angle += (float)CV_2PI;
    Mat rCoordinates = (Mat_<float>(3, 3) << cos(-m_angle), -sin(-m_angle), m_center.x,</pre>
                                                  sin(-m angle), cos(-m angle), m center.y,
                                                  0, 0, 1);
    Point2f defaultCornerDots[8] =
{ Point2f((m_center.x - (m_width / 2)), (m_center.y - (m_height / 2))),
 Point2f((m_center.x + (m_width / 2)), (m_center.y - (m_height / 2))), Point2f((m_center.x + (m_width / 2)), (m_center.y + (m_height / 2))),
 Point2f((m_center.x - (m_width / 2)), (m_center.y + (m_height / 2))),
  Point2f(((m\_center.x - (m\_width / 2)) - m\_trackWidth), (m\_center.y - (m\_height / 2))),\\
  Point2f(((m_center.x + (m_width / 2)) + m_trackWidth), (m_center.y - (m_height / 2))),
```

3) Метод *draw* строит контур робота линиями между его угловыми точками на рабочей плоскости. Здесь же происходит вывод значений параметров робота (листинг 4). Для удобства определения направления движения к контуру добавлена стрелка.

#### Листинг 4 – Вывод параметров\_

```
...
putText(oImage, "X center:", Point2i(20, 20), FONT_HERSHEY_COMPLEX, 0.5, Scalar(125));
putText(oImage, to_string(getCenter().x), Point2i(220, 20), FONT_HERSHEY_COMPLEX, 0.5,
Scalar(125));
...
```

## **УПРАВ**ЛЕНИЕ

Создание робота, т.е. объекта класса *MyRobot*, управление и вывод на экран описано в основном файле *main.cpp*. Управление может осуществляться клавишами клавиатуры. Пример из работы приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Управление движением робота

Клавиша	Соответствующий метод класса	Значение параметра / диапазон значений параметра	Назначение
W	move	straight = 1,	Движение
,,,		sideways = 0	по оси у
S move	straight = -1,	Движение	
	move	sideways = 0	против оси у
D	move	straight = 0,	Движение
D	move	sideways = 1	по оси х
A	MONG	straight = 0,	Движение
	move	sideways = -1	против оси х
E rotat	rotata	te true	Вращение по
	roiaie		часовой стрелке
0	Q rotate	false	Вращение против
Q			часовой стрелки
R	satSpand	setSpeed 0,150	Увеличение
Λ	seispeed		линейной скорости
F	got Croad	0,150	Уменьшение
	setSpeed		линейной скорости
V	setAngularSpeed	0,0.11	Увеличение
			угловой скорости
С	setAngularSpeed	0,0.11	Уменьшение
			угловой скорости

## ПРИМЕР РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

