

## Sprawozdanie z laboratorium Architektury Komputerów

Ćwiczenie	numer:	4

Temat: ADC

1//τ	zkonii	iacv	ćwic	zenie:
VV	/KUIIU	Iacv	CWIC	zeme.

•	Zaborowska	Magda
---	------------	-------

• Wójtowicz Patryk

Studia dzienne I stopnia

Kierunek: Informatyka

Semestr: III Grupa zajęciowa: Lab 15

Prowadzący ćwiczenie: Dr inż. Mirosław Omieljanowicz

OCENA

Data wykonania ćwiczenia 13.12.2021r.

.....

Data i podpis prowadzącego

### Cel zadania

Celem zadania było zapoznanie się z 12-bitowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym ADC12 oraz napisanie programu, który umożliwi wyświetlanie temperatury otoczenia na wyświetlaczu. Temperatury mają być wyświetlane w trzech różnych jednostkach: stopnie Celcjusza, Kelwiny i Farenheit.

# Informacje potrzebne do wykonania zadania

Rejestr ADC12 umożliwia szybką, 12-bitową konwersję analogowo-cyfrową. Moduł ten wyposażony jest w 12-bitowy rdzeń SAR, kontrolę wyboru kanałów, generator odniesienia i 16-bitowy bufor, który umożliwia przetworzenie 16 niezależnych próbek bez udziału procesora obliczeniowego. Moduł ADC12 przetwarza napięcie na odpowiadającą mu miarę liczbową. Przetwornik ten w zakresie od -50\*C do 100\*C ma charakterystykę liniową. Można ją opisać wzorem:

$$V_{TEMP} = 0.00355 * T_C + 0.986$$

Vtemp to napięcie wytwarzane przez czujnik w temperaturze Tc stopni Celcjusza. Aby użyć czujnika, należy wybrać kanał **INCHx = 1010**, a czas próbkowania ustawić na niemniejszy niż 30μs.

Przystępując do zadania należało ustalić rejestry konfiguracyjne **ADC12CTL0 i ADC12CTL1.** Rdzeń jest aktywowany za pomocą bitu **ADC12ON.** Bity kontrolne mogą być konfigurowane tylko gdy bit **ENC = 0.** W przypadku gdy **ENC = 1** można przejść do konwersji.

#### Konfiguracja rejestrów kontrolnych:

```
ADC12CTL0 = ADC12ON | REFON | SHT0_15; //wł. rdzenia, wł.gen. nap. odniesienia, wybór nap. odniesienia
ADC12CTL1 = SHP | CSTARTADD_0; //próbkowanie impulsowe, wynik składany w ADC12MEM0
ADC12MCTL0 = INCH_10 | SREF_1; //kanał 10, źródło nap. odniesienia - wew. generator (1,5V)
```

Rysunek 1 Konfiguracja

ADC120N - Rdzeń włączany jest bitem ADC120N. 0 - ADC12 off, 1- ADC12 on

**REFON** – włącznik generatora napięcia odniesienia, **0** - Reference off, **1** - Reference on

**SHTOx** – bit wybierający czas próbkowania. Definiuje on ilość cykli ADC12CKL w okresie próbkowania. W naszym przypadku x = **1111** co odpowiada 1024 cyklom.

**SHP** - Ten bit wybiera źródło sygnał próbkowania (SAMPCON), który może być albo wyjściem timera próbkowania, albo bezpośrednio sygnałem wejściowym próbki. **0** - Sygnał SAMPCON pochodzi z sygnału wejściowego próbki, **1**- Sygnał SAMPCON pochodzi z timera próbkowania.

**CSTARTADDx** - Adres początkowy konwersji. Te bity wybierają, który ADC12 rejestr pamięci konwersji jest używany do pojedynczej konwersji lub do pierwszej konwersji w sekwencji. Wartość **CSTARTADD0** oznacza wybór **ADC12MEM0**.

Istnieje 16 rejestrów pamięci konwersji **ADC12MEMx** do przechowywania konwersji wyników. Każdy **ADC12MEMx** jest skonfigurowany z powiązanym **ADC12MCTLx** rejestrem kontrolnym. Ponieważ wybraliśmy **ADC12MEM0**, należy skonfigurować **ADC12MCTL0**.

**INCHx** – bit ten wybiera kanał wejścia. Zgodnie z teorią należało wybrać INCH\_10.

**SREFx** – wybiera źródło napięcia odniesienia. W naszym przypadku jest 1,5V.

Po konfiguracji należy odczekać, aby ustabilizował się generator. Zanim przejdziemy do konwersji wartości należy włączyć możliwość konwersji. Służy do tego bit **ENC**, w przypadku **0** zabroniona jest konwersja, w przypadku 1 można wykonać konwersje.

```
ADC12CTL0 |= ENC; //uaktywnienie konwersji
while (1)
{
    P2OUT ^= BIT1;
    ADC12CTL0 |= ADC12SC; //start konwersji
    while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == 1); //czekanie na koniec konwersji
    temp = ADC12MEM0 * 1.0318 - 2777.4647; //wartość temperatury z dok. 1-miejsce po przecinku
    show(); //wyświetla temperature na LCD
}
```

Rysunek 2 Konfiguracja

# Realizacja zadania

```
#include <msp430x14x.h>
#include "LCD.h"

#include "portyLcd.h"

#define INTERVAL 50000 //okres licznika 0,5s

#define _5s 10 //okres pomiarów

long long int temp;

unsigned int cntr;

void show(void);
```

Rysunek 3 Biblioteki i definicje

### Funkcja show() wyświetlająca temperaturę:

```
void show(void)
  long long int cyfra, waga = 10, cyfrafar, wagafar = 10, far = ((2 * temp) + 284), cyfrakel, wagakel = 10, kel = temp + 2730;
 LCD_cmd(CLR_LCD);
 wait(_2ms);
  if (temp < 0) //jeśli temperatuja jest ujemna</pre>
    LCD_char('-'); //wyświetlamy ją w minusem
   temp *= -1;
  if (temp < 10) //jeśli jest cyfrą</pre>
    LCD_char('0'); //z przodu wpisujemy 0
  if (temp >= 1000) // jeślli przekroczy 1000
    LCD_char('?'); //błąd
 while (waga <= temp)
    waga *= 10;
 while ((waga /= 10) > 1) //wyliczanie temperatury
    cyfra = temp / waga;
    LCD_char((int)('0' + cyfra));
    temp -= cyfra * waga;
  LCD_char('.');
 LCD_char((int)('0' + temp)); //wyświetlanie temperatury
 LCD_char(' ');
LCD_char('C');
  LCD_char(' ');
```

Rysunek 4 Show() - Wyświetlanie stopni Celcjusza.

```
// farenhighty analogiczne jak wyżej
if (far < 0)
  LCD_char('-');
  far *= -1;
if (far < 10)
  LCD_char('0');
while (wagafar <= far)
 wagafar *= 10;
while ((wagafar /= 10) > 1)
  cyfrafar = far / wagafar;
  LCD_char((int)('0' + cyfrafar));
  far -= cyfrafar * wagafar;
LCD_char('.');
LCD_char((int)('0' + far));
LCD_char(' ');
LCD_char('F');
LCD_char(' ');
```

Rysunek 5 Show() - Wyświetlanie Farenheightów

```
// kelwiny analogicznie jak wyżej
        LCD_cmd(DD_RAM_ADDR2); //wyświetlanie w 2 wierszu
        if (kel < 0)
          LCD char('-');
          kel *= -1;
        if (kel < 10)
          LCD_char('0');
        while (wagakel <= kel)
          wagakel *= 10;
110
111
        while ((wagakel /= 10) > 1)
112
113
          cyfrakel = kel / wagakel;
114
          LCD_char((int)('0' + cyfrakel));
          kel -= cyfrakel * wagakel;
115
116
117
        LCD_char('.');
118
        LCD_char((int)('0' + kel));
        LCD_char(' ');
119
120
        LCD char('K');
121
        LCD_char(' ');
122
```

Rysunek 6 Show() - Wyświetlanie Kelwinów

#### Funkcja main()

```
main(void)
 unsigned int k;
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  ini display();
                                         //inicjalizacja LCD
 ADC12CTL0 = ADC12ON | REFON | SHT0 15; //wł. rdzenia, wł.gen. nap. odniesienia, wybór nap. odniesienia
 ADC12CTL1 = SHP | CSTARTADD_0;
 ADC12MCTL0 = INCH_10 | SREF_1;
                                         //kanał 10, źródło nap. odniesienia - wew. generator (1,5V)
  for (k = 0; k < 0x3600; k++)
   ; //czas na ustabilizowanie generatora nap. odniesienia
 CCR0 = INTERVAL;
 TACTL = TASSEL_2 | ID_3 | MC_1; //źródło taktowania SMCLK, dzielone przez 8,tryb UP
 CCTL0 = CCIE;
  _BIS_SR(GIE);
                                  //właczenie przerwan
 ADC12CTL0 |= ENC; //uaktywnienie konwersji
 while (1)
   P2OUT ^= BIT1;
   ADC12CTL0 = ADC12SC; //start konwersji
   while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == 1); //czekanie na koniec konwersji
   temp = ADC12MEM0 * 1.0318 - 2777.4647; //wartość temperatury z dok. 1-miejsce po przecinku
   show();
    _BIS_SR(LPM0_bits);
```

### Wnioski

Rejestr ADC12 umożliwia szybką, 12-bitową konwersję analogowo-cyfrową. Wymaga niewielu konfiguracji, aby móc odczytać wartość temperatury otoczenia. Można powiedzieć, że rejestr ma wolny czas reakcji. Po wystawieniu płytki EasyWeb za okno, temperatura spadała powoli. Potrzebne było odczekanie kilku minut, aby z temperatury pokojowej przejść w wartości ujemne. Niemniej jednak finalny odczyt był poprawny.

## **Bibliografia**

- [1] Informator Laboratoryjny
- [2] http://krzysztof.halawa.staff.iiar.pwr.wroc.pl/wyswietlacz\_LCD\_HD44780.pdf
- [3] http://std2.phys.uni.lodz.pl/mikroprocesory/wyklad/asem\_10\_lcd.pdf