

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครื่อข่ายไร้สายอัตราต่ำ Low Rate Wireless Network Lighting Control System

นายวณพันธ์ วัยวุฒิ

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินการ

ปี พ.ศ. 2555

ลิขสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนทุนการวิจัยจากงบประมาณประจำปังบประมาณ 2555 ผู้วิจัยขอขอบพระกุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้ให้ การสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ นายวงศกร อิงคนันทสิทธิ์ ที่ช่วยจัดทำในส่วนโครงสร้าง และข้อมูลรายงานการวิจัยของการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนขอขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือและให้ความ อนุเคราะห์ ทุก ๆ ท่าน

ผู้วิจัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบไฟแสงสว่างที่ควบคุมผ่านเครือข่ายไร้สายอัตราต่ำใช้
พลังงานต่ำ เครือข่ายไร้สายอัตราต่ำมีราคาถูกและประกอบด้วยตัวประมวลผลอัตโนมัติขนาดเล็กที่
สามารถสื่อสาร และควบคุมอุปกรณระยะไกลได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือการพัฒนา
ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างไร้สายระยะไกล โดยผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (WNS) ระบบเครือข่าย
ใร้สายเป็นระบบที่มีข้อจำกัดเรื่องแหล่งจ่ายพลังงาน ระยะทางในการสื่อสารและความสามารถในการ
ประมวลผลต่ำ แต่จะทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่ใช้ได้ในพื้นที่ที่กว้าง รับและส่งข้อมูลจากโหนด
(Node)แต่ละโหนดในเครือข่าย สามารถรวบรวมและเก็บข้อมูล มีการส่งซ้ำเพื่อประมวลผลหรือการ
เดือน ขั้นตอนของการทดลองคือการสร้างโหนดหลักและโหนดย่อย ในพื้นที่ควบคุมแสงสว่างและ
การส่งข้อมูล การควบคุมภาระแสงสว่างไม่ต้องใช้สายไฟ เมื่อโหนดไร้สายไม่ได้รับหรือส่งข้อมูล
โมดูลสามารถเปลี่ยนเป็นหยุดพักการทำงาน (Sleep mode), ที่มีการใช้พลังงานต่ำ ประโยชน์ที่ได้จะ
สามารถลดการใช้สายไฟ, ฉนวนหุ้มสายไฟ รวมทั้งวัสคุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเดินสายและการควบคุม
ภาระแสงสว่าง

(นาย วณพันธ์ วัยวุฒิ) ผู้วิจัย

Abstract

This research presents the development of a low rate and low power consumption low rate wireless network. Low rate wireless networks are cheap and comprised of a small fully autonomous processing, communication and remote control devices. The purpose of this study is to develop the system for remote wireless lighting system. They will work with wireless network system (WNS). WNS has been restricted power supply, communication distance and low computing power. But they will work with network in vast area, send and receive raw data from each network node. It has the ability to cooperatively collect data and retransmit in order to process or alert. The step of the experiment is creating main node and sub node in lighting area and transmission of control data between them with less electrical wiring. When wireless node not receiving or transmitting data, the module can be switched into the sleep mode, low power consumption mode. We can reduce the use of electrical wiring; insulated insulation material or other that related to and include energy too.

(Mr. Wanapun Waiyawut)

Researcher

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ๆ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	P
กิตติกรรมประกาศ	3
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพ	aR
บทที่	
1 บทนำ	
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	1
1.4 ผลที่คาคว่าจะได้รับ	2
1.5 วิธีการคำเนินงาน	2
บทที่ \[\]	
2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 เครื่อง่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย	3
2.2 ZigBee	9
2.3 XBee	12
2.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์	20
2.5 มาตรฐาน RS-232	26
บทที่	
3 ขั้นตอนการคำเนินงาน	
3.1 การทำงานของระบบ	35
3.2 การใช้งานโมคูล XBee เบื้องต้น	35

บทที่	หน้า
3.3 โครงสร้างของระบบ	42
3.4 การออกแบบวงจร	42
4 ผลการทดลอง	
4.1 บทนำ	60
4.2 การทดลองการส่งข้อมูลจาก XBee มาเก็บในฐานข้อมูล	60
4.3 การทดลองการหาระยะทางในการติดตั้งตัวตรวจจับ	62
5 สรุปผลการทคลองและข้อเสนอแนะ	
5.1 บทนำ	67
5.2 สรุปผลการทคลอง	67
5.3 ประโยชน์ที่ใด้รับจากโครงงาน	67
5.4 อุปสรรคและปัญหาที่พบ	68
5.5 ข้อเสนอแนะ	68
เอกสารอ้างอิง	69

สารบัญภาพ

			หน้า
ก	าพที่		
	2.1	โครงสร้างแบบจำลองเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย	4
	2.2	ส่วนประกอบของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์	5
	2.3	ระดับชั้นโปรโตคอลของเครื่อข่ายสื่อสารไร้สาย	7
	2.4	ลักษณะการใช้งานเครื่อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบซักถามและแบบแบ่งงาน	8
	2.5	โทโปโลยีของเครื่อข่าย LR-WPAN	11
	2.6	ZigBee Stack architecture	12
	2.7	Star (Broadcast) Network	13
	2.8	Cluster Tree (Tree) Network	13
	2.9	Mesh Network	14
	2.10	XBee แบบมีสายอากาศในตัว	15
	2.11	XBee แบบต่อสายอากาศได้	16
	2.12	แสดงโหมดการทำงานของ XBee	17
	2.13	Internal Data Flow Diagram	17
	2.14	แสดงการทำงานของ AODV Protocol	19
	2.15	โครงสร้างหลักของใมโครคอนโทรลเลอร์	21
	2.16	กลุ่มของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR	21
	2.17	บล็อกไคอะแกรม AVR (ATmega32)	22
	2.18	ขาพอร์ต AVR (ATmega32) ตัวถึงแบบ PDIP และ TQFP/MLF	23
	2.19	คอนเน็กเตอร์ 9 ขาหรือแบบ DB-9 (ตัวผู้)	26
	3.1	บล็อกไคอะแกรมการทำงานของระบบ	35
	3.2	วงจร voltage divider สำหรับลดแรงคันไมโครคอนโทรเลอร์ 5V	36
	3.3	หน้าต่างกำหนดการเชื่อมต่อของโปรแกรม X-CTU	37

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่		
3.4	หน้าต่างแจ้งผลการติดต่อของโมคูล XBee	37
3.5	ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ XBee	38
3.6	การเปลี่ยน Baud rate	39
3.7	การกำหนดค่าโมดูลตัวรับ	40
3.8	การเชื่อมต่อ XBee แบบ Mesh	41
3.9	โครงสร้างของระบบ	42
4.1	หน้าต่างโปรแกรมขณะยังไม่เชื่อมต่อ RS 232	60
4.2	วงจรตรวจจับอุณหภูมิที่พร้อมใช้งาน	61
4.3	วงจรควบคุมการทำงาน Data Logger ที่พร้อมใช้งาน	61
4.4	หน้าต่างแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิในรูปแบบกราฟ	62
4.5	แสดงการทดลองหาระยะทางในการส่งข้อมูลตัวตรวจจับของ XBee	62

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านวงจรอิเลคทรอนิคส์ขนาดเล็กมีการพัฒนาไปมาก ทำให้มีการผลิต อุปกรณ์วงจรรวม (Integrated Circuit, IC) ขนาดเล็กออกมาเป็นจำนวนมาก อุปกรณ์ตรวจจับแบบ ไร้สายเป็นอปกรณ์ที่ถูกพัฒนาออกมาหลายแบบ ตัวอย่างการใช้ตัวตรวจจับไร้สาย ใช้ตัวตรวจจับ (Sensor) ตรวจจับการเกิดน้ำป่าแล้วมีการแจ้งเตือนภัย เพื่อลดความสณเสียให้น้อยลง แต่การที่จะนำ ตัวตรวจจับเข้าไปติดตั้ง และส่งข้อมูลออกมาจากพื้นที่ตรวจจับ เช่นในป่าหรือตามภูเขา ทำได้ ยากลำบาก ซึ่งควรจะใช้ตัวตรวจจับแบบไร้สาย ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเครื่อข่ายตรวจจับไร้สาย (Wireless Sensor Networks: WSN) มีการพัฒนามาก มีขนาดที่เล็ก และใช้พลังงานในการทำงานต่ำ เครื่อข่ายตรวจจับไร้สายประกอบด้วยจุดตรวจจับ (Sensor Node: SN) ที่นำมาวางกระจายเป็น จำนวนมาก ในพื้นที่ที่ต้องการตรวจจับ (Area of Sensing Node, Node Deploy Service Area: บริเวณที่ต้องการตรวจจับที่ใช้ตัวตรวจจับตามชนิดของข้อมูลที่ต้องการวัด) แต่ละจุดตรวจจับ ประกอบไปด้วย ตัวตรวจจับ ส่วนประมวลผลเบื้องต้น และส่วนสื่อสาร มีหน้าที่หลักคือเฝ้าดู หรือ รอเหตุการณ์ที่สนใจจะตรวจจับภายในบริเวณนั้น เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สนใจและส่งกลับไปที่สถานี หลัก (Base Station) เพื่อประมวลผล ได้มีการพัฒนา WSN มาประยุกต์มาใช้กับงานหลายๆอย่าง เช่นการควบคุมการใช้พลังงานภายในอาคาร การตรวจจับการเกิดไฟป่า [1] ระบบรักษาความ ปลอดภัยในบ้านหรืออาการ การตรวจจับศัตรูในทางทหาร และอื่นๆ ที่ต้องการตรวจจับเหตุการณ์ ที่มีโอกาสเกิดหลายๆจด โดยที่มีจดตรวจจับ. SN แบบไร้สาย โดยที่แต่ละจดตรวจจับจะมีขนาดเล็ก ราคาไม่สูงติดตั้งได้ง่าย (ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย และยังไม่มีหน่วยงานที่นำไปใช้หรือติดตั้งอย่าง จริงจัง) ไม่ต้องมีระบบรองรับพื้นฐาน (Network Infrastructure) ทำให้ในบางพื้นที่ที่ต้องการเฝ้าดู ้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่นั้น หรือต้องกำหนดตำแหน่งของ WSN การติดตั้งทำได้โดยโปรย หรือ ์ ทิ้งตัวตรวจจับอย่างสุ่มในพื้นที่นั้น ดังนั้นการควบคุมการใช้พลังงานของ SN จึงมีความสำคัญ

เพื่อที่จะทำให้ SN และเครือข่ายทำงานได้นานที่สุด ทำให้การออกแบบระบบในแต่ละชั้นของ ระบบ (System Layer) ต้องให้ความสำคัญของการใช้พลังงานที่น้อยที่สุด (Power-Aware) ด้วย ในงานวิจัยนี้ จะทำการออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายอัตราต่ำเพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง ใช้ ภายในอาคาร เพื่อลดการใช้สายไฟฟ้า (ที่ประกอบด้วยตัวนำ และฉนวนไฟฟ้า)

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

- 1 เพื่อพัฒนาและสร้างอุปกรณ์เปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างแบบไร้สาย
- 2 นำอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นทำงานกับระบบเครือข่ายไร้สายอัตราต่ำ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1 นำระบบที่ได้จากการวิจัยไปใช้ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
- 2 ลดการใช้สายไฟ (ช่วยลดการใช้ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า)
- 3 มีการใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายอัตราต่ำ (Ad-hoc Network)

1.4 วิธีการดำเนินการวิจัย

- 1.ศึกษาและออกแบบการควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยระบบฝังตัว (Embedded System)
- 2.ศึกษาและออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายอัตราต่ำ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3.ทดลองใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายอัตราต่ำควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่อยู่ในบริเวณ เดียวกัน
- 4.ทดลองใช้งานระบบเมื่อผ่านผนัง และชั้นของอาคาร
- 5.ทคลองการทำงานแบบเครือข่ายที่อยู่ในบริเวณเคียว
- 6.ทดลองการทำงานแบบเครื่อข่าย กับสิ่งแวดล้อมในอาคาร
- 7.ทคลองปรับค่าของอุปกรณ์ตัวรับและส่ง
- 8.สรุปผล ทำรายงานการวิจัย และนำเสนอผลที่ได้จากการวิจัย

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 เครื่อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย Wireless Sensor Network (WSN) [1] คือ การใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ เล็กๆ จำนวนมากเพื่อตรวจวัดคุณสมบัติต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมที่สนใจและประมวลผลข้อมูล เหล่านั้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมได้โดยลัตโนมัติ

2.1.1วิวัฒนาการของเครื่อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย


ยุกแรกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการสงคราม ในช่วงสงครามเย็น (SOSUS) ซึ่งสหรัฐใช้ ในมหาสมุทรเพื่อตรวจจับเรือดำน้ำของสหภาพโซเวียต โดยใช้ระบบแถวเซ็นเซอร์ไฮโดรโฟน (hydrophone array) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นพลังงานไฟฟ้าใต้น้ำ และส่งข้อมูลด้วยสาย เคเบิลใต้น้ำ ในช่วงเวลาเดียวกัน ระบบเครือข่ายเรคาร์ทางอากาศ (networks of air defense radars) ได้รับการพัฒนาเพื่อป้องกันภาคพื้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ในยุคแรกนี้ระบบเครือข่ายมี รูปแบบเป็นลำดับขั้น (hierarchical) การประมวลผลจะทำตามลำดับขั้นและใช้มนุษย์เป็นหลักใน การประมวลผลงะทำตามลำดับขั้นและใช้มนุษย์เป็นหลักใน

ยุคที่สองเกิดขึ้นหลังจากการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ.2523 ซึ่งเป็นยุคของการ พัฒนาเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบกระจายตัว (Distributed Sensor Network) โดยเป็นโครงการวิจัยของ Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) โดยเน้นที่การพัฒนาการประมวลผล ข้อมูลแบบกระจายตัว การประมวลผลสัญญาณ (signal processing) การติดตามวัตถุ เครือข่ายใช้ โปรโตคอลสื่อสารระดับสูง แต่ด้วยเทคโนโลยีในยุคนั้นทำให้หน่วยร่วมเซ็นเซอร์มีขนาดใหญ่และ ถูกออกแบบให้เป็นรถเซ็นเซอร์เพื่อให้เป็นหน่วยร่วมเซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่ได้

เครือข่ายเซ็นเซอร์ยุค ปี พ.ศ.2550 เทคโนโลยีการผลิตใมโครอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ การพัฒนาถึงระดับที่สามารถผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก ราคาถูก และประหยัด พลังงาน ซึ่งเหมาะสำหรับสร้างหน่วยประมวลผล และหน่วยส่งข้อมูลของเซ็นเซอร์ไร้สาย และด้วย เทคโนโลยีระบบเครื่องกลจุลภาค การสร้างเซ็นเซอร์ขนาดเล็กและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เกิดขึ้นได้จริง ทำให้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายยุคนี้ เข้าใกล้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในจินตนาการ ของนักวิจัยยุคก่อนอย่างไรก็ตามเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายนี้ยังมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

2.1.2สถาปัตยกรรมเครื่อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

สถาปัตยกรรมเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ หน่วยร่วม - เซ็นเซอร์, เกตเวย์ และสถานีฐาน (base station) ดังภาพที่ 2.1 หน่วยร่วมเซ็นเซอร์จำนวนมากฝังตัว ในสภาพแวดล้อมเพื่อเก็บข้อมูล โดยแต่ละหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ดิดต่อสื่อสารกันแบบไร้สายกับ หน่วย ร่วมเซ็นเซอร์ข้างเกียง ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับส่งแบบไร้สาย แต่ละหน่วยร่วม เซนเซอร์ ควบคุมและจัดการงานของตัวเอง (self-organize) ทุกๆหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ที่คิดต่อถึงกัน ทำงานร่วมกัน (collaboration) เป็นเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายทำให้แต่ละหน่วยร่วมเซ็นเซอร์สามารถ ส่งข้อมูลไปหากันได้ แม้ว่าหน่วยร่วมเซ็นเซอร์รปลายทางไม่สามารถติดต่อกับหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ ด้นทางได้โดยตรง โดยให้หน่วยร่วมเซ็นเซอร์ระหว่างทางช่วยส่งข้อมูลต่อๆ กันตั้งแต่ด้นทางถึง ปลายทางวิธีการส่งแบบนี้เรียกว่าการส่งแบบมัลติฮอพ (multi-hop) เกตเวย์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ระหว่างสถานีฐานและเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโดยเกตเวย์อาจเป็นหน่วยร่วม เซ็นเซอร์ธรรมดา หรือเป็นหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ ที่มีความสามารถพิเศษในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ควบคุมการทำงาน และติดต่อกับผู้ใช้งาน หรืออาจติดต่อกับเครือข่ายอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต



ภาพที่ 2.1 โครงสร้างแบบจำลองเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

เนื่องจากเป็นการทำงานแบบไร้สาย ทำให้แต่ละหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ใช้แหล่ง พลังงานภายในหน่วยร่วมเซ็นเซอร์เอง หรือในบางกรณีอาจใช้แหล่งกำเนิดพลังงาน เพื่อให้หน่วย ร่วมเซ็นเซอร์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ทำให้เครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากหน่วยร่วม เซ็นเซอร์อาจหยุดทำงานเพราะพลังงานหมดหรือกลับขึ้นมาทำงานได้อีก ครั้ง เมื่อมีพลังงานเพียงพอ รวมไปถึงในบางเครือข่ายที่มีหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ที่เคลื่อนที่ได้ การ


เปลี่ยนแปลงของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์นั้นมีผลต่อ โครงสร้าง (Topology) ของเครือข่าย และส่งผลถึง เส้นทางในการส่งข้อมูลของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ โดยเส้นทางในการส่งข้อมูลในแต่ละ โครงสร้าง นั้นขึ้นอยู่กับวิธี การหาเส้นทาง (routing algorithm) ซึ่งวิธีการค้นหาเส้นทางในแต่ละเครือข่ายนั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเครือข่ายนั้นๆ

2.1.3ลักษณะของเครื่อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

- 1) หน่วยร่วมเซ็นเซอร์มีราคาต่ำ เพื่อการสร้างเครือข่ายที่ต้องใช้หน่วยร่วม เซ็นเซอร์จำนวนมาก และเหมาะสำหรับการนำไปใช้ครั้งเคียว
 - 2) หน่วยร่วมเซ็นเซอร์มีขนาดเล็กเพื่อฝังตัวในสภาพแวดล้อม
 - 3) หน่วยร่วมเซ็นเซอร์มีแหล่งพลังงานและความสามารถในการประมวลผลจำกัด
- 4) หน่วยร่วมเซ็นเซอร์และเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสามารถจัดการตัวเองได้ โดย ไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปควบคุมหรือช่วยเหลือ
- 5) หน่วยร่วมเซ็นเซอร์จำนวนมาก มีการกระจายตัวครอบคลุมบริเวณทำการของ เครือข่าย เซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อเก็บข้อมูล
- 6) เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายทนทานต่อความเสียหายเมื่อหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ บางส่วนทำงานไม่ได้
- 7) โครงสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเป็นโครงสร้างที่ไม่แน่นอนและปลี่ยน แปลงได้อยู่ตลอดเวลา

2.1.4หน่วยร่วมเซ็นเซอร์

การทำงานของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์คือการวัดและเก็บข้อมูลที่ได้จากสภาพแวดล้อม นำข้อ มูลไปประมวลผล สร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและส่งข้อมูล ทำให้หน่วยร่วมเซ็นเซอร์มี ส่วน ประกอบดังภาพที่ 2.2



ภาพที่ 2.2 ส่วนประกอบของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์

ส่วนประกอบของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มส่วนประกอบ หลักที่จำเป็นเพื่อให้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายทำงานได้ โดยในภาพที่ 2.2 จะเป็นส่วนประกอบที่มี เส้นรอบรูปเป็นเส้นทึบและกลุ่มส่วนประกอบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับหน่วยร่วม เซ็นเซอร์ โดยในภาพที่ 2.2 จะเป็นส่วนประกอบที่มีเส้นรอบรูปเป็นเส้นประ

1) กลุ่มส่วนประกอบหลัก

- เซ็นเซอร์ (sensor) ทำหน้าที่วัดค่าต่างๆ จากสภาพแวคล้อมตามแต่ชนิดของ เซ็นเซอร์ เช่น ความชื้น อุณหภูมิ ความเข้มแสง ควัน ความเร่ง แรงสั่นสะเทือน ความเคลื่อนใหว ความถึก ความเป็นกรดหรือค่าง เป็นต้น
- หน่วยรับส่งข้อมูลไร้สาย (transceiver unit) ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ในย่านความถี่สาธารณะ (ISM band) เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ข้างเคียง
- หน่วยประมวลผล (processing unit) ติดต่อกับเซ็นเซอร์เพื่อสั่งงานหรือรับ ข้อมูลที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ เพื่อนำไปประมวลผลเป็นข้อมูล จัดเก็บลงในหน่วยความจำ รอการร้อง ขอข้อมูลหรืออาจส่งข้อมูลทันทีผ่านทางหน่วยรับส่งข้อมูลไร้สาย หน่วยประมวลผลกลางอาจรับ ข้อมูลจากระบบระบุตำแหน่งเพื่อช่วยในการประมวลผลต่างๆ หรือหน่วยประมวลผลกลางอาจทำ หน้าที่ควบคุม การเคลื่อนที่ของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ผ่านทางระบบเคลื่อนที่ นอกจากนี้ หน่วย ประมวลผลกลางยังทำหน้า ที่ประมวลผลเครือข่ายและหาเส้นทางในการส่งข้อมูลของหน่วยร่วม เซ็นเซอร์
- แหล่งพลังงาน (power unit) เก็บสะสมพลังงานและจ่ายพลังงานให้กับทุก ส่วนประกอบบนหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ แหล่งพลังงานจะรับพลังงานจากแหล่งกำเนิดพลังงาน หาก หน่วยร่วมเซ็นเซอร์มีแหล่งกำเนิดพลังงาน

2) กลุ่มส่วนประกอบเพิ่มเติม

- ระบบระบุตำแหน่ง (positioning unit) เป็นหน่วยระบุตำแหน่งของหน่วยร่วม เซ็นเซอร์โดยใช้ GPS เพื่อนำข้อมูลตำแหน่งไปใช้ประมวลผล เช่น หาเส้นทางเพื่อส่งข้อมูล หา ตำแหน่งสำหรับการเคลื่อนที่ของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ เป็นต้น
- ระบบเคลื่อนที่ (mobilizing unit) ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งของเซ็นเซอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น จัดรูปแบบโครงสร้างเครือข่าย ติดตามวัตถุ เคลื่อนที่หาสัญญาณสื่อสาร เป็นต้น
- แหล่งกำเนิดพลังงาน (power generator unit) ทำหน้าที่กำเนิดพลังงานจากสิ่ง แวด ล้อม เช่น พลังงานลม ความร้อน ปฏิกิริยาเคมี การสั่นสะเทือน เป็นต้น ให้เป็นพลัง งานไฟฟ้า

เพื่อเก็บสะสมและใช้ต่อไป เพื่อชดเชยพลังงานที่ถูกใช้ไป ทำให้ตัวเซ็นเซอร์ไร้สายทำงานได้เป็น เวลานาน

2.1.5ระบบเครื่อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

เนื่องจากข้อจำกัดในหลายๆด้าน จึงทำให้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายมีระบบเครือข่าย ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ในระบบเตือนภัย ระบบเครือข่ายต้องการความเร็วสูงในการ ส่งข้อมูล และจะส่งข้อมูลเมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้นเท่านั้นเพื่อประหยัดพลังงาน ในระบบวัดและ ควบคุมทาง การเกษตร ระบบเครือข่ายไม่ต้องการความเร็วสูงในการส่งข้อมูล แต่จะส่งข้อมูล ตลอดเวลาโดย อาจมีการรวมข้อมูล (data fusion)ในระหว่างเส้นทางการเดินทางของข้อมูลเพื่อลด จำนวนครั้งของการสื่อสารและประหยัดพลังงาน ดังนั้นการเลือกชนิดและออกแบบเครือข่ายจะต้อง พิจารณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

1) โปรโตคอลสแตก (protocol stack) หรือระดับชั้น

เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายให้ความสำคัญกับพลังงานมาก เพราะเซ็นเซอร์ไร้สาย มักมีแหล่งพลังงานที่จำกัด ทำให้พลังงานมีผลมากกับเซ็นเซอร์ไร้สายและเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ในด้านการออกแบบจึงต้องปรับปรุงโปรโตคอลสแตกของ Open Systems Interconnection (OSI) model โดยแบ่งเป็นสามชั้นและหนึ่งระนาบดังภาพที่ 2.3 แต่ละชั้นจะทำหน้าที่เฉพาะของตัวเอง คอยให้ความช่วยเหลือชั้นบนและขอความช่วยเหลือจากชั้นล่างที่ติดกับชั้นตัวเอง ส่วนระนาบซึ่ง เชื่อมโยงกับทุกชั้น จะควบคุมบริหารจัดการในทุกๆชั้น ให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ของระนาบ นั้นๆ



ภาพที่ 2.3 ระดับชั้นโปรโตคอลของเครือข่ายสื่อสารไร้สาย

- ชั้นกายภาพ (physical layer) รับผิดชอบการรับส่งสัญญาณไร้สาย ในด้าน กายภาพ เช่น ช่วงความถี่สัญญาณ การมอดูเลต (modulation) การเข้ารหัสระดับช่องสัญญาณ ชั้น กายภาพในประเทศไทยจะใช้ช่วงความถี่สาธารณะและกำลังส่งตามกฎหมายกำหนด

- ชั้นเชื่อมต่อข้อมูล (data link layer) รับผิดชอบการรับส่งข้อมูลระหว่าง เซ็นเซอร์ข้างเคียง การเข้าใช้ช่องสัญญาณ (medium access control (MAC)) การควบคุมข้อ ผิดพลาด (error control) ของข้อมูล เพื่อให้การสื่อสารระหว่างหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ถูกต้องและ เชื่อถือได้ ปัจจุบันการเข้าใช้ช่องสัญญาณของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์จะเป็นแบบสุ่มเข้าใช้งาน (random access) ที่เป็นเช่นนี้เพราะการใช้งานเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายประกอบไปด้วยหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ อยู่เป็นจำนวนมากและไม่มีโครง สร้างที่แน่นอนทำให้การควบคุมแบบ รวมศูนย์ทำได้ยาก และการใช้ช่องสัญญาณแบบสุ่มทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าใช้ช่องสัญญาณ
- ชั้นเครือข่าย (network layer) รับผิดชอบการรับส่งข้อมูลระดับเครือข่าย เนื่องจากเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายใช้การส่งข้อมูลแบบมัลติฮอพเพื่อส่งข้อมูลจากหน่วยร่วม เซ็นเซอร์ไปยังสถานีฐาน การคำนวณหาเส้นทางที่เหมาะสมในการส่งข้อมูลเป็นหน้าที่หลักของชั้น นี้
- ระนาบพลังงาน (power plane) รับผิดชอบควบคุมการใช้พลังงานในชั้นต่างๆ ของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ และเครือข่ายเซ็นเซอร์ใร้สายให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจประ สานงานข้าม ชั้น (cross layer) เช่น หน่วยร่วมเซ็นเซอร์ที่เหลือพลังงานน้อย อาจจะลดพลังงานในการส่งข้อมูล ในชั้นกายภาพ โดยประสานงานกับชั้นเครือข่าย เพื่อเลือกเส้นทางที่ควรจะส่งข้อมูลในกรณีที่ระยะ ส่งข้อมูลลดลงเนื่องการลด พลังงานในการส่งข้อมูล

2) การพิจารณาระบบเครื่อข่าย

- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยร่วมเซ็นเซอร์มีพลังงาน อยู่ จำกัด ซึ่งพลังงานที่มีเก็บสะสมอยู่เป็นตัวแปรหนึ่งของอายุการใช้งานหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ และ อายุของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
- ความล่าช้าของข้อมูล การใช้งานเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในบางประเภท ต้องการให้ได้ข้อมูลเร็วที่ สุดหรือมีระดับความล่าช้าของข้อมูลไม่เกินค่าที่กำหนดหลังจากหน่วย ร่วม เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลได้ เช่น ในงานสัญญาณเตือนภัยสึนามิ ไฟป่า หรือในงานควบคุมที่ความ ล่าช้าของข้อมูล (delay sensitive) มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบควบคุม เป็นต้น
- ความถูกต้องของข้อมูล เครือข่ายเซ็นเซอร์ใร้สายควรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องสูง ซึ่งขึ้นอยู่กับความแม่นยำของเซ็นเซอร์และการประมวลผลข้อมูลในหน่วยร่วม เซ็นเซอร์หรือใน เครือข่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
- ความทนทานต่อความเสียหาย เหตุการณ์ที่หน่วยร่วมเซ็นเซอร์ไม่สามารถ ทำงานได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้


เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายยังคงทำงานต่อไปได้ เช่น การมีเส้นทางสำรองในการเชื่อมต่อเครือข่าย และในการส่งข้อมูล

- ความสามารถในการส่งข้อมูล แบ่งออกเป็น ความสามารถในการส่งข้อมูล ของแต่ละหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ และความสามารถในการส่งข้อมูลของเครือข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายใน กรณีที่ส่งข้อมูลไม่พร้อมกัน ความสามารถในการส่งข้อมูลของแต่ละหน่วยร่วมเซ็นเซอร์เป็นสิ่ง สำคัญ แต่ในกรณีที่ส่งข้อมูลพร้อมๆ กันจำนวนมาก ความ สามารถในการส่งข้อมูลของเครือข่าย เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานเครือ ข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
- จำนวนหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเป็นปัจจัยหลักกับค่า ใช้ จ่ายและความคุ้มค่าในการเลือกใช้ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

2.1.6การประยุกต์ใช้งานเครื่อง่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

การใช้งานเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้เป็นสอง ประเภท คือ ประเภทซักถาม (querying) กับประเภทแบ่งงาน (tasking)

- 1) แบบซักถาม (querying) เมื่อเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายถูกถามหาข้อมูลหน่วย ร่วมเซ็นเซอร์ใดๆ ที่มีข้อมูลจะตอบกลับผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายคังภาพที่ 2.4 ตัวอย่างเช่น ใน งานการเกษตร หน่วยร่วมเซ็นเซอร์จะถูกถามเมื่อโปรแกรมที่ใช้งานต้องการใช้ข้อมูลความชื้นและ อุณหภูมิ หน่วยร่วมเซ็นเซอร์จะตอบค้วยข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในแต่ละหน่วยร่วมเซ็นเซอร์
- 2) แบบแบ่งงาน (tasking) เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายคอยรับหน้าที่ในการ ตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ หน่วยร่วมเซ็นเซอร์ จะแจ้งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายกลับทันทีดังภาพที่ 2.4 ตัวอย่างเช่น ในการเตือนภัยไฟป่า เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายได้รับมอบหมายให้เฝ้าวัดความร้อนและควันไฟ หน่วยร่วมเซ็นเซอร์ จะแจ้งข้อมูลกลับทันทีเมื่อตรวจวัดความร้อนและควันไฟได้เกินระดับที่ตั้งไว้เท่านั้น



ภาพที่ 2.4 ลักษณะการใช้งานเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบซักถามและแบบแบ่งงาน

2.2 ZigBee

ZigBee เป็นมาตรฐานโปรโตคอลการสื่อสารใร้สายสำหรับเครือข่ายไม่ต้องการอัตราการ รับส่งข้อมูลสูง กำหนดโดยองค์กร ZigBee Alliance [7] ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับการสื่อสารใน เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Network) โดย ZigBee ได้อ้างอิงตามมาตรฐานของ IEEE 802.15.4 ที่เน้นการสื่อสารแบบประหยัดพลังงาน มีอัตราการรับส่งข้อมูลต่ำ ส่วนชื่อของ ZigBee นั้นได้มาจากพฤติกรรมการสื่อสารของผึ้ง โดยผึ้งจะบินแบบซิกแซ็ก เพื่อจะให้ข้อมูล ข่าวสารระหว่างผึ้งด้วยกันเกี่ยวกับทิสทางและระยะทางของอาหารที่พวกมันกำลังหาอยู่

ZigBee กำหนด ย่านความถี่ใช้งานตามมาตรฐานไว้ 3 ย่านความถี่คือ ย่าน 2.4 GHz, ย่าน 915 MHz และย่าน 868 MHz โดยแต่ละย่านจะมีช่องสัญญาณ 16 ช่อง, 10 ช่อง และ 1 ช่องตามลำดับ ส่วน อัตรารับส่งข้อมูลจะอยู่ที่ 250 Kbps, 40 Kbps, 20 Kbps ตามลำดับเช่นกัน โดยความถี่ย่าน 868 MHz จะใช้ในทวีปยุโรป ความถี่ย่าน 915 MHz ใช้ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตเรีย และ ความถี่ 2.4 GHz สามารถใช้ได้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดให้เครื่อง วิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตพ.ศ. 2547

2.2.1IEEE 802.15.4

มาตรฐาน IEEE 802.15.4 [8] เป็นมาตรฐานสำหรับเครือข่ายแบบไร้สายระยะใกล้ ความเร็วต่ำโดยมีอัตราการรับส่งข้อมูลต่ำกว่าหรือเท่ากับ 250 Kbps ใช้กำลังไฟน้อย ซึ่งเทคโนโลยี ที่ใช้มาตรฐานนี้ในปัจจุบันคือ ZigBee และเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายที่ถูกพัฒนาให้มี จุดเด่นกว่าเทคโนโลยีไร้สายแบบอื่นๆ ในเรื่อง ราคาต่ำ ใช้พลังงานน้อย สามารถติดตั้งไว้ได้นาน และสามารถสร้างเครือข่ายได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานด้านเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับตรวจสอบ ตำแหน่งของวัตถุ ตรวจสภาพแวดล้อม ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบเทคโนโลยีไร้สายแบบ ต่างๆ ทำให้เห็นข้อดีข้อเสียอย่างเช่น GSM/CDMA นั้นสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่า ZigBee และ ระยะทางในการส่งใกลกว่าแต่ข้อเสียคือ Battery นั้นมีอายุการใช้งานต่ำ และต้นทุนสูง ดังนั้น มาตรฐาน ZigBee จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องการต้นทุนต่ำและเชื่อถือได้

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบเทคโนโลยีใร้สาย

	ZigBee และ	Bluetooth	Wi-Fi	GSM/CDMA
	802.15.4		802.11	
Application	Monitoring &	Cable	Web, Video, E-	WAN,
Focus	Control	Replacement	mail	Voice/DATA
System Resource	4KB-32KB	250KB+	1MB	16MB+

Battery Life	1 ปี	1 สัปดาห์	1 สัปดาห์	1 สัปดาห์
(Days)				

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบเทคโนโลยีใร้สาย (ต่อ)

	ZigBee และ	Bluetooth	Wi-Fi	GSM/CDMA
	802.15.4	7	802.11	
Node Per	255/65k+	7	30	1,000
Network		T		
Bandwidth	250 Kbps	720 Kbps	Up to 54 Mbps	Up to 2 Mbps
Range	100+ เมตร	10-100 เมตร	50-100 เมตร	หลายกิโลเมตร
Key Attributes	Reliable	Cost,	Speed,	Reach, Quality
	Low Power	Convenience	Flexibility	
	Cost Efficient			

โดยมาตรฐานนี้กำหนดขึ้นสำหรับการรับส่งข้อมูลเบื้องต้น ในวงจรเครื่องรับส่งวิทยุ (Physical Layer) และการควบคุมการรับส่ง (Link Layer) ใช้การผสมสัญญาณ (modulation) แบบ Offset Quadrature Phase Shift Keying (Offset-QPSK) และใช้การแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนแบบ Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) ที่มีอัตราการสเปรดดิ่ง 2 ล้าน chip/sec ซึ่งจะควบคุม การรับส่งข้อมูล โดยใช้โปรโตคอลแบบ Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (CSMA/CA)

ตามมาตรฐานของ IEEE 802.15.4 [9] ได้กำหนดกุณสมบัติของเครือข่ายไร้สายส่วน บุคคลแบบอัตรารับส่งต่ำ LR-WPAN (Low Rate Wireless Personal Area Network) ไว้ 2 ชั้น คือ ชั้นกายภาพ (Physical Layer) และชั้นรองของแมก (Medium Access Control Sub Layers) มีการ กำหนดส่วนสนับสนุน ของอุปกรณ์แบบง่าย 2 ชนิดคือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ได้เต็มที่ FFD (Full Function Device) และอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ได้บางส่วน RFD (Reduced Function Device) ตาม มาตรฐาน อุปกรณ์แบบ FFD จะสนับสนุนการทำงานพื้นฐานทางกายภาพ รวม 49 อย่าง แต่อุปกรณ์ แบบ RFD จะสนับสนุนแค่ 38 อย่าง การติดต่อสื่อสารของอุปกรณ์ FFD จะติดต่อกับอุปกรณ์ FFD ตัวอื่นๆ และอุปกรณ์ RFD ได้โดยอุปกรณ์ FFD จะทำงานได้ 3 ลักษณะคือ

- 1) ตัวประสานงานเครื่อข่ายส่วนบุคคล (PAN Coordinator)
- 2) ตัวประสานงาน (Coordinator)


3) อุปกรณ์ (Device)

อุปกรณ์แบบ RFD จะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ อย่างเคียว การเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่าง โหนดมี 3 ลักษณะคือ

- 1) จากอุปกรณ์ไปตัวประสานงาน (Device to a coordinator)
- 2) จากตัวประสานงานไปอุปกรณ์ (Coordinator to device)
- 3) ระหว่างอุปกรณ์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน (Peer to peer)

โทโปโลยีของเครือข่าย LR-WPAN [9] (Low Rate Wireless Personal Area Network) มี 2 ลักษณะคือ

- 1) แบบคาว (Star Topology) และแบบระดับเคียวกัน (Peer to peer Topology) ใน รูปแบบคาวจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่าง PAN Coordinator กับอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดใน เครือข่าย จะมีตำแหน่งแบบขยาย (Extended Address) และสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป็นแบบสั้น (Short Address) โดย PAN Coordinator ในขณะที่ทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างอุปกรณ์ (Device Associate)
- 2) แบบ Peer to peer มี PAN Coordinator เหมือนแบบที่ 1 แต่อุปกรณ์แต่ละตัว สามารถติดต่อระหว่างกันได้ ในระยะการติดต่อของแต่ละอุปกรณ์ โทโปโลยีนี้สามารถนำมาสร้าง เป็นเครือข่ายที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้



ภาพที่ 2.5 โทโปโลยีของเครือข่าย LR-WPAN [8]


2.2.2ZigBee Device Types

อุปกรณ์ในเครือข่ายไร้สายของ ZigBee สามารถทำงานได้ 3 แบบ คือ Coordinator End Device และ Router ซึ่งแต่ละแบบมีการทำงานดังนี้

- 1) Coordinator เป็นอุปกรณ์ประเภท FFD (Full Function Device) มีหน้าที่สร้าง การสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่าง End Device กับ Router หรือ Coordinator กับ Coordinator ด้วยกัน หรือ Coordinator กับ Router กำหนด address ให้กับ device ที่อยู่ในวงเครือข่าย ไม่ให้ซ้ำ กัน ดูแลจัดการเรื่องการ Routing เส้นทาง
- 2) End Device เป็นอุปกรณ์ประเภท FFD (Full Function Device) หรือ RFD (Reduced Function Device) เป็นอุปกรณ์ปลายทางสุด ซึ่งจะใช้รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ที่ปลายทาง และควบคุมการทำงานต่างๆ
- 3) Router เป็นอุปกรณ์ประเภท FFD (Full Function Device) มีหน้าที่รับส่งข้อมูล ในเส้นทางต่าง ๆ เพิ่มระยะทาง สามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานต่างๆ ได้เหมือนกับ End Device

2.2.3ZigBee Stack architecture [7]

สถาปัตยกรรมของ ZigBee stack ดังภาพที่ 2.6 จะเป็นไปตาม OSI seven-layer model โดยในชั้นของ Physical layer (PHY) และ Medium Access Control sub-layer (MAC) จะ กำหนดตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 ส่วนในชั้น Network layer (NWK) และ Application layer ซึ่ง มี Application Framework, Application support sub-layer (APS), ZigBee device objects (ZDO) จะกำหนดตามมาตรฐานของ ZigBee ซึ่งกำหนดโดยองค์กร ZigBee Alliance แต่ในส่วนของ Application ที่อยู่ใน Application Framework โรงงานที่ผลิตจะเป็นผู้กำหนดเอง



ภาพที่ 2.6 ZigBee Stack architecture [7]

2.3 XBee

XBee คือชื่อของผลิตภัณฑ์จากบริษัท Digi ใช้สำหรับส่งข้อมูลแบบไร้สายและสามารถสร้าง ระบบเครือข่ายได้โดยใช้มาตรฐานของ ZigBee ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนจะขอใช้คำว่า XBee แทนชื่ออุปกรณ์ของบริษัท Digi ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลไร้สายตามมาตรฐาน ZigBee (IEEE 802.15.4) ไปตลอดทั้งเล่ม

XBee เป็นอุปกรณ์ที่มีใมโครคอนโทรลเลอร์ และ RF IC อยู่ภายในตัว ทำหน้าที่เป็น อุปกรณ์ transceiver (อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ) แบบ Half Duplex ย่านความถี่ 2.4 GHz มีการจัดการโดยใช้ พลังงานต่ำ ใช้งานง่าย มี interface ที่ใช้รับและส่งข้อมูลกับ XBee เป็น UART (TTL) ซึ่งสำหรับ ทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนำขาที่ใช้ติดต่อสื่อสาร UART ของ XBee ต่อเข้ากับ UART ของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลย

2.3.1XBee Topology


ในการสร้างโครงข่ายไร้สายของ ZigBee นั้น จะต้องประกอบด้วยโหนด จำนวน อย่างน้อยที่สุด 2 ชนิด คือ Coordinator node และ node ลูกข่าย ชนิดใดชนิดหนึ่ง (Router/End device) จึงจะสามารถสื่อสารและทำงานในรูปแบบของ PAN (Personal area network) ได้โดย ZigBee สามารถแบ่งรูปแบบ เครือข่ายได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1) Star (Broadcast) การเชื่อต่อแบบ Star หรือ แบบ Broadcast เป็นการรับส่ง ข้อมูลแบบไม่เฉพาะเจาะจง จุดหมายปลายทาง หรือ XBee ทุกตัวที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน สามารถรับข้อมูลทุกข้อมูลได้ทุกตัว ดังภาพที่ 2.7




ภาพที่ 2.7 Star (Broadcast) Network [15]

2) Cluster Tree (Tree) Network เป็นการรับส่งข้อมูลแบบส่งผ่าน เช่น A ต้องการ ติดต่อกับ C แต่ C อยู่ใกลจาก A จน A ใม่สามารถติดต่อกับ C ได้ แต่พอดีมี B ที่อยู่ระหว่าง A กับ C ดังนั้น Cluster Tree จะใช้ B เป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมการติดต่อ (Repeater) ระหว่าง A กับ C ดัง ภาพที่ 2.8



ภาพที่ 2.8 Cluster Tree (Tree) Network [15]

3) Mesh การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Mesh นี้ เป็นโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจาก ข้อมูลสามารถส่งไปถึงเป้าหมายได้หลายเส้นทาง ทำให้ระบบนี้สามารถรับส่งข้อมูลไปยัง จุดหมายปลายทางได้ แม้จะเกิดความเสียหายของระบบในบางส่วนก็ตาม (ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ระบบของผู้ใช้ด้วย) ระบบนี้จึงเป็นระบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แสดงดังภาพที่ 2.9



ภาพที่ 2.9 Mesh Network [15]

2.3.2Feature Summary VON XBee

- 1) Operating Frequency ISM Band 2.4 GHz (ISM Band หมายถึงย่านความถี่ใช้ งานเพื่อการวิจัยซึ่งจะอนุญาตให้ใช้กับอุตสาหกรรม (Industrial) วิทยาศาสตร์ (Scientific) และ ทาง การแพทย์ (Medical))
- 2) มีสายอากาศให้เลือกใช้หลายแบบ คือ แบบ Chip Antenna, Whip Antenna, U.FL connector และ SMA connector โดยแบบ U.FL connector และ SMA connector สามารถใช้ กับเสาอากาศย่าน 2.4 GHz ที่เป็น connector แบบ UFL หรือ SMA ได้
 - 3) Supply Voltage อยู่ที่ 2.8-3.4 โวลต์
 - 4) Power Down Current < 10 uA
 - 5) มี RF data rate อยู่ที่ 250 Kbps (เป็นส่วนของสัญญาณที่ส่งผ่านอากาศ)
- 6) มี Serial interface data rate อยู่ระหว่าง 1200–115200 Bps (เป็นส่วนที่ ติดต่อสื่อสารกับไมโครคอนโทรเลอร์)
 - 7) เป็น Spread Spectrum ชนิด DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
- 8) การกำหนด addressing มีถำดับถักษณะคือ กำหนด PAN ID สำหรับเครื่อข่าย หนึ่งๆ กำหนด Channel และกำหนด address ของแต่ละตัว

XBee จะมีอยู่ 2 รุ่นคือ Series 1 และ Series 2 นอกจากนั้นยังมีขนาด power ให้เลือก อีก 2 แบบ คือ แบบธรรมดา (1-2mW) และ แบบ PRO (50-60mW) ซึ่งจะมีผลเรื่องระยะทางการ รับส่งข้อมูล โดยแต่ละ Series นั้นสามารถสร้างเครื่องข่ายได้หลายแบบได้แก่ Peer to peer, Point to point และ Point to multipoint แต่จะมีเพียง Series 2 เท่านั้นที่จะทำเครือข่ายแบบ mesh ได้


2.3.3แบบของสายอากาศ [16]

ระยะทางที่ Xbee รับส่งข้อมูลได้จะขึ้นกับสายอากาศ ซึ่ง XBee ที่มีขายอยู่ทั่วไปจะมี สายอากาศ 4 แบบคือ Whip, Chip U.FL และ SMA Antenna

Chip Antenna เหมาะกับการใช้งานใน โครงงานที่ต้องการขนาดเล็ก เพราะการใช้ สายอากาศแบบนี้ สายอากาศไม่เกะกะ นำไปใส่กล่องได้ แต่ได้เฉพาะกล่องพลาสติก ไม่สามารถใช้ กล่องเหล็กได้ เนื่องจากใส่กล่องเหล็กสัญญาณจะไม่สามารถส่งออกมานอกกล่องเหล็กได้ หากต้อง ใช้กล่องเหล็ก ควรเลือกใช้สายอากาศที่ต่อออกมานอกกล่องเหล็ก

Wire Antenna สามารถส่งได้ใกลกว่าแบบ Chip Antenna แต่หากนำไปประกอบใส่ กล่องจะมีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถใส่กล่องเล็กๆ ได้เพราะจะต้องเหลือที่ให้สายอากาศ และด้วย สายอากาศที่ยื่นออกมาลักษณะนี้ บางทีผู้ใช้อาจจะรู้สึกเกะกะ ทำให้ใส่กล่องที่ออกแบบมาไม่ได้








1) Whip Antenna

ภาพที่ 2.10 XBee แบบมีสายอากาศในตัว [16]

UFL Antenna เหมาะสำหรับงานที่ออกแบบใส่ในกล่อง และต้องการให้สายอากาศ ยื่นออกมานอกกล่อง และเนื่องจากการที่ต้องต่อสาย UFL to SMA (Sub Miniature version A) ออกมาเพิ่มเติม ตรงจุดนี้จะทำให้เกิดการสดทอนสัญญาณบ้าง แต่ก็จะมีการขยายสัญญาณที่ สายอากาศอีกที จึงต้องไปพิจารณาอัตราขยายที่สายอากาศต่อด้วย (อัตราขยาย เรียกว่า Gain มีหน่วย เป็น dB หรือ dBi)

SMA Antenna ในการต่อการใช้งานจริงการออกแบบกล่องใส่ XBee ที่ใช้เสาอากาศ แบบนี้จะต้องออกแบบให้มีตำแหน่งของ XBee อยู่ใกล้กับรูเจาะเพื่อให้สามารถต่อสายอากาศให้ ออกมานอกกล่องได้ เมื่อต่อใช้งานร่วมกับสายอากาศจะมีการขยายสัญญาณที่สายอากาศอีกที



ภาพที่ 2.11 XBee แบบต่อสายอากาศได้ [16]


2.3.4 XBee Addressing [7]

ตัว XBee จะสามารถกำหนดค่าอ้างอิงประจำตัวของมัน (Address) ได้ 2 แบบ คือ แบบ 16 bit address และ 64 bit address ปกติแล้ว XBee ทุกตัวจะถูกกำหนดค่ามาจากโรงงานผู้ผลิต เป็น Address 64 bit อยู่แล้ว ซึ่งจะสามารถอ่านค่าได้จาก parameter SH+SL การใช้งาน Address 64 bit สามารถทำได้โดยกำหนด parameter MY ให้มีค่า 0xFFFF หรืออ่านค่าได้จากโรงงานเป็น 0xFFFE ส่วนการกำหนด 16 bit address นั้นทำได้โดย กำหนด parameter MY ให้มีค่าระหว่าง 0 – 0xFFFE โดยจะเรียกเป็น Mode การทำงานมี 2 ประเภท คือ

- 1) Unicast Mode คือ การรับส่งข้อมูล โดยอาศัยหลักการ Acknowledgement คือ หากทางค้านส่งนั้นส่งข้อมูลไป แต่ไม่รับ Ack ตอบกลับจากตัวรับ ก็จะทำการส่งข้อมูลใหม่
 - 2) Broadcast Mode คือ การส่งข้อมูลไปยังปลายทางให้ได้รับข้อมูลทุกตัว


การทำงานของ XBee แบ่งได้ออกเป็น 5 โหมด ดังภาพที่ 2.12

- 1) Idle Mode เป็นโหมคที่ไม่มีการรับส่งข้อมูล และถือว่าเป็นโหมคกลางที่ สามารถเปลี่ยนไปยังโหมคต่างๆได้
 - 2) Transmit Mode มีการส่งข้อมูลได้ 2 วิธี คือ
 - Direct Transmission ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Destination Address ทันที
- Indirect Transmission packet ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ จนกว่าจะถึงเวลาส่งเท่านั้น และจะส่งไปยังที่ที่มีการตอบรับมา (Source Address = Destination Address)
 - 3) Receive Mode ข้อมูล RF จะถูกรับทางสายอากาศ
- 4) Sleep Mode จะอยู่ในสถานะที่มีการใช้กำลังไฟฟ้าต่ำหรือไม่มีการใช้ การเข้าสู่ โหมคนี้ค่าของตัวแปร SM ต้องไม่เป็น 0 และต้องไม่เป็น 0 และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งอย่างคือ
 - มีการใช้งานที่ Sleep_RQ (pin 9)
- อยู่ในโหมค Idle (ไม่มีการรับส่งข้อมูล) เป็นเวลานานมากกว่าที่กำหนคไว้ที่ ตัวแปร ST (Time before Sleep)
 - 5) Command Mode เป็น โหมคคำสั่ง โดยจะใช้ลำคับเป็นสำคัญ



ภาพที่ 2.12 แสดงโหมดการทำงานของ XBee [7]

2.3.6 Data Throughput VON XBee



ภาพที่ 2.13 Internal Data Flow Diagram [10]

โดยทั่วไปการใช้งาน RF Module ควรจะกำหนดให้มี Buffer ด้วย เพื่อการปรับอัตรา รับส่งข้อมูลระหว่างตอนที่รับส่งทางอากาศ กับตอนที่รับส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม Data ที่รับส่งระหว่าง MCU กับ XBee จะมีข้อจำกัดเรื่อง Packet อาจถูก Drop ได้ เนื่องมาจาก Data Overflow โดยสำหรับด้านการส่งข้อมูล ไปที่ XBee เพื่อออกอากาศนั้น ที่ขา DI จะ มี Buffer อยู่ประมาณ 202 Bytes หากส่งเกิน Buffer จะเกิดการ Drop packet ทิ้ง ซึ่งทางฝั่งรับข้อมูล ที่ขา DO ก็มี Buffer อยู่เช่นกัน โดยจะมี Parameter ที่เกี่ยวข้องกับ Data Throughput คือ ROและ BD

ค่า RO คือค่า Packetization Timeout ซึ่งเป็น delay ของข้อมูลที่อยู่ใน DI Buffer ก่อนที่จะถูก encapsulate ไปที่ส่วน RF transmission เพื่อส่งข้อมูลออกอากาศ หากตั้ง RO = 0 Data ที่รับเข้ามาจาก MCU จะถูก XBee Encapsulate Packet ส่งออกอากาศทันที ดังนั้นเราจะมี Parameter RO และ BD ที่จะช่วยในการปรับ Data รับส่งให้สามารถรับส่งกันได้ทัน ไม่ให้มีการ Drop Packet ได้ ในกรณีที่ส่งข้อมูลเกิน 200 Bytes


นอกจากนี้ยังมี PIN CTS(ขา12) และ RTS(ขา16) ช่วยเตือนเราเวลาที่ Buffer ภายใน ใกล้จะเต็ม โดยในฝั่งส่ง DI Buffer จะส่ง Signal มาทาง CTS เมื่อ DI Buffer เหลือพื้นที่จัดเก็บอยู่ อีก 17 Bytes และส่ง Clear Signal ที่ CTS เมื่อ DI Buffer เหลือพื้นที่จัดเก็บมากกว่า 34 Bytes

ดังนั้น สำหรับการเขียนโปรแกรม รับส่งข้อมูลกับ XBee ต้องคำนึงเรื่อง Buffer ด้วย ผแต่ในทางปฏิบัติสำหรับงาน Sensor Network ก็ไม่ได้รับส่งข้อมูล Stream Data ยาว ๆ เท่าไหร่นัก

2.3.7AODV Protocol

Ad-hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Protocol [17] เป็นโปรโตกอลที่ใช้ กับโมคูล XBee ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้เหมือนเป็นเส้นทางของการส่งข้อความ (Routing Message) ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เคลื่อนย้ายได้ (Mobile Computer) หรือโหนค (Node) ใน การส่งข้อความ (Message) ผ่านไปยังโหนคข้างเคียง (Neighbor Node) เพื่อไปยังโหนคที่ต้นทางไม่ สามารถติดต่อได้โดยตรง ในระหว่างทางที่ข้อความถูกส่งผ่านไปโปรโตกอล AODV ก็จะทำการ ค้นหาเส้นทางไปด้วย โดยเชื่อว่าจะไม่เกิดการวนลูป (Loop) และพยายามหาเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อ ประหยัดเวลาในการส่งข้อมูล และโปรโตกอล AODV ยังสามารถที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลง ของเส้นทาง (Route) และสามารถสร้างเส้นทางใหม่หากเกิดข้อผิดพลาด

ดังภาพที่ 2.14 เป็นตัวอย่างของการรับส่งข้อมูล โดยที่โหนดหนึ่งจะต้องการส่ง ข้อความไปยังโหนดสาม โดยที่โหนดหนึ่งมีโหนดข้างเคียงอยู่สองโหนดคือโหนดสองและ โหนดสี่ ดังนั้นโหนดหนึ่งจะไม่สามารถติดต่อกับโหนดสามได้ตรงๆจึงต้องส่งคำว่า RREQ ไปที่โหนดสอง เงื่อนไขคือถ้าโหนดเหล่านั้นรู้จักเส้นทางที่จะไปหาปลายทางหรือเป็นปลายทางเองมันก็จะสามารถ ส่งคำว่า Route Reply Message กลับมาที่โหนดแต่ถ้าไม่ใช่กรณีดังกล่าวก็จะต้องส่ง Rebroadcast RREQ ไปยังโหนดข้างเคียงของตน แต่ถ้าโหนดหนึ่งยังไม่ได้รับข้อความ Reply ก็จะมีการส่ง ข้อความส่ง RREQ ออกไปใหม่โดยจะเพิ่มเวลา (Lifespan) และสร้างหมายเลข (ID) ใหม่ขึ้นมาแนบ ออกไปด้วยโดยโหนดทั้งหมด



ภาพที่ 2.14 แสดงการทำงานของ AODV Protocol [17]

คุณสมบัติของ AODV

- จะหาเฉพาะเส้นทางที่ต้องการเท่านั้น
- ใช้หมายเลขในการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
- จะเก็บข้อมูลตัวต่อไปเรื่อยๆ

2.3.8Received Signal Strength Indication (RSSI)

Received Signal Strength Indication หรือ RSSI เป็นวิธีการวัดความแรงของ สัญญาณในการส่งสัญญาณวิทยุ ตามความเป็นจริงของสัญญาณโดยทั่วไป เมื่อระยะทางไกลออกไป สัญญาณก็จะอ่อนลง คังนั้นค่า RSSI นั้นก็จำเป็นต่อการส่งสัญญาณเช่นกัน เพราะจะได้รู้ว่า เครื่องรับสัญญาณที่ใช้งานอยู่นั้นจะมีประสิทธิภาพที่ระยะทางเท่าใด หรือกำลังในการส่งเท่าใดจึง จะเหมาะสม

สำหรับการวัดความแรงของสัญญาณ ที่แปลงค่าความแรงมาเป็นแรงคันไฟฟ้านั้น และมักจะไม่ใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เนื่องจากมีความแปรปรวนของสัญญาณตาม สภาพแวดล้อมสูงเพราะแต่ละสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกัน การจะทำให้ RSSI มีความ น่าเชื่อถือคือจะต้องเก็บข้อมูลไว้หลาย ๆครั้ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ภายหลัง จะทำให้เกิดความผิดพลาด น้อยลง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

- Non line of Sight (NLOS) คือ การสื่อสารแบบไม่เป็นเส้นตรง ทำให้การวัด มมในระยะทางที่ใกลจะก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้
- Multiple Access Interference คือ ปัญหาที่มักเกิดในระบบ CDMA เกิดจาก เครื่องส่งที่มีกำลังส่งสูงกว่าส่งสัญญาณไปรบกวนเครื่องส่งที่มีกำลังส่งต่ำกว่า
- Fluctuation in Signal Propagation Speeds เกิดกับคลื่นเสียงที่การแพร่ถูก รบกวนจากปัจจัยภายนอก เช่น แรงลมหรืออุณหภูมิ และค่าความชื้นในอากาศ ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ เกิดความคลาดเคลื่อนสูงเมื่อระยะทางมากขึ้น

2.4 ใมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ [2] (Microcontroller) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เสมือน คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบควบคุมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสามารถในการทำงานมากขึ้น โดยเราสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับการ ทำงานได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมภายในหน่วยความจำ ทำให้เราสามารถนำ ไมโครคอนโทรเลอร์มาประยุกต์ใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ ของเครื่องซักผ้า หรือระบบสมองกลของรถยนต์ เป็นต้น


2.4.1 โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์

โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ส่วนประมวลผล (Processing Unit) คือส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ คือ การตัดสินใจแบบมีเงื่อนไข (Logic) ซึ่งจะมีการทำงานที่ซับซ้อน โดยลำดับในการทำงานของ ส่วนประมวลผลจะขึ้นอยู่กับการจัดลำดับคำสั่งในการทำงาน (Programming Code) ซึ่งจะบรรจุอยู่ ภายในของส่วนพื้นที่เก็บข้อมูล
- 2) ส่วนพื้นที่เก็บข้อมูล (Memory Unit) คือส่วนที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล โดยเราจะ แบ่งชนิดของพื้นที่เก็บข้อมูลเป็น 2 แบบคือ แบบชั่วคราว (RAM : Random Access Memory) และ แบบกึ่งถาวร (EPROM : Erasable Programmable Read Only Memory) ซึ่งพื้นที่เก็บข้อมูลแบบ


ชั่วคราวนี้จะเป็นข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดและถูกใช้เป็นข้อมูลในการเก็บค่าตัวแปร ในการคำนวณ (Variable) โดยข้อมูลประเภทนี้จะสูญหายเมื่อเราหยุดจ่ายไฟเลี้ยงให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนพื้นที่เก็บข้อมูลแบบกึ่งถาวรจะเป็นข้อมูลที่ใช้เก็บโปรแกรมคำสั่งการ ทำงาน (Code) ซึ่งข้อมูลประเภทนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องใช้กรรมวิธีพิเศษ โดยข้อมูลจะ ไม่สูญหายแม้ว่าเราจะหยุดจ่ายไฟให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตาม

- 3) ส่วนเชื่อมต่อสัญญาณทางไฟฟ้า (Interface Unit) จะทำหน้าที่ติดต่อสัญญาณ ระหว่างอุปกรณ์ภายนอกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ มี 2 ลักษณะ คือ อินพุตและเอาต์พุตแบบ ดิจิตอล (Digital I/O) โดยรับข้อมูลและส่งข้อมูลด้วยสัญญาณทางดิจิตอล (Digital Signal) และแบบ อินพุตและเอาต์พุตแบบอนาลีอก (Analog I/O) จะรับและส่งสัญญาณแบบสัญญาณทางอนาลีอก (Analog Signal) ซึ่งในการรับส่งสัญญาณของอนาลีอกจะมีอยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์บางรุ่น เท่านั้น
- 4) ส่วนกำเนิดสัญญาณนาฬิกา ทำหน้าที่กำเนิดสัญญาณนาฬิกา โดยใช้วงจรที่ เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เรียกว่าวงจรออสซิลเลเตอร์ (Oscillator Circuit) ซึ่งมีอุปกรณ์ หลักคือ คริสตอล (X-TAL) มากำหนดช่วงเวลาในการประมวลผล (Execute Time) ของส่วน ประมวลผล โดยจะมีผลต่อความเร็วในการประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้สัญญาณ นาฬิกา ยังสามารถใช้กำหนดความเร็วในการรับส่งข้อมูลดิจิตอลแบบอนุกรม (Digital Series Communication Signal) ที่ใช้กำหนดความถี่ในส่วนของตัวตั้งเวลา (Timer) ไมโครคอนโทรลเลอร์
- 5) ส่วนอินเตอร์รัพท์สัญญาณ ทำหน้าที่จัดลำคับความสำคัญในการทำงานในกรณี ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานในลักษณะหลายงานพร้อมกัน (Multitasking) ซึ่งจะอำนวยความ สะควกอย่างมากในการเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับการทำงานลักษณะนี้




ภาพที่ 2.15 โครงสร้างหลักของไมโครคอนโทรลเลอร์

สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่นำมาใช้ในโครงงานนี้คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เบอร์ ATMega32 โดย AVR จัดเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลใหม่จาก ATMEL มี สถาปัตยกรรมแบบ RISC (Advanced RISC architecture) คือหนึ่งคำสั่งทำงานใช้สัญญาณนาฬิกา เพียง 1 ลูก (instruction in a single clock cycle) เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพและ ความสามารถสูง แบ่งออกเป็นหลายอนุกรม ในแต่ละอนุกรมยังแบ่งออกเป็นหลายเบอร์ เพื่อรองรับ ความต้องการที่แตกต่างของผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 2.16




ภาพที่ 2.16 กลุ่มของใมโครคอนโทรลเลอร์ AVR

สำหรับรายละเอียดภายในใมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เบอร์ ATMega32 แสดงดัง ใดอะแกรมภาพที่ 2.17



ภาพที่ 2.17 บล็อกไดอะแกรม AVR (ATmega32) [12] ขาของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega32 ในตัวถังแบบ PDIP มีจำนวน 40 ขา ส่วน ตัวถังแบบ TQFP และแบบ MLF จะมี 44 ขา โดยทั้งสองแบบจะแบ่งเป็น ขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุต

อิสระ จำนวน 32 ขา เหมือนกัน โดยประกอบไปด้วย PA, PB, PC, PD และขาพอร์ตที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาณอนาล็อกจำนวน 2 ขาพอร์ต คือ AREF และ AVCC รายละเอียดขาพอร์ตทั้งหมด แสดงดัง ภาพที่ 2.18



ภาพที่ 2.18 ขาพอร์ต AVR (ATmega32) ตัวถึงแบบ PDIP และ TQFP/MLF [12]

ู้ มีรายละเอียดในแต่ละขาพอร์ตดังนี้

- VCC ขาแรงคันไฟตรง
- GND ขากราวค์
- Port A (PAO PA7) ขาพอร์ตเป็นอินพุตเอาต์พุตดิจิตอล กำหนดการพูลอัพ ภายในขาพอร์ตได้ (internal pull-up register) และสามารถกำหนดการใช้งานเป็นพอร์ตอินพุต สัญญาณอนาลีอก (A/D Converter) ได้
- Port B (PB0 PB7) เป็นขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุตดิจิตอล กำหนดการพูลอัพ ภายในขาพอร์ตได้ (internal pull-up register) เป็นขาพอร์ตหน้าที่พิเศษอีกด้วย เช่น ขาสำหรับ โปรแกรมชิพ ขาป้อนสัญญาณนาฬิกาภายนอก เป็นต้น
- PORT C (PC0 PC7) เป็นขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุตคิจิตอลที่กำหนคการพูล อัพภายในขาพอร์ตได้ (internal pull-up register) และยังเป็นขาพอร์ตหน้าที่พิเศษ เช่น ขาเชื่อมต่อ กับบักและ โปรแกรมด้วยการเชื่อมต่อแบบ JTAG เป็นต้น

- PORT D (PD0 PD7) เป็นขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุตคิจิตอล กำหนคการพูลอัพ ภายในขาพอร์ตได้ (internal pull-up register) และขาพอร์ตทำหน้าที่พิเศษ เช่น ขาเชื่อมต่อพอร์ต อนุกรม ขาอินเตอร์รัปต์เนื่องจากสัญญาณภายนอก เป็นต้น
 - RESET ขารีเซตวงจร
 - XTAL1 บาต่อคริสตอลออสซิเลเตอร์ ช่องที่ 1 ด้านอินพุต
 - XTAL2 ขาต่อกริสตอลออสซิเลเตอร์ ช่องที่ 2 ด้านเอาต์พุต
 - AVCC ขาแรงคันสำหรับพอร์ต A และโมคูลแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็น
- AREF ขาแรงคันอนาลีอกอ้างอิง มีไว้สำหรับโมคูลแปลงสัญญาณอนาลีอก เป็นดิจิตอล

ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เบอร์ ATmega32 จะมีพอร์ตอินพุตเอาต์พุตสำหรับใช้ งาน 4 พอร์ต คือ PORTA, PORTB, PORTC และ PORTD แต่ละพอร์ตมี 8 ขา แต่ละขามีขนาด 8 บิต รวมแล้วมีขาพอร์ตสำหรับใช้งานทั้งหมดเท่ากับ 32 ขา จะเห็นได้ว่าในแต่ละขาพอร์ตยัง ประกอบไปด้วยวงเล็บควบคู่กับขาพอร์ต เช่น (XCK/T0) PB0, (T1) PB1 อักษรที่แสดงอยู่ภายใน วงเล็บเป็นการบอกว่าขาพอร์ตตัวดังกล่าวสามารถทำหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งหน้าที่ โดยหน้าที่ เพิ่มเติมจะอ้างอิงกับคุณสมบัติของโมดูลต่างๆ ดังจะแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2.2 ขาพอร์ต PORTA (PA0-PA7)

ดิจิตอล

ขาพอร์ต	ขาพอร์ตฟังก์ชั่นพิเศษ
PA7	ADC7 (ขาพอร์ตอินพุตสัญญาณอนาลีอกช่องที่ 7)
PA6	ADC6 (ขาพอร์ตอินพุตสัญญาณอนาลีอกช่องที่ 6)
PA5	ADC5 (ขาพอร์ตอินพุตสัญญาณอนาล็อกช่องที่ 5)
PA4	ADC4 (ขาพอร์ตอินพุตสัญญาณอนาล็อกช่องที่ 4)
PA3	ADC3 (ขาพอร์ตอินพุตสัญญาณอนาล็อกช่องที่ 3)
PA2	ADC2 (ขาพอร์ตอินพุตสัญญาณอนาล็อกช่องที่ 2)
PA1	ADC1 (ขาพอร์ตอินพุตสัญญาณอนาลีอกช่องที่ 1)
PA0	ADC0 (ขาพอร์ตอินพุตสัญญาณอนาล็อกช่องที่ 0)

ตารางที่ 2.3 ขาพอร์ต PORTB (PB0-PB7)

ขาพอร์ต	ขาพอร์ตฟังก์ชั่นพิเศษ
PB7	SCK (ขาสัญญาณนาฬิกาของระบบบัส SPI)
PB6	MISO (ขาสัญญาณอินพุฅมาสเตอร์/ขาสัญญาณเอาต์พุฅสเลฟ สำหรับ SPI)
PB5	MISI (ขาสัญญาณอินพุตมาสเตอร์/ขาสัญญาณเอาต์พุตสเลฟ สำหรับ SPI)
PB4	SS (ขาสัญญาณอินพุตเลือกสเลฟ สำหรับบัส SPI)
PB3	AIN1 (อินพุตสัญญาณด้านลบสำหรับโมดูลเปรียบเทียบสัญญาณอนาล็อกอินพุต)
	OC0 (โมคูลเปรียบเทียบค่าเอาต์พุตกับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 0)
ตาราง 2.3 ร	บาพอร์ต PORTB (PB0-PB7) (ต่อ)
ขาพอร์ต	ขาพอร์ตฟังก์ชั่นพิเศษ
PB2	AIN0 (อินพุตสัญญาณด้านบวกสำหรับ โมคูลเปรียบเทียบสัญญาณอนาล็อกอินพุต)
	INT2 AIN1 (อินพุตสัญญาณอินเตอร์รัปต์เนื่องจากสัญญาณภายนอกช่องที่ 2)
PB1	INT2 AIN1 (อินพุตสัญญาณอินเตอร์รัปต์เนื่องจากสัญญาณภายนอกช่องที่ 2) T1 (ไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1 และอินพุตรับสัญญาณจากภายนอกในโหมดเคาน์เตอร์
PB1	1, 00
PB1	T1 (ไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1 และอินพุตรับสัญญาณจากภายนอกในโหมคเคาน์เตอร์
	T1 (ไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1 และอินพุตรับสัญญาณจากภายนอกในโหมดเคาน์เตอร์ 1)

ตาราง 2.4 ขาพอร์ต PORTC (PC0-PC7)

ขาพอร์ต	ขาพอร์ตฟังก์ชั่นพิเศษ
PC7	TOSC2 (ไทเมอร์ออสซิเลเตอร์ ขา 2)
PC6	TOSC1 (ไทเมอร์ออสซีเลเตอร์ ขา 1)
PC5	TDI (ขาเชื่อมต่อการคีบักวงจรอินพุต กับการเชื่อมต่อแบบ JTAG)
PC4	TDO (ขาเชื่อมต่อการคีบักวงจรเอาต์พุต กับการเชื่อมต่อแบบ JTAG)
PC3	TMS (ขาเชื่อมต่อการคีบักวงจรกำหนดโหมด กับการเชื่อมต่อแบบ JTAG)
PC2	TCK (ขาเชื่อมต่อการคีบักวงจรสัญญาณนาฬิกา กับการเชื่อมต่อแบบ JTAG)
PC1	SDA (ขาสัญญาณข้อมูลอินพุตเอาต์พุตสำหรับบัสข้อมูลอนุกรม 2 สาย หรือ $\mathrm{I^2C}$
	บัส)
PC0	SCL (ขาสัญญาณ ok>bdk สำหรับบัสข้อมูลอนุกรม 2 สาย หรือ I ² C บัส)


ตารางที่ 2.5 ขาพอร์ต PORTD (PD0-PD7)

ขาพอร์ต	ขาพอร์ตฟังก์ชั่นพิเศษ
PD7	OC0 (โมคูลเปรียบเทียบค่าเอาต์พุต กับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 2)
PD6	ICP1 (โมคูลอินพุตตรวจจับสัญญาณ กับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1)
PD5	OC1A (โมคูลเปรียบเทียบสัญญาณเอาต์พุต A กับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1)
PD4	OC1B (โมคูลเปรียบเทียบสัญญาณเอาต์พุต B กับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1)
PD3	INT1 (อินเตอร์รัปต์เนื่องจากสัญญาณภายนอกช่องที่ 1)
PD2	INT0 (อินเตอร์รัปต์เนื่องจากสัญญาณภายนอกช่องที่ 0)
PD1	TXD (ขาเอาต์พุตสัญญาณสำหรับโมคูล USART)
PD0	RXD (ขาอินพุตสัญญาณสำหรับ โมคูล USART)

หมายเหตุ จากตารางแสดงหน้าที่พิเสษเพิ่มเติมในแต่ละขาพอร์ตแล้ว ทุกขาพอร์ตยัง เป็นขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุตดิจิตอลด้วย ขึ้นอยู่กับการกำหนดขาพอร์ตใช้งาน

2.5 มาตรฐาน RS-232

เพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์จากผู้ผลิตต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้ มาตรฐานหลายชนิดจึง ได้รับการออกแบบขึ้น มาตรฐานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดคือ RS-232 ซึ่งโดยปกติ ใมโกรกอมพิวเตอร์จะมีพอร์ตที่เป็นแบบอนุกรมอยู่ในตัวแล้ว และจะทำหน้าที่รับส่งข้อมูลในแบบอนุกรมอยู่ในตัวแล้ว และจะทำหน้าที่รับส่งข้อมูลในแบบอนุกรมตามจุดประสงค์ของมาตรฐาน RS-232 นั้นเพื่อจะสามารถเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์รับส่งปลายทาง (Data Terminal Equipment : DTE) เช่น พอร์ตของคอมพิวเตอร์หลักหรืออุปกรณ์ ปลายทางกับอุปกรณ์สื่อสาร RS-232 เป็นข้อกำหนดของการอินเตอร์เฟสมาตรฐาน และสามารถใช้ เพื่อจุดประสงค์อื่นต่างกันไป เช่น การสื่อสารแบบซิงโกรนัส (Synchronous communication) และรูปแบบการสื่อสารที่ต้องการสัญญาณนาฬิกา และสัญญาณกำหนดจังหวะเพิ่มเติมขึ้นมา ในความ เป็นจริงแล้วเราสามารถทำให้มีการสนทนากันระหว่าง DTE และ DCE โดยการใช้สายสัญญาณ เพียง 3 เส้นเท่านั้น คือ ใช้สาย TD สาย RD และสายกราวด์เท่านั้น



ภาพที่ 2.19 คอนเน็กเตอร์ 9 ขาหรือแบบ DB-9 (ตัวผู้)

ตารางที่ 2.6 รายละเอียดการต่อคอนเน็กเตอร์แบบ DB9 มาตรฐาน RS-232

หมายเลขขาสัญญาณ	ชื่อสายสัญญาณ
1	Data Carrier Detect
2	Received Data
3	Transmitted Data
4	Data Terminal Ready
5	Signal Common
6	Data Set Ready
7	Request To Send
8	Clear To Send
9	Ring Indicator

การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตอนุกรมนั้น จะต้องมี IC เช่น MAX232 ที่ทำหน้าที่ เปลี่ยนแรงคันที่เข้ามาจาก Serial Port ไปเป็นแรงคันตามมาตรฐานของ RS-232 โดยเปลี่ยนเป็น ระดับแรงคัน TTL เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้


ลักษณะของการส่งข้อมูลแบบอนุกรมนั้น ข้อมูลจะส่งออกมาทีละบิตจากตัวส่งไปตัวรับข้อมูล ช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลอาจใช้เพียง 1 หรือ 2 ช่องสัญญาณเท่านั้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารจะถูกกว่าแบบขนาน แต่อัตราการรับส่ง ข้อมูลจะช้ากว่าแบบขนาน ในการส่งข้อมูล แบบอนุกรม ข้อมูลที่ต้องการส่งจะอยู่ในลักษณะเป็นใบต์จะทยอยส่งทีละบิต และทางตัวรับจะต้อง รับข้อมูลเข้ามาทีละบิตแล้วมารวมกันเป็นใบต์ ซึ่งทางตัวรับต้องคอยตรวจสอบว่าบิตใดเป็นบิต เริ่มต้นหรือบิตสุดท้ายของข้อมูล การตรวจสอบนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของรหัสของบิตข้อมูลที่ใช้ ซึ่งในการรับส่งข้อมูลแบบอนุกรมระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอกนั้น จำเป็น จะต้องมีมาตรฐานในการรับส่งข้อมูล ซึ่งมาตรฐานที่นิยมมากที่สุดคือมาตรฐาน RS-232

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 การทำงานของระบบ

การทำงานของระบบควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สายอัตราต่ำ ตามรูป ค้านล่าง ใช้ตัวควบคุมรับข้อมูลการสั่งเปิดปิดภาระแสงสว่างจากผู้ใช้ ส่งต่อช้อมูลไปที่ระบบ เครือข่ายไร้สาย ผ่านทางตัวเชื่อมต่อแบบอนุกรม (RS-232C) แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญานคลื่นวิทยุ (RF-Radio frequency) ความถี่สูง เพื่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายส่วนบุคคล (PAN- Personal Area Network) ก่อนที่จะส่งไปที่โหนด (Node) แบบไร้สาย ตามรูปด้านล่างใช้)XBee node บันทึกข้อมูลผ่าน เครือข่ายตัวตรวจจับไร้สายจะเริ่มจากบล็อก Wireless sensor Node ซึ่งประกอบด้วยเซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิ LM35DZ โดย xBee Node ซึ่งจะมีตัวเชื่อมต่อกับภาระแสงสว่างผ่านทางแสงนำไปควบคุม ควบคุมอุปกรณ์กำลัง เช่น Solid State Relay, Magnetic contactor หรือ Relay ลัวไปเปิดปิดวงจร กำลัง (Power circuit) ที่ตัดต่อกระแสไฟฟ้ากับอุปกรณ์แสงสว่าง




ภาพที่ 3.1 บล็อกใดอะแกรมการทำงานของระบบ

3.2 การใช้งานโมดูล XBee เบื้องต้น [6]

ค่า Default ของโมคูล XBee ที่โรงงงานผลิตกำหนดไว้ก็คือ Baud rate 9,600 บิตต่อวินาที, Data Bits เท่ากับ 8, Parity เท่ากับ None และ Stop Bits เท่ากับ 1 ซึ่งสามารถใช้งานโดยใช้ค่า Default ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่า หากต้องการกำหนดคอนฟิกูเรชั่นให้แก่โมคูล XBee ต้องใช้บอร์ค ZX-Xbee และซอฟต์แวร์ X-CTU มาช่วยในการกำหนดค่าคอนฟิกูเรชั่นการ ทำงานสาร์ดแวร์

การต่อใช้งานสามารถทำได้ง่ายเพียงต่อขา TxD ของ XBee เข้ากับขา RxD ของ และต่อขา RxD ของ XBee เข้ากับขา TxD ของไมโครคอนโทรลเลอร์หรือคอมพิวเตอร์ จ่ายไฟเลี้ยง +3 โวลต์ และต่อกราวด์ ก็สามารถใช้งานได้แล้ว แต่เนื่องจาก XBee ต้องการไฟเลี้ยงในย่าน 2.8 ถึง 3.4 โวลต์ และขาสัญญาณทั้งหมดของ XBee มีการทำงานในระบบบัส 3 โวลต์ ดังนั้นหากนำไปเชื่อมต่อกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์หรืออุปกรณ์ภายนอก ที่ใช้แรงดัน 5 โวลต์ จะต้องมีการปรับแรงดัน



ภาพที่ 3.2 วงจร voltage divider สำหรับลดแรงคันในโครคอนโทรเลอร์ 5V [6]

3.2.1ความต้องการของระบบ


สำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้ในการกำหนดค่าคอนฟิกูเรชั่นของ XBee นั้น ควร มีคุณสมบัติ ดังนี้

- ซีพียู ความเร็ว 500 MHz ขึ้นไป
- หน่วยความจำแรม 256 MB
- ฮาร์คคิสก์มีเนื้อที่ว่าง 100 MB เป็นอย่างน้อย
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ XP เซอร์วิสแพ็ก 2

- มี serial port ว่างอย่างน้อย 1 port ถ้ามีเฉพาะ port USB ต้องใช้ตัวแปลง สัญญาณ port USB เป็น serial port RS-232 แบบที่ให้สายสัญญาณครบทั้ง 9 เส้น ซึ่งหากใช้ ตัวแปลงจะต้องทำการติดตั้งใคร์เวอร์ให้เรียบร้อยเสียก่อน


3.2.2ขั้นตอนการกำหนคค่า โมคูล XBee

- ติดตั้งโปรแกรม X-CTU เวอร์ชั่นล่าสุด โดยสามารถดาว์นโหลดได้ฟรีจาก เว็บไซต์ผู้ผลิตที่ www.digi.com
- ติดตั้งโมคูล XBee ลงบนบอร์ค ZX-Xbee ต้องระวังเรื่องตำแหน่งขาและ ทิสทางในการติดตั้งโมคูลต้องติดตั้งให้ถูกต้อง และไม่เกิดการเหลือมกันเค็ดขาด เพราะหากติดตั้ง ผิดแล้ว เมื่อจ่ายไฟจะทำให้โมคูลเสียหายทันที
- ต่อสายเชื่อมต่อระหว่างบอร์ด เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์จะเห็น LED2 ในตำแหน่ง ON ติด และ LED1 ในตำแหน่ง ASS.กระพริบ หากไม่เป็นไปตามนี้ให้รีบปิด สวิตช์ปลดไฟเลี้ยง แล้วตรวจสอบการติดตั้งโมดูล XBee ทันที รวมทั้งตรวจสอบไฟเลี้ยงที่ขา Vcc ของ XBee ว่าต้องอยู่ในช่วง +2.8 ถึง +3.3 โวลต์ โดยในการตรวจสอบนั้นต้องถอดโมดูล XBee ออกมาก่อน แล้ววัดแรงดันที่คอนเน็กเตอร์ตัวเมียที่ใช้สำหรับติดตั้งโมดูล XBee
- เปิดโปรแกรม X-CTU หน้าต่างเชื่อมต่อจะกำหนดขึ้นมาดังภาพที่ 3.3 ให้ทำ การเลือกพอร์ตที่ทำการเชื่อมต่อ เลือก Baud rate เป็น 9600, Data bits 8 บิต, Parity เป็น None และ Stop bits เป็น 1 บิต แล้วเลือก Enable API




ภาพที่ 3.3 หน้าต่างกำหนดการเชื่อมต่อของโปรแกรม X-CTU

- กดปุ่ม Test เพื่อทดสอบการติดต่อระหว่าง XBee กับโปรแกรม X-CTU หาก ติดต่อกันได้จะปรากฏหน้าต่างแจ้งผลการติดต่อและข้อมูลทางฮาร์ดแวร์เบื้องต้นของโมดูล XBee คังภาพที่ 3.4 หากมีการแจ้งความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้ ให้รีบปลดไฟเลี้ยง แล้ว ตรวจสอบการติดตั้งโมคูล XBee อีกครั้ง รวมทั้งตรวจสอบหมายเลขของพอร์ตด้วย และถ้ายังติดต่อ ไม่ได้ให้ทดลองเลือก Baud rate ใหม่



ภาพที่ 3.4 หน้าต่างแจ้งผลการติดต่อของโมดูล XBee


- หลังจากนั้นคลิกไปที่แท็บ Modem Configuration แล้วกดปุ่ม Read ในกรอบ Modem Parameters and Firmware จะปรากฏข้อมูลชื่อรุ่นของโมคูล XBee ชื่อฟังก์ชั่น หมายเลข เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ XBee

- เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนค่าคอนฟิกูเรชั่นได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเลือก Baud rate ใหม่ กำหนดรูปแบบการทำงานของพอร์ต XBee เนื่องจากพอร์ต ของ XBee สามารถใช้งานเป็นอินพุตอะนาลอกเพื่อเชื่อมต่อกับตัวตรวจจับที่ให้ผลการทำงานเป็น แรงคัน ส่งไปยังวงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นคิจิตอลความละเอียด 10 บิตภายในโมคูล XBee ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าออกไปได้ คังนั้นจึงสามารถใช้งาน XBee ร่วมกับตัวตรวจจับทำงานเป็น โครงข่ายตัวตรวจจับไร้สายได้


- หากต้องการเปลี่ยน Baud rate ให้ไปที่หัวข้อ Serial Interface คลิกเลือกที่ บรรทัค BD-Baud Rate แล้วเลือกค่า Baud rate ซึ่งมี 8 ค่า ตั้งแต่ 1,200 ถึง 115,200 บิตต่อวินาที



ภาพที่ 3.6 การเปลี่ยน Baud rate

- หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของพอร์ตให้เลือกไปที่หัวข้อ I/O Setting แล้ว เลือกไปที่พอร์ตที่ต้องการเปลี่ยนค่า จะปรากฏช่องให้เลือกฟังก์ชั่นการทำงานซึ่งมีด้วยกัน 5 แบบ คือ
 - 0 DISABLED หมายถึง ปิดการทำงาน
 - 1 COMMISSIONING BUTTON หมายถึง รอรับค่าจากปุ่มกด
 - 2 ADC หมายถึง ยังไม่มีการกำหนดฟังก์ชั่น หรือสำรองไว้
 - 3 DIGITAL INPUT หมายถึง เลือกเป็นอินพุตดิจิตอล
 - 4 DIGITAL OUT, LOW หมายถึง เลือกเป็นเอาต์พุตดิจิตอลลอจิกต่ำ
 - 5 DIGITAL OUT, HIGH หมายถึง เลือกเป็นเอาต์พุตดิจิตอลลอจิกสูง

- หากต้องการกำหนด Address ของโมคูลตัวรับให้เลือกไปที่หัวข้อ Addressing แล้วใส่ค่าที่ช่อง DH-Destination Address High และ DL-Destination Address Low



ภาพที่ 3.7 การกำหนดค่าโมดูลตัวรับ

จากนั้นกดปุ่ม Write แล้วรอสักครู่ ให้คอยสังเกตที่ด้านล่างข้องหน้าต่าง Modem configuration จะแสดงข้อความเพื่อแจ้งสถานะการทำงาน การกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์

3.2.3รีจีสเตอร์ที่ควรทราบของโมคูล Xbee-PRO

การส่งข้อมูลและควบคุมระหว่างไมโครคอนโทรเลอร์หรือคอมพิวเตอร์กับโมคูล Xbee-PRO นั้น จะใช้การสื่อสารแบบอนุกรม UART ซึ่งโมคูล Xbee-PRO สามารถใช้ความเร็วใน การส่งข้อมูล (Baud rate) ได้ตั้งแต่ 1,200 จนถึง 115,200 บิตต่อวินาที (bps: bit per second) โดย ค่าที่กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นคือ 9,600 บิตต่อวินาที และสามารถเปลี่ยนความเร็วในการส่งข้อมูลได้ที่รี จีสเตอร์ BD

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างโมคูล Xbee-PRO สามารถจัดเครือข่ายได้หลายรูปแบบ โดยการแยกช่องสัญญาณและเครือข่าย รีจีสเตอร์ที่ใช้สำหรับจัดการเกี่ยวกับเครือข่าย มีดังนี้


- 1) รีจิสเตอร์ CH (Channel) ใช้กำหนดช่องสัญญาณ เลือกได้ตั้งแต่ช่องที่ 0x0C ถึง 0x17 แต่ละช่อไม่สามารถส่งข้อมูลข้ามช่องสัญญาณกันได้
- 2) รีจีสเตอร์ ID (PAN ID / Personal Area Network ID) ใช้กำหนดหมายเลข เครือข่าย เลือกค่า ได้ตั้งแต่ 0x0000 จนถึง 0xFFFE โดยแต่ละเครือข่ายจะ ไม่สามารถส่งข้อมูลข้าม เครือข่าย ได้ ยกเว้นถ้ากำหนดด้วยค่า 0xFFFF จะสามารถส่งข้อมูล ไปทุกเครือข่าย ได้ แต่จะ ไม่ สามารถรับข้อมูลจากเครือข่ายอื่นได้
- 3) รีจีสเตอร์ MY (16-bit Source Address) ใช้กำหนดแอดเครส 16 บิตของแต่ละ โมดูล เลือกค่าได้ตั้งแต่ 0x0000 ถึง 0xFFFD และสามารถยกเลิกการใช้แอดเครส 16 บิตนี้ได้ เพื่อไป ใช้แอดเครสขนาด 64 บิตที่รีจีสเตอร์ SH และ SL แทน เพื่อขยายให้มีจำนวนโมดูลลูกข่ายได้เพิ่ม มากขึ้น โดยกำหนด MY เป็น 0xFFFE และ 0xFFFF
- 4) รีจีสเตอร์ SH และ SL (Serial Number High / Low) เป็นรีจีสเตอร์เก็บค่า หมายเลขเฉพาะ หรือ Serial number ของแต่ละ โมคูล สามารถใช้เป็นแอคเครส 64 บิต (SH รวมกับ SL) โดยต้องยกเลิกแอคเครส 16 บิต ที่รีจีสเตอร์ MY ก่อน ค่าในรีจีสเตอร์ SH และ SL ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้
- 5) รีจีสเตอร์ DH และ DL (Destination Address High / Low) ใช้สำหรับกำหนด คแอดเดรสของโมดูลตัวรับ
- 5.1) ถ้าโมคูลตัวรับใช้รีจีสเตอร์ MY (แอคเครส 16 บิต) ให้กำหนคค่าของรีจีส -เตอร์ DH เป็น 0x0000 และ DL เป็นค่า MY ของโมคูลตัวรับ
- 5.2) ถ้าโมคูลตัวรับมีการใช้รีจิสเตอร์ SH ร่วมกับ SL (แอคเครส 16 บิต) ให้ กำหนดค่าของรีจิสเตอร์ DH เป็นค่าของ SH และค่าของรีจิสเตอร์ DL เป็นค่า SL ของโมคูลตัวรับ

การตั้งค่าของโมคูล Xbee ทำใค้ 2 ทาง คือ ใช้โปรแกรม X-CTU กับบอร์ค ZX-Xbee ต่อกับคอมพิวเตอร์ทางพอร์ตอนุกรม อีกทางหนึ่งคือใช้ AT Command

ก่อนการใช้โมคูล Xbee ควรจะทำการตรวจสอบ ตั้งค่าแอคเครสต่างๆ และรูปแบบ ของการส่งข้อมูล ก่อนนำไปติดตั้งกับบอร์คไมโครคอนโทรลเลอร์

3.2.4 การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Mesh Topology


การเชื่อมต่อแบบนี้จะต้องมี XBee 1 ตัว ทำหน้าที่เป็น Coordinator และ มี XBee ทำหน้าที่เป็น Router ในโครงงานนี้กำหนดให้มี Router 2 ตัว ดังภาพที่ 3.8



ภาพที่ 3.8 การเชื่อมต่อ XBee แบบ Mesh

- XBee ตัวที่ 1 ให้เป็นตัว Coordinator โดยเลือก Function Set เป็น ZIGBEE COORDINATOR API แล้วกำหนดค่าตามพารามิเตอร์นี้ PAN ID = 0, DH = 0, DL = FFFF
- XBee ตัวที่ 2 และ 3 ให้เป็นตัว Router โดยเลือก Function Set เป็น ZIGBEE ROUTER API แล้วกำหนดค่าตามพารามิเตอร์นี้ PAN ID = 0, DH = 0, DL = 0

3.3 โครงสร้างของระบบ ระบบประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้



ภาพที่ 3.9 โครงสร้างของระบบ


จากภาพที่ 3.9 แสดงถึงโครงสร้างของระบบ โดยวงจรนี้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านทาง RS 232 เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลและแสดงผลข้อมูลผ่านทางโปรแกรมแสดงผล ในคอมพิวเตอร์

3.4 การออกแบบวงจร


การออกแบบวงจรจะพิจารณาจากโครงสร้างของระบบโดยรวมเพื่อให้ระบบสามารถทำงาน ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยมีส่วนของวงจร 2 ส่วน คือส่วนเชื่อมต่อกับภาระและส่วนควบคุม

3.4.1 วงจรส่วนเชื่อมต่อภาระแสงสว่าง

หน้าที่ของวงจรนี้ คือ วงจรนี้จะรับค่าข้อมูลควบคุม ไปยังวงจรdata logger เชื่อมต่อ ภาระแสงสว่างแบ่งเป็น 2 ส่วน



ภาพที่ 3.10 วงจรควบคุมภาระแสงสว่าง



ภาพที่ 3.10 วงจรควบคุมภาระแสงสว่าง (ต่อ)


3.4.2วงจรควบคุม

หน้าที่ของวงจรนี้ คือ การรับข้อมูลและติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม RS 232

โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เบอร์ ATmega32 โดยวงจรใช้ตัวกำเนิดความถื่ 16 MHz และใช้การโปรแกรมแบบ JTAG ซึ่งสามารถที่จะทำการคีบักผ่าน JTAG ได้ มีสวิตช์ สำหรับรีเซตการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ต่ออยู่ที่ขา 4 และใช้ขา PAO เป็นขาเอาต์พุต คิจิตอลซึ่งต่อกับ LED เพื่อแสดงสถานะความพร้อมเมื่อไมโครคอนโทรเลอร์สามารถติดต่อกับ SD card ได้ โดยจะใช้ไอซี 74hd25dw เพื่อลดระดับแรงคันไฟฟ้าจาก 5 โวลต์ ให้เหลือ 3 โวลต์ เพื่อให้ SD card ติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้และใช้ขา PCO กับ PC1 ติดต่อกับไอซี Real Time Clock สำหรับอ้างฐานข้อมูลเวลาในการจัดเก็บ

การติดต่อกับ XBee นั้น มีขา PD1ของไมโครคอนโทรลเลอร์ เอาไว้ติดต่อกับ XBee ซึ่งใช้เป็นขา TX สำหรับส่งข้อมูลไปให้ XBee โดยที่ใช้ระดับแรงดัน 5 โวลต์แต่ XBee ใช้ระดับ แรงดัน 3.3 โวลต์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีตัวต้านทานสองตัวไว้สำหรับลดระดับแรงดันลง ส่วนขา PD0 เป็นขาที่ใช้ติดต่อกับ XBee เช่นกันแต่ใช้เป็นขา RX(รับข้อมูล) ต่อไว้สำหรับรับข้อมูลที่ XBee ส่งมาให้โดยที่ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถที่จะรับสัญญาณระดับแรงดัน 3.3 โวลต์ได้ ดังนั้นจึง ไม่จำเป็นต้องมีการต่อตัวต้านทานเพื่อลดระดับแรงดัน การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต

อนุกรม RS 232 ใช้ไอซี MAX232 เป็นตัวแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้ดังภาพที่ 3.11 สามารถดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก ง



ภาพที่ 3.11 วงจรควบคุม

3.4.3วงจรที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว

วงจรเชื่อมต่อกับภาระแสงสว่างที่ประกอบอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรเรียบร้อยแล้วจะ แสดงในภาพที่ 3.12 และภาพที่ 3.13 ตามลำดับ





ภาพที่ 3.12 วงจรเชื่อมต่อกับภาระแสงสว่างเมื่อประกอบเสร็จ



ภาพที่ 3.13 วงจร ควบคุม เมื่อประกอบเสร็จ

บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 บทนำ

เริ่มต้นตรวจดูการทำงานของอุปกรณ์รับส่งและแผงวงจรควบคุม



ภาพที่ 4.1 วงจรรับส่งที่พร้อมใช้งาน



ภาพที่ 4.2 แผงวงจรควบคุมพร้อมใช้งาน

และมีการทดลองการเปิดปิดภาระแสงสว่าง และหาระยะทางในการควบคุมได้ผลการทดลอง ดังนี้

4.2 การทดลองเปิดปิดเปิดปิดหลอดไฟ

SWITCH 3 ON LAMP 3 ON

ภาพที่ 4.2 ผลการทคลองเปิดปิดหลอดไฟ

4.3 การทดลองการหาระยะทางในการติดตั้งตัวตรวจจับ

ขั้นตอนต่อ ไปจะทำการทดลองการหาระยะทางในการควบคุมติดตั้งตัวตรวจจับดังนี้ คือ จะ ทำการทดลองส่งข้อมูลจาก XBee Router (ตัวลูก) มาที่ XBee Coordinator (ตัวแม่) ในอาคารโดย เริ่มจากระยะทาง 5 เมตร และเพิ่มระยะทางในการส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 เมตร ไปจนครบ 20 เมตร โดยวาง XBee ไว้บนพื้นดังภาพที่ 4.5



ภาพที่ 4.5 การทคลองหาระยะทางในการส่งข้อมูลตัวตรวจจับของ XBee

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองหาระยะทางในการส่งข้อมูล

ระยะทาง	XBee Router ตัวที่ 1	XBee Router ตัวที่ 2
5 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านก่าได้
6 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านค่าได้
7 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านค่าได้
8 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านค่าได้
9 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านค่าได้
10 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านค่าได้
11 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านค่าได้
12 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านค่าได้
13 เมตร	อ่านค่าใค้	อ่านค่าได้
14 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านค่าได้
15 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านค่าได้
16 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านค่าได้
17 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านค่าได้
18 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านค่าได้
19 เมตร	อ่านค่าได้	อ่านค่าได้
20 เมตร	อ่านค่าไม่ได้	อ่านค่าไม่ได้

ทคสอบข้อมูลที่อยู่ชั้นเคียวกันและต่างชั้นกัน

	1.0	1.5	3.0	5.0	10.0
	m	m	m	m	m
Same floor	100	100	100	100	100
Floor1- floor2	ı	-	100	50	10

ภาพที่ 4.6 ทคสอบข้อมูลที่อยู่ชั้นเคียวกันและต่างชั้นกัน (เป็นค่าร้อยละ)

4.4 ทดสอบข้อมูลในการรับส่ง

เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้รับส่ง

7E 00 1C 83 56 78 22 00 05
06 00 00 00 03 FF 00 00 03
FF 00 00 03 FF 00 00 03
FF 00 00 03 FF 77

ความหมายของข้อมูล

7E	Start Delimiter
00 1C	Length Bytes
83	API Identifier Byte for 16bit A/D data (82 is for 64bit A/D data)
56 78	Source Address Bytes
22	RSSI Value Bytes
00	Option Byte
05	Sample Quantity Byte
06 00	00000110 00000000 Channel Indicator *
00 00	Sample Data ADC0 (min value for A/D is 00 00)
03 FF	Sample Data ADC1 (max value for A/D is 03 FF, indicating the value of ADC1 is Vref)
7	Check Sum

ภาพที่ 4.7 ข้อมูลที่รับส่ง

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 บทน้ำ

จากการดำเนินการจัดทำและทดลอง ผลการทดลองที่ได้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ การทำงาน โดยรวมของระบบสามารถทำได้ตามขอบเขต ทั้งในส่วนของวงจรต่างๆ และโปรแกรมควบคุม อย่างไรก็ดี ยังคงมีส่วนที่ควรได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความสมบูรณ์ของระบบ

5.2 สรุปผลการทดลอง

- 5.2.1จากการทดลองพบว่าสามารถส่งข้อมูลอุณหภูมิจากจุดตรวจจับทั้ง 2 จุด ไปยัง Data Logger ได้
- 5.2.2การส่งข้อมูลไร้สายของ XBee Coordinator กับ XBee Router N1 ได้ที่ระยะทางจริงไม่ เกิน 19 เมตร
- 5.2.3การส่งข้อมูลไร้สายของ XBee Coordinator กับ XBee Router N2 ได้ที่ระยะทางจริงไม่ เกิน 19 เมตร
 - 5.2.4สามารถเชื่อมต่อ วงจรควบคุม กับ คอมพิวเตอร์ ผ่านพอร์ต RS 232 เพื่อการควบคุมได้

5.4 อุปสรรคและปัญหาที่พบ

- 5.4.1ระยะทางการส่งข้อมูลของ XBee ทำได้น้อยกว่าที่ระบุไว้ใน Data sheet สาเหตุอาจเกิด จากสภาพแวดล้อมที่ใช้ทดลองต่างกัน
- 5.4.2XBee ที่ใช้เป็นแบบ chip antenna จะไม่สามารถติดตั้งเสาอากาศเพิ่มเติม ทำให้มีระยะ การส่งข้อมูลที่น้อยกว่าแบบที่ใช้เสา
- 5.4.3หากบริเวณที่ทำการทดลองมีสัญญาณ WIRELESS LAN อยู่ซึ่งเป็นช่วงความถี่เดียวกับ XBee อาจทำให้เกิดการรบกวนของสัญญาณได้

5.5 ข้อเสนอแนะ

- 5.5.1การติดตั้ง XBee ควรติดตั้งแบบ Line of sight ถึงจะได้ระยะทางในการส่งสูงสุด
- 5.5.2 ควรลดค่า Sampling rate ที่ XBee ของในส่วนของวงจร เพื่อลดอัตราการสิ้นเปลือง พลังงานของวงจรนี้

เอกสารอ้างอิง

- [1] เครือข่ายเซ็นเซอร์ใร้สาย: http://www.thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/ Wireless_Sensor_Network/index.php ค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
- [2] ณัฎฐพล วงศ์สุนทรชัย, ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล. เรียนรู้และปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F628. บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
- [3] ประจิน พลังสันติกุล. การเขียนโปรแกแรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ด้วยภาษา C กับ WinAVR (C Compiler). กรุงเทพฯ : แอพซอฟต์เทค
- [4] สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. คู่มือ Visual Basic 2005 ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี : ใอดีซีฯ, 2549
- [5] พงษ์พันธ์ ศิวิลัย. SQL Server 2005 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549
- [6] เอกสารประกอบการใช้งาน XBee-Pro โมดูลสื่อสารข้อมูลใร้สาย 2.4 GHz. กรุงเทพฯ : อิน โนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
- [7] ZigBee Alliance. ZigBee Wireless Sensor Application for Health, Wellness and Fitness, 2009
- [8] Digi Internationnal Inc. Demystifying 802.15.4 and ZigBee. 11001 Bren Road E.Minnetonka, MN 55343 U.S.A
- [9] Sinem Coleri Ergen. ZigBee/IEEE 802.15.4 Summary. 2004
- [10] Digi International Inc. XBee/XBee-PRO ZB RF Modules. 11001 Bren Road East Minnetonka, 2010
- [11] National Semiconductor Corporation. LM35 Precision CentigradeTemperature Sensors. USA, 2000
- [12] Atmel Corporation. ATmega32/ATmega32L. Orchard Parkway San Jose , USA, 2011
- [13] **การใช้งาน RTC (Real Time Clock) ด้วย DS1307** : http://www.mind-tek.net/ds1307.php ค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
- [14] **Basic XBee API**: http://www.thaieasyelec.com/Embedded-Electronics-Application/Xbee-API-Mode-Tutorial-and-LAB.html ค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
- [15] Xbee Basic Configuration in NetworkApplication:

- http://www.thaieasyelec.com/Embedded-Electronics-Application/Xbee-Basic-Configuration-in-Network-Application.html คันเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
- [16] การเลือกซื้อ Xbee เพื่อความเหมาะสมของงาน : http://www.thaieasyelec.com/
 Review-Product-Article/How-to-choose-Xbee-with-suitable-your-project.html
 ค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
- [17] ประเสริฐ. รวม MODULE RF ส่งข้อมูลใร้สายสุดฮิตกับ PIC 16F877.
- [18] Supada Laosooksathit, Vara Varavithya, and Nachol Chaiyaratana, "Ant Colony with Event Flooding in Sensor Networks: Forest Fire Detection," in the proceeding of the National Electrical Engineering Conference (EECON 28), 2005.
- [19] Itziar Marin, Eduardo Arceredillo, Aitzol Zuloaga and Jagoba Arias,"Wireless Sensor Networks: A Survey on Ultra-Low Power-Aware Design", TRANSACTIONS ON ENGINEERING, COMPUTING AND TECHNOLOGY V1 DECEMBER 2004.
 [20] Ioannis Chatzigiannakisyz, Athanassios Kinalis and Sotiris Nikoletseas, "Adaptive Energy Management for Incremental Deployment of Heterogeneous Wireless Sensor.", Research Academic Computer Technology Institute, P.O. Box 1122, 26110 Patras, Greece, Dept of Computer Engineering and Informatics, University of Patras, 26500, Patras, Greece.
- [21] J. Zheng and Myung J. Lee, "Will IEEE 802.15.4 make ubiquitous networking a reality?: a discussion on a potential low power, low bit rate standard." IEEE Communications Magazine, June 2004.
- [22] J. Zheng and Myung J. Lee, "A comprehensive performance study of IEEE 802.15.4," Sensor Network Operations, IEEE Press, Wiley Interscience, Chapter 4, pp. 218-237, 2006.
- [23]"ZigBee Tutorial", http://www.ifn.et.tu -dresden.de/~marandin/ZigBee/ZigBeeTutorial.html
- [24] William C. Craig "Zigbee: Wireless Control That Simply Works"; Program Manager Wireless Communications ZMD America, Inc.; www.zigbee.org/imwp/idms/popups/ pop_download.asp? contentID=5438
 [25] MaxStream, Inc.,"Quick Start Guide XBeeTM/XBee-PROTM OEM Development Kits",355 South, 520 West, ste. 180 Lindon, UT 84042, 2006.

[26] MaxStream, Inc.,"Product Manual XBeeTM/XBee-PROTM OEM Development Kits",355 South, 520 West, ste. 180 Lindon, UT 84042, 2006.

[27] Parallax Inc., "Propeller Manual Version 1.01", 2006. Acatay, Kazm, Eren Simsek, Mert.[28] Douglas V. Hall, "Microprocessor and Interfacing Programming and Hardware", 1987, McGraw-Hill.

