## PIC anormale

Le nombre d'inerties "I" est défini à partir du "temps d'inertie" et du "temps de cisaillement". Le temps d'inertie caractérise le temps de déplacement d'une particule moyenne de masse m et de diamètre d, sous la pression P, dans D dimensions. Leurs expressions sont :

$$\tau_c = \frac{1}{\dot{\epsilon}} = \frac{v}{H_0},\tag{1}$$

$$\tau_i = \sqrt{\frac{m}{Pd^{D-2}}}. (2)$$

Dans notre cas (compression triaxiale en 3D, D=3) on obtient :

$$I = \frac{\tau_i}{\tau_c} = \frac{v}{H_0} \sqrt{\frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \rho}{\sigma_0 \times 2R}}.$$
 (3)

Où:

- *v* : vitesse de compression,
- H<sub>0</sub> : hauteur initiale de l'échantillon,
- ullet R : rayon moyen des particules et ho : leaur masse volumique
- $\sigma_0$  : contrainte de confinement

