Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра програмного забезпечення

3BIT

Про виконання лабораторної роботи № 2 «Робота з флеш пам'яттю на прикладі SST25VF016B» з дисципліни: «Програмування Мікроконтролерів»

Лектор:

доцент каф. ПЗ Марусенкова Т.А.

Виконав:

ст. групи ПЗ-42 Бурець В.В.

Прийняв:

доцент каф. ПЗ Марусенкова Т.А.

Мета роботи: Навчитися організовувати взаємодію між мікроконтролером та флеш пам'ятю SST25VF016B за інтерфейсом SPI, а також закріпити навички роботи з технічною документацією.

ЗАВДАННЯ

Адаптувати наведені у методичних вказівках надані коди для відповідної однієї з перелічених бібліотек: SPL, HAL або CMSIS Driver. Використати бібліотеку згідно з індивідуальним завданням.

Bapiaнт 1: AAI – Yes; SPL; N=10

ХІД РОБОТИ

```
Налаштування інтерфейсу SPI.
       Init.h
#ifndef inith
       #define inith
              #include "main.h"
              void h drv SPI Initialization (void);
              /*Керування лінією CS (CE) для деактивації пам'яті */
              void h_drv_SPI_CS_Disable (void);
              /*Керування лінією CS (CE) для активації пам'яті */
              void h drv SPI CS Enable (void);
       #endif
       #include "init.h"
       //ініціалізація SPI1
       void h drv SPI Initialization (void)
       {
              GPIO_InitTypeDef
                                    GPIO_Init_LED;
              SPI_InitTypeDef
                                            SPI Init user;
              RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA, ENABLE);
              RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOB, ENABLE);
              RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
              GPIO_Init_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
              GPIO Init LED.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
```

```
GPIO_Init_LED.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
       GPIO Init LED.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
       GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_Init_LED);
       GPIO_Init_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
       GPIO_Init_LED.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
       GPIO_Init_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO_Init_LED.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
       GPIO Init LED.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
       GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_Init_LED);
       GPIO PinAFConfig(GPIOA, GPIO PinSource5, GPIO AF SPI1);
       GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_SPI1);
       GPIO PinAFConfig(GPIOB, GPIO PinSource5, GPIO AF SPI1);
       GPIO_Init_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
       GPIO_Init_LED.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
       GPIO_Init_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO_Init_LED.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
       GPIO_Init_LED.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
       GPIO Init(GPIOD, &GPIO Init LED);
       h drv SPI CS Disable();
       RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph SPI1, ENABLE);
       SPI_Init_user.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
       SPI_Init_user.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
       SPI_Init_user.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
       SPI_Init_user.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
       SPI_Init_user.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
       SPI Init user.SPI NSS = SPI NSS Soft;
       SPI_Init_user.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;
       SPI Init user.SPI FirstBit = SPI FirstBit MSB;
       SPI_Init_user.SPI_CRCPolynomial = 7;
       SPI Init(SPI1, &SPI Init user);
       SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
/*Керування лінією CS (CE) для деактивації пам'яті */
//sFLASH CS HIGH()
void h_drv_SPI_CS_Disable ()
       GPIO SetBits(GPIOD, GPIO Pin 7);
```

}

{

}

GPIO_Init_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

```
/*Керування лінією CS (CE) для активації пам'яті */
//sFLASH CS LOW();
void h_drv_SPI_CS_Enable (void)
       GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
}
//ініціалізація SPI2
#include "init.h"
void h drv SPI InitializationSPI2 (void)
{
       GPIO InitTypeDef
                            GPIO Init LED;
       SPI_InitTypeDef
                                   SPI_Init_user;
       RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA, ENABLE);
       RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
       RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOD, ENABLE);
       GPIO_Init_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
       GPIO Init LED.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
       GPIO_Init_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO Init LED.GPIO OType = GPIO OType PP;
       GPIO_Init_LED.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
       GPIO Init(GPIOB, &GPIO Init LED);
       GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_SPI2);
       GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_SPI2);
       GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2);
       GPIO_Init_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
       GPIO Init LED.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
       GPIO_Init_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO Init LED.GPIO OType = GPIO OType PP;
       GPIO_Init_LED.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
       GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_Init_LED);
       h_drv_SPI_CS_Disable();
       RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB1Periph SPI2, ENABLE);
       SPI_Init_user.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
       SPI Init user.SPI Mode = SPI Mode Master;
       SPI_Init_user.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
```

```
SPI_Init_user.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
       SPI_Init_user.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
       SPI Init user.SPI NSS = SPI NSS Soft;
       SPI_Init_user.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;
       SPI_Init_user.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
       SPI_Init_user.SPI_CRCPolynomial = 7;
       SPI_Init(SPI2, &SPI_Init_user);
       SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
}
/*Керування лінією CS (CE) для деактивації пам'яті */
//sFLASH_CS_HIGH()
void h_drv_SPI_CS_Disable ()
{
       GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
}
/*Керування лінією CS (CE) для активації пам'яті */
//sFLASH_CS_LOW();
void h_drv_SPI_CS_Enable (void)
{
       GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
}
#ifndef flash_h
#define flash h
       #include "stm32f4xx.h"
       #include "stm32f4xx gpio.h"
       #include "stm32f4xx_rcc.h"
       #include "stm32f4xx_exti.h"
       #include "stm32f4xx syscfg.h"
       #include "misc.h"
       #include "stm32f4xx.h"
       #define sFLASH WIP FLAG 100
       #define sFLASH_CMD_WREN 0x06
       #define sFLASH_CMD_WRITE 0x10
       #define sFLASH_SPI_PAGESIZE 4000
       #define sFLASH SPI SPI2
       #define TIME_OUT 10000
       uint8_t sFLASH_SendByte(uint8_t byte);
```

extern volatile uint16_t timeFromStart;

```
#endif
#include "flash_memory.h"
uint8_t sFLASH_SendByte(uint8_t byte)
{
       int time = timeFromStart;
 /*!< Loop while DR register in not empty */
 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(sFLASH_SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET){
               if(timeFromStart - time > TIME OUT){
                      return 0x0;
               }
       };
 /*!< Send byte through the SPI2 peripheral */
 SPI_I2S_SendData(sFLASH_SPI, byte);
       time = timeFromStart;
 /*!< Wait to receive a byte */
 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(sFLASH_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET){
               if(timeFromStart - time > TIME_OUT){
                      return 0x0;
               }
       };
 return SPI_I2S_ReceiveData(sFLASH_SPI);
}
#ifndef flash_read_h
#define flash_read_h
#include "main.h"
#include "init.h"
#include "flash_memory.h"
#define sFLASH_DUMMY_BYTE 0x00
#define sFLASH_CMD_READ 0x0B
int sFLASH_ReadBuffer(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t NumByteToRead);
void sFLASH_StartReadSequence(uint32_t ReadAddr);
uint8_t sFLASH_ReadByte(void);
```

```
#endif
#include "flash_read.h"
int sFLASH_ReadBuffer(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t NumByteToRead)
/*!< Select the FLASH: Chip Select low */
h_drv_SPI_CS_Enable();
/*!< Send "Read from Memory " instruction */
int status = sFLASH SendByte(sFLASH CMD READ);
       if(status == 0) return 0;
/*!< Send ReadAddr high nibble address byte to read from */
status = sFLASH_SendByte((ReadAddr & 0xFF0000) >> 16);
       if(status == 0) return 0;
 /*!< Send ReadAddr medium nibble address byte to read from */
 status = sFLASH_SendByte((ReadAddr& 0xFF00) >> 8);
       if(status == 0) return 0;
/*!< Send ReadAddr low nibble address byte to read from */
 status = sFLASH_SendByte(ReadAddr & 0xFF);
       if(status == 0) return 0;
 while (NumByteToRead--) /*!< while there is data to be read */
  /*!< Read a byte from the FLASH */
  *pBuffer = sFLASH_SendByte(sFLASH_DUMMY_BYTE);
 /*!< Point to the next location where the byte read will be saved */
  pBuffer++;
}
/*!< Deselect the FLASH: Chip Select high */
h_drv_SPI_CS_Disable();
       return 1;
}
void sFLASH_StartReadSequence(uint32_t ReadAddr)
/*!< Select the FLASH: Chip Select low */
h_drv_SPI_CS_Enable();
```

/*!< Send "Read from Memory " instruction */

sFLASH SendByte(sFLASH CMD READ);

```
/*!< Send the 24-bit address of the address to read from -----*/
 /*!< Send ReadAddr high nibble address byte */
 sFLASH SendByte((ReadAddr & 0xFF0000) >> 16);
 /*!< Send ReadAddr medium nibble address byte */
 sFLASH_SendByte((ReadAddr& 0xFF00) >> 8);
 /*!< Send ReadAddr low nibble address byte */
 sFLASH_SendByte(ReadAddr & 0xFF);
}
uint8_t sFLASH_ReadByte(void)
 return (sFLASH_SendByte(sFLASH_DUMMY_BYTE));
#ifndef flash write h
#define flash_write_h
       #include "flash_memory.h"
       #include "init.h"
       #define sFLASH_CMD_RDSR 0x05
       #define sFLASH_DUMMY_BYTE 0x00
       int sFLASH_WriteBuffer(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t NumByteToWrite);
       int sFLASH WritePage(uint8 t* pBuffer, uint32 t WriteAddr, uint16 t NumByteToWrite);
       int sFLASH_WaitForWriteEnd(void);
       void sFLASH WriteEnable(void);
#endif
#include "flash_write.h"
int sFLASH_WriteBuffer(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t NumByteToWrite)
{
        /*!< Enable the write access to the FLASH */
 sFLASH_WriteEnable();
 /*!< Select the FLASH: Chip Select low */
 h_drv_SPI_CS_Enable();
       h_drv_SPI_Write_Byte(0xAD);
       h_drv_SPI_CS_Disable();
 int status = 0;
```

```
while (NumByteToWrity--){
               status = sFlash_Write_Byte(pBuffer, WriteAddr);
               if(status == 0){
                       return 0;
               }
               pBuffer++;
               WriteAddr++;
       }
       return 1;
}
int sFLASH_Write_Byte(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr)
 /*!< Enable the write access to the FLASH */
 sFLASH_WriteEnable();
 /*!< Select the FLASH: Chip Select low */
 h_drv_SPI_CS_Enable();
       status = sFLASH_SendByte(*pBuffer);
 if(status == 0) return 0;
 /*!< Wait the end of Flash writing */
 status = sFLASH_WaitForWriteEnd();
       if(status == 0){
               return 0;
       }
       /*!< Deselect the FLASH: Chip Select high */
 h_drv_SPI_CS_Disable();
       return 1;
}
int sFLASH_WaitForWriteEnd(void)
 uint8_t flashstatus = 0;
 h_drv_SPI_CS_Enable();
 /*!< Send "Read Status Register" instruction */
 int res = sFLASH_SendByte(sFLASH_CMD_RDSR);
       if(res == 0) return 0;
       int time = timeFromStart;
```

```
/*!< Loop as long as the memory is busy with a write cycle */
 do
  /*!< Send a dummy byte to generate the clock needed by the FLASH
  and put the value of the status register in FLASH_Status variable */
  flashstatus = sFLASH_SendByte(sFLASH_DUMMY_BYTE);
               if(timeFromStart - time > TIME_OUT){
                       return 0;
               }
 }
 while ((flashstatus & sFLASH_WIP_FLAG) == SET); /* Write in progress */
 /*!< Deselect the FLASH: Chip Select high */
 h_drv_SPI_CS_Disable();
       return 1;
}
void sFLASH_WriteEnable(void)
 h_drv_SPI_CS_Enable();
 /*!< Send "Write Enable" instruction */
 sFLASH_SendByte(sFLASH_CMD_WREN);
h_drv_SPI_CS_Disable();
}
Функція таіп.
#include "main.h"
int main(){
       SystemInit();
       SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
       h_drv_SPI_Initialization();
       int addr = 0x028A; // 10 * 64 + 10 = 28A 10блок + 10 байт
       uint8_t data[SIZE] = {0};
       int status = sFLASH ReadBuffer(data, addr, SIZE);
       if(status == 0){
               return -1;
       }
```

ВИСНОВОК

Під час виконання лабораторної роботи, перш за все, я освоїв принципи роботи інтерфейсу SPI. Дізнався як організувати взаємодію мікроконтролера з периферійними пристроями через SPI за допомогою бібліотеки SPL. Організував взаємодію з флеш пам'яттю SST25VF016B, використавши бібліотеку SPL. З документації дізнався про налаштування Auto Address Increment.