

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ **ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**КАФЕДРА **КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)**НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **09.03.03 Прикладная информатика**

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

По дисциплине «Микропроцессорные системы» НА ТЕМУ:

МК-система управления приборами жилого помещения

Студент	ИУ6-75Б	В.Д. Шульман		
	(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)	
Руководитель			В.Я. Хартов	
		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)	

Оглавление

Реферат.	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	4
Обозначе	ения и сокращения	5
Введение	••••••	6
Основная	и часть	7
	рукторская часть	
	ооектирование МК-системы	
1.1.1	Описание структурно-функциональной схемы	
микро	контроллерной системы	8
1.1.2	Выбор микроконтроллера	
1.1.3	Описание архитектуры и технических характеристик	
микро	контроллера	11
1.1.4	Распределение адресного пространства ATmega8515	13
1.1.5	Особенности системы команд микроконтроллера ATmega8515	14
1.2 Pa	зработка функциональной схемы	15
1.2.1	Используемые модули ATmega8515	15
1.2.2	Пульт оператора	15
1.2.3	Блок передачи данных к ПЭВМ	18
1.2.4	Блок реле	19
1.2.5	LCD-дисплей	20
1.3 Pa	зработка принципиальной схемы	23
1.3.1	Синтез принципиальной схемы	23
1.3.2	Конфигурация выводов микроконтроллера	23
1.3.3	Схема понижения входного напряжения до 5В	24
1.3.4	Подключение матричной клавиатуры	25
1.3.5	Подключение LCD-дисплея	27
1.4 Pa	счёт параметров	28
1.4.1	Расчет параметров настройки таймеров	28
1.4.2	Расчёт сопротивления резисторов для катушек реле	
1.4.3	Расчёт потребляемой мощности	
1.5 Ог	писание алгоритмов функционирования устройства	30
1.5.1	Схемы-алгоритмы работы программы МК	30
1.5.1	Формат передаваемых данных от сервера расписаний	
2 Техно	логическая часть	
	рактеристика использованных систем разработки	

2.2	Оценка количества задействованной памяти микроконтро	ллера
ATn	nega8515	39
	Симуляция в Proteus 8	
2.4	Способы программирования памяти микроконтроллера А	Tmega8515
	42	
2.4	4.2 Алгоритм последовательного программирования чере	з SPI43
2.4	4.3 Опрос данных Flash памяти	46
2.4	4.4 Опрос данных EEPROM	47
Закль	очение	49
Списо	ок использованных источник	50
	ожение А – Исходные коды программ	
_	ожение Б – Спецификация радиоэлементов схемы	

Реферат

Расчётно-пояснительная записка с. 50, рис. 29, табл. 6, источников 4, приложений 2.

МИКРОПРОЦЕССОР, МИКРОКОНТРОЛЛЕР, ATMEGA8515, СЕРВЕР РАСПИСАНИЙ, ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА, UART, ТАЙМЕР, ДИСПЛЕЙ.

Объектом разработки курсовой работы является устройство управления приборами, получающее расписание их работы с удаленного сервера.

Цель работы — создание полного комплекса конструкторской документации для устройства управления приборами, создание программного обеспечения для микроконтроллера семейства AVR/

При проектировании решены следующие задачи:

- анализ объекта разработки на функциональном уровне;
- разработка функциональной схемы;
- выбор элементной базы для реализации объекта;
- разработка принципиальной схемы;
- расчет потребляемой мощности;
- разработка алгоритмов работы микроконтроллера;
- написания программного обеспечения для микроконтроллера.

Результатом проектирования является комплекс конструкторской документации для изготовления устройства, исходные коды программ для программирования памяти микроконтроллера.

Спроектированное устройство обладает следующими характеристиками:

- 1) управление до 8 приборами одновременно;
- 2) хранение до 127 записей для включения/выключения устройств;
- 3) получение актуального расписания и времени по UART;
- 4) управление устройствами вручную через пульт оператора;
- 5) установка текущего времени и расписания по умолчанию;
- 6) вывод текущего времени МК-системы на LCD-дисплей

Обозначения и сокращения

МК – микропроцессор

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина

СР – сервер расписания

РОН – регистры общего назначения

АЛУ – арифметико-логическое устройство

ПЗУ – постоянно запоминающее устройство

EEPROM – (Electrically Erasable Programmable Memory) электрически стираемое программируемое ПЗУ

Flash – перепрограммируемая память для хранения программ

PC – (Program Counter) программный счетчик

SREG – (Status Register) регистр статуса

MCUCR – (MCU Control Register) регистр управления

TIMSK – (Timer/Counter Interrupt Mask Register) регистр масок прерывания по таймерам/счетчикам

ISP – (In System Programming) внутрисхемное программирования

SPI – (Serial Peripheral Interface) последовательный периферийный интерфейс

UART – (Universal asynchronous receiver/transmitter) универсальный асинхронный приёмопередатчик

Введение

В данной работе на основании учебного плана кафедры ИУ6 производится разработка устройства управления для приборов жилого помещения, которое осуществляет включение и выключение устройств по расписанию, получаемом от удаленного сервера по протоколу асинхронной передачи UART.

Для выполнения поставленной используется задачи высокопроизводительный 8-разрядный контроллер AVR ATmega8515. Внутренняя оперативная память SRAM данного микроконтроллера позволяет хранить до 512 байт данных, чего вполне достаточно для хранения расписания для многократного включения и отключения 8 приборов жилого помещения в течение суток. Модуль USART, 1 8-разрядный и 1 16-разрядный таймеры обеспечить необходимый функционал устройству позволяют ДЛЯ оперативного получения расписания и включения приборов в необходимые временные отрезки.

Для нештатных ситуаций, которые могут возникать в процессе работы устройства и сервера расписаний, в устройстве присутствует пуль управления оператора [ПУО]. ПУО позволяет манипулировать устройством управления напрямую.

Основная часть

В данной курсовой работе было разработано устройство управления 8 приборами жилого помещения на основе 8-разрядного высокопроизводительного микроконтроллера AVR ATmega8515

В техническом задании не предъявлялись специальные требования к выбору микроконтроллера и периферийных микросхем для создаваемого устройства управления. Был выбран контроллер ATmega8515, ввиду его функциональности и высокой частоты работы процессора.

Для осуществления получения расписания с удаленного сервера было принято решение использовать протокол передачи данных RS-232 и модуль микроконтроллера USART. При этом было принято решение использовать асинхронный способ передачи данных по UART ввиду простоты и большей эффективности такого метода по сравнению с синхронной передачей.

Для хранения расписания было принято решение использовать 4-х байтовые сообщение в оперативной памяти SRAM в качестве меток включения или выключения устройств. В эти 4 байта входят номер устройства, время (часы, минуты, секунды), когда необходимо выключить/включить устройство, и флаг, характеризующий выключение или включение устройства.

Для ручного управления устройством был принято решение предусмотреть пульт оператора, с помощью которого можно включать и выключать устройства без расписания. В качестве ПУО используется матричная клавиатура 4х4 с 16 клавишами, 8 из которых – различные команды, ещё 8 – клавиши выбора прибора.

1 Конструкторская часть

1.1 Проектирование МК-системы

1.1.1 Описание структурно-функциональной схемы микроконтроллерной системы

Согласно заданию, нужно разработать устройство управления 8 приборами жилого помещения согласно расписанию, получаемому судаленного сервера.

Из этого следует, что необходимо использовать модуль для приема и передачи данных USART микроконтроллера.

Для отсчета времени следует использовать имеющиеся таймеры Т0 8-разрядный и Т1 16-разрядный.

Для обеспечения повышенной точности при работе разрабатываемой системы будет подключен внешний кварцевый генератор с частотой 8 МНz к разъемам XTAL1 и XTAL2.

Для дополнительного контроля над устройством будет возможность управлять им напрямую с помощью пульта оператора, состоящего из 16 кнопок.

Для подключения к ПЭВМ, которая и является сервером расписания, будет использоваться драйвер MAX232.

Для возможности оперативного получения расписания необходимо предусмотреть возможность отправки запроса на сервер расписания для получения последних данных о текущем расписании и времени.

Для отображения текущего времени в составе разрабатываемой МКсистемы будет использоваться LCD-дисплей LM016L 16x2, где каждую секунду будет обновляться текущее время микроконтроллера.

Т. к. предполагается, что приборы будут питаться от стандартного напряжения в жилом помещении (220 В), то для включения и отключения питания приборов будет использоваться блок реле.

Итоговое устройство должно выводить на порт управления приборами текущее состояние каждого из приборов, где каждому прибору соответствует один бит, согласно принятому от ПВМ и записанному в оперативную память расписанию работы приборов.

Исходя из вышеперечисленного, итоговое устройство должно состоять из следующих блоков:

- 1) микроконтроллер;
- 2) блок обмена информацией с ПЭВМ;
- 3) пуль оператора;
- 4) блок реле для управления питанием приборов
- 5) LCD-дисплей

Обобщенная структура проектируемого устройства представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 — Структурная схема устройства управления приборами жилого помещения

1.1.2 Выбор микроконтроллера

При выборе микроконтроллера важными параметрами были следующие:

- наличие модуля для асинхронной передачи данных UART;
- частота работы;
- объем оперативной памяти;
- количество выводов
- объем памяти программ
- количество таймеров и их разрядность

В таблице представлено сравнение некоторых микроконтроллеров AVR по важными для данной разрабатываемой системы параметрам.

Таблица 1 – Сводная таблица параметров различных MK AVR

МК	Пины	ПЗУ КБ	SRAM B	Таймеры	Максим альная частота	Наличие модуля USART
ATmega8A	28	8	1024	2x8 бит 1x16 бит	16	Да
AT90LS2323	8	2	128	1х8 бит	4	Нет
AT90S4433	28	4	128	6х10 бит	8	Да
AT90S2343	8	2	128	1х8 бит	10	Нет
ATmega8515	40	8	512	1х8 бит 1х16 бит	16	Да
ATtiny2313	20	2	128	1х8 бит 1х16 бит	20	Да

Исходя из сводной таблицы видно сразу, что для поставленных целей подходят не все из представленных микроконтроллеров.

Однозначно не подходят микроконтроллеры, у которых отсутствует USART, без которого осуществление асинхронного обмена данным с удаленным сервером не представляется возможным.

Микроконтроллер ATtiny2313 подходит по большинству параметров, однако он обладает достаточно небольшим объемом SRAM и малым количеством пинов, что приведет к наложению значительных ограничений при реализации МК-системы с использованием этого микроконтроллера.

Наиболее подходящие кандидаты — это ATmega8A и ATmega8515. В данном случае предпочтение отдается ATmega8515, т.к. он обладает большим количеством выводом. ATmega8A обладает большим объемом SRAM и таймеров, но в контексте поставленной задачи такое количество памяти и счётчиком является избыточным и не будет использоваться в полном объеме.

1.1.3 Описание архитектуры и технических характеристик микроконтроллера

В проектируемом устройстве используется 8-битный микроконтроллер AVR ATmega8515. Его функциональная схема представлена на рисунке 2.




Рисунок 2 — Функциональная схема микроконтроллера ATmega8515

Из функциональной схемы видно, что микроконтроллер обладает четырьмя 8-разрядными портами ввода-вывода, один из которых имеет АЦП с мультиплексором; дополнительный 3-разрядный порт РЕ; аппаратными интерфейсами USART, SPI; встроенным компаратором, встроенным генератором (осциллятором); счетчиками (один 8-разрядный и один 16-

разрядный); сторожевым таймером; блоком прерываний; энергонезависимой и энергозависимой памятью.

Семейство микроконтроллеров Mega — это 8-битные микроконтроллеры, представляющие собой одну из лучших основ для создания экономных и высокопроизводительных устройств различного назначения.

Микроконтроллеры этого семейства изготавливаются по RISCархитектуре, согласно которой инструкции, выполняемые процессором микроконтроллера, должны быть как можно более простыми. Такой подход позволяет получить оптимальное соотношение между стоимостью, быстродействием и энергопотреблением.

1.1.4 Распределение адресного пространства АТтеда8515

В микроконтроллерах AVR используется Гарвардская архитектура. Согласно этой архитектуре память программ и память данных находится в разных адресных пространствах. Способу адресации и доступа к этим областям также различны. Такая архитектура обеспечивает центральному процессору одновременную работу с памятью программ и с памятью данных. Это существенно повышает производительность МК.

Память данных МК разделена на три части:

- регистровая память;
- оперативная память;
- энергонезависимая память.

Регистровая и оперативная память находится в одном адресном пространстве, в отличии от энергонезависимой, которая обладает собственным адресным пространством.

Изображение адресных пространств МК ATmega8515 представлено на рисунке 3.




Рисунок 3 – Адресные пространства МК ATmega8515

Регистровая память включает 32 регистра общего назначения и 64 регистра ввода-вывода.

Для хранения данных имеется память RAM объемом 512 байт. Есть возможность подключения внешней памяти SRAM, позволяющее расширить оперативную память микроконтроллера до 64 Кбайт.

Для долгосрочного хранения данных в МК присутствует 512 байт памяти EEPROM.

1.1.5 Особенности системы команд микроконтроллера ATmega8515

Система команд микроконтроллера ATmega8515 выполнена по RISC архитектуре и состоит из 130 инструкций, большинство из которых выполняются за один такт.

Система команд обладает полностью статическим функционированием. Производительность составляет до 16 млн. операций в секунду при тактовой частоте 16 МГц.

1.2 Разработка функциональной схемы

1.2.1 Используемые модули АТтеда8515

Микроконтроллер ATmega8515 является основным узлом в данной разрабатываемой системе.

В рразработке МК-системы используются следующие компоненты и модули микроконтроллера;

- модуль USART в асинхронном режиме;
- модуль SPI для программирования микроконтроллера;
- таймер Т0 для отсчета времени
- система прерываний
- 8 выводов порта A для управления приборами
- 8 выводов порта С для функционирования ПУО
- 3 вывода порта В для программирования
- 2 вывода порта D для передачи данных по USART

Для эффективной и быстрой передачи данных, а также для оперативного включения и отключения приборов используется тактовая частота в 8 МГц.

1.2.2 Пульт оператора

Пульт оператора представляет собой матричную клавиатуру, которая состоит из 16 кнопок.

Он позволяет оказывать воздействие на работу устройства в случае непредвиденных ситуаций (отказ работы сервера расписания, необходимость срочного включения или отключения одного из приборов и т. п.).

Все 16 клавиш пульта оператора задействованы и несут в себе определенную функцию. Функционирование части клавиш зависит от клавиш, которые были нажаты на пульте оператора в предыдущий момент времени. Функциональное назначение кнопок пульта оператора представлено на рисунке 4.

7	8	ВСЕ	ВКЛП
4	5	6	выклп
1	2	3	ЗСР
СВПР /ОТМ	УРПУ	УВВ	ЗСВ

Рисунок 4 – Пульт управления оператора

Клавиши на пульте оператора можно условно разделить на 2 категории: функциональные клавиши, выполняющие какую-то операцию (ВКЛП, ЗСР, СВПР и т.д.), и контекстные клавиши, предназначенные для выбора прибора, над которым необходимо совершить, выбранное с помощью функциональных клавиш, действие (1, 2, ..., 7, ВСЕ).

Подробное описание функции, которую несет каждая из клавиш, представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Назначения и расшифровка клавиш пульта оператора

Название клавиши	Группа	Расшифровка и назначение
ВКЛП	Функциональная	Включить принудительно. Принудительно включает одно из выбранных устройств и переводит его в принудительный режим.
ВЫКЛП	Функциональная	Выключить принудительно. Принудительно выключает одно из выбранных устройств и переводит его в принудительный режим

3CP	Функциональная	Запросить серверное расписание.
		Запрашивает у сервера новое расписание.
3CB	Функциональная	Запросить серверное время. Запрашивает
		у сервера текущее время.
УРПУ	Функциональная	Установить расписание по умолчанию.
		Устанавливает расписание по
		умолчанию.
УВВ	Функциональная	Установить время вручную. Позволяет
		оператору вручную установить текущее
		временя в МК-системе.
СВПР/ОТМ	Функциональная	Сброс всех принудительных
		режимов/Отмена. Выводит все
		устройства из принудительного режима.
		Может использоваться как клавиша
		отмены операции на этапе выбора
		прибора.
1	Контекстная	Выбирает первый прибор
2	Контекстная	Выбирает второй прибор
3	Контекстная	Выбирает третий прибор
4	Контекстная	Выбирает четвертый прибор
5	Контекстная	Выбирает пятый прибор
6	Контекстная	Выбирает шестой прибор
7	Контекстная	Выбирает седьмой прибор
8	Контекстная	Выбирает восьмой прибор
BCE	Контекстная	Выбирает все приборы

Один из возможных сценариев использования пульта оператора:

- 1) возникла необходимость получения более актуального расписания;
- 2) оператор нажимает кнопку «3CP»;

- 3) ответ от сервера расписания не приходит. Оператор решает самостоятельно выключить один из приборов;
 - 4) оператор нажимает клавишу «ВКЛП»;
 - 5) оператор выбирает первое устройство нажатием клавиши «1»;
 - б) устройство выключается;
 - 7) оператор снова запрашивает расписание клавишей «3CP»;
 - 8) от сервера приходит новое расписание;
- 9) оператор нажимает клавишу «СВПР» для вывода приборов из принудительного режима;
 - 10) приборы продолжают работать по новому расписанию.

На этапе 5 можно было осуществить нажатие на клавишу «ОТМ», что отменило бы действие клавиши «ВКЛП»

1.2.3 Блок передачи данных к ПЭВМ

Блок передачи данных состоит из драйвера MAX232 и COM-порта, соединяющего само устройство и удаленный сервер.

Сигнал TxD с выхода микроконтроллера поступает на схему формирования уровней сигналов интерфейса RS-232 (MAX232), далее через разъем, в усиленном состоянии, он уходит на линию связи.

Сигнал RxD, поступающий от сервера расписания, проходит через преобразователь, ослабляется, и попадает на вход микроконтроллера RxD

Усиление и ослабление сигнала необходимо, т. к. передача данных по кабелю требует большего уровня сигнала из-за затухания. Без усиления посылаемого сигнала он может в процессе достижения своей цели настолько ослабнуть, что ПЭВМ его не сможет воспринять. В случае с сигналами, которые поступают на микроконтроллер, их необходимо ослаблять во избежание сгорания микроконтроллера.

Модуль передачи данных USART настроен в данной разрабатываемой МК-системе следующим образом;

скорость передачи данных 9600 бит в секунду;

- 8 бит данных в кадре;
- 1 стоповый бит;
- бит четности отключен.

Кадр UART изображен на рисунке 5.




Рисунок 5 – Кадр UART

Отключение бита четности и отключение второго стопового бита обусловлено стремлением к большей скорости передачи данных.

Модуль USART ATmega8515 может принимать в одному кадре до 9 информационных бит, однако в данном случае, для упрощения алгоритмов обработки данных и более наглядного вида передаваемых данных было принято решение использовать 8 бит — размер байта памяти данных.

Получившаяся итоговая конфигурация является достаточно простой для понимания и отладки и одновременно высокопроизводительной.

1.2.4 Блок реле

Для управление блоком реле используется порт А. Каждый вывод порта А подключён к соответствующему реле для управления питанием прибора. При этом уровень логической единицы означает, что прибор в данный момент находится во включенном состоянии, а уровень логического нуля,

соответственно, означает, что прибор в данный момент времени находится в выключенном состоянии.

Для вывода состояния приборов на порт А внутри программы микроконтроллера используется алгоритм, который по записанному в память SRAM расписанию определяет какие приборы в данный моменты времени должны быть включены или выключены.

1.2.5 LCD-дисплей

LCD дисплей представляет из себя жидкокристаллический индикатор, сделанный на основе жидких кристаллов. С его помощью, в простых устройства, можно отображать простые графические объекты (буквы, цифры, специальные символы и т.д.).

В данной курсовой работе для разработки МК-системы используется LCD-дисплей LM016L с монохромным экраном, сделанный на базе контроллера HD44780. В данном дисплее используется монохромный экран с двумя строками вывода.

Видимая область экрана составляет по 16 символов для каждой строки, а общий объем памяти 40 символов для каждой строки. В данной курсовой работе для вывода текущего времени микроконтроллера достаточно одной видимой области экрана, потому сдвиг зоны отображения информации на экране не производится.

Схема отображения символов из ячеек памяти отображена на рисунке 6. Ячейки пронумерованы в 16-ричной системе счисления.

Адрес байта в DDRAM (в 16ричной системе)




Рисунок 6 – Окно отображения дисплея LM016L

На представленном выше рисунке видно, что окно, сдвигаемое на некоторое количество ячеек в сторону, позволяет отобразить информацию, которая скрыта за областью отображения. Это позволяет хранить информацию в дисплее и отображать ее в случае необходимости.

Данный дисплей обладает 8 информационными и 3 управляющими входами. В зависимости от сигналов управления, последовательность бит, пришедшая на информационные входы, воспринимается как очередной символ или одна из команд.

Перечень управляющих сигналов:

- E стробирующий вход. Отрицательным перепадом напряжения на этой линии мы даем понять дисплею что нужно забирать/отдавать данные с/на шину данных;
- RW определяет в каком направлении у нас движутся данные.
 Если 1 то на чтение из дисплея, если 0 то на запись в дисплей;
- **RS** определяет, что передается команда (RS=0) или данные (RS=1). Данные будут записаны в память по текущему адресу, а команда исполнена контроллером.

Допустимый набор команды для дисплея LM016L представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Команды управления дисплеем LM016L

DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Значение
0	0	0	0	0	0	0	1	Очистка экрана. Счетчик адреса на 0 позицию DDRAM
0	0	0	0	0	0	1	_	Адресация на DDRAM сброс сдвигов, Счетчик адреса на 0
0	0	0	0	0	1	I/D	S	Настройка сдвига экрана и курсора
0	0	0	0	1	D	С	В	Настройка режима отображения
0	0	0	1	S/C	R/L	_	_	Сдвиг курсора или экрана, в зависимости от битов
0	0	1	DL	N	F	_	_	Выбор числа линий, ширины шины и размера символа
0	1	AG	AG	AG	AG	AG	AG	Переключить адресацию на SGRAM и задать адрес в SGRAM
1	AD	Переключить адресацию на DDRAM и задать адрес в DDRAM						

Значения каждых битов следующие:

- 1) I/D инкремент или декремент счетчика адреса. По дефолту стоит 0 Декремент. Т.е. каждый следующий байт будет записан в n-1 ячейку. Если поставить 1 будет Инкремент;
- 2) S сдвиг экрана, если выставить 1, то с каждым новым символом будет сдвигаться окно экрана, пока не достигнет конца DDRAM;
- 3) D включить дисплей. Если поставить, 0 то изображение исчезнет, а если 1 изображение наоборот появится;
- 4) С включить курсор в виде прочерка. Для включения курсора необходимо, чтобы бит был равен 1;
 - 5) В сделать курсор в виде мигающего черного квадрата;
- 6) S/C сдвиг курсора или экрана. Если стоит 0, то сдвигается курсор. Если 1, то экран. По одному разу за команду;
- 7) R/L определяет направление сдвига курсора и экрана. 0 влево, 1 вправо;
 - 8) D/L бит определяющий ширину шины данных. 1-8 бит, 0-4 бита;

- 9) N число строк. 0 одна строка, 1 две строки;
- 10) F размер символа 0 5x8 точек. 1 5x10 точек;
- 11) AG адрес в памяти CGRAM;
- 12) AD адрес в памяти DDRAM.

Совокупность посланных информационных сигналов воспринимается как команды в случае, если управляющий вход RS=0.

1.3 Разработка принципиальной схемы

1.3.1 Синтез принципиальной схемы

По результатам проектирования МК-системы и разработке функциональной схемы, а также анализу возможностей и требований к реализуемому устройству, был сформулирован перечень необходимых компонентов, а также способы их подключения. На основе выделенных компонентов была разработана принципиальная схема.

В результате принципиальная схема может быть представлена следующими основными компонентами:

- 1) Микроконтроллер АТтеда8515;
- 2) Блок реле для управления питанием приборов;
- 3) Матричная клавиатура 4х4;
- 4) LCD-дисплей для индикации текущего времени МК-системы;
- 5) Преобразователь входного напряжения.

1.3.2 Конфигурация выводов микроконтроллера

Основным узлом разрабатываемого устройства в данной курсовой работе является микроконтроллер ATmega8515. Конфигурация выводов микроконтроллера в корпусе PDIP приведена на рисунке 7.




Рисунок 7 – Микроконтроллер ATmega8515 в корпусе PDIP

1.3.3 Схема понижения входного напряжения до 5В

На схему устройства подается напряжение 12В. Сам микроконтроллер и другие устройства принципиальной схемы работают от напряжения питания 5В. Для преобразования 12В в 5В требуется использовать устройство, понижающее напряжение до необходимого уровня.

Для решения данной задачи используется стабилизатор напряжения КР142ЕН5А. Для нормальной работы данный стабилизатор шунтируется конденсаторами на входе и выходе. Схема подключения представлена на рисунке 8.




Рисунок 8 – Схема подключения стабилизатора напряжения КР142ЕН5А

В схеме выше подключение конденсатор С9 используется для сглаживания скачков напряжения питания на входе, а конденсаторы С1 и С2 используются в качестве фильтров, сглаживая подаваемое напряжения на устройства.

1.3.4 Подключение матричной клавиатуры

Матричная клавиатура представляет из себя блок кнопок, в котором клавиши размещены в виде матрицы на пересечении горизонтальных и вертикальных линий связи.

В разрабатываемом устройстве данном вертикальные ЛИНИИ подключены к входному регистру, а горизонтальный ряд к выходному регистру. На входной регистр подается код, который содержит 0 уровень сигнала на одном из разрядов и 1 на всех остальных. При замыкании кнопки вертикального ряда, на котором в данный момент присутствует сигнал 0, этот сигнал поступает на горизонтальную линию и по ней на выходной регистр. Проверяя состояние выходного регистра, микроконтроллер может идентифицировать строку и номер замкнутой кнопки.

С помощью последовательного опроса кодами вида: 1110, 1101, 1011 и 0111 — можно опросить состояния всех столбцов клавиатуры и установить номер замкнутой кнопки.




Рисунок 9 – Матричная клавиатура

Входной регистр данной матричной клавиатуры подключается к входам 4, 5, 6, 7 порта C.

Выходной регистр подключается к входам 0, 1, 2, 3 того же порта C микроконтроллера ATmega8515.

Таким образом, все 16 кнопок обрабатываются с помощью 8 пинов порта С микроконтроллера. В случае, если бы каждая кнопка подключалась простейшим образом (1 кнопка – 1 вывод порта), то пришлось бы использовать в 2 раза больше выводов, что могло бы привести к дефициту выводов микроконтроллера.

Подключение клавиатуры матричным способом позволяет довольно сильно экономить на количестве необходимых выводов для считывания состояний кнопок. При этом чем больше размерность матричной клавиатуры, тем более эффективен такой способ подключения.

При этом стоит отметить, что минимальный размер матричной клавиатуры, в котором есть смысл – это 3х2 или 2х3.

1.3.5 Подключение LCD-дисплея

LCD-дисплей LM016L может работать в 2-х режимах:

- 1) 8-битный режим. В этом режиме данные передаются сразу одним байтом за один такт. При этом используются сразу 8 контактов;
- 2) 4-битный режим. В этом режиме данные передаются полубайтами, используя только 4 контакта. Для передачи байта в данном режиме необходимо передавать байт данных в 2 такта.

В целях экономии выводов микроконтроллера в данной курсовой работе используется 4-битный режим.

Схема подключения этого дисплея показана на рисунке 10.




Рисунок 10 – Подключение LCD-дисплея LM016L

Как видно из рисунка выше, информационные входы D0 – D3 не используются, т.к. данный дисплей используется в 4-битном режиме. Вход VEE (контрастность) также не используется, поскольку нет необходимости динамически менять контрастность дисплея в процессе его работы.

1.4 Расчёт параметров

1.4.1 Расчет параметров настройки таймеров

В разработанном устройстве используется 2 таймера — Т0 и Т1. 8-разрядный таймер Т0 используется для обновления экрана LCD-дисплея с частотой 50 Гц. 16-разрядный таймер Т1 используется для счёта текущего времени, вызывая прерывания по переполнению каждую 1 секунду.

Для таймера Т0 при частоте микроконтроллера 8 000 000 Гц необходим вызов прерывания 50 раз в секунду, т.е. каждые $\frac{8\ 000\ 000}{50} = 160\ 000$ тактов. Число 160 000 можно разбить на 2 множителя, например $1024 \times 156 \approx 160\ 000$, где 1024 — это делитель частоты СК, а 156 — непосредственно количество отсчитываемых таймером тактов с учетом коэффициента деления.

Для таймера Т1 при частоте работы МК 8 МГц необходим вызов прерывания по переполнению каждую секунду, т.е. каждые 8 000 000 тактов. Это количество тактов можно разбить на 2 множителя $256 \times 31\ 250 = 8\ 000\ 000$, где 256 — делитель частоты СК, а $31\ 250$ — количество отсчитываемых таймером Т1 тактов с учетом коэффициента деления.

Таким образом, для таймера Т0 начальное значение должно равняться 256 - 156 = 100, коэффициент деления должен равняться 1024 (CS02 = 1; CS01 = 0; CS00 = 1), а для таймера Т1 начальное значение должно равняться 65 536 -31 250 = 34 286, коэффициент деления должен равняться 256 (CS12 = 1; CS11 = 0; CS10 = 0).

1.4.2 Расчёт сопротивления резисторов для катушек реле

Для переключения каждого реле W107DIP-3 требуется ток в 10 мА. С учетом того, что сама первичная обмотка обладает сопротивляемостью в 1000 Ом, то для достижения оптимального тока необходимо перед каждым реле поставить токоограничивающий резистор в 200 Ом, при условии, что подаваемое напряжением переключения реле составляет 12 В.

1.4.3 Расчёт потребляемой мощности

Оценка мощности, потребляемой микроконтроллером, будет производиться при условии пикового режима его работы.

Для подсчета потребляемой мощности спроектированной МК-системы, воспользуемся графиком потребляемого тока микроконтроллера ATmega8515 в зависимости от частоты и питающего напряжения. Сам график приведен на рисунке 11.




Рисунок 11 – График зависимости потребляемого тока для ATmega8515

По графику определяем ток $I_{cc}(8MHz, 5V) \approx 8$ мА.

Потребление LCD-дисплея LM016L при напряжении питания 5В составляет в пике 3 мА, согласно datasheet. Потребление драйвера MAX232 при передаче данных может составлять максимум 22 мА при скорости передачи в 9600 бод/с. Рассеиваемая мощность на стабилизаторе напряжения KP142EH5A равна падению напряжения на нем 7В, умноженному на суммарный ток, проходящий через него 33 мА. Через каждое реле в активном режиме проходи ток в 10мА.

Потребляемую устройствами мощность можно определить по следующей формуле: $P = I_{cc} * U_{пит}$.

Потребляемая мощность устройств представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Потребляемая мощности компонентов МК-системы

Микросхема	Pone, MBT	Количество	P _{summ} , MBT
ATmega8515	40	1	40
KP142EH5A	231	1	231
MAX232	110	1	110
LM016L	15	1	15
W107DIP-3	120	8	960

Суммарная потребляемая мощность составляет около 1 356 мВт.

Основные потребители – стабилизатор напряжения драйвер, MAX232 и 8 реле W107DIP-3. Однако вычисленная мощность является максимально возможной. В штатном режиме работы интенсивность передачи данных по драйверу MAX232 будет на порядок меньше. Одновременное включение всех устройств также не будет постоянным явлением.

1.5 Описание алгоритмов функционирования устройства

1.5.1 Схемы-алгоритмы работы программы МК

На рисунке 12 представлена обобщенная схема-алгоритм работы разработанной программы для микроконтроллера ATmega8515. Данная схема дает общее представление о принципах работы устройства управления приборами жилого помещения, и как оператор может взаимодействовать с разработанной МК-системой с помощью пульта оператора.




Рисунок 12 – Обобщенная схема-алгоритма работы программы




Рисунок 13 — Схема-алгоритм обработки нажатия клавиши на пульте оператора

Алгоритм обработки нажатия кнопки на пульте оператора представлен на рисунке 13. Здесь, в зависимости от нажатой кнопки, производится любо некоторая операция, либо ожидается следующее контекстное нажатие. Не предполагается нажатие сразу нескольких клавиш или их долгое удержание в качестве дополнительной функциональности.

Само срабатывание клавиши происходит в момент отпускания клавиши, а не сразу при её нажатии.



Рисунок 14 — Схема-алгоритм отправки запроса нового расписания



Рисунок 15 – Схема-алгоритм отправки запроса текущего времени

При запросе нового расписания или текущего времени программа не переходит в режим какого-либо ожидания приёма, а продолжает работу в штатном режиме. Сеанс приема расписания начинается в момент начала передачи ответа от сервера.



Рисунок 16 – Схема-алгоритм установки расписания по умолчанию

Установка расписания по умолчанию осуществляется посредством занесения вместо временных меток для включения и выключения приборов по расписанию, получаемому от удаленного сервера, временных меток из памяти программ, определенных заранее на этапе программирования микроконтроллера.

Установка времени по умолчанию осуществляется немного иным образом. Информация о текущем времени в секундах, минутах и часах находится в соответствующих регистрах time_seconds, time_minutes и time_hours. При невозможности получения времени от сервера в эти регистры

можно установить расписание, зашитое заранее в память программ на этапе программирования микроконтроллера.




Рисунок 17 – Схема-алгоритм установки времени вручную




Рисунок 18 – Схема-алгоритм выбора прибора для включения




Рисунок 19 – Схема-алгоритм выбора прибора для выключения




Рисунок 20 – Отправка сообщения по UART



Рисунок 21 – Прием сообщения по UART

1.5.1 Формат передаваемых данных от сервера расписаний

Данные о переключении состояний приборов передаются в виде набора меток их включения и выключения в различные моменты времени. О начале передачи данных свидетельствует определенный набор бит, пришедших по каналу UART.



Рисунок 23 – Формат передачи времени

Также рассматривался вариант с передачей диапазонов работы приборов, но было принято решения отказаться от такого подхода, т.к. передача временных диапазонов требует большого количества памяти для хранения, а также алгоритм проверки попадания приборов в рабочий диапазон времени был признан как более сложный, чем алгоритм с использованием меток.

2 Технологическая часть

2.1 Характеристика использованных систем разработки

Для проектирования и отладки разрабатываемой МК-системы в качестве средства разработки использованы следующие среды:

- 1) AVR Studio 4 для отладки программного кода на ассемблере;
- 2) Proteus 8 Professional для симуляции работы устройства.

AVR Studio 4 представляет из себя удобную и относительно простую среду для разработки программного обеспечения под микроконтроллеры фирмы AVR на языках С и Assembler.

ISIS Proteus позволяет строить и симулировать спроектированные схемы и прошивать микропроцессорные компоненты созданными программами в AVR Studio и запускать полученную виртуальную модель в режиме симуляции реального времени.

ISIS Proteus позволяет взаимодействовать с элементами ввода-вывода, такими как светодиодные и LCD-дисплеи, а также с исполнительными механизмами (кнопки и различные другие переключатели).

Данный пакет программ специально предназначен для разработки программного обеспечения для микроконтроллеров AVR. Он дает возможность достаточно тщательно отлаживать разработанные программы, предоставляя визуальные инструменты и отображая состояния всех регистров используемого микроконтроллера.

2.2 Оценка количества задействованной памяти микроконтроллера ATmega8515

Среда AVR Studio позволяет определять процент используемой памяти микроконтроллера. Количество задействованной памяти представлено на рисунке 24.

ATmega8515 memory use summary [bytes]:									
Segment	Begin	End	Code	Data	Used	Size	Use%		
[.cseg]	0x000000	0x000a38	2558	0	2558	8192	31.2%		
[.dseg]	0x000060	0x000062	0	2	2	512	0.4%		
[.eseg]	0x000000	0x000000	0	0	0	512	0.0%		

Рисунок 24 – Количество занимаемой памяти программой

2.3 Симуляция в Proteus 8

Отладка с помощью пакета программ ISIS Proteus дает возможность получить наглядный результат моделирования разработанной МК-системы.

Для симуляции работы МК и датчиков построена упрощенная схема в Proteus 8, представленная на рисунке 25. Эта схема состоит из матрицы кнопок, LCD-дисплея, драйвера MAX232, виртуального терминала и блока реле.




Рисунок 25 – Упрощенная схема разрабатываемой МК-системы

Для того, чтобы не перегружать схему однотипными компонентами, в блоке реле показаны только 2 компонента с реле, остальные заменены простыми светодиодами, которые олицетворяют собой работу приборов.

На рисунке 26 представлен скриншот работающей модели.




Рисунок 26 – Симуляция в Proteus

Матричная клавиатура представляет из себя систему из 16 кнопок, соединенных с портами порта С определенным образом. Она служит пультом оператора для взаимодействия пользователя с устройством напрямую, без необходимости передавать информацию через сервер расписания.

Драйвер MAX232 представляет собой связующий элемент, позволяющий микроконтроллеру принимать с удаленного сервера информационные сигналы значительного большего уровня напряжения, чем 5В. Кроме того, при отправке данных на удаленный сервер, данный драйвер наоборот усиливает сигнал, чтобы он был успешно доставлен и распознан ПЭВМ.

Виртуальный терминал позволяет симулировать общение между ПЭВМ и разработанной МК-системой с помощью модуля USART микроконтроллера ATmega8515.

Схема из 8 светящихся диодов показывает, какие устройства включены или выключены, посредством вывода их текущего состояния на порт А микроконтроллера. Данная схема позволяет понять во время отладки работы МК-системы, какое из устройств в каком состоянии находится в результате действий оператора или в результате установки расписания с удаленного сервера расписаний.

2.4 Способы программирования памяти микроконтроллера ATmega8515

Для программирования МК ATmega8515 могут быть использованы два способа:

- программирование повышенным напряжением в параллельном формате с использованием дополнительного источника питания +12B;
- внутрисхемное программирование ISP с использованием последовательного периферийного интерфейса SPI.

Рассмотрим внутрисхемное программирование ISP по интерфейсу SPI.

Это самый популярный способ прошивать современные контроллеры. Внутрисхемным данный метод называется потому, что микроконтроллер в этот момент находится в схеме целевого устройства. Для нужд программатора в этом случае выделяется несколько выводов контроллера (обычно 3..5 в зависимости от контроллера). К этим выводам подключается прошивающий шнур программатора и происходит заливка прошивки. После чего шнур отключается, и контроллер начинает работу.

Для подключения по SPI, передачи прошивки по нему в МК AVR и работы программатора нужно четыре линии и питание (достаточно только земли, чтобы уравнять потенциалы земель программатора и устройства):

- 1) SCK тактовые импульсы интерфейса SPI, синхронизирующие все операции обмена данными.
- 2) MOSI (Master-Output/Slave-Input) линия данных от ведущего устройства к контроллеру.
- 3) MISO (Master-Input/Slave-Output) линия данных от контроллера к ведущему.
- 4) RESET сигналом на RESET программатор вводит контроллер в режим программирования, потому что для разрешения прошивки по SPI нужно подать логический «0» на этот вывод.
 - 5) GND земля.

Доступны две разные схемы контактов разъёма ISP: 6-контактная и 10-контактная. Для программирования микроконтроллера был выбран Atmel 6-Pin ISP разъём.




Рисунок 27 – Разъем Atmel 6-pin ISP

2.4.2 Алгоритм последовательного программирования через SPI

Взаимодействие устройств по интерфейсу SPI требует установки одного из устройств в режим ведущего, а остальных — в режим ведомого. При этом ведущее устройство отвечает за выбор ведомого и инициализацию передачи.

SPI является синхронным интерфейсом: все операции синхронизированы фронтами тактового сигнала (SCK), который вырабатывается ведущим устройством.

Программирование микроконтроллера по SPI осуществляется путём посылки 4-байтовых команд на вывод MOSI МК, в который один или два байта

определяют тип операции, остальные — адрес, записываемый байт, установочные биты и биты защиты, пустой байт. При выполнении операции чтения считываемый байт снимается через вывод MISO. Так же можно запрограммировать память данных EEPROM.

Во время последовательной записи в ATmega8515 данные тактируется нарастающим фронтом SCK. Во время чтения данные тактируются спадающим фронтом SCK. Временная диаграмма представлена на рисунке 17.




Рисунок 28 – Последовательное программирование по интерфейсу SPI

- 1) Последовательность подачи питания: подать напряжение питания между VCC и GND, когда на входах RESET и SCK присутствует лог. 0. В некоторых системах программатор не может гарантировать, что SCK = 0 при подаче питания. В этом случае необходимо сформировать положительный импульс на RESET длительностью не менее двух тактов ЦПУ после того, как для SCK установлено значение «0».
- 2) Задержка не менее 20 мс и разрешение последовательного программирования путём записи команды разрешения последовательного программирования через вход MOSI.
- 3) Инструкции последовательного программирования не выполняются, если связь не синхронизирована. Когда связь синхронизирована, будет возвращаться значение второго байта (\$53) от МК при отправке третьего байта команды разрешения программирования. Независимо от того, корректно или нет принятое значение, все четыре байта инструкции должны быть переданы.

Если принятое значение не равно \$53, то формируется положительный импульс на входе RESET и вводится новая команда разрешения программирования.




Рисунок 29 – Команда «Program Enable»

- 4) Flash память программируется постранично, размер страницы составляет 64 байта. В страницу памяти загружается по одному байту за раз, предоставляя 5 младших бит адреса и данные вместе с командой загрузки страницы памяти программ. Чтобы обеспечить корректную загрузку страницы, сначала необходимо записать младший байт, а затем старший байт данных по данному адресу. Страница памяти программ сохраняется путём загрузки инструкции «запись страницы памяти программ" с 7 младшими битами адреса страницы. Доступ к интерфейсу последовательного программирования до завершения операции записи во Flash может привести к неправильному программированию.
- 5) Массив памяти EEPROM программируется побайтно, при этом в инструкции записи указывается адрес и данные. Перед записью новых данных первоначально автоматически стирается адресуемая ячейка EEPROM.
- 6) Любую ячейку памяти можно проверить, используя инструкции чтения, которые возвращают содержимое ячейки по указанному адресу путём последовательной передачи на выходе MISO.
- 7) По завершении программирования вход RESET должен быть переведён в высокое состояние для возобновления нормальной работы.
- 8) Последовательность выключения (при необходимости): установка RESET = "1", отключить питание VCC.

Таблица 5 – Формат байтов команд для программирования

	Instruction Format					
Instruction	Byte 1	Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte4		Byte4	Operation	
Programming Enable	1010 1100	0101 0011	xxxx xxxx	xxxx xxxx	Enable Serial Programming after RESET goes low.	
Chip Erase	1010 1100	100x xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	Chip Erase EEPROM and Flash.	
Read Program memory	0010 H 000	0000 aaaa	bbbb bbbb	0000 0000	Read H (high or low) data o from Program memory at word address a : b .	
Load Program memory Page	0100 H 000	0000 xxxx	xxxb bbbb	1111 1111	Write H (high or low) data i to Program memory page at word address b . Data low byte must be loaded before Data high byte is applied within the same address.	
Write Program memory Page	0100 1100	0000 aaaa	bbbx xxxx	xxxx xxxx	Write Program memory Page at address a : b .	
Read EEPROM Memory	1010 0000	00xx xxx a	bbbb bbbb	0000 0000	Read data o from EEPROM memory at address a:b.	
Write EEPROM Memory	1100 0000	00xx xxx a	bbbb bbbb	1111 1111	Write data i to EEPROM memory at address a:b.	
Read Lock bits	0101 1000	0000 0000	xxxx xxxx	ххоо оооо	Read Lock bits. "0" = programmed, "1" = unprogrammed. See Table 81 on page 179 for details.	
Write Lock bits	1010 1100	111x xxxx	xxxx xxxx	11 ii iiii	Write Lock bits. Set bits = "0" to program Lock bits. See Table 81 on page 179 for details.	
Read Signature Byte	0011 0000	00xx xxxx	жжж жж ьь	0000 0000	Read Signature Byte o at address b .	
Write Fuse bits	1010 1100	1010 0000	xxxx xxxx	1111 1111	Set bits = "0" to program, "1" to unprogram. See Table 84 on page 181 for details.	
Write Fuse High Bits	1010 1100	1010 1000	xxxx xxxx	1111 1111	Set bits = "0" to program, "1" to unprogram. See Table 83 on page 180 for details.	
Read Fuse bits	0101 0000	0000 0000	xxxx xxxx	0000 0000	Read Fuse bits. "0" = programmed, "1" = unprogrammed. See Table 84 on page 181 for details.	
Read Fuse High Bits	0101 1000	0000 1000	xxxx xxxx	0000 0000	Read Fuse high bits. "0" = pro- grammed, "1" = unprogrammed. See Table 83 on page 180 for details.	
Read Calibration Byte	0011 1000	00xx xxxx	0000 00 bb	0000 0000	Read Calibration Byte	

Примечание:

- а адрес старших разрядов;
- b адрес младших разрядов;
- Н 0 мл. байт, 1 ст. байт;
- о вывод данных;
- і ввод данных;
- х произвольное значение.

2.4.3 Опрос данных Flash памяти

Когда страница программируется во Flash, при чтении по адресам в пределах данной страницы возвращается \$FF. Микроконтроллер готов к

записи новой страницы, если запрограммированное значение считано корректно.

Это используется для определения момента, когда может быть загружена следующая страница. Важно, что запись выполняется всей страницы одновременно, и любой адрес в пределах страницы может использоваться для опроса.

Опрос данных Flash не будет работать для значения \$FF, поэтому при записи этого значения необходимо подождать не менее t_{DD_FLASH} , прежде чем программировать следующую страницу. Поскольку микроконтроллер с очищенной памятью содержит \$FF по всем адресам, можно пропустить повторную запись значения \$FF.

2.4.4 Опрос данных **EEPROM**

Когда новый байт был записан и в последующем программируется в EEPROM, чтение значения по этому адресу вернёт \$FF. Устройство готово к новому байту, если запрограммированное значение считываться корректно.

Это используется для определения момента, когда может быть записан следующий байт.

Данное не распространяется для значения \$FF, но программист должен обратить внимание на следующее: поскольку устройство с очищенной памятью содержит \$FF по всем адресам, программирование ячейки значением \$FF может быть пропущено.

Пропуск недопустим, если EEPROM перепрограммировано без предварительного стирания всей памяти. В этом случае опрос данных не может использоваться для значения \$FF, и программист должен предусмотреть задержку не менее t_{WD_EEPROM} , прежде чем программировать следующий байт.

Таблица 6 – Минимальная задержка при записи

Обозначение	Минимальная задержка
t _{WD_FUSE}	4.5 ms
t _{WD_FLASH}	4.5 ms
t _{WD_EEPROM}	9.0 ms
t _{WD_ERASE}	9.0 ms

Заключение

В результате выполнения курсового проекта было получено функциональное, структурное и принципиальное описание разработанного устройства.

Разработаны алгоритмы функционирования микроконтроллера ATmega8515. Написан код программы на языке ассемблер без использования сторонних библиотек, функций и исходных кодов.

Разработанная МК-система представляет из себя устройство управления 8 приборами жилого помещения согласно расписанию, получаемому с удаленного сервера, передаваемому по каналу UART по протоколу передачи RS-232.

Устройство обладает следующими важными при функционировании данной системы техническими характеристиками:

- 1) частота работы устройства составляет 8 МГц;
- 2) управляет до 8 приборами одновременно;
- 3) отправляет запросы по получению расписания на ПЭВМ;
- 4) отправляет запросы по получению текущего времени на ПЭВМ;
- 5) длина передачи по RS-232 на расстояние до 75 метров при 9600 бод;
- 6) обладает пультом управления оператора на 16 кнопок;
- 7) устанавливает расписанию по умолчанию в случае отсутствия связи с сервером расписания;
 - 8) использует таймеры Т0 и Т1 для вызова прерываний;
- 9) способен хранить до 127 меток включения или выключения приборов при внутренней SRAM 512 Кбайт;
 - 10) выводит текущее время МК-системы на LCD-дисплей;
 - 11) работает от линии питания 12 В.

Список использованных источник

- 1. Хартов В.Я. Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих. 2-е издание, Издательство МГТУ им. Баумана, 2012 г. 278 с.
- 2. Хартов В.Я. Микропроцессорные системы: учебное пособие для студентов учреждение высшего профессионального образования, Академия, М., 2014 г. 368 с.
- 3. Atmel ATmega8515 datasheet doc2512, [Электронный ресурс] // ATmega8515 datasheet doc2512: электронный документ ATmega8515(L) Complete Datasheet URL: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc2512.pdf (дата обращения: 09.12.2019)
- 4. Производитель МК ATMEGA компания Microchip [Электронный ресурс]. URL: https://www.microchip.com/ (дата обращения 09.12.2019)

Приложение А – Исходные коды программ

Листов 25

```
.include "m8515def.inc" ;файл определений ATmega8515
                             ;Временный буфер
.def temp = R16
.def counter = R17
                   ;Счетчик для циклов
.def on off = R18
                   ;Признак того, что нужно выключить (1)
                                                 ;или выключить (0) устройство
.def device number = R19 ;Номер устройства, которое
                                                            ;необходимо включить/выключить
.def actual_device_statuses = R24 ;Отображает устройства, для
                                                                     ;которых уже выведено актуально состояние
.def temp2 = R25
                   ;Дополнительный временный буфер
.def a_status = R1 ;Регистр хранения статусов устройств на порте А
.def counter2 = R2 ;Дополнительный счетчик для циклов
.def flag = R3 ;Вспомогательынй флаг для различных признаков
.def force_devices = R4 ;Регистр устройств, запущенных в принудительном режиме
.def ascii_numbers_start = R5
.def byte_to_send = R6 ;Регистр, хранящий биты для передачи на дисплей
.def inp_hours_h = R7
.def inp_hours_I = R8
.def inp_minutes_h = R9
.def inp_minutes_I = R10
.def inp_seconds_h = R11
.def inp_seconds_I = R12
.def time_extra = R20;Дополнительный регистр времени 1
.def time_seconds = R21 ;Дополнительный регистр времени 2
.def time_minutes = R22 ;Дополнительный регистр времени 3
                             ;Дополнительный регистр времени 4
.def time_hours = R23
         XTALL
                   =8000000
                                                           ;Тактовая частота в ГЕРЦАХ
.equ
         BAUD
                                                                     ;Скорость обмена данными в бит/с
.equ
         SPEED
                   =(XTALL/(16*BAUD))-1
.equ
                                                 ;Коэффициент деления для получения
                                                                                                   ;заданной скорости обмена
.dseg
.org $060
schedule_count: .byte 1
schedule_start:
                   .byte 1
.cseg
.org $000
         rjmp INIT
.org $006
         rjmp TIME1_OVER
         rjmp TIME0_OVER
.org $020
         ;Настройка стека
         ldi temp,$5F;Установка
         out SPL,temp ;указателя стека
         ldi temp,$02 ;на последнюю
         out SPH,temp ;ячейку ОЗУ
         ;Настройка UART
         ldi temp, high(SPEED);Запись делителя
         out UBRRH, temp
                                                 ;для задания
         ldi temp, low(SPEED) ;желаемой
         out UBRRL, temp
                                                 ;скорости обмена
         ldi temp, (1<<UCSZ1 | 1<<UCSZ0) ;Выбор желаемого
         out UCSRC, temp
                                                            ;размера слова данных 8 бит
```

ldi temp, (1<<RXEN|1<<TXEN) ;Разрешение приема

out UCSRB, temp ;и передачи

;Настройка портов

ser temp out DDRA, temp clr temp ;Инициализация порта А на выход

out PORTA, temp

;Инициализация порта В на выход

out DDRB, temp clr temp out PORTB, temp

ldi temp, 28 ;Инизиализация выводов PD2,PD3,PD4 на выход

out DDRD, temp

;Настройка дисплея

cbi PORTD, 2 cbi PORTD, 3 sbi PORTD, 4

rcall DELAY Idi temp, 0b00000011 out PORTB, temp cbi PORTD, 4 rcall DELAY sbi PORTD, 4

rcall DELAY Idi temp, 0b00000010 out PORTB, temp cbi PORTD, 4 rcall DELAY sbi PORTD, 4

rcall DELAY ldi temp, 0b00000010 out PORTB, temp cbi PORTD, 4 rcall DELAY sbi PORTD, 4

rcall DELAY ldi temp, 0b00001000 out PORTB, temp cbi PORTD, 4 rcall DELAY sbi PORTD, 4

rcall DELAY Idi temp, 0b00000000 out PORTB, temp cbi PORTD, 4 rcall DELAY sbi PORTD, 4

rcall DELAY Idi temp, 0b00001000 out PORTB, temp cbi PORTD, 4 rcall DELAY sbi PORTD, 4

rcall DELAY Idi temp, 0b00000000 out PORTB, temp cbi PORTD, 4 rcall DELAY sbi PORTD, 4

```
rcall DELAY
ldi temp, 0b00000001
out PORTB, temp
cbi PORTD, 4
rcall DELAY
sbi PORTD, 4
rcall DELAY
ldi temp, 0b00000000
out PORTB, temp
cbi PORTD, 4
rcall DELAY
sbi PORTD, 4
rcall DELAY
ldi temp, 0b00000110
out PORTB, temp
cbi PORTD, 4
rcall DELAY
sbi PORTD, 4
rcall DELAY
ldi temp, 0b00000000
out PORTB, temp
cbi PORTD, 4
rcall DELAY
sbi PORTD, 4
rcall DELAY
ldi temp, 0b00001100
out PORTB, temp
cbi PORTD, 4
rcall DELAY
sbi PORTD, 4
rcall DELAY; Закончили инициализацию дисплея
ldi temp, 0b11110000
out DDRC, temp ;Инициализируем PC0-3 на вход, PC4-7 на выход
ldi temp, 0b00001111
out PORTC, temp ;Ставим 0 на пинах РС4-7 и
                                       ;подключаем подтягивающие резисторы на порты РСО-3
;Настройка таймеров и прерываний
cli
         ;Запрещаем прерывания
ldi temp, (1<<TOIE0|1<<TOIE1) ;
Разрешить прерывание по переполнению счетчика Т0 и Т1
out TIMSK, temp
ldi temp, 100
                   ;Установка начального
out TCNT0, temp ;значения счетчика Т0 (при 8 МГц)
; Установка начального значения счетчика Т1
ldi temp, 0b10000101
out TCNT1H, temp
ldi temp, 0b11101110
out TCNT1L, temp
ldi time_seconds, 0
ldi time_minutes, 0
ldi time_hours, 0
ldi temp, (1<<CS02|0<<CS01|1<<CS00) ;Предделитель частоты ТО равен 1024
out TCCR0, temp
                                                                     ;Запуск счетчика ТО
ldi temp, (1<<CS12|0<<CS11|0<<CS10) ;Предделитель частоты Т1 равен 256
out TCCR1B, temp
                                                           ;Запуск счетчика Т1
         ;Разрешение прерываний
sei
         UCSRA,RXC
                              ;Ожидание, когда бит RXC будет установлен в 1
```

;(в регистре данных есть принятый непрочитанный байт)

MAIN:

sbis

rjmp

skip_in

53

```
cli
                             ;Временно запрещаем прерывания
         in
                             temp, UDR
                                               ;Считываем принятый байт
                   temp, 0b00000000 ;Признак начала передачи нового расписания
         срі
         rcall
                   recieve_schedule ;Начинаем принимать новое расписание
                                      ;Говорим в ответ, что всё успешно приняли
         rcall
                   ok_msg
         sei
                             ;Вновь вкючаем все прерывания
                   main
         rjmp
skip in:
                   out_schedule
         rcall
         rcall
                   check klava
         rcall
                   DELAY
                   main
         rjmp
DELAY:
; Delay 800 000 cycles (0.1 секунды задержка
; для уменьшение нагрузки на симуляцию в
; протеусе при 8.0 МНz)
 ldi
         r19, 5
 ldi
         r18, 15
 ldi
         r17, 242
L1: dec
         r17
 brne
         L1
  dec
         r18
  brne
         L1
  dec
         r19
 brne
         L1
         ret
LOW_DELAY:
 ldi r18, 2
 ldi r19, 9
L2: dec r19
  brne L2
 dec r18
  brne L2
;#### ПРОЦЕДУРА ОТПРАВКИ БАЙТА НА ДИСПЛЕЙ ####
SEND_BYTE:
         push temp; Сохраняем данные
         push temp2; в стеке
         mov temp2, byte_to_send
         Isr temp2
         Isr
                   temp2
         Isr temp2
         lsr temp2
         out PORTB, temp2
         rcall SEND_HALF_BYTE
         mov temp2, byte_to_send
         out PORTB, temp2
         rcall SEND_HALF_BYTE
         pop temp2
         pop temp
         ret
;#### ПРОЦЕДУРА ОТПРАВКИ ПОЛУБАЙТА НА ДИСПЛЕЙ ####
SEND_HALF_BYTE:
         rcall LOW_DELAY
         cbi PORTD, 4
         rcall LOW_DELAY
```

sbi PORTD, 4

```
rcall LOW_DELAY
         ret
;#### ПРОЦЕДУРА ВЫСТАВЛЕНИЯ РЕЖИМА ПРИЕМА КОМАНДЫ ДЛЯ ДИПСПЛЕЯ####
SET_COMMAND_MODE:
         rcall LOW DELAY
         cbi PORTD, 2
         rcall LOW DELAY
         ret
;#### ПРОЦЕДУРА ВЫСТАВЛЕНИЯ РЕЖИМА ПРИЕМА ДАННЫХ ДЛЯ ДИПСПЛЕЯ####
SET_DATA_MODE:
         rcall LOW_DELAY
         sbi PORTD, 2
         rcall LOW_DELAY
;#### ПРОЦЕДУРА ОПРОСА МАТРИЧНОЙ КЛАВИАТУРЫ ####
check_klava:
         ldi temp, 0
         ldi temp, 0b00011111
         out PORTC, temp
         sbic PINC, 3
         rcall RESTART
         ldi temp, (1<<5)
         out PORTC, temp
         sbic PINC, 3
         rcall SDS
         ldi temp, (1<<6)
         out PORTC, temp
         sbic PINC, 3
         rcall STF
         ldi temp, (1<<7)
         out PORTC, temp
         sbic PINC, 0
         rcall FON
         sbic PINC, 1
         rcall FOFF
         sbic PINC, 2
         rcall GSS
         sbic PINC, 3
         rcall GST
RESTART:
         sbic PINC, 3
         rjmp RESTART
                   temp, 0
         mov force_devices, temp
         ret
SDS:
         sbic PINC, 3
         rjmp SDS
         ldi
                             XL, low(schedule_count)
         ldi
                             XH, high(schedule_count)
         ldi
                             temp, 16 ;16 записей по умолчанию
                                                ;(по 2 для каждого устройтсва
         st
                             X, temp
         ldi
                             temp, 129;1
                             Y+, temp ;заголовок, определяющий устройства
         st
         ldi
                             temp, 12
                             Ү+, temp ;часы начала работы
         st
                             temp, 0
         ldi
```

Ү+, temp ; минуты начала работы

st

```
ldi
                   temp, 0
st
                   Y+, temp ;секунды начала работы
ldi
                   temp, 130;2
                   Ү+, temp ;заголовок, определяющий устройства
st
ldi
                   temp, 12
                   Ү+, temp ;часы начала работы
st
ldi
                   temp, 0
st
                   Ү+, temp ; минуты начала работы
ldi
                   temp, 0
st
                   Ү+, temp ;секунды начала работы
ldi
                   temp, 131;3
                   Ү+, temp ;заголовок, определяющий устройства
st
ldi
                   temp, 12
st
                   Y+, temp ;часы начала работы
ldi
                   temp, 0
st
                   Ү+, temp ; минуты начала работы
ldi
                   temp, 0
st
                   Ү+, temp ; секунды начала работы
ldi
                   temp, 132;4
st
                   Y+, temp ;заголовок, определяющий устройства
ldi
                   temp, 12
st
                   Ү+, temp ;часы начала работы
ldi
                   temp, 0
                   Y+, temp ;минуты начала работы
st
ldi
                   temp, 0
                   Ү+, temp ;секунды начала работы
st
ldi
                   temp, 133;5
st
                   Y+, temp ;заголовок, определяющий устройства
ldi
                   temp, 12
                   Ү+, temp ;часы начала работы
st
ldi
                   temp, 0
st
                   Y+, temp ;минуты начала работы
ldi
                   temp. 0
st
                   Ү+, temp ;секунды начала работы
ldi
                   temp, 134;6
st
                   Ү+, temp ;заголовок, определяющий устройства
ldi
                   temp, 12
                   Y+, temp ;часы начала работы
st
ldi
                   temp, 0
                   Ү+, temp ; минуты начала работы
st
ldi
                   temp, 0
st
                   Ү+, temp ; секунды начала работы
ldi
                   temp, 135;7
                   Y+, temp ;заголовок, определяющий устройства
st
ldi
                   temp, 12
                   Y+, temp ;часы начала работы
st
ldi
                   temp, 0
st
                   Ү+, temp ; минуты начала работы
ldi
                   temp, 0
st
                   Y+, temp ;секунды начала работы
ldi
                   temp, 136;8
                   Y+, temp ;заголовок, определяющий устройства
st
ldi
                   temp, 12
                   Ү+, temp ;часы начала работы
st
ldi
                   temp, 0
st
                   Y+, temp ;минуты начала работы
ldi
                   temp, 0
st
                   Ү+, temp ;секунды начала работы
ldi
                   temp, 1
                   Y+, temp ;заголовок, определяющий устройства
st
ldi
                   temp, 18
st
                   Ү+, temp ;часы начала работы
ldi
                   temp, 0
st
                   Y+, temp ;минуты начала работы
ldi
```

temp, 0

```
st
                   Ү+, temp ; секунды начала работы
ldi
                   temp, 2
                   Y+, temp ;заголовок, определяющий устройства
st
ldi
                   temp, 18
st
                   Y+, temp ;часы начала работы
ldi
                   temp, 0
st
                   Y+, temp ; минуты начала работы
ldi
                   temp, 0
                   Y+, temp ;секунды начала работы
st
ldi
                   temp, 3
                                       :3
st
                   Y+, temp ;заголовок, определяющий устройства
ldi
                   temp, 18
st
                   Y+, temp ;часы начала работы
ldi
                   temp, 0
st
                   Y+, temp ;минуты начала работы
ldi
                   temp, 0
                   Y+, temp ;секунды начала работы
st
ldi
                   temp, 4
st
                   Ү+, temp ;заголовок, определяющий устройства
ldi
                   temp, 18
st
                   Ү+, temp ;часы начала работы
ldi
                   temp, 0
st
                   Ү+, temp ; минуты начала работы
ldi
                   temp, 0
st
                   Ү+, temp ; секунды начала работы
ldi
                   temp, 5
                   Y+, temp ;заголовок, определяющий устройства
st
ldi
                   temp, 18
                   Y+, temp ;часы начала работы
st
ldi
                   temp, 0
                   Y+, temp ;минуты начала работы
st
ldi
                   temp, 0
                   Ү+, temp ;секунды начала работы
st
ldi
                                       ;6
                   temp, 6
st
                   Y+, temp ;заголовок, определяющий устройства
ldi
                   temp, 18
st
                   Y+, temp ;часы начала работы
ldi
                   temp, 0
st
                   Y+, temp ;минуты начала работы
ldi
                   temp, 0
st
                   Ү+, temp ;секунды начала работы
ldi
                   temp, 7
                                       ;7
                   Ү+, temp ;заголовок, определяющий устройства
st
ldi
                   temp, 18
st
                   Ү+, temp ;часы начала работы
ldi
                   temp, 0
                   Ү+, temp ; минуты начала работы
st
ldi
                   temp, 0
st
                   Ү+, temp ;секунды начала работы
ldi
                   temp, 8
                   Y+, temp ;заголовок, определяющий устройства
st
ldi
                   temp, 18
                   Y+, temp ;часы начала работы
st
ldi
                   temp, 0
                   Y+, temp ;минуты начала работы
st
ldi
                   temp, 0
st
                   Ү+, temp ;секунды начала работы
ldi
                   temp,'O'
rcall
         out_com
ldi
                   temp,'N'
rcall
         out\_com
                   temp,''
ldi
rcall
         out_com
ldi
                   temp,'i'
rcall
         out_com
ldi
                   temp,'n'
```

```
rcall
          out_com
ldi
                    temp,''
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'1'
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'2'
rcall
          out_com
                    temp,':'
ldi
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'0'
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'0'
rcall
          out_com
                    temp,''
ldi
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'a'
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'n'
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'d'
rcall
          out_com
ldi
                    temp,''
rcall
          out\_com
ldi
                    temp,'o'
rcall
          out\_com
ldi
                    temp,'f'
          out_com
rcall
ldi
                    temp,'f'
rcall
          out_com
ldi
                    temp,''
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'i'
rcall
          out\_com
ldi
                    temp,'n'
rcall
          out_com
                     temp,''
ldi
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'1'
rcall
          out_com
ldi
                     temp,'8'
rcall
          out_com
                    temp,':'
ldi
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'0'
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'0'
rcall
          out_com
                                         ;"ПЕРЕВОД СТРОКИ" Перевод курсора на строку ниже
ldi
                    temp,0x0A
rcall
          out_com
                    temp,0x0D
                                         ;"ВОЗВРАТ КАРЕТКИ" Переход на начало текущей строки
ldi
rcall
          out_com
ret
sbic PINC, 3
rjmp SDT
ldi time_seconds, 0
ldi time_minutes, 30
ldi time_hours, 12
ldi
                    temp,'S'
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'e'
          out_com
rcall
                    temp,'t'
ldi
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'e'
rcall
          out_com
ldi
                    temp,'d'
          out_com
rcall
                    temp,''
ldi
rcall
          out_com
```

SDT:

```
ldi
                              temp,'d'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'e'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'f'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'a'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'u'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'t'
          rcall
                    out_com
                              temp,''
          ldi
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'t'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'i'
          rcall
                    out com
          ldi
                              temp,'m'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'e'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,':'
          rcall
                    out_com
                              temp,''
          ldi
          rcall
                    out_com
                              temp,'1'
          ldi
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'2'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,':'
          rcall
                    out_com
                              temp,'3'
          ldi
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'0'
          rcall
                    out_com
                              temp,':'
          ldi
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'0'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'0'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,0x0A
                                                   ;"ПЕРЕВОД СТРОКИ" Перевод курсора на строку ниже
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,0x0D
                                                   ;"ВОЗВРАТ КАРЕТКИ" Переход на начало текущей строки
          rcall
                    out_com
          ret
          ldi temp, 0
          mov flag, temp
fon_cicle:
          ldi temp, (1<<4)
          out PORTC, temp
          sbic PINC, 0
          rcall ON_SEVEN
          sbic PINC, 1
          rcall ON_FOUR
          sbic PINC, 2
          rcall ON_ONE
          sbic PINC, 3
          rcall CANSEL
          ldi temp, (1<<5)
          out PORTC, temp
          sbic PINC, 0
          rcall ON_EIGHT
          sbic PINC, 1
          rcall ON_FIVE
```

FON:

```
sbic PINC, 2
         rcall ON_TWO
         ldi temp, (1<<6)
         out PORTC, temp
         sbic PINC, 0
         rcall ON_ALL
         sbic PINC, 1
         rcall ON SIX
         sbic PINC, 2
         rcall ON_THREE
                   DELAY
         rcall
                   temp, flag
         mov
         cpi temp, 0
         breq fon_cicle
         ret
ON_ONE:
         sbic PINC, 2
         rjmp ON_ONE
         ldi temp, (1<<0)
                   a_status, temp
         or force_devices, temp
         out PORTA, a_status
                   flag, temp
         ret
ON_TWO:
         sbic PINC, 2
         rjmp ON_TWO
         ldi temp, (1<<1)
                a_status, temp
         or
         or force_devices, temp
         out PORTA, a_status
         mov
                   flag, temp
         ret
ON_THREE:
         sbic PINC, 2
         rjmp ON_THREE
         ldi temp, (1<<2)
                   a status, temp
         or force_devices, temp
         out PORTA, a_status
         mov
                   flag, temp
         ret
ON_FOUR:
         sbic PINC, 1
         rjmp ON_FOUR
         ldi temp, (1<<3)
                  a_status, temp
         or force_devices, temp
         out PORTA, a_status
         mov
                   flag, temp
ON_FIVE:
         sbic PINC, 1
         rjmp ON_FIVE
         ldi temp, (1<<4)
                   a_status, temp
         or
         or force_devices, temp
         out PORTA, a_status
                   flag, temp
         mov
         ret
ON_SIX:
         sbic PINC, 1
         rjmp ON_SIX
```

```
ldi temp, (1<<5)
                   a_status, temp
         or
          or force_devices, temp
          out PORTA, a_status
          mov
                   flag, temp
         ret
ON_SEVEN:
          sbic PINC, 0
          rjmp ON_SEVEN
          ldi temp, (1<<6)
          or
                 a_status, temp
          or force_devices, temp
          out PORTA, a_status
          mov
                    flag, temp
         ret
ON_EIGHT:
          sbic PINC, 0
          rjmp ON_EIGHT
          ldi temp, (1<<7)
                  a_status, temp
          or force_devices, temp
          out PORTA, a_status
                   flag, temp
          mov
          ret
ON_ALL:
          sbic PINC, 0
          rjmp ON_ALL
          ldi temp, 255
                   a_status, temp
          or force_devices, temp
          out PORTA, a_status
          mov
                   flag, temp
          ret
CANSEL:
          sbic PINC, 3
          rjmp CANSEL
          ldi temp, 255
          mov flag, temp
          ret
FOFF:
          ldi temp, 0
          mov flag, temp
foff_cicle:
          ldi temp, (1<<4)
          out PORTC, temp
          sbic PINC, 0
          rcall OFF_SEVEN
          sbic PINC, 1
          rcall OFF_FOUR
          sbic PINC, 2
          rcall OFF_ONE
          sbic PINC, 3
          rcall CANSEL
          ldi temp, (1<<5)
          out PORTC, temp
          sbic PINC, 0
          rcall OFF_EIGHT
          sbic PINC, 1
          rcall OFF_FIVE
          sbic PINC, 2
```

rcall OFF_TWO

```
ldi temp, (1<<6)
          out PORTC, temp
          sbic PINC, 0
          rcall OFF_ALL
          sbic PINC, 1
          rcall OFF_SIX
         sbic PINC, 2
rcall OFF_THREE
                    DELAY
          rcall
          mov
                    temp, flag
          cpi temp, 0
          breq foff_cicle
                    DELAY
          rcall
          ret
OFF_ONE:
          sbic PINC, 2
          rjmp OFF_ONE
          ldi temp, (1<<0)
          or force_devices, temp
          com
                    temp
                    a_status, temp
          out PORTA, a_status
          mov
                   flag, temp
         ret
OFF_TWO:
          sbic PINC, 2
          rjmp OFF_TWO
          ldi temp, (1<<1)
          or force_devices, temp
          com
                   temp
          and
                    a_status, temp
          out PORTA, a_status
                    flag, temp
         mov
         ret
OFF_THREE:
          sbic PINC, 2
          rjmp OFF_THREE
          ldi temp, (1<<2)
          or force_devices, temp
         and
                   a_status, temp
          out PORTA, a_status
         mov
                   flag, temp
         ret
OFF_FOUR:
          sbic PINC, 1
          rjmp OFF_FOUR
          ldi temp, (1<<3)
          or force_devices, temp
         com
                   temp
                    a_status, temp
          out PORTA, a_status
          mov
                    flag, temp
          ret
OFF_FIVE:
          sbic PINC, 1
          rjmp OFF_FIVE
          ldi temp, (1<<4)
          or force_devices, temp
         com
                    temp
                    a_status, temp
          out PORTA, a_status
```

mov

flag, temp

```
sbic PINC, 1
         rjmp OFF_SIX
         ldi temp, (1<<5)
         or force_devices, temp
                   temp
         com
         and
                   a_status, temp
         out PORTA, a_status
         mov
                   flag, temp
         ret
OFF_SEVEN:
         sbic PINC, 0
         rjmp OFF_SEVEN
         ldi temp, (1<<6)
         or force_devices, temp
         com
                   temp
         and
                   a_status, temp
         out PORTA, a_status
         mov
                   flag, temp
         ret
OFF_EIGHT:
         sbic PINC, 0
         rjmp OFF_EIGHT
         ldi temp, (1<<7)
         or force_devices, temp
                   temp
         and
                   a_status, temp
         out PORTA, a_status
                   flag, temp
         mov
OFF_ALL:
         sbic PINC, 0
         rjmp OFF_ALL
         ldi temp, 255
         or force_devices, temp
         com
                   temp
         and
                   a_status, temp
         out PORTA, a_status
         ldi temp, 1
         mov
                   flag, temp
         ret
GSS:
         sbic PINC, 2
         rjmp GSS
         ldi
                             temp,'N'
         rcall
                   out\_com
         ldi
                             temp,'e'
         rcall
                   out_com
         ldi
                             temp,'e'
         rcall
                   out_com
         ldi
                             temp,'d'
         rcall
                   out_com
         ldi
                             temp,''
         rcall
                   out_com
         ldi
                              temp,'n'
         rcall
                   out_com
         ldi
                             temp,'e'
         rcall
                   out_com
         ldi
                             temp,'w'
         rcall
                   out_com
                             temp,''
         ldi
         rcall
                   out_com
         ldi
                             temp,'s'
         rcall
                   out_com
```

ldi

rcall

temp,'c'

out_com

OFF_SIX:

```
ldi
                              temp,'h'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'e'
         rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'d'
         rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'u'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'l'
         rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'e'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,0x0A
                                                   ;"ПЕРЕВОД СТРОКИ" Перевод курсора на строку ниже
         rcall
                    out_com
                              temp,0x0D
                                                   ;"ВОЗВРАТ КАРЕТКИ" Переход на начало текущей строки
          ldi
          rcall
                    out_com
          ret
GST:
          sbic PINC, 3
          rjmp GST
          ldi
                              temp,'N'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'e'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'e'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'d'
          rcall
                    out_com
                              temp,''
          ldi
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'a'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'c'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'t'
          rcall
                    out_com
                              temp,'u'
          ldi
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'a'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'l'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,''
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'t'
         rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'i'
         rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'m'
          rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,'e'
          rcall
                    out\_com
                                                   ;"ПЕРЕВОД СТРОКИ" Перевод курсора на строку ниже
          ldi
                              temp,0x0A
         rcall
                    out_com
          ldi
                              temp,0x0D
                                                   ;"ВОЗВРАТ КАРЕТКИ" Переход на начало текущей строки
          rcall
                    out_com
          ret
STF:
          sbic PINC, 3
          rjmp STF
          ldi temp2, 0
stf_cicle:
          ldi temp, (1<<4)
          out PORTC, temp
          sbic PINC, 0
          rcall INP_SEVEN
```

```
sbic PINC, 1
          rcall INP_FOUR
          sbic PINC, 2
          rcall INP_ONE
          sbic PINC, 3
          rcall INP_ZERO
          ldi temp, (1<<5)
out PORTC, temp
          sbic PINC, 0
          rcall INP_EIGHT
sbic PINC, 1
          rcall INP_FIVE
          sbic PINC, 2
          rcall INP_TWO
          ldi temp, (1<<6)
          out PORTC, temp
          sbic PINC, 0
          rcall INP_NINE
          sbic PINC, 1
          rcall INP_SIX sbic PINC, 2
          rcall INP_THREE
                     DELAY
          срі
                     temp2, 6
          brlo
                     stf_cicle
          rcall OUT_INP_TIME
          ret
INP_NINE:
           sbic PINC, 0
          rjmp INP_NINE
          срі
                     temp2, 0
          breq end_inp_nine
          cpi temp2, 2
          breq end_inp_nine
          cpi temp2, 4
          breq end_inp_nine
          ldi temp, 9
          rcall INP_PUSH
          inc temp2
end_inp_nine:
INP_EIGHT:
           sbic PINC, 0
          rjmp INP_EIGHT
                     temp2, 0
          breq end_inp_eight
          cpi temp2, 2
breq end_inp_eight
          cpi temp2, 4
          breq end_inp_eight
          ldi temp, 8
          rcall INP_PUSH
          inc temp2
end_inp_eight:
          ret
```

```
INP_SEVEN:
          sbic PINC, 0
          rjmp INP_SEVEN
                    temp2, 0
          breq end_inp_seven
          cpi temp2, 2
          breq end_inp_seven
          cpi temp2, 4
          breq end_inp_seven
          ldi temp, 7
          rcall INP_PUSH
          inc temp2
end_inp_seven:
          ret
INP_SIX:
          sbic PINC, 1
          rjmp INP_SIX
                    temp2, 0
          breq end_inp_six
          cpi temp2, 2
          breq end_inp_six
          cpi temp2, 4
          breq end_inp_six
          ldi temp, 6
rcall INP_PUSH
          inc temp2
end_inp_six:
          ret
INP_FIVE:
          sbic PINC, 1
          rjmp INP_FIVE
          срі
                    temp2, 0
          breq end_inp_five
          ldi temp, 5
rcall INP_PUSH
          inc temp2
end_inp_five:
          ret
INP_FOUR:
          sbic PINC, 1
rjmp INP_FOUR
                    temp2, 0
          breq end_inp_foure
          ldi temp, 4
          rcall INP_PUSH
          inc temp2
end_inp_foure:
```

ret

```
INP_THREE:
         sbic PINC, 2
         rjmp INP_THREE
                   temp2, 0
         breq end_inp_three
         ldi temp, 3
rcall INP_PUSH
         inc temp2
end\_inp\_three:
         ret
INP_TWO:
         sbic PINC, 2
         rjmp INP_TWO
         ldi temp, 2
rcall INP_PUSH
         inc temp2
end_inp_two:
INP_ONE:
         sbic PINC, 2
         rjmp INP_ONE
         ldi temp, 1
         rcall INP_PUSH
         inc temp2
end_inp_one:
         ret
INP_ZERO:
         sbic PINC, 3
         rjmp INP_ZERO
         ldi temp, 0
         rcall INP_PUSH
         inc temp2
end_inp_zero:
         ret
INP_PUSH:
         cpi temp2, 0
         brne next_inp1
                inp_hours_h, temp
         mov
         rjmp inp_push_end
next_inp1:
         cpi temp2, 1
         brne next_inp2
         mov inp_hours_l, temp
         rjmp inp_push_end
next_inp2:
         cpi temp2, 2
         brne next_inp3
                   inp_minutes_h, temp
         mov
         rjmp inp_push_end
next_inp3:
         cpi temp2, 3
         brne next_inp4
                   inp_minutes_I, temp
```

```
rjmp inp_push_end
next_inp4:
          cpi temp2, 4
          brne next_inp5
                   inp_seconds_h, temp
          rjmp inp_push_end
next_inp5:
          cpi temp2, 5
          brne inp_push_end
          mov
                    inp_seconds_I, temp
          rjmp inp_push_end
inp_push_end:
         ret
OUT_INP_TIME:
          clr time_seconds
          clr time_minutes
          clr time_hours
          ldi temp2, 10
          mov temp, inp_seconds_l
          add time_seconds, temp
          mov temp, inp_seconds_h
          cpi temp, 0
cicle_out_inp_seconds:
                    next_out_inp_minutes
          breg
          \operatorname{\mathsf{add}}\nolimits
                              time_seconds, temp2
                              temp
          dec
          rjmp
                    cicle_out_inp_seconds
next_out_inp_minutes:
          mov temp, inp_minutes_I
          add time_minutes, temp
          mov temp, inp_minutes_h
          cpi temp, 0
cicle_out_inp_minutes:
          breq
                    next_out_inp_hours
          add
                              time_minutes, temp2
          dec
                              temp
          rjmp
                    cicle_out_inp_minutes
next_out_inp_hours:
          mov temp, inp_hours_I
          add time hours, temp
          mov temp, inp_hours_h
          cpi temp, 0
cicle_out_inp_hours:
          breq
                    end_out_inp
          add
                              time_hours, temp2
          dec
                              temp
                    cicle_out_inp_hours
          rjmp
end_out_inp:
          ret
;#### ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ СТАТУСА УСТРОЙСТВ ####
out_schedule:
          cli
                    ;Временно запрещаем прерывания
                    YL, low(schedule_start)
          ldi
                    YH, high(schedule_start)
          ldi
          ldi
                    counter, 0
                              temp, PORTA
          in
                              a_status, temp
          mov
next_time:
          ldi
                              XL, low(schedule_count)
          ldi
                              XH, high(schedule_count)
          ld
                              temp, X
                              counter, temp
          ср
```

breq

end_out_schedule

```
brsh
                   end_out_schedule
         inc
                             counter
         ldi
                             on_off, 0 ;По умолчанию устройство нужно выключить
         ld
                             temp, Y+
         sbrc
                   temp. 7
                             ;Если необходимо включить устройство
         ldi
                   on_off, 1 ;то устанавливаем соотв. значение в on_off
         andi
                   temp, 0b00001111 ;Определяем номер устройства
                             device number, temp
                                                          ;которое включаем/выключаем
         mov
         ld
                             temp. Y+
         ср
                             temp, time_hours ;Сравнение по часам
                   next minutes
                                       ;Если часы равны, то проверяем минуты
         brea
         brsh
                   skip_MS
                                                 ;Если temp больше hours то
                                                                     ;прпускаем минуты и секунды и не обновляем статус
         inc YL
                                                           ;Увеличиваем значеие Ү на 2, чтобы
         inc YL
                                                           ;указатель стоял на следующей записи
         rjmp
                   execute_device_status
next_minutes:
         ср
                             temp, time_minutes ;Сравнение по минутам
         breq
                   next_seconds
                                       ;Если минуты равны, то проверяем минуты
         brsh
                   skip_S
                                                 ;Если temp больше minutes то
                                                                     ;прпускаем секунды и не обновляем статус
         inc YI
                                                           ;Увеличиваем значеие Ү на 1
         rjmp
                   execute_device_status
next_seconds:
         ld
                             temp, Y+
          ср
                             temp, time_seconds ;Сравнение по секундам
         breq
                   execute_device_status
         brsh
                   next_time
                                       ;Если temp больше seconds, то
                                                                    ;то переходим к следующей записи и не обновляем статус
         rjmp
                   execute_device_status;иначе выводим статус устройства
skip_time:
                             YL
         inc
                   YL
         inc
                   ΥL
         inc
         rjmp
                   next_time
skip_MS:
         inc
                   YL
         inc
                   YΙ
                   next time
         rimp
skip_S:
                   ΥI
         inc
         rjmp
                   next_time
execute_device_status:
         mov
                   temp, device_number
         rcall
                   set_bit_temp2
                                          ;выставляем номер бита устройства,
                             actual device statuses, temp2 ;статус которого актуализируем
         or
                             temp2, force_devices ;Если выбранное устройство находится в принудительном режиме
         and
                                                                     ;то пропускаем это устройство и переходим к
         срі
                             temp2, 0
                   next_time
         brne
                                                 ;следующему сообщению
                   on_off, 1 ;Проверяем нужно ли включить устройстов
         cpi
         brne
                   SET_OFF ;Если не равно, то идем выключать
                             temp, device_number; Заносим в temp номер текущего устройства
         mov
         rcall
                   set_bit_temp2 ;Устанавливаем нужный бит в temp2
                             temp, a status ;Заносим в temp актуальное состояние порта A
         mov
         or
                             temp, temp2 ;Устанавливаем 1 в нужный бит
                             a_status, temp ;Заносим значение temp обратно в порт A
         mov
         rjmp
                   next_time
SET_OFF:
                   set_bit_temp2 ;Устанавливаем нужный бит в temp2
         rcall
         mov
                             temp, a_status ;Заносим в temp актуальное состояние порта А
         com
                             temp2
                                                 ;Инвертируем значения в регистре temp2
                                                 ;Устанавливаем 0 в нужный бит
                             temp, temp2
```

```
mov
                             a_status, temp
                                                 ;Заносим значение temp обратно в порт А
                   next_time
         rjmp
end_out_schedule:
                             temp, a_status
         mov
                             PORTA, temp
         out
         sei
                             ;Вновь разрешаем прерывания
         ret
;#### ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ БИТА В ПЕРЕМЕННОЙ temp2 ####
set_bit_temp2:
         ldi
                   temp2, 1
                   counter2, temp2
         mov
         ср
                             counter2, temp
         breq
                   set_bit_end
set_bit_cicle:
                   temp2
         Isl
                   counter2
         inc
                   counter2, temp
         brne
                   set_bit_cicle
set_bit_end:
         ret
;#### ПРОЦЕДУРА ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЯ ОК ####
ok_msg:
         ldi
                             temp,'0'
         rcall
                   out_com
         ldi
                             temp,'K'
         rcall
                   out_com
         ldi
                             temp,0x0A
                                                 ;"ПЕРЕВОД СТРОКИ" Перевод курсора на строку ниже
         rcall
                   out_com
                             temp,0x0D
                                                 ;"ВОЗВРАТ КАРЕТКИ" Переход на начало текущей строки
         ldi
         rcall
                   out_com
         ret
;#### ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА РАСПИСАНИЯ ####
recieve_schedule:
         ldi
                             XL, low(schedule count)
                             XH, high(schedule_count)
         ldi
                   YL, low(schedule_start)
         ldi
                   YH, high(schedule_start)
         ldi
         ldi
                             temp, 0
                                                 ;Устанавливаем количество записей
                             X, temp
         st
                                                 ;в нуль
recieve_cicle:
                   in_com
                                       ;Считываем данные
         rcall
         cpi
                   temp, 0b11111111 ;Признак окончания
         breq
                   end_recieve
                                       ;передачи расписания
         st
                             Y+, temp ;Считываем заголовок, определяющий
         rcall
                   in_com
                                       ;номер устройства и включение/отключение его
                             Y+, temp ;Считываем часы начала работы
         st
         rcall
                   in_com
                             Y+, temp ;Считываем минуты начала работы
         st
         rcall
                   in_com
                             Y+, temp ;Считываем секунды начала работы
         st
         ldi
                             XL, low(schedule_count)
         ldi
                             XH, high(schedule_count)
         ld
                             temp, X
                                                ;Вытаскиваем количество записей на данный момент
         inc
                             temp
                                                ;Увеличиваем количество записей
         st
                             X, temp
                                                ;Записываем кол-во записей по адресу Х
         rjmp recieve_cicle
end_recieve:
         ret
;#### ПРОЦЕДУРА ОТПРАВКА БАЙТА ЧЕРЕЗ UART ####
```

out_com:

```
UCSRA,UDRE
         sbis
                                      ;Ожидание, когда бит UDRE
                                      ;будет установлен в 1 (предыдущий байт отправлен)
         rjmp
                   out_com
         out
                            UDR,temp ;Отправляем байт
         ret
;#### ПРОЦЕДУРА ПРИЕМ БАЙТА ЧЕРЕЗ UART ####
in_com:
         sbis
                   UCSRA,RXC
                                      ;Ожидание, когда бит RXC будет установлен в 1
         rjmp
                   in_com
                                      ;(в регистре данных есть принятый непрочитанный байт)
                            temp,UDR ;Считываем принятый байт
         in
         ret
;#### РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕРЫВАНИЯ ####
TIME1_OVER:
         push temp; Сохранение регистра temp
         push temp2
         ; Установка начального значения счетчика Т1
         ldi temp, 0b10000101
         out TCNT1H, temp
         ldi temp, 0b11101110
         out TCNT1L, temp
         inc\ time\_seconds
         cpi time_seconds, 60
         brne time1_continue
         ldi time_seconds, 0
         inc time_minutes
         cpi time_minutes, 60
         brne time1_continue
         ldi time_minutes, 0
         inc time hours
         cpi time_hours, 24
         brne time1_continue
         ldi time_hours, 0
time1_continue:
         pop temp2
         pop temp
         reti
TIME0_OVER:
         push R16
         push R17
         push R18
         push R19
         push R25
         ; Очистка дисплея
         rcall
                   SET_COMMAND_MODE
                   temp,0b00000001
         ldi
         mov
                            byte_to_send, temp
                   SEND_BYTE
         rcall
         ; Сдвигание курсора вправо на одну позицию
                   SET_COMMAND_MODE
         rcall
                   temp,0b00010100
         ldi
         mov
                            byte_to_send, temp
                   SEND_BYTE
         rcall
         ; Устанавливаем режим передачи символов
                   SET_DATA_MODE
         rcall
                   LOW_DELAY
         rcall
         ldi
                   temp, 'T'
                   byte_to_send, temp
         mov
         rcall
                   SEND_BYTE
```

```
ldi
                   temp, 'I'
                   byte_to_send, temp
         mov
                   SEND_BYTE
         rcall
         ldi
                   temp, 'M'
                   byte_to_send, temp
         mov
                   SEND_BYTE
         rcall
                   temp, 'E'
         ldi
                   byte_to_send, temp
         mov
                   SEND_BYTE
         rcall
         ldi
                   temp, ':'
                   byte_to_send, temp
         mov
                   SEND BYTE
         rcall
         ; Сдвигание курсора вправо на одну позицию
                   SET_COMMAND_MODE
         rcall
         ldi
                   temp,0b00010100
                            byte_to_send, temp
         mov
                   SEND_BYTE
         rcall
         ; Заносим код начала цифр в ascii
                   temp, 0x30
         ldi
                   ascii_numbers_start, temp
         mov
         ; Заносим в регистр temp текущее время в часах
                   temp2
         clr
         mov
                   temp, time_hours
         ; Устанавливаем режим передачи символов
                   SET_DATA_MODE
         rcall
                   LOW_DELAY
         rcall
hours_cicle: ; Считаем часы
         срі
                   temp, 10.
         brlo
                   out_hours
         inc
                   temp2
         subi
                   temp, 10
                   hours_cicle
         rjmp
out_hours:
                   ; Выводим часы
         ; Выводим старшую цифру
                   temp2, ascii_numbers_start
         add
                            byte_to_send, temp2
         mov
         rcall
                   SEND BYTE
         ; Выводим младшую цифру
                   temp, ascii_numbers_start
                            byte_to_send, temp
         mov
         rcall
                   SEND_BYTE
         ldi
                   temp, ':'
                   byte_to_send, temp
         mov
                   SEND_BYTE
         ; Заносим в регистр temp текущее время в часах
                   temp2
         mov
                   temp, time_minutes
minutes_cicle:
                   temp, 10.
         cpi
         brlo
                   out_minutes
                   temp2
         inc
                   temp, 10
         subi
                   minutes_cicle
         rjmp
out_minutes: ; Выводим минуты
         ; Выводим старшую цифру
         add
                   temp2, ascii_numbers_start
                             byte_to_send, temp2
         mov
         rcall
                   SEND_BYTE
         ; Выводим младшую цифру
                   temp, ascii_numbers_start
```

```
mov
                              byte_to_send, temp
                   SEND_BYTE
         rcall
                   temp, ':'
         ldi
                   byte_to_send, temp
         mov
                   SEND_BYTE
         rcall
         ; Заносим в регистр temp текущее время в часах
         clr
                   temp2
                   temp, time_seconds
         mov
seconds_cicle:
         срі
                   temp, 10.
                   out_seconds
         brlo
                   temp2
         inc
                   temp, 10
         subi
                   seconds_cicle
         rjmp
out_seconds:
         ; Выводим старшую цифру
                   temp2, ascii_numbers_start
         \operatorname{\mathsf{add}}\nolimits
         mov
                              byte_to_send, temp2
         rcall
                   SEND_BYTE
         ; Выводим младшую цифру
                   temp, ascii_numbers_start
         add
                             byte_to_send, temp
         mov
                   SEND_BYTE
         rcall
         ; Перемещаем курсор в левый нижний угол
                   SET_COMMAND_MODE
                   temp,0b11000000 ; 0xC0 - адрес левого нижнего угла дисплея
         ldi
         mov
                              byte_to_send, temp
         rcall
                   SEND_BYTE
         ; Устанавливаем режим передачи символов
                   SET_DATA_MODE
         rcall
         ldi
                   temp, 'D'
                   byte_to_send, temp
         mov
                   SEND_BYTE
         rcall
                   temp, 'E'
         ldi
                   byte_to_send, temp
SEND_BYTE
         mov
         rcall
                   temp, 'V'
         ldi
                   byte to send, temp
         mov
                   SEND_BYTE
         rcall
         ldi
                   temp, 'I'
         mov
                   byte_to_send, temp
                   SEND_BYTE
         rcall
         ldi
                   temp, 'C'
                   byte_to_send, temp
         mov
                   SEND BYTE
         rcall
         ldi
                   temp, 'E'
                   byte_to_send, temp
         mov
                   SEND_BYTE
         rcall
         ldi
                   temp, 'S'
                   byte_to_send, temp
         mov
                   SEND_BYTE
         rcall
         ldi
                   temp, ':'
                   byte_to_send, temp
         mov
         rcall
                   SEND_BYTE
         ; Устанавливаем режим передачи символов
                   SET_DATA_MODE
         rcall
                   PINA, 0
         sbic
```

rjmp

dev0_is_1

```
ldi
                    temp, '0'
                    dev0_out
          rjmp
dev0_is_1:
                               temp, '1'
          ldi
dev0_out:
                    byte_to_send, temp
          mov
                    SEND_BYTE
          rcall
          sbic
                    PINA, 1
          rjmp
                    dev1_is_1
                    temp, '0'
          ldi
                    dev1_out
          rjmp
dev1_is_1:
          ldi
                               temp, '1'
dev1_out:
                    byte_to_send, temp
          mov
                    SEND_BYTE
          rcall
                    PINA, 2
          sbic
                    dev2_is_1
temp, '0'
          rjmp
          ldi
          rjmp
                    dev2_out
dev2_is_1:
                               temp, '1'
dev2_out:
          mov
                    byte_to_send, temp
                    SEND_BYTE
          rcall
          sbic
                    PINA, 3
          rjmp
                    dev3_is_1
          ldi
                    temp, '0'
          rjmp
                    dev3_out
dev3_is_1:
                               temp, '1'
          ldi
dev3_out:
                    byte_to_send, temp
          mov
                    SEND_BYTE
          rcall
          sbic
                    PINA, 4
                    dev4_is_1
          rjmp
          ldi
                    temp, '0'
                    dev4_out
          rjmp
dev4_is_1:
                               temp, '1'
          ldi
dev4_out:
                    byte_to_send, temp
          mov
                    SEND BYTE
          rcall
                    PINA, 5
          sbic
                    dev5_is_1
          rjmp
          ldi
                    temp, '0'
                    dev5_out
          rjmp
dev5_is_1:
                               temp, '1'
          ldi
dev5_out:
                    byte_to_send, temp
          mov
                    SEND_BYTE
          rcall
                    PINA, 6
          sbic
                    dev6_is_1
          rjmp
          ldi
                    temp, '0'
          rjmp
                    dev6_out
dev6_is_1:
                               temp, '1'
          ldi
dev6_out:
                    byte_to_send, temp
SEND_BYTE
          mov
          rcall
          sbic
                    PINA, 7
                    dev7_is_1
temp, '0'
          rjmp
          ldi
          rjmp
                    dev7_out
dev7_is_1:
                               temp, '1'
```

dev7_out:

mov byte_to_send, temp rcall SEND_BYTE

pop R25 pop R19 pop R18 pop R17 pop R16

reti

Приложение Б – Спецификация радиоэлементов схемы Листов 2