# SiCrypt – SAM

#### wersia 0.1

## Ogólnie na Początku:


Poniższy opis dotyczy tego co udało mi się do tej pory ustalić na temat komunikacji Płyty Głównej z SAM em. Wszystkie informacje dotyczą Softu Jajka w wersji 3.03 (oczywiście całkiem prawdopodobne jest, że będzie się to zgadzać też w innych softach i warunkach). Jest to całkiem świeży temat (przynajmniej jak dla mnie), więc jest na pewno jeszcze dużo błędów, których nie zauważyłem podczas pisania tego textu i deasemblowania softu.

Text ten należałoby rozpocząć do podania parametrów towarzyszącym transmisji z SAM-em, odbywa się ona z prędkością 9600 b/s, 2 bity stopu, ramka 8 bitów, parzystość 'Even Parity'.

#### Budowa i budowanie Rozkazów:


Software z Jajka jest tak zbudowany, że rozkazy (czyli ciąg bajtów wysyłany do SiCrypta bądź w drugą stronę – przyjąłem takie nazewnictwo żeby łatwiej było zrozumieć to co opisuje) są budowane jak gdyby po kawałku, czyli najpierw brana jest pierwsza część rozkazu (z tablicy rozkazów) w tej części zawiera się klasa instrukcji, rozkaz i parametry rozkazu. Następnie dodawana jest druga część rozkazu, zawiera ona w sobie długość danych i dane rozkazu. Ważnym krokiem w tworzeniu rozkazu to sprawdzenie rodzaju danego SAM-a i na podstawie czy jest to SAM 'Czerwony'/'Zielony' lub 'Biały', wyliczana jest suma kontrolna, która dodawana jest na końcu rozkazu i 3 dodatkowe bajty, dodawane są na początku rozkazu (min. przekazana jest cała długość rozkazu) –taka budowa dotyczy Czerwonego/Zielonego a jeśli chodzi o Białego to jest to bardziej skomplikowane i nie są dodawane żadne dodatkowe informacje. Sprawa polega na tym, że w Czerwonym/Zielonym zastosowano protokół T=1 (asynchroniczny, pół-dupleksowy, blokowy) co mówi nam, że transmisja odbywa się w postaci blokowej i są używane bajty: adres, długość bloku, suma kontrolna itd. Natomiast w Białym użyto protokołu T=0 (asynchroniczny, pół-dupleksowy, znakowy), oznacza to że transmisja odbywać się będzie w pojedynczych bajtach, nie są używane żadne dodatkowe bajty (długość, suma itp.). Głównie będę starał się opisywać 'Czerwonego'/'Zielonego' SAM-a, ponieważ bardzo mało wiem na temat 'Białego' co oczywiście nie oznacza, że pozostanie tak na wieki. ;)

Poniżej pokaże jak wygląda taki rozkaz w etapie budowy (Czerwony/Zielony):



Jak widać pierwsze dwa bajty służą tylko i wyłącznie do budowy takich rozkazów (Jajko wie wtedy jaki rozkaz z jakich części skleić i o jakiej długości będzie część właściwa danej połówki). Wygląd takiego sklejonego i prawie gotowego rozkazu pokaże niżej.


#### Znaczenie baj tów w rozkazie :



W tym momencie jeśli ktoś potrzebuje bardziej szczegółowych informacji odsyłam do książki "Karta elektroniczna bezpieczny nośnik informacji".

### Właściwy protokół:

Ostatnim krokiem budowania rozkazu przed wysłaniem jest sprawdzenie czy dany rozkaz ma trafić do sama białego czy czerwonego. Informacje o wybraniu odpowiedniego protokołu biorą się z danych uzyskanych z ATR-a, ale o tym później. Jeśli jest to SiCrypt Czerwony to używany jest protokół **T=1** i dane trafiające do sama i z sama będą wyglądały właśnie tak :



Wyliczanie sumy kontrolnej jest bardzo proste w tym przypadku, jest to wynik **xor**-owania kolejnych bajtów w rozkazie zawsze zaczynając od drugiego (**PCB**) a kończąc na ostatnim bajcie danych właściwych rozkazu.

SAM Biały nie potrzebuje takiego dodawania bajtów i sumy kontrolnej, ponieważ używa on protokołu **T=0**. Dane trafiające do Białego są "gołe", czyli: klasa, instrukcja, parametry itd. Również z takiej komunikacji wynika, że w jednym rozkazie nie mogą przychodzić dane właściwe, które chcemy wysłać bądź uzyskać od sama.


Dane takie będą przesyłane w kolejnej odpowiedzi z sama bądź z płyty głównej, czyli po potwierdzeniu przez jedną ze stron o poprawności otrzymanego rozkazu.

W oprogramowaniu "Jajka" jest przewidziana obsługa jeszcze jednego typu SAM-a, transmisja z takim SiCryptem wygląda trochę inaczej niż normalnie. "Podsłuchując" taką transmisję zauważylibyśmy, że pierwszy bajt ATR-a wynosiłby, \$03 co oczywiście jest zafałszowaniem odczytu, ponieważ takiego typu SAM-a należy potraktować troszkę inaczej. Dlatego po odpowiedniej obróbce tych informacji zaczną nam wychodzić sensowne informacje, czyli pierwszy bajt da nam \$3F. Więc jak to zostało rozwiązane w rzeczywistości?? Oprogramowanie jest tak napisane, że jeśli pierwszy bajt przychodzący z SAM-a wynosi \$03 to reszta transmisji (w obydwu kierunkach) bajt po bajcie będzie jak gdyby "dekodowany/kodowany". Tak naprawdę to w bajcie zostaje zamieniony najstarszy bit z najmłodszym itd., czyli najbardziej znaczącym bitem teraz będzie bit wcześniej najmniej znaczący. Na końcu takiej zamiany bitów miejscami wynik jest NOT-owany. W obecnej chwili takich typów samów nie używa się jeszcze w automatach, ale kto wie może za jakiś czas ten kawałek kodu będzie wykorzystany. To wszystko, co tu opisałem w związku z tym protokołem jak i inne ciekawe rzeczy są opisane w książce związanej z tą tematyką.

# Informacje z ATR-a:

Przyglądając się bajtom ATR-a można wywnioskować m.in., jakie są parametry komunikacji, ile razy można jeszcze wpisać pin, informacje o producencie, itp. Wszystkie te dane są uzależnione w pewien sposób od producenta danej karty, więc da się zauważyć różnicę gołym okiem między samem białym a np. czerwonym.

W tym miejscu opiszę "tyle o ile" co udało mi się zrozumieć. Cały ten galimatias to ATR Czerwonego. Oszczędzę sobie opisu zielonego SAM-a bo wygląda on tak samo.




# Opcje Interfejsu:

- TB – (tu wartość \$00) bajt ten zawiera wartości napięcia i prądu używanego podczas programowania EPROM (dla kontrastu przypomnę, że już od dawna w kartach tego typu nie używa się EPROM-ów tylko EEPROM-ów, czyli tu mamy do czynienia z zabytkiem;))). Nie jestem w stanie więcej powiedzieć, jakie są to wartości, ponieważ nie dysponuję odpowiednimi normami ISO (dotyczy to raczej większości tych bajtów).

- TC (tu wartość **\$00**) bajt ten zawiera wartość dodatkowego czasu ochronnego między kolejnymi odbieranymi znakami przez SAM-a.
- TA3 bajt ten zawiera informację o maksymalnej liczbie bajtów wysyłanych w jednym rozkazie do SAM-a (= \$40 = #64).
- TB3 Młodsza część tego bajtu (\$9 = 1001) określa czas oczekiwania na jeden znak, natomiast starsza część tego bajtu (\$4 = 0100) określa czas oczekiwania na cały blok danych. Dokładnie nie wiem jak z tego wyliczyć czasy.

Mniej/więcej tak to wygląda. Brakuje mi tu bardzo opisu bajtów historycznych, które mogłyby powiedzieć coś więcej na temat: wersji softu itp.

Kontynuujac temat ATR-a, postaram się opisać coś na temat "Białego".



#### Opcje Interfejsu:

Brak bajtu **TD** jest też dla nas informacją, a mianowicie używany protokół przez tą kartę to **T=0**.

TA – Na podstawie tego bajtu określimy szybkość zegara F i współczynnik regulacji szybkości transmisji D. W tym wypadku F = 1 i D = 1 co daje FI = 372 i DI = 1.

#### Bajty historyczne.

- **T1** − (wartość \$00).
- T2 (wartość \$67) Informuje nas, że dane po 10 bajcie są informacją dotyczącą producenta i ich długość.
- − **T3** − (wartość \$4F) Typ użytego układu.
- T4 (wartość \$23) Wersja systemu operacyjnego, czyli ver. 2.3.
- T9 (wartość \$20). Dodatkowy cyfra wersji systemu operacyjnego (i jeszcze coś z chip-em), teraz pełna wersja softu to 2.3.2.
   Dodam, że numer wersji mówi mi tylko tyle, że SiCrypt został wyprodukowany, a przynajmniej jego software w latach 96/97 więc w jakich latach został wyprodukowany SAM Czerwony/Zielony ??? A co za tym idzie chyba każdy się może domyślać ;))
- T10 (wartość \$52) Informacja na temat danych twórcy karty i długość danych. (chyba)


- T11 (wartość \$A0) Wielkość buforu.
- T12 (wartość \$FF) To myślę dość istotny bajt, a mówi o tym czy dany SiCrypt miał jakieś błędy podczas pracy. Wartość ta nie powinna wynosić '0', co równe jest jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony SAM-a i zakończenia jego żywota. Wartość kryjąca się pod tym bajtem, za każdym razem, gdy wystąpi błąd podczas pracy jest zmniejszana.
- T13 (wartość \$83) Bajt opisujący istnienie karty, jeśli kolejne bity ustawione są na 1 to :
  - bit 0 Karta została wyprodukowana ale nie sformatowana. (bit = 1 tak)
  - bit 1 Karta została wyprodukowana i sformatowana. (bit = 1 tak)
  - bit 2 Karta została spersonalizowana. (bit = 0 nie)

Jeśli bajt ustawiony jest na \$FF czyli wszystkie bity są ustawione na 1, to karta jest martwa :).

Za bardzo nie wiem dokładnie o co chodzi ale tylko tyle zrozumiałem z tego całego syfu.

- T14, T15 – (wartości \$90, \$00) Słowo statusu karty inaczej SW1, SW2. Wartości te wskazują, że z kartą jest wszystko w porządku, pamięć jest OK. Natomiast, jeśli wartość statusu wynosiłaby: \$65, \$81 to pamięć karty jest KO.

W tym miejscu postaram się poruszyć temat ATR-a z SiCrypt-a Białego, ale użytego w automacie ASCOM-a.



## Opcje Interfejsu:

- TA3 Jest to maksymalna liczba bajtów wysyłanych w jednym rozkazie do SAM-a (\$20 = #32 domyślnie).
- TB3 Młodsza część tego bajtu (\$D = 1101) określa czas oczekiwania na jeden znak, natomiast starsza część tego bajtu (\$4 = 0100) określa czas oczekiwania na cały blok danych. Dokładnie nie wiem jak z tego wyliczyć czasy.

To byłoby na tyle jeśli chodzi delikatny opis ATR-ów. Jeszcze dużo rzeczy pozostaje w tajemnicy, ponieważ nie mamy dostępu do dokumentacji, opisów itd.

#### Używanie rozkazów:

W jajku zaimplementowane są rozkazy dla każdego SAM-a oddzielnie. Wszystkie są ładnie ponumerowane i aby wybrać odpowiedni zestaw rozkazów ładowane są numerki tych rozkazów do tablicy. Rozkazy pogrupowane są tak jakby na: inicjalizujące, autoryzujące, no i w jednym przypadku na odpowiadające za ładowanie klucza itd. Struktura tych rozkazów wygląda tak:

Typ rozkazu:	SAM Czerwony / Zielony
Inicjalizujące	\$01, \$02, \$03, \$04, \$00
Autoryzujące	\$05, \$00
Typ rozkazu:	SAM jeszcze nie używany w automatach
Inicjalizujące	\$09, \$0A, \$0C, \$0B, \$00
mejanzające	ψον, ψον, ψου, ψου
Autoryzujące	\$0D, \$00
Typ rozkazu:	SAM Biały
Inicjalizujące	\$0F, \$10, \$11, \$12, \$13, \$14, \$15, \$00
Autoryzujące	\$16, \$17, \$18, \$19, \$1A, \$1B, \$1C, \$00
??	\$0F, \$1D, \$1E, \$1F, \$20, \$21, \$24, \$25, \$26, \$27, \$22, \$23, \$00
??	\$2E, \$2F, \$2C, \$2D, \$00
Ładowanie klucza	\$24, \$25, \$28, \$27, \$29, \$2B, \$2C, \$2D, \$24, \$25, \$26, \$27, \$22, \$23, \$00

Rozkazy inicjalizujące m.in. wybierają: odpowiednie katalogi, pliki, klucze. Przesyłają dane z karty Chip-owej do SAM-a, również "pobierają" pytanie z SiCrypta.

Rozkazy autoryzujące wysyłają: dane z karty (najczęściej jest to część z licznikiem) i uzyskaną odpowiedź do SAM-a.

Są jeszcze kombinacje rozkazów, które jak na razie nie wiem dokładnie co robią (dotyczy oczywiście Białego) zaznaczone są "??".

Jest jeszcze "ładowanie klucza", o którym zapewne niewiele napiszę.

Drugi SAM jeszcze nie używany to ten, który komunikuje się jak gdyby odwrotnie (czyli zamiana bitów miejscami) i ma w nagłówku ATR-a \$3F.

Tak poukładane w tej tablicy numery rozkazów oznaczają, że zostaną wykonane właśnie w takiej kolejności i po każdym wykonanym rozkazie konieczna jest odpowiedź ze strony SAM-a.

No teraz pozostało wyjaśnić po kolei, co każdy rozkaz oznacza i w ogóle. Więc zanim to zrobię chcę dodać jeszcze, że rozkaz o numerze \$00 to nie rozkaz tylko zakończenie w pewien sposób transmisji. Jeszcze jedna uwaga to, że są rozkazy, które nie zostały wykorzystane w tej tablicy, ale zostały zaimplementowane, je również postaram się omówić.

```
......Czerwony / Zielony.....
......
Rozkaz $01 - $00, $A4, $08, $00, $02, $A1, $00
Rozkaz $02 - $00, $50, $01, $00, $05, $A1, $00, $00, $20, $01
Rozkaz $03 - $00, $52, $00, $00, $0B, $00, 'DK8', $71, $01
Rozkaz $04 - $00, $54, $00, $00, $06
Rozkaz $05 - $00, $90, $00, $10, $0A, 'IK8', 'OK2'
Rozkaz $06 - $00, $90, $80, $10, $0A, 'IK8', 'OK2'
Rozkaz $07 - $00, $90, $01, $10, $0A, 'IK8', 'OK2'
:::::Nieużywany:::::
......
Rozkaz $09 - $A0, $A4, $00, $00, $02, $7F, $00
Rozkaz $0A - $A0, $A4, $00, $00, $02, $00, $01
Rozkaz $0B - $A0, $84, $00, $00, $10
Rozkaz $0C - $80, $52, $00, $00, $08, 'DK8'
Rozkaz $0D - $80, $82, $00, $00, $12, 'DK16', 'OK2'
::::::Bialy::::::
.....
Rozkaz $0F - $81, $A4, $08, $00, $04, $DF, $AB, $EF, $FF
         $81, $AE, $01, $00, $02, $82, 'TE1'
Rozkaz $10 –
Rozkaz $11 - 'OD5'
Rozkaz $12 - '4OB1', 'DKx', $90, $00
Rozkaz $13 - 'OD5'
Rozkaz $14 - '20B1'
Rozkaz $15 - 'OD6'
Rozkaz $16 - $61, $02
Rozkaz $17 –
         'OD5'
Rozkaz $18 - '20B1', 'OK2', $90, $00
Rozkaz $19 - 'OD5'
Rozkaz $1A - '20B1'
Rozkaz $1B - 'OD28'
Rozkaz $1C - $90, $00
         $81, $AE, $21, $00, $00
Rozkaz $1D -
Rozkaz $1E - 'OD5'
Rozkaz $1F - $5A
Rozkaz $20 –
        'OD39'
Rozkaz $21 - $90, $00
Rozkaz $22 - $81, $B0, $00, $00, $0A
Rozkaz $23 - 'OD13'
Rozkaz $24 - $81, $A4, $02, $00, $02
Rozkaz $25 - 'OD1'
Rozkaz $26 –
         $00, $21
Rozkaz $27 – (przerwa w nadawaniu ??).
Rozkaz $28 - $EF, $FF
Rozkaz $29 - $81, $AE, $FD, $00, $22
Rozkaz $2B - $70, 'KS33'
Rozkaz $2C - 'OD5'
Rozkaz $2D - $90, $00
Rozkaz $2E - $81, $A4, $08, $0C, $04, $DF, $AB, $EF, $FF
Rozkaz $2F - $81, $AE, $26, $00, $07, 'CC7'
```

Jest jeszcze rozkaz \$08, który nie jest wywołany po numerku tylko w momencie, gdy długość rozkazu wysyłanego do SAM-a jest mniejsza od 5 (dotyczy tylko samów Czerwonego/Zielonego i nie używanego) a wygląda tak.:

#### Legenda:

- 'DK8' (Dane z Karty) 8 pierwszych bajtów z karty, czyli nagłówek, emisja, seria, numer, itd.
- 'DK16' (Dane z Karty) 16 pierwszych bajtów z karty, czyli wszystko to, co wyżej tyle, że jeszcze dochodzą impulsy inaczej licznik 8 bajtów (dodam tylko, że są one odwrócone, czyli w bajcie zamienione jest bit młodszy ze starszym itd.).
- 'DKx' (Dane z Karty) Tutaj długość danych z karty jest określona w danych poprzedzających ten rozkaz otrzymany z SiCrypt-a na pozycji 7.
- 'IK8' (Impulsy z Karty) 8 bajtów z karty, część z licznikiem, czyli impulsami.
- 'OK2' (Odpowiedź z Karty) 2 bajty odpowiedzi z karty.
- "TE1" (Tablica Emisji) 1 bajt "wyciągnięty" z tablicy emisji na podstawie emisji z karty.
- '40B1' (Odebrany Bajt) 1 bajt "wyciągnięty" z danych otrzymanych z SAM-a poprzedzających ten rozkaz na pozycji 4.
- '20B1' (Odebrany Bajt) wszystko to samo, co wyżej tyle, że na pozycji 2.
- 'KS33' (Klucz dla SAM-a) 33 bajty klucza kryptograficznego.
- 'CC7' (Config Chip) 7 bajtów niewiadomo za bardzo do czego są. Na razie są ładowane domyślnie z softu ale w przyszłości mogą ulec zmianie, ponieważ jeśli zostanie załadowany do automatu plik (File Config Chip) to wprowadzona wartość będzie pochodziła z tego pliku. Na dzień dzisiejszy te bajty wygladają tak: (\$30, \$30, \$30, \$30, \$30, \$31, \$00) = ASCII (000001)
- **'ODx'** (Odbierz Dane) x określa ile bajtów danych, automat oczekuje od SAM-a.

Jak łatwo zauważyć SAM Czerwony/Zielony i ten który jeszcze nie jest używany w automatach, nie posiadają możliwości ładowania zdalnie kluczy, jest to uwarunkowane softwarem, który został przygotowany z tą opcją tylko dla SAM-a Białego. Budowanie rozkazów dla trzech pierwszych SAM-ów na tym się nie kończy, zresztą opisałem to już wcześniej, chodzi o dodanie trzech pierwszych bajtów i CRC.

Jeśli chodzi o rozkazy \$06 i \$07 nie są używane w komunikacji z SAM-em Czerwonym/Zielonym ale są zaimplementowane i są to rozkazy autoryzujące.

## Na zakończenie:

Brakuje mi dużo informacji na temat rozkazów, czyli dokładnie, co dany rozkaz robi. Mniej/więcej można się domyślać, że zawsze na początku (np. rozkaz \$01) wybierany jest katalog, następnie wybierany jest plik z odpowiednimi kluczami a na samym końcu wysyłane są dane do odpowiedniego algorytmu. Nie mam dokumentacji od danego typu SAM-a, więc w większości można się tylko domyślać. W wielu przypadku normy ISO i różne inne ogólne opisy są nie przydatne, ponieważ producenci tych SAM-ów odbiegali od normowych rygorów ;)) a co za tym idzie, jedynym źródłem wiarygodnej informacji jest dokumentacja od konkretnego typu i wersji SiCrypt-a.

Na tym etapie zakończę ten nie wielki opis SAM-ów i na zakończenie zamieściłem kilka poglądowych logów z komunikacji Silverka z SiCrypt-em.

# --- Czerwony ---=== 18 6A 75 === 25 31 09 ===

Karta nr.: 6321	Karta nr.: 6321059675 imp. 24 – Włożenie karty do czytnika Silverka		
SiCrypt - ATR -	\$3B, \$EF, \$00, \$00, \$81, \$31, \$40, \$49, \$54, \$50, \$53, \$01, \$41, \$53, \$3A, \$51, \$02, \$00, \$53, \$FC, \$C7, \$33, \$00, \$20		
Czytnik - Rozk. 01 -	\$00, \$00, \$07, \$00, \$A4, \$08, \$00, \$02, \$A1, \$00, \$08		
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92		
Czytnik - Rozk. 02 -	\$00, \$40, \$0A, \$00, \$50, \$01, \$00, \$05, \$A1, \$00, \$00, \$22, \$01, \$9C		
SiCrypt - OK -	\$00, \$40, \$02, \$90, \$00, \$D2		
Czytnik - Rozk. 03 -	\$00, \$00, \$10, \$00, \$52, \$00, \$0B, \$0B, \$00, \$05, \$F4, \$26, \$FC, \$D2, \$1C, \$E9, \$1B, \$71, \$01, \$2E		
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92		
Czytnik - Rozk. 04 -	\$00, \$40, \$05, \$00, \$54, \$00, \$08, \$19		
SiCrypt - Pytanie -	\$00, \$40, \$0A, \$9E, \$89, \$75, \$CB, \$BE, \$94, \$A6, \$13, \$90, \$00, \$EC		
Czytnik - Rozk. 06 -	\$00, \$00, \$0F, \$00, \$90, \$80, \$10, \$0A, \$00, \$00, \$00, \$E0, \$00, \$7F, \$FF, \$3F, \$76, \$E9, \$C5		
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92		
Karta nr.: 6321059675 imp. 23 – Skasowanie 1 impulsu w czytniku Silverka			
SiCrypt - ATR -	\$3B, \$EF, \$00, \$00, \$81, \$31, \$40, \$49, \$54, \$50, \$53, \$01, \$41, \$53, \$3A, \$51, \$02, \$00, \$53, \$FC, \$C7, \$33, \$00, \$20		
Czytnik - Rozk. 01 -	\$00, \$00, \$07, \$00, \$A4, \$08, \$00, \$02, \$A1, \$00, \$08		
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92		
Czytnik - Rozk. 02 -	\$00, \$40, \$0A, \$00, \$50, \$01, \$00, \$05, \$A1, \$00, \$00, \$22, \$01, \$9C		
SiCrypt - OK -	\$00, \$40, \$02, \$90, \$00, \$D2		
Czytnik - Rozk. 03 -	\$00, \$00, \$10, \$00, \$52, \$00, \$0B, \$0B, \$00, \$05, \$F4, \$26, \$FC, \$D2, \$1C, \$E9, \$1B, \$71, \$01, \$2E		
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92		
Czytnik - Rozk. 04 -	\$00, \$40, \$05, \$00, \$54, \$00, \$08, \$19		
SiCrypt - Pytanie -	\$00, \$40, \$0A, \$6B, \$75, \$44, \$2F, \$4F, \$4D, \$8E, \$0E, \$90, \$00, \$2D		
Czytnik - Rozk. 06 -	\$00, \$00, \$0F, \$00, \$90, \$80, \$10, \$0A, \$00, \$00, \$00, \$C0, \$FE, \$7F, \$FF, \$1F, \$02, \$9B, \$3D		
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92		

# --- Czerwony ---=== 18 6A 75 === 1E 09 0E ===

Karta nr.: 6321	Karta nr.: 6321059675 imp. 23 – Włożenie karty do czytnika Silverka		
SiCrypt - ATR -	\$3B, \$EF, \$00, \$00, \$81, \$31, \$40, \$49, \$54, \$50, \$53, \$01, \$41, \$53, \$3A, \$51, \$02, \$00, \$53, \$FC, \$C7, \$33, \$00, \$20		
Czytnik - Rozk. 01 -	\$00, \$00, \$07, \$00, \$A4, \$08, \$00, \$02, \$A1, \$00, \$08		
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92		
Czytnik - Rozk. 02 -	\$00, \$40, \$0A, \$00, \$50, \$01, \$00, \$05, \$A1, \$00, \$00, \$22, \$01, \$9C		
SiCrypt - OK -	\$00, \$40, \$02, \$90, \$00, \$D2		
Czytnik - Rozk. 03 -	\$00, \$00, \$10, \$00, \$52, \$00, \$00, \$0B, \$00, \$05, \$F4, \$26, \$FC, \$D2, \$1C, \$E9, \$1B, \$71, \$01, \$2E		
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92		
Czytnik - Rozk. 04 -	\$00, \$40, \$05, \$00, \$54, \$00, \$08, \$19		
SiCrypt - Pytanie -	\$00, \$40, \$0A, \$F7, \$A3, \$02, \$93, \$30, \$D7, \$47, \$5C, \$90, \$00, \$E3		
Czytnik - Rozk. 06 -	\$00, \$00, \$0F, \$00, \$90, \$80, \$10, \$0A, \$00, \$00, \$00, \$C0, \$FE, \$7F, \$FF, \$1F, \$60, \$3B, \$FF		
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92		
Karta nr.: 6321059675 imp. 22 – Skasowanie 1 impulsu w czytniku Silverka			
SiCrypt - ATR -	\$3B, \$EF, \$00, \$00, \$81, \$31, \$40, \$49, \$54, \$50, \$53, \$01, \$41, \$53, \$3A, \$51, \$02, \$00, \$53, \$FC, \$C7, \$33, \$00, \$20		
Czytnik - Rozk. 01 -	\$00, \$00, \$07, \$00, \$A4, \$08, \$00, \$02, \$A1, \$00, \$08		
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92		
Czytnik - Rozk. 02 -	\$00, \$40, \$0A, \$00, \$50, \$01, \$00, \$05, \$A1, \$00, \$00, \$22, \$01, \$9C		
SiCrypt - OK -	\$00, \$40, \$02, \$90, \$00, \$D2		
Czytnik - Rozk. 03 -	\$00, \$00, \$10, \$00, \$52, \$00, \$0B, \$00, \$05, \$F4, \$26, \$FC, \$D2, \$1C, \$E9, \$1B, \$71, \$01, \$2E		
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92		
Czytnik - Rozk. 04 -	\$00, \$40, \$05, \$00, \$54, \$00, \$00, \$08, \$19		
SiCrypt - Pytanie -	\$00, \$40, \$0A, \$1C, \$B0, \$FC, \$CE, \$1E, \$BF, \$16, \$90, \$90, \$00, \$63		
Czytnik - Rozk. 06 -	\$00, \$00, \$0F, \$00, \$90, \$80, \$10, \$0A, \$00, \$00, \$00, \$C0, \$FC, \$7F, \$FF, \$1F, \$4C, \$0C, \$E6		
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92		

# --- **Zielony ---**=== 18 66 B9 === 1E 21 1F ===

Karta nr.: 6321059675 imp. 23 – Włożenie karty do czytnika Silverka		
SiCrypt - ATR -	\$3B, \$EF, \$00, \$00, \$81, \$31, \$40, \$49, \$54, \$50, \$53, \$01, \$41, \$53, \$3A, \$51, \$02, \$00, \$53, \$FC, \$C7, \$33, \$00, \$20	
Czytnik - Rozk. 01 -	\$00, \$00, \$07, \$00, \$A4, \$08, \$00, \$02, \$A1, \$00, \$08	
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92	
Czytnik - Rozk. 02 -	\$00, \$40, \$0A, \$00, \$50, \$01, \$00, \$05, \$A1, \$00, \$00, \$22, \$01, \$9C	
SiCrypt - OK -	\$00, \$40, \$02, \$90, \$00, \$D2	
Czytnik - Rozk. 03 -	\$00, \$00, \$10, \$00, \$52, \$00, \$00, \$0B, \$00, \$05, \$F4, \$26, \$FC, \$D2, \$1C, \$E9, \$1B, \$71, \$01, \$2E	
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92	
Czytnik - Rozk. 04 -	\$00, \$40, \$05, \$00, \$54, \$00, \$08, \$19	
SiCrypt - Pytanie -	\$00, \$40, \$0A, \$F7, \$A3, \$02, \$93, \$30, \$D7, \$47, \$5C, \$90, \$00, \$E3	
Czytnik - Rozk. 06 -	\$00, \$00, \$0F, \$00, \$90, \$80, \$10, \$0A, \$00, \$00, \$00, \$C0, \$FE, \$7F, \$FF, \$1F, \$60, \$3B, \$FF	
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92	
Karta nr.: 6321059675 imp. 22 – Skasowanie 1 impulsu w czytniku Silverka		
SiCrypt - ATR -	\$3B, \$EF, \$00, \$00, \$81, \$31, \$40, \$49, \$54, \$50, \$53, \$01, \$41, \$53, \$3A, \$51, \$02, \$00, \$53, \$FC, \$C7, \$33, \$00, \$20	
Czytnik - Rozk. 01 -	\$00, \$00, \$07, \$00, \$A4, \$08, \$00, \$02, \$A1, \$00, \$08	
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92	
Czytnik - Rozk. 02 -	\$00, \$40, \$0A, \$00, \$50, \$01, \$00, \$05, \$A1, \$00, \$00, \$22, \$01, \$9C	
SiCrypt - OK -	\$00, \$40, \$02, \$90, \$00, \$D2	
Czytnik - Rozk. 03 -	\$00, \$00, \$10, \$00, \$52, \$00, \$00, \$0B, \$00, \$05, \$F4, \$26, \$FC, \$D2, \$1C, \$E9, \$1B, \$71, \$01, \$2E	
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92	
Czytnik - Rozk. 04 -	\$00, \$40, \$05, \$00, \$54, \$00, \$08, \$19	
SiCrypt - Pytanie -	\$00, \$40, \$0A, \$1C, \$B0, \$FC, \$CE, \$1E, \$BF, \$16, \$90, \$90, \$00, \$63	
Czytnik - Rozk. 06 -	\$00, \$00, \$0F, \$00, \$90, \$80, \$10, \$0A, \$00, \$00, \$00, \$C0, \$FC, \$7F, \$FF, \$1F, \$4C, \$0C, \$E6	
SiCrypt - OK -	\$00, \$00, \$02, \$90, \$00, \$92	

# --- Biały z ASCOM-a ---

Włożenie karty do czytnika Silverka		
SiCrypt - ATR -	\$3B, \$8D, \$81, \$31, \$20, \$4D, \$00, \$56, \$4D, \$54, \$4C, \$30, \$00, \$00, \$62, \$05, \$01, \$90, \$00, \$95	
Czytnik - Rozk. 01 -	\$00, \$00, \$07, \$00, \$A4, \$08, \$00, \$02, \$A1, \$00, \$08	
SiCrypt	\$00, \$81, \$00, \$81	
Czytnik - Rozk. 02 -	\$00, \$00, \$0A, \$00, \$50, \$01, \$00, \$05, \$A1, \$00, \$00, \$22, \$01, \$DC	
SiCrypt	\$00, \$81, \$00, \$81	
Czytnik - Rozk. 03 -	\$00, \$00, \$10, \$00, \$52, \$00, \$00, \$0B, \$00, \$05, \$F4, \$26, \$F4, \$09, \$97, \$09, \$0F, \$71, \$01, \$82	

W tym momencie transmisja się kończy, ponieważ SiCrypt nie zrozumiał rozkazu a czytnik czekał na odpowiedź z sama, a co śmieszniejsze to, że ten SAM od początku nie rozumiał danych rozkazów i wysyłał \$81, \$00 co prawdopodobnie oznacza błędny rozkaz, czytnik oczywiście ignorował rozkazy i wysyłał "swoje". Próba została powtórzona jeszcze raz przez czytnik czyli: reset i po kolei te same rozkazy po drugiej nie udanej znowu próbie automat stwierdził że karta jest nie czytelna ;))

# Ogłoszenia drobne:

#### APELUJE.

- Jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek informacje na temat SAM-ów, to proszę o kontakt.
- Interesują mnie jakiekolwiek dokumentacje na temat SiCryptów.
- Normy **ISO** od numeru **7816-1** do **7816-7**.
- Potrzebuję zlogowanej komunikacji SAM-ów Czerwonego, Zielonego, Białego i Białego z ASCOM-a, w automatach Jajko i ASCOM.
- Jeśli znalazłeś błędy w opisie to proszę napisz do mnie.
- Jeśli posiadasz Białego SAM-a innego niż **1.36** to napisz do mnie.