# 浙江大学实验报告

课程名称:	嵌入式系统	实验	类型: <u>综</u>	合型/设计性		
<b>党</b>		Lab 7 安	泪斗			
实验项目名称: Lab 7: 室温计						
学生姓名:	陈以珊 专业:	计科	_学号:	3120101972	_	
电子邮件地址:			18868104906	_		
实验日期: <u>15</u> 年 <u>06</u> 月 <u>19</u> 日						

# 一、实验目的

- 1. 学习 uC/OS II 的应用程序编写;
- 2. 理解如何直接操纵 GPIO, 体会与 Linux 的不同;
- 3. 学习单总线设备的访问方式;
- 4. 学习7段数码管的时分复用驱动方式。

## 二、实验器材

## 硬件

- pcDuino v2 板一块;
- 5V/1A 电源一个;
- microUSB 线一根;
- 面包板一块;
- 两位7段数码管(共阳)一颗;
- 8段 LED 柱状显示器一颗;
- 360Ω 1/8W 电阻 8 颗;
- 10k 1/8W 电阻 2 颗;
- 按钮两个;
- 面包线若干。

### 以下为自备(可选)器材:

- PC (Windows/Mac OS/Linux) 一台;
- USB-TTL 串口线一根 (FT232RL 芯片或 PL2303 芯片);
- 以太网线一根(可能还需要路由器等);
- 1602 LCD 一块 (带配套的 5k 微调电阻);
- 9g 伺服电机一只;

- 8x8 LED 矩阵一个;
- 8 颗各色 LED (5mm)。

## 软件

- 编译软件;
- Fritzing .

## 三、实验要求

- 1. 画出你所实际实施的连接示意图;
- 2. 给出所用的器材的列表:
- 3. 用 Fritzing 画出外部设备的连线图, 附实物照片;
- 4. 描述所做的实验步骤,给出各步操作的命令和结果;
- 5. 给出代码并解释;
- 6. 将所做作品拍摄视频上传到优酷,给出优酷的视频网址;
- 7. 说明其他所做的扩展内容的情况。

## 四、实验步骤

1. 前置工作:下载编译 ucos 文件:

修改 makefile,将路径改为"./h",编译器改为交叉编译器的路径,去掉某行"ucos\_bcm2835.elf"后面的".":




还要将 "/h/ucos"和 "/ucos"下所有文件名改为小写的,以及将 init/startup.s 和 port/0S\_Cpu\_a.s 两个文件中的 "//"都改为 "@"。 之后 make 成功:

```
cys@ubuntu:~/ucos_raspberryPi$ make clean
rm -f build/*.o
rm -f *.bin
rm -f *.hex
rm -f *.elf
rm -f *.list
rm -f *.img
rm -f build/*.bc
cys@ubuntu:^/ucos_raspberryPi$ make
/usr/local/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc -Wall -O2 -nostdlib -nostar
tfiles -ffreestanding -mcpu=arm1176jzf-s -I "./h" -D__ASSEMBLY__ -c -o build/sta
rtup.o init/startup.s
/usr/local/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc -Wall -O2 -nostdlib -nostar
tfiles -ffreestanding -mcpu=arm1176jzf-s -I "./h" -c -o build/uart.o bsp/uart.c
bsp/uart.c: In function 'uart_send':
bsp/uart.c:23: warning: unused variable 'i'
/usr/local/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc -Wall -02 -nostdlib -nostar
tfiles -ffreestanding -mcpu=arm1176jzf-s -I "./h" -c -o build/timer.o bsp/timer
/usr/local/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc -Wall -O2 -nostdlib -nostar
tfiles -ffreestanding -mcpu=arm1176jzf-s -I "./h" -c -o build/interrupts.o bsp/
interrupts.c
```

### 2. 用到的电子元器件具体如下:


### 1) 面包板

面包板用于连线,内部结构如下:




#### 2) 四位七段数码管

四位数码管共12个引脚,功能如下:



### 3) DHT11 温湿度传感器

DHT11 是一款比较便宜的温湿度传感器模块。读取数据只需要占用一个 I0 口。能够同时测量温度和相对湿度。 其引脚和功能如下:



## 4) 开关

按钮总共有4个引脚,其中单侧的两个引脚在未按下的时候不通,当按钮按下的时候连通。而位于两侧的引脚则两两各自连通。

## 5) 面包线


用于连接电路。

## 3. 设计输出方案, 画连线示意图;

接口连接如下:


Pin	接口
0	LED b
1	LED c
2	LED e
3	LED d
4	LED g
5	LED dp
6	LED a
7	LED f
8	LED digit B
9	LED digit C
10	LED digit A
11	LED digit D
12	DHT11

连线示意图 (DHT11 采用软件自带的白色温湿度计替代):



4. 在面包板上连线,完成外部电路;

外部实物连线图如下:



5. 编写 C/C++程序读取 dht11 的数据;

程序如下:

#include <wiringPi.h>

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
typedef unsigned long uint32;
#define HIGH_TIME 32
int pinNumber =12; //use gpio to read data
uint32 databuf;
uint8 readSensorData(void)
    uint8 crc;
    uint8 i:
    pinMode(pinNumber, OUTPUT); // set mode to output
    digitalWrite(pinNumber, 0); // output a high level
    delay(25);
    digitalWrite(pinNumber, 1); // output a low level
    pinMode(pinNumber, INPUT); // set mode to input
    pullUpDnControl(pinNumber, PUD UP);
    delayMicroseconds (27);
    if(digitalRead(pinNumber) == 0) //SENSOR ANS
         while(!digitalRead(pinNumber)); //wait to high
     for (i=0; i<32; i++)
      while(digitalRead(pinNumber)); //data clock start
      while(!digitalRead(pinNumber)); //data start
          delayMicroseconds(HIGH_TIME);
          databuf*=2;
           if(digitalRead(pinNumber) == 1) //1
                databuf++;
     for (i=0; i<8; i++)
```

```
while(digitalRead(pinNumber)); //data clock start
      while(!digitalRead(pinNumber)); //data start
          delayMicroseconds (HIGH TIME);
          crc*=2:
          if(digitalRead(pinNumber)==1) //1
                crc++;
   return 1;
  else
        return 0;
int main (void)
 printf("Use GPI01 to read data!\n");
 if (-1 == wiringPiSetup()) {
    printf("Setup wiringPi failed!");
   return 1;
 pinMode(pinNumber, OUTPUT); // set mode to output
 digitalWrite(pinNumber, 1); // output a high level
 printf("Enter OS----\n");
 while(1) {
    pinMode(pinNumber, OUTPUT); // set mode to output
    digitalWrite(pinNumber, 1); // output a high level
    delay(3000);
    if(readSensorData())
       printf("Congratulations ! Sensor data read ok!\n");
       printf("RH:%d.%d\n", (databuf>>24)\&0xff, (databuf>>16)\&0xff);
       printf("TMP:%d. %d\n", (databuf>>8) &0xff, databuf&0xff);
       databuf=0;
    else
```

```
{
    printf("Sorry! Sensor dosent ans!\n");
    databuf=0;
}
return 0;
}
```

单独运行上述程序,得到下面的结果:

```
pi@raspberrypi:~$ gcc -o dht dht.c -lwiringPi -lpthread -lm
pi@raspberrypi:~$ sudo ./dht
Use GPIO1 to read data!
Enter OS-----
Sorry! Sensor dosent ans!
Congratulations ! Sensor data read ok!
RH:42.0
TMP:30.0
Congratulations ! Sensor data read ok!
RH:42.0
TMP:31.0
Congratulations ! Sensor data read ok!
RH:42.0
TMP:31.0
Congratulations ! Sensor data read ok!
RH:42.0
TMP:30.0
```

### 6. ucos 的调度程序

由于在 ucos 上要直接操纵 GPIO 接口,则定义变量如下:

```
#define BCM2708_PERI_BASE  0x20000000

#define GPI0_PADS  (BCM2708_PERI_BASE + 0x00100000)

#define CLOCK_BASE  (BCM2708_PERI_BASE + 0x00101000)

#define GPI0_BASE  (BCM2708_PERI_BASE + 0x00200000)

#define GPI0_TIMER  (BCM2708_PERI_BASE + 0x000000000)

#define GPI0_PWM  (BCM2708_PERI_BASE + 0x00200000)
```

### 初始化接口:

```
void init() {
   int i = 0;
   unsigned int base = GET32(GPI0_BASE);
   set_output(0, &base);
   set_output(1, &base);
   set_output(2, &base);
   set_output(3, &base);
   set_output(4, &base);
   set_output(5, &base);
   set_output(6, &base);
   set_output(7, &base);
   set_output(8, &base);
```

```
set_output(9, &base);
set_output(10, &base);
set_output(11, &base);

set_input(DHT, &base);

void set_output(unsigned int p, unsigned int *base) {
    p %= 10;
    *base = ((0xfffffffff - (111<<(p*3)))&(*base)) | (1<<(p*3));
}

void set_input(unsigned int p, unsigned int *base) {
    p %= 10;
    *base = ((0xfffffffff - (111<<(p*3)))&(*base));
}</pre>
```

显示程序:


```
void led() {
    led_one(data, 0);
    led_one(data/10, 1);
    led_one(data/100, 2);
    led_one(data/1000, 3);
}

void led_one(int data, int count) {
    int i;
    data %= 10;
    PUT32(GPI0_SET, 1<<pin[count]);
    for(i=0;i<8;i++) {
        if((~digit[num])&seg[i]) {
            PUT32(GPI0_CLR, i<<pin[i+4]);
            OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 1);
            PUT32(GPI0_SET, 1<<pin[i+4]);
        }
    }
    PUT32(GPI0_CLR, 1<<pin[i+4]);
}
</pre>
```

将上述 DHT11 的程序改为直接操控 GPI0 的模式,之后打开 ucos 的 usrApp 文件夹下的 userApp. c 文件,将显示和读取分别粘贴到 userApp1 和 userApp2 程序中,然后重新编译运行。

### 7. 测试程序和电路

# 编译运行程序后,结果如下:



具体内容见视频: