

Испытание проделанной работы

В данной работе для дистанционного контроля и мониторинга стендов использовалось *Android* приложение «*MQTT-Dashboard*». Приложение было настроено на отправление и получение данных от сервера.

Отправка снятых показаний на сервер

Цель: убедиться в корректной отправке токопотребления на сервер.

Вместо стендса был подключен резистор, с которого непрерывно снимаются показания и отправляются на сервер:




Рис. 1. Снятые показания с резистора



Рис. 2. Подключение резистора

Таким образом можно убедиться в том, что микроконтроллер успешно снимает показания с АЦП и отправляет их на сервер. В эксплуатации это выглядит следующим образом:




Рис. 3. Снятые показания со всех стендов

Дистанционный контроль стендов

На сервере имеются топики, управляющие питанием стендов. Всего 12 таких топиков, т.к. к комплексу «Страж» можно подключать только до 12 плат.

Цель: убедиться в корректной отправке и обработке запроса от сервера на плату, отвечающую за автоматизацию Стража.

Изначально все стелы включены и их состояние непрерывно отслеживает микроконтроллер:




Рис. 4. Состояние стендов на сервере




Рис. 5. Индикация дисплея

Далее через приложение был отключен 4,5 и 8 стенд:



Рис. 6. Измененное состояние стендов на сервере



Рис. 7. Измененная индикация

После отправки запроса на микроконтроллер, состояние транзисторов, отвечающих за питание 4,5 и 8 стенда, моментально инвертировали свое состояние.

Вывод

Программное обеспечение моментально реагирует на запрос от сервера и непрерывно отправляет снятые показания.

Результат работы программы полностью удовлетворяет поставленную задачу.

Заключение

В результате выполнения бакалаврской работы разработан автоматизированный контроль печатных плат для учебно-демонстрационного комплекса «Страж». Система контроля была оснащена технологией «Интернета вещей», благодаря которой у пользователя появилась возможность дистанционного взаимодействия с учебным стендом.

В ходе работы были решены следующие задачи:

1. Автоматизированный контроль печатных плат:

- инициализация АЦП и настройка обратной связи по напряжению;
- установка канала мультиплексора;
- контроль транзисторов, отвечающих за питание стендов;
- запуск таймера и создание системы опроса печатных плат по прерыванию;
- вывод снятых показаний на дисплей;
- обработка показаний с АЦП.

2. Символьная система команд по UART:

- настройка интерфейса UART на двух микроконтроллерах;
- модель взаимодействия «Ведущий – ведомый»;
- прерывание по поступлению байта в буфер приемника;
- обработка алгоритма соответствующей команде.

3. Дистанционный контроль стенда:

- настройка MQTT брокера;
- передача показаний с АЦП на сервер;
- прием команды от сервера (по типу – выключить стенд 1).

В процессе работы были приобретены и закреплены следующие навыки:

1. Изучены принципы работы следующих систем:

- интерфейс UART – обмен данными двух микроконтроллеров;
- интерфейс SPI – вывод информации на дисплей
- оцифровка сигнала с помощью АЦП;
- таймеры общего назначения.

2. Получены знания:

- в программировании микроконтроллеров K1986BE92QI;

- в программировании микроконтроллеров: ESP12-F, ESP8266;
- в протоколах обмена данными технологией «Интернета вещей»;
- в организации удаленного доступа к электронному устройству.

3. Закреплены навыки работы:

- с программатором «ST-Link»;
- с программным кодом в среде Keil и Arduino;
- с документациями и даташитами;
- в отладке микроконтроллера;
- с контрольно-измерительным оборудованием (мультиплексором, осцилографом);

Список литературы

1. Сахаров Ю.С. Горбунов Н.В. Люсев Д.А. Понкин Д.О. Шириков И.В. Основы программирования микроконтроллеров серии 1986BE9X в среде Keil uVision: учебное пособие. Университет Дубна, 2017. – 134с;
2. Протокол MQTT [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://habr.com/ru/post/463669/>;
3. Спецификация микроконтроллеров серии 1986BE9x, K1986BE9x, K1986BE92QI, K1986BE92QC, K1986BE91H4. ЗАО «ПКК Миландр» – Версия 3.4.3 от 22.07.2013: http://milandr.ru/uploads/Products/product_80/spec_seriya_1986BE9x.pdf;
4. Datasheet на TPS561208 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps561201.pdf?ts=1623403111660&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F;
5. Протоколы передачи данных IoT [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://iot.ru/wiki/protokoly-peredachi-dannykh-iot>;
6. Спецификация на ADG726 (мультисплексор) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADG726_732.pdf;
7. Репозиторий по программированию микроконтроллеров серии 1986BE9x, K1986BE9x, K1986BE92QI, K1986BE92QC, K1986BE91H4 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://github.com/owlatarms/mpb>;
8. ESP8266 управление через интернет по протоколу MQTT [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://habr.com/ru/post/393277/>;
9. Datasheet на RTR025N03TL [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/521031/ROHM/RTR025N03TL.html>;
10. Datasheet на INA225AIDGKT [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/737768/TI/INA225AIDGKT.html>.

Keil: main.c

```

1 #include "main.h" // подключение заголовка микроконтроллера
2 // #define ESP
3 #define Milandr
4
5 uint8_t stand[STANDS];
6 uint8_t In_data; // входные данные
7
8 #define DELAY_ADC 50 // задержка между измерением показаний с АЦП
9
10 // Основная функция
11 int main(void)
12 {
13     #ifdef Milandr
14     Init_per();
15     while (true)
16     {
17         Indication();
18     }
19     #endif
20
21     #ifdef ESP
22     while(true){}
23     #endif
24 }
25

```

```

25 /**
26 * @brief ..... Прерывание UART1
27 * @detailed ..... Прерывание возникает при поступлении 1 байта
28 * @param ..... Функция не принимает параметры
29 * @return ..... Функция не возвращает параметры
30 */
31
32 void UART1_IRQHandler(void)
33 {
34     while(MDR_UART1->FR & 1<<6)
35     {
36         In_data = MDR_UART1->DR; // чтение данных
37
38         // Обработка команды ..... По UART были замечены помехи с этой целью были добавлены условия
39         if (((In_data/10)<=STANDS)&&((In_data/10)>0))
40         {
41             if (In_data%10==1)
42             {
43                 inquiry_stand(In_data);
44                 stand[(In_data/10)-1]=1;
45             }
46             else if (In_data%10==0)
47             {
48                 inquiry_stand(In_data);
49                 stand[(In_data/10)-1]=0;
50             }
51         }
52
53         //stand[(In_data/10)-1]=In_data%10; // обработка команды
54     }
55     MDR_UART1->ICR = 1 << 4; // сброс прерывания
56 }
57

```

Keil: main.c

```

58 void Indication() // ф-я вывода состояния стендов
59 {
60     uint8_t page=0;
61     for (uint8_t i=0;i<STANDS;i++)
62     {
63         if (page<8)
64         {
65             LCD_page_set(page++);
66             LCD_column_set(0);
67             LCD_print_text("Stand[");
68             LCD_print_num(i+1);
69             LCD_print_text("]");
70             if (stand[i]==1)
71                 LCD_print_text("ON"));
72             else
73                 LCD_print_text("OFF"));
74         }
75         else
76         {
77             LCD_page_set(page++-8);
78             LCD_column_set(80);
79             LCD_print_text("[");
80             LCD_print_num(i+1);
81             LCD_print_text("]");
82             if (stand[i]==1)
83                 LCD_print_text("ON"));
84             else
85                 LCD_print_text("OFF"));
86         }
87     }
88 }
```

```

91 /**
92 * @brief Обработка полученного запроса по UART
93 * @param @data - полученные запрос
94 * @return не возвращает параметры
95 */
96 void inquiry_stand(uint8_t data)
97 {
98     if (((In_data/10)<=STANDS)&&((In_data/10)>0)) // если требуется вкл./выкл. стенд
99     {
100         switch(In_data/10)
101         {
102             case 1: // Стенд 1
103                 if (In_data%10)
104                     S1_EN;
105                 else
106                     S1_DIS;
107                 break;
108
109             case 2: // Стенд 2
110                 if (In_data%10)
111                     S2_EN;
112                 else
113                     S2_DIS;
114                 break;
115
116             case 3: // Стенд 3
117                 if (In_data%10)
118                     S3_EN;
119                 else
120                     S3_DIS;
121                 break;
122
123             case 4: // Стенд 4
124                 if (In_data%10)
125                     S4_EN;
```

Keil: main.c

```


123     case 4: ..... // Стенд 4
124         if (In_data%10)
125             S4_EM;
126         else
127             S4_DIS;
128         break;
129
130     case 5: ..... // Стенд 5
131         if (In_data%10)
132             S5_EM;
133         else
134             S5_DIS;
135         break;
136
137     case 6: ..... // Стенд 6
138         if (In_data%10)
139             S6_EM;
140         else
141             S6_DIS;
142         break;
143
144     case 7: ..... // Стенд 7
145         if (In_data%10)
146             S7_EM;
147         else
148             S7_DIS;
149         break;
150
151     case 8: ..... // Стенд 8
152         if (In_data%10)
153             S8_EM;
154         else
155             S8_DIS;
156         break;

```

```

157
158     case 9: ..... // Стенд 9
159         if (In_data%10)
160             S9_EM;
161         else
162             S9_DIS;
163         break;
164
165     case 10: ..... // Стенд 10
166         if (In_data%10)
167             S10_EM;
168         else
169             S10_DIS;
170         break;
171
172     case 11: ..... // Стенд 11
173         if (In_data%10)
174             S11_EM;
175         else
176             S11_DIS;
177         break;
178
179     case 12: ..... // Стенд 12
180         if (In_data%10)
181             S12_EM;
182         else
183             S12_DIS;
184         break;
185     }
186 }
187 }
```

Keil: main.h



The screenshot shows the Keil MDK-2 IDE interface with the main.h file open. The file contains C code for a microcontroller project. The code includes header file includes, defines for CPU frequency and number of stands, and function prototypes for LCD control and UART inquiry handling. The code is annotated with comments in Russian explaining the purpose of each section.

```
1 #include <1986VE9x.h> ..... // Подключение заголовка микроконтроллера
2 #define F_CPU 8000000 ..... // Указание тактовой частоты МК
3 #define STANDS 12 ..... // кол-во стэндов
4 #include "milkites_delay.h" ..... // Подключение библиотеки задержек
5 #include "milkites_display.h" ..... // Подключение библиотеки дисплея
6 #include "UART.h" ..... // UART
7 #include "ADC.h" ..... // Подключение функционала АЦП
8 #include "Straj.h" ..... // Подключение функционала мультиплексора
9 #include "Timer.h" ..... // Подключение функционала таймеров
10 #include "Init.h" ..... // Инициализация МК
11
12 #define LCD_led_en MDR_PORTE->RXTX |= ~(1<<2) // вкл. подсветки
13 #define LCD_led_dis MDR_PORTE->RXTX &=~(1<<2) // выкл. подсветки
14
15 void Indication(); // ф-я вывода состояния стэндов
16 void inquiry_stand(uint8_t data); // обработка полученного запроса по UART
```

Keil: UART.h

```

3 /**
4  * @brief ..... Отправка байта данных по UART1
5  * @detailed
6  * @param ..... @byte - байт данных для отправки по UART1
7  * @return ..... Функция не возвращает параметры
8  */
9 void uart_send_byte(uint32_t byte)
10 {
11     // ожидание готовности UART1 для передачи байта данных
12     while (MDR_UART1->FR & (1 << 5)) {}
13     MDR_UART1->DR = byte; // отправка байта данных
14 }
15

16 /**
17  * @brief ..... Инициализация модуля UART1
18  * @detailed
19  * @param ..... Функция не принимает параметров
20  * @return ..... Функция не возвращает параметры
21  */
22 void uart_init(void)
23 {
24     // режим работы порта PB5, PB6 - UART1 (Режим работы вывода порта - альтернативная ф-я)
25     MDR_PORTB->FUNC |= ((2 << 12) | (2 << 10));
26
27     MDR_PORTB->ANALOG |= ((1 << 6) | (1 << 5)); // цифровой порт
28     MDR_PORTB->PWR |= ((3 << 12) | (3 << 10)); // максимально быстрый фронт
29
30     MDR_RST_CLK->PER_CLOCK |= (1 << 6); // вкл. тактирование UART1
31     MDR_RST_CLK->UART_CLOCK = 0; // установка делителя UART1 = 1
32             | (0 << 8); // установка делителя UART2 = 1
33             | (1 << 24); // разрешение тактирования UART1
34             | (0 << 25)); // запрет тактовой частоты UART2
35
36     // Параметры делителя при частоте = 8 МГц и скорости 115200
37     MDR_UART1->IBRD = 4; // целая часть делителя скорости
38     MDR_UART1->FBRD = 22; // дробная часть делителя скорости
39     MDR_UART1->LCR_H = ((0 << 1) // работа без проверки четности
40             | (0 << 2) // бит четности отключен
41             | (0 << 3) // кол-во стоповых бит = 1
42             | (0 << 4) // буфер FIFO выключен
43             | (3 << 5) // размер кадра - 8 бит
44             | (0 << 7)); // передача бита четности запрещена
45
46     // передатчик и приемник разрешен, разрешение приемопередатчика UART1
47     MDR_UART1->CR = ((1 << 8) | (1 << 9) | 1);
48
49     MDR_UART1->IMSC = 1 << 4; // разрешение прерывания от приемника UARTR1XINTR
50     NVIC_EnableIRQ(UART1_IRQn); // разрешение прерывания от модуля UART1
51 }

```

Keil: Straj.h

```

1 //----- вкл./выкл. необходимого пина -----
2 #define PINA_ON(x) MDR_PORTA->RXTX |= (1<<x) // вкл. пин x -> PORTA
3 #define PINA_OFF(x) MDR_PORTA->RXTX &= ~(1<<x) // выкл. пин x -> PORTA
4
5 #define PINB_ON(x) MDR_PORTB->RXTX |= (1<<x) // вкл. пин x -> PORTB
6 #define PINB_OFF(x) MDR_PORTB->RXTX &= ~(1<<x) // выкл. пин x -> PORTB
7
8 #define PINC_ON(x) MDR_PORTC->RXTX |= (1<<x) // вкл. пин x -> PORTC
9 #define PINC_OFF(x) MDR_PORTC->RXTX &= ~(1<<x) // выкл. пин x -> PORTC
10
11 #define PIND_ON(x) MDR_PORTA->RXTX |= (1<<x) // вкл. пин x -> PORTD
12 #define PIND_OFF(x) MDR_PORTA->RXTX &= ~(1<<x) // выкл. пин x -> PORTD
13
14 #define PINF_ON(x) MDR_PORTF->RXTX |= (1<<x) // вкл. пин x -> PORTF
15 #define PINF_OFF(x) MDR_PORTF->RXTX &= ~(1<<x) // выкл. пин x -> PORTF
16
17 #define PINE_ON(x) MDR_PORTE->RXTX |= (1<<x) // вкл. пин x -> PORTE
18 #define PINE_OFF(x) MDR_PORTE->RXTX &= ~(1<<x) // выкл. пин x -> PORTE
19 //-----
20
21 /*----- Директивы: "Страж" -----
22 #define MX_EN PIND_ON(2) // вкл. мультиплексор
23 #define MX_DIS PIND_OFF(2) // выкл. мультиплексор
24
25 #define MX_CSa_EN PINF_ON(7) // 1 в MX_CSa (PE7)
26 #define MX_CSa_DIS PINF_OFF(7) // 0 в MX_CSa (PE0)
27
28 #define MX_CSb_EN PINF_ON(0) // 1 в MX_CSb (PE0)
29 #define MX_CSb_DIS PINF_OFF(0) // 0 в MX_CSb (PE0)
30

```

```

56 /*
57 #define S12_EN PINA_ON(0) // вкл. стенд 1
58 #define S12_DIS PINA_OFF(0) // выкл. стенд 1
59 #define S11_EN PINA_ON(1) // вкл. стенд 2
60 #define S11_DIS PINA_OFF(1) // выкл. стенд 2
61 #define S10_EN PINA_ON(2) // вкл. стенд 3
62 #define S10_DIS PINA_OFF(2) // выкл. стенд 3
63 #define S9_EN PINA_ON(3) // вкл. стенд 4
64 #define S9_DIS PINA_OFF(3) // выкл. стенд 4
65 #define S8_EN PINA_ON(4) // вкл. стенд 5
66 #define S8_DIS PINA_OFF(4) // выкл. стенд 5
67 #define S7_EN PINA_ON(5) // вкл. стенд 6
68 #define S7_DIS PINA_OFF(5) // выкл. стенд 6
69 #define S6_EN PINA_ON(6) // вкл. стенд 7
70 #define S6_DIS PINA_OFF(6) // выкл. стенд 7
71 #define S5_EN PINA_ON(7) // вкл. стенд 8
72 #define S5_DIS PINA_OFF(7) // выкл. стенд 8
73 #define S4_EN PINB_ON(8) // вкл. стенд 9
74 #define S4_DIS PINB_OFF(8) // выкл. стенд 9
75 #define S3_EN PINB_ON(9) // вкл. стенд 10
76 #define S3_DIS PINB_OFF(9) // выкл. стенд 10
77 #define S2_EN PINB_ON(10) // вкл. стенд 11
78 #define S2_DIS PINB_OFF(10) // выкл. стенд 11
79 #define S1_EN PINB_ON(7) // вкл. стенд 12
80 #define S1_DIS PINB_OFF(7) // выкл. стенд 12
81 //-
82 */

```

Keil: Straj.h

```

83 /**
84  * @brief Установка канала мультиплексора
85  * @param @channel номер стенда
86  * @return Функция не возвращает параметры
87  */
88
89 void MX_set_channel(uint8_t channel)
90 {
91     switch(channel)
92     {
93         case 12: // Стенд 12 - 0000
94             PINC_OFF(0);
95             PINC_OFF(1);
96             PINC_OFF(2);
97             PINB_OFF(6);
98             break;
99         case 11: // Стенд 11 - 0001
100            PINC_OFF(0);
101            PINC_OFF(1);
102            PINC_OFF(2);
103            PINB_ON(6);
104            break;
105         case 10: // Стенд 10 - 0010
106            PINC_OFF(0);
107            PINC_OFF(1);
108            PINC_ON(2);
109            PINB_OFF(6);
110            break;
111         case 9: // Стенд 9 - 0011
112            PINC_OFF(0);
113            PINC_OFF(1);
114            PINC_ON(2);
115            PINB_ON(6);
116            break;
117
118         case 8: // Стенд 8 - 0100
119             PINC_OFF(0);
120             PINC_ON(1);
121             PINC_OFF(2);
122             PINB_OFF(6);
123             break;
124         case 7: // Стенд 7 - 0101
125             PINC_OFF(0);
126             PINC_ON(1);
127             PINC_OFF(2);
128             PINB_ON(6);
129             break;
130         case 6: // Стенд 6 - 0110
131             PINC_OFF(0);
132             PINC_ON(1);
133             PINC_ON(2);
134             PINB_OFF(6);
135             break;
136         case 5: // Стенд 5 - 0111
137             PINC_OFF(0);
138             PINC_ON(1);
139             PINC_ON(2);
140             PINB_ON(6);
141             break;
142         case 4: // Стенд 4 - 1000
143             PINC_ON(0);
144             PINC_OFF(1);
145             PINC_OFF(2);
146             PINB_OFF(6);
147             break;
148         case 3: // Стенд 3 - 1001
149             PINC_ON(0);
150             PINC_OFF(1);
151             PINC_OFF(2);
152             PINB_ON(6);
153             break;
154         case 2: // Стенд 2 - 1010

```

Keil: Straj.h

```

155     break;
156     case 2: ..... // Стенд 2·1010
157     PINC_ON(0);
158     PINC_OFF(1);
159     PINC_ON(2);
160     PINB_OFF(6);
161     break;
162     case 1: ..... // Стенд 1·1011
163     PINC_ON(0);
164     PINC_OFF(1);
165     PINC_ON(2);
166     PINB_ON(6);
167   }
168 }
169

172 /**
173  * @brief Инициализация "Страж"
174  * @detailed Инициализация портов для взаимодействия
175  * со "Стражем"
176  * @param Функция не принимает параметров
177  * @return Функция не возвращает параметры
178 */
179 void Init_Straj(void)
180 {
181  /*
182  * PA0..PA7..PB8..PF5 ..... на выход, управление питанием с 1 по 12
183  * PC0..PC2,PB6 ..... на выход, установка канала мультиплексора
184  * PD2 ..... на выход, вкл./выкл. мультиплексора
185  */
186
187 // подсветка дисплея управляется выводом PE2
188 MDR_PORTE->OE = 0xff37; // биты 7,6,3 PORTE -- входы, др. -- выходы
189 MDR_PORTE->FUNC = 0x0000; // функция -- порт, основная функция
190 MDR_PORTE->PWR = 0xff37; // макс. быстрый фронт
191 MDR_PORTE->ANALOG = 0xffff; // режим работы порта -- цифровой ввод/вывод
192
193 /* Управление питанием */
194 // -----
195 // Конфигурация линий PA0...PA7
196 MDR_PORTA->OE |= (1<<8); // Выход -- PB8 -- (Направление передачи)
197 MDR_PORTA->FUNC &= ~0x0000FFFF; // Ввод--вывод -- (Функция)
198 MDR_PORTA->ANALOG |= (1<<8); // Цифровой -- (Режим работы)
199 MDR_PORTA->PULL &= ~0x00FF00FF; // Отключена -- (Подтяжка)
200 MDR_PORTA->PD &= ~0x00FF00FF; // Драйвер -- (Управление выводом)
201 MDR_PORTA->PWR |= 0x0000FFFF; // Высокая -- (Крутизна фронтов)
202 MDR_PORTA->GFEN &= ~0x000000FF; // Не используется -- (Цифровой фильтр)
203 */
204

205 // -----
206 // Конфигурация линий PB8..PB10
207 MDR_PORTB->OE |= (1<<8); // Выход -- PB8 -- (Направление передачи)
208 | (1<<9); // Выход -- PB9
209 | (1<<10); // Выход -- PB10
210 MDR_PORTB->FUNC &= ~(3<<2*8)); // Ввод--вывод PB8 -- (Функция)
211 MDR_PORTB->FUNC &= ~(3<<2*9)); // Ввод--вывод PB9
212 MDR_PORTB->FUNC &= ~(3<<2*10)); // Ввод--вывод PB10
213 MDR_PORTB->ANALOG |= (1<<8); // Цифровой -- PB8 -- (Режим работы)
214 | (1<<9); // Цифровой -- PB9
215 | (1<<10); // Цифровой -- PB10
216 MDR_PORTB->PULL &= ~(1<<8); // Отключена -- PB8 -- (Подтяжка) D0IN -- подтяжка линии к потенциальному питанию (3..3..В)
217 MDR_PORTB->PULL &= ~(1<<24); // Отключена -- PB8 -- (Подтяжка) UP -- подтяжка линии к потенциальному земли -- (0..В)
218 MDR_PORTB->PULL &= ~(1<<9); // Отключена -- PB9 -- D0IN
219 MDR_PORTB->PULL &= ~(1<<25); // Отключена -- PB9 -- UP
220 MDR_PORTB->PULL &= ~(1<<10); // Отключена -- PB10 -- D0IN
221 MDR_PORTB->PULL &= ~(1<<26); // Отключена -- PB10 -- UP
222 MDR_PORTB->PD &= ~(1<<8); // Драйвер -- PB8 -- (Управление выводом)
223 MDR_PORTB->PD &= ~(1<<24); // Т.Г.--Dis. PB8 -- Триггер Шmittта(TG) -- Отключен (Dis.)
224 MDR_PORTB->PD &= ~(1<<9); // Драйвер -- PB9
225 MDR_PORTB->PD &= ~(1<<25); // Т.Г.--Dis. PB9
226 MDR_PORTB->PD &= ~(1<<10); // Драйвер -- PB10
227 MDR_PORTB->PD &= ~(1<<26); // Т.Г.--Dis. PB10
228 MDR_PORTB->PWR |= (3<<2*8)); // Высокая -- PB8 -- (Крутизна фронтов)
229 | (3<<2*9)); // Высокая -- PB9
230 | (3<<2*10)); // Высокая -- PB10
231 MDR_PORTB->GFEN &= ~(1<<8); // Отключен -- PB8 -- (Цифровой фильтр)
232 MDR_PORTB->GFEN &= ~(1<<9); // Отключен -- PB9
233 MDR_PORTB->GFEN &= ~(1<<10); // Отключен -- PB10
234 */

237 // -----
238 MDR_PORTB->OE |= (1<<6); // Выход -- PB6 -- (Направление передачи)
239 MDR_PORTB->FUNC &= ~(3<<2*6)); // Ввод--вывод PB6 -- (Функция)
240 MDR_PORTB->ANALOG |= (1<<6); // Цифровой -- PB6 -- (Режим работы)
241 MDR_PORTB->PULL &= ~(1<<6); // Отключена -- PB6 -- (Подтяжка) D0IN -- подтяжка линии к потенциальному питанию (3..3..В)
242 MDR_PORTB->PULL &= ~(1<<22); // Отключена -- PB6 -- (Подтяжка) UP -- подтяжка линии к потенциальному земли -- (0..В)
243 MDR_PORTB->PD &= ~(1<<6); // Драйвер -- PB6 -- (Управление выводом)
244 MDR_PORTB->PD &= ~(1<<22); // Т.Г.--Dis. PB6 -- Триггер Шmittта(TG) -- Отключен (Dis.)
245 MDR_PORTB->PWR |= (3<<2*6)); // Высокая -- PB6 -- (Крутизна фронтов)
246 MDR_PORTB->GFEN &= ~(1<<6); // Отключен -- PB6 -- (Цифровой фильтр)
247 */

```

Keil: Straj.h

```

240 //----- PORTC -----
249 // Конфигурация линий PC0..PC2
250 MDR_PORTC->OE |= ~(1<<0); // Вывод PC0 .. (Направление передачи)
251 | (1<<1); // Вывод PC1
252 | (1<<2); // Вывод PC2
253 &=~(3<<(220)); // Ввод-вывод PC0 .. (Функция)
254 MDR_PORTC->FUNC |= ~((3<<(21))); // Ввод-вывод PC1
255 MDR_PORTC->FUNC |= ~((3<<(22))); // Ввод-вывод PC2
256 MDR_PORTC->ANALOG |= (1<<0); // Цифровой PC0 .. (Режим работы)
257 | (1<<1); // Цифровой PC1
258 | (1<<2); // Цифровой PC2
259
260 MDR_PORTC->PULL |= ~(1<<0); // Отключена PC0 .. (Подтяжка линии к потенциалу питания .. (3..3..В))
261 MDR_PORTC->PULL |= ~(1<<16); // Отключена PC0 .. (Подтяжка UP .. подтяжка линии к потенциалу земли .. (0..В))
262 MDR_PORTC->PULL |= ~(1<<1); // Отключена PC1 .. DOWN
263 MDR_PORTC->PULL |= ~(1<<17); // Отключена PC1 .. UP
264 MDR_PORTC->PULL |= ~(1<<2); // Отключена PC2 .. DOWN
265 MDR_PORTC->PULL |= ~(1<<18); // Отключена PC2 .. UP
266 MDR_PORTC->PD |= ~((1<<0)); // Драйвер PC0 .. (Управление выводом)
267 MDR_PORTC->PD |= ~((1<<16)); // Т.Г.- Dis. PC0 .. Триггер Шмитта(TG) .. Отключен (Dis.)
268 MDR_PORTC->PD |= ~((1<<1)); // Драйвер PC1
269 MDR_PORTC->PD |= ~((1<<17)); // Т.Г.- Dis. PC1
270 MDR_PORTC->PD |= ~((1<<2)); // Драйвер PC2
271 MDR_PORTC->PD |= ~((1<<18)); // Т.Г.- Dis. PC2
272 MDR_PORTC->PWR |= (3<<(20)); // Высокая PC0 .. (Крутизна фронтов)
273 | (3<<(21)); // Высокая PC1
274 | (3<<(22)); // Высокая PC2
275 MDR_PORTC->GFEN |= ~((1<<0)); // Отключен PC0 .. (Цифровой фильтр)
276 MDR_PORTC->GFEN |= ~((1<<1)); // Отключен PC1
277 MDR_PORTC->GFEN |= ~((1<<2)); // Отключен PC2
278
279 //----- PORTF -----
280 // Конфигурация линий PF0..PF4
281 MDR_PORTF->OE |= (1<<4); // Вывод PF4 .. (Направление передачи)
282 MDR_PORTF->FUNC |= (3<<(24)); // Ввод-вывод PF4 .. (Функция)
283 MDR_PORTF->ANALOG |= (1<<4); // Цифровой PF4 .. (Режим работы)
284 MDR_PORTF->PULL |= ~(1<<4); // Отключена PF4 .. (Подтяжка) DOWN .. подтяжка линии к потенциалу питания .. (3..3..В)
285 MDR_PORTF->PULL |= ~(1<<20); // Отключена PF4 .. (Подтяжка) UP .. подтяжка линии к потенциалу земли .. (0..В)
286 MDR_PORTF->PD |= ~(1<<4); // Драйвер PF4 .. (Управление выводом)
287 MDR_PORTF->PD |= ~((1<<20)); // Т.Г.- Dis. PF4 .. Триггер Шмитта(TG) .. Отключен (Dis.)
288 MDR_PORTF->PWR |= (3<<(24)); // Высокая PF4 .. (Крутизна фронтов)
289 MDR_PORTF->GFEN |= ~((1<<4)); // Отключен PF4 .. (Цифровой фильтр)
290
291 /*----- вкл./выкл. мультиплексора -----*/
292
293 /*----- конфигурация линии PD2 -----*/
294 // Конфигурация линии PD2
295 MDR_PORTD->OE |= (1<<2); // Вывод PD2 .. (Направление передачи)
296 MDR_PORTD->FUNC |= (3<<(222)); // Ввод-вывод PD2 .. (Функция)
297 MDR_PORTD->ANALOG |= (1<<2); // Цифровой PD2 .. (Режим работы)
298 MDR_PORTD->PULL |= ~(1<<2); // Отключена PD2 .. (Подтяжка) DOWN .. подтяжка линии к потенциалу питания .. (3..3..В)
299 MDR_PORTD->PULL |= ~(1<<18); // Отключена PD2 .. (Подтяжка) UP .. подтяжка линии к потенциалу земли .. (0..В)
300 MDR_PORTD->PD |= ~(1<<2); // Драйвер PD2 .. (Управление выводом)
301 MDR_PORTD->PD |= ~((1<<18)); // Т.Г.- Dis. PD2 .. Триггер Шмитта(TG) .. Отключен (Dis.)
302 MDR_PORTD->PWR |= (3<<(222)); // Высокая PD2 .. (Крутизна фронтов)
303 MDR_PORTD->GFEN |= ~((1<<2)); // Отключен PD2 .. (Цифровой фильтр)
304
305 }

```

Keil: Init.h

```
24
25 void Init_per()
26 {
27     LED_Init(); // Инициализация светодиодов
28
29     MDR_RST_CLK->PER_CLOCK = 0xffffffff; // вкл. тактир. всей периферии МК
30
31     MDR_PORTE->OE = 0xff37; // биты 7,6,3 PORTE -- входы, др. -- выходы
32     MDR_PORTE->FUNC = 0x0000; // функция -- порт, основная функция
33     MDR_PORTE->PWR = 0xff37; // макс. быстрый фронт
34     MDR_PORTE->ANALOG = 0xffff; // режим работы порта -- цифровой ввод/вывод
35
36     delay_init(); // инициализация системы задержек
37
38     LCD_init(); // инициализация дисплея
39     LCD_clear(); // очистка дисплея
40     MDR_PORTE->RXTX |= (1<<2); // вкл. подсветки
41
42     Init_Straj(); // Инициализация "Страж"
43     MCU_ADC1_init(); // Инициализация АЦП
44
45     uart_init(); // инициализация модуля UART
46     MDR_UART1->IMSC = 1 << 4; // инициализация прерывания от UART
47     NVIC_EnableIRQ(UART1_IRQn); // разрешение прерывания от модуля UART1
48
49     //----- Таймер1 измер. напряжения -----
50     Timer1_init(); // инициализация Таймера 1
51     NVIC_EnableIRQ(Timer1_IRQn); // разрешение прерывания от Таймера 1
52     _enable_irq(); // глобальное разрешение прерываний
53     Timer1_start(); // запуск Таймера 1
54     NVIC_SetPriority(Timer1_IRQn, 3); // Установка приоритета для таймера
55
56 }
```

Keil: ADC.h

```

5 void MCU_ADC1_init()
6 {
7     MDR_RST_CLK->PER_CLOCK |= RST_CLK_PCLK_ADC_Msk; // вкл. тактирование АЦП
8     // настройка конфигурации АЦП
9     MDR_ADC->ADC1_CFG = ( 1<< ADC1_CFG_REG_ADD0_Pos ) // Работа АЦП ..... (включен)
10    |(0 << ADC1_CFG_REG_CLKS_Pos) // Источник тактирования АЦП ..... (CPU)
11    |(0 << ADC1_CFG_REG_SAMPLE_Pos) // Способ запуска АЦП ..... (однократный)
12    |(0 << ADC1_CFG_REG_CH0_Pos) // Режим последовательного переключения каналов: отключён
13    |(0 << ADC1_CFG_REG_RNGC_Pos) // Контроль границ преобразования (отключён)
14    |(0 << ADC1_CFG_M_REF_Pos) // Источник опорного напряжения (внутренний)
15    |(3 << ADC1_CFG_REG_DIVCLK_Pos) // Делитель тактовой частоты АЦП: (2^3 = 8)
16    |(0 << ADC1_CFG_SYNC_CONVERT_Pos) // Режим запуска двух АЦП (независимый)
17    // ... Конфигурация датчика температуры и внутреннего источника напряжения 1.23 В
18    |(0 << ADC1_CFG_TS_EN_Pos) // Работа блока датчика температуры и внутреннего источника напряжения 1.23 В (отключён)
19    |(0 << ADC1_CFG_TS_BUF_EN_Pos) // Работа усилителя для датчика температуры и внутреннего источника напряжения 1.23 В (отключён)
20    |(0 << ADC1_CFG_SEL_TS_Pos) // Преобразование сигнала с датчика температуры (отключено)
21    |(0 << ADC1_CFG_SEL_VREF_Pos) // Преобразование сигнала с внутреннего источника напряжения 1.23 В (отключено)
22    |(0 << ADC1_CFG_TS_Pos) // Постройка напряжения внутреннего источника 1.23 В
23    // ...Настройка задержек при преобразовании
24    //|(7 << ADC1_CFG_DELAY_GO_Pos) // Дополнительная задержка при выборе канала: (8 тактов ядра)
25    |(0 << ADC1_CFG_DELAY_ADC_Pos); // Разность фаз между циклами преобразователей (не используется)
26
27    //...АДК3 MX_OUT - напряжение на мультиплексоре
28    MDR_PORTD->DE = ~(1 << 3); // настройка PDS: на вход
29    MDR_PORTD->ANALOG =~(1 << 3); // перевод PDS в аналоговый режим
30
31    //...АДК4 ШИРТ - измерение напряжения главной платы
32    MDR_PORTD->DE = ~(1 << 5); // настройка PDS: на вход
33    MDR_PORTD->ANALOG =~(1 << 5); // перевод PDS в аналоговый режим
34
35    //...АДК5 12v/4 - общ. напряжение
36    MDR_PORTD->DE = ~(1 << 5); // настройка PDS: на вход
37    MDR_PORTD->ANALOG =~(1 << 5); // перевод PDS в аналоговый режим
38
39 }

```



```

42     /* @brief ..... Установка канала АЦП
43     * @detailed ..... 3-й канал - измерять напряжение на мультиплексоре
44     * ..... 4-й канал - напряжение главной платы
45     * ..... 5-й канал - измерять общ. напряжение
46     * @param ..... @channel - номер канала АЦП
47     * @return ..... Функция не возвращает параметры
48     */
49 void MCU_ADC_set_ch(uint8_t channel)
50 {
51     // проверка номера канала и возврат в случае выхода из диапазона
52     if (channel > 15) return; // всего 16 каналов (с 0)
53     MDR_ADC->ADC1_CFG |= channel << 4; // уст. канала АЦП
54 }
55
56 void MCU_ADC_start_conv(void) // начало преобразования
57 {
58     MDR_ADC->ADC1_CFG |= 1 << ADC1_CFG_REG_GO_Pos; // Запись "1" начинает процесс преобразования
59 }

```



```

61 /**
62     * @brief ..... Чтение результатов преобразования АЦП
63     * @param ..... Не принимает параметров
64     * @return ..... @ADC_data - результат преобразования
65     */
66 uint32_t MCU_ADC_read(void)
67 {
68     uint32_t ADC_data = 0; // локальная для хранения результата преобр.
69
70     MCU_ADC_start_conv(); // команда начала преобразования
71     // пустой цикл - ожидание окончания преобразования
72     while( !(MDR_ADC->ADC1_STATUS) & (1<<2)) { }
73     ADC_data = MDR_ADC->ADC1_RESULT; // чтение результата преобразований
74     // очистка битов содержащих номер канала преобразования - обнуление
75     // старшего полубайта регистра
76     ADC_data = ADC_data & 0xFFFF;
77     return ADC_data; // возврат результата преобразования
78 }
79

```

Arduino

```

2 #define F_CPU 8000000 // Указание тактовой частоты МК
3 #include "milkites_delay.h" // Подключение библиотеки задержек
4 #include "milkites_display.h" // Подключение библиотеки дисплея
5 #define STANDS 12 // кол-во стендов
6 #define TIM1_INTERRUPT 5000 // Период опроса АЦП (мс.)
7 #define GET_CURRENT(x)((int32_t)((((float)x*0.0008)/(0.1*200))*1000))
8 #define DELAY_UART 5 // задержка между отправкой байта в UART
9
10 volatile uint32_t Count_current=0; // счетчик снятия показаний
11 volatile uint32_t Current[STANDS]; // токопотребление стендов
12 volatile uint32_t Current_general; // значение общего тока
13
14 //-----Timer 1-----
15 void Timer1_init(void)
16 { // настройка Т1 на генерирование прерывания каждую секунду
17     MDR_RST_CLK->TIM_CLOCK |= (1<<24); // вкл. таймера 1
18
19     // режим счета - вверх, начальное значение - число из регистра CNT
20     MDR_TIMER1->CTRL = 0x00000000;
21     MDR_TIMER1->PSG = 7999; // предделитель частоты
22     MDR_TIMER1->ARR = TIM1_INTERRUPT-1; // основание счета = CNT+1 = TIM1_INTERRUPT
23     MDR_TIMER1->CNT = 0; // начальное значение счетчика
24     MDR_TIMER1->IE = 2; // разрешение генерир. прерывание при CNT=ARR
25 }
26

```

Arduino

```

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define STANDS 12 // кол-во стендов

// UART
SoftwareSerial softSerial(21,22); // объявление задействованных дискретных каналов RX, TX
#define BYTE_UART 3 // кол-во байт UART
uint32_t TX_Arr[BYTE_UART]; // массив принятых байт
uint8_t CountArr=0; // кол-во принятых байт
uint32_t Current_St[STANDS]; // токопотребление на стенах

#define LED 2 // определяем pin светодиода
#define MQTT_client "ah76kkji" // произвольное название MQTT клиента, иногда требуется уникальное.

// настройки домашней сети
const char *ssid = "xxxxxx"; // название точки доступа
const char *pass = "xxxx"; // пароль от точки доступа

// настройки для MQTT брокера
const char *mqtt_server = "xxxx"; // адрес сервера MQTT
const int mqtt_port = xxx; // порт для подключения к серверу MQTT TLS: 3011
const char *mqtt_user = "xxxx"; // логин от сервера MQTT
const char *mqtt_pass = "xxxx"; // пароль от сервера MQTT

const char *led_topic = "test/led"; // топик для светодиода
const char *data_topic = "test/data"; // топик для данных

const char *topic_gen_current = "current/g"; // топик публикации общ. значения тока
// Топики для вкл./выкл. Стендов
const String stand[STANDS]=
{
    "stand/1", // Стенд 1
    "stand/2", // Стенд 2
    "stand/3", // Стенд 3
    "stand/4", // Стенд 4
    "stand/5", // Стенд 5
    "stand/6", // Стенд 6
    "stand/7", // Стенд 7
    "stand/8", // Стенд 8
    "stand/9", // Стенд 9
    "stand/10", // Стенд 10
    "stand/11", // Стенд 11
    "stand/12" // Стенд 12
};

// Топики для публикации токопотребления
const String topic_current[STANDS]=
{
    "current/1", // Ток стенд 1
    "current/2", // Ток стенд 2
    "current/3", // Ток стенд 3
    "current/4", // Ток стенд 4
    "current/5", // Ток стенд 5
    "current/6", // Ток стенд 6
    "current/7", // Ток стенд 7
    "current/8", // Ток стенд 8
    "current/9", // Ток стенд 9
    "current/10", // Ток стенд 10
    "current/11", // Ток стенд 11
    "current/12" // Ток стенд 12
};

int pause = 300; // переменная для паузы между отправками данных
long int times=0; // для времени

WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient, mqtt_server, mqtt_port);

```

Arduino

```

// получение данных с сервера и отработка
void callback(const MQTT::Publish& pub)
{
    String topic = pub.topic();
    String payload = pub.payload_string(); // чтение данных из топика
    // действия над светодиодом в зависимости от данных из топика

    // Проверяем топики Стендов
    for (uint8_t i=0;i<STANDS;i++)
        if (topic==stand[i])
    {
        // Формируем байт для отправки команды
        uint8_t com = i+1;           // Номер стенда
        com*=10;                    // Смещаем номер слева
        if (payload[0]=='1')         // Состояние стенда '1' - вкл.
            com+=1;

        Serial.write(com);          // Отправляем команду

        break;                      // Выход из цикла
    }
}

void data_UART()
{
    while(Serial.available())
    {
        digitalWrite(LED,LOW);           // вкл. светодиод (пришли данные по UART)
        if (CountArr<BYTE_UART)          // если еще не пришло нужное кол-во байт
            TX_Arr[CountArr++]=Serial.read(); // считывание байта
        else                            // если набрали нужное кол-во
        {
            uint32_t data=0;             // для формирования числа принятого по UART
            for (uint8_t i=0;i<BYTE_UART-1;i++) // цикл, проходящий по всем эл. массива (кроме последнего)
                data+=(TX_Arr[i]<<(i*8)); // их полученных байт формируем число
            CountArr=0;                  // обнуление счетчика

            if ((char)TX_Arr[BYTE_UART-1]=='g') // если последний байт G - общ. значение тока
                client.publish(topic_gen_current,String(data)); // публикация общ. токопотребления
            else
                client.publish(topic_current[TX_Arr[BYTE_UART-1]],String(data)); // ток стенд (последний принятый байт номер стенд с 0)
            digitalWrite(LED,HIGH);        // выкл. светодиод (данные считаны и обработаны)
        }
    }
}

```

Arduino

```

// Функция отправки показаний
void refreshData() {
    if (pause == 0) {
        times = millis(); // формируем данные для отправки
        client.publish(data_topic, String(times));
        pause = 3000; // пауза между отправками 3 секунды
    }
    pause--;
}

delay(1);
}

//-----

void setup() {
    softSerial.begin(115200);           // Инициализация программного последовательного порта
    Serial.begin(115200);             // Инициализация порта

    pinMode(LED, OUTPUT);            // pin светика на выход
    digitalWrite(LED,HIGH);         // состояние светодиода вкл.

    // изначально токпотребление на всех стендах равно 0
    for (uint8_t i=0;i<STANDS;i++)
        Current_St[i]=0;
}

void subscription_topic() // ф-я подписки на топики
{
    for (uint8_t i=0;i<STANDS;i++)           // Подписка на топики Стендов
        client.subscribe(stand[i]);

    for (uint8_t i=0;i<STANDS;i++)           // Подпись на топик публикации Покопотребления
        client.subscribe(topic_current[i]);

    client.subscribe(topic_gen_current);      // подписка на топик публикации общ. токопотребления

    client.subscribe(led_topic);              // подписка на топик led
    client.subscribe(data_topic);            // подписка на топик data
}

void loop() {

    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // если соединения нет
        WiFi.begin(ssid, pass); // подключаемся к wi-fi
        if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) // ждем окончания подключения
            return;
    }

    // подключаемся к MQTT серверу
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { // если есть подключение к wi-fi
        if (!client.connected()) { // если нет подключения к серверу MQTTsetServer
            // Serial.println("MQTT - none");
            if (client.connect(MQTT::Connect(MQTT_client)) // если соединились то делаем всякое
                .set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))) {
                // Serial.println("MQTT - ok");
                client.set_callback(callback);
                subscription_topic();           // подписка на топики
            }
            /*else { Вывод на дисплей
                Serial.println("MQTT - error"); // если не удалось подключиться сообщаем в порт
            }
            */
        }
        if (client.connected()) { // если есть соединение с MQTT
            client.loop();
            if (Serial.available())
                data_UART();
            //refreshData();
        }
    }
}

```