

ES670B - Projeto de Sistemas Embarcados Relatório 03 - Laboratório 3/7

Laura Marchione - RA 156169 Victor Cintra Santos - RA 157461

Objetivos

Nesse relatório temos os seguintes requisitos de projeto: enviar comandos para do host para o target; retornar status dos periféricos do target para o host por meio de comunicação assíncrona. Tal comunicação será baseada na conexão serial assíncrona fornecida pelo USB do OpenSDA. Na Tarefa 01 do projeto tivemos que fazer as devidas configurações para estabelecermos conexão com a placa e configurarmos o display LCD. Nele, escrevemos uma mensagem padrão com sigla da disciplina na primeira linha e os nomes dos integrantes na segunda linha, sendo exibidos da direita para a esquerda continuamente. Na Tarefa 02 tivemos que alterar nossa máquina de estado do Laboratório 02 para incluir os comandos de LCDON e LCDOFF para, respectivamente, ligar o LCD com a mensagem da primeira tarefa e desligar o LCD, utilizando o conceito de interrupções.

Modelagem

Na Figura 01, no apêndice, há o diagrama UML desenvolvido para tal projeto. Nele, mostramos a máquina de estados implementada. Na lógica, utilizamos uma variável estática para guardarmos o estado e fazermos as verificações em cada interação. Com o contador da máquina de estados e o caractere recebido do target conseguimos detectar o comando que queremos utilizar e chamamos as funções apropriadas. Nossa máquina de estado é chamada como tratamento de interrupção, que ocorre quando enviamos uma letra como comando entre a comunicação serial entre o host para o nosso target. Ao acontecer tal interrupção, nosso código chama o tratamento com a máquina de estado implementada.

Matriz de Rastreabilidade

Requisito	Implementação
Acionar/ Desligar LED	<pre>ledswi_hal.c - void ledswi_initLedSwitch(char cLedNum, char cSwitchNum); - void ledswi_setLed (char cLedNum); main.c - defaultACKMessage(); - defaultErrorMessage(); - dataTargetCommand(char letter);</pre>
Monitorar chave "push button"	<pre>ledswi_hal.c - void ledswi_initLedSwitch(char cLedNum, char cSwitchNum); - switch_status_type_e ledswi_getSwitchStatus(char cSwitchNum); main.c - defaultACKMessage(); - defaultErrorMessage(); - dataTargetCommand(char letter);</pre>
Apagar Display M/ Escreve no display M o número N	main.c - ungateDisplay7Seg(); - display7SegController(char displayNumChar, char numChar); - defaultACKMessage(); - defaultErrorMessage(); - dataTargetCommand(char letter);
Ligar/desligar LCD	main.c - shuffleNames(): - lcd_initLcd();

Not as

Nesse laboratório, a maior dificuldade foi de manipular o display LCD, já que para apaga-lo, devido aos tempos de interrupção, tivemos que incluir funções de delay para que desse tempo de apagarmos o display, antes do tratamento da interrupção terminar

Apêndice

Na Figura 02 e 03 temos os estados do botão, apertado ou não, respectivamente, obtidos através da inspeção da nossa variável "switchStatus" que recebe o retorno da funcao "ledswi_getSwitchStatus" que mostra o status do switch. Na Figura 01 temos o diagrama UML da nossa máquina de estado do laboratório passado e, na sequência, sua complementação para implementarmos a lógica desse laboratório. Abaixo, após as figuras do apêndice, há o código do desenvolvimento do projeto.




Figura 01 - Máquina de Estados




Figura 01 - Continuação Máquina de Estados




Figura 01 - Verificação adicional quando counter =3




Figura 02




Figura 03

```
/* File name: main.c
/* Author name: Laura Marchione RA:156169
#include "es670 peripheral board.h"
#include "mcg hal.h"
#include "debugUart.h"
#include "print scan.h"
#include "lcd hal.h"
#include <MKL25Z4.h>
int enableLCD = 1;
void defaultErrorMessage() {
   PUTCHAR('E');
   PUTCHAR('R');
   PUTCHAR ('R');
/* Method Name: defaultACKMessage
```

```
void defaultACKMessage() {
    PUTCHAR ('A');
   PUTCHAR ('C');
    PUTCHAR ('K');
void ungateDisplay7Seg(){
    SIM SCGC5 = SIM SCGC5 PORTC(0b11110011111111); // Liberacao do clock
    PORTC PCR0 = PORT PCR MUX(0x01); // Configurando registradores do display
    PORTC PCR1 = PORT PCR MUX(0x01); //.
    PORTC PCR2 = PORT PCR MUX(0x01); //.
    PORTC PCR3 = PORT PCR MUX(0x01); //.
    PORTC PCR4 = PORT PCR MUX(0x01); //.
    PORTC PCR5 = PORT PCR MUX(0x01); //.
    PORTC PCR6 = PORT PCR MUX(0x01); //.
    PORTC PCR7 = PORT PCR MUX(0x01); //.
    PORTC PCR13 = PORT PCR MUX(0x01); // Configurando enable display 01
    PORTC PCR12 = PORT PCR MUX(0x01); // Configurando enable display 02
    PORTC PCR11 = PORT PCR MUX(0x01); // Configurando enable display 03
    PORTC PCR10 = PORT PCR MUX(0x01); // Configurando enable display 04
    GPIOC PDDR = GPIO PDDR PDD(0b11110011111111); // Configurando registradores
/* Method description: receives the
/* binary to control the display
int display7SegController (char displayNumChar, char numChar) {
```

```
int displayNum = displayNumChar - '0'; //Passamos os valores de char para
    int num = numChar - '0';
    int displaySignal;
    char displayOptions [5];
   displayOptions [1] = 0b00100000;
   displayOptions [2] = 0b00010000;
   displayOptions [3] = 0b00001000;
   displayOptions [4] = 0b00000100;
   char displayNumbers [10];
   displayNumbers [0] = 0b00111111;
    displayNumbers [1] = 0b00000110;
   displayNumbers [2] = 0b01011011;
   displayNumbers [3] = 0b01001111;
   displayNumbers [4] = 0b01100110;
   displayNumbers [5] = 0b01101101;
   displayNumbers [6] = 0b011111101;
   displayNumbers [7] = 0b00100111;
   displayNumbers [8] = 0b01111111;
   displayNumbers [9] = 0b01101111;
   int disp = displayOptions[displayNum];
   disp = disp << 8;
    int numInt = displayNumbers[num];
    displaySignal = disp | numInt; // Criamos o binário com o enable e
  return displaySignal;
/* Method description: receives the
```

```
void dataTargetCommand(char letter) {
    static int counter = 0;
    static char switchStatus;
    static char display;
    int signalDisplay;
    if (counter == 0) {
        if (letter == 'L') {
            counter = 1;
        else if (letter == 'S'){
            counter = 6;
        else if (letter == 'D') {
            counter = 8;
        else{
            counter = 0;
            defaultErrorMessage();
    else if (counter == 1) {
        if (letter == 'S') {
            counter = 2;
        else if (letter == 'C') {
            counter = 3;
        else{
            defaultErrorMessage();
        if (letter == '4') {
            counter = 0;
            ledswi_setLed(4u);
            defaultACKMessage();
        else{
```

```
counter = 0;
        defaultErrorMessage();
    if (letter == '4') {
        counter = 0;
        ledswi clearLed(4u);
        defaultACKMessage();
    else if (letter == 'D'){
        counter = 10;
    else{
        counter = 0;
       defaultErrorMessage();
else if (counter == 6) {
    if (letter == '3') {
       counter = 0;
        switchStatus = ledswi_getSwitchStatus(3u);
        defaultACKMessage();
    else{
       counter = 0;
        defaultErrorMessage();
    if (letter == '1'||'2'||'3'||'4'){
        counter = 9;
        display = letter;
    else{
       counter = 0;
       defaultErrorMessage();
```

```
if(letter == 'C'){
        counter = 0;
        GPIOC PCOR = GPIO PCOR PTCO(0b11111111111111);
        defaultACKMessage();
   else if (letter == '0'||'1'||'2'||'3'||'4'||'5'||'6'||'7'||'8'||'9'){
        counter = 0;
        signalDisplay = display7SegController (display, letter);
        util genDelay088us();
        GPIOC PCOR = GPIO PCOR PTCO(0b11111111111111);
        GPIOC PSOR = GPIO PSOR PTSO(signalDisplay);
        defaultACKMessage();
   else {
        counter = 0;
        defaultErrorMessage();
else if (counter = 10) {
    if(letter == 'O'){
        counter = 11;
       counter = 0;
        defaultErrorMessage();
else if (counter == 11) {
    if(letter == 'N'){
       counter = 0;
        enableLCD = 1;
        defaultACKMessage();
    else if(letter == 'F'){
        counter = 12;
   else {
        counter = 0;
        defaultErrorMessage();
```

```
if(letter == 'F'){
            counter = 0;
            enableLCD = 0;
            lcd setCursor(0,0);
            lcd writeString("
");
            lcd_setCursor(1,0);
            lcd writeString("
");
            lcd setCursor(0,0);
            lcd_writeString("
");
            lcd_setCursor(1,0);
            lcd writeString("
");
            defaultACKMessage();
        else {
            counter = 0;
            defaultErrorMessage();
/* Method Name: shuffleNames
void shuffleNames() {
    char nomes[] = " Laura e Victor";
    char nomesAux[16];
    lcd setCursor(0,1);
    lcd writeString("ES670");
    util genDelay10ms();
    char aux;
```

```
for(;;) {
   util genDelay10ms();
   lcd setCursor(1,0);
   util genDelay10ms();
   aux = nomes[i];
    for (i; i < 14; i++) {
        nomesAux[i] = nomes[i+1];
   nomesAux[i] = aux;
    for(int j = 0; j<16; j++){
        nomes[j] = nomesAux[j];
   util_genDelay10ms();
   util_genDelay10ms();
   util_genDelay10ms();
   util genDelay10ms();
   util_genDelay10ms();
   util genDelay10ms();
   util_genDelay10ms();
   util_genDelay10ms();
   util_genDelay10ms();
   util_genDelay10ms();
   util_genDelay10ms();
   util genDelay10ms();
    lcd writeString(nomes);
    util_genDelay10ms();
    if(enableLCD==0) {
        break;
```

```
void UARTO IRQHandler(void) {
   NVIC DisableIRQ(UARTO IRQn);
   int dataTarget;
   dataTarget = GETCHAR();
   dataTargetCommand(dataTarget);
   NVIC EnableIRQ(UARTO IRQn);
int main(void){
   mcg_clockInit();
   debugUart init();
   NVIC_EnableIRQ(UARTO IRQn);
   UARTO_C2_REG(UARTO) |= UARTO_C2_RIE(1); // Receive interrupt enable
   ledswi_initLedSwitch(1u, 3u);
   ungateDisplay7Seg();
   lcd initLcd();
   for(;;) {
      if(enableLCD==1) {
          shuffleNames();
   return(0);
```