Proiect PATR

1. Descriere funcțională a aplicației

Această aplicație embedded controlează o trapă acționată de un servomotor, utilizând microcontroller-ul dsPIC33FJ128MC802 și sistemul de operare în timp real FreeRTOS. Poziția trapei este reglată în funcție de temperatura ambientală măsurată cu senzorul digital DS18B20 sau de o tensiune analogică aplicată extern. Comutarea între cele două moduri de lucru (automat/manual) este realizată prin comenzi UART.

Interacțiunea cu utilizatorul include:

- Afișaj LCD cu patru linii
- LED de stare (RB11)
- LED pentru mod de lucru (RB1)
- Buton de pornire/oprire (INT0)
- Interfață serială (UART) pentru comenzi și feedback

Starea aplicației este semnalizată prin LED-ul de pe pinul **RB11**:

- **LED aprins continuu** → aplicația este activă și rulează.
- **LED aprins intermitent** → aplicația este oprită.

2. Descriere funcțională a aplicației

Mod automat

Temperatura este citită la fiecare 2 secunde. Aceasta este mapată liniar în intervalul 20–30°C pentru a comanda poziția servomotorului prin semnal PWM. Formula utilizată este:

P1DC3 = temp_float * 625 - 12500;

Aceasta asigură un duty-cycle între 0% (la 20° C) și 100% (la 30° C), pentru o perioadă PWM de 10 ms (P1TPER = 6250).

Mod manual

Tensiunea aplicată pe RB3 este convertită folosind ADC-ul intern și afișată pe LCD. Dacă acest mod este activ, valoarea ADC este transformată proporțional într-un semnal PWM care comandă servomotorul.

• Control UART

Sistemul răspunde la comenzi simple de la tastatură:

- \circ m \rightarrow afisează modul curent
- o $c \rightarrow comută între modurile automat și manual$
- o t → transmite temperatura curentă
- \circ h \rightarrow afisează meniul de ajutor

3. Structura aplicatiei

3.1 Task-uri FreeRTOS implementate

Task	Funcție	Frecvență
vAppStatusTask	Controlează LED-ul de pe RB11: continuu = aplicație activă, intermitent = oprită.	200 ms
vTempTask	Citește temperatura de la DS18B20, controlează PWM și afișează temperatura.	2000 ms
vAdcTask	Citește tensiunea analogică de pe RB3, controlează PWM și afișează pe LCD.	100 ms
vSerialMenuTask	Gestionează comenzile UART, comută moduri, afișează status și comenzi.	100 ms

Structuri FreeRTOS utilizate:

- Semafor semphr_Auto utilizat pentru a activa controlul PWM în mod automat. Acest semafor este verificat în interiorul task-ului vTempTask cu funcția xSemaphoreTake (semphr_Auto, 0). Dacă semaforul este disponibil (a fost anterior "dat" din alt task, de ex. vSerialMenuTask), task-ul aplică valoarea de control derivată din temperatură direct asupra registrului P1DC3. În lipsa acestui semnal, controlul automat nu are efect, permițând astfel activarea exclusivă a modului automat la cererea utilizatorului.
- Semafor semphr_Manual utilizat pentru a activa controlul PWM în mod manual. În vAdcTask, semaforul este accesat tot prin xSemaphoreTake (semphr_Manual, 0). Doar dacă acesta este preluat cu succes, valoarea citită din ADC este convertită într-un semnal PWM proporțional și transmisă registrului P1DC3. Astfel se evită interferența între modurile de lucru.
- Coada queue_temp este o coadă de tip xQueueHandle cu o singură poziție, de tip float, folosită pentru a transmite temperatura citită în vTempTask către vSerialMenuTask. Acest mecanism permite interogarea temperaturii curente prin UART la primirea comenzii t. vTempTask trimite temperatura în coadă folosind xQueueSend(...), iar vSerialMenuTask o accesează prin xQueueReceive(...) pentru a o converti și transmite către terminalul serial.

4. Cod sursă complet

```
xSemaphoreHandle semphr AppStatus, semphr Manual, semphr Auto; //
semafoare pentru controlul modurilor
xQueueHandle queue_temp; // coada pentru transmiterea temperaturii intre
task-uri
void vAppStatusTask(void *params)
   portTickType timer = 0; // timer pentru sincronizare la 200 ms
   for (;;)
        RB11 = ~( RB0 | RB11); // inverseaza starea LED-ului RB11 in
functie de RB0
        vTaskDelayUntil(&timer, 200); // delay fix pentru executie la
fiecare 200 ms
   }
}
void vTempTask(void *params)
   portTickType timer = 0;
   float temp float = 0; // temperatura citita de la senzor
    char temp_char[10]; // buffer pentru afisare temperatura
   for (;;)
        temp float = ds1820 read(); // citire temperatura DS18B20
        xQueueSend(queue_temp, &temp_float, 0); // trimite temperatura in
coada
        if(xSemaphoreTake(semphr_Auto, 0) == pdTRUE) // daca suntem in mod
automat
            P1DC3 = temp_float * 625 - 12500; // calculeaza valoarea PWM
corespunzatoare temperaturii
        }
        LCD_line(1); // selecteaza linia 1 pe LCD
        LCD_printf("TEMP:
                                   "); // afiseaza prefix
        // conversia partii intregi a temperaturii din float in string
// (int)temp_float extrage partea intreaga (ex: 25.78 devine 25)
// _itoaQ15 transforma valoarea 25 in sirul de caractere "25"
```

```
_itoaQ15((int)temp_float, temp_char); // ex: pentru 25.78 → "25"
        LCD printf(temp char);
        LCD_printf("."); // separator zecimal
        // prima cifra zecimala: (ex: 25.78 -> (25.78 - 25) * 10 = 7.8 \rightarrow
(int)7.8 = 7)
// scoatem partea zecimala din float si o multiplicam cu 10 pentru a
obtine prima cifra
        itoaQ15((int)((temp float - (int)temp float) * 10), temp char);
        LCD_printf(temp_char);
        // a doua cifra zecimala: (ex: 25.78 * 100 = 2578; temp_float * 10
= 257.8 \rightarrow (int) = 257 \rightarrow 257 * 10 = 2570; 2578 - 2570 = 8)
// extrage ultima cifra din cele doua zecimale multiplicate cu 100
        _itoaQ15((int)((temp_float * 100) - ((int)(temp_float * 10) *
10)), temp_char);
        LCD_printf(temp_char);
        vTaskDelayUntil(&timer, 2000); // delay fix de 2 secunde
    }
}
void vAdcTask(void *params)
{
    portTickType timer = 0;
    int adc raw = 0;
    float adc float = 0;
    char adc char[10];
    for (;;)
    {
        adc raw = ADC1BUF0;
        if(xSemaphoreTake(semphr_Manual, 0) == pdTRUE)
            P1DC3 = (((long)adc_raw * 6250) / 4095);
        }
        adc_float = (adc_raw * 3.3f) / 4095.0f;
        LCD_line(3);
                                      ");
        LCD printf("VOUT:
```

```
_itoaQ15((int)adc_float, adc_char);
        LCD printf(adc char);
        LCD_printf(".");
        _itoaQ15((int)((adc_float - (int)adc_float) * 10), adc_char);
        LCD_printf(adc_char);
        _itoaQ15((int)((adc_float * 100) - ((int)(adc_float * 10) * 10)),
adc_char);
        LCD_printf(adc_char);
        vTaskDelayUntil(&timer, 100);
    }
}
volatile int mod_lucru = 1; // 1 = automat, 0 = manual
extern xQueueHandle queue_temp;
void vAdcTask(void *params)
{
    portTickType timer = 0; // timer pentru executie periodica
    int adc raw = 0; // valoare ADC intre 0 si 4095
    float adc float = 0; // valoare convertita in volti
    char adc_char[10]; // buffer pentru afisare
    for (;;)
    {
        adc raw = ADC1BUF0; // citeste valoarea curenta din ADC
        if (xSemaphoreTake(semphr Manual, 0) == pdTRUE) // daca suntem in
mod manual
        {
            // calculeaza duty-cycle proportional din intervalul 0...6250
            P1DC3 = (((long)adc_raw * 6250) / 4095);
        }
        // converteste valoarea ADC in tensiune reala:
        // 4095 \rightarrow 3.3V, 0 \rightarrow 0V, formula: (valoare_ADC * Vref) / 4095
        // unde Vref este tensiunea de referinta (3.3V in cazul de fata)
        adc_float = (adc_raw * 3.3f) / 4095.0f;
        LCD line(3); // selecteaza linia 3 a LCD-ului
        LCD printf("VOUT:
                                     ");
```

```
itoaQ15((int)adc float, adc char); // partea intreaga
        LCD_printf(adc_char);
        LCD printf(".");
        _itoaQ15((int)((adc_float - (int)adc_float) * 10), adc_char); //
prima cifra zecimala
        LCD_printf(adc_char);
        _itoaQ15((int)((adc_float * 100) - ((int)(adc_float * 10) * 10)),
adc char); // a doua cifra zecimala
        LCD printf(adc char);
       vTaskDelayUntil(&timer, 100); // asteapta 100 ms
   }
}
// Task care primeste comenzi prin UART si afiseaza/gestioneaza starea
aplicatiei
void vSerialMenuTask(void *params) {
   portTickType timer = 0; // timer pentru executie periodica
   unsigned char rxChar; // caracter receptionat
   float temp_float = 0; // temperatura pentru afisare
   unsigned char temp char[10]; // buffer pentru conversie
   const char *meniu =
        "\r\n--- Meniu Principal ---\r\n"
        "m - Interogare mod de lucru\r\n"
        "c - Comutare mod automat/manual\r\n"
        "t - Interogare temperatura\r\n"
        "h - Afisare ajutor\r\n"
        "-----\r\n";
   vSerialPutString(NULL, meniu, comNO BLOCK); // afiseaza meniul initial
   LCD line(4);
   LCD printf("Ultima comanda:
                                   ");
   for (;;) {
        LCD_line(2);
        LCD printf("MODE:
                                  ");
        if (mod lucru) {
            LCD_printf(" auto");
            xSemaphoreGive(semphr_Auto); // semafor pentru mod auto
            _RB1 = 0;
        } else {
```

```
LCD printf("manual");
            xSemaphoreGive(semphr Manual); // semafor pentru mod manual
            _RB1 = 1;
        }
        xQueueReceive(queue_temp, &temp_float, 0); // citeste temperatura
din coada
        if (xSerialGetChar(NULL, &rxChar, 0)) {
            char buf_lcd[2] = { (char)rxChar, '\0' };
            LCD line(4);
            LCD printf("LASTCOMM:
                                         ");
            LCD_printf(buf_lcd);
            switch (rxChar) {
                case 'm':
                    vSerialPutString(NULL, "Mod curent: ", comNO_BLOCK);
                    vSerialPutString(NULL, mod_lucru ? "auto\r\n" :
"manual\r\n", comNO_BLOCK);
                    break:
                case 'c':
                    mod_lucru = !mod_lucru;
                    vSerialPutString(NULL, "Mod comutat.\r\n",
comNO BLOCK);
                    break;
                case 't':
                    _itoaQ15((int)temp_float, temp_char);
                    vSerialPutString(NULL, (char *)temp_char,
comNO BLOCK);
                    vSerialPutString(NULL, ".", comNO_BLOCK);
                    _itoaQ15((int)((temp_float - (int)temp_float) * 10),
temp_char);
                    vSerialPutString(NULL, (char *)temp_char,
comNO BLOCK);
                    _itoaQ15((int)((temp_float * 100) - ((int)(temp_float
* 10) * 10)), temp_char);
                    vSerialPutString(NULL, (char *)temp_char,
comNO_BLOCK);
                    vSerialPutString(NULL, "\r\n", comNO_BLOCK);
                    break;
                case 'h':
                    vSerialPutString(NULL, meniu, comNO_BLOCK);
                    break;
                default:
```

```
vSerialPutString(NULL, "Comanda necunoscuta.\r\n",
comNO BLOCK);
                    break;
            }
        vTaskDelayUntil(&timer, 100); // asteapta 100 ms
    }
}
void __attribute___((interrupt, no_auto_psv)) _INT0Interrupt(void)
{
    _{RB0} = _{RB0};
    _{INT0IF} = 0;
}
int main( void )
    // Configure any hardware required for this demo.
    prvSetupHardware();
    TRISB = 0 \times 00000;
    TRISB7 = 1; // RB7 este setat ca intrare
    PORTB = 0 \times F000;
    INTOIF = 0; // Resetem flagul coresp. intreruperii INTO
    INT0IE = 1; // Se permite lucrul cu intreruperea INT0
    INTOEP = 1; // Se stabileste pe ce front se genereaza INTO
    xTaskCreate(vAppStatusTask, (signed portCHAR *) "vAppStatusTask",
configMINIMAL STACK SIZE, NULL, 5, NULL);
    xTaskCreate(vTempTask, (signed portCHAR *) "vTempTask",
configMINIMAL STACK SIZE, NULL, 4, NULL);
    xTaskCreate(vAdcTask, (signed portCHAR *) "vAdcTask",
configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 5, NULL);
    xTaskCreate(vSerialMenuTask, (signed portCHAR *) "vSerialMenuTask",
configMINIMAL_STACK_SIZE * 2, NULL, 6, NULL);
    vSemaphoreCreateBinary(semphr_AppStatus);
    vSemaphoreCreateBinary(semphr_Manual);
    vSemaphoreCreateBinary(semphr_Auto);
    queue_temp = xQueueCreate(1, sizeof(float));
```

```
// Finally start the scheduler.
   vTaskStartScheduler();
   return 0;
}
/*-----*/
void initPLL(void)
// Configure PLL prescaler, PLL postscaler, PLL divisor
   PLLFBD = 41;
                     // M = 43 FRC
   //PLLFBD = 30;
                     // M = 32 XT
   CLKDIVbits.PLLPOST=0; // N1 = 2
   CLKDIVbits.PLLPRE=0; // N2 = 2
// Initiate Clock Switch to Internal FRC with PLL (NOSC = 0b001)
   __builtin_write_OSCCONH(0x01); // FRC
   // builtin write OSCCONH(0x03);
   __builtin_write_OSCCONL(0x01);
// Wait for Clock switch to occur
   while (OSCCONbits.COSC != 0b001); // FRC
   //while (OSCCONbits.COSC != 0b011); // XT
// Wait for PLL to lock
   while(OSCCONbits.LOCK!=1) {};
}
void init_PWM1()
{
//lucram cu RB10 -> PWM1H3
P1TCONbits.PTOPS = 0; // Timer base output scale
P1TCONbits.PTMOD = 0; // Free running
P1TMRbits.PTDIR = 0; // Numara in sus pana cand timerul = perioada
P1TMRbits.PTMR = 0; // Baza de timp
 /*
   Tcy=25ns;
   T=10ms;
   fu=20%;
 Perioada obtinuta trebuie sa fie mai mica decat 65536/2.
 P1TPER=T/Tcy=10ms/25ns=...=400000;
 cu prescaler de 64=>400000/64= 6250 <65536/2=P1TPER;
```

```
fu=(d/T)*100 \Rightarrow d=(fu*T)/100 = ... = 2ms;
  P1DC1=(d/Tcy)*2=...=160000
  cu prescaler 64=> 160000/64= 2500 <65536/2=P1DC1*/
 P1DC3 = 2500;
 P1TPER= 6250;
PWM1MD = 0; //PWM1 module is enabled
 PWM1CON1bits.PMOD3 = 1; // Canalele PWM3H si PWM3L sunt independente
 PWM1CON1bits.PEN3H = 1; // Pinul PWM1H setat pe iesire PWM
 P1TCONbits.PTCKPS=0b11;
 PWM1CON2bits.UDIS = 0; // 1 da disable la update pentru semnale pwm
P1TCONbits.PTEN = 1; /* Enable the PWM Module */
}
static void prvSetupHardware( void )
{
    ADPCFG = 0xFFFF;
                                     //make ADC pins all digital - adaugat
    vParTestInitialise();
    initPLL();
    initTmr3();
    init PWM1();
    initAdc1();
    _{\text{CN6PUE}} = 1;
    ONE WIRE DIR = 1;
    output float();
    ONE WIRE PIN = 1;
    onewire_reset();
    LCD_init();
    xSerialPortInitMinimal( mainCOM TEST BAUD RATE, comBUFFER LEN );
}
```

5. Rezultate experimentale

În cele ce urmează sunt prezentate capturile oscilogramelor obținute pentru două valori ale tensiunii aplicate pe potențiometru: 0V și 3.3V.

Oscilogramă la OV pe potențiometru

Imaginea de mai jos prezintă semnalul de ieșire PWM generat de microcontroller la aplicarea unei tensiuni de 0V pe potențiometru (mod manual activat).



Oscilogramă la 3V pe potențiometru

Imaginea de mai jos ilustrează semnalul PWM generat la aplicarea unei tensiuni de 3.3V pe potențiometru. Se observă modificarea factorului de umplere.

