АНОТАЦІЯ

Курсовий проект, 48 сторінок, 24 рисунків, 22 джерел.

ПІДПРИЄМСТВО, МЕРЕЖА, ПРОЕКТУВАННЯ, РОБОЧА СТАНЦІЯ, КАБЕЛЬ, СХЕМА, КРОСУВАННЯ, ПРОГРАМА, ЧАТ

Об'єктом дослідження є процес функціонування мережі на підприємстві. Фізичне об'єднання робочих станцій в одну локальну мережу з доступом до мережі Інтернет, їх маршрутизація. Та процес функціонуванню програми обміну повідомленнями з шифруванням.

Метою дослідження є побудова логічної та фізичної схеми за планом поверхів будівлі підприємства. Прокладання коробів для укладання кабелів, вибір та порівняння активного обладнання для мережі. А також реалізація клієнт-серверної програми з використанням мови C++.

Сфера використання програми може бути будь-яка, де потрібна передача повідомлень, особисті цілі, використання, як корпоративного чату (локального, або глобального). Використання корпоративної мережі є потрібним для деяких підприємств та буде актуальним, оскільки мережа дозволяє заощадженню часу та ресурсів, реалізацію функцій підприємства та інше.

ABSTRACT

Qualifying term paper, 48 pages, 24 figures, 22 sources.

ENTERPRISE, NETWORK, DESIGN, WORKSTATION, CABLE, CIRCUIT, CROSS-LINKING, PROGRAM, CHAT

The object of the study is the process of network functioning at the enterprise. Physical unification of workstations into one local network with access to the Internet, their routing. And the process of functioning of the program of exchange of messages with encryption.

The purpose of the study is to build a logical and physical scheme according to the floor plan of the enterprise building. Laying boxes for laying cables, choosing and comparing active equipment for the network. And also the implementation of a client-server program using the C++ language.

The scope of use of the program can be any, where the transmission of messages, personal goals, use as a corporate chat (local or global) is required. The use of a corporate network is necessary for some enterprises and will be relevant, since the network allows saving time and resources, the implementation of enterprise functions, etc.

3MICT

B	ВСТУП	 7
1	ПРОЕКТУВАННЯ КОРПОРАТИНОЇ МЕРЕЖІ	8
	1.1 Інформаційне обстеження підприємства	8
	1.2 Проектування мережі	12
	1.2.1 Фізична схема мережі	12
	1.2.2 Логічна схема мережі	25
	1.3 Політика безпеки підприємства	31
	1.4 Економічний розділ	33
2	РОЗРОБКА КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ ПРОГРАМИ	40
	2.1 Аналіз задачі	40
	2.2 Аналіз існуючих аналогів	41
	2.3 Розробка програми	43
	2.4 Опис бібліотек	46
	2.5 Опис змінних та функцій	47
В	висновок	49
П	ІЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛЖЕРЕЛ	50

ВСТУП

В наші дні більшість підприємств різних масштабів використовують особисті корпоративні мережі. Завдяки розвитку технології та використання корпоративної мережі підприємство полегшує свою роботу, а в деяких випадках, без мережі функціонування підприємства, або його окремих структур не може бути можливим. Мережа об'єднує робочі станції в локальну мережу, а також з'єднує відділи підприємства для обміну інформацією між ними та зовнішнім середовищем (глобальною мережею).

Отже, проектування мереж для підприємства ϵ актуальним. Але під час проектування мережі необхідно вирішити багато різних завдань, а також і проблем, які можуть виникнути в ході роботи. Під час виконання курсового проекту, можна отримати необхідні базові знання, які стануть основою під час проектування реальної локальної мережі для підприємства.

Постійно зростаючий вплив клієнт-серверної архітектури для ведення та розширення бізнесу в Інтернеті створив високий попит на клієнт-серверні програми. Актуальним є обмін повідомленнями між користувачами. Для цього використовуються спеціальні програми або месенджери, вони допомагають спілкуватися людям в режимі реального часу, тобто швидко обмінюватися повідомленнями, а також, за можливістю, передавати файли. На підприємствах для обміну повідомленнями між працівниками можливе застосування таких програм, які можуть працювати локально або глобально (якими користуються користувачі зі всієї глобальної мережі).

Для вирішення цієї задачі в ході виконання даного курсового проєкту було вирішено використовувати одну з популярних на сьогоднішній день мову програмування - С++. Це мова програмування загального призначення з підтримкою кількох парадигм програмування: об'єктно-орієнтованої, узагальненої, процедурної та ін. С++ вважається однією з найуживаніших мов програмування загального призначення.

1 ПРОЕКТУВАННЯ КОРПОРАТИНОЇ МЕРЕЖІ

1.1 Інформаційне обстеження підприємства

Для проектування мережі необхідно провести інформаційне обстеження підприємства.

Підприємство складається з таких відділів:

- відділ керівництва;
- бухгалтерія;
- відділ маркетингу;
- юридичний відділ;
- техпідтримка;
- відділ по роботі із ком'юніті;
- відділ розробників.

Відділ керівництва виконує функції управління підприємством і складається із 3 робочих місць для керівника підприємства, його заступника, секретаря і знаходиться на першому поверсі будівлі. На кожній робочому місці використовується Microsoft Windows 10 редакції Рго. Для потреб відділу необхідно ресурси мережі — принтер (цей ресурс може надаватися іншим відділам), безпровідна точка доступу, доступ до мережі, доступ до поштового та файлового серверів.

Відділ бухгалтерії виконує функції бухгалтерського обліку та складається з 2 робочих місць для головного бухгалтера та його помічника, знаходиться на

першому поверсі. На робочих місцях використовується Microsoft Windows 10 Pro. Для відділу необхідно доступ до ресурсів – принтер, покриття безпровідною точкою доступу, доступ до мережі, поштового та файлового серверів.

Відділ маркетингу забезпечує функції просування послуг та програмних продуктів підприємства та складається з 2 робочих місць для провідних спеціалістів в галузі маркетингу, знаходиться на першому поверсі. На робочих місцях використовується Microsoft Windows 10 Pro. Для відділу необхідний доступ до мережі та принтеру, покриття безпровідною точкою доступу, доступ до поштового та файлового серверів.

Юридичний відділ забезпечує консультацію та юридичний захист підприємства, складається з 3 робочих місць для фахівців в галузі права та знаходиться на першому поверсі. На робочих місцях використовується Microsoft Windows 10 Pro. Для відділу необхідний доступ до мережі, принтеру, покриття безпровідної точки доступу, доступ до поштового та файлового серверів.

Техпідтримка виконує функції допомоги та вирішення проблем користувачів програмного забезпечення, яке було розроблене підприємством.

Відділ складається з 6 робочих місць, знаходиться на другому поверсі будівлі. На робочих місцях використовується Microsoft Windows 10 Pro. Необхідний доступ до мережі та покриття безпровідної точки доступу, також доступ до поштового серверу.

Відділ по роботі із ком'юніті, виконує функції роботи зі спільнотою користувачів та складається із 3 робочих станцій і знаходиться на другому поверсі будівлі. На робочих місцях використовується Microsoft Windows 10 Pro. Необхідний доступ до мережі, принтеру та покриття безпровідної точки доступу, доступ до файлового та поштового серверів.

Відділ розробників найбільший за кількістю робочих місць на підприємстві, їх кількість — 32. Відділ виконує функції розробки програмного забезпечення, а саме відео ігор та прикладних програм, які розділяють відділ на 2 робочі групи, які складаються із фахівців різних посад у сфері розробки програмного забезпечення. Відділ знаходиться на першому та другому поверхах офісу. На робочих місцях використовується Microsoft Windows 10 Pro для робочих станцій. Для відділу ϵ необхідним доступ до мережі, принтеру та покриття безпровідної точки доступу, поштового та файлового серверів.

Оскільки деякі відділи потребують підвищені вимоги щодо безпеки, потрібно об'єднати в одну під мережу юридичний відділ, відділ бухгалтерії, адміністрації, маркетингу. Відділ розробників будуть об'єднані в іншу окрему під мережу, а відділ техпідтримки, ком'юніті в останню під мережу. Під мережі не матимуть доступ один до одного, але матимуть доступ до серверів. Також, для забезпечення захисту від несанкціонованого доступу, кожна кімната замикатиметься на ключ, включаючи серверну кімнату (вона додаткового матиме додатковий замок, як і серверна шафа). Для загальної безпеки відділів, буде використовуватися фільтруючий маршрутизатор з антивірусом.

Для роботи підприємства необхідні файловий сервер, сервер баз даних, сервер DNS та DHCP, маршрутизатор.

Для забезпечення вимог до системи забезпечення безпеки мережі підприємства, необхідно використовувати системи авторизації на кожнійробочій станції, тобто логін та пароль, таку систему потрібно застосовувати і для безпровідних точок доступу, які призначенні виключно для робітників підприємства. Для потрапляння до підприємства, на головному вході необхідно встановити пристрій, який надає вхід використовуючи спеціальну картку для авторизації. Також необхідно регулярно проводити інструктаж для персоналу підприємства щодо політики безпеки та штрафних санкцій за її порушення, а при прийомі на роботу, майбутній робітник зобов'язаний підписати документ про не розповсюдження комерційної таємниці підприємства. Для обмеження фізичного доступу, додатково необхідно замикати кожну кімнату після завершення робочого дня, встановити систему сигналізації, яка повідомлятиме про несанкціоноване проникнення до приміщення. Необхідно розмежовувати права доступу користувачів мережі до доступу деяких ресурсів, там сервісів в

мережі Інтернет. План першого поверху підприємства зображено на рисунку 1, а другого – на рисунку 2.




Рисунок 1 — Вигляд першого поверху з попереднім розміщенням робочих місць




Рисунок 2 – Вигляд другого поверху

1.2 Проектування мережі

1.2.1 Фізична схема мережі

Структурована кабельна система (СКС) — ієрархічна кабельна система, що включає в себе всі необхідні пасивні компоненти для створення середовища передачі інформації: телекомунікаційні кабелі, з'єднувальні патч-корди, пасивне комутаційне обладнання.

Структурованою кабельною системою (СКС) називається кабельна система, яка має стандартизовану структуру і топологію, використовує стандартизовані елементи, забезпечує стандартизовані параметри, керована (адмініструється) стандартизованим чином.

Типова ієрархічна структура структурованої кабельної системи включає:

- горизонтальні підсистеми (у межах поверху);
- вертикальні підсистеми (усередині будинку);
- підсистему кампуса (у межах однієї території з декількома будинками).

Горизонтальна підсистема з'єднує кросову шафу поверху з розетками користувачів. Вертикальна підсистема з'єднує кросові шафи кожного поверху із центральною апаратною будинку. Наступним кроком ієрархії є підсистема кампуса, що з'єднує кілька будинків з головною апаратною всього кампуса. Ця частина кабельної системи звичайно називається магістраллю (backbone).

У СКС входять: комутатори, панелі перемикань, стійки, розетки та інші елементи, що дозволяють побудувати цілісну мережу, та отримати чітку документацію, яка спрощує управління, і тим скорочує час простою мережі, а також реконфігурування (без переробки існуючої проводки) та супровід системи.

Вирізняють такі риси СКС:

- універсальність (структурована кабельна система при продуманій організації може стати єдиним середовищем для передачі комп'ютерних даних у локальній обчислювальній мережі, що дозволяє автоматизувати процеси підприємства);

- збільшення терміну служби (термін морального старіння добре структурованої кабельної системи може становити 10-15 років);
- зменшення вартості додавання нових користувачів і зміни їх місць розташування;
- можливість легкого розширення мережі (структурована кабельна система ϵ модульною, тому її легко розширювати);
- забезпечення ефективнішого обслуговування (полегшує обслуговування й пошук несправностей, відмова одного сегмента не діє на інші);
- надійність (має підвищену надійність, оскільки виробник такої системи гарантує не тільки якість її окремих компонентів, але і їхню сумісність) [1].

Пасивне комунікаційне обладнання, що в основному використовується в кабельній системі:

- кабель (цей компонент використовується як середовище передачі даних СКС. Кабель розрізняють, як екранований і неекранований);
- розетки (цей компонент використовують, як точки входу в кабельну мережу будівлі);
- комутаційні панелі (використовуються для адміністрування кабельних систем в комутаційних центрах поверхів і будівлі в цілому);
- комутаційні шнури (використовуються для підключення офісного обладнання в кабельну мережу будівлі, організації структури кабельної системи в центрах комутації) [2].

В більшості мереж застосовуються три основні групи кабелів:

- коаксіальний кабель (coaxial cable);
- вита пара (twisted pair);
- оптоволоконний кабель (fiber optic).

В свою чергу вита пара поділяється:

- неекранована (unshielded);
- екранована (shielded).

Найпростіший коаксіальний кабель складається з мідної жили (core), ізоляції що її оточує, екрану у вигляді металевого обплетення і зовнішньої

оболонки. Якщо кабель, окрім металевого обплетення, має і шар фольги, він називається кабелем з подвійною екранізацією.

Існує два типу коаксіальних кабелів:

- тонкий (thinnet) коаксіальний кабель;
- товстий (thicknet) коаксіальний кабель.

Тонкий коаксіальний кабель — гнучкий кабель діаметром близько 0,5 см (0,25 дюйма). Підключається безпосередньо до мережевого адаптера комп'ютера. Деякі типи кабелів покриває металева сітка — екран (shield). Він захищає передані кабелем дані. Тонкий коаксіальний кабель здатний передавати сигнал на відстань до 185 м.

Товстий коаксіальний кабель — відносно жорсткий кабель з діаметром близько 1 см (0,5 дюйма). Мідна жила цього кабелю товща, ніж у тонкого коаксіального кабелю. Товстий коаксіальний кабель передає сигнали далі, ніж тонкий – до 500 м.

Приклад вигляду коаксіального кабелю зображено на рисунку 3.



Рисунок 3 – Коаксіальний кабель

Найпростіша вита пара (twisted pair) — це два перевитих навколо один одного ізольованих мідних дроти.

Неекранована вита пара (специфікація OBaseT) широко використовується в локальних мережах, максимальна довжина сегменту становить 100 м. Складається з двох ізольованих мідних проводів. Існує декілька специфікацій, які регулюють кількість витків на одиницю довжини, — залежно від призначення кабелю. Неекранована вита пара визначена стандартом, ці стандарти включають п'ять категорій UTP. В нашому випадку, слід

зацікавитися категорією 5 — це кабель, що здатний передавати дані з швидкістю до 100 Мбіт/с. Складається з чотирьох витих пар мідного дроту.

Кабель екранованої витої пари (STP) має мідне обплетення, яке забезпечує надійніший захист від перешкод. В результаті екранована вита пара чудово захищає передавані дані від зовнішніх перешкод. STP, в порівнянні з UTP, менше схильна до дії електричних перешкод і може передавати дані з вищою швидкістю і на великі відстані.

Приклад кабелю витої пари зображено на рисунку 4.




Рисунок 4 – Кабель витої пари категорії 5

У оптоволоконному кабелі цифрові дані розповсюджуються оптичними волокнами у вигляді модульованих світлових імпульсів. Це відносно захищений спосіб передачі, оскільки при ньому не використовуються електричні сигнали. Оптоволоконні лінії призначені для передачі великих обсягів даних на дуже високих швидкостях, оскільки сигнал в них практично не затухає і не спотворюється.

Оптичне волокно — надзвичайно тонкий скляний циліндр, званий жилою (core). Він покритий шаром скла (оболонкою) з іншим, чим у жили, коефіцієнтом заломлення. Іноді оптоволокно проводять з пластика. Кожне оптоволокно передає сигнали тільки в одному напрямі, тому кабель складаєтьсяз двох волокон з самостійними коннекторами. Одне з них служить для передачі,а інше — для прийому. Передача оптоволоконним кабелем не чутлива до електричних перешкод і ведеться на надзвичайно високій швидкості (в даний час широко використовується швидкість в 100 Мбіт/с, набуває все більшого поширення швидкість в 1 Гбіт/с і вище) [3].

Приклад вигляду оптоволоконого кабелю зображено на рисунку 5.




Рисунок 5 – Оптоволоконий кабель в розрізі

Патч-панель (комутаційна панель) — це складова частина структурованих кабельних мереж, яка призначена для комутації між елементами активного мережевого обладнання та портами робочих місць. Комутаційні панелі належать до пасивного мережевого обладнання та являють собою конструкцію із багатьма з'єднувальними роз'ємами різних типів, що розміщені на лицевій стороні панелі. На задній стороні знаходяться так звані IDC-контакти, які призначені для фіксованого закріплення кабелю. Комутаційні панелі класифікуються за рядом ознак:

- за кількістю портів (стандартні 12, 16, 24, 48, 96 портів);
- за наявністю захисту від зовнішніх електромагнітних перешкод (екрановані та неекрановані панелі);
 - за методом кріплення (настінні і такі, що монтуються в стійку);
- за типом роз'ємів, які використовуються (бувають фіксовані або гібридні);
- за способом представлення портів (одинарні та з наявністю внутрішнього перемикача.

Найпопулярнішими ϵ панелі, які мають 24 роз'єми, тому що вони ϵ найзручнішими в монтажі та можуть задовольнити всі технічні вимоги невеликої установи чи організації [4].

Комутаційний кабель або патч-корд — одна зі складових частин СКС, електричний або оптоволоконний кабель для підключення одного пристрою до іншого або до пасивного обладнання передачі сигналу. Може бути будь-яких типів, але не розмірів — за стандартом довжина не повинна перевищувати 5 м.

На обох кінцях кабелю обов'язково присутні відповідні з'єднувальним пристроям конектори.

Кросовер – різновид патч-корду з витої пари, використовується в комп'ютерних мережах. Застосовується для з'єднання однотипних мережних пристроїв [5].

При створені мережі, для з'єднання пристроїв можуть використовуватися різні топології мережі.

Топологія - це конфігурація фізичних зв'язків між вузлами мережі. Характеристики мережі залежать від типу встановлюваної топології. На практиці в основному використовуються 3 базових топологій: шина, зіркоподібна, кільцева.

Спільна шина є вельми розповсюдженою топологією для локальних мереж. У цьому випадку вузли підключаються до одного кабелю. Передана інформація може поширюватися в обидві сторони. Канал закінчується з двох сторін пасивними термінаторами, які поглинають передані сигнали, оскільки передача в такій мережі є широкомовною. Вузли підключаються до шини безпосередньо до з'єднувачів кабельних секцій або за допомогою спеціальної урізки, що просто проколює кабель до контакту з центральним провідником.

Переваги: невелика вартість та простота розведення кабелю по приміщеннях.

Недоліки: будь-який дефект кабелю або якого-небудь роз'єме цілком паралізує всю мережу; невисока продуктивність, тому що в кожен момент часу тільки один вузол може передавати дані в мережу.

У мережі із зіркоподібною топологією кожен абонент, що посилає і приймає інформацію, приєднаний одним чи двома виділеними каналами зв'язку до єдиного центрального вузла, через який проходить весь мережевий трафік.

Кожен вузол підключається окремим кабелем до центрального пристрою, який розташовується в центрі мережі. У функції пристрою входить спрямування переданої комп'ютером інформації до одного чи до всіх комп'ютерів мережі. Пристрій може відігравати роль інтелектуального фільтра

інформації, що надходить від вузлів у мережу, при необхідності може блокувати заборонений трафік.

Переваги: велика надійність (вихід з роботи одного вузла не порушує роботу всієї мережі, а лише роботу цього вузла); всі точки підключення зібрані в одному місці (це дозволяє легко контролювати роботу мережі, локалізувати несправності шляхом простого відключення від центра абонентів).

Недоліки: висока вартість мережного устаткування через необхідність придбання пристрою для з'єднання; можливості нарощування кількості вузлів обмежуються кількістю портів в комутаторі.

У мережі з кільцевою топологією вузли підключаються до повторювачів сигналів, зв'язаних в одне кільце, чи до двох повторювачів, зв'язаних у два кільця. У мережах з кільцевою конфігурацією дані передаються по колу від одного комп'ютера до іншого — як правило, тільки в одному напрямку. Якщо комп'ютер розпізнає дані як потрібні, то він копіює їх собі у внутрішній буфер.

Кільцева топологія звичайно ϵ самою стійкою до перевантажень, вона забезпечу ϵ впевнену роботу із самими великими потоками переданої по мережі інформації.

Переваги: ретрансляція сигналів кожним абонентом дозволяє істотно збільшити розміри всієї мережі в цілому; дуже стійка до перевантажень.

Недоліки: до кожного вузла мережі потрібно підводити по два кабелі; вихід з роботи хоча б одного вузла порушує роботу всієї мережі [6].

Фізична топологія мережі описує фізичне розташування елементів в локальній мережі підприємства та відображається на плані поверху, де вказується активне (комутатори, маршрутизатори, сервери та інші) та пасивне (короби, в яких прокладаються кабелі мережі, енергоживлення, телефону) обладнання мережі. Тобто на схемі вказується обладнання, та лінії з'єднання між ними.

Офіс підприємства займає два поверхи будівлі, серверна кімната знаходиться на другому поверсі, доступ до неї має тільки обслуговуючий персонал (кімната замикається на декілька замків та немає розпізнавальних

кімнаті знаходиться активне знаків). серверній обладнання (комутатори, крос-панелі, сервери, маршрутизатор), які монтуються в серверну шафу, яка має захист від несанкціонованого доступу у вигляді замка. Також для серверної шафи необхідно організувати активне охолодження обладнання у вигляді вентиляторів. Для забезпечення безперебійного живлення активного обладнання під час зникнення електроживлення, необхідно вмонтувати потужне джерело безперебійного живлення в серверній шафі. Для мережі необхідно використати 5 комутаторів, та 2 крос-панелі по 48 порти кожна (загалом виходить 96 порти для з'єднання робочих станцій, точок доступу, принтера мережі) та маршрутизатор, який містить в собі також брандмауер (дляфільтрації трафіку та екранування загроз) та DHCP (для автоматичного присвоєння адрес в локальній мережі). Підключення частини локальної мережі, яка знаходиться на першому поверсі з обладнанням в серверній кімнаті відбувається через отвір в стелі в кухні (висота поверху – 3 м), який виходить в серверну кімнату. Також в серверній кімнаті ϵ місце для використання корпоративної ATC, за потребою.

В мережі, через свої переваги використовується топологія мережі – зірка. Фізична топологія мережі зображена на рисунку 6 та 7.




Рисунок 6 – Зображення першого поверху фізичної топології




Рисунок 7 – Зображення другого поверху фізичної топології

На кожному рисунку зображено ключ, це означає, що кімната замикається, а серверна кімната з серверною. шафою додаткового має замок. Також, чорна лінія означає шлях прокладання коробів та кабелів всередині них.

Отже, для підключення першого поверху за допомогою витої пари до обладнання в серверній кімнаті необхідно:

- для відділу розробників (кімната 1 та 2) необхідно 440,6 м;
- для відділу маркетингу (кімната 3) необхідно -37,1 м;
- для відділу адміністрації (кімната 4,5,6) необхідно 110,3 м;
- для відділу бухгалтерії (кімната 7) необхідно 67,6 м;
- для кухні (кімната 9) необхідно 18,8 м;
- для юридичного відділу (кімната 10) необхідно 49,2 м.

Загалом потрібно для першого поверху — 723,6 м. Додатоково, для запасу необхідно 144,7 м кабелю.

Для підключення другого поверху необхідно:

- для відділу розробників (кімната 11, 12, 13, 15, 17) необхідно -507,2 м;
- для відділу техпідтримки (кімната 14) необхідно 112,4 м;
- для кімнати відпочинку (кімната 17) необхідно 11,2 м;

- для ком'юніті відділу (кімната 19) необхідно -24.3 м.

Загалом для другого поверху необхідно — 655,1 м. Додатково, для запасу необхідно 131 м кабелю.

Для з'єднання крос-панелі та комутатора, комутатора-комутатора необхідно – 62 кабелів довжиною до 5 м.

Для прокладання короба на першому поверсі необхідно — 105 м. А для другого поверху — 114 м. Також для першого поверху потрібно 16 внутрішніх кутових з'єднань, 2 Т-подібних, та 2 зовнішних кутових з'єднань, а для другого поверху також 16 внутрішніх кутових з'єднань, 2 Т-подібних, а також 2 зовнішних кутових з'єднань. Короби необхідно використовувати такі, які мають можливість вмістити всередині всі інформаційні кабелі, кабелі живленнята для запасу, телефоні кабелі.

Для підведення електричного живлення, проходить розбиття секцій за фазами, перший поверх використовує фазу L1, другий — L2, активне обладнання — L3. На кожному поверсі встановлюється по одному розподільному коробу, від яких проходять кабелі електричного живлення до робочих зон підприємства. Біля кожного робочого місця встановлюється по 2 розетки для електричного живлення, які для зменшення використання кабелю, будуть з'єднуватися послідовно-паралельно. Також біля кожного робочого місця необхідно встановити розетку RJ-45. Додатково, в коридорі на обох поверхах буде по 4 одиничних розеток, в кожній кімнаті буде встановлено додатково по одній силовій та інформаційній розетці. В кімнатах відпочинку наобох поверхах буде по 4 одиничних розеток, а на кухні 8. В серверній кімнаті, для забезпечення живлення обладнання буде встановлено 12 силових розеток таодна RJ-45.

Список необхідних силових та інформаційних розеток зображено в таблиці 1. А маршрут та перелік кабелів зображені в таблиці 2. На кабелях ставиться відмітка про його номер, який складається з номеру відділу та його порядкового номеру.

Таблиця 1 – Перелік необхідних розеток

Назві відділу	Робочі	Силові	Розетки
	місця	розетки	RJ-45
Відділ розробників	32	64	32
Відділ маркетингу	2	5	3
Адміністрація	3	8	4
Бухгалтерія	2	5	3
Юридичний відділ	3	7	4
Кухня		8	1
Кімнати відпочинку		8	2
Відділ техпідтримки	6	13	7
Ком'юніті відділ	3	7	4
Серверна кімната		12	2
Всього	51	159	69

Таблиця 2 – Таблиця кросування

Цомор	Моринул	Vрод пополь то	VONGETOR TO HORT
Номер кабелю	Маршрут	Крос-панель та	Комутатор та порт
	DC 1.1 C '4.1.1.1	порт	0 4 1 1 1
1.1	PC 1.1 – Switch 1.1	1– порт 1	Switch 1.1 – порт 2
1.2	PC 1.2 – Switch 1.1	1– порт 2	Switch 1.1 – порт 3
1.3	PC 1.3 – Switch 1.1	1– порт 3	Switch 1.1 – порт 4
1.4	PC 1.4 – Switch 1.1	1– порт 4	Switch 1.1 – порт 5
1.5	PC 1.5 – Switch 1.1	1– порт 5	Switch 1.1 – порт 6
1.6	PC 1.6 – Switch 1.1	1– порт б	Switch 1.1 – порт 7
1.7	PC 1.7 – Switch 1.1	1– порт 7	Switch 1.1 – порт 8
1.8	PC 1.8 – Switch 1.1	1– порт 8	Switch 1.1 – порт 9
1.9	PC 1.9 – Switch 1.1	1– порт 9	Switch 1.1 – порт 10
1.10	PC 1.10 – Switch 1.1	1– порт 10	Switch 1.1 – порт 11
1.11	PC 1.11 – Switch 1.1	1– порт 11	Switch 1.1 – порт 12
1.12	PC 1.12 – Switch 1.1	1– порт 12	Switch 1.1 – порт 13
1.13	PC 1.13 – Switch 1.1	1– порт 13	Switch 1.1 – порт 14
1.14	PC 1.14 – Switch 1.1	1– порт 14	Switch 1.1 – порт 15
1.15	PC 1.15 – Switch 1.1	1– порт 15	Switch 1.1 – порт 16
1.16	PC 1.16 – Switch 1.1	1– порт 16	Switch 1.1 – порт 17
1.17	PC 1.17 – Switch 1.1	1– порт 17	Switch 1.1 – порт 18
1.18	PC 1.18 – Switch 1.1	1– порт 18	Switch 1.1 – порт 19
1.19	PC 1.19 – Switch 1.1	1– порт 19	Switch 1.1 – порт 20
1.20	PC 1.20 – Switch 1.1	1– порт 20	Switch 1.1 – порт 21
1.21	PC 1.21 – Switch 1.2	1– порт 21	Switch 1.2 – порт 2
1.22	PC 1.22 – Switch 1.2	1– порт 22	Switch 1.2 – порт 3
1.23	PC 1.23 – Switch 1.2	1– порт 23	Switch 1.2 – порт 4
1.24	PC 1.24 – Switch 1.2	1– порт 24	Switch 1.2 – порт 5

Продовження таблиці 2

Номер	Маршрут	Крос-панель та	Комутатор та порт
кабелю	1 17	порт	J I I
1.25	PC 1.25 – Switch 1.2	1– порт 25	Switch 1.2 – порт 6
1.26	PC 1.26 – Switch 1.2	1– порт 26	Switch 1.2 – порт 7
1.27	PC 1.27 – Switch 1.2	1– порт 27	Switch 1.2 – порт 8
1.28	PC 1.28 – Switch 1.2	1– порт 28	Switch 1.2 – порт 9
1.29	PC 1.29 – Switch 1.2	1– порт 29	Switch 1.2 – порт 10
1.30	PC 1.30 – Switch 1.2	1– порт 30	Switch 1.2 – порт 11
1.31	PC 1.31 – Switch 1.2	1– порт 31	Switch 1.2 – порт 12
1.32	PC 1.32 – Switch 1.2	1– порт 32	Switch 1.2 – порт 13
1.33	Router 1 – Switch 1.1	1– порт 33	Switch 1.1 – порт 22
1.34	Router 2 – Switch 1.1	1– порт 34	Switch 1.1 – порт 23
2.1	PC 2.1 – Switch 2.2	2 – порт 1	Switch 2.2 – порт 2
2.2	PC 2.2 – Switch 2.2	2 – порт 2	Switch 2.2 – порт 3
3.1	PC 3.1 – Switch 2.2	2 – порт 3	Switch 2.2 – порт 4
3.2	PC 3.2 – Switch 2.2	2 – порт 4	Switch 2.2 – порт 5
3.3	PC 3.3 – Switch 2.2	2 – порт 5	Switch 2.2 – порт 6
3.4	Router 3 – Switch 2.2	2 – порт 6	Switch 2.2 – порт 7
4.1	PC 4.1 – Switch 2.2	2 – порт 7	Switch 2.2 – порт 8
4.2	PC 4.2 – Switch 2.2	2 – порт 8	Switch 2.2 – порт 9
5.1	PC 5.1 – Switch 2.2	2 – порт 9	Switch 2.2 – порт 10
5.2	PC 5.2 – Switch 2.2	2 – порт 10	Switch 2.2 – порт 11
6.1	PC 6.1 – Switch 2.1	2 – порт 11	Switch 2.1 – порт 2
6.2	PC 6.2 – Switch 2.1	2 – порт 12	Switch 2.1 – порт 3
6.3	PC 6.3 – Switch 2.1	2 – порт 13	Switch 2.1 – порт 4
6.4	PC 6.4 – Switch 2.1	2 – порт 14	Switch 2.1 – порт 5
6.5	PC 6.5 – Switch 2.1	2 – порт 15	Switch 2.1 – порт 6
6.6	PC 6.6 – Switch 2.1	2 – порт 16	Switch 2.1 – порт 7
7.1	PC 7.1 – Switch 2.1	2 – порт 17	Switch 2.1 – порт 8
7.2	PC 7.2 – Switch 2.1	2 – порт 18	Switch 2.1 – порт 9
7.3	PC 7.3 – Switch 2.1	2 – порт 19	Switch 2.1 – порт 10
8.1	Router 4 – Switch 2.1	2 – порт 20	Switch 2.1 – порт 11
8.2	Router 5 – Switch 2.1	2 – порт 21	Switch 2.1 – порт 12
8.3	Router 6 – Switch 2.1	2 – порт 22	Switch 2.1 – порт 13
8.4	Printer – Switch 2.2	2 – порт 23	Switch 2.2 – порт 12
9.1	Sw. 1.1 (порт 1) –	_	Main Sw. – порт 2
	Main Sw.		
9.2	Sw. 1.2 (порт 1) –	_	Main Sw. – порт 3
	Main Sw.		
9.3	Sw. 2.1 (порт 1) –	_	Main Sw. – порт 4
	Main Sw.		
9.4	Sw. 2.2 (порт 1) –	_	Main Sw. – порт 5
	Main Sw.		
9.5	Main Sw. (порт 1) – Mai	n R. –	Main R. − порт 0/0

Розміщення обладнання по поверхам зображено в таблиці 3.

Таблиця 3 – Розміщення обладнання

Поверх	Кімната	Обладнання, яке буде тут розміщено
1	1	Буде розміщено 7 робочих станцій (мають назву РС 1.5-1.11)
	2	Буде розміщено 4 робочих станцій (мають назву РС
		1.1-1.4), а також безпровідна точка доступу до мережі
		Router 1
	3	Буде розміщено 2 робочих станцій (мають назву РС 2.1 та 2.2)
	4	Буде розміщено робочу станцію РС 3.3, принтер, та
		безпровідну точку доступу Router 3
	5	Буде розміщено робочу станцію РС 3.1
	6	Буде розміщено робочу станцію РС 3.2
	7	Буде розміщено 2 робочих станцій (мають назву РС 4.1 та 4.2)
	9	Буде розміщено безпровідну точку доступу Router 2
	10	Буде розміщено 3 робочих станцій (мають назву PC 5.1-5.3)
2	11	Буде розміщено 7 робочих станцій (мають назву PC 1.16-1.22)
	12	Буде розміщено 4 робочих станцій (мають назву РС
		1.12-1.14), а також безпровідна точка доступу до мережі Router 4
	13	Буде розміщено 4 робочих станцій (мають назву РС 1.23-1.26)
	14	Буде розміщено 6 робочих станцій (мають назву PC 6.1-6.6)
	15	Буде розміщено 4 робочих станцій (мають назву РС
		1.27-1.30), а також безпровідна точка доступу до мережі Router 5
	16	Буде розміщено безпровідну точку доступу Router 6
	17	Буде розміщено 2 робочих станцій (мають назву РС 1.31 та 1.32)
	18	Серверна шафа, де розміщується необхідне обладнання
	19	Буде розміщено 3 робочих станцій (мають назву РС 7.1-7.3)

1.2.2 Логічна схема мережі

Логічна схема комп'ютерної мережі відображає шлях проходження інформації по мережі. Тому на ній, як правило, вказують підмережі (включаючи ідентифікатори VLAN, маски і адреси), мережеві пристрої, наприклад, такі, як маршрутизатори.

В рамках моделі взаємодії відкритих систем (OSI) інформація на логічній схемі мережі відповідає інформації рівня L3. Рівень L3 (мережевий рівень) - це рівень абстракції, який відображає те, як відбувається пересилання пакетів через проміжні маршрутизатори. На рівні L2 представлені канали передачі даних між сусідніми вузлами, а на рівні L1-тільки їх фізичне розташування [7].

Для побудови мережі підприємства використовується протокол IP, адреси в мережі призначаються автоматично використовуючи протокол та сервер DHCP. Для реалізації віддаленого зв'язку з підприємством використовується протокол Frame Relay.

Frame relay (ретрансляція кадрів) — протокол канального рівня мережевої моделі OSI. Служба комутації пакетів Frame Relay в даний час широко поширена в усьому світі. Максимальна швидкість, яка допускається протоколом — 34,368 Мб / с (канали Е3). Frame Relay був створений на початку 1990-х в якості заміни протоколу X.25 для швидких надійних каналів зв'язку.

Frame relay забезпечує безліч незалежних віртуальних каналів (Virtual Circuits) в одній лінії зв'язку, ідентифікованих в FR-мережі по ідентифікаторах підключення до з'єднання (Data Link Connection Identifier). Замість засобів управління потоком включає функції сповіщення про перевантаженнях в мережі [8].

Логічна схема мережі підприємства, яка була створена зображена на рисунку 8.




Рисунок 8 – Логічна схема мережі

Логічна схема складається з таких елементів:

- Main Router (головний маршрутизатор, який використовується для надання доступу до глобальної мережі, зберігає базу підмереж підприємства, в ньому налаштований сервер DHCP для автоматичного присвоєння адреси в мережі, також містить списки ACL (список керування доступом, для надання доступу до мережі під мереж відділів, та заборону їх доступу один до одного);
- Main Switch (центральний комутатор, який з'єднує відділи та сервер DNS, пошти, FTP мережі підприємства);
- Switch 1.1 та Switch 1.2 (комутатори, що об'єднують пристрої, які знаходяться в відділі розробників підприємства в одну підмережу, тобто 32 робоча станція, та 2 точки доступу);
- Switch 2.1 (комутатор, який об'єднує відділ маркетингу, керівництва, бухгалтерії, юридичний відділ в одну під мережу, тобто загалом 10 робочих станцій, а також одну точку доступу);
- Switch 2.2 (комутатор, який об'єднує в під мережу відділ техпідтримки та ком'юніті, тобто загалом 9 робочих станцій та три точки доступу);

Для побудови схеми було налаштовано в маршрутизаторі сервер DHCP та налаштовано декілька під мереж, які зображені в таблиці 4. Деякі відділи підприємства знаходяться в одній під мережі, та не мають доступу до ресурсів інших під мереж, оскільки доступ блокується.

Таблиця 4 – Таблиця віртуальних мереж та діапазонів адрес

Під	Робочі	Адреса	Початкова	Кінцева	Шлюз
мережа	станції	підмережі	адреса	адреса	
			мережі	мережі	
2	PC 1.1 – PC	192.168.2.0	192.168.2.2	192.168.2.	192.168.2.1
	1.32,			255	
	Router 1-2				
3	PC 2.1 - 2.2,	192.168.3.0	192.168.3.2	192.168.3.	192.168.3.1
	PC 3.1 - 3.3,			255	
	PC 4.1 - 4.2,				
	PC 5.1 - 5.3,				
	Router 3,				
	Printer				
4	PC 6.1 – 6.6,	192.168.4.0	192.168.4.2	192.168.4.	192.168.4.1
	PC $7.1 - 7.3$,			255	
	Router 4-6				
5	DNS, Mail,	192.168.5.0	192.168.5.2	192.168.5.	192.168.5.1
	FTP server			255	
Маска ме	ережі: 255.255.	255.0		<u> </u>	
	1				

Під мережа 2 має назву Developers, під мережа 3 має назву Admins, 4 — Manager, 5 — Server. Результат роботи серверу DHCP зображено на рисунку 9. Для обмеження під мереж між собою був написаний список ACL (список контролю доступу), введення якого зображено на рисунку 10.



Рисунок 9 – Робота серверу DHCР

```
Main-Router>en
Main-Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Main-Router(config)#ip access-list extended SecRoute
Main-Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
Main-Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
Main-Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255
Main-Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
Main-Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255
Main-Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255
Main-Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
Main-Router(config-ext-nacl)#permit ip any any
Main-Router(config-ext-nacl)#exit
Main-Router(config)#

Ctrl+F6 to exit CLI focus
```

Рисунок 10 – Введення команд для котролю доступу

Ввімкнення контролю доступу для інтерфейсів зображено на рисунку 11.

```
Main-Router(config) #int gig0/0/0.2

Main-Router(config-subif) #ip access-group SecRoute in

Main-Router(config-subif) #exit

Main-Router(config) #interface gigabitEthernet0/0/0.3

Main-Router(config-subif) #ip access-group SecRoute in

Main-Router(config-subif) #exit

Main-Router(config) #interface gigabitEthernet0/0/0.4

Main-Router(config-subif) #ip access-group SecRoute in

Main-Router(config-subif) #exit

Main-Router(config) #
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Рисунок 11 – Ввімкнення контролю доступу

На рисунку 12 зображена відправка пакетів до створення контрольного списку, а на рисунку 13 – після.

Fire			Destination		Time(sec)
•	Successful	PC 1.1	PC 2.1-2.2	ICMP	0.000
•	Successful	PC 1.1	PC 7.1-7.3	ICMP	0.000

Рисунок 12 – Відправка пакетів до створення контрольного списку

Fire	Last Status	Source	Destination	Туре	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
•	Successful	PC 6.1	FTP Server	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
•	Failed	PC 6.1	PC 1.32	ICMP		0.000	N	1	(tibe)	
•	Successful	PC 1.32	Mail Server	ICMP		0.000	N	2	(edit)	

Рисунок 13 – Відправка пакетів після створення списку

Також було налаштовано FTP сервер, результат налаштування зображено на рисунку 14, а результат підключення до його на рисунку 15.




Рисунок 14 – Налаштування FTP серверу

```
PC 1.32
                     Desktop
  Physical
            Config
                               Programming
                                              Attributes
   Command Prompt
   Packet Tracer PC Command Line 1.0
   C:\>ftp 192.168.5.3
   Trying to connect...192.168.5.3
   Connected to 192.168.5.3
   220- Welcome to PT Ftp server
   Username:User1
   331- Username ok, need password
   Password:
   230- Logged in
   (passive mode On)
   ftp>
```

Рисунок 15 – Підключення до серверу FTP

Налаштування поштового серверу зображено на рисунку 16, а DNS на рисунку 17.

			E	MAIL			
	SMTP Ser	vice			POP3 Service		
	ON	⊚ OFF			ON	OFF	
	nain Name: ser Setup	prime.studio.com	m				Set
Us	ser User1		Password	1234	56		
	lser1 Iser2						

Рисунок 16 – Налаштування поштового серверу




Рисунок 17 – Налаштування серверу DNS

Під час налаштування технології Frame Relay були додані ідентифікатори DLCI (ідентифікатор з'єднання каналу передачі) в хмарі, налаштовані відповідні порти маршрутизаторів. Налаштування технології Frame Relay зображено на рисунку 18. А результат відправки пакетів між мережами нарисунку 19.




Рисунок 18 – Налаштування Frame Relay




Рисунок 19 – Результат відправки пакетів завдяки технології Frame Relay

Налаштування DHCP для автоматичної роздачі адрес робочим станціям та адрес DNS було здійснене введенням команд, які зображені в лістингу 1.

Лістинг 1 – Налаштування DHCP

ip dhcp pool Vlan2 network 192.168.2.0 255.255.255.0 default-router 192.168.2.1 dns-server 8.8.8.8 ip dhcp pool Vlan3 network 192.168.3.0 255.255.255.0 default-router 192.168.3.1 dns-server 8.8.8.8 ip dhcp pool vlan4 network 192.168.4.0 255.255.255.0 default-router 192.168.4.1 dns-server 8.8.8.8 ip dhcp pool Vlan5 network 192.168.5.0 255.255.255.0 default-router 192.168.5.1 dns-server 8.8.8.8 ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 ip dhcp excluded-address 192.168.4.1 ip dhcp excluded-address 192.168.5.1 ip dhcp excluded-address 8.8.8.8

1.3 Політика безпеки підприємства

Для виконання політики безпеки на підприємстві необхідно визначити коло осіб, які будуть реалізовувати політику на практиці, керувати нею, та для оновлення політики – аналізувати, що потрібно змінити, додати, або прибрати.

Особами, які мають повний адміністративний та фізичний доступ до всіх приладів на підприємстві ϵ керівник та його заступник (який додаткового має роль системного адміністратору). Вони мають повні права доступу до всіх приладів, а також обмежують права доступу іншим.

Для мережі в цілому необхідно проводити таку політику:

- доступ до приміщень офісу мають тільки працівники підприємства, для всіх інших – заборонений;

- кожний працівник має своє робоче місце та доступ до нього (логін та пароль, який видає системний адміністратор);
- логін та пароль від робочої станції кожен працівник повинен зберігати в таємниці, та не повідомляти третім особам;
- раз на місяць, системний адміністратор оновлює логін та пароль на всіх робочих станція підприємства;
- кожному працівнику надаються права доступу до робочої станції такі, які необхідні для виконання їхніх посадових обов'язків;
- якщо працівнику необхідно покинути робоче місце, обов'язково необхідно вийти із системи, для запобігання користування робочою станцією іншою особою;
- перед початком робочого дня, секретар керівництва відмикає кімнати, де знаходяться робочі станції, в кінці робочого дня замикає, а всі ключі віддає системному адміністратору;
- кожен працівник має право отримати від системного адміністратора пароль для користування безпровідними точками доступу;
- пароль доступу до безпровідних точок доступу ϵ таємницею, його повідомлення третім особам заборонено;
- після завершення робочого дня, кожен працівник повинен зберегти дані з якими він працював, та зробити копію, яка завантажується на файловий сервер підприємства та вимкнути робочу станцію;
- після вимкнення робочої станції, працівник повинен прибрати робочий стіл, важливі документи слід тримати в шафах або комірках, які замикаються, на столі забороняється залишати будь-які прояви важливої інформації, для запобігання потрапляння до рук потенційних зловмисників останньої;
- кожен працівник має право на доступ до сервісів мережі підприємства файлового та поштового сервісу;
- повні права доступу до серверу даних має системний адміністратор, працівники мають можливість тільки дивитися та завантажувати файли;

- під час роботи з поштою, працівникам заборонено відкривати підозрілі листи, а також переходити за посиланням всередині них;
- для заборони скачування інформації, або її завантаження з переносних накопичувачів, необхідно заборонити використання USB роз'ємів;
- один раз на три місяці, для всіх працівників, системний адміністратор проводить інструктаж с політики безпеки та інструктаж штрафних санкцій за порушення останньої.

Велику увагу слід приділити юридичному відділу та бухгалтерії, оскільки вони працюють та володіють важливою інформацією підприємства. Для них окремо створюються посадові інструкції роботи, для забезпечення безпеки інформації, якою вони володіють та з якою працюють. Для інших відділів діють основні правила для мережі підприємства.

1.4 Економічний розділ

Активне мережеве обладнання — це з'єднувальна ланка між елементами корпоративної локальної мережі. Воно необхідне для організації ІТ-інфраструктури підприємства та призначене для забезпечення ефективного й безпечного інформаційного трафіку, перетворення сигналів. Термін –активне походить від принципів роботи, так як всі пристрої даного обладнання працюють від електричної мережі.

До активних елементів можна віднести такі пристрої: маршрутизатори (роутери), світчі (комутатори), концентратори, точки доступу Wi-Fi, мережеві адаптери та інші.

Зараз мережеве активне обладнання має «інтелектуальні» особливості. Воно забезпечує передачу інформації, збираючи й сортуючи її в пакети, а також розподіляючи їх за наявними каналами і навіть самостійно створюює додаткові канали, якщо потрібно. Активне мережеве обладнання також покликане забезпечувати розподіл навантаження під час відправки та прийомі пакетів. Це

дозволяє ефективно використовувати наявні ресурси і захистити техніку від виходу з ладу [9].

Вибір маршрутизатора буде здійснюватися за такими критеріями: динамічна маршрутизація, підтримка налаштувань VLAN, підтримка VPN (можливість віддаленого доступу), вбудований мережевий екран, який підтримує налаштування, швидкість роботи та надійність.

Під час пошуку на просторах інтернет-магазинів були вибрані такі варіанти: MikroTik CCR1009-7G-1C-PC, Cisco SB RV345 Dual Gigabit, D-Link DSR-500AC.

Характеристики для порівняння наведені в таблиці 5.

Характеристика	MikroTik	Cisco SB RV345	Link DSR-500AC
	CCR1009-7G-1C-	Dual Gigabit	
	PC	_	
Порти LAN	7 x 10/100/1000	16 x 10/100/1000	4 x 10/100/1000
	Мбіт / с	Мбіт / с	Мбіт / с
DCHP	Присутній	Присутній	Присутній
VPN	Присутній	Присутній	Присутній
VLAN	Присутній	Присутній	Присутній
Ціна	11114 грн	11994 грн	10406 грн

Таблиця 5 – Характеристики маршрутизаторів

Додаткові функції МікгоТік ССR1009-7G-1C-РС: порт SFP, USB, консольний. Форм-фактор: настільний. Міжмережевий екран, захист від Dosaтак. Оперативна пам'ять — 2 ГБ, Flash — 128 МБ. Корпус має пасивний охолоджуючий кожух, дві теплові трубки та спеціально розроблений радіатор, тобто він безшумний.

Додаткові функції Cisco SB RV345 Dual Gigabit: підтримка сигнатур антивіруса, підтримка протоколів — Ірѕес, РРРоЕ, РРТР та інші. Форм-фактор — стієчний. Функції брандмауера, оперативна пам'ять — 2 ГБ, Flash — 256 МБ.

Додаткові функції D-Link DSR-500AC: мережевий екран, підтримка DDNS.

Проаналізувавши характеристики трьох вибраних маршрутизаторів, було прийнято рішення, що вибір маршрутизатора зупинився на моделі Cisco SB RV345 Dual Gigabit, зовнішній вигляд якого зображено на рисунку 20.



Рисунок 20 – Зовнішній вигляд маршрутизатора

Підбір комутаторів буде за такими критеріями: має бути керованим, має 24 порти, підтримка функції VLAN, функція встановлення в сервену шафу.

Під час пошуку в інтернет-магазинах були вибрані такі варіанти: Ubiquiti EdgeSwitch 24-LITE, TP-LINK TL-SG3428X, D-Link DES-3200-28.

Характеристики комутаторів наведено в таблиці 6.

Таблиця 6 – Характеристики комутаторів

Назва моделі	Основна характеристика
Ubiquiti EdgeSwitch	Керований, має кріплення в стійку, має
24-LITE	консольний порт, кількість портів RJ-45 – 24, SFP
	– 2, рівень комутатора – L3, підтримка VLAN,
	пропускна здатність – 26 Гбіт / с, ціна – 6563 грн
TP-LINK TL-	Керований, має кріплення в стійку, має
SG3428X	консольний порт, порт USB, кількість портів RJ-45
	– 24, SFP – 4, рівень комутатора – L2+, підтримка
	VLAN, пропускна здатність – 128 Гбіт / с, ціна –
	6999 грн
D-Link DES-3200-28	Керований, має кріплення в стійку, консольний
	порт, портів RJ-45 – 24, SFP – 4, рівень комутатора
	– L2, підтримка VLAN, пропускна здатність – 12,8
	Гбіт / с, ціна – 7804 грн

Проаналізувавши характеристики та додаткові можливості, які описані на сайті продавця, було вирішено зупинити вибір на моделі ТР-LINK TL- SG3428X, як зображена на рисунку 21.



Рисунок 21 – Зовнішній вигляд комутатора

Для вибору безпровідних точок доступу, як такого списку критеріїв немає, головне, що потрібно, це нормальне покриття площі приміщення, та швидка і стабільна передача даних.

Під час пошуку були були обрані такі варіанти: TP-Link RE305, D-Link DAP-1350, MikroTik wAP BE (RBwAP2nD-BE).

Характеристики зображені в таблиці 7.

Таблиця 7 – Характеристика точок доступу

Назва пристрою	Основні характеристики				
TP-Link RE305	Порт RJ-45, максимальна швидкість 300 Мбіт / с,				
	робоча частота 2,4 / 5 ГГц, кількість антен – 2				
	(потужність передачі – 17 дБм), ціна – 899 грн				
D-Link DAP-	Порт RJ-45, максимальна швидкість 300 Мбіт / с,				
1350	робоча частота 2,4 ГГц, кількість антен – 0 (вбудована,				
	потужність передачі – 14 дБм), ціна –				
	1188 грн				
MikroTik wAP	Порт RJ-45, максимальна швидкість 300 Мбіт / с,				
BE (RBwAP2nD-	робоча частота 2,4 ГГц, кількість антен – 2				
BE)	(потужність передачі – 22 дБм), ціна – 1079 грн				

Зробивши аналіз характеристик, було обрано модель TP-Link RE305.

Для вибору серверу використовуватимуться такі критерії: потужний процесор, надійність, підтримка RAID масиву, встановлення в серверну шафу.

Після аналізу інтернет-магазинів було обрано такі машини: HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF, Dell PowerEdge R240, Supermicro 5019C-LT.

Характеристика серверів зображена в таблиці 8.

Таблиця 8 – Характеристики серверів

Назва пристрою	Основні характеристики
HPE ProLiant	Кількість ядер процесора – 8, процесор – Intel Xeon
DL360 Gen10	Silver 4208 (2.1 - 3.2 ГГц), об'єм ОЗУ – 16 ГБ (DDR4,
8SFF	24 слоти), рівні RAID масиву - 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 /
	60, кількість RJ-45 портів – 4, інтерфейс підключення
	– SATA, SAS (HDD), максимальний об'єм пам'яті –
	48 ТБ. Ціна – 75572 грн
Dell PowerEdge	Кількість ядер процесора – 8, процесор – Intel Xeon E-
R240	2278G (3.4 - 5.0 ГГц), об'єм ОЗУ – 16 ГБ (DDR4,
	кількість слотів - 4), рівні RAID масиву - 0 / 1 / 5 / 6 /
	10, кількість RJ-45 портів – 2, інтерфейс підключення
	– SATA (HDD), максимальний об'єм пам'яті – 16 ТБ.
	Ціна — 75657 грн
Supermicro	Кількість ядер процесора – 4, процесор – Intel Xeon E-
5019C-LT	2224 (3.4 - 4.6 ГГц), об'єм ОЗУ – 16 ГБ (DDR4,
	кількість слотів - 4), рівні RAID масиву - 0 / 1 / 10,
	кількість RJ-45 портів – 2, інтерфейс підключення –
	SATA (HDD) та SSD, максимальний об'єм пам'яті –
	39,2 ТБ. Ціна – 41999 грн

Після аналізу характеристик серверів, було обрано сервер моделі Supermicro 5019C-LT через свої характеристики, які частково наближені до інших та ціною, зовнішній вигляд зображено на рисунку 22.



Рисунок 22 – Зовнішній вигляд обраного серверу

Для відділу розробників потрібно обрати потужні робочі станції, для комфортного та швидкого виконання роботи, а для інших відділів, які виконують звичайну офісну роботу, буде достатньо звичайних офісних робочих станцій.

Критерії для робочих станцій розробників:

- оперативна пам'ять більше 32 ГБ,
- потужний процесор,
- потужна відео карта.

На просторах інтернет-магазинів були підібрані такі машини:

- HP Z2 G5;
- ARTLINE WorkStation W21;
- Evolve OptiPart Gold H Black.

Характеристика обраних моделей зображена в таблиці 9.

Таблиця 9 – Характеристика робочих станцій

Назва моделі	Основні характеристики
HP Z2 G5	Процесор – Intel Core i7-10700 (Comet Lake), тактова
	частота – 2,9 - 4,8 ГГц, 8 ядер / 16 потоків, відеокарта
	(дискретна) – Nvidia Quadro Р2200 (5 ГБ), відеокарта
	(інтегрована) – Intel UHD Graphics 630, ОЗУ – 16 ГБ
	(DDR4, 4 слоти (3 вільних)), HDD
	– 2000 ГБ, предвстановлена Windows 10 Pro, ціна –
	53035 грн
ARTLINE	Процесор – Intel Xeon E-2224G (Coffee Lake),
WorkStation W21	тактова частота -3.5 - 4.7 ГГц, 4 ядра $/$ 4 потоки,
	відеокарта (дискретна) – NVIDIA GeForce GTX 1050
	Ti (4 ΓБ), O3Y – 32 ΓБ (DDR4), HDD – 2000
	ГБ, SSD – 480 ГБ, предвстановлена Windows 10 Pro,
	ціна – 36204 грн
Evolve OptiPart	1
Gold H Black	(10th Gen), тактова частота – 2,9 - 4,3 ГГц, 6 ядра / 12
	потоки, відеокарта (дискретна) – GeForce RTX 3060
	(12 ГБ), ОЗУ – 16 ГБ (DDR4, 4 слоти (3 вільних),
	HDD – 1000 ГБ, SSD – 500 ГБ, без ОС,
	ціна – 39999 грн

Після аналізу характеристик та потреб підприємства, вибір зупинився на двох робочих станцій, оскільки в відділі розробників будуть місця, за якими буде вестись робота з графікою, тому для цього, слід обрати декілька робочих станцій Evolve OptiPart Gold H Black, а для інших потреб вистачить менш потужної станції ARTLINE WorkStation W21.

Відповідно, для решти відділів немає необхідності в потужних процесорах та відео картах, тому для них обиратимуться менш потужні робочі станції, після пошуку було обрано такі машини:

- ARTLINE Business B25 v22;
- ASUS D500SA;
- 2E Rational.

Характеристики робочих станцій зображено в таблиці 10.

Таблиця 10 – Характеристика робочих станцій

Назва моделі	Основні характеристики
ARTLINE Business	Процесор – Intel Pentium G6400 (Comet Lake),
B25 v22	тактова частота – 4 ГГц, 2 ядра / 4 потоки,
	інтегрована відеокарта (пам'ять виділена з ОП), ОЗУ
	– 8 ГБ (DDR4), SSD – 120 ГБ, без ОС, ціна –
	8364 грн
ASUS D500SA	Процесор – Intel Core i3-10100 (Comet Lake), тактова
	частота – 3,6 - 4,3 ГГц, 4 ядра / 8 потоки, інтегрована
	відеокарта (пам'ять виділена з ОП), ОЗУ – 8 ГБ
	(DDR4), SSD – 256 ГБ, без ОС, ціна –
	11999 грн
2E Rational	Процесор – Intel Pentium Gold G6405 (Comet Lake),
	тактова частота – 4,1 ГГц, 2 ядра / 4 потоки,
	інтегрована відеокарта (пам'ять виділена з ОП), ОЗУ
	– 8 ГБ (DDR4), SSD – 240 ГБ, без ОС, ціна –
	7999 грн

Проаналізувавши, вибір зупинився на моделі 2E Rational, оскільки має оптимальні характеристики та помірну ціну за них.

2 РОЗРОБКА КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ ПРОГРАМИ

2.1 Аналіз задачі

Другою частиною курсового проекту є розробка програми. Згідно завдання необхідно розробити клієнт-серверну програму обміну повідомленнями з використанням C++ та сокеті на C.

Однією із назв програми для обміну повідомленнями ϵ чат, або також месенджер та інші. Програми обміну інформацією дозволяють передавати на відстань між користувачами текстові повідомлення, документи, зображення, відео, також деякі програми мають додаткові функції, наприклад, відправка смайлів, зміна зовнішнього вигляду програми, налаштування та інші.

Для реалізації завдання необхідно створити клієнт-серверну програму, яка складається з двох частин — сервера та клієнта. Сервер здійснює підключення, обробку даних, які надходять від клієнта, та відключення. Клієнт представляє собою програму для користувача, яка має графічний інтерфейс, та має функції здійснення миттєвої передачі повідомлення користувача. Для розробки програми буде використана мова програмування С++, а для реалізації інтерфейсу програми — Windows Forms. Також буде створено функцію авторизації та реєстрації користувача.

С++ - компілювальна, статично типізована мова програмування загального призначення.

Підтримує такі парадигми програмування, як процедурне програмування, об'єктно-орієнтоване програмування, узагальнене програмування. Мова має багату стандартну бібліотеку, яка містить у собі поширені контейнери та алгоритми, введення-виведення, регулярні вирази, підтримку багатопоточності та інші можливості. С++ поєднує властивості як високорівневих, так і низькорівневих мов. Порівняно з її попередником - мовою С - найбільшу увагу приділено підтримці об'єктно-орієнтованого та узагальненого програмування.

С++ широко використовується для розробки програмного забезпечення, будучи однією з найпопулярніших мов програмування. Сфера її застосування включає створення операційних систем, різноманітних прикладних програм,

драйверів пристроїв, додатків для вбудованих систем, високопродуктивних серверів, а також комп'ютерних ігор. Існує безліч реалізацій мови С++, як безкоштовних, так і комерційних і для різних платформ. Наприклад, на платформі x86 це GCC, Visual C++, Intel C++ Compiler, Embarcadero (Borland) С++ Виіlder та інші. С++ справив величезний вплив на інші мови програмування, насамперед на Java і С#.

Синтаксис C++ успадкований від мови C. Спочатку одним із принципів розробки було збереження сумісності з C. Проте C++ не є в строгому сенсі надмножиною C; безліч програм, які можуть однаково успішно транслюватися як компіляторами C, так і компіляторами C++, доволі велика, але не охоплює всіх можливих програм на C [10].

Windows Forms (WinForms) - це безкоштовна бібліотека графічних (GUI) класів з відкритим вихідним кодом, що входить до складу Microsoft .NET, .NET Framework або Mono, забезпечуючи платформу для написання клієнтських додатків для настільних, портативних і планшетних комп'ютерів. Хоча вона розглядається як заміна більш ранньої і складної бібліотеки класів Microsoft Foundation Class Library, заснованої на C++, вона не пропонує порівнянної парадигми і виступає лише платформою для рівня користувальницького інтерфейсу в багаторівневому рішенні.

На заході Microsoft Connect 4 грудня 2018 року компанія Microsoft оголосила про випуск Windows Forms як проекту з відкритим вихідним кодом на GitHub.. З цим релізом Windows Forms став доступний для проектів, орієнтованих на фреймворк .NET Core. Однак фреймворк все ще доступний тільки на платформі Windows, і неповна реалізація Windows Forms від Мопо залишається єдиною крос-платформною реалізацією [11].

2.2 Аналіз існуючих аналогів

Аналогами популярних месенджерів можна вважати програму Telegram та Viber, WhatsApp, також існує багато інших програм.

Telegram – це кросплатформенна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер), з функціями VoIP (телефоний зв'язок з

використанням протоколу IP), яка дозволяє обмінюватися текстовими, голосовими, відео повідомленнями, зображенням, файлами та багато іншим. Також є можливість здійснювати відео та аудіо дзвінки, організовувати конференції, користувацькі групи та канали. Програма доступна до використання на ПК, смартфонах, планшетах, а також через веб-ресурси. Для месенджера був створений протокол МТРгото, який дозволяє використовувати декількох протоколів для шифрування. Під час авторизації і аутентифікації використовуються алгоритми RSA-2048, DH-2048 під час шифрування при передачі повідомлень протоколу в мережу вони шифруються AES з ключем, який відомий клієнту та серверу. З переходом до МТРгото 2.0 застосовується алгоритм SHA-256. Теlegram є хмарним месенджером, його можна використовувати одночасно на декількох пристроях [12].

Viber — програма-месенджер, яке дозволяє відправляти повідомлення, здійснювати відео та голосові VoIP-дзвінки через мережу Інтернет. Viber має можливість відправляти текстові, голосові, відео повідомлення, документи, зображення, відео та файли.

Для авторизації користувачів і пошуку контактів програма використовує номер телефону та передає вміст телефонної адресної книги, на сервери. Також сервери збирають інформацію о здійснених дзвінках та переданих повідомлень, тривалості дзвінків, учасників дзвінків та чатів в цілях покращення якості обслуговування [13].

WhatsApp — безкоштовний сервіс обміну миттєвими повідомленнями, голосового зв'язку по IP. Програма дозволяє відправляти текстові, голосові повідомлення, здійснювати голосові та відео дзвінки. Працює на платформах Android, IOS, Windows, macOS, у вигляду веб-застосунку. З початку програма була без шифрування, але в 2016 з виходом оновлення, було включено наскрізне шифрування (end-to-end) для всіх користувачів. Розшифровувати повідомлення можуть тільки отримувачі, зашифровані повідомлення не доступні навіть серверам WhatsApp. В реалізації шифрування використовуються алгоритми ЕСDH, AES-256, AES-GCM, HMAC-SHA256, HKDF. Два користувача можуть звірити ключі шифрування шляхом сканування QR коду або порівняння 60-значного числа, що дозовляє виключити атаки класу man-in-the-middle [14].

2.3 Розробка програми

Сервер – в комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою ϵ здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.

Сервер як комп'ютер – це комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні ресурси, а також доступ до встановлених сервісів.

Сервер як програма — надає деякі послуги іншим програмам (клієнтам). Зв'язок між клієнтом і сервером зазвичай здійснюється за допомогою передачі повідомлень, часто через мережу, і використовує певний протокол длякодування запитів клієнта і відповідей сервера. Серверні програми можуть бутивстановлені як на серверному, так і на персональному комп'ютері [15].

Щоб реалізувати сервер необхідно створити файл ChatServer.cpp. Для початкового запуску серверу в локальній мережі необхідно створити метод ChatServer та передати параметри ір адреси – 127.0.0.1 та параметри порту – 8084. В створеному списку, який має назву users, будуть знаходитись підключені користувачі. В головному циклі програми викликається метод startListenClient, який використовується для прийому підключень. При виконанні нового підключення додається новий сокет в список users, та створюється новий потік прослуховування користувача. Після підключення користувача сервер, за допомогою метода гесClient, отримує дані і відправляє їх проходячи по списку всіх. За допомогою методів signUp та logIn виконується регістрування та вхід. В файлі Server.cpp для відновлення та завантаження даних використовуються методи LoadData та RestoreData

Для використання серверу в глобальній мережі, сервер необхідно завантажити на хостинг.

Клієнт – апаратний чи програмний компонент обчислювальної системи, який надсилає запити до серверу. Програма-клієнт взаємодіє з сервером за допомогою використання певного протоколу. Може запитувати дані з серверу, маніпулювати ними на сервері, запускати нові процеси на сервері та інше.

Отримані дані від серверу клієнтська програма надає безпосередньо користувачу, або використовувати в інших потребах програми. Клієнт та сервер можуть працювати, як на одному пристрої, так і на різних. Для обміну інформацією між різними пристроями використовується мережеве з'єднання [16].

Для створення клієнтської частини необхідно створити файл Client.cpp. Наступним треба виконати підключення до серверу за допомогою файла ChatClient.cpp і передавши параметри адреси та порту. Окремий потік, який в безкінечному циклі приймає дані від серверу застосовується методом OnCommand.

Для реалізації інтерфейсу користувача, програма матиме інтерфейс для входу користувача, де пропонується ввести ім'я користувача або зареєструватися. Інтерфейс входу матиме кнопку для входу (підключення до серверу), кнопку для реєстрації та форму вводу тексту. Розміри вікна не змінюватимуться.

Після введення своїх даних та натиснення кнопки –Log In, відкривається головне вікно месенджеру. Вікно має декілька полів та кнопок. Перше поле використовується для відображення повідомлень та логінів користувачів, друге для вводу повідомлень для їх відправки. Розміри також не мають можливості змінюватися. Зовнішній вигляд вікна входу зображено на рисунку 23, а вигляд головного вікна на рисунку 24.

Лістинг серверу та клієнту програми зображено в додатку А




Рисунок 23 – Вікно входу




Рисунок 24 – Головне вікно програми

2.4 Опис бібліотек

Для розробки програми необхідно використати такі бібліотеки:

а) socket – забезпечує доступ до інтерфейсу сокета BSD. Він доступний на всіх сучасних системах Unix, Windows, macO. Сокет – це програмний інтерфейс для забезпечення інформаційного обміну між процесами. Види сокетів: серверний-сокет (приймає повідомлення) та клієнтський-сокет (відправляє повідомлення). Сокети працюють на транспортному рівні протоколів і відповідно бувають двох типів: потокові (на основі TCP, сокети з встановленим з'єднаннямна основі протоколу TCP, вони передають потік байтів, який може мати двонаправлений шлях, тобто отримує і відправляти дані), датаграмні (на основі UDP, сокет, що не вимагає встановлення з'єднання. Повідомлення відправляється вказаному сокету). Сокет складається із IP адреси та порту.

IP-адреса — це унікальна мережева адреса вузла, яка побудована за протоколом IP та має бути унікальною, в різних версіях розмір є 4 (IPv4) або 16 байтів (IPv6). Порт — натуральне число, яке записується в заголовках протоколів транспортного рівнів. Використовується для визначення процесу- одержувача пакета в межах одного хоста [17];

- б) tchar.h за допомогою tchar.h можна створювати однобайтове, багатобайтове кодування (MBCS) і додатки Юнікоду з одних і тих самих джерел. tchar.h визначає макроси (що мають префікс _tcs), з правильними визначеннями препроцесора, які можна співставляти зі srfunctions _mbsабо wcs функціями, відповідним чином. Щоб створити MBCS, визначте символ _MBCS. Щоб створити Юнікод, визначте символ _UNICODE. Щоб створити однобайтовий додаток, визначте ні однобайтовий додаток (за замовчуванням). За замовчуванням _UNICODE визначається для додатків MFC. [18];
- в) stdlib.h заголовний файл стандартної бібліотеки мови Сі, який містить у собі функції, що займаються виділенням пам'яті, контролем процесу виконання програми, перетворенням типів та інші. Заголовок цілком сумісний із С++ і відомий у ньому як cstdlib. Назва "stdlib" розшифровується як "standard library" (стандартна бібліотека). [19];

- г) windows.h Windows-специфічний заголовний файл мови програмування С, у якому оголошуються функції, що надають інтерфейс доступу до Windows API. У разі, якщо у файлі використовуються й інші заголовкові файли, пов'язані з Windows API, windows.h має бути першим. [20];
- д) сопіо.h— заголовний файл, який використовується в старих компіляторах, що працюють в операційних системах MS-DOS, для створення текстового інтерфейсу користувача. Проте, він не ϵ частиною мови програмування Сі, стандартної бібліотеки мови Сі, ISO С або необхідної стандартом POSIX.

Цей заголовний файл оголошує кілька бібліотечних функцій для роботи з "консольним введенням і виведенням" програми. Більшість компіляторів мови Сі, призначених для DOS, Windows 3.х, Phar Lap, DOSX, OS/2 або Win32, мали цей файл і забезпечували супутні бібліотечні функції в бібліотеці Сі за замовчуванням. Більшість компіляторів мови Сі, призначених для UNIX і Linux, не мають цього файлу і не забезпечують супутніх бібліотечних функцій. [21];

е) іоѕtream — заголовний файл із класами, функціями та змінними для організації введення-виведення в мові програмування С++. Він включений до стандартної бібліотеки С++. Назва утворена від Іприt/Output Stream ("потік введення-виведення"). У мові С++ і її попереднику, мові програмування Сі, немає вбудованої підтримки вводу-виводу, замість цього використовується бібліотека функцій. іоѕtream керує вводом-виводом, як і stdio.h у Сі. іоѕtream використовує об'єкти сіп, соиt, сет і сlog для передавання інформації зі стандартних потоків введення, виводу, помилок без буферизації та помилок із буферизацією відповідно. Будучи частиною стандартної бібліотеки С++, ці об'єкти також є частиною стандартного простору імен - std [22];

2.5 Опис змінних та функцій

Функції, які були використані при розробці серверної та клієнтської частини:

- addUser для додавання користувачів;
- signUp для реєстрації користувача
- $-\log In -$ для входу в додаток;

- sendMessageClient відправлення повідомлення одному користувачу;
- sendMessageGroup відправлення повідомлення групі користувачів;
- isOnlineUser перевірка користувачів, які онлайн;
- isOnlineGroup перевірка груп користувачів, які онлайн;

Змінні, які були використані при розробці серверної та клієнтської частини:

- user користувач;
- client- збереження списка користувачів;
- group для збереження груп;
- username логін користувача;
- password пароль користувача
- message повідомлення;
- result булева змінна для перевірки онлайна;
- gc груповий чат;

ВИСНОВОК

В ході роботи над курсовим проектом було здійснено інформаційне обстеження підприємства, описано його структуру, необхідні ресурси для роботи, заходи щодо забезпечення безпеки сегментів мережі, а також зображено плани поверхів з попереднім зображенням розміщення робочих станцій. Було реалізовано план поверху із зображенням на ньому шляху монтажу коробів, в які будуть монтуватися необхідні для мережі кабелі. За схемою було приблизно описано скільки необхідно кабелю витої пари та коробів для функціонування мережі із запасом, також скільки необхідно розеток та кутових з'єднань коробів. Було створено логічну схему, де були реалізовані функції автоматичного присвоєння адрес (DHCP), розбиття відділів підприємства в мережі на підмережі (VLAN) та застосування фільтру для обмеження доступу деяких підмереж між собою. Було налаштовано файловий, поштовий та DNS сервер, а для забезпечення віддаленого зв'язку – функцію Frame Relay. Створено таблицю під мереж та таблицю кросування кабелів. На просторах мережі Інтернет було знайдено по 3 пристроїв активного обладнання різних виробників та порівняння їх характеристик між собою, та можливе рішення, який прилад матиме можливість використовуватися на підприємстві.

В результаті розробки програми, було створено клієнт-серверну програму – месенджер, який дозволяє користувачам в обмінюватися повідомленнями, як в локальній, так і в глобальній мережі. Програму було розроблено в середовищі програмування Visual Studio з використанням Windows Forms. Клієнтська частина програми має декілька вікон –для входу користувача, головне вікно, приватний та груповий чат. Серверна частина може надавати доступ до такої інформації як скільки людей приєдналось до чату.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1 Структурована кабельна система Вікіпедія [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Структурована_кабельна_ система
- 2 Що таке СКС (Структурована кабельна система)? Світ електроннихсхем [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: http://ua.nauchebe.net/2013/04/shho-take-sks-strukturovana-kabelna-sistema/
- 3 Мережевий кабель [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://kom-servis.at.ua/publ/merezhevij_kabel/1-1-0-4
- 4 Що таке комутаційна панель? [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://klaster.ua/ua/stati-i-obzory/kommutacionnye-paneli-obshchie-kharakteristiki/
- 5 Патч-корд Вікіпедія [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Патч-корд
- 6 Топологія комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://kremenetskyy.blogspot.com/2017/10/blog-post.html
- 7 Что такое схема компьютерной сети и как ее создать [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://exadmin.ru/chto-takoye-skhema-komp-yuternoy-seti-i-kak-yeye-sozdat/
- 8 Frame relay [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://znaimo.com.ua/Frame_relay
- 9 Мережеве активне обладнання [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://sva.ua/merezheve-aktivne-obladnannya/
- $10 \ C++ \$ Википедия [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
- 11 WindowsForms Википедия [Електронний ресурс] Режим доступу: URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Forms
- 12 Telegram Википедия [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Telegram

- 13 Viber Википедия [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Viber
- 14 WhatsApp Википедия [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
- 15 Сервер Вікіпедія [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сервер
- 16 Клієнт (інформатика) Вікіпедія [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Клієнт (інформатика)
- 17 Введение в сетевое программирование. Сокеты [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://python-course.readthedocs.io/projects/year2/en/latest/lessons/06-sockets.html
- 18 tchar.h [Електронний ресурс] —Режим доступу: URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/text/generic-text-mappings-in-tchar-h?view=msvc-170
- 19 hashlib [Електронний ресурс] –Режим доступу: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Stdlib.h
- 20 windows.h [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows.h/
- 21 Conio.h [Електронний ресурс] Режим доступу:URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/603442
- 22 iostream [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Iostream