El proyecto final de la asignatura Diseño con Microcontroladores.

> Equipo de robots-brazos controlados por el microcontrolador Renesas M16C



Índice:

- 1. Descripción del proyecto
- 2. Componentes
 - 1. El microcontrolador Renesas M16C
 - 2. Motores paso-a-paso
 - 3. Transistores
- 3. Cableado
- 4. Código
- 5. Posibles ampliaciones
 - 1. Control de alimentación
 - 2. Cola de eventos
 - 3. Control de zonas solapadas

1. Descripción del proyecto.

La intención del trabajo actual es diseñar y simular el funcionamiento de dos robotsbrazos que actúan sobre una cinta transportadora concurrentemente recogiendo los productos que se mueven por ella y los redirigiéndolos a los contenedores de producción.

El objetivo principal es aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura a un caso práctico y de esa forma resolver un problema del mundo real usando un sistema de computación.

El núcleo del sistema es el microcontrolador Renesas M16C que controla ambos robots-brazos mediante sus puertos configurados como las salidas. Las patillas de varios puertos del microcontrolador están conectadas con los motores paso-a-paso controlando las articulaciones del robot. Los sensores indican que hay un producto el cual hay que recoger y el primer robot libre empieza el movimiento.

En el proyecto se controla solo los robots y los sensores, sin proveer el control de otros elementos del ambiente de producción como la cinta transportadora en sí, puesto que estos elementos tienen que disponer de sus módulos de control.

El escenario principal es el siguiente:


- los robots reposan en el modo de ahorro de energía mientras no hay ningún producto a atender
- viene el producto
- se activa el primer brazo libre a atenderlo
- si no viene otro producto el segundo brazo libre sigue en reposo y mientras el primer brazo efectúa su función
- si viene otro producto y el primer brazo está atendiendo al otro producto entonces se involucra en el trabajo el segundo brazo.
- los brazos terminan el proceso de atención y vuelven al estado de reposo.

Asumimos que la cinta transportadora no puede superar la velocidad del funcionamiento de los dos robots, es decir,

el período de llegada del producto
$$\geq \frac{\text{tiempo de atención}}{2}$$

puesto que hay dos robots.

De una forma más clara lo podemos ver expresado con una máquina de estados donde las transiciones marcan distintos eventos.




2. Componentes.

1. El microcontrolador Renesas M16C

La parte central del proyecto constituye el microcontrolador con el cual realizamos el trabajo principal mediante manejo de las señales. El microcontrolador tiene 10 puertos GPIO, puertos del uso genérico, los que podemos configurar como más nos convenga.

En el esquema vemos los puertos que se encuentran en disposición y cuales de ellos se utilizan en el proyecto.



Necesitamos 8 pines para cada robot puesto que en la construcción de un robot se utilizan 2 motores, cada uno de los cuales se controla mediante 4 señales. En la sección de los motores lo veremos con más detalles.

De forma resumida podemos ver las características del microcontrolador.

		M16C/60	M16C/62	M16C/62PU
Frecuencia de operación (Mínimo tiempo de ejecución de la instrucción)		10 MHz (100 ns)	16 MHz (62,5 ns)	24 MHz (41,7 ns)
Velocidad de proceso		6 MIPS	8 MIPS	10 MIPS
Número de pines (empaquetado)		100 (Plástico QFP)	100 (Plástico QFP)	100 (Plástico QFP)
No de Instrucciones Básicas		91	91	91
Capacidad Memoria	ROM	Externa 64 Kbytes	Flash 256 Kbytes	Flash 384 Kbytes
	RAM	10 Kbytes	20 Kbytes	31 Kbytes
Puertos E/S		11 de 8 bits (87 pines E/S + P8_5 entrada /NMI)	11 de 8 bits (87 pines E/S + P8_5 entrada /NMI)	11 de 8 bits (87 pines E/S + P8_5 entrada /NMI)
Temporizadores (16 bits)		5 de salida TA 3 de entrada TB	5 de salida TA 6 de entrada TB	5 de salida TA 6 de entrada TB
Interrupciones externas		17 internas + 5 externas	25 internas + 8 externas + 4 por software + 7 niveles	29 internas + 8 externas + 4 por software + 7 niveles
Temporizador Watchdog		1 de 15 bits con preescalar	1 de 15 bits con preescalar	1 de 15 bits con preescalar

Las características del microcontrolador que se emplea se encuentran en la última columna. Los puntos más interesantes (manejados en el proyecto) son la frecuencia del reloj, puertos de entrada/salida, temporizadores e interrupciones.

Se dispone de 5 temporizadores internos (TA) los que cuentan en función de la frecuencia del reloj. Para tener más margen de temporización se ofrece la división de la frecuencia principal entre diferentes escalares (2, 4, 8, 16 y32). En el proyecto se utilizan 4 temporizadores TA[0-3] asociadas a las interrupciones internas.


El microcontrolador no necesita mucha capacidad computacional ni tampoco grandes cantidades de memoria. Se tiene 31 Kbytes de RAM de los cuales se utilizan en el trabajo pocos bytes alocados dinámicamente para guardar variables de estados.

Un punto importante también es la posibilidad de tener las interrupciones externas lo que permitirá a reaccionar al microcontrolador ante eventos exteriores. Se utilizan 2 interrupciones externas por botones INT[0-1] que simulan los sensores de la llegada del producto.

Como punto adicional se utilizan los diodos leds, uno para cada robot, como indicadores del estado del funcionamiento.

2. Motor paso-a-paso.

Otro componente del sistema es el motor paso-a-paso Gear Motors 26M type 'V' series 26M048B2U. Es un motor unipolar que permite efectuar revoluciones mediante una serie de pasos. Cada paso se emplea mediante activación de pines según el diagrama que se encuentre en el datasheet del motor.




El movimiento se efectúa activando y desactivando secuencialmente las patillas correspondientes a pasos. Si las activamos en el orden creciente, como indica el esquema del datasheet, se efectúa el movimiento de 7.5 grados en sentido contra reloj; y si lo hacemos en el orden decreciente se efectúa el movimiento en sentido de reloj respectivamente.

La frecuencia con la que hacemos cada cambio marca la velocidad que se mide en revoluciones por segundo. En el proyecto se efectúa un movimiento cada interrupción por lo tanto se debe tener en cuenta que el tiempo de atención de una interrupción no tiene que superar el período de la misma. Así que hay un límite de velocidad. Más todavía si están funcionando dos robots simultáneamente tenemos las interrupciones interrumpidas por otras interrupciones lo cual hay que tratar con mucho cuidado.

3. Transistores BD677




Además para controlar el motor se necesitan transistores de tipo NPN que tiene bajo su control el manejo de la tierra.



Al activar la base del transistor se crea un campo magnético que cierra el dieléctrico creando el contacto.

3. Cableado



4. Código

```
*******************
   DISEÑO DE SISTEMAS BASADOS EN MICROCONTROLADORES. CURSO 2016/2017
    PROYECTO FINAL : final project 3DKM16C.a30
******************
;---- INCLUYE FICHERO SFR ------
     .list off
    .include sfr62s.inc
    .list on
;---- DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS 3DKM16C -----
             .equ 000400h
                               ; inicio de la RAM interna
VramTOP
VramEND
             .equ 007CFFh
                                ; final de la RAM interna
             .equ 0A0000h
.equ 0FFFDCh
                                ; inicio del área de programa
VprogTOP
Vvector
                                ; inicio tabla de interrupciones fija
Vintbase
             .equ 0FA000h
                                ; inicio tabla de interrupciones
                                 ; variable
VIstack
             .equ 007CFFh
                                ; puntero de pila (SP)
SB base
             .equ 000380h
                                ; dirección base de SB
;---- AREA DE DATOS RAM ------
    .section
             memory,data
    .org VramTOP
; variables quardados en la memoria dinámica
; variables para robot 1
                           .blkb
estado actual robot1 motor1:
sentido actual robotl motorl:
estado actual robot1 motor2:
                            .blkb
sentido_actual_robot1_motor2:
                            .blkb
estado articulacion robot1:
                            .blkb
; variables para robot 2
estado actual robot2 motor1:
                            .blkb
sentido_actual_robot2_motor1:
                            .blkb
                                     1
estado_actual_robot2_motor2:
                            .blkb
                            .blkb
sentido actual robot2 motor2:
                                     1
                                     1
estado articulacion robot2:
                            .blkb
;---- AREA DE PROGRAMA ROM ------
    .section prog, code
    .org VprogTOP
;----- limpieza de la RAM e inicialización de temporizador y puertos ------
reset:
    ; primero limpiamos la memoria RAM
    mov.w # (VramEND+1-VramTOP) /2,R3
    mov.w #VramTOP, A1
    ; tenemos la tabla de vector de interrupciones del usuario
    ldintb #Tabla Vector Usuario
    ; inicializamos todas variables que vamos a utilizar
    ; variables del robot 1
```

```
mov.b
           #0, estado_actual_robot1_motor1 ; variable de estado de
                                                 paso del motor 0
                                              ;
                                              ; el sentido del motor
           #0, sentido actual robot1 motor1
mov.b
                                                    (CW)
                                              ; variable de estado de
           #0, estado actual robot1 motor2
mov.b
                                                  paso del motor 1
           #0, sentido actual robot1 motor2
                                              ; el sentido del motor
mov.b
                                                    (CW)
           #0, estado articulación robot1
mov.b
                                              ; el estado inicial de la
                                                   articulación
; variables del robot 2
      #0, estado actual robot2 motor1
mov.b
                                              ; ítem
           #0, sentido actual robot2 motor1
mov.b
           #0, estado_actual_robot2_motor2
mov.b
           #0, sentido_actual_robot2_motor2
mov.b
mov.b
           #0, estado articulación robot2
; variables contadores que controlan la longitud de movimientos
mov.w
           #0, r0
mov.w
           #0, r1
           #0, r2
mov.w
mov.w
           #0, r3
; la configuración de los puertos, leds y temporizadores
; configuramos los leds como las salidas
; cada led indica si el robot esta funcionando
              ; funcionamiento brazo 1
bset pd2 0
bset pd2 2
                       ; funcionamiento brazo 2
; configuramos los puertos para controlar los motores
; P7 [0-3] como la salida motor brazo 1
bset pd7_0
bset pd7 1
bset pd7 2
bset pd7 3
; P7 [4-7] como la salida motor mano 1
bset pd7 4
bset pd7 5
bset pd7 6
bset pd7 7
; P10 [0-3] como la salida motor brazo 2
bset pd10 0
bset pd10 1
bset pd10 2
bset pd10 3
; P10 [4-7] como la salida motor mano 2
bset pd10 4
bset pd10 5
bset pd10 6
bset pd10_7
; actualizamos los estados iniciales de los motores
; por defecto todos los bits están a 0, por lo tanto activamos solo los
     bits necesarios
; estado inicial de los motores brazo 1
bnot p7_0 bnot p7_3
; estado inicial de los motores mano 1
bnot p7 4
```

```
bnot p7 7
     ; estado inicial de los motores brazo 2
     bnot p10 0
     bnot p10 3
     ; estado inicial de los motores mano 2
     bnot p10 4
     bnot p10 7
     ; configuramos los timers que controlan el movimiento de los motores
     ; ta0 controla brazo 1
                           ; TAO en modo contador con f32
     mov.b #40h,ta0mr
                           ; Limpia el bit de petición de interrupción.
     mov.b #1,ta0ic
                                Nivel de prioridad 1
                           ;
   mov.w #8000,ta0
                           ; 8000 periodos de 2 us = 16 ms. (el reloj es de
                                 36MHz/32)
     ; tal controla mano 1
                          ; TA1 en modo contador con f2
           #0, ta1mr
                #1, talic ; Limpia el bit de petición de interrupción.
                          ;
                                 Nivel de prioridad 1
     mov.w #8000,ta1
                          ; 8000 periodos de 125 ns = 1 ms. (el reloj
                                es de 36MHz/2)
     ; ta2 controla brazo 2
     mov.b #40h,ta2mr ; TA2 en modo contador con f32
     mov.b #1,ta2ic
                           ; Limpia el bit de petición de interrupción. Nivel
                                 de prioridad 1
                           ;
                          ; 8000 periodos de 2 us = 16 ms. (el reloj es de
   mov.w #8000,ta2
                                 36MHz/32)
                           ;
     ; ta3 controla mano 2
     mov.b \#0, ta3mr ; TA3 en modo contador con f2
     mov.b
                #1, ta3ic ; Limpia el bit de petición de interrupción.
                           ;
                                Nivel de prioridad 1
     mov.w #8000,ta3
                           ; 8000 periodos de 125 ns = 1 ms. (el reloj es de
                                 36MHz/2)
     ; solo configuramos los contadores porque el manejo va a través de
          interrupciones.
     ; a todas interrupciones asignamos igual nivel de prioridad ya que no
           tenemos las preferencias en este caso.
     ; para simular los sensores configuramos los botones como origines de
          interrupciones
           escribiendo en sus registros de control.
               #01h, int0ic ; interrupción por el botón int0
     mov.b
               #01h, intlic
                                ; interrupción por el botón int1
;---- programa principal ------
; todos el funcionamiento del sistema se produce a través de eventos que ;
     generan las interrupciones para poder entrar siempre si es posible en ;
     el modo de ahorro de energía
main:
     jmp
         main
;
;
```

```
;---- manejadores del robot brazo 1 ------
;---- manejador de la rutina de interrupción del TAO ------
; comentare detalladamente una interrupción y el resto con menos detalles
     porque cada interrupción asignada a un temporizador es prácticamente
     idéntica.
sw ta0:
     ; primero y antes de todo controlamos la longitud de articulación que
           depende del
           tiempo y de la variable (r0 en este caso) la que cuenta el numero de
           los movimientos.
     ; lamentablemente no tuve suficiente tiempo para averiguar cuantos pasos
          hay que hacer para girar una revolución. las medidas por lo tanto
           son aproximadas.
                     ; sumamos uno al contador
     add.w #1, r0
     cmp.w #6400, r0
                           ; comprobamos si ha llegado al punto correcto
     jnz fol1
     ; si ha llegado al punto
                                            ; cambiamos el estado
     add.b #1, estado articulacion robot1
     xor.b #1, sentido actual robot1 motor1 ; cambiamos el sentido del motor
     mov.w #0, r0
                                             ; reseteamos el contador
                                             ; parar el brazo mientras
     bnot ta0s
                                             ; trabaja fijador
     bset tals ; ha movido el brazo -> mandar a sujetar el producto
     jmp salir de sw ta0
                                            ; salir de la interrupción
; si no ha llegado al punto
fol1:
     ; primero comprobamos cual es el sentido del motor
     cmp.b sentido actual robot1 motor1, 0
     jz cw r1 b1
     jmp ccw r1 b1
; si es contra reloj
ccw r1 b1:
     ; cambiar de un estado a otro hay que identificar en que estado estamos
     ; y luego pasar a través de la etiqueta para hacer siguiente transición
     cmp.b estado actual robot1 motor1, 0
                                                  ; 3-0-1
     jnz paso 01 rl bl
     cmp.b estado actual robot1 motor1, 1
     jnz paso 12 r1 b1
     cmp.b estado actual robot1 motor1, 2
     jnz paso 23 rl bl
     cmp.b estado actual robot1 motor1, 3 ; 2-3-0
     jnz paso 30 rl bl
; los cambios de pasos se consiguen cambiando estados de las patillas
paso 01 r1 b1:
     bnot p7 2
     bnot p7 3
     add.b #1, estado_actual_robot1_motor1 ; cambio de estado
     jmp salir de sw ta0
                                            ; salir de la interrupción
; el resto se maneja idénticamente
paso 12 r1 b1:
     bnot p7 0
     bnot p7 1
     add.b #1, estado_actual_robot1_motor1
     jmp salir de sw ta0
paso_23_r1 b1:
     bnot p7 2
     bnot p7_3
     add.b #1, estado actual robot1 motor1
     jmp salir de sw ta0
```

```
paso_30_r1_b1:
     bnot p7 0
     bnot p7 1
     mov.b #0, estado actual robot1 motor1
     jmp salir de sw ta0
; si es en sentido de reloj
cw_r1_b1:
     cmp.b estado_actual_robot1_motor1, 0
                                                  ; 3-0-1
     jnz paso 10 r1 b1
     cmp.b estado actual robot1 motor1, 1
                                                  ; 0-1-2
     jnz paso 21 r1 b1
     cmp.b estado actual robot1 motor1, 2
                                                  ; 1-2-3
     jnz paso_32_r1_b1
     cmp.b estado_actual_robot1_motor1, 3
                                                  ; 2-3-0
     jnz paso 03 rl bl
paso 10 r1 b1:
     bnot p7 0
     bnot p7_1
     add.b #1, estado_actual_robot1_motor1
     jmp salir de sw ta0
paso 21 r1 b1:
     bnot p7_2
     bnot p7_3
     add.b #1, estado actual robot1 motor1
     jmp salir de sw ta0
paso_32_r1_b1:
     bnot p7_0
     bnot p7 1
     add.b #1, estado actual robot1 motor1
     jmp salir de sw ta0
paso 03 r1 b1:
     bnot p7 2
     bnot p7 3
     mov.b #0, estado actual robot1 motor1
     jmp salir de sw ta0
salir de sw ta0: reit
;---- manejador de la rutina de interrupción del TA1 ------
sw tal:
     cmp.b sentido actual robot1 motor2, 0
     jz cw r1 b2
     jmp ccw r1 b2
ccw r1 b2:
     cmp.b estado actual robot1 motor2, 0 ; 3-0-1
     jnz paso 01 r1 b2
     cmp.b estado_actual_robot1_motor2, 1 ; 0-1-2
     jnz paso 12 rl b2
     cmp.b estado actual robot1 motor2, 2 ; 1-2-3
     jnz paso 23 r1 b2
     cmp.b estado actual robot1 motor2, 3 ; 2-3-0
     jnz paso 30 r1 b2
paso 01 r1 b2:
     bnot p7 6
```

```
bnot p7 7
      add.b #1, estado_actual_robot1_motor2
      jmp salir de sw tal
paso 12 r1 b2:
     bnot p7 4
      bnot p7 5
      add.b #1, estado_actual_robot1_motor2
      jmp salir_de_sw_ta1
paso 23 r1 b2:
     bnot p7 6
      bnot p7_7
      add.b #1, estado actual robot1 motor2
      jmp salir de sw tal
paso 30 r1 b2:
      bnot p7 4
      bnot p7 5
      mov.b #0, estado actual robot1 motor2
      jmp salir de sw tal
cw r1 b2:
      cmp.b estado_actual_robot1_motor2, 0
                                                      ; 3-0-1
      jnz paso 10 r1 b2
      cmp.b estado actual robot1 motor2, 1
                                                      ; 0-1-2
      jnz paso 21 r1 b2
      cmp.b estado actual robot1 motor2, 2
                                                      ; 1-2-3
      jnz paso_32_r1_b2
      cmp.b estado_actual_robot1_motor2, 3
                                                     ; 2-3-0
      jnz paso 03 rl b2
paso 10 r1 b2:
     bnot p7_4
      bnot p7 5
      add.b #1, estado actual robot1 motor2
      jmp salir de sw tal
paso 21 r1 b2:
     bnot p7 6
      bnot p7 7
      add.b #1, estado actual robot1 motor2
      jmp salir de sw ta1
paso 32 r1 b2:
     bnot p7 4
      bnot p7 5
      add.b #1, estado actual robot1 motor2
      jmp salir de sw tal
paso_03_r1_b2:
     bnot p7 6
      bnot p7 7
      mov.b #0, estado actual robot1 motor2
      jmp salir de sw tal
; la articulación de la mano de un robot es especial porque con ella termina
     el movimiento de la atención del producto.
salir_de_sw_ta1:
      add.w #1, r1
                            ; sumamos el contador
; comprobamos si ha llegado al punto
      cmp.w #6400, r1
      jnz fol reit 1
      ; si la llegado al punto
```

```
cmp.b #2, estado_articulacion_robot1 ; comprobamos si es el
                                            ; movimiento final
     jz final articulacion robot1
     ; si no es el movimiento final
     xor.b #1, sentido actual robot1 motor2 ; cambiamos el sentido del motor
     mov.w #0, r1
                                            ; reseteamos el temporizador
     bnot tals
                                            ; paramos el fijador
     bset ta0s
                                            ; mandamos a girar el brazo
fol reit 1: reit
; si es el movimiento final, se ha atendido el producto
final articulacion robot1:
           xor.b = 1, sentido actual robot1 motor2 ; cambiamos el sentido del
                                                 ; motor
           mov.w #0, r1
                                           ; reseteamos el temporizador
           mov.b #0, estado articulación robot1
                                              ; volvemos al estado
                                                       inicial del robot
          bnot tals
                                                  ; apagamos el temporizador
                     ; desactivamos el indicador del funcionamiento
           bnot p2_0
           jmp fol reit 1
                                                       ; y salimos
;---- manejadores del robot brazo 2 -----
;---- manejador de la rutina de interrupción del TA2 ------
sw ta2:
     add.w #1, r2
     cmp.w #6400, r2
     jnz continuar r2 b1
     add.b #1, estado articulacion robot2
     xor.b #1, sentido actual robot2 motor1
     mov.w #0, r2
     bnot ta2s ; parar el brazo mientras trabaja fijador
     bset ta3s ; ha terminado mover el brazo -> mandar a sujetar el producto
     jmp salir de sw ta2
continuar r2 b1:
     cmp.b sentido actual robot2 motor1, 0
     jz cw r2 b1
     jmp ccw r2 b1
ccw r2 b1:
     cmp.b estado actual robot2 motor1, 0
     jnz paso 01 r2 b1
     cmp.b estado actual robot2 motor1, 1
     jnz paso 12 r2 b1
     cmp.b estado actual robot2 motor1, 2 ; 1-2-3
     jnz paso 23 r2 b1
     cmp.b estado actual robot2 motor1, 3 ; 2-3-0
     jnz paso 30 r2 b1
paso 01 r2 b1:
     bnot p10 2
     bnot p10 3
     add.b #1, estado actual robot2 motor1
     jmp salir de sw ta2
paso 12 r2 b1:
     bnot p10 0
     bnot p10
     add.b #1, estado actual robot2 motor1
     jmp salir de sw ta2
paso 23 r2 b1:
     bnot p10 2
```

```
bnot p10 3
     add.b #1, estado_actual_robot2_motor1
     jmp salir de sw ta2
paso 30 r2 b1:
     bnot p10 0
     bnot p10 1
     mov.b #0, estado actual robot2 motor1
     jmp salir_de_sw_ta2
cw r2 b1:
     cmp.b estado actual robot2 motor1, 0
                                                  ; 3-0-1
     jnz paso 10 r2 b1
     cmp.b estado_actual_robot2_motor1, 1
                                                   ; 0-1-2
     jnz paso 21 r2 b1
     cmp.b estado_actual_robot2_motor1, 2
                                                  ; 1-2-3
     jnz paso 32 r2 b1
     cmp.b estado actual robot2 motor1, 3
                                                  ; 2-3-0
     jnz paso 03 r2 b1
paso_10_r2_b1:
     bnot p10 0
     bnot p10_1
     add.b #1, estado_actual_robot2_motor1
     jmp salir de sw ta2
paso 21 r2 b1:
     bnot p10 2
     bnot p10_3
     add.b #1, estado_actual_robot2_motor1
     jmp salir de sw ta2
paso_32_r2 b1:
     bnot p10 0
     bnot p10 1
     add.b #1, estado actual robot2 motor1
     jmp salir de sw ta2
paso 03 r2 b1:
     bnot p10 2
     bnot p10 3
     mov.b #0, estado actual robot2 motor1
     jmp salir de sw ta2
salir de sw ta2: reit
;---- manejador de la rutina de interrupción del TA3 ------
sw ta3:
     cmp.b sentido actual robot2 motor2, 0
     jz cw r2 b2
     jmp ccw r2 b2
ccw r2 b2:
     cmp.b estado actual robot2 motor2, 0 ; 3-0-1
     jnz paso 01 r2 b2
     cmp.b estado actual robot2 motor2, 1 ; 0-1-2
     jnz paso 12 r2 b2
     cmp.b estado actual robot2 motor2, 2 ; 1-2-3
     jnz paso_23_r2_b2
     cmp.b estado actual robot2 motor2, 3
                                                   ; 2-3-0
     jnz paso 30 r2 b2
```

```
paso_01_r2_b2:
     bnot p10 6
      bnot p10 7
      add.b #1, estado actual robot2 motor2
      jmp salir de sw ta3
paso_12_r2_b2:
     bnot p10 4
      bnot p10 5
      add.b #1, estado_actual_robot2_motor2
      jmp salir de sw ta3
paso 23 r2 b2:
     bnot p10 6
      bnot p10_7
      add.b #1, estado actual robot2 motor2
      jmp salir de sw ta3
paso 30 r2 b2:
     bnot p10 4
      bnot p10_5
      mov.b #0, estado_actual_robot2_motor2
      jmp salir_de_sw_ta3
cw r2 b2:
     cmp.b estado actual robot2 motor2, 0
                                                     ; 3-0-1
      jnz paso 10 r2 b2
      cmp.b estado actual robot2 motor2, 1
                                                     ; 0-1-2
      jnz paso_21_r2_b2
      cmp.b estado_actual_robot2_motor2, 2
                                                     ; 1-2-3
      jnz paso_32_r2_b2
      cmp.b estado actual robot2 motor2, 3
                                                     ; 2-3-0
      jnz paso_03 r2 b2
paso 10 r2 b2:
     bnot p10 4
      bnot p10 5
      add.b #1, estado actual robot2 motor2
      jmp salir de sw ta3
paso 21 r2 b2:
     bnot p10 6
      bnot p10 7
      add.b #1, estado actual robot2 motor2
      jmp salir de sw ta3
paso_32_r2 b2:
     bnot p10 4
      bnot p10 5
      add.b #1, estado_actual_robot2_motor2
      jmp salir de sw ta1
paso_03_r2_b2:
      bnot p10 6
      bnot p10 7
      mov.b #0, estado actual robot2 motor2
      jmp salir de sw ta3
salir_de_sw_ta3:
            add.w #1, r3
            cmp.w #6400, r3
            jnz fol_reit 2
            cmp.b #2, estado articulación robot2
```

```
jz final articulacion robot2
           xor.b #1, sentido_actual_robot2_motor2
           mov.w #0, r3
           bnot ta3s ; parar el fijador
           bset ta2s ; mandar a girar el brazo
fol reit 2: reit
final articulacion robot2:
           xor.b #1, sentido_actual_robot2_motor2
           mov.w #0, r3
           mov.b #0, estado_articulacion_robot2
           bnot ta3s
           bnot p2 2
           jmp fol reit 2
;---- manejador de la rutina de interrupción del INTO -----------
; para simular el sensor utilizamos la interrupción generada por el botón
sw int0:
     ; para tolerar los rebotes aprovecho el indicador del funcionamiento
     ; si el brazo ya esta funcionando, ignorar la interrupción
     btst p2 0
     jnz salir de sw int0
     ; si el brazo no esta involucrado al trabajo
     bnot p2_0
                          ; se activa el indicador de funcionamiento
     bset ta0s
                           ; y se arranca el contador
salir de sw int0: reit
;---- manejador de la rutina de interrupción del INT1 -----------
; la segunda interrupción es idéntica a la anterior
sw int1:
     btst p2 2
     jnz salir de sw int1
     bnot p2 2
     bset ta2s
salir de sw int1: reit
;---- manejador de la rutina dummy ------
dummy:
;---- (tabla de vectores variable) ------
; en el vector de interrupciones marcamos las entradas que utilizamos:
     los timers y las int0 e int1
               int ta0, int ta1, int ta2, int ta3, int int0, int int1, romdata
                Vintbase
     .ora
Tabla Vector Usuario:
     .lword
                                ; NoO Break Interrupt
                      dummy
                                ; No1 Break Interrupt
     .lword
                      dummy
                                ; No2 Break Interrupt
     .lword
                      dummy
                                ; No3 Break Interrupt
     .lword
                     dummy
                                ; No4 Break Interrupt
                     dummy
     .lword
                                ; No5 Break Interrupt
; No6 Break Interrupt
                     dummy
     .lword
                     dummy
     .lword
                                ; No7 Break Interrupt
     .lword
                      dummy
                                ; No8 Break Interrupt
; No9 Break Interrupt
     .lword
                      dummy
     .lword
                      dummy
                                ; No10 Bus Clash Detect
     .lword
                      dummy
                                ; Noll DMA0
     .lword
                      dummy
                                ; No12 DMA1
     .lword
                      dummy
                      dummy
     .lword
                                 ; No13 KEY IN Interrupt
```

```
; No14 A-D Interrupt
     .lword
                      dummy
                      dummy
                                ; No15 UART2 Transmission Interrupt
     .lword
                                ; No16 UART2 receive Interrupt
     .lword
                      dummy
                                ; No17 UARTO Transmission Interrupt
     .lword
                      dummy
                                ; No18 UARTO receive Interrupt
     .lword
                      dummy
                                ; No19 UART1 Transmission Interrupt
                     0FF900H
     .lword
                     OFF900H ; No20 UART1 receive Interrupt sw_ta0 ; No21 TimerA0 Interrupt
     .lword
                     sw ta0
     .lword
                     sw tal ; No22 TimerAl Interrupt
     .lword
                              ; No23 TimerA2 Interrupt
                      sw ta2
     .lword
                                ; No24 TimerA3 Interrupt
; No25 TimerA4 Interrupt
                      sw ta3
     .lword
                      dummy
     .lword
                                 ; No26 TimerB0 Interrupt
     .lword
                      dummy
                                ; No27 TimerB1 Interrupt
                      dummy
     .lword
                                ; No28 TimerB2 Interrupt
     .lword
                      dummy
                                ; No29 INITO(Active Low) Interrupt
                     sw int0
     .lword
                     sw_int1
                                ; No30 INIT1(Active Low) Interrupt
     .lword
                                ; No31 INIT2(Active Low) Interrupt
                      dummy
     .lword
                                ; No32 S/W Interrupt
; No33 S/W Interrupt
     .lword
                      dummy
                      dummy
     .lword
                                ; No34 S/W Interrupt
                      dummy
     .lword
                                ; No35 S/W Interrupt
                      dummy
     .lword
                                ; No36 S/W Interrupt
                     dummy
     .lword
                                ; No37 S/W Interrupt
     .lword
                     dummy
                                ; No38 S/W Interrupt
     .lword
                     dummy
                                ; No39 S/W Interrupt
     .lword
                     dummy
                                ; No40 S/W Interrupt
     .lword
                     dummy
                                ; No41 S/W Interrupt
     .lword
                     dummy
                                ; No42 S/W Interrupt
     .lword
                     dummy
     .lword
                     dummy
                                ; No43 S/W Interrupt
                    dummy
dummy
dummy
dummy
dummy
                                ; No44 S/W Interrupt
     .lword
                                ; No45 S/W Interrupt
     .lword
                                ; No46 S/W Interrupt
     .lword
                                ; No47 S/W Interrupt
     .lword
                                ; No48 S/W Interrupt
     .lword
                    dummy
dummy
dummy
dummy
dummy
dummy
                                ; No49 S/W Interrupt
     .lword
                                ; No50 S/W Interrupt
     .lword
     .lword
                                ; No51 S/W Interrupt
     .lword
                                ; No52 S/W Interrupt
     .lword
                                ; No53 S/W Interrupt
     .lword
                                ; No54 S/W Interrupt
     .lword
                     dummy
                                ; No55 S/W Interrupt
                    dummy
dummy
dummy
                                ; No56 S/W Interrupt
     .lword
                                ; No57 S/W Interrupt
     .lword
                                ; No58 S/W Interrupt
     .lword
                                ; No59 S/W Interrupt
     .lword
                     dummy
                                ; No60 S/W Interrupt
     .lword
                     dummy
                                ; No61 S/W Interrupt
     .lword
                     dummy
                                ; No62 S/W Interrupt
     .lword
                      dummv
     .lword
                      dummy
                                 ; No63 S/W Interrupt
;---- interrupci¢n de reset (tabla de vectores fija) ------
     .section
               int reset, romdata
                Vvector+(8*4)
     .org
     .lword
                     reset
;---- program end ------
     .end
```

5. Posibles ampliaciones

1. Control de alimentación.

Una posible modificación, que fue conseguida en el proyecto en práctica, del sistema sería el control de alimentación. En un sistema industrial tiene mucha importancia prever casos de una falta de alimentación y avisar al usuario o el controlador del sistema en qué estado se encuentra.

La dicha funcionalidad se consigue involucrando en el trabajo un conversor analógico-digital. Dicho conversor está periódicamente muestreando la fuente de alimentación y mediante una interrupción corrige el valor actual de la alimentación. Comparando este valor con un threashold. En el caso de falta de alimentación se detiene el sistema indicando por un led que falta la alimentación.

2. Cola de eventos.

Otra ampliación del proyecto sería prever la situación cuando todos los robots están funcionando y llega un producto más así formando una cola. Esta modificación sería posible con sensores adicionales o con sensores que pueden detectar el caso.

Se resuelve con modificando el uso de la variable que controla una articulación. En el proyecto este numero es constante pero si lo modificamos un robot realizará varias articulaciones seguidas.

3. Control de zonas solapadas.

Los dos robots-brazos tienen una zona en común que podemos comparar con un recurso compartido. Esta ampliación se puede conseguir cunado se tiene un control del movimiento de los motores con precisión. Harían falta también los sensores adicionales para saber si un robot está en la zona solapada o no. También teniendo precisión se podría saberlo utilizando contadores que controlan longitudes de movimiento.