ниу «МЭи»

Кафедра «Релейной защиты и автоматизации энергосистем» Алгоритмы РЗА и их программная реализация

КУРСОВАЯ РАБОТА

«Реализация функции АПВ с контролем синхронизма в соответствии МЭК- 61850»

Группа: Э-13м-24

ФИО студентов: Воложанин А. С.

ФИО преподавателя: Рыжков А. К.

Москва

Исходные данные

Для демонстрации работы автоматического повторного включения (АПВ) дополнительно была реалисованна токовая направленная ступенчатая защита. АПВ было выполенно с пофазным исполнением в сообветствии со стандартом СТО 56947007-29.240.10.248-2017 и СТО 56947007-29.240.10.299-2020. В ходе работы был реализован блок контроля синхронизма и напряжения со следующими режимами контроля напряжения:

- 0-Выведено;
- 1-ОНЛ+ННШ;
- 2-ННЛ+ОНШ;
- 3-ОНЛ+ННШ/ННЛ+ОНШ

Теоретическая справка

АПВ предусматиривается на воздушных линиях электроперечач (ВЛ) и сборных шин открытых распределительных устройств.

Если линия элетроперепачи является кабельно-воздушной (КВЛ) 110 кВ и выше, то АПВ должна срабатывать только на участках воздушных линиях электропередач.

Ha линиях электропередач $(\Pi \ni \Pi),$ ПО которым возможна синхронизация несинхронно работающих частей электроэнергетичесой устанавливаться трёхфазных системы, должны устройства ΑПВ улавливанием синхронихма.

На ЛЭП 330-750 кВ должны устанавливаться одноазное АПВ (ОАПВ), трёхфазное АПВ (ТАПВ) и ускоренное трёхфазное АПВ (УТАПВ).

АПВ на ВЛ и сборных шин 330-750 кВ должны быть реализованы:

- однократность действия;
- действие на включение выключателя по факту наличия готовности выключателя линии и устройства АПВ, с установленной выдержкой времени;
- запрет действия АПВ при отключении выключателя персоналом от ключа управления или с APM ОП ПС;
- возможность запрета ТАПВ от внешних устройств (УРОВ, защиты от неполнофазного режима и т.п.);
- возможность запрета ТАПВ при неуспешном автоматическом включении одной фазы (неуспешное ОАПВ);
- возможность реализации ТАПВ выключателя с увеличенной выдержкой времени после неуспешного ОАПВ;
- взаимный запрет ТАПВ выключателей при неуспешном ТАПВ выключателя, включаемого первым (при наличии двух выключателей на линии);
- отсутствие запрета ТАПВ в цикле ОАПВ при возникновении КЗ на другой фазе;
- оперативный ввод/вывод ОАПВ, ТАПВ, изменение алгоритма контроля ТАПВ посредством местного и дистанционного управления;

- контроль погасания дуги на отключенной фазе/фазах;
- разные выдержки времени ТАПВ для линии и шин (при использовании автоматического опробования систем шин).

Должны предусматриваться следующие виды контроля цепи пуска ТАПВ:

- с контролем отсутствия напряжения на линии (шинах) и наличия симметричного напряжения на шинах (AT, T);
- с контролем отсутствия напряжения на шинах и наличия симметричного напряжения на линии (AT, T);
- с контролем наличия синхронизма и контролем наличия симметричного напряжения на линии (AT, T) и на шинах;
- с улавливанием синхронизма и контролем наличия симметричного напряжения на линии (AT, T) и на шинах.

Применение на ЛЭП 330-750 кВ адаптивного ОАПВ должно быть обосновано при проектировании.

На ВЛ, ОВ, шинах (ошиновке) напряжением 110-220 кВ должно применяться ТАПВ с пуском по цепи «несоответствия» и/или от защит.

ОАПВ на линиях 220 кВ может выполняться только при наличии обосновывающих расчётов. Для линий с ОАПВ каждый из комплектов защиты должен иметь логику однофазного отключения выключателей и возможность перевода ее действия на отключение трёх фаз.

На ВЛ с двухсторонним питанием ТАПВ должно выполняться с однократным действием, а на ВЛ с односторонним питанием - с двукратным действием.

При выполнении ТАПВ должно быть реализовано:

- действие на включение выключателя по факту наличия готовности выключателя линии и устройства АПВ с установленной выдержкой времени;
- запрет при отключении выключателя персоналом от ключа управления или с APM ОП ПС;
 - возможность запрета ТАПВ от внешних устройств;
- взаимный запрет ТАПВ выключателей при неуспешном ТАПВ выключателя, включаемого первым (при наличии двух выключателей на линии);
- оперативный ввод/вывод ТАПВ, изменение алгоритма контроля ТАПВ посредством местного и (при наличии АСУ ТП) дистанционного управления;
- разные выдержки времени ТАПВ для линии и шин (при использовании автоматического опробования систем шин).

На линиях с двухсторонним питанием при обосновании должны предусматриваться следующие виды контроля цепи пуска ТАПВ:

- с контролем отсутствия напряжения на линии (шинах) и наличия напряжения на шинах (AT, T);
- с контролем отсутствия напряжения на шинах и наличия напряжения на линии (AT, T);

- с контролем наличия синхронизма напряжений на линии (AT, T) и на шинах.

На линиях 110-220 кВ должна предусматриваться возможность реализации АПВ без контроля напряжений и синхронизма.

Стандарт МЭК 61850 представляет собой инновационный подход к преобразованию обычных подстанций в цифровые. Основное отличие заключается в использовании передового цифрового оборудования, которое осуществляет передачу информации в цифровом формате вместо аналогового. Для этого рядом с каждым компонентом оборудования устанавливается специальное цифровое устройство, известное как merging unit, которое ответственно за передачу дискретных цифровых сигналов на коммутатор.

Данные передаются в формате SV (Sampled value) или GOOSE (Generic Object-Oriented Substation Event) пакетов. Коммутатору необходимы значительные вычислительные мощности, так как, например, SV пакеты передаются с высокой частотой, требуя надежной обработки и оцифровки данных.

Через GOOSE пакеты передается информация о текущем состоянии оборудования, таких как положение выключателей или заземляющих ножей. Чтобы снизить нагрузку на сеть, пакеты отправляются периодически: если состояние оборудования не меняется, то пакеты отправляются реже, но при изменениях данные передаются чаще.

Стандарт МЭК также устанавливает требования к структуре цифровых устройств для обеспечения их унификации. Каждый элемент оборудования задается конфигурационными файлами на языке SCL. В первых разделах МЭК описывается IED (intelligent electronic device) как основной цифровой терминал, сгруппированный в LD (Logical device), содержащий LN (Logical node) и DO (Data object), включающий DA (Data attribute).

Практическая часть

В ходе работы был реализован функции АПВ с контролем синхронизма в соответствии МЭК-61850. Для имитации входного сигнала использовались рсар файлы.

Основное ΑПВ назначение повышение надежности бесперебойности электроснабжения потребителей за счет восстановления работы объекта энергосистемы (потребитель, участок линии электропередачи, шины, трансформатор и т.п.), повторно включаемых после отключения. Значительная часть коротких замыканий на воздушных ЛЭП, вызванных перекрытием изоляции, схлестыванием проводов причинами, при достаточно быстром отключении повреждения релейной защитой самоустраняется. Такие самоустраняющиеся повреждения принято называть неустойчивыми. Доля неустойчивых повреждений в зависимости от напряжения установки, номинального согласно статистическим исследованиям, составляет 50-90 %.

Ниже приведен алгоритм расчета AПВ с релейной защитой на линиях с односторонним питанием:

Выдержка времени:

- 1. Ожидание деионизации среды $t_{\rm A\Pi B}=t_{\rm д.c.}+t_{\rm зап}-t_{\rm вкл}\,_{\it Q}$
- 2. Ожидание готовности привода $t_{\text{АПВ}} = t_{\text{г.п.}} + t_{\text{зап}}$
- 3. Ожидание возврата защиты $t_{\rm A\Pi B}=t_{\scriptscriptstyle \rm B.3.}+t_{\scriptscriptstyle \rm 3A\Pi}-t_{\scriptscriptstyle \rm BKЛ}\,_{\it Q}$

УДЗ после АПВ: на каждой линии предусмотрена установка селективной защиты и АПВ. В случае неуспешного АПВ время срабатывания защиты этого элемента может быть сделано равным нулю, что не приведёт к неселективному отключению повреждённого элемента системы.

$$t_{
m УДЗ\ после}=t_{
m c.s.}+t_{
m зап}$$

УДЗ до АПВ: предусматривается быстрое отключение КЗ в любой точке рассматриваемой сети неселективной защитой. При возникновении КЗ на одном из участков сети без выдержки времени срабатывает НО и отключает выключатель головного участка сети. Затем НО выводится из работы, и, если КЗ оказалось устойчивым, селективная защита отключает поврежденный участок сети. В радиальной сети на головном участке: НО, СЗ, АПВ; на остальных: СЗ.

$$t_{\rm УДЗ\ до\ \it i} = t_{\rm c.s.\ \it i} + t_{\rm зап}$$

Поочерёдное АПВ: для предотвращения нарушения устойчивости на всех участках сети, на которых при K(3) $U_{\text{m}} \leq 0.6 U_{\text{ном}}$ необходимо установить

неселективные отсечки без выдержки времени. В случае поочередного АПВ УДЗ происходит комбинированно. До АПВ защита действует ускорено. После АПВ в защиту приходит сигнал о срабатывании АПВ, от которого запускаются две выдержки времени: $t_{\text{УДЗ}(\pi)}$ — выдержка времени ускорения защиты после АПВ, и $t_{\text{УДЗ}(\pi)}$ — выдержка времени вывода ускорения защиты после АПВ. В этом случае защита будет действовать ускорено после АПВ в течение времени $t_{\text{УДЗ}(\pi)}$, после чего УДЗ выводится на время: $t_{\text{УДЗ}(\pi)}$

$$t_{
m YД3}$$
 до и после $i=t_{
m A\Pi B}$ $max-t_{
m A\Pi B}$ i $t_{
m A\Pi B}$ $i+1=t_{
m A\Pi B}$ $i+t_{
m 3an}$

АПВ линии с двухсторонним питанием:

- АПВ должно выполняться после того, как ВЛ будет отключено с 2х сторон, чтобы не подпитывать КЗ и восстановить изоляционные свойства воздуха после гашения дуги
- АПВ действует на выключатели с обоих концов поверженного участка. Выдержка времени с обоих концов разное во избежание включение линии с двух сторон на устойчивое КЗ
- За время бестоковой паузы АПВ, источники питания по концам линии могут выпасть из синхронизма

Когда имеется 3 и более линий, связывающих энергосистемы, то отключение одной из них не приведёт к расхождению синхронизма, поэтому можно использовать несинхронное АПВ.

Первой включается система с меньшими токами короткого замыкания (более слабая система)

$$t_{
m A\Pi B \ 1} = t_{
m c.3.2 \ max} - t_{
m c.3.1 \ min} + t_{
m OTKM \ Q \ 2} - t_{
m OTKM \ Q \ 1} + t_{
m д.c.} + t_{
m 3a\pi} - t_{
m BKM \ Q \ 1}$$
 $t_{
m A\Pi B \ 2} = t_{
m c.3.1 \ max} - t_{
m c.3.2 \ min} + t_{
m OTKM \ Q \ 1} - t_{
m OTKM \ Q \ 2} + t_{
m A\Pi B \ 1} + t_{
m 3a\pi} - t_{
m BKM \ Q \ 2}$

Для АПВ с контролем напряжения:

$$t_{
m A\Pi B~2} = t_{
m c.3.1~max} - t_{
m c.3.2~min} + t_{
m otkn~Q~1} - t_{
m otkn~Q~2} + t_{
m san}$$

На рис. 2 показана UML-диаграмма реализации функции АПВ с контролем синхронизма в соответствии МЭК-61850.




Рис. 1 UML-диаграмма

Представленные на данном рисунке логические узы выполняют следующие функции:

- LSVS осуществляет считывание входного сигнала;
- MMXU совершает необходимые операции над полученными значениями и направляет их в фильтр;
- Fourier фильтр Фурье, позволяющий получить величины в ортогональном формате;
- RDIR реализует контроль направления мощности;
- MSQI вычисляет симметричные составляющие, необходимые для блокировки при синхронных качаниях;
- РТОС реализует токовую направленную защиту
- RSYN реализует контроль синхронихма и напряжения
- RREC реализует функцию АПВ
- CSWI контроль сигналов с логического узла защиты на выключатель;
- XCBR контроль состояния выключателя.

Результаты проведения опытов

Опыт 1:




Рис. 2. Мгновенные значения опыта 1




Рис. 3. Действующие значения опыта 1




Рис. 4. Дискретные значения фазы А опыта 1




Рис. 5. Дискретные значения фазы В опыта 1




Рис. 6. Дискретные значения фазы С опыта 1

КЗ в ф.А возникло в: 21:01:54.519833800

Защита ф.А сработала в: 21:01:54.532006900

АПВ ф.А сработало в: 21:01:54.618455300

КЗ в ф.А возникло в: 21:01:54.621153100

Защита ф.А сработала в: 21:01:54.623649800

АПВ ф.А сработало в: 21:01:54.683220700

КЗ в ф.А возникло в: 21:01:54.686558100

Защита ф.А сработала в:21:01:54.689749300Z

АПВ ф.А сработало в: 21:01:54.825482900

КЗ в ф.А возникло в: 21:01:54.829681500

Защита ф.А сработала в: 21:01:54.834873600

Опыт 2:




Рис. 7. Мгновенные значения опыта 2




Рис. 8. Действующие значения опыта 2




Рис. 9. Дискретные значения фазы A опыта $\overline{2}$




Рис. 10. Дискретные значения фазы В опыта $\overline{2}$




Рис. 11. Дискретные значения фазы С опыта 2

КЗ в ф.А возникло в: 21:07:32.178147200

Защита ф.А сработала в: 21:07:32.191702800

АПВ ф.А сработало в: 21:07:32.296857400

КЗ в ф.А возникло в: 21:07:32.314388300

Защита ф.А сработала в: 21:07:32.316896

АПВ ф.А сработало в: 21:07:32.460000500

КЗ в ф.А возникло в: 21:07:32.468111500

Защита ф.А сработала в: 21:07:32.472653100

АПВ ф.А сработало в: 21:07:32.558982900

КЗ в ф.А возникло в: 21:07:32.565653800

Защита ф.А сработала в: 21:07:32.567653400

Опыт 3:




Рис. 12. Мгновенные значения опыта 3




Рис. 13. Действующие значения опыта 3




Рис. 14. Дискретные значения фазы А опыта 3




Рис. 15. Дискретные значения фазы В опыта 3




Рис. 16. Дискретные значения фазы С опыта 3

КЗ в ф.А возникло в: 21:09:33.946869900

Защита ф.А сработала в: 21:09:33.960197200

АПВ ф.А сработало в: 21:09:34.078923400

КЗ в ф.А возникло в: 21:09:34.091475600

Защита ф.А сработала в: 21:09:34.098610900

АПВ ф.А сработало в: 21:09:34.253912700

КЗ в ф.А возникло в: 21:09:34.272975

Защита ф.А сработала в: 21:09:34.274330200

АПВ ф.А сработало в: 21:09:34.448290500

КЗ в ф.А возникло в: 21:09:34.453639600

Защита ф.А сработала в: 21:09:34.457860300

Опыт 4:




Рис. 17. Мгновенные значения опыта 4




Рис. 18. Действующие значения опыта 4




Рис. 19. Дискретные значения фазы А опыта 4




Рис. 20. Дискретные значения фазы В опыта 4




Рис. 21. Дискретные значения фазы С опыта 4

КЗ в ф.А возникло в: 21:11:20.008770900

Защита ф.А сработала в: 21:11:20.026880400

АПВ ф.А сработало в: 21:11:20.163965800

КЗ в ф.А возникло в: 21:11:20.172619600

Защита ф.А сработала в: 21:11:20.173770200

АПВ ф.А сработало в: 21:11:20.341641500

КЗ в ф.А возникло в: 21:11:20.350360600

Защита ф.А сработала в: 21:11:20.355417

АПВ ф.А сработало в: 21:11:20.535893300

КЗ в ф.А возникло в: 21:11:20.540740300

Защита ф.А сработала в: 21:11:20.542792200

Вывод

В результате курсовой работы была реализована функция АПВ с контролем синхронизма со стандартом МЭК 61850. Для демонстрации работы АПВ необходимо было дополнительно реализивать алгоритм релейной защиты. Для её реализации была выбрана функция токовой направленной защиты ввиду относительной простоты алгоритма. В качестве входных данных использовались пакеты по SV-протоколу, которые проходили предварительную обработку для получения действующих значений токов.

В результате выполнения программы были получены осцилограммы с аналоговыми и дискретными сигналами, на основании которых был сделан вывод о корректности работы функции АПВ.

Приложение

Logical nodes

LN

```
/**

* Базовый класс для всех логических узлов

*/

@Getter @Setter

public abstract class LN {
    private String pref; // Пишется в названии перед узлом (название для релейщика)
    private String clazz;
    private int inst;

public abstract void process();

}
```

LSVS (SV)

```
gslf4j
@Getter
       try {for (PcapNetworkInterface nic : Pcaps.findAllDevs())
       catch (PcapNativeException e) {throw new RuntimeException(e);}
   public DPC Pos = new DPC();
   public DPC PosA = new DPC();
   public DPC PosB = new DPC();
   public DPC PosC = new DPC();
   private PcapHandle handle;
   private final List<MyPacketListener> packetListeners = new
CopyOnWriteArrayList<>();
            decode (packet);
            packetListeners.forEach(MyPacketListener::listen);
```

```
initializeNetworkInterface();
                handle.setFilter(filter, BpfProgram.BpfCompileMode.OPTIMIZE);
                Thread captureThread = new Thread(() -> {
                        handle.loop(0, defaultPacketListener);
                    } catch (PcapNativeException | InterruptedException |
NotOpenException e) {
                        throw new RuntimeException(e);
                captureThread.start();
    @SneakyThrows
        Optional < PcapNetworkInterface > nic = Pcaps.findAllDevs().stream()
                .filter(i -> nicName.equals(i.getDescription()))
            handle = nic.get().openLive(1500,
    public void addListener(MyPacketListener listener) {
    public void decode(PcapPacket packet) {
            byte[] data = packet.getRawData();
            int strDataByte = data.length - datasetSize;
(byteArrayToInt(data, strDataByte) / 1000));
            phsBIInst.getInstMag().getF().setValue((double)
            phsCIInst.getInstMag().getF().setValue((double)
            phsAUInst.getInstMag().getF().setValue((double)
(byteArrayToInt(data, strDataByte + 32) / 62));
           phsBUInst.getInstMag().getF().setValue((double)
```

MMXU

```
***

* Knacc для описания узла измерений и передачи данных в фильтр

*/

public class MMXU extends LN {

   public static int busSize = 80;

   private SAV TotW = new SAV();
   private SAV TotVar = new SAV();
   private SAV TotVF = new SAV();
   private SAV TotFF = new SAV();
   private SAV TotFF = new SAV();
   private SAV Hz = new SAV();
   private DEL PPV = new DEL();

   private WYE PhV = new WYE();
   private WYE VAr = new WYE();
   private WYE VAr = new WYE();
   private WYE VA = new WYE();
   private WYE VA = new WYE();
   private WYE Z = new WYE();

   /* Bxoды */
   public SAV IsInst = new SAV();
   public SAV UsInst = new SAV();
   public SAV UsInst = new SAV();
   public SAV UsInst = new SAV();
   public SAV UcInst = new SAV();
```

```
public WYE A = new WYE(); // Фазные токи (IL1, IL2, IL3)
public WYE PNV = new WYE();

/* Переменные */
private final Filter ia = new Fourier(busSize);
private final Filter ib = new Fourier(busSize);
private final Filter ic = new Fourier(busSize);

private final Filter ua = new Fourier(busSize);
private final Filter ub = new Fourier(busSize);
private final Filter uc = new Fourier(busSize);

@Override
public void process() {
    this.ia.process(this.IaInst, A.getPhsA().getCVal());
    this.ib.process(this.IbInst, A.getPhsB().getCVal());
    this.ic.process(this.IcInst, A.getPhsC().getCVal());

    this.ua.process(this.UaInst, PNV.getPhsA().getCVal());
    this.ub.process(this.UbInst, PNV.getPhsB().getCVal());
    this.uc.process(this.UcInst, PNV.getPhsC().getCVal());
}
```

Fourier

```
/**
    * KRacc MIR peanusauum фunbtpa Фypbe
    */

public class Fourier extends Filter{
    private ING bSize = new ING();
    private final SAV[] buffer;
    public Attribute<Integer> bCount = new Attribute<>();
    public Attribute<Double> rVal = new Attribute<>();
    public Attribute<Double> inVal = new Attribute<>();
    public Attribute<Double> freq = new Attribute<>();
    public Attribute<Double> dT = new Attribute<>();
    public Fourier(int bufferSize){
        bSize.getSetVal().setValue(bufferSize);
        bCount.setValue(0);
        rVal.setValue(0D);
        imVal.setValue(0D);
        freq.setValue(5DD);
        dT.setValue(0.02 / bSize.getSetVal().getValue());
        buffer = new SAV[bSize.getSetVal().getValue()];

        for (int i = 0; i < bSize.getSetVal().getValue(); i++) {
            SAV tempVal = new SAV();
            tempVal.getInstMag().getF().setValue(0D);
            buffer[i] = tempVal;
        }
    }

    @Override
    public void process(SAV measuredValue, Vector result) {
        rVal.setValue(rVal.getValue())
            - buffer[bCount.getValue()].getInstMag().getF().getValue()
            - buffer[bCount.getValue()].getInstMag().getF().getValue())</pre>
```

```
* Math.sin(2 * Math.PI * freq.getValue() * bCount.getValue()
  dT.getValue())
                * 2 / bSize.getSetVal().getValue()
        imVal.setValue(imVal.getValue()
                + (measuredValue.getInstMag().getF().getValue()
                - buffer[bCount.getValue()].getInstMag().getF().getValue())
                * Math.cos(2 * Math.PI * freq.getValue() * bCount.getValue()
                * 2 / bSize.getSetVal().getValue()
        result.getMag().getF().setValue(
                0.7071068 * Math.sqrt(Math.pow(rVal.getValue(), 2) +
Math.pow(imVal.getValue(), 2))
            result.getAng().getF().setValue(
Math.PI - 180);
            result.getAng().getF().setValue(
Math.PI
buffer[bCount.getValue()].getInstMag().getF().setValue(measuredValue.getInstM
ag().getF().getValue());
        bCount.setValue(bCount.getValue() + 1);
        if (bCount.getValue() >= bSize.getSetVal().getValue()){
            bCount.setValue(0);
```

RDIR

```
**

* Класс, описывающий орган направления мощности

*/

@Getter @Setter

public class RDIR extends LN {
    private ACD Dir = new ACD();
    private ASG ChrAng = new ASG();
    private ASG MinFwdAng = new ASG();
    private ASG MinRvAng = new ASG();
    private ASG MaxFwdAng = new ASG();
    private ASG MaxRvAng = new ASG();
    private ASG BlkValA = new ASG();
    private ASG BlkValV = new ASG();
    private ASG MinPPV = new ASG();
    private ASG MinPPV = new ASG();
    private DEL lineVoltages = new DEL();
    public WYE A = new WYE();
    public WYE PNV = new WYE();
    private DEL ImbPPV = new DEL();

    public RDIR (double ChrAng, double MaxFwdAng, double MinFwdAng, double minI, double MinPPV) {
```

```
this.ChrAng.getSetMag().getF().setValue(ChrAng);
this.MaxFwdAng.getSetMag().getF().setValue(MaxFwdAng);
this.MinFwdAng.getSetMag().getF().setValue(MinFwdAng);
this.BlkValA.getSetMag().getF().setValue(minI);
this.MinPPV.getSetMag().getF().setValue(MinPPV);
Dir.getPhsA().setValue(
Dir.getPhsB().setValue(
        checkAngle(lineVoltages.getPhsCA(), A.getPhsB())
                Dir.getPhsC().getValue()
if (i.getCVal().getMag().getF().getValue() <</pre>
        BlkValA.getSetMag().getF().getValue())
if (v.getCVal().getMag().getF().getValue() <</pre>
        MinPPV.getSetMag().getF().getValue())
double angle = v.getCVal().getAng().getF().getValue() -
        i.getCVal().getAng().getF().getValue();
return angle >= MinFwdAng.getSetMag().getF().getValue() && angle
        <= MaxFwdAng.getSetMag().getF().getValue();</pre>
```

MSQI

```
**

* Класс для описания узла получения последовательностей

*/

@Getter @Setter

public class MSQI extends LN {
    private SEQ SeqA = new SEQ();
    private SEQ SeqV = new SEQ();
    private SEQ DQOSeq = new SEQ();

    private WYE ImbA = new WYE();

    private SAV ImbNgA = new SAV();
    private SAV ImbNgV = new SAV();

    private DEL ImbPPV = new DEL();

    private WYE ImbV = new WYE();

    private SAV ImbZroA = new SAV();
    private SAV ImbZroA = new SAV();
    private SAV ImbZroV = new SAV();
    private SAV MaxImbA = new SAV();
    private SAV MaxImbPPV = new SAV();
```

```
private SAV MaxImbV = new SAV();
        double MagIa = A.getPhsA().getCVal().getMag().getF().getValue();
        double MagIb = A.getPhsB().getCVal().getMag().getF().getValue();
        double MagIc = A.getPhsC().getCVal().getMag().getF().getValue();
toRadians(A.getPhsA().getCVal().getAng().getF().getValue());
toRadians(A.getPhsB().getCVal().getAng().getF().getValue());
toRadians(A.getPhsC().getCVal().getAng().getF().getValue());
        double MagUa = PNV.getPhsA().getCVal().getMag().getF().getValue();
        double MagUb = PNV.getPhsB().getCVal().getMag().getF().getValue();
        double MagUc = PNV.getPhsC().getCVal().getMag().getF().getValue();
toRadians(PNV.getPhsA().getCVal().getAng().getF().getValue());
toRadians(PNV.getPhsB().getCVal().getAng().getF().getValue());
toRadians(PNV.getPhsC().getCVal().getAng().getF().getValue());
        ImbPPV.getPhsAB().getCVal().getMag().getF().setValue(
                sqrt( pow(MagUa * cos(AngUa) + MagUb * cos(AngUb), 2) +
pow(MagUa * sin(AngUa) + MagUb * sin(AngUb) , 2))
        ImbPPV.getPhsAB().getCVal().getAng().getF().setValue(
                atan((MagUa * sin(AngUa) + MagUb * sin(AngUb)) / (MagUa *
cos(AngUa) + MagUb * cos(AngUb))) * 180 / PI
        ImbPPV.getPhsBC().getCVal().getMag().getF().setValue(
                sqrt( pow(MagUb * cos(AngUb) + MagUc * cos(AngUc), 2) +
pow(MagUb * sin(AngUb) + MagUc * sin(AngUc) , 2))
        ImbPPV.getPhsBC().getCVal().getAng().getF().setValue(
                atan((MagUb * sin(AngUb) + MagUc * sin(AngUc)) / (MagUb *
cos(AngUb) + MagUc * cos(AngUc))) * 180 / PI
        ImbPPV.getPhsCA().getCVal().getMag().getF().setValue(
                sqrt( pow(MagUc * cos(AngUc) + MagUa * cos(AngUa), 2) +
pow(MagUc * sin(AngUc) + MagUa * sin(AngUa) , 2))
        ImbPPV.getPhsCA().getCVal().getAng().getF().setValue(
                atan((MagUc * sin(AngUc) + MagUa * sin(AngUa)) / (MagUc *
cos(AngUc) + MagUa * cos(AngUa))) * 180 / PI
        SeqA.getC3().getCVal().getMag().getF().setValue(1.0 / 3.0 *
(sqrt((pow(MagIa * cos(AngIa) + MagIb * cos(AngIb) + MagIc * cos(AngIc), 2))
 - pow(MagIa * sin(AngIa) + MagIb * sin(AngIb) + MagIc * sin(AngIc), 2))));
        SeqA.getC3().getCVal().getAng().getF().setValue(atan(toRadians(MagIa
```

```
+ MagIb * cos(AngIb) + MagIc * cos(AngIc)))));
        SeqA.getC1().getCVal().getMag().getF().setValue(1.0 / 3.0 *
(sqrt((pow(MagIa * cos(AngIa) + rotateVector(MagIb * cos(AngIb), MagIb *
                pow(MagIa * sin(AngIa) + rotateVector(MagIb * cos(AngIb),
MagIb * sin(AngIb), 120)[1] +
                        rotateVector(MagIc * cos(AngIc), MagIc * sin(AngIc),
        SeqA.getC1().getCVal().getAng().getF().setValue(atan(toRadians(
                (MagIa * sin(AngIa) + rotateVector(MagIb * cos(AngIb), MagIb
                                rotateVector(MagIc * cos(AngIc), MagIc *
sin(AngIc), 240)[0])
        SeqA.getC2().getCVal().getMag().getF().setValue(1.0 / 3.0 *
(sqrt((pow(MagIa * cos(AngIa) + rotateVector(MagIb * cos(AngIb), MagIb *
                rotateVector(MagIc * cos(AngIc), MagIc * sin(AngIc), 120)[0],
                pow(MagIa * sin(AngIa) + rotateVector(MagIb * cos(AngIb),
MagIb * sin(AngIb), 240)[1] +
                        rotateVector(MagIc * cos(AngIc), MagIc * sin(AngIc),
        SeqA.getC2().getCVal().getAng().getF().setValue(atan(toRadians())
                (MagIa * sin(AngIa) + rotateVector(MagIb * cos(AngIb), MagIb
                        (MagIa * cos(AngIa) + rotateVector(MagIb *
cos(AngIb), MagIb * sin(AngIb), 240)[0] +
                                rotateVector(MagIc * cos(AngIc), MagIc *
sin(AngIc), 120)[0])
        SeqV.getC3().getCVal().getMag().getF().setValue(1.0 / 3.0 *
(sqrt((pow(MagUa * cos(AngUa) + MagUb * cos(AngUb) + MagUc * cos(AngUc), 2))
 - pow(MagUa * sin(AngUa) + MagUb * sin(AngUb) + MagUc * sin(AngUc), 2))));
        SeqV.getC3().getCVal().getAng().getF().setValue(atan(toRadians(MagUa
 sin(AngUa) + MagUb * sin(AngUb) + MagUc * sin(AngUc) / (MagUa * cos(AngUa)
        SeqV.getC1().getCVal().getMag().getF().setValue(1.0 / 3.0 *
(sqrt((pow(MagUa * cos(AngUa) + rotateVector(MagUb * cos(AngUb), MagUb *
sin(AngUb), 120)[0] +
                rotateVector(MagUc * cos(AngUc), MagUc * sin(AngUc), 240)[0],
                pow(MagUa * sin(AngUa) + rotateVector(MagUb * cos(AngUb),
MagUb * sin(AngUb), 120)[1] +
```

```
SeqV.getC1().getCVal().getAng().getF().setValue(atan(toRadians(
                 (MagUa * sin(AngUa) + rotateVector(MagUb * cos(AngUb), MagUb
                         rotateVector(MagUc * cos(AngUc), MagUc * sin(AngUc),
                         (MagUa * cos(AngUa) + rotateVector(MagUb *
(sqrt((pow(MagUa * cos(AngUa) + rotateVector(MagUb * cos(AngUb), MagUb *
                pow(MagUa * sin(AngUa) + rotateVector(MagUb * cos(AngUb),
MagUb * sin(AngUb), 240)[1] +
        SeqV.getC2().getCVal().getAng().getF().setValue(atan(toRadians())
                 (MagUa * sin(AngUa) + rotateVector(MagUb * cos(AngUb), MagUb
* sin(AngUb), 240)[1] +
                         rotateVector(MagUc * cos(AngUc), MagUc * sin(AngUc),
                         (MagUa * cos(AngUa) + rotateVector(MagUb *
cos(AngUb), MagUb * sin(AngUb), 240)[0] +
                                 rotateVector(MagUc * cos(AngUc), MagUc *
sin(AngUc), 120)[0])
        double sin = Math.sin(toRadians(angle));
        double cos = Math.cos(toRadians(angle));
        x = oldx * cos - oldy * sin;
y = oldx * sin + oldy * cos;
        double angleAfterRotation = Math.atan2(y, x) * 180 / Math.PI;
        return rotatedVector;
```

PTOC

```
public class PTOC extends LN {
    private ENG DirMod = new ENG();
    public ACD direction = new ACD();
       boolean strA = A.getPhsA().getCVal().getMag().getF().getValue() >
StrVal.getSetMag().getF().getValue();
       boolean strB = A.getPhsB().getCVal().getMag().getF().getValue() >
StrVal.getSetMag().getF().getValue();
       boolean strC = A.getPhsC().getCVal().getMag().getF().getValue() >
StrVal.getSetMag().getF().getValue();
        boolean str = strA || strB || strC;
       boolean dir = direction.getGeneral().getValue();
           Str.getPhsA().setValue(strA && dir);
            Str.getPhsB().setValue(strB && dir);
            Str.getPhsC().setValue(strC && dir);
            cntTimeB = strB && dir ? cntTimeB + 1 : 0;
            cntTimeC = strC && dir ? cntTimeC + 1 : 0;
```

```
Str.getPhsA().setValue(strA);
Str.getPhsB().setValue(strC);
Str.getGeneral().setValue(strC);
Str.getGeneral().setValue(str);

cntTimeA = strA ? cntTimeA + 1 : 0;
cntTimeB = strB ? cntTimeB + 1 : 0;
cntTimeC = strC ? cntTimeC + 1 : 0;
}

Op.getPhsA().setValue(cntTimeA * dt >
OpDITmms.getSetVal().getValue());
Op.getPhsB().setValue(cntTimeB * dt >
OpDITmms.getSetVal().getValue());
Op.getPhsC().setValue(cntTimeC * dt >
OpDITmms.getSetVal().getValue());
Op.getPhsC().setValue(Op.getPhsA().getValue() ||
Op.getPhsB().getValue() || Op.getPhsC().getValue());
}
```

RSYN

```
* Knacc, onuclearmuni Kohtpone cuhxpohusma
*/
public class RSYN extends LN {

private SPC RHz = new SPC();
private SPC LHz = new SPC();
private SPC LV = new SPC();
private SPC LV = new SPC();
private SPS VInd = new SPS();
private SPS VInd = new SPS();
private SPS HzInd = new SPS();
private SPS HzInd = new SPS();
private CMV DiffVClc = new CMV();
private CMV DifAngClc = new CMV();
private CMV DifAngClc = new CMV();

public WYE LinePhV = new WYE();
public WYE BusPhV = new WYE();
public CMV BusHz = new CMV();
public SPS SynPrg = new SPS();
public SPS SynPrg = new SPS();
public ASG DiffV = new ASG();
public ASG DiffAng = new ASG();
public ING LivDeaMod = new ING();
public ASG DeaLinVal = new ASG();
public ASG DeaBusVal = new ASG();
public ASG DeaBusVal = new ASG();
public ING ByTmms = new ING();
```

```
if (SynPrg.getStVal().getValue() != null &&
SynPrg.getStVal().getValue()) {
            if (LivDeaMod.getSetVal().getValue() != null &&
LivDeaMod.getSetVal().getValue() == 0) {
                Rel.getStVal().setValue(true);
LinePhV.getPhsA().getCVal().getMag().getF().getValue() 
DeaLinVal.getSetMag().getF().getValue();
LinePhV.getPhsA().getCVal().getMag().getF().getValue() >
LivLinVal.getSetMag().getF().getValue();
BusPhV.getPhsA().getCVal().getMag().getF().getValue() <
DeaBusVal.getSetMag().getF().getValue();
BusPhV.getPhsA().getCVal().getMag().getF().getValue() >
LivBusVal.getSetMag().getF().getValue();
                switch (LivDeaMod.getSetVal().getValue()) {
                        voltageConditionsMet = ONL && NNSH;
                        voltageConditionsMet = NNL && ONSH;
ONSH);
                        voltageConditionsMet = false;
                if (voltageConditionsMet) {
                    DifVClc = calcDifMag(LinePhV, BusPhV);
                    DifAngClc = calcDifAng(LinePhV, BusPhV);
                    DifHzClc = calcDifHz(LineHz, BusHz);
                    VInd.getStVal().setValue(isLargerThenSetting(DifVClc,
                    AngInd.getStVal().setValue(isLargerThenSetting(DifAngClc,
                    HzInd.getStVal().setValue(isLargerThenSetting(DifHzClc,
                    if (!VInd.getStVal().getValue() &&
!AngInd.getStVal ().getValue() && !HzInd.getStVal ().getValue()) {
        return LinePhV.getPhsA().getCVal().getMag().getF().getValue() != null
                BusPhV.getPhsA().getCVal().getMag().getF().getValue() != null
```

```
LineHz.getCVal().getMag().getF().getValue() != null &&
                BusHz.getCVal().getMag().getF().getValue() != null &&
                LivBusVal.getSetMag().getF().getValue() != null &&
    private CMV calcDifMag(WYE lineV, WYE busV) {
        CMV difMag = new CMV();
Math.abs(lineV.getPhsA().getCVal().getMag().getF().getValue() -
busV.getPhsA().getCVal().getMag().getF().getValue());
        difMag.getCVal().getMag().getF().setValue(dif);
        return difMag;
Math.abs(lineV.getPhsA().getCVal().getAng().getF().getValue() -
busV.getPhsA().getCVal().getAng().getF().getValue());
        difAng.getCVal().getMag().getF().setValue(dif);
        return difAng;
    private CMV calcDifHz(CMV lineF, CMV busF) {
        CMV difHz = new CMV();
        double dif = Math.abs(lineF.getCVal().getMag().getF().getValue() -
busF.getCVal().getMag().getF().getValue());
        difHz.getCVal().getMag().getF().setValue(dif);
        return difHz;
        return value.getCVal().getMag().getF().getValue() >
settingValue.getSetMag().getF().getValue();
```

RREC

```
/**

* Класс, описывающий АПВ

*/
public class RREC extends LN {

public static int dt = 1;

private INC OpCntRs = new INC();

private SPC ChkRec = new SPC();

private SPS Auto = new SPS();

private INS AutoRecSt = new INS();

public ACT OpOpn = new ACT();

public DPC PosA = new DPC();

public DPC PosB = new DPC();

public DPC PosC = new DPC();

public SPS Rel = new SPS();

public SPS Rel = new SPS();
```

```
public SPC BlkRec = new SPC();
    public SPS SynPrg = new SPS();
SynPrg.getStVal().setValue(false);
        if (Rel.getStVal().getValue() == null)
Rel.getStVal().setValue(false);
        if (Blk.getStVal().getValue() == null)
Blk.getStVal().setValue(false);
BlkRec.getStVal().setValue(false);
OpOpn.getPhsA().setValue(false);
        if (OpOpn.getPhsB().getValue() == null)
OpOpn.getPhsB().setValue(false);
        if (OpOpn.getPhsC().getValue() == null)
        if (PosC.getStVal().getValue() == null)
PosC.getStVal().setValue(DPC.Values.ON);
        boolean relAllowed = Rel.getStVal().getValue();
        boolean blk = Blk.getStVal().getValue() ||
BlkRec.getStVal().getValue();
```

```
if (readyTimeA >= RclTmms.getSetVal().getValue()) {
            SynPrg.getStVal().setValue(false);
            SynPrg.getStVal().setValue(false);
            if (readyTimeC >= RclTmms.getSetVal().getValue()) {
            SynPrg.getStVal().setValue(false);
            boolean opOpnA = OpOpn.getPhsA().getValue() &&
PosA.getStVal().getValue().equals(DPC.Values.OFF);
            prevValueOfOpOpnA = OpOpn.getPhsA().getValue();
            if (opOpnA && breakerOffA && !blk) {
           boolean strA = false;
                int requiredTime = switch (currentCycleNumA) {
                    case 3 -> Rec3Tmms.getSetVal().getValue();
```

```
if (breakerOffA && relAllowed && recCntTimeA >= requiredTime
impulseStartTimeA) > PlsTmms.getSetVal().getValue()) {
                    SynPrg.getStVal().setValue(false);
            boolean opOpnB = OpOpn.getPhsB().getValue() &&
            boolean breakerOffB =
PosB.getStVal().getValue().equals(DPC.Values.OFF);
            if (opOpnB && breakerOffB && !blk) {
                SynPrg.getStVal().setValue(true);
            boolean strB = false;
                int requiredTime = switch (currentCycleNumB) {
                    case 1 -> Rec1Tmms.getSetVal().getValue();
                    case 2 -> Rec2Tmms.getSetVal().getValue();
                    case 3 -> Rec3Tmms.getSetVal().getValue();
                if (breakerOffB && relAllowed && recCntTimeB >= requiredTime
PlsTmms.getSetVal().getValue()) {
                    SynPrg.getStVal().setValue(false);
            Op.getPhsB().setValue(strB);
```

```
boolean opOpnC = OpOpn.getPhsC().getValue() &&
PosC.getStVal().getValue().equals(DPC.Values.OFF);
            if (opOpnC && breakerOffC && !blk) {
                SynPrg.getStVal().setValue(true);
                int requiredTime = switch (currentCycleNumC) {
                    case 3 -> Rec3Tmms.getSetVal().getValue();
&& !isImpulseActiveC) {
                    strC = true;
impulseStartTimeC) > PlsTmms.getSetVal().getValue()) {
                    SynPrg.getStVal().setValue(false);
            Op.getPhsC().setValue(false);
        Op.getGeneral().setValue(Op.getPhsA().getValue() | |
Op.getPhsB().getValue() || Op.getPhsC().getValue());
            AutoRecSt.getStVal().setValue(1);
```

CSWI

```
private SPS LocKey = new SPS();
    public DPC PosB = new DPC();
    public DPC PosC = new DPC();
    private SPS SelOpnA = new SPS();
    private SPS SelClsC = new SPS();
    public List<ACT> automaticSignalsList = new ArrayList<>(); // Сигналы
SelOpnB.getStVal().setValue(false);
        if (SelOpnC.getStVal().getValue() == null)
SelOpnC.getStVal().setValue(false);
        if (SelClsA.getStVal().getValue() == null)
SelClsA.getStVal().setValue(false);
        if (SelClsB.getStVal().getValue() == null)
SelClsB.getStVal().setValue(false);
       if (SelClsC.getStVal().getValue() == null)
SelClsC.getStVal().setValue(false);
        if (BlkOpn.getStVal().getValue() == null)
BlkOpn.getStVal().setValue(false);
        if (BlkCls.getStVal().getValue() == null)
BlkCls.getStVal().setValue(false);
        SelOpnB.getStVal().setValue(false);
        SelOpnC.getStVal().setValue(false);
        SelClsA.getStVal().setValue(false);
        SelClsB.getStVal().setValue(false);
        SelClsC.getStVal().setValue(false);
```

```
if (act.getPhsA().getValue() != null && act.getPhsA().getValue())
                SelOpnA.getStVal().setValue(true);
            if (act.getPhsB().getValue() != null && act.getPhsB().getValue())
                SelOpnB.getStVal().setValue(true);
            if (act.getPhsC().getValue() != null && act.getPhsC().getValue())
                SelOpnC.getStVal().setValue(true);
        for (ACT act : automaticSignalsList) {
                SelClsA.getStVal().setValue(true);
            if (act.getPhsB().getValue() != null && act.getPhsB().getValue())
                SelClsB.getStVal().setValue(true);
            if (act.getPhsC().getValue() != null && act.getPhsC().getValue())
                SelClsC.getStVal().setValue(true);
            PosA.getStVal().setValue(DPC.Values.OFF);
            PosA.getStVal().setValue(DPC.Values.ON);
        if (SelOpnB.getStVal().getValue() && !BlkOpn.getStVal().getValue()) {
            PosB.getStVal().setValue(DPC.Values.OFF);
} else if (SelClsB.getStVal().getValue() &&
!BlkCls.getStVal().getValue()) {
```

```
PosA.getStVal().setValue(DPC.Values.ON);
PosB.getStVal().setValue(DPC.Values.ON);
        if (PosC.getStVal().getValue() == null)
PosC.getStVal().setValue(DPC.Values.ON);
        boolean allPhasesOn =
PosA.getStVal().getValue().equals(DPC.Values.ON) &&
                PosB.getStVal().getValue().equals(DPC.Values.ON) &&
                PosC.getStVal().getValue().equals(DPC.Values.ON);
       boolean anyPhaseOff =
PosA.getStVal().getValue().equals(DPC.Values.OFF) ||
                PosB.getStVal().getValue().equals(DPC.Values.OFF) ||
                PosC.getStVal().getValue().equals(DPC.Values.OFF);
            Pos.getStVal().setValue(DPC.Values.OFF);
        } else if (allPhasesOn) {
            Pos.getStVal().setValue(DPC.Values.ON);
    public void setBlkOpn(boolean value) {
       BlkOpn.getStVal().setValue(value);
    public void setBlkCls(boolean value) {
       BlkCls.getStVal().setValue(value);
```

XCBR

```
**

* Класс для реализации состояний силового выключателя

*/

public class XCBR extends LN {

    private DPL EEName = new DPL();
    private ENS EEHealth = new ENS();
    private SPS LocKey = new SPS();
    private SPS Loc = new SPS();
    private INS OpCnt = new INS();
    private ENS CBOpCap = new ENS();
    private ENS POWCap = new ENS();
    private INS MaxOpCap = new INS();
    private SPS Dsc = new SPS();
    private BCR SumSwARs = new BCR();
    private SPC LocSta = new SPC();

// Пофазные положения
    public DPC Pos = new DPC(); // Общее положение
    public DPC PosA = new DPC(); // Положение фазы A
    public DPC PosB = new DPC(); // Положение фазы B
    public DPC PosC = new DPC(); // Положение фазы C

// Влокировки (общие для всех фаз)
```

```
public SPS BlkCls = new SPS(); // Блокировка включения
    private SPC ChaMotEna = new SPC();
    private ING CBTmms = new ING();
    @Override
        BlkCls.getStVal().setValue(false);
        updatePhaseStatus('C', PosC, isOpenC);
    private void updatePhaseStatus(char phase, DPC pos, Attribute<Boolean>
isOpenAttr) {
        if (pos.getStVal().getValue() != null &&
pos.getStVal().getValue().equals(DPC.Values.ON)) {
            isOpenAttr.setValue(false); // Выключатель включен
            isOpenAttr.setValue(true); // Выключатель отключен
        boolean anyPhaseOpen = isOpenA.getValue() || isOpenB.getValue() ||
isOpenC.getValue();
        if (anyPhaseOpen) {
            isOpen.setValue(true);
            Pos.getStVal().setValue(DPC.Values.OFF);
            isOpen.setValue(false);
```

```
isOpenB.setValue(!closed);
}

public void setPhaseC(boolean closed) {
    PosC.getStVal().setValue(closed ? DPC.Values.ON : DPC.Values.OFF);
    isOpenC.setValue(!closed);
}

// Методы для проверки состояний
public boolean isPhaseAClosed() {
    return !isOpenA.getValue();
}

public boolean isPhaseBClosed() {
    return !isOpenB.getValue();
}

public boolean isPhaseCClosed() {
    return !isOpenC.getValue();
}

public boolean isAllPhasesClosed() {
    return isPhaseAClosed() && isPhaseBClosed();
}

public boolean isAllPhaseSclosed() {
    return isOpenA.getValue() || isOpenB.getValue() || isOpenC.getValue();
}

public boolean isAnyPhaseOpen() {
    return isOpenA.getValue() || isOpenB.getValue() || isOpenC.getValue();
}
```

Commmon

DATA

```
/**

* Родительский класс для всех остальных

*/

@Getter @Setter
public class Data {
   private String name;
   private String ref;
}
```

Atribute

```
/**

* Класс содержит значение переменной любого типа

*/

@Getter @Setter

public class Attribute<T> extends Data {
   private T value;

public Attribute() {
```

```
public Attribute(T value) {
}
```

Originator

```
/**
  * Должен содержать сведения об инициаторе последнего изменения атрибута
данных
  */

@Getter @Setter
public class Originator extends Data{
    private Attribute<OrCat> orCat = new Attribute<>(); // Категория
инициатора
    private Attribute<String> orIdent = new Attribute<>(); // Адрес
инициатора

public enum OrCat{
    NOT_SUPPORTED, BAY_CONTROL, STATION_CONTROL,
    REMOTE_CONTROL, AUTOMATIC_BAY, AUTOMATIC_STATION,
    AUTOMATIC_REMOTE, MAINTENANCE, PROCESS
}
```

TimeStamp

```
@Getter @Setter
public class Timestamp extends Data {
    private long value;
}
```

Unit

```
@Getter @Setter

public class Unit extends Data{
    private Attribute<Units> SIUnit = new Attribute<>(); // Физические

величины
    private Attribute<Multiplier> multiplier = new Attribute<>(); //

Множители

public enum Units{
    AMPERE, VOLT, SECOND, DEGREES, RADIAN, OHM, HERTZ,
    VOLT_AMPERE, WATTS, VOLT_AMPERE_REACTIVE
}

public enum Multiplier{
    YOCTO, ZEPTO, ATTO, FEMTO, PICO, NANO, MICRO, MILLI, CENTI, DECI,
    DECA, HECTO, KILO, MEGA, GIGA, TERA, PETA, EXA, ZETTA, YOTTA
}
}
```

Quality

Objects extended Data

ACD

```
/**
  * Класс для представления сведений об активации направленной защиты
  */

@Getter
@Setter
public class ACD extends ACT {
    private Attribute<Boolean> general = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> phsA = new Attribute<>();
    private Attribute<Clirection> dirGeneral = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> phsA = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> phsB = new Attribute<>();
    private Attribute<Direction> dirPhsB = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> phsC = new Attribute<>();
    private Attribute<Direction> dirPhsC = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> neut = new Attribute<>();
    private Attribute<Direction> dirNeut = new Attribute<>();
    private Quality q = new Quality();
    private Timestamp t = new Timestamp();
```

```
public enum Direction {
          UNKNOWN, FORWARD, BACKWARD, BOTH
     }
}
```

ACT

```
/**
  * Класс для представления сведений об активации защиты
  */

@Getter @Setter
public class ACT extends Data {
    private Attribute<Boolean> general = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> phsA = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> phsB = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> phsC = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> neut = new Attribute<>();
    private Quality q = new Quality();
    private Timestamp t = new Timestamp();
    private Timestamp operTmPhsA = new Timestamp();
    private Timestamp operTmPhsB = new Timestamp();
    private Timestamp operTmPhsC = new Timestamp();
}
```

AnalogueValue

```
/**

* Класс для хранения значений аналоговых сигналов

*/

@Getter @Setter

public class AnalogueValue extends Data {
    private Attribute<Double> f = new Attribute<>();
    private Attribute<Integer> i = new Attribute<>();
}
```

ASG

```
/**
  * Класс для задания значения аналогового сигнала
  */
@Getter @Setter
public class ASG extends Data {
    private AnalogueValue setMag = new AnalogueValue();
    private Unit units = new Unit();
    private AnalogueValue minVal = new AnalogueValue();
    private AnalogueValue maxVal = new AnalogueValue();
    private AnalogueValue stepSize = new AnalogueValue();
}
```

BCR

```
/**
* Класс для считывания значений двоичного счетчика
*/
```

```
@Getter @Setter
public class BCR extends Data {
    private Attribute<Integer> actVal = new Attribute<>();
    private Attribute<Integer> frVal = new Attribute<>();
    private Timestamp frTm = new Timestamp();
    private Quality q = new Quality();
    private Timestamp t = new Timestamp();
}
```

CMV

```
/**

* Класс для описания комплексных измеренных значений

*/

@Getter @Setter

public class CMV extends Data {
    private Vector instCVal = new Vector();
    private Vector cVal = new Vector();
    private Attribute<Range> range = new Attribute<>();
    private Attribute<Range> rangeAng = new Attribute<>();
    private Quality q = new Quality();
    private Timestamp t = new Timestamp();

    public enum Range{
        NORMAL, HIGH, LOW, HIGH_HIGH, LOW_LOW
    }
}
```

CSD

```
/**
  * Knacc для описания формы кривой
  */

@Getter @Setter
public class CSD extends Data {
    private Unit xUnits = new Unit();
    private Attribute<String> xD = new Attribute<>();
    private Unit yUnits = new Unit();
    private Unit yUnits = new Unit();
    private Attribute<Character.UnicodeBlock> xDU = new Attribute<>();
    private Attribute<Character.UnicodeBlock> yDU = new Attribute<>();
    private Unit zUnits = new Unit();
    private Unit zUnits = new Unit();
    private Attribute<String> zD = new Attribute<>();
    private Attribute<Character.UnicodeBlock> zDU = new Attribute<>();
    private Attribute<Integer> numPts = new Attribute<>();
    private Attribute<String> d = new Attribute<>();
    private Attribute<String> d = new Attribute<>();
    private Attribute<String> cdcNs = new Attribute<>();
    private Attribute<String> cdcName = new Attribute<>();
    private Attribute<String> cdcName = new Attribute<>();
    private Attribute<String> dataNs = new Attribute<>();
}
```

CSG

```
/**

* Класс для настройки формы кривой

*/

@Getter @Setter

public class CSG extends Data {
    private Attribute<Float> pointZ = new Attribute<>();
    private Attribute<Integer> numPts = new Attribute<>();
    private List<Double> crvPts = new ArrayList<>();
}
```

CURVE

```
/**
  * Класс для настройки кривой
  */

@Getter @Setter
public class CURVE extends Data {
    private Attribute<Float> setParA = new Attribute<>();
    private Attribute<Float> setParB = new Attribute<>();
    private Attribute<Float> setParC = new Attribute<>();
    private Attribute<Float> setParD = new Attribute<>();
    private Attribute<Float> setParE = new Attribute<>();
    private Attribute<Float> setParE = new Attribute<>();
    private Attribute<Float> setParF = new Attribute<>();
}
```

DEL

```
**

* Класс для представления набора междуфазных измеренных значений

*/

@Getter @Setter
public class DEL extends Data {
    private CMV phsAB = new CMV();
    private CMV phsBC = new CMV();
    private CMV phsCA = new CMV();
    private Attribute<AngRef> angRef = new Attribute<>();
    private Attribute<String> d = new Attribute<>();
    private Attribute<Character.UnicodeBlock> dU = new Attribute<>();
    private Attribute<String> cdcNs = new Attribute<>();
    private Attribute<String> cdcName = new Attribute<>();
    private Attribute<String> dataNs = new Attribute<>();
    private Attribute<String> dataNs = new Attribute<>();

public enum AngRef {
        Va, Vb, Vc, Aa, Ab, Ac, Vab, Vbc,
        Vca, Vother, Aother, Synchrophasor
    }
}
```

DPC

```
/**
* Класс дублированного управления и состояния
*/
```

```
@Getter @Setter
public class DPC extends Data {
    private Attribute<Values> stVal = new Attribute<>();
    private Quality q = new Quality();
    private Timestamp t = new Timestamp();

    public enum Values{
        INTERMEDIATE_STATE, OFF, ON, BAD_STATE
    }
}
```

DPL

```
/**

* Класс - паспортная табличка устройства

*/

@Getter @Setter

public class DPL extends Data {

   private Attribute<String> vendor = new Attribute<>();
}
```

ENG

```
/**
  * Класс - Enumerated Status Setting (строка состояния в виде перечисления)
  */

@Getter @Setter
public class ENG extends Data {
    private Attribute<Enumerated> setVal = new Attribute<>);
    private enum Enumerated{}
}
```

ENS

```
/**
  * Kπacc - Enumerated status
  */

@Getter @Setter
public class ENS extends Data {
    private Attribute<Values> stVal = new Attribute<>>();
    private Quality q = new Quality();
    private Timestamp t = new Timestamp();

    private enum Values{}
}
```

INC

```
/**

* Класс - Controllable integer status - целочисленное управление и состояние

*/
```

```
@Getter @Setter
public class INC extends Data {
    private Originator origin = new Originator();
    private Attribute<Integer> ctlNum = new Attribute<>();
    private Attribute<Integer> stVal = new Attribute<>();
    private Quality q = new Quality();
    private Timestamp t = new Timestamp();
    private Attribute<Boolean> stSeld = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> opRcvd = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> opOk = new Attribute<>();
    private Timestamp tOpOk = new Timestamp();
}
```

ING

```
/**
  * Класс - integer status setting - установка состояния целочисленная
  */

@Getter @Setter
public class ING extends Data {
    private Attribute<Integer> setVal = new Attribute<>();
}
```

INS

```
/**

* Класс - Integer status - целочисленное состояние

*/

@Getter @Setter

public class INS {

   private Attribute<Integer> stVal = new Attribute<>();

   private Quality q = new Quality();

   private Timestamp t = new Timestamp();

}
```

SAV

```
/**

* Класс для представления выборок мгновенных значений аналоговых сигналов

*/

@Getter @Setter

public class SAV extends Data {
    private AnalogueValue instMag = new AnalogueValue();
    private Quality q = new Quality();
    private Timestamp t = new Timestamp();
}
```

SPC

```
/**

* Класс - Controllable single point - недублированное управление и состояние

*/
```

```
@Getter @Setter
public class SPC extends Data {
    private Originator origin = new Originator();
    private Attribute<Integer> ctlNum = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> stVal = new Attribute<>();
    private Quality q = new Quality();
    private Timestamp t = new Timestamp();
    private Attribute<Boolean> stSeld = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> opRcvd = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> opOk = new Attribute<>();
    private Timestamp tOpOk = new Timestamp();
}
```

SPS

```
/**
  * Класс - Single point status - недублированное состояние
  */

@Getter @Setter
public class SPS extends Data {
    private Attribute<Boolean> stVal = new Attribute<>();
    private Quality q = new Quality();
    private Timestamp t = new Timestamp();
}
```

Vector

```
/**

* Класс для описания векторных значений (амплитуда + фаза)

*/

@Getter @Setter

public class Vector extends Data {

  private AnalogueValue mag = new AnalogueValue();
  private AnalogueValue ang = new AnalogueValue();
}
```

WYE

```
/**

* Класс для описания трехфазного сигнала в комплексном виде

*/

@Getter @Setter

public class WYE extends Data {
    private CMV phsA = new CMV();
    private CMV phsB = new CMV();
    private CMV phsC = new CMV();
    private CMV neut = new CMV();
    private CMV neut = new CMV();
    private CMV res = new CMV();
    private Attribute<DEL.AngRef> angRef = new Attribute<>();
    private Attribute<Boolean> phsToNeut = new Attribute<>(false);
    private Attribute<String> d = new Attribute<>();
    private Attribute<Character.UnicodeBlock> dU = new Attribute<>();
    private Attribute<String> cdcNs = new Attribute<>();
```

```
private Attribute<String> cdcName = new Attribute<>();
   private Attribute<String> dataNs = new Attribute<>();
}
```

Filters

Filter

```
/**

* Базовый класс для всех видов фильтров

*/

public abstract class Filter {
   public abstract void process(SAV measuredValue, CMV result);
}
```

Fourier

```
public class Fourier extends Filter{
    public Attribute<Integer> bCount = new Attribute<>();
    public Attribute<Double> dT = new Attribute<>();
   public Fourier(int bufferSize) {
       bSize.getSetVal().setValue(bufferSize);
        bCount.setValue(0);
        rVal.setValue(0D);
        imVal.setValue(OD);
        dT.setValue(0.02 / bSize.getSetVal().getValue());
        buffer = new SAV[bSize.getSetVal().getValue()];
            SAV tempVal = new SAV();
            tempVal.getInstMag().getF().setValue(OD);
            buffer[i] = tempVal;
    @Override
                - buffer[bCount.getValue()].getInstMag().getF().getValue())
                * Math.sin(2 * Math.PI * freq.getValue() * bCount.getValue()
        imVal.setValue(imVal.getValue()
                - buffer[bCount.getValue()].getInstMag().getF().getValue())
 dT.getValue())
                * 2 / bSize.getSetVal().getValue()
```

MainX

```
public class MainX {
   private static final List<LN> logicalNodes = new ArrayList<>();
   public static void main(String[] args) throws IOException {
       LSVS lsvs = new LSVS();
       lsvs.setDatasetSize(64);
      MSQI msqi = new MSQI();
      msqi.A = mmxu.A;
      msqi.PNV = mmxu.PNV;
      logicalNodes.add(msqi);
      RDIR rdir = new RDIR(0, 80, -80, 35, 5000);
       logicalNodes.add(rdir);
       rdir.A = mmxu.A;
       rdir.PNV = mmxu.PNV;
       rdir.lineVoltages = msqi.getImbPPV();
       PTOC ptoc1 = new PTOC();
       logicalNodes.add(ptoc1);
       ptoc1.currentSeq = msqi.getSeqA();
      ptoc1.direction = rdir.getDir();
```

```
ptoc1.StrVal.getSetMag().getF().setValue(600.0);
rrec1.OpOpn.setPhsA(ptoc1.Op.getPhsA());
rrec1.OpOpn.setPhsB(ptoc1.Op.getPhsB());
rrec1.OpOpn.setPhsC(ptoc1.Op.getPhsC());
logicalNodes.add(rsyn1);
rsyn1.DifV.getSetMag().getF().setValue(1000.0);
rsyn1.DifHz.getSetMag().getF().setValue(0.5);
rsyn1.DifAng.getSetMag().getF().setValue(10.0);
rsyn1.LivDeaMod.getSetVal().setValue(0);
rsyn1.DeaLinVal.getSetMag().getF().setValue(1000.0);
rsyn1.LivLinVal.getSetMag().getF().setValue(10 000.0);
rsyn1.DeaBusVal.getSetMag().getF().setValue(1000.0);
rsyn1.LivBusVal.getSetMag().getF().setValue(10 000.0);
rsyn1.BkrTmms.getSetVal().setValue(50);
rsyn1.LinePhV = mmxu.PNV;
rsyn1.LineHz.getCVal().getMag().getF().setValue(50.0);
rsyn1.BusHz.getCVal().getMag().getF().setValue(50.0);
CSWI cswi1 = new CSWI();
logicalNodes.add(cswi1);
cswil.protSignalsList.add(ptoc1.0p);
cswi1.Pos.getStVal().setValue(DPC.Values.ON);
logicalNodes.add(xcbr1);
xcbr1.PosB = cswi1.PosB;
xcbr1.PosC = cswi1.PosC;
rrec1.PosA = xcbr1.PosA;
```

```
logicalNodes.add(nhmiCurrents);
       nhmiCurrents.addSignals(new NHMISignal("ia",
lsvs.phsAIInst.getInstMag().getF()));
lsvs.phsBIInst.getInstMag().getF()));
lsvs.phsCIInst.getInstMag().getF()));
       NHMI nhmiAnalogCurrent = new NHMI();
       logicalNodes.add(nhmiAnalogCurrent);
       nhmiAnalogCurrent.addSignals(new NHMISignal("rmsA",
mmxu.A.getPhsA().getCVal().getMag().getF()));
       nhmiAnalogCurrent.addSignals(new NHMISignal("rmsB",
mmxu.A.getPhsB().getCVal().getMag().getF()));
       nhmiAnalogCurrent.addSignals(new NHMISignal("rmsC",
mmxu.A.getPhsC().getCVal().getMag().getF()));
       logicalNodes.add(nhmiProtectionWorkingA);
ptoc1.Str.getPhsA()));
       nhmiProtectionWorkingA.addSignals(new NHMISignal("OpPtoc1 A",
ptoc1.Op.getPhsA()));
rrec1.Op.getPhsA()));
       nhmiProtectionWorkingA.addSignals(new NHMISignal("PosXcbr A",
xcbr1.isOpenA));
       NHMI nhmiProtectionWorkingB = new NHMI();
       logicalNodes.add(nhmiProtectionWorkingB);
       nhmiProtectionWorkingB.addSignals(new NHMISignal("StrPtoc1 B",
ptoc1.Str.getPhsB()));
       nhmiProtectionWorkingB.addSignals(new NHMISignal("OpPtoc1 B",
ptoc1.Op.getPhsB());
rrec1.Op.getPhsB()));
xcbr1.isOpenB));
       logicalNodes.add(nhmiProtectionWorkingC);
       nhmiProtectionWorkingC.addSignals(new NHMISignal("StrPtoc1 C",
ptoc1.Str.getPhsC()));
ptoc1.Op.getPhsC()));
       nhmiProtectionWorkingC.addSignals(new NHMISignal("PosXcbr C",
        lsvs.addListener(new MyPacketListener() {
                logicalNodes.forEach(LN::process);
        lsvs.process();
```

```
@Getter @Setter
public class SEQ {
    private CMV c1 = new CMV();
    private CMV c2 = new CMV();
    private CMV c3 = new CMV();

    public enum seqT {
        POS, NEG, ZERO
    }
}
```