
一、報告

PART 1: Simulate the behavior of Verilog code

[STEP]

- 1. 安裝 ISE 14.7
- 2. 建立一個 new project
- 3. 這次的 code 是要用 XOR、D-Flip flop、2X1 MUX 實作一個 Linear Feedback Shift Register (如下圖)




- 4. 建立 Verilog Module (2X1 MUX.v)
 - □ 若 Sel = 0,則 output = input_A
 - □ 若 Sel = 1,則 output = input_B
- 5. 加入 TA 提供的 source file (d_flipflop.v、lfsr.v)
- 6. Compile program
 - Systhesize
- 7. 建立 test bench 拿來測試 lfsr.v (lfsr_tb.v)
 - Verilog Test Fixture

```
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    lfsr uut (
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .load(load),
        .seed(seed),
        .result(result)
    );
```

```
initial begin
    reset = 0;
    #10 reset = 1; // reset pulse
    #10 reset = 0;
    end
    initial clk = 0;
    always #50 clk = !clk; // generate clock
    initial begin
        load = 0;
        seed = 0;
        #100 seed = 4'b0001;
        load = 1;
        #100 load = 0;
    end
    initial #2000 $finish;
    initial monitor(\frac{ne}{n}) %h %h %h %h\n", load, seed,
   result);
endmodule
```

【 圖一 】 未改 result[3:0]



【圖二】 已改成 unsigned decimal



PART 2: Learn how to explain RISC-V code

1. Reference

ABI name	Register	Description
Ra	x1	Return address
Sp	x2	Stack pointer
s0	x8	Saved register
a0-1	x10-11	Function arguments
		Return values
a2-3	x12-13	Function arguments

2. Explanation of RISC-V code

```
multiplication(int, int):
                                     # @multiplication(int, int)
        addi
                 sp, sp, -32
                                     set stack pointer to -32
                                     create 32 bytes-space
        sd
                 ra, 24(sp)
                                     store double word return address(8 bytes)
                                     mem[-7 \rightarrow 0]
                                     store double word saved register(8 bytes)
        sd
                 s0, 16(sp)
                                     mem[-15 \rightarrow -8]
                 s0, sp, 32
        addi
                                     saved register 指向原點(0)
        add
                 a2, zero, a1
                                     a2 = a1 + 0 = 3
                 a3, zero, a0
                                     a3 = a0 + 0 = 2
        add
                 a0, -20(s0)
                                     store word(4 bytes) mem[-19 -> -16] to a0
        SW
                 a1, -24(s0)
                                     store word(4 bytes) mem[-23 -> -20] to a1
        SW
                                     load mem[-19 \rightarrow -16] to a0 (a0 = 2)
                 a0, -20(s0)
        lw
        lw
                 a1, -24(s0)
                                     load mem[-23 \rightarrow -20] to a1 (a1 = 3)
                 a0, a0, a1
                                     a0 = a0 * a1 (a0 = 2*3 = 6)
        mulw
                                     load doubleword mem[-15 -> -8] to s0
        ld
                 s0, 16(sp)
        1d
                 ra, 24(sp)
                                     load doubleword mem[-7 -> 0] to ra
        addi
                 sp, sp, 32
                                     set stack pointer back to 0
        ret
                                           # @main
main:
        addi
                 sp, sp, -32
                                     set stack pointer to -32
                                     create 32 bytes-space
                                     store double word return address(8 bytes)
                 ra, 24(sp)
                                     mem[-7 \rightarrow 0]
                 s0, 16(sp)
                                     store double word saved register(8 bytes)
        sd
                                     mem[-15 \rightarrow -8]
                                     set saved register to point to 0
        addi
                 s0, sp, 32
```

```
addi
      a0, zero, 2
                        a0 = 2
      a0, -20(s0)
                         store word a0(4 bytes) to mem[-19 -> -16]
SW
       a0, zero, 3
                         a0 = 3
addi
       a0, -24(s0)
                        store word a0(4 bytes) to mem[-23 -> -20]
SW
       a0, -20(s0)
                         load word mem[-19 -> -16] to a0
lw
                         load word mem[-23 -> -20] to a1
lw
       a1, -24(s0)
call
       multiplication(int, int)
       a0, -28(s0)
                         store word a0(result) to mem[-27 -> -24]
SW
       a0, zero
                         set a0 to zero
mν
ld
       s0, 16(sp)
                        load doubleword mem[-15 -> -8] to s0
1d
       ra, 24(sp)
                        load doubleword mem[-7 -> 0] to ra
       sp, sp, 32
                        set stack pointer back to 0
addi
ret
```

二、 遭遇困難及解決方法

- 1. ISE 一直不能 run, 一直說無法找到檔案
- 【解】自己 debug 出來了

檔名路徑不能用中文他會讀成亂碼,導致無法編譯

2. 因為所有的波形都是 0 和 1 組成, 要怎麼用十進制表示? 【解】有詢問 TA

舉個例子 reg [3:0] Test;

可由 4 個 register 所組成每個都只能表示 0 及 1

那他的值 rang: 0000~1111 換算成 10 進制就是 0~15

同理這次作業也是一樣 只要用 tool 中的選項

將 bus 轉換成 10 進制的表示方法即可.

再用一個例子 Test [3:0] = 4'b1100

表示時進制 12 但 bus 上各個 element 的表示為 1/0

Test[3]=1, Test[2]=1, Test[1]=0, Test[0]=0

三、作業心得討論

這是我第一次學習打 verilog,之前數位電路設計課上老師只有考紙本的講解 code,我還以為自己以前學過「看 verilog」可能輕鬆許多,結果第一次 compile 就遇到這麼多問題,也問了 TA 很多次,很感謝 TA 們都超細心地回答我 的問題,我這次 lab 也學到了不少。