無人機與電腦視覺專題

物理三乙 羅苙銨 (10912222) 指導教授: 吳啓彬教授 (繳交日期:112.9/16)

從零開始製作無人機,並且使用 ESP32 來當作控制的核心,在數據的處理中,除了互補濾波之外,還使用了高斯濾波的方法來處理。再來還使用 ESP32 cam 獲取影像,並且參考了 ORB-SLAM 的部分系統修改並寫入 ESP32 中進行運算來取得一些必要數據,以用來避免**磁力計、GPS 失效時的致命問題**。雖然成功的飛行,只可惜因爲元件記憶體與效能限制,目前電腦視覺無法實時的使用在無人機上面。

目的

無人機的用途非常多,除了一般最大衆的空拍外,還包括救援、戰略等,而按照不同平台構型來分類,無人機可分爲固定翼無人機、無人直升機和多旋翼無人機三大種類。其中固定翼無人機與無人直升機的結構較像,其主要的差別在於固定翼無人機是給予前進的推進力,額不是像無人直升機一樣是向上的,所以固定翼無人機並不可以停留在同一個地方,另外多旋翼無人機比較前兩個,這具備著更高的機動性。

而這次的專題主要是爲了學習以及實現無人機的技術,並且使用 ESP32 來當作無人機的控制核心,其中無人機上加裝了使用 ESP32CAM 來拍攝影像的電腦視覺系統,期望能排除飛行的收不到 GPS、磁力受干擾等致命問題。

原理

一、飛行原理

1. 如何上升:

四軸無人機主要靠每個軸的無刷馬達來帶動螺旋槳,螺旋槳會旋轉推動空氣而產生推進力。(剛開始起飛時,因爲地板與無人機距離的比較近,而因爲螺旋槳的旋轉,會產生大量的風壓進入無人機下方的空間中,造成螺旋槳在地面與高空同樣的轉速下,在地面的上升力道要更大)

2. 如何移動:

四軸無人機主要是靠每個無刷馬達的不同轉 速來達成,圖(一)爲一個簡略的四軸無人 機示意圖,如果要往 x 軸飛的話,那就讓 1、 2 編號的無刷馬達減速, 3、4 編號的無刷馬達加速,這樣無人機就會往 x 軸傾斜,上升的力道也會從垂直向上變成偏向 x 軸。這要先說到無人機是有分正槳與反槳的,通常會讓 1、3 同一組,2、4 同一組,並且這兩組其中一組是正槳,另外一組是反槳,這樣進行移動時,產生出的力矩就會相互抵消。




圖 (一).四軸無人機示意圖

3. 如何旋轉:

讓 1、3 編號的無刷馬達減速, 2、4 編號的 無刷馬達加速,這樣就會產生某一個方向 (看 搭配) 的力矩,使得四軸無人機旋轉。

4. 如何控制無刷馬達轉速:

當然如果要操控馬達的轉速,可以直接 用 ESP32 去連接馬達,如圖(二),但是 這麼做會有一個問題,那就是電流會非常大, 這足以超過 ESP32 或其他控制系統的負荷能 力,所以才要有 ESC 的存在,如圖(三), 電流不會直接流入 ESP32 中,ESP32 只有負 責控制而已,另外 ESC 有三條線連通到無刷 馬達當中,這三條會輪流爲通電、接地、斷路的狀態,如果想要看這是如何運作的,可以看我做的 multisim 模擬 (附錄 1)。




圖 (二). 無電變情況




圖 (三). 有電變情況

5. 如何遙控

無人機上除了要有控制系統外,還會需要能 與外界控制器連接的方式,所以這次的專題 才會用 ESP32 來做,利用 ESP32NOW 的功 能來連接兩個 ESP32,進行遠端控制。

6. 如何控制才能穩定飛行

要使無人機穩定的飛行,必須要有陀螺儀、加速度計、磁力計、氣壓計,這四項缺一不可,在我的程式中有些元件還扮演了互補的角色,另外要定位無人機就必須要用 GPS,將這些資訊傳入 ESP32 中處理後,最後會使用 PID 的方法處裡數據後回饋到轉速上。

7. **PID 控制**

PID 控制是用來對一個系統變化量進行穩定的方式,主要是由 P 比例、I 積分、D 微分所構成的,用物理角度來說的話,使用 P 就會使一個系統產生簡諧運動,D 就像是阻尼,一般來說在簡單的環境下只需要 P、D 就能夠使系統穩定,但是有可能會有誤差、外力因素的影響,需要再加上 I 才能穩定,例如無人機被風吹到左邊,而使用 I 就會產生一

個反方向的力使的無人機飛回右邊,或是 X、Y 軸的初始位置錯誤,使用 I 後,經過一定時間的飛行後就會逐漸導正。

8. X、Y 軸旋轉

首先先將加速度計的數值處理一下,公式是:

$$X_{A} = tan^{-1} \left(\frac{AY}{\sqrt{AX^{2} + AZ^{2}}} \right) - \mu_{1}$$

$$Y_{A} = tan^{-1} \left(\frac{-AX}{\sqrt{AY^{2} + AZ^{2}}} \right) - \mu_{2}$$
 (1)

AX, AY, AZ 是 加 速 度 計 讀 到 的 數 值, μ_1, μ_2 是與眞實情況的誤差值,這要自己去 測量。這公式也很好理解,就是將加速度 方向投影到不同軸平面,再用比例關係丟 到 arctan 就可以求出角度。

再來因爲加速度計的值準確卻不精確,所以 要利用陀螺儀與加速度計去做濾波。

$$X = T(X + GX \cdot \delta) + (1 - T)X_A$$

$$Y = T(Y + GY \cdot \delta) + (1 - T)Y_A$$
 (2)

GX,GY,GZ 是陀螺儀讀到的數值,X,Y 是旋轉角度, Δ 指的是程式循環一次要多少秒 (我的固定會是 0.006),T 值介於 $0\sim1$ 之間,通常要接近 1 才會有明顯的效果,我是設定 0.995。

最後我還有加上一個類似高斯濾波的方法, 但是在這個部份效果不明顯,在磁力計比較 明顯。

9. **Z**軸旋轉

這主要是利用磁力計來找出地磁方向來控制 目前的 Z 軸旋轉。最初最重要的是要先校準 磁力計,不然無法正確的得到正確的旋轉角 度。

而找出地磁方向的公式為:

$$Xh = MX \cdot cos(X_O)$$

$$+MY \cdot sin(Y_O) \cdot sin(X_O)$$

$$+MZ \cdot cos(Y_O) \cdot sin(X_O)$$

$$Yh = MY \cdot cos(Y_O)$$

$$+MZ \cdot sin(Y_O)$$
(3)

$$Z_A = \begin{cases} tan^{-1} \left(\frac{-Yh}{Xh}\right) & \frac{-Yh}{Xh} >= 0\\ \pi + tan^{-1} \left(\frac{-Yh}{Xh}\right) & \frac{-Yh}{Xh} < 0 \end{cases}$$

因爲此數值準確但不精確,所以要與陀螺儀的 Z 軸去做濾波。

$$Z = T(Z + GZ \cdot \alpha \cdot \delta) + (1 - T)Z_A \qquad (4)$$

Z 即為 z 軸的旋轉角度,T 值我設定為 0.85, α 是受到的力矩比例,這是可以用計算得到,也可以直接去測量得出。

雖然濾波了,但是其實 PID 輸出的 D 值的結果還不算很平穩,而我也想了一個方法解決這個問題。這方法就是利用高斯分布的權重來看要加多少比例,如果離誤差標準差越遠,代表不是雜訊的機率越小,所以將 (4) 修改如下。

$$Z = T(Z + GZ \cdot \alpha \cdot \delta)$$

$$+ (1 - T)(Z + (Z_A - Z)(1 - e^{-\frac{(Z_A - Z)^2}{2\sigma^2}}))$$
(5)

10. 高度

利用氣壓計來獲取數據,再把它轉爲目前高度,這部分我都交由 DFRobot BMP3XX 的庫來解決了。

再來是利用加速度計累加得出垂直速度,這樣的話就可以與氣壓計數值得出的速度去互補,增強穩定性 (D 的穩定性),要注意的是因爲氣壓計會有延遲,所以加速度計累加得出的速度數值要稍微 delay下,算法爲下。

$$Xr = |AY \cdot sin(X_O)|$$

$$Yr = |AX \cdot sin(Y_O)|$$

$$Zr = AZ \cdot cos(X_O) \cdot cos(Y_O)$$

$$V_A = Xr + Yr + Zr$$
(6)

 V_A 就是垂直加速度,然後先將數值用 list 紀錄起來,過個幾個迴圈後再使用。再來先將高度數值濾波後計算出加速度數值。

$$H_s = T(H_s + V_{Ar} \cdot \delta) + (1 - T)\frac{dH}{dt}$$
 (7)

 H_s 是輸出的垂直速度, H 是高度數值, V_{Ar} 是前 r 個的垂直加速度數值, r 我設定

是 30。取得目前的 H 值後,再用糾正後的速度值再跟高度值去做濾波。

$$H = T \cdot (H_{last} + H_s \cdot \delta) + (1 - T)H \tag{8}$$

 H_{last} 是上一個迴圈的高度數值,上面 T 我都是設定 0.995。

11. **GPS** 位置

將數值處理完後後丟到 PID 裡後用來控制 X,Y 軸角度的目標值,並且限定 P 值的結果只能只能 $\pm 10^{\circ}$ 。

要在 GPS 使用濾波的話,要先利用 X、Y 軸角度值帶入 sin 中就得出了加速度的大小,並且利用與高度一樣的濾波方法,測試的話就一定要起飛才可以測試,所以一定要 SD 卡才能存取數據,也要避免在有風的地方測試,因為風會擾亂準確度。

$$GPSX_s = T(GPSX_s + X_{Ar} \cdot \delta)$$

$$+ (1 - T)\frac{dGPSX}{dt}$$
(9)

GPSX 是 GPS 數據經過 Z 軸數據進行旋轉 後的 X 軸數值, $GPSX_s$ 是高度數值的加速 度, X_{Ar} 是前 r 個的 X 軸加速度數值,r 我 設定是 27。

$$GPSX = T(GPSX_{last} + GPSX_s \cdot \delta) + (1 - T)GPSX$$
 (10)

 $GPSX_{last}$ 是上一個迴圈的數值,上面 T 我都是設定 0.96。

二、電腦視覺部分的原理

OpenCV 是個開源的電腦視覺庫,裡面含有非常多能用於影像辨識的程式,而 ORB 就是其中一個,主要是用來檢測出兩張圖片的特徵關係,其他類似的方法還有 Harris、SIFT、SURF,但是這三種方法都不比 ORB 還要快,而目前 OpenCV 的同時定位與地圖構建 (SLAM) 的也採用 ORB 算法,名爲 ORB-SLAM。

而找出兩張圖片的特徵關係後,就可以利用兩張 圖片的轉換矩陣 (單應矩陣)來推出圖片的相對旋轉 與位移。

1. **ORB 檢測**

具體方法是利用 FAST 檢測兩圖的 key point ,並且用 BRIEF 描述子來配對兩者的 key point (特徵點,比如桌子角點),但是要考慮圖片可能會被旋轉過,所以在 FAST 檢測中,必須找出各自 key point 的質心方向,這樣就可以使 BRIEF 做更精確的配對。

2. Fast 檢測

假定以半徑爲 3 的像素點,並且以順時針爲順序標記(如圖(四)),並利用在 1,9 兩點,篩出其像素點灰階值(0~255)相差超過 10 的點,之後再來篩掉以半徑爲三的 5,13、3,11、7,15 的點、 2,10、4,12、6,14、8,16 的點,出來的結果會有兩種情況,一個是中心像素小周圍大,另一個是中間大周圍小,再來算出他們的脚點分數,此爲即爲候選點,最後再利用四元樹篩掉密集的特徵點(以角點分數),以漸少計算量(但我不是這麼做)。

3. 質心方向計算利用以下公式取得質心位置。

$$m_{10} = \sum_{n=-15}^{15} x_n (C_n - C_c)$$

$$m_{01} = \sum_{n=-15}^{15} y_n (C_n - C_c)$$
(11)

此公式大致的意思就是以半徑爲 15 的全部點 乘一個權重去做灰階值相減的加總, C_c 是中心灰階值,並且離圓心越遠,權重 x_n, y_n 越大。取得的 (m_{10}, m_{01}) 就是質心方向,如圖 (Ξ_n) 。




圖 (四).16個點視意圖




圖 (五). 質心方向

4. harris 分數

利用以下公式取得 harris 分數。

$$M = \sum_{x=-15}^{15} \sum_{y=-15}^{15} \begin{vmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{vmatrix}$$
 (12)

M 為角點分數, I_x 、 I_y 是 x、y 方向的梯度,此公式的意義就有點像是在計算此圖像的梯度響應值,並且同個 key point 經由旋轉後,此 harris 分數並不會區別太大,所以可以利用 harris 分數來減少 BRIEF 配對的計算量,方法就是不去配 harris 分數太小的 key point。

5. BRIEF 描述配對

類似漢明碼的運作方式,每個 key point 都有他的 BRIEF 描述子群 (256 個),描述的方式是以固定的點組去比較像素點大小,比他大就是 1,比他小就是 0 (如圖(六))。但是爲了避免點與點之間可能有經過旋轉 (如圖(七)),必須利用質心方向來旋轉這些固定的點組 (如圖(八)),以免造成配對失效。(將圖片高斯模糊能夠更精準的描述)




圖 (六). BRIEF 描述子




圖 (七). BRIEF 描述子 - 旋轉問題




圖 (八). BRIEF 描述子 - 解決方法

6. 單應矩陣與本質矩陣

(a) 單應矩陣是用來描述兩照片之間的關係,簡單來說就可以利用前一幀照片去乘單應矩陣來還原當前幀照片。

(b) 本質矩陣是用來描述兩相機空間之間的關係,利用四個 key point 位置之間所形成的形狀來判斷旋轉角度與位移。

兩矩陣都可以用來找出相機之間的關係,但 是各有優缺點,本質矩陣不能處理平面場景, 單應矩陣不能處理非平面的場景。

7. 找出單應矩陣並還原角度

單應矩陣關係式如公式 (13),解出來後會得到公式 (14),並用此公式去推算出單應矩陣值,最少需要 4 個 key point 配對才可以求出單應矩陣 (因爲有 8 個自由度),接下來利用奇异值分解 (SVD Jacobi 特徵值算法)來求出此方程式,但是爲了更好的準確度,要使用隨機 8 個 key point 配對來利用隨機抽樣一致 (RANSAC) 找還原後的誤差值最小的結果,並且誤差不能超過一定閾值,假如都不符合,此幀作廢。求出單應矩陣後,利用相機內參矩陣來還原世界空間,並且求出位移與旋轉。

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ y_1' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix}$$
(13)

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_1x'_1 & -y_1x'_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_1 & y_1 & 1 & -x_1y'_1 & -y_1y'_1 \\ x_2 & y_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_2x'_2 & -y_2x'_2 \\ 0 & 0 & 0 & x_2 & y_2 & 1 & -x_2y'_2 & -y_2y'_2 \\ x_3 & y_3 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_3x'_3 & -y_3x'_3 \\ 0 & 0 & 0 & x_3 & y_3 & 1 & -x_3y'_3 & -y_3y'_3 \\ x_4 & y_4 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_4x'_4 & -y_4x'_4 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 & y_4 & 1 & -x_4y'_4 & -y_4y'_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_{11} \\ h_{12} \\ h_{13} \\ h_{21} \\ h_{22} \\ h_{23} \\ h_{31} \\ h_{31} \\ h_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x'_1 \\ y'_1 \\ x'_2 \\ y'_2 \\ x'_3 \\ y'_3 \\ x'_4 \\ y'_4 \end{bmatrix}$$

$$(14)$$

8. 相機內參矩陣

如圖 15 表示的一樣, f_x 與 f_y 爲相機座標 反映到世界座標的縮放大小, c_x 與 c_y 是 圖 片 的 中 心 像 素 點 位 置,ESP32CAM 的 OV2640 相機在 320x240 解析度的內參 矩陣我測量出來如圖所示:

$$\begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 400 & 0 & 160 \\ 0 & 400 & 120 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (15)

所需材料

1. 動力部分

- (a) **鋰電池**:3S 11.1V 2800mAh 40c 鋰電池,3s 鋰電池代表說是三顆標準電壓 3.7V 的鋰電池串聯在一起,40c 代表這顆電池有自身容量幾倍的放電能力,例如說我這就有 2800x40=112A 的放電能力。我買的電調是 30A 的,所以鋰電池最好選大約 30x4(120)A 放電能力的電池。
- (b) ESC:BLHeli-S 30A,而此電變在使用 前必須要使用 BLHeliSuite 軟體來控制 一些參數,例如說溫度牆、訊號寬度 範圍、馬達轉向等等。當此電變連接上 電源與訊號後,如果此時的訊號爲最 小值,那馬達就會發出『低中高 低 高 (Hz)』的聲音,聽到此聲音代表飛行準 備就緒,當訊號寬度加大後,就可以順 利開始運作。
- (c) 無刷馬達: 新西達 2212 1400KV。無刷 馬達的旋轉方式是線圈不動,更改磁 極的方式來做旋轉,並且此種類馬達都 會有 KV 值, KV 值表示的是電壓每升 高 1 伏特,轉速增加的數值,而 KV 值 越高代表馬達內部的磁極越少,因此給 予訊號後的馬達轉速快,但是扭力小。 空拍機通常 KV 值要比穿越機低,因爲 空拍機的螺旋槳通常都比較大,需要更 大的扭力。
- (d) 螺旋槳: 乾豐 ABS 正反槳 8045, 8045 意味著直徑 8 英寸,螺距爲 4.5 英寸,並且螺旋槳使用前,建議用螺旋槳 平衡器後用膠帶平衡螺旋槳,不然螺旋 槳在旋轉時會震動。
- (e) **F330 機架**:對角線距離為 33 公分,所以最大只能容忍 9 英寸的螺旋槳,底盤有兩片部分露出的金屬片,可以讓電池可以直接焊在上面。
- 2. **控制部分**關於控制端其實原先是用 Arduino 與無線電收發模組來進行控制的,但是因爲爲了電腦視覺系統以及方便程度,後來才改用 ESP32。

- (a) **控制端**: NodeMCU-32S, 就是 ESP32, 只是比原廠的小一點。
- (b) 遙控器: JoyStick 與 按鈕模組, JoyStick 可分為 X 軸與 Y 軸,使 Arduino 接收類比訊號,除此之外,這也能往中間壓下傳送訊號,但是可惜的是因爲這是遊戲專用的模組,所以在斜向方向的 X、Y 軸壓到底後並沒有很線性。另外因爲 ESP32 的 ADC2 已經被 WiFi 佔用了,所以只剩下 6 個通道可以連接這些模組,蠻可惜的就是了,或是可以設計個電路來用也是不錯。
- (c) **天線**:用於控制端。

3. 飛控部分

- (a) 飛控端: NodeMCU-32S。
- (b) **9 軸感測器**: MPU-9250, 9 意味者陀螺 儀 3 軸、加速度計 3 軸、磁力計 3 軸的 總和。
- (c) 氣壓計:BMP390L,此氣壓計傳感器還內置了一個溫度傳感器,以補償由於溫度變化而對壓力產生的影響。要注意的是氣壓計不可以直射太陽,並且在使用時建議再多加一個罩子,防止風吹到導致氣壓不穩。
- (d) **GPS**: NEO-M9N,使用的是原廠的天線,GPS 是由訊號接收器接收 GPS 衛星的電磁波訊號,並且藉由都卜勒效應的原理,進而算出用戶的位置與海拔高度,通常用戶端的 GPS 必須要接收到4顆(或以上)的衛星的電磁波訊號才可以定位。

使用時先用原廠的軟體 u-center 更改參數,包括設定 10 Hz、調整 Baud、只使用 GNGGA 語句之類的。

- (e) **天線**:用於飛控端。
- (f) **相機**: ESP32CAM,用於估計三維位置,還有遠端畫面功能。

4. 其他

(a) 蜂鳴器:這主要是確保電池電量的方法, 我把它設定成只要鋰電池當中的單層電 量低於 3.7V 就發出嗶嗶的聲音,避免 過度使用導致鋰電池損耗。

- (b) 線:主要用於連接元件與主板的導線。
- (c) **降壓模組**:將鋰電池的電壓降到 5V 給 飛控端與控制端使用。
- (d) **鋰電池充電器**:買了鋰電池後的必須 品。
- (e) **轉接頭**:主要是鋰電池充電器與電池的 轉接頭。
- (f) **螺旋槳平衡器**:一個很像很小的扯鈴的 裝置,利用磁浮浮空,將螺旋槳安裝上 去能夠知道螺旋槳是否有平衡。

結構



圖 (九).無人機整體樣貌

目前無人機的結構如(九),圖中中下角是 ESP32CAM,用於拍攝影像與視覺系統,卡在中間的藍色部分爲電池,其他四軸都有一個 ESC、無刷馬達、螺旋槳,其中一軸下面有綁用於飛控端的天線。原本是有脚架在下面,但是因爲電池無法撑太久,也就是說重量太重,所以將很多部分優化了一次,其中就有拆掉脚架來節省重量,重量從 900 g 降到 750 g。

(十)中間爲擺放飛控端的地方,右下方的是 MicroSD 卡模組,左下爲低電壓警報器,中下的爲 ESC,頂端白色部分是使用 3D 列印來製作的,其中 GPS、GPS 天線、9 軸感測器、氣壓計都在這裡面,內部的結構如(十一),會使用 3D 列印的主要一個原因是要固定 9 軸感測器,而且也沒那麼多空間可以擺其他元件,這樣的作法就有位置可以放了,而且也讓無人機看起來整齊一些。另外



圖 (十).無人機平台下面構造

在這平台氣壓計的頂端有孔洞,這是爲了使空氣能 夠流通,上面也貼了一個黑色的紙避免被光線直 射。

組裝不是一個難事,但是元件該擺在哪裡就是重要的問題了,現在的樣子是我最滿意的組合,如果 我技術再好一點的話,也需機身也可以自己設計。



圖 (十一). 無人機平台內部構造

測試過程

一、無人機部分

前期如何測試無人機是個問題,因爲我沒有那些專業的工具可以使用,我想到比較好的方式是將一個竿子與地面平行的懸空在距離地面高 10 cm,並且把無人機的底部中間兩端綁在欄杆上,注意不要綁太緊,要能夠使無人機飛離竿子的程度,這樣測試

就不怕會一直摔了。

到了能夠飛起來的程度以後,可以將數據紀錄 到 SD 卡上,以下的測試方法都是使用 SD 卡讀取 數值。

1、2、3 的測試過程都是放在一個靜止的平面上,並且調整目標的數值,看 PID 在有沒有濾波的情況下,Output 的結果與時間作圖的關係,這個無人機四個馬達的總和輸出值平均在 400 左右就可以飛離地面,再來其他的元件就會調整各個馬達的 Output 數值,來達到平衡。

1. 加速度計濾波前後變化

圖(十二)在 22.9 秒、23.9 秒時對目標值 調整,所以裡當然的輸出值也會變動。




圖 (十二). 加速度計濾波前後變化

2. 磁力計未濾波、濾波、濾波加高斯的變化

圖(十三) 在 26.8 秒、27.8 秒時對目標值




圖 (十三). 磁力計未濾波、濾波、濾波加高斯變化 調整。

3. **氣壓計未濾波、濾波加高斯的前後變化** 圖(十四)並未對目標值調整。




圖 (十四). 氣壓計未濾波、濾波加高斯的前後變化

4. GPS 濾波變化

飛行時的測試結果。




圖 (十五). GPS 未濾波、濾波後的前後變化

5. 元件延遲測試

可以看出目標値與輸出値,相差了 0.1 秒左右。




圖 (十六). 元件延遲測試

二、電腦視覺部分

因爲兩個原因,無法直接使用 OpenCV 的程式碼,第一是因爲爲了理解與更好的控制 ORB 的運作;第二是發現 OpenCV C++ 的 ORB 算法非常的慢(每次 0.5s),所以我重新寫了一個類似 ORB 算法的 C++ 程式,運行的步驟爲:對圖像梯度 → 篩選 → 角點分數 → 角點質心 → BRIEF → BRIEF 配對,而 BRIEF 只記錄 64 個描述子。

出來的效果在圖像未旋轉的情況下還算可以,但是只要經過旋轉,就無法精確匹配,由圖(十七)所示,所以後來還是照 OpenCV 的 ORB 去改(後來發現其是非常的快,之前覺得慢是因爲紀錄到了初始化過程),結果如圖(十八)所示。



圖(十七).配對結果(左(位移),右(旋轉))



圖 (十八). 旋轉 z 軸 (左(原本),右(修改後))

OpenCV 的過程就如同原理一樣,與之不同的 是我的 Fast 檢測並不是去找特徵點四周 3x3 是 否有其他特徵點、四元樹篩選,而是將此圖像分 爲 30x30 的區塊,並且使區塊內就只能有一個 角點分數最大的特徵點,當然要這麼做的原因 是因爲全搜無法控制特徵點的數量,會造成後 面 BRIEF 配對計算量增大許多;另外一個不同的 點是我只記錄 128 個描述子 (原本要 256 個),以減少 BRIEF 配對計算量。

完成 ORB 算法之後,算是完成了一半的工程,另外一半就是要求出單應矩陣與分解出旋轉與位移,ORB-SLAM 的步驟為:特徵點 \rightarrow SVD \rightarrow 單應矩陣 \rightarrow 相機空間還原三維空間 \rightarrow 分解旋轉與位移。

完成 C++ 程式後,接下來要移植到 ESP32CAM 當中,但是在移植的過程中遇到一個問題,那就是動態記憶體不足的問題,ESP32CAM 可使用的就只有 327680 bytes 的動態記憶體,320x240 圖片佔了 320x240x2 bytes,特徵點總共佔了 30x30x(2x16+4x5)x2 bytes,紀錄配對總共佔了 900x5x4 bytes,總共加起來已經 265200 bytes 了,再加一些其他的就超過了 ESP32CAM 的負荷量,所以後來我就只劃分 26x26 個區塊,並且不直接紀錄兩張圖片特徵點,只記錄前一幀,並且當前幀直接去做運算並取代前一幀的特徵點,爲了避免 BRIEF 配對到相同幀的特徵點,特徵點增加了一個 bool 屬性,並且判斷是相同 bool 才去做 BRIEF 配對,紀錄配對也調整成只記錄 150 個。

成功移植在 ESP32CAM 後,爲了更好的觀察角度變化,我以第一幀作爲標準,測量後面的 100 幀結果 (正常的使用情況下並不會鎖定一幀,而是會比較前一幀與當前幀的結果),並且判斷是否成功配對了 16 個特徵點以上,如果成功就計算他在 x、y 軸的旋轉角度,因爲 x、y 軸相較於 垂直 z 軸更難去判別旋轉方向,並且只要單應矩陣有些微的誤差,就會導致旋轉判斷成了移動。

圖(十九)是在雜物較多的地方進行測試的配對數,並以後100幀的數據來進行 x、y 做圖,這數據當中有兩幀因爲特徵點不足16個所以失敗(分別在第15幀與第79幀),如果失敗,則設定 x、y 都是0°,配對數量與運行次數關係如同圖(二十),x、y 軸角度與運行次數關係如同圖??,此100幀總共運行了35~40秒左右,而一秒快的可以執行快4次,慢則2次,視照片的複雜度(特徵點數目)所定。

1. 雜物較多時的測試結果




圖 (十九). 角度與運行次數關係




圖 (二十). 配對數量與運行次數關係

2. 實際應用在無人機的測試結果

可看附錄(4)即是實際應用的影片與結果。

結果分析與討論

從圖(十二)到(十五)可以看到,濾波對無人機穩定性的影響非常的大,沒有濾波的話就無法穩定,而我使用的高斯濾波方法對磁力計的效果非常明顯。

經由我的測試後,通常在元件沒有任何延遲的情況下,PID參數可以調到非常高,越高無人機月可以達到穩定,但是在有延遲的情況下,延遲越大,PID參數只能越小,所以也會導致操作不靈敏的情況,而這個無人機的 x、y、z 軸數據延遲達到了 0.1 秒,發生延遲的問題經由測試後,延遲應該

是出在 ESC 元件上, MPU-9250 使用蜂鳴器做聲音延遲測試測出幾乎不會有延遲。

GPS 的濾波數據雖然看起來誤差變大了,但是 其實 GPS 也並不是一定準確,會受到大氣的干擾 影響,所以重點是數據不會是階梯狀的就好。

由圖可得知確實可以測量 x、y 軸的角度,只要角度越大,配對的數量就會隨之下降,大約在15°以內幾乎都可以成功找出旋轉角度。

而剛剛在原理中有講到,單應矩陣無法處裡非平面的場景,而經由我的實測發現確實如此,但是只有在移動上會有問題,我可以正常來測試旋轉是因爲對於旋轉來說,整個世界就是平面的,就如同全景攝像機的一幀一樣。

最後有一個無法解決的問題,那就是移動攝像機的時候影像會有飄移模糊,配對數就會大幅下降,而且在無人機實際應用下受震動的影響會更誇張,但是這也合理,因爲原本使用 GRAYSCALE 模式的幀數就不是很高 (我猜是因爲未編碼,而且數據量大),一張照片需要 0.1~0.2 秒的時間來生成,這樣飄移是必然的。

總結

無人機做到現在,也只是到了能飛的程度,雖然有使用高斯濾波來穩定數據,但是因為 ESC 有延遲的原因,造成在控制上不穩定,在有風的淸況下會更嚴重,如果真的要做出更好、穩定的方式,可能第一步就是要更換元件。

再來電腦視覺系統目前也還無法使用在無人機上,如果只用來傳輸影像的話,使用手機連接的距離也無法太遠,或者可以一樣利用 ESP-NOW 來連接螢幕觀看影像?總之目前還有很多地方需要改進。

附錄

1. ESC multisim 模擬:

https://www.multisim.com/ content/4Vkx8FGz53veqVyvDch3GN/ bldc-motor-drive/ 2. 所有程式碼:

https://github.com/Wattgo-Real/Collections/tree/main/Drone/MainControl

3. Joop Brokking 教學影片:
https://www.youtube.com/@Joop_
Brokking

4. 無人機影像測試影片: https://youtu.be/XDx7J83GrS4

5. ORB-slam 3 開源原始碼:

https://github.com/UZ-SLAMLab/ORB_ SLAM3

- 6. ORB-slam 原碼解析 ORB 特徵提取(二): https://blog.csdn.net/weixin_ 45947476/article/details/122799429
- 7. ORB-slam 裡爲什麼要分單應矩陣和本質矩 陣陣來分別恢復 R 和 T: https://www.zhihu.com/question/

53891132