專題研究計畫書

題目:

ESP32 自動感測式垃圾桶 ESP32 遙控車

指導教授:梁惟捷

學生:

應數三/俞名鴻/S07240001 應數三/溫宏岳/S07240018 應數三/胡家宏/S07240042 應數三/張維中/S07240046 應數三/陳昱廷/S07240047

目錄

一、	摘要	}
	研究動機與目的4	
	研究過程與方法6	
	3-1 自動感應式垃圾桶6	
_	3-2 遙控車1	2
四、	研究成果1	6
五、	結論心得1	8
六、	<u>參考資料</u> 1	9
せ、	附錄2	0

一、摘要

在各個地方,無論是要存取資訊、與人聯絡溝通或做生意,人們都會連線使用網際網路。但是,不只人類,物品也會使用網際網路。 製造業和能源產業廣泛運用了機器對機器通訊,以便追蹤機械作業、 回報錯誤,及發出服務警示。近年來,越來越多日常物品也會透過網 際網路連線到雲端,形成所謂的「物聯網」。物聯網正在迅速地發 展,到現在,從智慧型手環、玩具、相框,到醫療設備、地震感測器 和飛機,無所不包。





(TOI)

二、研究動機與目的

(一) 研究動機

為了增進人類便利的生活,我們這組決定做出能夠有實質幫助的成品,並且能結合課堂中所學,利用 ESP32、Arduino 來完成我們的作品,因為疫情的關係,為了避免病毒的傳播。

(1)自動感測式垃圾桶

我們決定做出一個不用手便能控制開關的裝置,即使在本身不 支援感應的裝置上,也可以應用,例如說放在垃圾桶、電燈上,又 或者是學校裡電腦教室的電腦電源按鈕,適合用在公眾場合,並且 必須要透過接觸才能觸發的開關,來減少病毒傳播的機會。

由於這幾年許多病毒及細菌迫害,讓大家每天都生活得提心吊膽,任何一個地方都有可能藏有細菌或病毒,而垃圾桶也是其中一個容易滋生細菌的地方,堆滿垃圾且蓋子常常經過很多人的碰觸,所以希望能盡量減少接觸到垃圾桶蓋,於是乎就決定裝在垃圾桶上,這也是相較電源開關更容易有更多人接觸的物品,在一些本來並沒有配備腳踏式、自動感應器等垃圾桶上,利用我們本次設計的產品來達到一樣的效果。

(2)遙控車

同樣的,也是為了減少病毒傳播的機會,在嚴峻的疫情下,相信還是有不少人需要去公司上班,以本次 covid-19 來說,病毒的生命力之強是可以附著在鞋底上來造成傳播,在辦公室裡常常會有文件需要傳閱,就算是已經改以線上傳閱的方式來傳遞一些文件、信件,還是會有以前的資料,即使是較小型的公司也不例外,於是我們也做出了第二件作品為「搖控車」。

(二) 研究目的

(1)自動感測式垃圾桶

為了達到減少接觸垃圾桶的目的,我們希望能製作一個特殊的垃圾桶,只要感應到有人靠近或是要丟垃圾,就能自動打開蓋子讓使用者可以直接將垃圾丟進去,並監測裡面垃圾存量達到多少來提醒使用者何時要清垃圾。


(2)遙控車

了解小時候遙控汽車的原理,滿足自己的成就感,平時除了可以玩之外,再加上嚴峻的疫情,為了減少人與人之間的接觸,而誕生此作品,目的在於幫助大家運送一些文件、小東西…等,來有效減少帶著病菌走的機會。

三、研究過程與方法


3-1 自動感測式垃圾桶

(一)準備材料







(二)示意圖



(自動感應式垃圾桶)



(伺服馬達 SG-90)



(超音波感測器)

(三)製作過程

為了讓垃圾桶可以自動掀蓋,打了以下程式碼:

控制超音波感測器(外)開(HIGH)關(LOW)及延遲時間(delayMicroseconds):

```
digitalWrite(Trig,LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(Trig,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(Trig,LOW);
```

宣告超音波感測器(外)傳回時間(EchoTime)、換算距離(CMValue)的變數 及延遲時間(delay):

```
float EchoTime = pulseIn(Echo, HIGH);
float CMValue = EchoTime * 34/1000/2;
Serial.println(CMValue);
delay(50);
```

控制伺服馬達在超音波感測器(外)偵測物體靠近距離小於等於 15 公分時, 旋轉 180 度, 否則再往回旋轉至原始位置:

```
if (CMValue <= 15) {
    myServo.write(180);
    delay(5000);
}
else{
    myServo.write(0);
}</pre>
```

為了讓超音波感測器(內)偵測垃圾量,打了以下程式碼:

控制超音波感測器(內部左側)開(HIGH)關(LOW)及延遲時間(delayMicroseconds):

```
digitalWrite(Trig2,LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(Trig2,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(Trig2,LOW);
```

宣告超音波感測器(內部左側)傳回時間(EchoTime)、換算與垃圾距離 (CMValue)的變數及延遲時間(delay):

```
float EchoTime2 = pulseIn(Echo2, HIGH);
float CMValue2 = EchoTime2 * 34/1000/2;
```

```
在 Arduino 監控視窗輸出 1 跟 CMValue2 代表左側的垃圾桶正在偵測:
```

```
Serial.println("1");
Serial.println(CMValue2);
delay(50);
```

控制超音波感測器(內部右側)開(HIGH)關(LOW)及延遲時間(delayMicroseconds):

```
digitalWrite(Trig3,LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(Trig3,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(Trig3,LOW);
```

宣告超音波感測器(內部右側)傳回時間(EchoTime)、換算與垃圾距離 (CMValue)的變數及延遲時間(delay):

```
float EchoTime3 = pulseIn(Echo3, HIGH);
float CMValue3 = EchoTime3 * 34/1000/2;
```

在 Arduino 監控視窗輸出 2 跟 CMValue 3 代表右側的垃圾桶正在偵測 :

```
Serial.println("2");
Serial.println(CMValue3);
delay(50);
```

在 1602LCD 顯示板上設定顯示的字元及顯示的位置,每次偵測時更新 (clear 清除上筆數據)顯示板上的即時垃圾量:

```
lcd.clear();
lcd.setCursor(2,0); //設定游標
lcd.print("BLUE");
lcd.setCursor(10,0); //設定游標
lcd.print("RED");
lcd.setCursor(5,1); //設定游標
lcd.print("%");
lcd.setCursor(13,1); //設定游標
lcd.print("%");
```

宣告兩個變數 a、b,再設超音波感測器(內)往垃圾桶底部打的距離大約為 20 並設計一個公式把偵測到的距離大致換算成垃圾桶的容量:

```
int a=0;
int b=0;
int total_len = 20;

if (CMValue2 <= total_len) {
   b=(1-(CMValue2/total_len))*100;
}</pre>
```

lcd.setCursor(2,1); //設定游標

```
lcd.print(b);

if (CMValue3 <= total_len) {
    a=(1-(CMValue3/total_len))*100;
}

lcd.setCursor(10,1); //設定游標
lcd.print(a);
}</pre>
```

(四) 遇到的困難


在程式碼的部分,其實就跟上課練習的差不多,沒遇到什麼問題。問題在於如何固定伺服馬達跟拉線的長度,讓垃圾桶蓋子能夠順暢地開啟與關閉,而且如果太緊繃伺服馬達固定不牢固很容易就會掉下來,接在上面打開關閉蓋子的線也要順應馬達旋轉的角度變鬆和變緊,這些都是需要多方嘗試就可以找到最佳且美觀的作法。


另外兩個超音波感測器接線要重新找,有些給的腳位插下去沒辦法執行,在顯示器的部分也有一點困難,要估計大概的距離,然 後顯示垃圾桶的容量,這部分測試了很久,也失敗很多次。

而我們製作的垃圾桶因為都是小型的,空間不大,所以對於超 音波感測器的發揮不是非常好,有可能會被邊緣影響,如果我們製 作大型一點的垃圾桶效率應該可以更優化。


3-2 遙控車

(一)準備材料





(二)示意圖



(三)製作過程

```
為了使用藍芽功能,是用了以下程式:
#include <BluetoothSerial.h>
BluetoothSerial myBT;
myBT.begin("Camels BT");
給定右輪的輸出為腳位 27;左輪的輸出為腳位 12:
const byte r = 12;
const byte 1 = 27;
pinMode(r, OUTPUT);
pinMode(1, OUTPUT);
由 APP 經由藍芽送給開發版訊號:
char BTdata = myBT.read();
Serial.println(BTdata);
當輸入方向鍵「上」(APP輸入數值「1」)時,左右兩輪同時輸出,達到
前進的效果:
if (BTdata == '1') {
   digitalWrite(r, HIGH);
   digitalWrite(l, HIGH);}
當輸入方向鍵「右」(APP 輸入數值「3」)時,左輪輸出,右輪靜止,達
到右轉的效果:
if (BTdata == '3') {
   digitalWrite(r, LOW);
   digitalWrite(l, HIGH);}
當輸入方向鍵「左」(APP 輸入數值「4」)時,右輪輸出,左輪靜止,達
到左轉的效果:
if (BTdata == '4') {
   digitalWrite(r, HIGH);
   digitalWrite(l, LOW);}
當輸入方向鍵「下」(APP 輸入數值「2」)時,左右兩輪皆不輸出,達到
煞車的效果:
if (BTdata == '2') {
   digitalWrite(r, LOW);
   digitalWrite(l, LOW);}
持續一秒後,若沒有持續輸入訊號,則煞車:
delay(1000);
digitalWrite(r, LOW);
digitalWrite(1, LOW);
```

(四)遇到的困難:

第一個遇到的困難是在我執行程式碼時顯示「開發板 NodeMCU-32S編譯錯誤」,但程式碼大家都檢查過沒問題,花了半 天一直找不到原因,到最後才發現是輸出 pin 腳位的名字出問題, 把名字改了就執行成功了;再來就是在進行組裝時,發現缺了接馬 達的線,跑了 3 間五金行找不到,最後才在書局找到;最後一個困 難則是沒有電鍍的工具,找了許多辦法才把線固定在馬達上。

四、研究成果

垃圾桶: https://youtu.be/4fGe3sU6XCs










遙控車: https://youtu.be/Anp41bIXMSE



五、結論心得

這次因為疫情的關係,我們製作過程多少有一些影響,因為這門課算是一堂偏實作類的課程,我們沒辦法面對面一起討論且組裝零件,所以我們就各自分工,上網購買一些需要的零件,這堂課讓我們了解許多可以用來應用的電子產品,還有 ESP32 開發板的應用,當然開發板不是只使用了這種,所以還有更多我們可以探討活動的東西,而這次製作出來的成品雖然跟原本想做的不同,但最後都有成功做出來,大家分散各地所以我們很難把所有東西集合再也超失,只能各自運用手邊零件,但我們做的這兩個作品其實也可以結合,把垃圾桶組裝在遙控車上,如此一來我們就可以透過手機操控垃圾桶的位置,就不用走來走去丟垃圾了,可以說是一個懶人垃圾桶,躺床也有垃圾桶過來。

六、参考資料

素材及內容:

https://www.salesforce.com/tw/crm/internet-of-things/

http://www.fstop.com.tw/CustomizedContent.aspx?id=098055E441E97580

https://www.techapple.com/archives/3348

https://tutorials.webduino.io/zh-tw/docs/basic/component/servo.html

文獻:

http://www.kyicvs.khc.edu.tw/kyicvs/images/ckfinder/files/20200913_003320.pdf

https://www.shs.edu.tw/works/essay/2019/03/2019032622113841.pdf

http://ir.hust.edu.tw/bitstream/310993100/4293/1/機械系四丙專題自動化垃圾桶

影片:

https://www.instructables.com/Smart-Garbage-Can-With-Car/(垃圾桶)

https://www.youtube.com/watch?v=Wfpvj9K1EMs(遙控車)

七、附錄

1. 自動感測式垃圾桶程式碼

```
int Trig = 12;
int Echo = 14;
int Trig2 = 26;
int Echo2 = 25;
int Triq3 = 33;
int Echo3 = 34;
#include <ESP32Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); //LCD 位址與大小
Servo myServo; //建立一個伺服馬達物件 yellow: P4
void setup() {
 //VCC: 紅, GND: 黑, ECHO: P14,25,34, TRIG: P12,26,33
  Serial.begin(115200);
  pinMode (Echo, INPUT);
  pinMode(Trig, OUTPUT);
  pinMode (Echo2, INPUT);
  pinMode(Trig2, OUTPUT);
  pinMode(Echo3, INPUT);
  pinMode(Trig3, OUTPUT);
  myServo.attach(4, 500, 2400);
 lcd.init(); //初始化
 lcd.backlight(); //開啟 LCD 背光
}
void loop() {
  digitalWrite(Trig,LOW);
  delayMicroseconds (5);
  digitalWrite(Trig, HIGH);
  delayMicroseconds (10);
  digitalWrite(Trig,LOW);
  float EchoTime = pulseIn(Echo, HIGH);
  float CMValue = EchoTime * 34/1000/2;
  Serial.println(CMValue) ;
  delay(50);
  if (CMValue <= 15) {
    myServo.write(180);
```

```
delay(5000);
 }
else{
  myServo.write(0);
digitalWrite(Trig2,LOW);
delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(Trig2, HIGH);
delayMicroseconds (10);
digitalWrite(Trig2,LOW);
 float EchoTime2 = pulseIn(Echo2, HIGH);
 float CMValue2 = EchoTime2 * 34/1000/2;
Serial.println("1");
 Serial.println(CMValue2)
delay(50);
digitalWrite(Trig3,LOW);
 delayMicroseconds (5);
digitalWrite(Trig3, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(Trig3,LOW);
 float EchoTime3 = pulseIn(Echo3, HIGH);
 float CMValue3 = EchoTime3 * 34/1000/2;
Serial.println("2");
Serial.println(CMValue3) ;
delay(50);
 lcd.clear();
lcd.setCursor(2,0); //設定游標
 lcd.print("BLUE");
lcd.setCursor(10,0); //設定游標
 lcd.print("RED");
lcd.setCursor(5,1); //設定游標
 lcd.print("%");
lcd.setCursor(13,1); //設定游標
 lcd.print("%");
int a=0;
int b=0;
int total len = 20;
 if (CMValue2 <= total len) {</pre>
  b=(1-(CMValue2/total len))*100;
 }
```

```
lcd.setCursor(2,1); //設定游標
  lcd.print(b);

if (CMValue3 <= total_len) {
    a=(1-(CMValue3/total_len))*100;
  }

lcd.setCursor(10,1); //設定游標
  lcd.print(a);
}</pre>
```

2. 遙控車程式碼

```
#include <BluetoothSerial.h>
BluetoothSerial myBT;
char incomeData;
const byte r = 12;
const byte 1 = 27;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  myBT.begin("Camels BT");
  pinMode(r, OUTPUT);
  pinMode(1, OUTPUT);
}
void loop() {
  while(myBT.available())
    char BTdata = myBT.read();
    Serial.println(BTdata);
    if (BTdata == '5') {
        digitalWrite(r, HIGH);
        digitalWrite(l, HIGH);}
    if (BTdata == '3') {
        digitalWrite(r, LOW);
        digitalWrite(l, HIGH);}
    if (BTdata == '4') {
        digitalWrite(r, HIGH);
        digitalWrite(l, LOW);}
    if (BTdata == '2') {
        digitalWrite(r, LOW);
        digitalWrite(l, LOW);}
}
  delay(1000);
  digitalWrite(r, LOW);
  digitalWrite(l, LOW);
```